

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.


Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.


3 3433 06272876 5











Ingenieur-Kalender 1881.

Für Maschinen- und Hütten-Ingenieure

bearbeitet

von

H. Fehland,

früherem Eisenbahnmaschinenmeister, Eisenhütten-Ingenieur, Dampfkesselfabrik- und Eisenwerksbesitzer etc.


Mit einer Beilage

und zahlreichen eingedruckten Figuren.

Berlin 1881

Verlag von Julius Springer.

Polytechnische Buchhandlung A. Seydel in Berlin W.



Druck von Leopold & Bar in Leipzig.

VORWORT.

11

Die Aenderung im Verlage des Kalenders hat das Erwheinen desselben für 1880 verhindert.

Um den mir inzwischen vielseitig zugegangenen Wünschen srecht zu werden, habe ich das Buch in zwei Theile umgebeitet, was mir gestattete, den Inhalt desselben bedeutend vermehren, den Haupttheil dagegen, das Taschenbuch, whwächer und handlicher zu machen, als es bisher gewesen ist.

Die bei dieser Umarbeitung eingeschlagene Anordnung bestes ist übersichtlicher und bequemer für den Gebrauch sworden und wird den Herren Fachgenossen, welche den kalender benutzen, hoffentlich ebenso willkommen sein, wie be Zusätze und Verbesserungen, welche manche Capitel ahren haben

Unter letzteren will ich nur anführen: die Festigkeit der laterialien, die Hanf- und Drahtseil-Transmissionen, die Giessersche mit deutschem Roheisen, die Hüttenwerke etc., welche nancherlei neue Angaben und Berechnungen enthalten, wähend an neuen Capiteln hinzugekommen sind: die Patent- und iewerbe- Gesetze, Personal-Notizen über verschiedene Ministelen und das Reichspatentamt, sowie die vom Vereine deutscher Igenieure vereinbarten Honorar-Normen für maschinentechische Arbeiten

Fernere gefällige Andeutungen zu Verbesserunen für künftige Ausgaben werden stets dankbar

^{ngen}ommen und berücksichtigt werden.

Ich schliesse mit dem Wunsche, dass dem Kalender eine reindliche Aufnahme und vermehrte Verbreitung zu Theil rerden möge, um so mehr, als der Herr Verleger bei dem etzigen grossen Umfange des Buches den Preis desselben usserst niedrig gestellt hat.

. Dusseldorf, im August 1880.

G

×

H. Fehland.

INHALT.

I. Mathematik.	Sei
a. Ereiromfinge, Kreisinhalte, Quadrate, Calen, Quadrat- u.	
	nd
h Begenlängen, Sehmen und Begenhiben (Radius - 1)	٠.
6. Tripenemetrische Linien d. Lessrithmen	. 1
w. Lagerstance	. 1
6. Rathriche Leganithmen E Barechanne von Ffichen — 4 Fren	. 2
and the same of th	. 2
	. 4
4. Intermedian	
h. Antiladische und frühere Preuss. Manne	. 2
c. Vergleschungstabellen verschiedener Landesmaarse	. 2
Auskir-duche Gowielse Vorgbiehungstabelle vor schiedener Pfande	. 2
f. Vergbiedungstabelle verschiedener Pfunde . g. Verschiedene Schiffsburgen	. 20
g. Verschiedene Schiffslatten h. Specifische Gewichte	. 2:
0	W/
t Placksing	. 31
L Onadrate and Pandaison	. 31
M. Gewichbutshelle für Rendeisen	. 32
L. Gowicht der MataRhleche	. 33
t. Photoises 1. Quadrat- und Randoises 1. Quadrat- und Randoises 1. Gowichtstabelle für Bandoises 1. Gowicht der Hotaffisheche 2. Starableobe nach deutscher und engl. Lehre 3. Starableobe nach Dülinger Lehre 4. Starableobe nach Dülinger Lehre	. 3 9
q. Profileisen	41
r. Millimeter-Drahtlehre etc.	41
a. Messing- and Kupfordraht	45
q. Proficion. r. Millimeter-Drahtlehre etc. a. Messing- and Kapfordraht t. Gassine-med Kapfordraht The Dhysrik and Chemic	47
Arismeter-Reduction Tabella ther dis wichtigsten Elemente Voruchiedene chemische Verhindungen	
Tabelle über die wichtigsten Klemente	50
Verschiedene chemische Verbindungen Explosivität einiger Gase	51
Explosivität einiger Gase	52
IV. Mechanik	53
a. Reibung, Gleitande Reibung Tanfangeitan	
a. Beibung. Gleitende Beibung. Kapfemeibung	3 54
CA-11144	54
d. Schwerpunkte 6. Fostigkeit der Materialian 1. Zag- und Druckfestigkeit. Festigkeits Coeff. 2. Belative Festigkeit 3. Schubfestigkeit (Abschoerungsfestigkeit) 4. Zerknichungsfestigkeit	54
6. Festigkeit der Materialian	56
1. Zug- und Druckfestigkeit. Festigkeite Co.	56
2. Relative Festigheit	57
3. Schubfostigke it (Abschoorungsfestigkeit)	60
4. Zerknickungsfestigkeit	64
L Leistung der Menschen- und Thierkräfte	65 366
V. Killigana Magahimamthaila	-
a. Schraubenbolzen b. Vernietung c. Wellen und Zapfen d. Lager Riemen	/** .
b. Vernietung	··66
c. Wellen and Zapfen	. 67
d. Lager	66
* Riemen	71
	71


																0-24-
f.	Seile und Ketten															Seite 71
1.	1. Hanfseile	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	71
	2. Drahtseile	•		•	•	•	•	٠. •	•	•	٠	•	•	•	•	73
	3. Ketten .			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	75
g.	Zahnräder	•		•	•	٠.	٠,	•	•	•	•	•		•	•	75
ĥ.		i hata	200		Kn.	halr	•	•	,	•	•	•	•	•	•	77
· i.	Balancier	LUDUA	mg c	ш,		DOXE		•	•	•	•	•	•	•	•	77
ï.	Schwungräder .	•	• •	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	77
VÎ.				•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•••
	Thermometer-Sca	•														0.0
a. b.			•		•				•	•	•	•	•	•	٠	80 80
	Ausdehnung Schwindmasse .	•		• •	•	•	•	• •	•	•	٠	•	•	•	٠.	80
c. d.	Schmelzpunkte	•	•		:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	80
e.	Glühpunkte					•	•		•	•	•	•	•	•	•	80
f.	Siedepunkte	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	80
g.	Specifische Wärm	٠.	٠.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	81
ĥ.	Expansivkraft de	r Dā	mni	٠.	•			•	•	•	•	•		·	•	81
ī.	Specifisches Dam	nfvol	nm		•	: :			•	•	•	•	Ī	•	٠	82
Ÿ.	Mariotte-Gay-Lus	BAC's	iche	вĠ	lesel	tz .			:	:	Ċ	:	:		Ċ	82
ī.	Condensation des	Dan	nnfe	я.							·		·			82
m.	Wärmeeffecte, Bre	enns	toff	e et	ic.	: :									:	82
n.	Dampfkessel und	Koh	lenv	7ert	rau	ch (der	sell	ben						,	84
	Blechstärke der	Dam	nfke	esse	1		٠.									90
	Allgemeine polize	ilich	e B	est	imm	ung	en	üb	eŕ	Ke:	986	lar	ılaş	zen		91
0.	Schornsteine												•	٠.		94
p.	Dampfmaschinen									٠						95
	 Effectbered 	hnu	ng d	dere	iel be	n.		. •			٠.					95
	2. Berechnun	g d.	ver	sch	. Pu	mp	eц	für	D	am	pf-	Ma	usc	h.		98
		10.														
	3. Dampfcanā	110,	v en	ពរទេ	und	K	onr	ВII	٠	•	•	٠	•	•	•	100
VII.	Das Wasser		v en	me	und	R	onr	9 1 1	•	•	•	•	٠,	•	•	100
VII.	Das Wasser Hydrostatischer D	ruck	٠.	uie	und	. K	onr	en	•	•	•	•	•	•	•	101
	Das Wasser Hydrostatischer D Ausfluss des Wass	ruck ers		Lile	und	. K	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	en •	:	•	•	•	•	•	•	
a. b. c.	Das Wasser Hydrostatischer D Ausfluss des Wass Contraction	ruck ers		:	:		:	en :	:	•	•	•	•	•	•	101 101 101
a. b. c. d.	Das Wasser Hydrostatischer D Ausfluss des Wass Contraction Bewegung des Wass	ruck sers	· ·		:		:	en :	•		•	•	•	•	•	101 101 101 103
a. b. c. d. e.	Das Wasser Hydrostatischer D Ausfluss des Wass Contraction Bewegung des W Wasserräder	ruck ers	s .	. c	anāl	en	:	en :	•		•	•	• • • • • • •	• • • • •		101 101 101 103 103
a. b. c. d. e. f.	Das Wasser Hydrostatischer D Ausfluss des Wass Contraction . Bewegung des Wi Wasserräder . Pumpen und Wass	ruck ers	s .	. c	anāl	en	:	en :	•		•	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • •		101 101 101 103
a. b. c. d. e. f.	Das Wasser Hydrostatischer D Ausfluss des Wasse Contraction . Bewegung des Wi Wasserräder . Pumpen und Wass Die Luft.	ruck sers asser	rs in	ı C	anāl	en		:			•	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • •		101 101 101 103 103
a. b. c. d. e. f.	Das Wasser Hydrostatischer D Ausfluss des Wasser Contraction Bewegung des Wasserr Wasserr Pumpen und Wass Die Luft. Zusammensetzung	rucksers	rs in	a C	anāl	en		:					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • •		101 101 101 103 103
a. b. c. d. e. f. VIII. a. b.	Das Wasser Hyárostatischer D Ausfinss des Wass Contraction Bewegung des Wi Wasserräder Pumpen und Wass Die Luft. Zusammensetzung Mariotte-Gay-Luss	rucksers	rs in	a C	anāl	en		:			•	• • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • •		101 101 101 103 103 105
b. c. d. e. f. VIII.	Das Wasser Hydrostatischer D Ausfluss des Wass Contraction Bewegung des W. Wasserräder Pumpen und Wass Die Luft. Zusammensetzung Mariotte-Gay-Luss Gebläse	rucksers asser serw und	erko	uch	anāl de:	en r L	aft.	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :			•			•••••		101 101 101 103 103 105
a. b. c. d. e. f. VIII. a. b.	Das Wasser Hydrostatischer D Ausfluss des Wass Contraction Bewegung des Wasserräder Pumpen und Wass Die Luft. Zusammensetzung Mariotte-Gay-Luss Gebläse 1. Hochofenge	rucksers asser serw und ac's	erko	uch	anāl de:	en r L	aft.				• • • • • • •	:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		••••••••		101 101 103 103 105 109 110 110
a. b. c. d. e. f. VIII. a. b.	Das Wasser Hydrostatischer D Ausfluss des Wass Contraction Bewegung des W Wasserräder Pumpen und Wass Die Luft. Zusammensetzung Mariotte-Gay-Luss Gebläse 1. Hochofenge 2. Gebläse für	rucksers assei serw und ac's bläs	erke	uch Ge	anāl de setz	en r L	aft.		• • • • • • • • •			:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		••••••••		101 101 101 103 103 105 109 110 110 110
a. b. c. d. e. f. VIII. a. b.	Das Wasser Hydrostatischer D Ausfluss des Wass Contraction . Bewegung des W. Wasserräder Pumpen und Wass Die Luft. Zusammensetzung Mariotte-Gay-Luss Gebläse für 1. Hochofenge 2. Gebläse für 3. Ventilatore	ers sers serw und ac's blas Bes	erke	uch Ge	anāl de setz Stal	en r L	aft.				• • • • • • •	:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		101 101 103 103 105 109 110 110 110 1112 113
a. b. c. d. e. f. VIII. a. b. c.	Das Wasser Hydrostatischer D Ausfluss des Wass Contraction Bewegung des Wasserräder Pumpen und Wass Die Luft. Zusammensetzung Mariotte-Gay-Luss Gebläse 1. Hochofenge 2. Gebläse für 3. Ventilatoret 4. Root'sche B	ers asser asser und ac's blas Bes n na	orke Dr ches	uch Ge	anāl de setz Stal	en r L	aft		• • • • • • • • •			:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		101 101 101 103 103 105 109 110 110 110
b. c. d. e. f. VIII. a. b. c.	Das Wasser Hydrostatischer D Ausfluss des Wass Contraction Bewegung des W. Wassernader Pumpen und Wass Die Luft. Zusammensetzung Mariotte-Gay-Luss Gebläse 1. Hochoenge 2. Gebläse für 3. Ventilatoret 4. Root'sche K Hüttenwerk	ers sers serw und sac's blas Bes n na taps (C)	orke Dr. ches	uch Ge	anāl de setz Stal	en r L	aft		• • • • • • • • •			:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		101 101 103 103 105 109 110 110 110 1112 113
b. c. d. e. f. VIII. a. b. c.	Das Wasser Hydrostatischer D Ausfluss des Wass Contraction Bewegung des Wi Wasserräder Pumpen und Wass Die Luft. Zusammensetzung Mariotte-Gay-Luss Gebläse 1. Hochofenge 2. Gebläse für 3. Ventilatore 4. Root'sche R Hüttenwerk Reheisenfabrika:	rucksers asser und ac's bläs Bes n na (apse	ork in the chest	ruck Ge	anāl desetz Stal	en L	aft		• • • • • • • • •			:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		101 101 103 103 105 109 110 110 110 1112 113
b. c. d. e. f. VIII. a. b. c.	Das Wasser Hydrostrischer D Ausfuss des Wass Contraction Bewegung des W Wasserräder Pumpen und Wass Die Luft. Zusammensetzung Mariotte-Gay-Luss Gebläse 1. Hochofenge 2. Gebläse für 3. Ventilatoret 4. Root'sche & Hüttenwerk Reheisenfabrik at 1. Construction	ers asserw und acc's blas Bes n na (apse Ce.	ors in the chese essemble chese esse	uch Ge	anāl c de esetz Stal iele	en L	aft		•••••					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		101 101 101 103 103 105 109 110 110 110 112 113 114
b. c. d. e. f. VIII. a. b. c.	Das Wasser Hydrostatischer D Ausfluss des Wass Contraction Bewegung des W. Wasserräder Pumpen und Was. Die Luft. Zusammensetzung Mariotte-Gay-Luss Gebläse für 3. Ventilatores 4. Root'sche B Hüttenwerk Reheisenfabrik a: 1. Construction 2. Betrieb der	ers asserw und asc's bläs Bes n na (apse tion	Dr. Dr. Ches	ruck Ger Sch bläe	anāl desetz Stal	en L	aft							• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		101 101 103 103 105 109 110 110 1110 1112 1113 114
b. c. d. e. f. VIII. a. b. c.	Das Wasser Hydrostatischer D Ausfluss des Wass Contraction Bewegung des Wasserräder Pumpen und Wass Die Luft. Zusammensetzung Mariotte-Gay-Luss Gebläse 1. Hochofenge 2. Gebläse für 3. Ventilatore 4. Boot'sche K Hüttenwerk Reheisenfabrik at 1. Construction 2. Betrieb der 3. Gasfänge, W	ers asserw und ac's blass blass n na (aps (aps tion How Varn	orke e essem ch essem ch essem	ruck Ger Sch bläe en	anāl desetz Stal	en L	aft							• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		101 101 103 103 105 109 110 110 1110 112 113 114 114 114 117 117
a. b. c. d. e. f. viii. a. b. c.	Das Wasser Hydrostatischer D Ausfluss des Wass Contraction Bewegung des W. Wasserräder Pumpen und Wass Die Luft. Zusammensetzung Mariotte-Gay-Luss Gebläse 1. Hochoenge 2. Gebläse für 3. Ventilatoret 4. Root'sche H Ütten werk Reheisenfabrik at 1. Construction 2. Betrieb der 3. Gasfänge, V 4. Cokesöfen	ers asser und ac's ac's blas Bes aps (aps (ce.	erke e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	uch Geruck Sch	anāl desetz Stal	en L	aft							• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		101 101 103 103 105 109 110 110 110 1112 113 114 114 117 117
a. b. c. d. e. f. viii. a. b. c.	Das Wasser Hydrostatischer D Ausfluss des Wass Contraction Bewegung des Wi Wasserräder Pumpen und Was Die Luft. Zusammensetzung Mariotte-Gay-Luss Gebläse 1. Hochofenge 2. Gebläse für 3. Ventilatoret 4. Root'sche E Hüttenwerk Reheisenfabrika: 1. Construction 2. Betrieb der 3. Gasfänge, V 4. Cokesöfen Paddel und Wali-	oruch sers asser und ac's bläs Bes n na Kaps (Ce. tion de Wärn	erke Porches essem ch essem ch essem es	ruck Ger Sch blåe	anāl c de: Stal iele ofer	en L	aft .									101 101 103 103 105 109 110 110 110 111 114 114 117 117 117 119 121
a. b. c. d. e. f. viii. a. b. c.	Das Wasser Hydrostatischer D Ausfluss des Wass Contraction Bewegung des Wi Wasserräder Pumpen und Was Die Luft. Zusammensetzung Mariotte-Gay-Luss Gebläse 1. Hochofenge 2. Gebläse für 3. Ventilatoret 4. Root'sche E Hüttenwerk Reheisenfabrika: 1. Construction 2. Betrieb der 3. Gasfänge, V 4. Cokesöfen Paddel und Wali-	oruch sers asser und ac's bläs Bes n na Kaps (Ce. tion de Wärn	erke Porches essem ch essem ch essem es	ruck Ger Sch blåe	anāl c de: Stal iele ofer	en L	aft .									101 101 103 103 105 109 110 110 110 1110 1112 113 114 114 114 117 117 117 119 121
a. b. c. d. e. f. viii. a. b. c.	Das Wasser Hydrostatischer D Ausfluss des Wass Contraction Bewegung des Wi Wasserräder Pumpen und Wass Die Luft. Zusammensetzung Mariotte-Gay-Luss Gebläse 1. Hochofenge 2. Gebläse für 3. Ventilatoret 4. Root'sche E Hüttenwerk Roheisenfabrik ai 1. Construction 2. Betrieb der 3. Gasfänge, V 4. Cokesöfen Puddel- und Wall 1. Allgemeines 2. Puddelöfen	ruch sers asser und sac's bläs Bas (aps (aps (tion n de Hoo Värn	orke Driches e seem ch lebor r H	ruck Ger Sch bläe	anāl deesetz Stal iele se	en L	aft.									101 101 103 103 105 109 110 110 110 1110 1111 113 114 114 117 117 117 117 119 121 121 122
a. b. c. d. e. f. viii. a. b. c.	Das Wasser Hydrostatischer D Ausfluss des Wass Contraction Bewegung des Wi Wasserräder Pumpen und Was Die Luft. Zusammensetzung Mariotte-Gay-Luss Gebläse 1. Hochofenge 2. Gebläse für 3. Ventilatore 4. Root'sche R Hüttenwerk Reheisenfabrik ai 1. Constructio 2. Betrieb der 3. Gasfänge, V 4. Cokesöfwn 4. Cokesöfwn 4. Cokesöfwn 5. Luppen-Hän 5. Luppen-Hän 6. Luppen-Hä	ruch gers asserw und ac'se bläs Bes tion n de Hoe Vårn	orke Driches e seem ch lebor r H	ruck Ger Sch bläe	anāl deesetz Stal iele se	en L	aft									101 101 103 103 105 105 105 110 110 110 1110 1
a. b. c. d. e. f. viii. a. b. c.	Das Wasser Hydrostatischer D Ausfluss des Wass Contraction Bewegung des W. Wassernder Pumpen und Wass Die Luft. Zusammensetzung Mariotte-Gay-Luss Gebläse fri 3. Ventilatoret 4. Root'sche E Hüttenwerk Reheisenfabrik at 1. Construction 2. Betrieb der 3. Gasfänge, V 4. Cokesöfen Paddel- und Walt 1. Allgemeines 2. Puddelöfen 3. Luppen-Hän 4. Solweissöfet 4. Kokwissöfet	pruchers asser und ac's bläs Ree n na (apse tion n de Värn	orke e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	ruck ruck Ger Sch bläe och para	anāl c de esetz Stal iele se	en L	aft	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••							101 101 103 103 105 105 109 110 110 110 111 113 114 114 117 119 121 121 121 122 123 128
a. b. c. d. e. f. viii. a. b. c.	Das Wasser Hydrostatischer D Ausfluss des Wass Contraction Bewegung des Wi Wasserräder Pumpen und Was Die Luft. Zusammensetzung Mariotte-Gay-Luss Gebläse 1. Hochofenge 2. Gebläse für 3. Ventilatore 4. Root'sche R Hüttenwerk Reheisenfabrik ai 1. Constructio 2. Betrieb der 3. Gasfänge, V 4. Cokesöfwn 4. Cokesöfwn 4. Cokesöfwn 5. Luppen-Hän 5. Luppen-Hän 6. Luppen-Hä	undsac's blasses blasses Been na caps caps caps caps caps caps caps cap	erke esem ches elge r H	rucker General School och con	anāl c de esetz Stal iele se	en L	aft		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••							101 101 103 103 105 105 105 110 110 110 1110 1

																		i
	e	C=1	ibrirun	- A.	_ W_1													Seite
	9.	Red	riebam	g uu	nan	TOR	٠.	•	:	•	•	•	•	• •	•	•	•	128 138
	10.	Dai	nofhár	nmer		٠.			_	:	:	:	•	•	•	•	•	136
	11.	Pro	duction	n der	Walz	we	rke			:	:	:	:	: :	•	:	:	137
c.	Bes	seme	rwerl	ke .														137
			ahl .				•											144
е.			oriķatio				•				•	•	•		•	•	•	114
f			rerke		• • •					. •	•	•	•		٠	•	•	146
	C. '	Wei	kzeu	ιgm	asch	in	en			•								148
X	I.]	Bau	wiss	ensc	haft	lie	che	8.										149
8.	All	gemei	nes .															149
ъ.	Mai	uersti	irken .				•				•	•			٠		•	149
6.	Dec	kenb	elastur	g .		•	•	٠	•	•	٠	•			•			150
d. e.	Dela	astun	g der	DRCI	CODSE	ruc	tion	er.	٠		•			•	٠	•	•	150
£.	R-A	ыкпе .	Dacher	•						•	•	•		•	٠	•	•	150 152
	1.	НУН	erne .	• •	• • •	٠	•	:		•	•	•	• •	•	•	•	•	152 152
	2.	Eise	rne B	rücke	,	•	•	•	•	:	•	•		•	:	•	:	
	3.	Mas	sive B	rück	on .	•	•	:	:		:	•	: :	•	:	:	:	154
XII			abah			•	•	-	-	•	•	-		_	-	٠	-	
																		155
b.	Wid	erst	ige . nde de	ar Ba	bnfoh	rŸ	ark.		•	:	•			:		•	:	
6.	Loc	omoti	ven .		• •		•				:					:	:	156
d.	Way	gen .																163
6.	Erf	hrun	gen ül	er D	SEEL .	unc	A f	mu	ıtzı	ang	de	r S	ch	ien	m			164
XIII	. G	lasf	abril	kati	on		_											165
XIV			lmül												Ċ			171
XV		Pani	erfal	wib	ation			•	•	•	•		•	•	•	•	•	
								:	•	•	•	•	•	٠	٠	•	•	174
XVI						.118	au	LO	a	•		•	•	•	٠	•	•	177
XVI				Noti	zen													
a.	Port	totax	en hentax	٠.		•			•	•			•		٠	٠	•	180
b.	Tele	grap	hentar	en .		٠	•	•	•	•	•		•	•	٠	•	٠	181
c. ø.	Zait	TELBO	elle . wchied	- : - :		ъ́.		٠.	ړ.	:_	;	- 2	·	•	•			182
f.	Dag	orl f	pomied	e zw.	птемри		-ta Briit	· u	шu	84	a er	ш ч	JI U	364	•			183 184
ď.	Dan	tacha	ir aus r Wec	parae parae	tempe	LT	rw arif	•	•	•	•	•	•	•	•			184
	~ 00		2 11 60	TOCIO	oom po			<u>.</u>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	104
			NY - 4.5.			n		•	77	-1		а.						
			Noti					ш	-77	.a.i	eп	a e	F.					
	Jah	resze	iten u	ad Fi	netern	ise	e ·											185
	Pro	testa	ntische	, kai	tholisc	he	unc	1 j	üdi	sch	10 J	68	ttag	ge .				186
									_									
Al	kür	żun	gen:	mt.	Mete	r:	cm		Cer	atie	net	ar:	n	m.	M	illi	ma.	ter:
				qmt.	☐ M e	ter	; q	cm	٠,	7Ce	nti	mt.	; (ımı	o. (Cilli	int.
				cbmi	. Cub mmet	ikı	nete	r;	k	ζ.	Kile	gr	am I	m;	kg	mt.	. K	ilo-
						er.	t.	T	aac	10	1	.000) k	g.	Kì	mt,	. K	ilo-
				mete	r.													
									_									
		D	ruck	fehl	er u	a d	V e	r b	e s	8 8 1	ur	ge	n.					
	leite		Zeile		. oben	ı: i	n d	er	Kla	smr	ner			ZOI	ı			
				_	82		sta						_					
	**	120	**	3,	, ,,	•	0,08	bi	в 0	,10	BL	itt:	0,	05.				
		150	"	4,			0,10	8t	ațt	d	8.8	Do	ppe	ite.				
	••	152	**	10 ,	, ,,		Brü	CRE	סמי	alk	en	uta	ıı:	Br	uck	en!	wal	ten.

I. Mathematik.

a. Kreisumfänge, Kreisinhalte, Quadrate, Cuben, Quadrat- und Cubikwurzeln.

n	nπ	$n^2\frac{\pi}{4}$	n ⁹	n8	1/n	v n
1,0	3,142	0,7854	1,000	1,000	1,0000	1,0600
1,1	3,456	0,9503	1,210	1,331	1,0488	1,0323
1,2	3,770	1,1310	1,440	1,728	1,0955	1,0627
1,3 1,4	4,084 4,398	1,3273	1,690 1,960	2,197	1,1402	1,0914
	1	1,5394		2,744	1,1832	1,1187
1,5	4,712	1,7672	2,250	3,375	1,2247	1,1447
1,6 1,7	5,027 5,341	2,0106	2,560 2,890	4,096	1,2649 1,3038	1,1696
1,8	5,655	2,2698 2,5447	3,240	4,913 5,832	1,3416	1,1935 1,2164
1,9	5,969	2,8353	3,610	6,859	1,3784	1,2386
2,0	6,283		4,000	1 '	1,4142	1,2599
2,1	6,597	3,1416 3,4636	4,410	8,000 9,261	1,4142	1,2399
2,2	6,912	3,8013	4.840	10,648	1,4832	1,3006
2,3	7,226	4,1548	5,290	12,167	1,5166	1,3200
2,4	7,540	4,5239	5,760	13,824	1,5492	1,3389
2,5	7,854	4,9087	6,250	15,625	1,5811	1,3572
2,6	8,168	5,3093	6,760	17,576	1,6125	1,3751
2,7	8,482	5,7256	7,290	19,683	1,6432	1,3925
2,8	8,797	6,1575	7,840	21,952	1,6733	1,4095
2,9	9,111	6,6052	8,410	24,389	1,7029	1,4260
3,0	9,425	7,0686	9,00	27,000	1,7321	1,4422
3,1	9,739	7,5477	9,61	29,791	1,7607	1,4581
3,2	10,058	8,0425	10,24	32,768	1,7889	1,4736
3,3	10,367	8,5530	10,89	35,937	1,8166	1,4888
3,4	10,681	9,0792	11,56	89,304	1,8439	1,5037
3,5	10,996	9,6211	12,25	42,875	1,8708	1,5183
3,6	11,310	10,179	12,96	46,656	1,8974	1,5326
3,7 3,8	11,624 11,938	10,752	13,69 14,44	50,653	1,9235 1,9494	1,5467
3,9	12,252	11,341 11,946	15,21	54,872 59,319	1,9748	1,5605 1,5741
4,0	12,566		16,00		2,0000	
4,0	12,881	12,566 13,203	16,00 16,81	64,000	2,0000 2,0249	1,5874 1,6005
4,2	13,195	13,854	17,64	68,921 74,088	2,0494	1,6134
4,3	13,509	14,522	18,49	79,507	2,0736	1,6261
4,4	13,823	15,205	19,36	85,184	2,0976	1,6386
4,5	14.137	15,904	20,25	91,125	2,1213	1,6510
4,6	14,451	16,619	21,16	97,336	2,1448	1,6631
4,7	14,765	17,349	22,09	103,823	2,1680	1,6751
4,8	15,080	18,096	23,04	110,592	2,1909	1,6869
4,9	15,394	18,857	24,01	117,649	2,2136	1,6985
	i i		J	1		i



Ingenieur-Kalender

1881.

Für Maschinen- und Hütten-Ingenieure

bearbeitet

von

H. Fehland,

früherem Eisenbahnmaschinenmeister, Eisenhütten-Ingenieur, Dampfkesselfabrik- und Eisenwerksbesitzer etc.

Mit einer Beilage

und zahlreichen eingedruckten Figuren.

Berlin 1881

Verlag von Julius Springer.

Polyteehnische Buchhandlung A. Seydel in Berlin W.

₹r −

n	nπ	η ² π/4	nº2	n3	$V^{\overline{n}}$	1 ³ −
15,0	47,124	176,72	225,00	3375,000	3,8730	2,4662
15,1	47,438	179,08	228,01	3442,951	3,8859	2,4717
15,2	47,752	181,46	231,04	3511,808	3,8987	2,4772
15,3	48,066	183,85	234,09	3581,577	8,9115	2,4825
15,4	48,831	186,27	237,16	3652,264	3,9243	2,4879
15,5	48,695	188,69	240,25	3723,875	3,9370	2,4933
15,6	49,009	191,13	243,36	3796,416	3,9497	2,4986
15,7	49,323	193,59	246,49	3869,893	3,9623	2,5039
15,8	49,637	196,07	249,64	8944,312	3,9749	2,5092
15,9	49,951	198,56	252,81	4019,679	3,9875	2,5146
16,0	50,265	201,06	256,00	4096,000	4,0000	2,5198
16,1	50,580	203,58	259,21	4173,281	4,0125	2,5251
16,2	50,894	206,12	262,44	4251,528	4,0249	2,5303
16,3	51,208	208,67	265,69	4330,747	4,0373	2,5355
16,4	51,522	211,24	268,96	4410,944	4,0497	2,5406
16,5	51,836	213,83	272,25	4492,125	4,0620	2,5458
16,6	52,150	216,42	275,56	4574,296	4,0743	2,5509
16,7	52,465	219,04	278,89	4657,463	4,0866	2,5561
16,8	52,779	221,67	282,24	4741,632	4,0988	2,5612
16,9	53,093	224,32	285,61	4826,809	4,1110	2,5663
17,0	53,407	226,98	289,00	4913,000	4,1231	2.5713
17,1	53,721	229,66	292,41	5000,211	4,1352	2,5763
17,2	54,035	232,85	295,84	5088,448	4,1473	2,5813
17,3	54,350	235,06	299,29	5177,717	4,1593	2,5863
17,4	54,664	237,79	302,76	5268,024	4,1713	2,5913
17,5	54,978	240,53	306,25	5359,375	4,1833	2,5963
17,6	55,292	243,29	309,76	5451,776	4,1952	2,6012
17,7	55,606	246,06	313 29	5545,233	4,2071	2,6061
17,8	55,920	248,85	316,84	5639,752	4,2190	2,6109
17,9	56,235	251,65	320,41	5735,339	4,2308	2,6158
18,0	56,549	254,47	324,00	5832,000	4,2426	2,6207
18,1	56,863	257,30	327,61	5929,741	4,2544	2,6256
18,2	57,177	260,16	331,24	6028,568	4,2661	2,6304
18,3	57,491	363, 2	334,89	6128,487	4,2778	2,6352
18,4	57,805	265,90	338,56	6229,504	4,2895	2,6401
18,5	58,119	268,80	342,25	6331,625	4,3012	2,6448
18,6	58,434	271,72	345,96	6434,856	4,3128	2,6495
18,7	58,748	274,65	349,69	6539,203	4,3243	2,6543
18,8	59,062	277,59	353,44	6644,672	4,3359	2,6590
18,9	59,376	280,55	357,21	6751,269	4,3474	2,6637
19,0	59,690	283,53	361,00	6859,000	4,3589	
19,1	60,004	286,52	364,81	6967,871	4,3703	2,6684 2,67 3 1
19,2	60,319	289,53	368,64	7077,888	4,3818	2,6777
19,3	60,633	292,55	372,49	7189,057	4,3932	2,6824
19,4	60,947	295,59	376,36	7301,384	4,4045	2,6869
19.5	61,261	298,65	380,25	7414,875	4,4159	
19,6	61,575	301,72	384,16	7529,536	4,4272	2,6916 2,6962
19,7	61,889	304,81	388,09	7645,378	4,4385	2,7008
19,8 /	62,204	307,91	392,04	7762,392	4,4497	2,7058
19,9 /	62,518	311,03	396,01	7880,599	4,4609	8607,2

n	nπ	$n^2\frac{\pi}{4}$	n².	n3	V=	į∕n̄
20,0	62,832	314,16	400,00	8000,000	4,4721	2,7144
20,1	63,146 63,460	317,31 320,47	404,01	8120,601 8242,408	4,4833	2,7189 2,7234
20,3	63,774	323,66	412,09	8365,427	4,5055	2,7279
20,4	64,088	326,85	416,16	8489,664	4,5166	2,7324
20,5	64,403	330,06	420,25	8615,125	4,5277	2,7368
20,6	64,717	333,29	424,36	8741,816	4,5387	2,7413
20,7	65,031	336,54	428,49	8869,743	4,5497	2,7457
20,8	65,345	339,80	432,64	8998,912	4,5607	2,7502
20,9	65,659	343,07	436,81	9129,329	4,5716	2,7545
21,0 21,1	65,973	346,36	441,00	9261,000	4,5826	2,7589
11,2	66,288 66,602	349,67 352,99	445,21	9393,931 9528,128	4,5935 4,6043	2,7633 2,7676
21,3	66,916	356,33	453,69	9663,597	4,6152	2,7720
21,4	67,230	359,68	457,96	9800,544	4,6260	2,7763
21,5	67,544	363,05	462,25	9938,375	4.6368	2,7806
21,6	67,858	366,44	466,56	10077,696	4,6476	2,7849
21.7	68,173	369,84	470,89	10218,313	4,6583	2,7893
21,8	68,487	373,25	475,24	10360,232	4,6690	2,7935
	68,801	376,69	479,61	10503,459	4,6797	2,7978
22,0	69,115 69,429	380,13	484,00 488,41	10648,000	4.6904	2,8021
19,0	69,743	383,60 387,08	492,84	10793,861	4,7011	2,8063 2,8105
22,3	70,058	390,57	497,29	11089,567	4,7223	2,8147
22,4	70,372	394.08	501,76	11239,424	4,7329	2,8189
22,5	70,686	397,61	506,25	11390,625	4,7434	2,8231
22,6	71,000	401,15	510,76	11549,176	4,7539	2,8273
22,7 22,8	71,314	404,71	515,29	11697,083	4,7644	2,8314
22,0	71,628 71,942	408,28	519,84 524,41	11852,352 12008,989	4,7749 4,7854	2,8356 2,8397
23,0	72,257	415,48	529,00	12167,000	4,7958	2,8438
23,1	72,571	419,10	533,61	12326,391	4,8062	2,8479
23,2	72,885	422,73	538,24	12487,168	4,8166	2,8521
23,3	78,199	426,39	542,89	12649,337	4,8270	2,8562
23,4	73,513	430,05	547,56	12812,904	4,8373	2,8603
23,5	73,827	433,74	552,25	12977,875	4,8477	2,8643
23,6 23,7	74.142	437,44	556,96	13144,256	4,8580	2,8684
23,8	74,456	441,15 444,88	561,69 566,44	13312,053 13481,272	4,8683 4,8785	2,8724 2,8765
23,9	75,084	448,63	571,21	13651,919	4,8888	2,8805
24,0	75,398	452,39	576,00	13824,000	4,8990	2,8845
24,1	75,712	456,17	580,81	13997,521	4,9092	2,8885
24,2	76,027	459,96	585,64	14172,488	4,9193	2,8925
24,3	76,341	463,77	590,49	14348,907	4,9295	2,8965
24,4	76,655	467,60	595,36	14526,784	4,9396	2,9004
24,5	76,969	471,44	600,25	14706,125	4,9497	8,3044
24,6 24,7	77,283	475,29 479,16	605,16	14886,936		2,9083
24,5	77.011	483,05	615,04	15069,223		
26,0 /	78,226	486,96	620 01	15438,24		

n	nπ	$n^2\frac{\pi}{4}$	n ⁹	n8	V [−]	∛ ⁿ
5,0	15,708	19,635	25,00	125,000	2,2361	1,7100
5,1	16,022	20,428	26,01	132,651	2,2583	1,7213
5,2 5,3	16,336	21,237 22,062	27,04	140,608	2,2804	1,7325
5,4	16,650 16,965	22,902	28,09 29,16	148,877 157,464	2,3022 2,3238	1,7435
		, -		, .		1,7544
5,5 5, 6	17,279	23,758	30,25	166,375	2,3452	1,7652
5,7	17,593 17,907	24,630	31,36	175,616	2,3664	1,7758
5,8	18,221	25,518 26,421	32,49 33,64	185,193 195,112	2,3875 2,4083	1,7863
5,9	18,535	27,340	34,81	205,379	2,4290	1,7967 1,8070
6,0	18,850	1 .				
6,1	19,164	28,274 29,225	36,00 37,21	216,000 226,981	2,4495 2,4698	1,8171
6,2	19,478	80,191	38,44	238,328	2,4900	1,8272
6,3	19,792	31,173	39,69	250,047	2,5100	1,8469
6,4	20,106	32,170	40,96	262,144	2,5298	1,8566
6,5	20,420	33,183	42,25	274,625	2,5495	1,8663
6,6	20,735	34,212	43,56	287,496	2,5691	1,8758
6,7	21,049	35,257	44,89	300,763	2,5884	1,8852
6,8	21,363	36,317	46,24	314,432	2,6077	1,8945
6,9	21,677	37,393	47,61	328,509	2,6268	1,903
7,0	21,991	38,485	49,00	348,000	2,6458	1,9129
7,1	22,305	39,592	50,41	357,911	2,6646	1,9220
7,2	22,619	40,715	51,84	373,248	2,6833	1,9310
7,3	22,934	41,854	53,29	389,017	2,7019	1,9899
7,4	23,248	43,008	54,76	405,224	2,7203	1,9457
7,5	23,562	44,179	5 6,25	421,875	2,7386	1,9574
7,6	23,876	45,365	57,76	438,976	2,7568	1,9661
7,7	24,190	46,566	59,29	456,533	2,7749	1,9747
7,8	24,504	47,784	60,84	474,552	2,7929	1,9832
7,9	24,819	49,017	62,41	493,039	2,8107	1,9916
8,0	25,133	50,266	64,00	512,000	2,8284	2,0000
8,1	25,447	51,530	65,61	531,441	2,8461	2,0063
8, 2 8, 3	25,761 26,075	52,810	67,24	551,368	2,8636	2,0165
8, 4	26,389	54,106 55,418	68,89 70,56	571,787	2,8810	2,0247
	26,704	56,745		592,704	2,8983	2,0328
8,5 8,6	27,018	58,088	72,25	614,125	2,9155	2,0408
8,7	27,332	59,447	73,96 75,69	636,056	2,9826	2,0488
8,8	27,646	60,821	77,44	658,508	2,9496 2,9665	2,0567
8,9	27,960	62,211	79,21	681,472 704,969	2,9833	2,0646 2,0724
9,0	28,274	63,617	81,00	799,000	3,0000	1 -
9,1	28,588	65,039	82,81	753,571	3,0000 3,0166	2,0501 2,0878
9,2	28,903	66,476	84,64	778,688	3,0832	2,0070
9,3	29,217	67,929	86,49	804,357	3,0496	2,1029
9,4	29,531	69,398	88,36	830,584	3,0659	2,1105
9,5	29,845	70,882	90,25	857,375	3,0822	2,1179
9,6	30,159	72,382	92,16	884,736	3.0984	2,1253
9,7	30,473	73,898	94,09	912,673	3,1145	2,1827
9	30,788	75,430	96,04	941,192	3,1305	2,1400
	31,102	76,977	98,01	970,299	8,1464	2,1472

n	nπ	n ² $\frac{\pi}{4}$	n²	n ^s	V _n	*\mathbb{y}_n^-
10,0	81,416	78,540	100,00	1000,000	3,1623	2,1544
10,1	31,730	80,119	102,01	1030,801	3,1780	2,1616
10,2	32,044	81,713	104,04	1061,208	8,1937	2,1687
10,3	32,358	83,323	106,09	1092,727	3,2094	2,1757
10,4	32,673	84,949	108,16	1124,863	3,2249	2,1828
10,5	32,987	86,590	110,25	1157,625	3,2404	2,1897
10,6	33,301	88,247	112,36	1191,016	3,2558	2,1967
10,7	33,615	89,920	114,49	1225,043	3,2711	2,2036
10,8	33,929	91,609	116,64	1259,712	3,2863	2,2104
10,9	34,243	93,313	118,81	1295,029	3,3015	2,2172
11,0	34,558	95,033	121,00	1331,000	3,3166	2,2239
11,1	34,872	96,769	123,21	1367,631	3,331,7	2,2307
11,2	35,186	98,520	125,44	1404,928	3,3466	2,2374
11,3	35,500	100,29	127,69	1442,897	3,3615	2,2441
11,4	35,814	102,07	129,96	1481,544	3,3764	2,2506
11,5	36,128	103,87	132,25	1520,875	3,3912	2,2572
11,6	36,442	105,68	134,56	1560,896	3,4059	2,2637
11,7	36,757	107,51	136,89	1601,613	3,4205	2,2702
11,8	37,071	109,36	139,24	1643,032	3,4351	2,2766
11,9	37,385	111,22	141,61	1685,159	3,4496	2,2831
12,0	37,699	113,10	144,00	1728,000	8,4641	2,2894
12,1	38,013	114,99	146,41	1771,561	3,4785	2,2957
12,2	38,327	116,90	148,84	1815,848	3,4928	2,3021
12,3	38,642	118,82	151,29	1860,867	3,5071	2,3084
12,4	38,956	120,76	153,76	1906,624	3,5214	2,3146
12,5	39,270	122,72	156,25	1953,125	3,5355	2,3208
12,6	39,584	124,69	158,76	2000,376	3,5496	2,3270
12,7	39,898	126,68	161,29	2048,383	3,5637	2,3331
12,8	40,212	128,68	163,84	2097,152	3,5777	2,3392
12,9	40,527	180,70	166,41	2146,689	3,5917	2,3453
13,0	40,841	132,73	169.00	2197,000	3,6056	2.3513
13,1	41.155	134,78	171,61	2248,091	3,6194	2,3573
13,2	41,469	136,85	174,24	2299,968	3,6332	2,3633
13,3	41,783	138,93	176,89	2352,637	3,6469	2,3693
13,4	42,097	141,03	179,56	2406,104	3,6606	2,8752
13.5	42,412	143,14	182,25	2460,375	3,6742	2,3811
13,6	42,726	145,27	184,96	2515,456	3,6878	2,3870
13,7	43,040	147,41	187,69	2571,353	3,7018	2,3928
13,8	43,354	149,57	190,44	2628,072	3,7148	2,3986
13,9	43,668	151,75	193,21	2685,619	3,7283	2,4044
14,0	43,982	153,94	196,00	2744,000	3,7417	2,4101
14,1	44,296	156,15	198,81	2803,221	8,7550	2,4159
14,2	44,611	158,37	201.64	2863,288	3,7683	2,4216
14,3	44,925	160,61	204,49	2924,207	3,7815	2,4272
14,4	45,239	162,86	. 207,36	2985,984	3,7947	2,4329
14,5	45,553	165,13	210,25	3048,625	3,8079	2,4385
14,6	45,867	167,42	213,16	3112,136	3,8210	2,4441
14,7	46,181	169,72	216,09	3176,523	3,8341	2,4497
14,8	46,496	172,03	219,04	3241,792	3,8471	2,4552
14,9	46,810	174,37	222,01	3307,949	3,8600	2,4607
7.5	1 20,010	217,01			3,000	_,,

1*

n	nπ	$n^2\frac{\pi}{4}$	n ²	n8	1/n	γ ³ π
15,0 15,1	47,124 47,438	176,72 179,08	225,00 228,01	3375,000 3442,951	3,8730 3,8859	2,4662 2,471 7
15,2	47,752	181,46	231,04	3511,808	8,8987	2,4772
15,3	48,066	183,85	234,09	3581,577	8,9115	2,4825
15,4	48,331	186,27	237,16	3652,264	3,9243	2,4879
15,5	48,695	188,69	240,25	3723,875	3,9370	2,4933
15,6	49,009	191,13 193,59	243,36	3796,416	3,9497 3,9623	2,4986
15,7	49,323 49,637	196,07	246,49 249,64	3869,893 3944,312	3,9023 3,9749	2,5039 2,5092
15,8 15,9	49,951	198,56	252,81	4019,679	3,9875	2,5146
16,0	50,265	201,06	256,00	4096,000	4,0000	2,5198
16,1	50,580	203,58	259,21	4173,281	4,0125	2,5251
16,2	50,894	206,12	262,44	4251,528	4,0249	2,5303
16,3	51,208	208,67	265,69	4330,747	4,0373	2,5355
16,4	51,522	211,24	268,96	4410,944	4,0497	2,5406
16,5	51,836	213,83	272,25	4492,125	4,0620	2,5458
16,6	52,150	216,42	275,56	4574,296	4,0743	2,5509
16,7	52,465	219,04	278,89	4657,463	4,0866	2,5561
16,8	52,779 53,093	221,67 224,32	282,24 285,61	4741,632 4826,809	4,0988 4,1110	2,5612
16,9	1 .		1 '	4913,000		2,5663
17,0 17,1	53,407 58,721	226,98 229,66	289,00 292,41	5000,211	4,1231 4,1352	2,5713
17,2	54,035	232,35	295,84	5088,448	4,1473	2,5763 2,5813
17,3	54,350	235,06	299,29	5177,717	4,1593	2,5863
17,4	54,664	237,79	302,76	5268,024	4,1713	2,5913
17,5	54,978	240,53	306,25	5359,375	4,1833	2,5963
17,6	55,292	243,29	309,76	5451,776	4,1952	2,6012
17,7	55,606	246,06	313 29	5545,233	4,2071	2,6061
17,8	55,920	248,85	316,84	5639,752	4,2190 4,2308	2,6109
17,9	56,235	251,65	320,41	5735,339		2,6158
18,0	56,549 56,863	254,47	324,00 327,61	5832,000	4,2426 4,2544	2,6207
18,1 18,2	57,177	257,30 260,16	331,24	6028,568	4,2661	2,6256 2,6304
18,3	57,491	363, 2	334,89	6128,487	4,2778	2,6352
18,4	57,805	265,90	338,56	6229,504	4,2895	2,6401
18,5	58,119	268,80	342,25	6331,625	4,3012	2,6448
18,6	• 58,434	271,72	345,96	6434,856	4,3128	2,6495
18,7	58,748	274,65	349,69	6539,203	4,3243	2,6543
16,8	59,062	277,59	353,44	6644,672	4,3359	2,6590
18,9	59,376	280,55	357,21	6751,269	4,3474	2,6637
19,0	59,690	283,53	361,00	6859,000	4,3589	2,6684
19,1 19,2	60,004 60,319	286,52 289,53	364,81 368,64	6967,871	4,3703 4,3818	2,6731
19,8	60,633	292,55	372,49	7189,057	4,3932	2,6777 2,6824
19,4	60,947	295,59	376,36	7301,384	4,4045	2,6869
19,5	61,261	298,65	380,25	7414,875	4,4159	2,6916
19,6	61,575	301,72	384,16	7529,536	4,4272	2,6962
19,7	61,889	804,81	388,09	7645,373	4,4385	2,7008
19,8	62,204	307,91	392,04	7762,392	4,4497	2,7053
19,9	62,518	311,03	396,01	7880,599	4,4609	2,7098

						
n ¦	nπ	$R^2\frac{\pi}{4}$	n²	nS	/ _n	\dot{V}_{n}^{-}
20,0	62,832	314,16	400,00	8000,000	4,4721	0.744
20,1	63,146	317,31				2,7144
20,2	63,460	330.47	404,01 408,04	8120,601 8242,408	4,4833 4,4944	2,7189
20,3	63,774	323,66	412.09			2,7234
20,4	64,088	326,85	416,16	8365,427 8489,664	4,5055 4,5166	2,7279 2,7324
20,5	64,403	330,06	420,25	8615,125	4,5277	2,7368
20,6	64,717	333,29	424,36	8741,816	4,5387	2,7413
20,7	65,031	336,54	428,49	8869,743	4,5497	2,7457
20,8	65,345	339,80	432,64	8998,912	4,5607	2,7502
20,9	65,659	343,07	436,81	9129,329	4,5716	2,7545
21,0	65,973	346,36	441,00	9261,000	4,5826	2,7589
21,1	66,288	349,67	445,21	9393,931	4,5935	2,7633
21,2	66,602	352,99	449,44	9528,128	4,6043	2,7676
21,3	66,916	356,33	453,69	9663,597	4,6152	2,7720
21,4	67,230	359,68	457,96	9800,544	4,6260	2,7763
21,5	67,544	363,05	462,25	9938,375	4,6368	2,7806
21,6	67,858	366,44	466,56	10077,696	4,6476	2,7849
21,7	68,173	369,84	470,89	10218,313	4,6583	2,7893
21,8	68,487	373,25	475,24	10360,232	4,6690	2,7935
21,9	68,801	376,69	479,61	10503,459	4,6797	2,7978
22,0	69,115	380,13	484.00	10648,000	4.6904	2.8021
32,1	69,429	383,60	488,41	10793,861	4,7011	2,8063
23,2	69,743	387,08	492,84	10941,048	4.7117	2,8105
22,3	70,058	390,57	497,29	11089,567	4,7223	2,8147
22,4	70,372	394,08	501,76	11239,424	4,7329	2,8189
22,5	70,686	397,61	506,25	11390,625	4,7434	2,8231
22,6	71,000	401,15	510,76	11543,176	4,7539	2,8273
22,7	71,314	404,71	515,29	11697,083	4,7644	2,8314
.22,8	71,628	408,28	519,84	11852,352	4,7749	2,8356
22,9	71,942	411,87	524,41	12008,989	4,7854	2,8397
23,0	72,257	415,48	529,00	12167,000	4,7958	2,8438
23,1	72,571	419,10	533,61	12326,391	4,8062	2,8479
23,2	72,885	422,73	538,24	12487,168	4,8166	2,8521
23,3	73,199	426,39	542,89	12649,337	4,8270	2,8562
23,4	73,513	430,05	547,56	12812,904	4, 8 3 73	2,8603
23,5	73,827	433,74	552,25	12977,875	4,8477	2.8643
23,6	74,142	437,44	556,96	13144,256	4,8580	2,8684
23,7	74,456	441,15	561,69	13312,053	4,8683	2,8724
23,8	74,770	444,88	566,44	13481,272	4,8785	2,8765
23,9	75,084	448,63	571,21	13651,919	4,8888	2,8805
24,0	75,398	452,39	576,00	13824,000	4,8990	2,8845
24,1	75,712	456,17	580,81	13997,521	4,9092	2,8885
24,2	76,027	459,96	585,64	14172,488	4,9193	2,8925
24,3	76,341	463,77	590,49	14348,907	4,9295	2,8965
24,4	76,655	467,60	595,36	14526,784	4,9396	2,9004
24,5	76,969	471,44	600,25	14706,125	4,9497	2,9044
24,6	77,283	475,29	605,16	14886,936	4,9598	2,9083
24,7	77,597	479,16	610,09	15069,223	4,9699	2,9123
24,8	77,911	483,05	615,04	15252,992	4,9799	2,9162
24,9	78,226	486,96	620 01	15438,249	4,9899	2,9201

_		$n^2\frac{\pi}{4}$			-/-	3,
n .	nπ	n* 4	. n2	. n8	$V^{\overline{n}}$	V n
25,0	78,540	490,87	. 625,00	15625,000	5,(000	2,9241
25,1	78,854	494,81	680,01	15813,251	5,0099	2,9279
25,2	79,168	498,76	635,04	16003,008	5,0199	2,9318
25,8	79,482	502,78	640,09	16194,277	5,0299	2,9356
25,4	79,796	506,71	645,16	16357,064	5,0398	2,9395
25,5	80,111	510,71	650,25	16581,375	5,0497	2,9434
25,6	80,425	514,72	655,36	16777,216	5,0596	2,9472
25,7	80,739	518,75	660,49	16974,593	5,0695	2,9510
25,8 25,9	81,053 81,367	522,79 526,85	665,64	17173,512	5,0793	2,9549
			670,81	17873,979	5,0892	2,9586
26,0	81,681	530,93	676,00	17576,000	5,0990	2,9624
26,1	81,996	535,02	681,21	17779,581	5,1088	2,9662
26,2	82,310	539,18	686,44	17984,728	5,1185	2,9701
26,3 26,4	82,624 82,938	543,25 547,39	691,69	18191,447	5,1283	2,9738
	1		696,96	18399,744	5,1380	2,9776
26,5	83,252	551,55	702,25	18609,625	5,1478	2,9814
26,6	88,566	555,72	707,56	18821,096	5,1575	2,9851
26,7	83,881	559,90	712,89	19034,163	5,1672	2,9888
26,8 26,9	84,195	564,10 568,32	718,24	19248,832	5,1768	2,9926
-	84,509		723,61	19465,109	5,1865	2,9963
27,0	84,823	572,56	729,00	19683,000	5,1962	3,0000
27,1	85,137	576,80	784,41	19902,511	5,2057	3,0037
27,2 27,3	85,451	581,07 585,35	739,84	20123,648	5,2153	3,0074
27,4	85,765 86,080	589,65	745,29 750,76	20346,417	5,2249	3,0111 3,0147
	1 '			1	5,2345	1
27,5	86,394	593,96	756,25	20796,875	5,2440	3,0184
27,6 27,7	86,708 87,022	598,29 602,63	761,76	21024,576	5,2535	3,0221
27,8	87,336	606,99	767,29 772,84	21253,935 21484,952	5,2630 5,2725	3,0257 3,0293
27,9	87,650	611,36	778,41	21717,639	5,2820	3,0330
		1	1	1		1 .
28,0 28,1	87,965 88,279	615,75	784,00	21952,000	5,2915	3,0366
28,2	88,593	620,16 624,58	789,61 795,24	22188,041 22425,768	5,3009 5,3103	3,0402 3,0438
28,3	88,907	629,02	800,89	22665,187	5,3103	3,0474
28,4	89,221	633,47	806,56	22906,304	5,3291	3,0510
28,5	89,535	637,94	812,25	23149,125	5,3385	3,0546
28,6	89,850	649,42	817,96	23393,656	5,3478	3,0581
28,7	90,164	646,93	823,69	23639,903	5,3572	3,0617
28,8	90,478	651,44	829,44	23887,872	5,3665	3,0652
28,9	90,792	655,97	835,21	24137,569	5,3758	3,0688
29,0	91,106	660,52	841,00	24389,000	5,3852	8,0723
29,1	91,420	665,08	846,81	24642,171	5,3944	3,0758
29,2	91,735	669,66	852,64	24897,088	5,4037	3,0794
29,3	92,049	674,26	858,49	25153,757	5,4129	3.0829
29,4	92,363	678,87	864,36	25412,184	5.4221	3,0864
29,5	92,677	683,49	870,25	25672,375	5,4313	3,0899
29,6	92,991	688,13	876,16	25934,336	5,4405	3,0934
29,7	93,305	692,79	882,09	26198,073	5,4497	3,0968
29,8	93,619	697,47	888,04	26463,592	5,4589	3,1003
29,9	93,934	702,15	894,01	26730,899	5,4680	3,1038

n	nπ	$n^2\frac{\pi}{4}$	n²	n³	V [−]	<i>i</i> /n
30,0	94,248	706,86	900,00	27000,000	5,4772	3,1072
30,1	94.562	711,58	906,01	27270,901	5,4868	3,1107
30,2	94,876	716,32	912,04	27543,608	5,4954	8,1141
30,3	95,190	721,07	918,09	27818,127	5,5045	3,1176
30,4	95,504	725,83	924,16	28094,464	5,5136	3,1210
30,5	95,819	730,62	930,25	28372,625	5,5226	3,1244
30,6	96,133	735,42	936,36	28652,616	5,5317	3,1278
30,7	96,447	740,23	942,49	28934,443	5,5407	3,1312
30,8	96,761	745,06	948,64	29218,112	5,5497	3,1346
30,9	97,075	749,91	954,81	29503,629	5,5587	3,1380
31,0	97,389	754,77	961,00	29791,000	5.5678	3,1414
31,1	97,704	759,65	967,21	30080,231	5,5767	3,1448
31,2	98,018	764,54	973,44	80371,328	5,5857	3,1481
31,3	98,332	769,45	979,69	30664,297	5,5946	3,1515
31,4	98,646	774,37	985,96	30959,144	5,6035	3,1548
31,5	98,960	779,81	992,25	31255,875	5,6124	3,1582
31,6	99,274	784,27	998,56	31554,496	5,6213	3,1615
31,7	99,588	789,24	1004,89	31855,013	5,6302	3,1648
31,8	99,903	794,23	1011,24	32157,432	5,6391	3,1681
31,9	100,22	799,23	1017,61	32461,759	5,6480	8,1715
						1 '
32,0	100,53	804,25	1024,00	32768,000	5,6569	3,1748
32,1	100,85	809,28	1030,41	33076,161	5,6656	3,1781
32,2	101,16	814,83	1636,84	33386,248	5,6745	8,1814
32,3	101,47	819,40	1043,29	38698,267 34012,224	5,6833	3,1847
32,4	101,79	824,48	1049,76		5,6921	3,1880
32,5	102,10	829,58	1056,25	34328,125	5,7008	3,1913
32,6	102,42	834,69	1062,76	34645,976	5,7096	3,1945
32,7	102,73	839,82	1069,29	34965,783	5,7183	3,1978
32,8	103,04	844,96	1075,84	35287,552	5,7271	3,2010
32,9	103,36	850,12	1082,41	35611,289	5,7358	3,2043
33,0	103,67	855,30	1089,00	35937,000	5,7446	3,2075
33,1	103,99	860,49	1095,61	36264,691	5,7532	3,2108
33,2	104,30	865,70	1102,24	36594,368	5,7619	3,2140
33, 3	104,62	870,92	1108,89	36926,037	5,7706	3,2172
33,4	104,93	876,16	1115,56	37259,704	5,7792	3,2204
33,5	105,24	881,41	1122,25	37595,375	5,7879	3,2237
33,6	105,56	886,68	1128,96	37933,056	5,7965	3,2269
33,7	105,87	891,97	1135,69	38272,753	5,8051	3,2301
33,8	106,19	897,27	1142,44	38614,472	5,8137	3,2332
33,9	106,50	902,59	1149,21	38958,219	5,8223	3,2364
34,0	106,81	907,92	1156,00	39304,000	5,8310	3,2396
34,1	107,13	913,27	1162,81	39651,821	5,8395	3,2428
34,2	107,44	918,63	1169,64	40001,688	5,8480	3,2460
34,3	107,76	924,01	1176,49	40853,607	5,8566	3,2491
34,4	108,07	929,41	1183,36	40707,584	5,8651	3,2522
34,5	108,38	934,82	1190,25	41063,625	5,8736	3,2554
34.6	108,70	940,25	1197,16	41421,736	5,8821	3,2586
34,7	109,01	945,69	1204.09	41781,923	5,8906	3,2617
34,8	109,33	951,15	1211,04	42144,192	5,8991	3,2648
34,9	109,64	956,62	1218,01	42508,549	5,9076	3,2679

n	nπ	n2 #	n2	n ⁸	V^{-}	½ n−
35,0	109,96	962,11	1225,00	42875,000	5,9161	3,2710
35,1	110,27	967,62	1232,01	43243,551	5,9245	3,2742
35,2	110,58	973,14	1239,04	43614,208	5,9329	3,2773
35,3	110,90	978,68	1246,09	43986,977	5,9413	3,2804
35,4	111,21	984,23	1253,16	44361,864	5,9497	3,2835
35,5	111,53	989,80	1260,25	44738,875	5,9581	3,2866
35,6	111,84	995,38	1267,36	45118,016	5,9665	3,2897
35,7	112,15	1000,98	1274,49	45499,298	5,9749	3,2927
35,8	112,47	1006,60	1281,64	45882,712	5,9833	3,2958
35,9	112,78	1012,23	1288,81	46268,279	5,9916	3,2989
86,0	113,10	1017,88	1296,00	46656,000	6,0000	3,3019
36,1	113,41	1023,54	1303,21	47045,881	6,0083	3,3050
36,2	113,73	1029,22	1310,44	47437,928	6,0166	3,3080
36,3	114,04	1034,91	1317,69	47832,147	6,0249	3,3111
36,4	114,35	1040,62	1324,96	48228,544	6,0332	3,3141
36,5	114,67	1046,35	1332,25	48627,125	6.0415	
36,6	114,98	1052,09	1339,56	49027,896	6,0497	3,3171 3,3202
36,7	115,30	1057,84	1346,89	49430,863	6,0580	3,3 2 32
36.8	115,61	1063,62	1854,24	49836,032	6,0663	
36,9	115,92	1069,41	1361,61	50243,409	6,0745	3,3262 3,3292
37,0	116,24	1075,21	1369.00	50653,000	6,0827	
37,1	116,55	1081.03	1376,41	51064,811	6,0909	3,3322
87,2	116,87	1086,87	1383,84	51478,848	6,0991	3,8352
37,3	117,18	1092,72	1391,29	51895,117	6,1073	3,3382 3,3412
37,4	117,50	1098,58	1398,76	52313,624	6,1155	3,3442
37.5	117,81	1104.47	1406,25	52734,375	6,1237	3,3472
37,6	118,12	1110,36	1413,76	53157,376	6,1318	3,3501
37,7	118,44	1116,28	1421,29	53582,633	6,1400	3,3531
37,8	118,75	1122,21	1128,84	54010,152	6,1481	3,3561
37,9	119,07	1128,15	1436,41	54439,939	6,1563	3,3590
38,0	119,38	1134,11	1444.00	54872,000	6,1644	3,3620
38,1	119,69	1140,09	1451,61	55306,341	6,1725	3,3649
38,2	120,01	1146,08	1459,24	55742,968	6,1806	3,3679
38,3	120,32	1152,09	1466,89	56181,887	6,1887	3,3708
38,4	120,64	1158,12	1474,56	56623,104	6,1967	3,3737
38,5	120,95	1164,16	1482,25	57066,625	6,2048	3,3767
38,6	121,27	1170,21	1489,96	57512,456	6,2129	3,3796
38,7	121,58	1176,28	1497,69	57960,603	6,2209	3,3825
38,8	121,89	1182,37	1505,44	58411,072	6,2289	3,3854
38,9	122,21	1188,47	1513,21	58863,869	6,2370	3,3883
39,0	122,52	1194,59	1521,00	59319,000	6,2450	3,3912
39,1	122,84	1200,72	1528,81	59776,471	6,2530	3,3941
89,2	123,15	1206,87	1536,64	60236,288	6,2610	3,3970
39,3	123,46	1213,04	1544,49	60698,457	6,2689	3,3999
39,4	123,78	1219,22	1552,36	61162,984	6,2769	3,4028
39,5	124,09	1225,42	1560,25	61629,875	6,2849	3,4056
39,6	124,41	1231,63	1568,16	62099,136	6,2928	3,4085
89,7	124,72	1237,86	1576,09	62570,773	6,3008	3,4114
39,8	125,04	1244,10	1584,04	63044,792	6,3087	3,4142
39,9	125,35	1250,36	1592,01	63521,199	6,3166	3,4171

n	nπ	η9 <mark>π</mark>	n2	n3	/ _n	∛_n
40,0	125,66	1256,64	1600,00	64000,000	6,3245	3,4200
40,1	125,98	1262,93	1608,01	64481,201	6,3325	. 3,4235
40,2	126,29	1269,23	1616,04	64964,808	6,3404	3,4256
40,3	126,61	1275,56	1624,09	65450,827	6,3482	3,4285
40,4	126,92	1281,90	1632,16	65939,264	6,3561	3,4313
40,5	127,23	1288,25	1640,25	66430,125	6,3639	3.4341
40,6	127,55	1294,62	1648,36	66923,416	6,3718	3,4370
40,7	127,86	1301,00	1656,49	67419,143	6,3796	3.4398
40,8	128,18	1307,41	1664,64	67911,312	6,3875	3,4426
40,9	128,49	1313,82	1672,81	68417,929	6,3953	3,4454
41,0	128,81			1 ' 1		1 .
		1320,25	1681,00	68921,000	6,4031	3,4482
41,1	129,12	1326,70	1689,21	69426,531	6,4109	3,4510
41,2	129,43	1333,17	1697,44	69934,528	6,4187	3,4538
41,3	129,75	1339,65	1705,69	70444,997	6,4265	3,4566
41,4	130,06	1346,14	1713,96	70957,944	6,4343	3,4594
41,5	130,38	1352,65	1722,25	71473,375	6,4421	3,4622
41,6	130,69	1359,18	1730,56	71991,296	6,4498	3,4650
41,7	131,00	1365,72	1738.89	72511,713	6,4575	3,4677
41,8	131,32	1372,28	1747,24	73034,632	6,4653	3,4705
41,9	131,63	1378,85	1755,61	73560,059	6,4730	3,4733
42.0	131,95	1385.44	1764,00	74088,000	6,4807	3,4760
42,1	132,26	1392,05	1772.41		6.4884	
42,2	132,58			74618,461		3,4788
42,3	132,89	1398,67 1405,31	1780,84	75151,448	6,4961	3,4815
42,4	133,20	1411,96	1789,29	75686 967	6,5038	3,4843
	1		1797,76	76225,024	6,5115	3,4870
42,5	133,52	1418,63	1806,25	76765,625	6,5192	3,4898
42,6	133,83	1425,31	1814,76	77308,776	6,5268	3,4925
42,7	134,15	1432,01	1823,29	77854,483	0,5345	3,4952
42,8	134,46	1438,72	1831,84	78402,752	6,5422	3,4980
42,9	134,77	1445,45	1840,41	78953,589	6,5498	3,5007
43,0	135,09	1452,20	1849,00	79507,000	6,5574	3,5034
43,1	135,40	1458,96	1857,61	80062,991	6,5651	3,5061
43,2	135,72	1465,74	1866,24	80621,568	6,5727	3,5088
43.3	136,03	1472,54	1874,89	81182,737	6,5803	3,5115
43,4	136,35	1479,34	1883,56	81746,504	6,5879	3,5142
43.5	186,66	1486,17	1892.25	1		1 -
43,6	136,97	1493,01		82312,875	6,5954	3,5169
43,7	137,29	1499,87	1900,96	82881.856	6,6030	3,5196
		1506,74	1909,69	83453,453	6,6106	3,5223
43,5	137,60	1513.63	1918,44	84027,672	6,6182	3,5250
43,9	137,92		1927,21	84604,519	6,6257	3,5277
44,0	138,23	1520,53	1936,00	85184,000	6,6333	3,5303
44,1	138,54	1527,45	1944,81	85766,121	6,6408	3,5330
44,2	138,86	1534,39	1953,64	86350,888	6,6483	3,5357
44,3	139,17	1541,34	1962,49	86938,307	6,6558	3,5384
41,4	139,49	1548,30	1971,36	87528,384	6,6633	3,5410
44,5	139.80	1555,28	1980,25	88121,125	6,6708	3,5437
44,6	140.12	1562,28	1989,16	88716,536	6,6783	3,5468
44,7	140,43	1569,30	1998,09	89314,623	6,6858	3,5490
44,8	140,74	1576,33	2007,04	89915,392	6,6933	3,5516
44,9	141,06	1583,37	2016,01	90518,849	6,7007	3,5543
,-	,			,	0,	, 0,0020

			_			
n	nπ	n ² π/4	n9	n3	/	V ^s n
45,0	141,37	1590,43	2025,00	91125,000	6,7082	3,5569
45,1	141,69	1597,51	2034,01	91733,851	6,7156	8,5595
45,2	142,00	1604,60	2043,04	92345,408	6,7231	3,5621
45,3	142,31	1611,71	2052,09	92959,677	6,7305	3,5648
45,4	142,63	1618,83	2061,16	93576,664	6,7379	3,5674
45,5	142,94	1625,97	2070,25	94196,375	6,7454	3,5700
45,6	143,26	1633,13	2079,36	94818,816	6,7528	3,5726
45,7	143,57	1640,30	2088,49	95443,993	6,7602	3,5752
45,8	143,88	1647,48	2097,64	96071,912	6,7676	3,5778
45,9	144,20	1654,68	2106,81	96702,579	6,7749	3,5805
46,0	144,51	1661,90	2116,00	97336,000	6,7823	3,5830
46,1	144,83	1669,14	2125,21	97972,181	6,6897	3,5856
46,2	145,14	1676,39	2134,44	98611,128	6,7971	3,5882
46,3	145,46	1683,65	2143,69	99252,847	6,8044	3,5908
46,4	145,77	1690,93	2152,96	99897,344	6,8117	3,5934
-			2162,25	100544,625	6,8191	3,5960
46,5	146,08	1698,23	2171,56	101194,696	6,8264	3,5986
46,6	146,40	1705,54	2180,89	101847,568	6,8337	3,6011
46,7	146,71	1712,87	2190,24	102503,232	6,8410	3,6037
46,8	147,03 147,34	1720,21 1727,57	2199,61	103161,709	6,8484	3,6063
46,9	1					,
47,0	147,65	1734,94	2209,00	103823,000	6,8556	3,6088
47,1	147,97	1742,34	2218,41	104487,111	6,8629	3,6114
47,2	148,28	1749,74	2227,84	105154,048	6,8702	3,6139
47,3	148,60	1757,16	2237,29	105823,817	6,8775	3,6165 9,6190
47,4	148,91	1764,60	2246,76	106496,424	6,8847	3,6190
47,5	149,23	1772,05	2256,25	107171,875	6,8920	8,6216
47,6	149,54	1779,52	2265,76	107850,176	6,8993	3,6241
47,7	149,85	1787,01	2275,29	108531,333	6,9065	3,6267
47,8	150,17	1794,51	2284,84	109215,352	6,9187	3,6292
47,9	150,48	1802,03	2294,41	109902,239	6,9209	3,6317
48,0	150,80	1809,56	2304,00	110592,000	6,9282	3,6342
48,1	151,11	1817,11	2313,61	111284,641	6,9354	3,6368
48,2	151,42	1824,67	2323,24	111980,168	6,9426	3,63 93
48,3	151,74	1832,25	2332,89	112678,587	6,9498	3,6418
48,4	152,05	1839,84	2342,56	113379,904	6,9570	3,6443
48,5	152,37	1847,45	2352,25	114084,125	6,9642	3,6468
48,6	152,68	1855,08	2361,96	114791,256	6,9714	3,6493
48,7	153,00	1862,72	2371,69	115501,303	6,9785	3,6518
48,8	153,31	1870,38	2381,44	116214,272	6,9857	3,6543
48,9	153,62	1878,05	2391,21	116930,169	6,9928	3,6568
49,0	153,94	1885,74	2401,00	117649,000	7,0000	3,6593
49,1	154,25	1893,45	2410,81	118370,771	7,0071	3,6618
49,2	154,57	1901,17	2420,64	119095,488	7,0143	3,6643
49.3	154,88	1908,90	2430,49	119823,157	7.0214	3,6668
49,4	155,19	1916,65	2440,36	120553,784	7,0285	3,6692
49,5	155,51	1924,42	2450,25	121287,375	7,0356	3,6717
49,6	155,82	1932,21	2460,16	122023,936	7,0427	3,6742
19,7	156,14	1940,00	2470,09	122763,473	7,0498	3,6767
7,8	156,45	1947,82	2480,04	123505,992	0,0569	3,6791
,9	156,77	1955,65	2490,01	124251,499	7,0640	3,6816

n	nπ	n ² $\frac{\pi}{4}$	nº	n8	√ n −	½ n−
50.0	157.09	1969 50	9500 00	125000,000	7,0711	3,6840
50,0	157,08	1968,50	2500,00	132651,000	7,1414	3,7084
51,0	160,22	2042,82	2601,00	140608,000	7,2111	3,7325
52,0	163,36	2123,72 2206,19	2704,00 2809,00	148877,000	7,2801	3,7563
53,0	166,50 169,64	2290,13	2916,00	157464,000	7,3485	3,7798
51,0				166375,000	7,4162	3,8030
55,0	172,78	2375,83	3025,00 3136,00	175616,000	7,4833	3,8259
56,6	175,98	2463,01	3249,00	185193,000	7,5498	3,8485
57,0	179,07	2551,76		195112,000	7,6158	3,8709
58,0	182,21	2642,08	3364,00	205379,000	7,6811	3,8930
59,0	185,35	2733,97	3481,00 3600,00	216000,000	7,7460	3,9149
60,0	188,49	2827,44		226981,000	7,8102	3,9365
61,0	191,63	2922,47	3721,00		7,8740	3,9579
62,0	194,77	3019,07	3844,00	238328,000		
63,0	197,92	3117,25	3969,00	250047,000	7,9373	3,9791
64,0	201,06	3216,99	4096,00	262144,000	8,0000	4,0000
65,0	204,20	3318,31	4925,00	274625,000	8,0623	4,0207
66,0	207,34	3421,20	4356,00	287496,000	8,1240	4,0412
67,0	210,48	3525,66	4489,00	300763,000	8,1854	4,0615
68,0	213,63	3631,69	4624,00	314432,000	8,2462	4,0817
69,0	216,77	3739,29	4761,00	328509,000	8,3066	4,1016
70,0	219,91	3848,46	4900,00	343000,000	8,3666	4,1213
71,0	223,05	3959,20	5041,00	357911,000	8,4261	4,1408
72,0	226,19	4071,51	5184,00	373248,000	8,4853	4,1602
73,0	229,33	4185,39	5329,00	389017,000	8,5440	4,1793
74,0	232,47	4300,85	5476,00	405224,000	8,6023	4,1983
75,0	235,62	4417,87	5625,00	421875,000	8,6603	4,2172
76,0	238,76	4536,47	5776,00	438976,000	8,7178	4,2358
77,0	241,90	4656,63	5929,00	456533,000	8,7750	4,2543
78,0	245,04	4778,37	6084,00	474552,000	8,8318	4,2727
79,0	248,18	4901,68	6241,00	493039,000	8,8882	4,2908
80,0	251,32	5026,56	6400,00	512000,000	8,9443	4,3089
81,0	254,47	5153,01	6561,00	531441,000	9,0000	4,3267
82,0	257,61	5281,03	6724,00	551368,000	9,0554	4,3445
83,0	260,75	5410,62	6889,00	571787,000	9,1104	4,3621
84,0	263,89	5541,78	7056,00	592704,000	9,1652	4,3795
85,0	267,08	5674,50	7225,00	614125,000	9,2195	4,3968
86,0	270,17	5808,81	7396,00	636056,000	9,2736	4,4140
87,0	273,32	5944,69	7569,00	658503,000	9,3274	4,4310
	276,46	6082,13	7744,00	681472,000	9,3808	4,4480
88,0		6221,13	7921,00	704969,000	9,4340	4,4647
89,0	279,60 282,74	6361,74	8100,00	729000,000	9,4868	4,4814
90,0		6503,89	8281,00	753571,000	9,5394	4,4979
91,0	285,88	6647,62	8464,00	778688,000	9,5917	4,5144
92,0	289,02			804357,000	9,6437	4,5307
93,0	292,17	6792,92	8649,00	830584,000	9,6954	4,5468
94,0	295,31	6939,78	8836,00	857375,000	9,7468	4,5629
95,0	298,45	7088,23	9025,00		9,7980	
96,0	301,59	7238,24	9216,00	884736,000		4,5789
97,0	304,73	7389,88	9409,00	912673,000	9,8489	4,5947
98,0	307,87	7542,98	9604,00	941192,000	9,8995	4,6104
99,0	311,02	7697,68	9801,00	970299,000	9,9499	4,6261
100,0	314,16	7854,00	10000,00	1000000,000	10,0000	4,6416
Anni	thernd ist	$\sqrt{a^2 \pm b}$	$= a \pm \frac{b}{a}$	und $\frac{3}{1/a^3}$	b = a :	± <u>9 n2</u> •

Annahered ist $\sqrt{a^2 \pm b} = a \pm \frac{2}{3a}$ and $\sqrt{a^3 \pm b} = a \pm \frac{2}{3a^2}$.

b. Tabelle der Bogenlänge, Sehne und Bogenhöhe für dem Radius = 1.

Grad.	Bo- gen- länge.	Sehne.	Bo- gen- hõhe.	Grad.	Bo- gen- länge.	Sehne.	Bo- gen- hōhe.	Grad.	Bo- gen- länge.	Sehne.	Bo- gen- hõhe.
1 2 3 4	0,0349 0,0524				0,8029 0,8203 0,8378 0,8552		0,0829 0,0865		1,6057 1,6232	1,4265 1,4387 1,4507 1,4627	0,2991 0,3053 0,3116 0,318
5 6 7 8	0,1047 0,1222 0,1396	0,1221 0,1395	0,0014 0,0019 0,0024	50 51 52 53	0,8727 0,8901 0,9076 0,9250	0,8452 0,8610 0,8767 0,8924	0,0937 0,0974 0,1012 0,1051		1,6580 1,6755 1,6930 1,7104	1,4746 1,4863 1,4979 1,5094	0,324 1 0,3309 0,3574 0,3439
9 10 11 12	0,2094	0.1748 0,1917 0,2091	0,0055	54 55 56 57	0,9425 0,9599 0,9774 0,9948	0,9080 0,9235 0,9389 0,9543		101 102	1,7453 1,7628 1,7802	1,5321 1,5432	0,3506 0,3572 0,3639 0,3707
13 14 15 16	0,2443 0,2618 0,2793	0,2611 0,2783	0,0075 0,0086 0,0097	58 59 60 61	1,0123 1,0297 1,0472 1,0647	0,9696 0,9848 1,0000 1,0151	0,1296 0,1340 0,1384	104 105 106	1,7977 1,8151 1,8326 1,8500	1,5652 1,5760 1,5867 1,5972	0,8775 0,8843 0,3912 0,3982
17 18 19 20	0,3142 0,3316 0,3491	0,3301 0,3473	0,0123 0,0137 0,0152	62 63 64 65	1,0821 1,0996 1,1170 1,1345	1,0301 1,0450 1,0598 1,0746	0,1474 0,1520 0,1566	108 109 110	1,8850 1,9024 1,9198	1,6077 1,6180 1,6282 1,6383	0,4052 0,4122 0,4193 0,4264
21 22 23 24 25	0,4014 0,4189	0,3645 0,3816 0,3987 0,4158 0,4329	0,0184 0,0201 0,0219	66 67 68 69 70	1,1519 1,1694 1,1868 1,2043 1,2217	1,0893 1,1039 1,1184 1,1328 1,1472	0,1661 0,1710 0,1759	112 113 114	1,9897	1,6483 1,6581 1,6678 1,6773 1,6868	
26 27 28 29		0,4499 0,4669 0,4838	0,0256 0,0276	71 72 73 74	1,2392 1,2566 1,2741 1,2915	1,1614 1,1755 1,1896 1,2036	0,1859 0,1910 0,1961	116 117 118	2,0246 2,0420 2,0595	1,6961 1,7053 1,7143 1,7233	0,4701 0,4775 0,485) 0,4925
30 31 32 33	0,5411 0,5585 0,5760	0,5512 0,5680	0,0364 0,0387 0,0412	75 76 77 78	1,3090 1,3265 1,3439 1,3614		0,2066	120 121 122		1,7321 1,7407 1,7492	0,5076 0,5076 0,5172 0,5225
34 35 36 37		0,6014 0,6180 0,6346	0,0163 0,0489 0,0517	79 80 81 82	1,3788 1,3963 1,4137 1,4312	1,2856 1,2989 1,3121	0,2453	125 126 127	2,1991 2,2166	1,7659 1,7740 1,7820 1,7899	0,5305 0,5383 0,54
38 39 40 41	0,6632 0,6807 0,6981 0,7156	0,6676 0,6840 0,7004	0,0545 0,0574 0,0603 0,0633	84 85 86	1,4486 1,4661 1,4835 1,5010	1,3383 1,3512 1,3640	0,2686	129 130 131	2,2515 2,2689 2,2864		0,5695 0,5695 0,5774 0,5850
43 43 44	0,7679	0,7330 0,7492		87 88 89 90	1,5184 1,5859 1,5533 1,5708	1,3893 1,4018	0,2746 0,2807 0,2867 0,2929	133	2,3213 2,3387	1,8341	0,5933 0,6413 0,6093 0,6173

Grad.	Bo- gen- länge.	Sehne.	Bo- gen- höhe.	Grad.	Bo- gen- länge.	Sehne.	Bo- gen- höhe.	Grad.	Bo- gen- länge.	Sehne.	Bo- gen- hōhe.
	2,3736										
137	2,3911										
	2,4086										
139	2,4260	1,8733	0,6498	154	2,6878	1,9487	0,7750	169	2,9496	1,9908	0,9042
140	2,4435	1,8794	0,6580	155	2,7053	1,9526	0,7836	170	2,9671	1,9924	0,9128
	2,4609										
	2,4784										
143	2,4958	1,8966	0.6827	158	2,7576	1,9632	0,8092	173	13,0194	1,9963	0,9390
144	2,5133	1,9021	0.6910	159	2,7751	1,9665	0.8178	174	3,0369	1,9973	0.9477
145	2,5307	1,9074	0,6993	160	2,7925	1,9696	0,8264	175	3,0543	1,9981	0,9564
	2,5482										
147	2.5656	1,9176	0,7160	162	2,8274	1,9754	0.8436	177	3,0892	1,9993	0,9738
148	2,5831	1.9225	0.7244	163	2.8449	1.9780	0.8522	178	3.1067	1,9997	0,9825
	2,6005										
	2,6180										

c. Tafel der trigonometrischen Linien.

Wir	ıkel.	Sinus.	Cosin,	Tang.	Contang.	Win	kel.
Gr.	Min.			1		Gr.	Min.
0	0	0,0000	1,0000	0,0000	oo	90	0
	10	0,0029	1,0000	0,0029	343,77		50
	20	0,0058	1,0000	0,0058	171,89	1	40
	30	0,0087	1,0000	0,0087	114,59	1	30
	40	0,0116	0,9999	0,0116	85,940	!	20
	50	0,0145	0,9999	0,0145	68,750		10
		29	1	29	11,460		
1	0	0.0175	0.9998	0.0175	57,290	89	0
	10	0.0204	0,9998	0.0204	49,104	1 1	50
	20	0,0233	0,9997	0,0233	42,964		40
	30	0,0262	0,9997	0,0262	38,188		30
	40	0,0291	0,9996	0,0291	34,368		20
	50	0,0320	0,9995	0,0320	31,242		10
	1 1	29	1	29	2,606	ļ	
2	i o i	0,0349	0.9994	0.0349	28,636	88	0
	10	0,0378	0,9993	0,0378	26,432	1	50
	20	0,0407	0.9992	0,0407	24,542	l	40
	30	0,0436	0,9990	0,0437	22,904	1	30
	40	0.0465	0,9989	0.0466	21,470	ll l	20
	50	0,0494	0,9988	0,0495	20,206	ii .	10
		29	1	29	1,125	ll.	ĺ
3	0	0,0523	0,9986	0,0524	19,081	87	0
Gr.	Min.	-,,,,,,,	1,5000	-,,,,,,,	,	Gr.	Min
W	inkel.	Cosin	Sinus	Cotang.	Tang.	Wi	kel.

Gr. 3	Min. 0 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 50	0,0523 0,0563 0,0561 0,0610 0,0640 0,0669 29 0,0698 0,0727 0,0756 0,0785 0,0784	0,9986 0,9985 0,9981 0,9980 0,9978 2 2 0,9976 0,9974 0,9971 0,9969 0,9969	0,0524 0,0553 0,0553 0,0582 0,0612 0,0641 0,0670 29 0,0699 0,0729 0,0758	19,081 18,075 17,169 16,350 15,605 14,924 628 14,301 18,727	Gr. 87	Min. 0 50 40 30 20 10
4	0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50	0,0552 0,0581 0,0610 0,0640 0,0669 29 0,0698 0,0727 0,0756 0,0785 0,0814 0,0843	0,9985 0,9983 0,9981 0,9980 0,9978 2 0,9976 0,9974 0,9971 0,9969	0,0553 0,0582 0,0612 0,0641 0,0670 29 0,0699 0,0729	18,075 17,169 16,350 15,605 14,924 628 14,301	87	0 50 40 30 20 10
5	10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50	0,0552 0,0581 0,0610 0,0640 0,0669 29 0,0698 0,0727 0,0756 0,0785 0,0814 0,0843	0,9985 0,9983 0,9981 0,9980 0,9978 2 0,9976 0,9974 0,9971 0,9969	0,0553 0,0582 0,0612 0,0641 0,0670 29 0,0699 0,0729	18,075 17,169 16,350 15,605 14,924 628 14,301		50 40 30 20 10
5	20 30 40 50 0 10 20 30 40 50	0,0581 0,0610 0,0640 0,0669 29 0,0698 0,0727 0,0756 0,0785 0,0814 0,0843	0,9983 0,9981 0,9980 0,9978 2 0,9976 0,9974 0,9971 0,9969	0,0582 0,0612 0,0641 0,0670 29 0,0699 0,0729	17,169 16,850 15,605 14,924 628 14,301	86	40 30 20 10
5	80 40 50 0 10 20 80 40 50	0,0610 0,0640 0,0669 29 0,0698 0,0727 0,0756 0,0785 0,0814 0,0843	0,9981 0,9980 0,9978 2 0,9976 0,9974 0,9971 0,9969	0,0612 0,0641 0,0670 29 0,0699 0,0729	16,350 15,605 14,924 628 14,301	86	30 20 10
5	40 50 0 10 20 80 40 50	0,0640 0,0669 29 0,0698 0,0727 0,0756 0,0785 0,0814 0,0843	0,9980 0,9978 2 0,9976 0,9974 0,9971 0,9969	0,0641 0,0670 29 0,0699 0,0729	15,605 14,924 628 14,301	86	20 10
5	50 0 10 20 80 40 50	0,0669 29 0,0698 0,0727 0,0756 0,0785 0,0814 0,0843	0,9978 2 0,9976 0,9974 0,9971 0,9969	0,0670 29 0,0699 0,0729	14,924 628 14,301	86	10
5	0 10 20 80 40 50	29 0,0698 0,0727 0,0756 0,0785 0,0814 0,0843	0,9976 0,9974 0,9971 0,9969	0,0699 0,0729	628 14,301	86	
5	10 20 30 40 50	0,0727 0,0756 0,0785 0,0814 0,0843	0,9974 0,9971 0,9969	0,0729		86	0
6	20 80 40 50	0,0756 0,0785 0,0814 0,0843	0,9971 0,9969		19.797		
6	80 40 50	0,0785 0,0814 0,0843	0,9969	0.0758		11	50
6	40 50 0	0,0814 0,0843		0,0.00	18,197	N.	40
6	50 0	0,0843	0,9967	0,0787	12,706	ll	30
6	0			0,0816	12,251	ll .	20
6		20	0,9964 2	0,0846	11,826	ll	10
6		0.0872	0,9962	0,0875	396	85	
	10	0,0901	0,9959	0,0904	11,430 11,059	လ	50
	20	0,0929	0,9957	0,0934		ii .	40
	30	0,0958	0,9954	0,0963	10,712	ł	30
	40	0,0987	0.9951	0,0992	10,078	1	20
	50	0,1016	0,9948	0,1022	9,7882	li .	10
	00	29	3	29	2738	li	10
7	0	0,1045	0,9945	0,1051	9,5144	84	0
7	10	0,1074	0,9942	0,1080	9,2553	ll	50
7	20	0,1103	0,9939	0,1110	9,0098	li	40
7	30	0,1132	0,9936	0,1139	8,7769	ll	30
7	40	0,1161	0,9932	0,1169	8,5555	li .	20
7	50	0,1190	0,9929	0,1198	9,3450	1	10
	0	0.1219	0.0005	29	2007		_
1	10	0,1219	0,9925	0,1228	8,1443	83	0
İ	20	0,1246	0,9922 0,9918	0,1257 0,1287	7,9530	ll .	50
	30	0,1305	0,9914	0,1207	7,7704	łt	40
	40	0,1384	0,9911	0,1346	7,5958	lí	30 20
1	50	0,1363	0,9907	0,1376	7,4287 7,2687	ll .	10
i	-	29	4	29	1533		10
8	0	0,1392	0,9903	0,1405	7,1154	82	0
!	10	0,1421	0,9699	0,1435	6,9682		50
- 1	20	0,1449	0,9894	0,1465	6,8269		40
1	30	0,1478	0,9890	5,1495	6,6912	1	3 0
1	40	0,1507	0,9896	0,1524	6,5606		20
ĺ	50	0,1536 28	0,9881	0,1554 30	6,4348	1	10
9	0	1 1	0.0877	1 1	1210		_
·	10	0,1564	0,9877	0,1584	6,8138	81	0
	20	0,1598	0,9872	0,1614	6,1970		50
i	30	0,1622 0,1650	0,9868 0,9863	0,1644 0,1673	6,0844	1	40
	40	0,1679	0,9858		5,9758	1 1	30
1	50	0,1679	0,9853	0,1708	5,8708		20
	•	28	0,5605	0,1733 30	5,7694 981		10
10	0	0,1736	0,9848	0,1763	5,6718	80	0
Gr.	Min.	.,	-,		0,0.20	Gr.	Min.
Winl		Cosin.	Sinus.	Cotang.	Tang.		kel.

Wi	nkel.	Sinus.	Cosin.	Tang.	Cotang.	Wi	nkel.
Gr.	Min.	Ì		II	11	Gr.	Min.
10	0	0,1736	0.9848	0,1763	5,6713	80	0
10	10	0,1765	0.9843	0,1793	5,5764	1	50
	20	0.1794	0.9838	0.1823	5,4845	il .	40
	30	0,1822	0,9833	0.1853	5,8955	11	30
	40	0,1851	0.9827	0.1883	5,3093	il .	20
	50	0.1880	0,9922	0.1914	5,2257	il	10
	30	28	6	30	811	1	1
11	0	0,1908	0,9816	0,1941	5,1446	79	0
	10	0,1937	0,9811	0,1974	5,0658	II .	50
	20	0,1965	0,9805	0,2004	4,9894	H	40
	30	, 0,1994	0,9799	0,2035	4,9152	11	30
	40	0,2022	0,9793	0,2065	4,8430	11	20
	50	0,2051	0.9787	0,2095 31	4,7729 683	ii	10
		28	6		4,7046		١ ,
12	10	0,2079 0,2108	0,9781 0,9775	0, 212 6 0, 21 56	4,6382	78	50
		0,2136	0,9769	0,2186	4,5736	li	40
	20	0,2164	0,9763	0.2217	4,5107	11	30
	30	0,2104	0,9757	0,2247	4,4494		20
	40 50	0,2221	0,9750	0,2278	4,3897	II.	10
	50	28	0,5156	31	582	.	10
40	0	0.2250	0,9744	0,2309	4,3315	77	0
13	10	0,2278	0,9787	0,2339	4,2747	11	50
	20	0,2306	0,9780	0,2370	4,2193	11	40
	30	0,2384	0.9724	0,2401	4,1653	11	30
	40	0,2363	0,9717	0,2432	4,1126	II	20
	50	0,2391	0.9710	0,2162	4,0611	II	10
		28	7	31	503	11	
14	0	0,2419	0,9703	0,2493	4,0108	76	0
	10	0,2447	0,9696	0,2524	3,9617	11	50
	20	0,2476	0,9689	0,2555	3,9136	11	.40
	30	0,2504	0.9681	0,2586	3,8667		30
	40	0,2332	0,9674	0,2617	3,8208	ll .	20
	50	0,2560 28	0,9667	0,2648 31	3,7760 439		10
	0	0.2588	0.9659	0.2679	3,7321	75	0
15	10	0,2616	0,9652	0,2711	3,6891	"	50
	20	0,2644	0.9644	0,2742	3,6470	11	40
	30	0,2672	0,9636	0,2773	3,6059	11	30
	40	0,2700	0,9628	0,2805	3,5656	[]	20
	50	0,2728	0,9621	0.2836	3,5261	H	10
	1 00	28	8		387	l	1 40
16	0	0,2756	0.9613	0,2867	3,4874	74	0
	10	0,2784	0,9605	0,2899	3,4495	ii .	50
	20	0,2812	0,9596	0,2931	3,4124	ll	40
	30	0,2840	0,9588	0,2962	8,3759	11	30
	40	0,2868	0,9580	0,2994	8,8402	ll .	20
	50	0,2896	0,9572	0,8026	3,8052		10
	1.	28	9	. 31	343	70	
17 Gr.	Min.	0,2924	0,9563	0,3057	3,2709	73 Gr.	Min.
_		11	ll	1	1 -	11	
W	inkel.	Cosin.	Sinus.	Cotang.	Tang.	Win	nkel.

Mathematik.

Win	kel.	Sinus.	Cosin.	Tang.	Cotang.	Wiz	ıkel.
Gr.	Min				ı	Gr.	Mira
31	0	0,5150	0,8572	0,6009	1,6643	59	0
01	10	0,5175	0,8557	0,6048	1,6534	35	50
	20	0,5200	0,8542	0,6088	1,6426	11	40
	30	0,5225	0,8526	0,6128		ll .	80
					1,6319	ll .	
	40	0,5250	0,8511	0,6168	1,6212	ll .	20
	50	0,5275 25	0,8496 16	0,6208 41	1,6107 104	1	10
32	0	0,5299	0.8480	0.6249	1,6003	58	0
	10	0,5324	0,8465	0,6289	1,5900	30	50
	20	0,5348	0,8450	0,6330	1,5798]]	40
	30	0,5373	0,8434	0,6371	1,5697		30
	40	0,5398	0,8418	0,6412	1,5597	ii	20
	50	0,5422	0,8403	0,6453		,)	10
	100	24	16	41	1,5497 98		1 10
33	0	0,5446	0,8387	0,6494	1,5399	57	0
	1ŏ	0,5471	0,8371	0,6586	1,5301		50
	20	0,5495	0,8355	0,6577	1,5204	11	40
	30	0,5519	0,8339	0,6619	1,5108	il	30
	40	0,5544	0,8323	0,6661	1,5013	H	20
	50	0,5568	0,8307	0,6703	1,4919	H.	10
	50	24	17	42	93	11	10
34	0	0.5592	0,8290	0,6745	1,4826	56	0
	10	0,5616	0,8274	0,6787	1,4733	50	50
	20	0,5640	0,8258	0,6830	1,4741	ll .	40
	30	0,5664	0,8241	0,6873	1,4550	11	30
	40	0,5688	0,8225	0,6916	1,4460	11	20
	50	0,5712	0,8209	0,6959	1,4370	II.	10
	30	24	17	43	1,4510		10
35	0	0,5736	0.8192	0,7002	1,4281	55	0
	10	0,5760	0,8175	0,7046	1,4193	0.5	50
	20	0,5783	0,8158	0,7089	1,4106	l l	40
	30	0,5807	0,8141	0,7133	1,4019	ll .	30
	40	0,5831	0,8124	0,7177	1,3934	ll .	20
	50	0,5854	0,8107	0,7221	1,3848	łl .	10
	50	24	17	44	84		10
36	0	0,5878	0,8090	0,7265	1,3764	54	0
	10	0,5901	0,8073	0,7310	1,3680	0.2	50
	20	0,5925	0,8056	0,7355	1,3597	11	40
	30	0,5948	0,8039	0,7400	1,3514	11	80
	40	0,5972	0,8021	0,7445	1,3432	ii i	20
	50	0,5995	0,8004	0,7490	1,3351		10
		23	18	46	81	1	10
37	0	0,6018	0,7986	0,7536	1,8270	53	0
	10	0.6041	0,7969	0,7581	1,3190	. 55	50
	20	0,6065	0,7951	0,7627	1,3111	il I	40
	30	0,6088	0,7934	0,7673	1,3032		30
	40	0,6111	0,7916	0,7720	1,2954		20
	50	0,6134	0,7898	0,7766	1,2876		10
		23	18	47	77		
38	0	0,6157	0,7880	0,7813	1,2799	52	0
Gr.	Min.	1	1	<u> </u>	l	Gr. l	Min.
	ıke).	Cosin.	Sinus.	Cotang.	Tang.	Win	

Win	kel.	Sinus.	Cosin.	Tang.	Cotang.	Wi	nkel.
Gr.	Min			[Gr.	Min.
38	0	0,6157	0,7880	0,7813	1,2799	52	- o
	10	0,6180	0,7862	0,7860	1,2723	02	5ŏ
	20	0,6202	0,7844	0,7907	1,2647		40
	30	0,6225	0,7826	0,7954	1,2572		30
	40	0.6248	0,7808	0,8002	1,2497]	20
	50	0.5271	0,7790	0,8050	1,2423	ĮĮ.	10
		23	19	48	74		
39	0	0,6293	0,7771	0,8098	1,2349	51	0
	10 20	0,6316	0,7753	0,8146	1,2276	li	50
	30	0,6338	0,7735	0,8195	1,2203	il .	40,
	40	0,6361	0,7716	0,8243	1,2131	11	30
	50	0,6383	0,7698	0,8292	1,2059	ll .	20
	30	0,6406 22	0,7679 19	0,8342 49	1,1988 70	l	10
40	0	0,6428	0,7660	0,8391	1.1918	50	0
	10	0,6450	0,7642	0,8441	1,1847	00	50 50
	20	0,6472	0,7623	0,8491	1,1778		40
	30	0.6494	0,7604	0,8541	1,1708	[]	30
	40	0,6517	0,7585	0,8591	1,1640	li .	20
	50	0,6539	0,7566	0,8642	1,1571	H	10
	1	22	19	51	67		
41	0	0,6561	0,7547	0,8693	1,1504	49	0
	10	0,6583	0,7528	0,8744	1,1436	ll	50
	20	0,6604	0,7509	0,8796	1,1369	il .	40
	30	0,6626	0,7490	0,8847	1,1303	11	30
	40	0,6648	0,7470	0,8899	1,1237	íl.	20
	50	0,6670	0,7451	0,8952	1,1171		10
42	0	0,6691	20	52	65	48	
	10	0,6713	0,7431	0,9004	1,1106	40	0
	20	0,6734	0,7412 0,7392	0,9057	1,1041		50
	30	0,6756	0,7373	0,9110 0,9163	1,0977	Н	40 30
	40	0,6777	0,7353	0,9103	1,0913	N	20
	50	0,6799	0,7333	0,9271	1,0850		10
	"	21	20	54	1,0786 62	11	10
43	0	0,6820	0,7314	0,9325	1,0724	47	0
	10	0,6841	0,7294	0,9380	1,0661	11	50
	20	0,6862	0,7274	0,9435	1,0599	II	40
	30	0,6884	0,7254	0,9490	1,0538	ii	30
	40	0,6905	0,7234	0,9545	1,0477	11	20
	50	0,6926	0,7214	0,9601	1,0416	[]	10
44	0	21	21	56	61		
	10	0,6947 0,6967	0,7198	0,9657	1,0355	46	0
	20		0,7173	0,9713	1,0295	11	50
	30	0,6988 0,7009	0,7153	0,9770	1,0235	!!	40
	40	0,7030	0,7133 0,7112	0,9827	1,0176	ll .	30
	50	0,7050	0,7092	0,9884 0,9942	1,0117 1,0058	ll .	20 10
	"	21	21	58	1,0056	ll.	10
45	0	0,7071	0,7071	1,0000	1,0000	45	0
Gr.	Min.			1		Gr.	Min.
	nkel.	Cosin,	Sinus.	Cotang.	Tang.	Win	

Ist die gegebene Grösse nicht genau in der Tafel enthalten, so nimm m man bei den Sinus und Tangenten den der nächst kleineren, bei den Cosin z und Contangenten aber den der nächst grösseren Zahl entsprechen de Winkel; dann dividirt man die zehnfache Differenz beider Zahlen dure die Differenz zweier benachbarten Zahlen aus der Tafel und setzt de Quotienten zu den Minuten des erst aus der Tafel genommenen Winkels So ist z. B.

für Sin.
$$x = 0.3679... x = 21^{0} 30' + (3679 - 3665) \frac{10'}{27} = 21^{0} 35', 2$$

" Tang. $x = 0.9152... x = 42^{0} 20' + (9152 - 9110) \frac{10'}{53} = 42^{0} 28'$

$$x = 0,6095... x = 52^{\circ} 20' + (6111 - 6095) \frac{10'}{23} = 52^{\circ} 27'$$

" Cotg.
$$x = 0.9800 \dots x = 45^{\circ} 30' + 27 \frac{10'}{57} = 45^{\circ} 34'_{7}$$
.

Ferner ist Sin. 180 13' = Sin. 180 10' + $0.3 \cdot 27 = 0.3118 = 0.3126$.

[Die Zahl 27 ist die Differenz für 10 Minuten zwischen zwei benachbarten

[Die Zahn at as a Zahlen in der Tabelle.]

Tang. 43° 34' = Tang. 43° 30' + 0,4 . 55 = 0,9490 \ . .22 \}

Da die Cosinus und Cotangenten abnehmen, wenn der Winkel wächst. so hat man bei diesen die Tabellenwerthe durch Subtraction zu corrigiren. Cosinus 18° 14' = Cosinus 18° 10' $-0.4 \cdot 10 = 0.9502$ = 0.9498.

Cotang.
$$46^{\circ}$$
 15° = Cotang. 46° $10'$ - 0.5 . 56 = 0.9601 = 0.9578 .

d. Logarithmen der Zahlen 10-1200.

Nr.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Diff.
10	00000	00432	00860	01284	01703	02119	02531	02938	03342	03743	396
11	04139	04532	04922	05308	05690	06070	06446	06819	07188	07555	363
12	07918	08279	08636	08991	09342	09691	10037	10380	10721	11059	335
13	11394	11727	12057	123 85	12710	13033	13354	13672	13988	14301	319
14	14613	14922	15229	15534	15836	16137	16435	16732	17026	17319	290
15	17609	17898	18184	18469	18759	19033	19312	19590	19866	90140	272
16	20412	20683	20952	21219	21484	21748	22011	22272	22531		
17	23045	23300	23553	23805	24055	94304	24551	24797	25042	25285	
18	25527	25768	26007	26245	26482	26717	26951	27184	97416	27646	
19	27875	28103	28330	28556	28780	29003	29226	29447		29885	
20	30103						31387			32015	
21	32222		39634	39838	33041	00941	33445	98646	31000	94044	198
22	34242	34439	84685	34830	35021	95919	35411	35603	95708	05004	189
23	36173		36549	36736	36999	27107	37291	37475	87658	97940	181
24	38021		38382	38561	38739	98917	39094	39970	39445	39620	
25	39794										
26 26	41497		41000	40312	40483	40654	40824	40993	41162	41330	167
27	43136	49907	41000	41990	42160	42325	42488	42651	42813	42975	161
	44716		45407	45616	43775	45933	44091	44248	44404	44560	156
28 29	46240	40000	40020	40179	40332	45484	45637	40788	45939	46090	
ZĐ	40240	40589	40038	46687	46835	46982	47129	47276	47422	47567	145
	٠,	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Diff

1	0 !	1	ı İ	2	3	4	5	6	7	8	9	Diff.
1.7	712	47	857	48001	48144	48287	48430	48572	48714	40055	40000	140
	136		276	49415	49554	49698	49831		50106	48855	48996	140
			651	50786	50920	51055	51188	51322	51455	50243	50379	136 132
	851		983	52114	52244	52375	52504	52634	52763	51587 52892	51720 53020	128
	148		275	53403	53529	53656	53782		54033	54158	54283	124
1				54654	54777	54900	55023					
	407		531 5751	55871	55991	56110	56229	55145 56348	55267 56467	55388	55509	121
	5630 5820		5937	57054	57171	57287	57403	57519	57634	56585	56703	117
	7978		3092	58206	58320	58433	58546	58659	58771	57749	57864 58995	114
	9106		9218	59329	59439	59550	59660	59770	59879	58883	60097	111
- 1		1 -		-						59988		109
	0206		0314	60423	60531	60638	60746	60853	60959	61066	61172	106
	1278		1384	61490	61595	61700	61805	61909	62014	62118	62221	104
	2325		2428	62531	62634	62737	62839	62941	63043	63144	63246	101
	3347		3448	63548	63649	63749	63849	63949	64048	64147	64246	99
	434) 6	4444		64640	64738	64836	64933	65031	65128	65225	97
: Ie	3532	L 6	5418	65514	65610	65706	65801	65896	65992	66087	66181	95
5 16	6627	6 6	6370		66558		66745	66839	66932	67025	67117	93
:i 6	6721	o', 6	7302		67486	67578	67669	67761	67852	67943	68034	90
55 C	6812	4 6	8215		68395	68485	68574	68664	68753	68842	68931	89
11	6 902	0 6	9108	69197	69285	69373	69461	69548	69636	69723	69810	87
ja	6989	7 6	39984	70070	70157	70243	70329	70415	70501	70586	70672	
	7075		70842	1	71012			71265	71349	71433	71517	86
52	7160		71684	1	71850		72016	72099	72181	72263	72346	84
3	7249		72509		72673	72754		72916	72997	73078	73159	83
54	7323		73320		73480	73560	73640	73719	73799	73878	78957	81
				1				1				80
55	740	-	74115		74273	74351	74429	74507	74586	74663	74741	78
56	748		74896		75051	75128	75205	75282	75358	75435	75511	77.
57	755		75664		75815	75891		76042	76118	76193	76268	76
58	763		76418			76641		76790	76864	76938	77012	74
59	770	80,	77159	1 .		77379	1	77525	77597	77670	77743	73
60	778		77887		78032	78104	78176	78247	78319	78390	78462	72
61	785	33	78604	78675	78746	78817	78888	78958	79029	79099	79169	71
62	792		79309		79449	79518	79588	79657	79727	79796	79865	69
63			80003		80140	80209	80277	80346		80482	80550	68
64	806	18	80686	80754	80821	80889	80956	81023	81090	81158	81224	67
65	1819	91	81358	81425	81491	81558	81624	81690	81757	81823	81889	66
66			82020		82151		82282	82347		82478	82543	65
67			82672		82802		82930	82995	83059	83123		64
68			83315		83442				83696	83759	83822	63
69			83948		84073	84136		84261	84323	84386	84448	63
70	1		84572	1	84696		84819	84880	84942			
71			85187		85809			85491		85003	85065	62
72			85794			85370			85552	85612	85673	61
73			86392					86688	86153 86747	86213	86273	60
74			86982			87157		87274	87332	86806	86864 87448	59
				1						87390		58
75		506	87564		87679		87795	87852	87910	87967	88024	58
70		081			88252			88423	88480	88536	88593	57
7		3649	88705		88818	88874		88986	89042		89154	56
7		209			89376	89432	89487				89708	55
7	9 89	7763	89818	89873	89927	89982	90037	90091	90146	90200	90255	55
-	_;-	_		i		 	1		. 	 		-
N	r.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Diff.
			•	,	•	1	•					

Nr.	0	1	2	3	4	5	. 6	7	8	9	Di ff.
80	90309	90863	90417	90472	90526	90580	90634	90687	90741	90795	54
81	90849	90902	90956	91009	91062	91116	91169		91275		53
82	91381	91434	91487	91540	91593	91645	91698	91751	91803	91855	52
83	91908	91960	92012	92065	92117	92169	92221	92278	92324	92376	52
84	92428	92480	92531	92583	92634	92686	82737	92788	92840	92891	51
85	92942	92993	93044	93095	98146	93197	93247	93298	93349	98399	51
86	93450	93500	98551	93601	93651	93702	93752	93802	93852	93902	50
87	93952	94002	94052	94101	94151	94201	94250	94300	94349	94399	50
88	94448	94498	94547	94596	94645	94694	94743	94792	94841		49
89	94939	94988	95086	95085	95134	95182	95231	95279	95328	95376	49
90	95424	95472			95617	95665	95713	95761	95809	95856	48
91	95904	95952			96095		96190		96284	96332	47
92	96379				96567	96614	96661				47
93	96848					97081	97128	97174	97220	97267	46
94	97313	97859	97405	97451	97497	97543	97589	97635	97681	97727	46
95	97772	97818	97864		97955		98046	98091	98137	98182	45
96	98227	98272	98318	98363	98408	98453	98498	98543	98588	98632	45
97	98677	98722	98767			98900	98945	98989	99034	99078	45
98	99128	99167					99388	99432	99476	99520	44
99	99564	99607	99651	99695	99739	99782	99826	99870	99913	99957	44
100	00000			00180	00173		00260	00303	00346	00389	43
101	00432		00518					00732			43
102	00860			00988					01199		42
103	01284		01368	01410		01494			01620		42
104	01703	01745		01828	01870	01912	01958	01995	02036	02078	42
105	02119	02160	02202		02284				02449	02490	41
106	02531		02612			02735					41
107	02938			03060		03141					41
108	03342	03383		03463					03663	03703	40
109	08743	03782	1		1		93981		1	04100	40
110	04139	04179			04297		04376	04415			39
111	04532	04571			04689		04766	04805		04883	39
112	04922	04961			05077						39
113	05308	05346							05614		38
114	05690	05729	05767	05805	05843	05881	05918	05956	05994	06032	38
115	06070	06108	06145	06183	06221	06258	06296				38
116	06446	06488	06521			06633	06670				37
117	06819	06856		06930		07004				07151	37
118	07188	07225		07298	07835		07408			07518	37
119	07555	07591	07628	07664	07700	07773	07778	07809	07846	07882	36
Nr.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Diff.

e. Natürliche Logarithmen der Zahlen 1,00-10,00.

r.	Log.	Nr.	Log.	Nr.	Log.	Nr.	Log.	Nr.	Log.
.00	0,0000	2,25	0,8109	3,50	1,2528	4,75	1,5581	6,00	1,7918
.05	0,0488	2,30	0,8329	3,55	1,2669	4,80	1,5686	6,10	1,8083
.10	0,0953	2,35	0,8544	3,60	1,2809	4,85	1,5790	6,20	1,8245
.15	0,1398	2,40	0,8755	8,65	1,2947	4,90	1,5892	6,30	1,8405
,20	0,1823	2,45	0,8961	3,70	1,3083	4,95	1,5994	6,40	1,8563
,25	0,2231	2,50	0,9163	3,75	1,3218	5,00	1,6094	6,50	1,8718
,30	0,2624	2,55	0,9361	3,80	1,3350	5,05	1,6194	6,60	1,8871
1,35	0,3001	2,60	0,9555	3,85	1,3481	5,10	1,6292	6,70	1,9021
,40	0,3365	2,65	0,9746	3,90	1,3610	5,15	1,6390	6,80	1,916
1,45	0,3716	2,70	0,9933	3,95	1,3737	5,20	1,6487	6,90	1,931
1,50	0,4055	2,75	1,0116	4,00	1,3863	5,25	1,6582	7,00	1,945
1,55	0,4383	2,80	1,0296	4,05	1,3987	5,30	1,6677	7,20	1,974
1,60	0,4700	2,85	1,0473	4,10	1,4110	5,35	1,6771	7,40	2,001
1,65	0,5008	2,90	1,0647	4,15	1,4231	5,40	1,6864	7,60	2,028
1,70	0,5306	2,95	1,0818	4,20	1,4351	5,45	1,6956	7,80	2,054
1,75	0,5596	3,00	1,0986	4,25	1,4469	5,50	1,7047	8,00	2,079
1,80	0,5878	3,05	1,1154	4,30	1,4586	5,55	1,7138	8,25	2,110
1,85	0,6152	3,10	1,1314	4,35	4,4701	5,60	1,7228	8,50	2,140
1,90	0,6419	3,15	1,1474	4,40	4,4816	5,65	1,7317	8,75	2,169
1,95	0,6678	3,20	1,1632	4,45	4,4929	5,70	1,7405	9,00	2,197
2,00	0,6931	3,25	1,1787	4,50	4,5041	5,75	1,7492	9,25	2,224
2,0		3,30	1.1939	4,55	4,5151	5,80	1,7579	9,50	2,251
2,10		3,35	1,2090	4,60	1,5261	5,85	1,7664	9,75	2,277
2,1		3,40	1,2238	4,65	1,5369	5,90	1,7750	10,00	2,302
2,2		3,45	1,2384	4,70	1,5476	5,95	1,7834	11	i '

f. Berechnung von Flächen und Körpern.

Der Inhalt F regulärer Polygone von der Seite a ist

```
für das Dreieck F = \frac{13}{30} a^2,
                                        für das Achteck = 4.83 a^2.
                            22,
         Viereck
                                                 Neuneck = 6,18 a2,
                    =
                                         ٠.
••
        Fünfeck
                    = 1,72 a^2,
                                                 Zehneck = 7.70 a^2,
,,
     ,,
                                         ,,
                                            ,,
        Sechseck = 2.60 a^2.
                                                 Elfeck
                                                           = 9.36 a^2
     ,,
                                         "
                                            "
        Siebeneck = 3,63 a2,
                                                Zwölfeck =11,20 a<sup>2</sup>.
```

Folgende Tabelle enthält die Beziehungen zwischen F, a und dem Halbmesser r des, die Polygone umschreibenden Kreises.


```
Dreieck
           a = 1,732 \text{ r. } F = 1,299 \text{ r}^2. r = 0,577 \text{ a},
Viereck
           a = 1,414 \text{ r.} F = 2,000 \text{ r}^3. r = 0,707 \text{ a}
Fünfeck
           a = 1,176 \text{ r. } F = 2,378 \text{ r}^2.
                                               r = 0.851 a
Sechseck a = 1,000 r.
                            F = 2,598 r^2.
                                               r = 1,000 a,
Siebeneck a = 0.868 r.
                            F = 2,736 \text{ r}^2.
                                               r = 1,152 a,
Achteck a = 0.765 \, r. F = 2.828 \, r^2.
                                               r = 1,307 a,
Neuneck a = 0.684 r.
                            F = 2,893 r^2. r = 1,462 a,
Zehneck a = 0.618 \, r. F = 2.939 \, r^2. r = 1.618 \, a,
Elfeck
            a = 0.563 \text{ r.} F = 2.974 \text{ r}^2. r = 1.775 \text{ a.}
Zwölfeck a = 0.518 \, r. F = 3.000 \, r^2. r = 1.932 \, a.
```

Ein Ellipsoid mit der grossen Axe a und der kleinen b hat, um a gedreht, $V = \frac{1}{4}\pi a b^2$, und um b gedreht, $V = \frac{1}{4}\pi a^2 b$; ein Parabolof $V = \frac{1}{4}\pi r^2 h$, wenn der Halbmesser des Grundkreises = r ist.

Ein Kübel mit unähnlichen elliptischen Grundflächen, deren halbe Axen = a und b, a, und b, sind, hat bei dem Abstande h derselben

$$V = \frac{\pi h}{6} \left[2 (a \cdot b + a_1 \cdot b_1) + a \cdot b_1 + a_1 \cdot b \right].$$

Nach der Simpson'schen Regel ist für die Fläche Fig. 6, wenn die Fig. 7. Höhen h_0 , h_1 , h_2 in gleichen Abständen genommen sind, der Inhalt $F = a \cdot h$,



worin h die mittlere Höhe = $h_0 + 4 h_1 + h_2$

Sind 4 Höhen h_0 bis h_3 gemessen, so ist $F = \frac{1}{18} a \left[h_0 + 3 (h_1 + h_2) + h_3\right]$ and bei n gleichen Theilungen auf die Länge a oder den Höhen ho, h1, h2 hn in Fig. 7 annähernd

$$F = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & h_0 + h_1 + h_2 + h_3 + \dots + h_{n-1} + \frac{1}{2} & h_n \end{bmatrix} \frac{a}{n},$$

oder, wenn n eine gerade Zahl ist, nach Simpson genauer:

$$F = \left[h_0 + 4 \left(h_1 + h_8 + h_5 \dots + h_{n-1} \right) + 2 \left(h_2 + h_4 + h_6 \dots h_{n-2} \right) + h_n \right] \frac{a}{3n}.$$

Bei ungerader Zahl n berechnet man die Figur aus zwei Theilen, einen mit 4 Höhen, so dass dann für den andern eine gerade Anzahl n-Theilungen übrig bleibt.



Der cubische Inhalt ungesetzmässiger Körper Fig. 8 bestimmt sich aus deren Höhe h und den in gleichen Abständen ermittelten Querschnitten F_0 , F_1 , F_2 ... F n bei gerader Anzahl der Thele aus

 $F_0 + 4 (F_1 + F_3 + F_5 \dots F_{n-1}) + 2 (F_2 + F_4 + F_6 \dots F_{n-2}) + F_n \left| \frac{h}{3n} \right|$

II. Maass- und Gewichtstabellen.

a. Metermaasse.

- 1 Meter = 10 Decimeter = 100 Centimeter = 1000 Millimeter. 1 Myriameter = 100 Hectometer =
- 10,000 Meter. 1 Kilometer = 100 Decameter =
- 1000 Me*
- 1 Meile = '
- ler. 10,**0**00 qmt. 1 Hectar =
- 1 Liter = 0.001 Cubikmeter = 1 Cubikdecimeter.
 - 1 Schoppen = 1/2 Liter.
 - 1 Hectoliter = 100 Liter = 0,1 Cubikmeter.
- 1 Scheffel = 1/2 Hectoliter = 50 Liter.

b. Ausländische und frühere Preussische Maasse.

```
11 \text{ Yard} = 3 \text{ Fuss} = 36 \text{ Zoll.}
                                          1 Fuss = 1 engl. Fuss.
                                         1 Arschin = 28 engl. Zoll.
  1 Fuss = 12 Zoll. - 1 Ruthe
                                          1 Sashén (Faden) = 3 Arschinen
       = 51/2 Yard.
                                              = 48 Werschock = 7 Fuss.
  1 Meile = 8 Furlongs = 320
                                          1 Werst = 500 Faden = 3500 Fuss.
                                        1 Dessatine = 2400 Faden.
1 Wedro = 10 Kruschki oder
       Ruthen = 5280 Fuss.
  1 Acker = 160 □Ruthen.
                                              Stoof = 750,568 russ. Cu-
  1 Gallon = 4 Quarts = 8 Pints
                                              bikzoll.
       = 277,274 Cubikzoll.
                                         1 Tschetwerik = 1601,212 russ.
  1 Quarter = 8 Bushels = 32
                                              Cubikzoll.
       Peaks = 64 Gallons = 256
                                         1 Tschetwert = 2 Osmin = 4
       Quarts.
                                              Pajok = 8 Tschetwerik = 32
                                              Tschetwerka = 64 Garnez.
   1 Bushel = 8 Gallons.
                                      1 Fuss
       engl. = 0.30479 mt.
1 Fuss
             = 0.09290 qmt.
           77
1 Cubikf.
               = 0.02832 cbmt.
                                                                 Cubikf.
                                      1 dtsch. Meile = 4,6603 engl. Meilen.
               = 0,2146 dtsch. Ml.
1 Meile
1 Gallon = 4,5435 Liter.
                                      1 Liter = 0,2201 Gallons.
                                                  (50 Liter) = 1.3756
1 Bushel = 0,7270 Scheffel à 50
                                      1 Scheffel
            Liter.
                                                  Bushels.
1 russischer Faden = 2.1336 mt.
                                      1 mt. = 0.4687 russische Faden.
                                      1 qmt. = 0.2197 russische Faden.
            \BoxFad. = 4.5521 gmt.
1 Werst = 0,1422 dtsch. Meile.
                                      1 Meile (7500 mt.) = 7,0305 Werst.
1 Stoof = 1, 2299 Liter.
                                      1 Liter = 0,8131 Stoof.
                                      1 Scheffel (50 Lit.) = 1,9057Tschetw.
1 Tschetwerik = 0.5248 Scheffel.
1 schwed. Fuss = 0,2969 mt.
                                      1 mt. = 3,36814 schwed. Fuss.
          Fad. (6 Fuss) = 1,7814 mt.
                                           = 0.5614
1
                                      1 dtsch. Meile = 0,70172 schwe-
           Meile (36,000 Fass) =
1
                                                  dische Meile.
            10688 mt.
           \squareFuss = 0.08815 amt.
                                      1 qmt. = 11.344 schwed. | Truss.
           Cubikf. = 0,02617 cbmt.
                                      1 \text{ cbmt.} = 38.212
                                                                Cubikf.
1 alter Pariser Fuss = 0,32484 mt.
                                      1 mt.
                                              = 3,07844 alte Paris. Fuss.
1 Toise = 6 Fuss = 1,94903 mt.
                                      1 "
                                              = 0.51308
                                                           " Toise.
1 alter Fuss
1 Cubikf.
                   = 0.10552 qmt.
                                      1 \text{ gmt.} = 9.47682
                                                              Truss.
                                                           . Cubikf.
                   = 0.03428cbmt.
                                      1 \text{ cbmt.} = 29,17385
1 alt. preuses. Morgen = 0.25532
                                      1 Schachtruthe =144Cbfuss. = 4.452
            Hectar.
                                          cbmt.
     ☐Ruthe = 0,14185 Ar.
                                      1 Hectar = 3,91662 alte Morgen.
      Scheffel = 0,54961
                           Hectol.
                                      1 Ar
                                               = 7,0499
                                                           . Ruthen.
      Quart
              = 1,145
                         Liter.
 1 Oxhoft = 1\frac{1}{2} Ohm = 6 Acker =
                                      1 Hectol. = 1.81946
                                                              Scheffel.
    3 \text{ Eimer} = 180 \text{ Quart} = 206,105
                                      1 Liter = 0.873
                                                              Quart.
    Liter.
```

Der Umfang der Erde beträgt 40 Millionen Meter, die Oberfläche derben = 50933 Millionen Hottaren, von deuen 37000 Millionen auf Meere und Seen eutfallen; die Abplattung derselben 4₁₀₉. Entfernung des Mondes von der Erde = 60 Erdradien. Sonnenradius = 112 Erdradien.

c. Vergleichungstabellen verschiedener Landesmaasse. 1) Fusse, Meter.

Meter.	Oester- reich. T' = 12"	Preussen. 1' = 12''	England, 1' = 12"	Baden, Schweiz, 1' = 10"	Hanno- ver. 1' = 12"	Bayern, 1' = 12"	Württem- berg. 1' = 10"	Braun- schweig. 1' = 12"	Sachsen. 1' = 12"
100	316,35	318,62	328,09	333,33	342,35	342,63	349,05	350,43	353,12
31,610	100	100,72	103,71	105,37	108,22	108,31	110,34	110,77	111.62
31 385	99,289	100	102,97	104,62	107,45	107,54	109,55	109,98	110.83
30,480	96.423	97.114		101,60	104,35	104,43	106,39	106,81	107,63
30,000	94,906	95,586	98,427	100	102,71	102,79	104,72	105,13	105,94
29,210	92,406	93,068	95,833	97,365	100	100,08	101,96	102,36	103,14
29,186	92,331	92,992	95,756	97,286	99,919	100	101,87	102,28	103.06
28,649	90,632	91,282	93,994	95,497	98,081	98,160	100	100,40	101,17
28,536	90,275	90,922	93,624	95,121	97,695	97,774	99,606	100	100,77
28,319	89,588	90,230	92,911	94,397	96,951	97,030	98,848	99,239	100

2) Quadratfusse, Quadratmeter.

100	1000,8	1015,2	1076,4	1111,1	1172,1	1174,0	1218,4	1228,0	1246,9
9,9921	100	101,44	107,56	111,02	117,11	117,30	121,74	122,70	124,59
9,8504	98,582	100	106,03	109,45	115,45	115,64	120,01	120,97	122,83
9,2900	92,974	94,311	100	103,22	108,88	109,06	113,19	114,08	115,84
9,0000	90,071	91,367	96,878	100	105,49			110,52	
8,5319	85,388	86,616	91,840	94,799	100	100,16	103,95	104,78	106,39
8,5182	85,249	86,475	91,691	94,646	99,838			104,61	
8,2077	82,142	83,323	88,349	91,196	96,199	96,355	100	100,79	102,34
8,1432	81,496	82,668	87,655	90,480	95,443	95,598	99,214	100	101,54
8,0197	80,260	81,415	86,325	89,107	93,995	94,148	97,709	98,483	100

3) Cubikfusse, Cubikmeter.

	1	l	ı	1	1	ı	١.	l	1
100	3166,0	3234,6	3531,6	3703,7	4012,6	4022,4	4252.8	4303,4	4403,2
	100		111,55	116.98	126,74	127.05	134,32	135,92	139,08
	97,881			114,50					
				104,87					
									118,89
				92,301					
				92,078					
				87,090					103,54
				86,070					102,32
2,2711	71,904	73,460	80,206	84,114	91,129	91,351	96,584	97,734	100

4) Ruthen, Meter.

England Buthe (pole) à 16,5'.	annover. the à 16'.	Ruthe 15%	Preussen, Ruthe à 12'.	Baden, chweiz, the à 10'.	Baiern. the à 10'.	Russland. Faden sashen) à 7'.	ankreich. Ite Toise s 6'.	sterreich. after à 6'.
Rut P	IIs Ruti	S. S.	But	Bad Schw Ruthe	Buti	Ku. H [88.8]	Fran	0 est

a) 10 Meter = Ruthen, Klafter etc. der verschiedenen Länder: 1,9884 | 2,1897 | 2,3283 | 2,6552 | 3,3333 | 3,4263 | 4,6870 | 5,1307 | 5,2726 |
b) 10 Ruthen etc. der verschiedenen Länder = Meter. 50,291 | 46,735 | 42,950 | 37,662 | 30,000 | 29,186 | 21,336 | 19,490 | 18,966



5) Quadratruthen, Quadratmeter.

Bugland Buthe (poll Buthe (poll Buthe (poll Buthe Buthe Buthe Buthe A 144 C. Buthe A 100 C. B. A 100 C. B. Baten Buthe A 100 C.

a) 100 Quadrat-Meter = Quadrat-Ruthen etc. der verschiedenen Länder: 3,9538 | 4,5783 | 5,4208 | 7,0499 | 11,111 | 11,740 | 21,968 | 26,324 | 27,800 b) 100 Quadrat-Ruthen etc. der verschiedenen Länder = Quadrat-Meter: 2529,2 | 2184,2 | 1844,7 | 1418,5 | 900,00 | 851,81 | 455,21 | 879,21 | 859,71

6) Meilen.

Baden. Meile. à 29629'.	Meile Preussen. Meile à 24000.	15 = 1° 7420,4 mt.	Hannover. Meile & 25400'.	Franzós. und engl. See- meile 20=1º.	Seemeile 60 = 1°.	England. Meile à 5280'.	Bussland. Werst à 3500'.
lő		اعماقا	ш	문학			-

a) 1 deutsche Meile à 7500 Meter = Meilen etc. der verschiedenen Länder: 0,8437 | 0,9965 | 0,9957 | 1,0107 | 1,0109 | 1,8476 | 4,04 | 4,6603 | 7,0305 b) 1 Meile der verschiedenen Länder = deutsche Meile à 7500 Meter: 1.1852 | 1,0036 | 1,0043 | 0,9894 | 0,9892 | 0,7419 | 0,2473 | 0,2146 | 0,1422

d. Decimalgewichte.

- 1 Kilogramm = 1000 Gramm = 2 Pfund = dem Gewichte eines Liter Wassers.
- 1 Decagramm (Neuloth) = 10 Gramm.

 1 Gramm = 10 Decigramm = 100 Centigramm = 1000 Milligramm.

 1 Centner = 50 Kilogramm. 1 Tonne = 1000 Kilogramm.

e. Ausländische Gewichte.

1 engl. Tonne = 20 Ctr. à 112 Pfd.	1 Kg. = 2,2046 engl. Pfd.
= 1016,06 Kg.	1000 = = 0.9842 Tonnen.
1 schwed. Pfd. = 0,4253 Kg.	1000 , = 0,9842 , Tonnen. 1 , = 2,3511 schwed. Pfd.
1 , Ctr. (120 Pfd.) =51,04Kg.	100 " = 1,9592 " Centner.
1 russ. Pfd. = 32 Loth = 0,4095.	1 " = 2,4419 russ. Pfd.
1 Pud = 40 Pfd. = 16,38	100 , = 6,105 . Pud.
1 , Schiffspfd.(10Pud)= 163,8 ,	1000 , = 6,105 , Schiffspfd.

f. Vergleichungstabelle der verschiedenen Pfunde.

D	_		1 .	1	1	1	Γ	
Preussen .	٠		1 1.	1,1200	0,8507	0.9072	0.8190	2,0000
Oesterreich			0,8928	1	0,7595	0,8100	0.7313	1,7857
Schweden	•		1,1755	1,3166	1	1,0664	0,9628	2,3511
England .	٠	•	1,1023	1,2346	0,9377	1	0,9028	2,2046
Russland .	•		1,2209	1,3675	1,0386	1,1076	1	2,4419
Kilogramm			0,5000	0,5600	0,4253	0.4586	0.4095	1

g. Vergleichungstabelle verschiedener Schiffslasten.

Frankreich. Tonne, 1000 Kg.	England, Ton, 4000 Pfd.	Preussen. Normaliast. 4000 Pfd.	Schweden. Schw. Last. 5760 Pfd.	Dänemark. CommLast. 5200 Pfd.	Hamburg. CommLast. 6000 Pfd.
1	1.0161	2,0000	2,4500	2,6000	3,0000
0.9842	1	1.9684	2.4112	2.5589	2,9526
0,5000	0,5080	1	1,2250	1,3006	1,5000
0.4082	0.4147	0.8163	1	1.0612	1,2245
0.3846	0,3908	0.7692	0.9423	1	1.1538
0.3333	0.3387	0.6667	0.8167	0.8667	1

h. Specifische Gewichte.

1) Feste Körper bei	0°. Wasser = 1.	:
Antimon 6,72	Buxbaum	0.94 Mauerwerk, Bruch-
Asphalt 1,07-1,16	Eichen	0.69 stein . 2.40-2.46
Basalt 2,80	do. frisch	
Beton 2,49	Erlen	
Blei		
Erde, lehmig, frisch 2,10		0,47 Platina, geschmied.20,34
trockona 100	Kiefer	0.55 gezogen 21.04
do., mager . 1,30	Kork	0,55 gezogen . 21,04 0,24 gewalzt . 22,07
Glas, Fenster 2,64	Lerchen	0,47 Quartz 2,62
Spiegel 2,46		
Krystall 2,89	Mahagoni	
Flint 3.33		
Glockenmetall 8,80		0.00101
Gold, gegossen 19,26		4 - 0 0 111
geschmiedet . 19,36		0,56 geschmiedet . 10,51
Granit 2,80		0,89 Stahl 7,26-7,87
Gusseisen . 7,2-7,25		
Gyps, gegossen	Kalkstein	
trocken 0.79		2.70 liegelsteine 1.4-2.20
Holz, lufttrocken	Kupfer, gegossen	
Ahorn 0,67	do, geschmiedet	8,94 gewalst 7,00
Birken 0,74	do. gezogen .	8,88 Zinn, gegossen . 7,29
Buchen 0,75		otoc ment Bogonoom
•		•
2) Flüssige Körper.		
Aether bei 200 C. 0,716	Oel, Lein	0,940 Salpeters., conct. 1,500
Alkohol " 0,792	Rub-	0,914 Salzsāure, , 1,200 0,915 Schwefels. , 1,850
Luft 0,0018	Oliven	0,915 Schwefels. , 1,850
Milch . 1,03—1,060	Quecksilber, 0° . 1	3,595 Seewasser 1,026
Gasförmige Körp		
Atmosph. Luft , 1,000	Grubengas	0.559 Steinkohlengas 0.4—0.6
Kohlenoxydgas . 0.941	Sauerstoff	0,559 Steinkohlengas 0,4—0,6 1,108 Wasserstoff 0,069 0,976 Wasserdampf . 0,623
Kohlensäure . 1.529	Stickstoff	0.976 Wasserdampf . 0.623
Oelbildendes Gas 0,985		
•	•	

Das Gewicht eines Cubikmeters fester und flüssiger Körper ist in Kg. = 1000 mal das specifische Gewicht derselben, das der gasförmigen Körper = 1,3 mal deren specifisches Gewicht.

i. Gewichte verschiedener Körper.

Name des Körpers.	1 Cbmt. wiegt Kg.	Name des Körpers.	1 Cbmt. wiegt Kg.
Asphalt Basalt Beton Cokes aus Oefen 380— Cascokes 300— Dammerde, feucht trocken, Formsand, eingestampft Granit	2800	Holz- Tannen-, lufttrocken Mahagoni Holzkohle, harte weiche Mauerwerk, Bruchstein-, Kalkstein-, Sandstein-, Ziegel-, Steinkohle	750 750 280 180 2400 2500 2200 1600 910
Holz-Ahorn-, lufttrocken Buchen-, Eichen-, Eschen-, Fichten-,	650 750 690 670 470	Steine, feuerfeste Thon Torf, Erd-, Pech-	1900 1700 640 840

Ein Eisen-Gussstück hat das Gewicht kP, wenn das Modell zu demselben P wiegt. Es ist für Modelle von

Fichten-od.Tannenholz k= 13,0-14,5	
Eichenholz 9,0—10,0	Mahagoni 11,7——
	Messing 0,84 0,95
	Zink 1,00
	Gusseisen 0,97
Birken 10,6—13,5	Zinn 0,90

k. Gewichtstabelle für Flacheisen.

d Stärke, b Breite in mm.

b		Gewicht pro Meter in Kg.												
d =	1	. 2	3	4	5	6	7	8	9	10				
12	0.094	0,188	0,28	0,37	0,47	0,56	0,66	0,75	0,84	0,94				
13	0,101	0.203	0,30	0.41	0,51	0,61	0,71	0,81	0,91	1,01				
14	0,109	0,218	0,33	0,44	0,55	0,66	0,76	0,87	0.98	1,09				
15	0,117	0,234	0,35	0,47	0,59	0,70	0,82	0,94	1,05	1,17				
16	0,125	0,250	0,37	0,50	0,62	0,75	0,87	1,00	1,12	1,25				
17	0.133	0,265	0,40	0,58	0,66	0,80	0,98	1,06	1,19	1.39				
18	0,140	0,280	0,42	0,56	0,70	0,84	0,98	1,12	1,26	1,40				
19	0.148	0,296	0,44	0,59	0,74	0,89	1.04	1,18	1,33	1,48				
20	0.156	0,312	0,47	0,62	0,78	0,94	1,09	1,25	1,40	1.56				
21	0.16	0.83	0,49	0,66	0,82	0,98	1,15	1,31	1,48	1,64				
22	0.17	0,34	0,51	0,69	0,86	1,03	1,20	1,37	1,54	1,75				
23	0.18	0,36	0,54	0,72	0,90	1,08	1,26	1,44	1,62	1,80				
24	0.19	0.37	0,56	0,75	0,94	1,12	1,31	1,50	1,68	1,87				
25	0,20	0,89	0,59	0,78	0,98	1,17	1,37	1,56	1,76	1,9				
26	0,20	0,41	0,61	0,81	1,01	1,22	1,42	1,62	1,83	2,0				
27	0,21	0,42	0,63	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,90	2,1				
28	0.22	0,44	0,66	0,87	1,09	1,31	1,58	1,75	1,97	2,18				

				Gowich	t pro 1	Meter i	n Kg.	•		
d =	. 11	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29 30	0,23	0,45	0,68	0,90	1,13	1,36	1,58	1,81	2,04	2,26
31	0,23 0,24	0,47 0,48	0,70 0,73	0,94	1,17 1,21	1,40 1,45	1,64	1,87 1,93	2,11 2,18	2,34
32	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,69	2,00	2,25	2,50
33	0,26	0,51	0,77	1,03	1,29	1.54	1,80	2,06	2,32	2,57
34	0,27	0,53	0,80	1,03	1,33	1,59	1,86	2,12	2,39	2,65
35	0,27	0,55	0,82	1,09	1,37	1,64	1,91	2,18	2,46	2,73
36	0,28	0,56	0,84	1.12	1,40	1,68	1,97	2,25	2,53	2,81
37	0,29	0,58	0,87	1,15	1,44	1,73	2,02	2,31	2,60	2,89
38	0,30	0,59	0,89	1,19 1,22	1,48	1,78	2,07	2,37	2,67	2,96
39 40	0,30 0,31	0,60	0,91 0,94	1,22	1,52 1,56	1,83 1,87	2,13 2,18	2,43 2,50	2,74 2,81	3,04
41	0,32	0,64	0,96	1,25 1,28	1,60	1,92	2,10	2,56	2,88	3,20
42	0.33	0;66	.0,98	1.31	1,64	1,97	2,29	2,62	2,95	3,28
43	0,34	0,67	1,01	1,34	1,68	2,01	2,35	2,68	3,02	3,35
44	0,34	0,69	1,03	1,37	1,72	2,06	2,40	2,75	3,09	3,43
45	0,35	0,70	1,05	1,40	1,76	2,11	2,46	2,81	3,16	3,51
46	0,36	0,72	1,08	1,44	1,79	2,15	2,51	2,87	3,23	3,59
47	0,87	0,78	1,10	1,47	1,83	2,20	2,57	2,93	8,30	3,67 3,74
48 49	0,37 0,38	0,75 0,76	1,12 1,15	1,50 1,53	1,87 1,91	2,25 2,29	2,62	3,00 3,06	8,37 3,44	3,82
50	0.39	0,78	1.17	1.56	1,95	2,34	2,73	8,12	3,51	8,90
51	0,40	0,80	1.19	1,59	1,99	2,39	2,78	3,18	3,58	3,98
52	0,41	0,81	1,22	1,62	2,03	2,43	2,84	3,24	3,65	4,06
58	0,41	0,83	1,24	1,65	2,07	2,48	2,89	3,31	3,72	4,13
54	0,42	0,84	1,26	1,68	2,11	2,53	2,95	3,37	3,79	4,21
55	0,43	0,86	1,29	1,72	2,15	2,57	3,00	3,43	3,86	4,29
56 57	0,44 0,44	0,87 0,89	1,31 1,38	1,75 1,78	2,18 2,22	2,62	3,06 3,11	3,49 3,56	3,93 4,00	4,37 4,45
58	0,45	0,90	1,36	1,81	2,26	2,71	3,17	8,62	4,07	4,52
59	0.46	0,92	1,38	1,84	2,80	2,76	3,22	3,68	4.14	4,60
60	0,47	0,94	1,40	1.87	2,34	2,81	3,28	3,74	4,21	4,68
61	0,48	0,95	1,43	1,91	2,38	2,85	3,33	3,81	4,28	4,76
62	0,48	0,97	1,45	1,93	2,42	2,90	3,39	3,87	4,35	4,84
68	0,49	0,98	1,47	1,97	2,46	2,95	3,44	8,93	4,42	4,91
64 65	0,50	1,00 1,01	1,50 1,52	2,00	2,50 2,54	3,00 3,04	3,49 3,55	3,99 4,06	4,49 4,56	4,99 5,07
66	0,51 0,52	1,03	1,54	2,06	2,57	3,02	3,60	4.12	4,63	5,15
67	0,52	1,05	1,57	2,9	2,61	3,14	3,66	4,18	4,70	5,23
68	0.53	1,06	1,59	2,12	2,65	3,18	8,71	4.24	4,77	5,80
69	0,54	1,08	1,61	2,15	2,69	8,28	9,77	4,31	4,84	5,38
70	0,55	1,09	1,64	2,18	2,73	8,28	3,82	4,37	4,91	5,46
71	0,55	1,11	1,66	2,22	2,77	3,32	3,88	4,43	4,99	5,54
72	0,56	1,12	1,68	2,25	2,81	3,37	3,98	4,49	5,05	5,62
78	0,57	1,14 1,16	1,71 1,78	2,28	2,85	8,41	8,99	4,56	5,13 5,19	5,69 5,77
74 75	0,58 0,59	1,17	1,76	2,31 2,34	2,89 2,93	3,46 3,51	4,04 4,10	4,62 4,68	5,27	5,85
76	0,59	1,19	1,78	2,37	2,96	3,56	4,15	4,74	5,34	5,93
77	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00
78	0,61	1,22	1,83	2,43	3,04	3,65	4,26	4,87	5,48	6,08
79	0,62	1,24	1,86	2,46	3,08	3,70	4,31	4,93	5,55	6,16
80	0,62	1,25	1,87	2,50	8,12	3,74	4,37	4,99	5,62	6,24
81	0,63	1,26	1,90	2,58	3,16	8,79	4,42	5,06	5,69	6,32
82	0,64	1,28	1,92	2,56	3,20	3,84	4,48	5,12	5,76	6,40

84	Ъ				Gewic	ıt pro	Meter i	n kg.	-		
84 0,66 1,81 1,97 2,62 3,28 3,28 4,59 5,24 5,00 6,55 86 0,67 1,34 2,01 2,68 3,35 4,09 4,70 4,75 5,37 6,04 6,71 87 0,68 1,36 2,04 2,71 3,33 4,40 4,77 4,75 5,47 6,04 6,71 88 0,69 1,39 2,06 2,75 3,43 4,11 4,80 5,49 6,18 6,18 6,78 89 0,69 1,39 2,08 2,75 3,45 4,17 4,86 5,55 6,25 6,35 6,99 0,07 1,40 2,11 2,81 3,51 4,91 4,91 5,62 6,33 7,10 99 0,77 1,42 2,13 2,84 3,55 4,96 4,97 5,68 6,39 7,10 99 0,72 1,44 2,15 2,87 3,59 4,81 5,03 5,74 6,64 7,18 99 0,73 1,45 2,18 2,90 3,63 4,35 6,08 6,65 7,29 94 0,73 1,47 2,20 2,99 3,67 4,40 5,13 5,87 6,60 6,55 7,39 95 0,74 1,48 2,22 2,96 3,71 4,45 5,19 5,93 6,67 7,39 95 0,76 1,50 2,25 3,00 3,74 4,49 5,24 5,99 6,74 7,42 97 0,76 1,51 2,27 3,03 3,78 4,54 5,30 6,05 6,81 7,57 98 0,76 1,51 2,27 3,03 3,78 4,59 5,35 6,12 6,88 7,75 99 0,77 1,64 2,33 3,09 3,36 4,53 5,41 6,18 6,95 7,72 1,00 0,76 1,56 2,34 3,19 3,99 4,68 5,46 6,24 7,02 7,72 1,00 0,78 1,56 2,34 3,19 3,99 4,68 5,46 6,27 7,07 1,56 2,34 3,19 3,99 4,68 5,46 6,27 7,07 2,28 1,64 2,28 2,39 3,09 3,36 4,63 5,41 6,18 6,95 7,73 100 0,86 1,72 2,57 3,43 4,29 5,15 6,51 6,88 7,73 8,11 10 0,86 1,72 2,57 3,43 4,29 5,15 6,51 6,88 7,79 8,11 10 0,86 1,72 2,57 3,43 4,29 5,15 6,01 6,86 7,79 8,12 100 0,94 1,87 2,51 3,59 4,49 5,38 6,38 7,18 8,07 8,19 100 0,94 1,87 2,51 3,59 4,49 5,38 6,88 7,18 8,07 8,19 100 1,01 2,03 3,04 4,06 5,07 6,08 7,10 8,11 9,13 10,14 1,99 2,18 3,28 4,37 5,46 6,55 7,64 8,74 9,83 10,95 125 0,90 1,91 2,93 3,99 4,55 5,66 6,79 7,99 9,05 10,18 11,31 155 1,15 2,26 3,38 4,39 4,59 5,86 6,79 7,99 9,05 10,18 11,31 155 1,15 2,26 3,38 4,39 4,59 5,86 6,79 7,99 9,05 10,18 11,31 155 1,25 2,50 3,74 4,99 6,24 7,49 9,88 11,23 12,44 1,44 2,89 4,56 6,88 7,89 9,96 10,51 11,33 13,26 1,49 1,44 2,89 4,58 5,56 6,88 7,89 9,96 10,51 11,33 13,26 1,49 1,44 2,89 4,58 5,56 6,89 7,99 9,05 10,18 11,31 13,21 1,44 1,44 2,89 4,35 5,15 6,88 6,89 7,99 9,05 10,18 11,31 13,31 14,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,	d =	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86 0,66 1,33 1,49 2,01 3,39 4,64 6,30 5,49 6,63 6,63 8,68 1,36 1,36 2,04 2,71 3,39 4,07 4,75 5,43 6,11 6,79 88 0,69 1,37 2,06 2,75 3,43 4,11 4,80 5,49 6,18 6,89 0,69 1,37 2,06 2,75 3,43 4,11 4,80 5,49 6,18 6,89 9,0 0,70 1,40 2,11 2,81 3,51 4,21 4,91 5,63 6,33 7,02 91 0,71 1,42 2,13 2,84 3,55 4,36 4,97 5,68 6,33 7,02 92 0,72 1,44 2,15 2,87 3,59 4,81 5,09 5,68 6,33 7,02 93 0,73 1,45 2,16 2,87 3,90 3,68 4,36 5,08 5,80 6,53 7,22 95 0,74 1,45 2,18 2,90 3,63 4,36 5,08 5,80 6,53 7,23 95 0,74 1,45 2,22 2,96 3,71 4,45 5,19 5,93 6,67 7,41 96 0,75 1,50 2,25 3,00 3,74 4,49 5,13 5,87 6,60 7,33 95 0,76 1,53 2,29 3,06 3,83 4,59 5,24 5,99 6,74 7,57 99 0,77 1,54 2,32 3,09 3,66 4,63 5,41 6,18 6,95 7,72 100 0,78 1,66 2,44 3,13 3,90 4,68 5,46 6,24 7,09 7,00 1,68 1,72 2,32 3,09 3,66 4,63 5,41 6,18 6,95 7,72 100 0,78 1,66 2,44 3,13 3,90 4,68 5,46 6,24 7,09 7,09 1,00 0,94 1,87 2,89 3,90 3,66 4,63 5,41 6,18 6,95 7,72 100 0,81 1,66 2,44 3,13 3,90 4,68 5,46 6,24 7,09 7,09 1,00 0,94 1,87 2,89 3,90 4,88 5,46 6,55 7,48 8,59 110 0,96 1,72 2,57 3,43 4,29 5,15 6,01 6,86 7,72 8,59 110 0,90 1,79 2,69 3,39 4,59 5,15 6,01 6,86 7,72 8,59 110 0,90 1,79 2,69 3,39 4,88 5,86 6,88 7,80 8,78 9,98 110 1,01 2,03 3,04 4,06 5,07 6,08 7,10 8,11 9,13 10,14 1,10 2,13 3,26 4,87 5,46 6,55 7,49 8,49 9,36 145 1,13 2,26 3,39 4,52 5,66 6,79 7,99 9,05 10,18 11,31 150 1,17 2,24 3,63 4,87 5,46 6,55 7,64 8,74 9,88 10,51 1,55 1,21 2,42 3,63 4,87 5,46 6,55 7,64 8,74 9,88 10,51 1,55 1,21 2,42 3,63 4,87 5,46 6,55 7,64 8,74 9,88 10,51 1,55 1,52 3,64 4,87 5,46 6,55 7,64 8,74 9,88 10,51 1,55 1,52 3,64 4,87 5,46 6,55 7,64 8,74 9,88 10,53 1,55 1,56 3,98 6,50 6,60 8,71 1,51 1,51 1,51 1,52 3,66 6,88 7,10 8,11 9,13 10,14 1,51 1,51 1,51 1,52 3,66 6,88 7,99 8,11 1,23 1,24 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50		0,65		1,94					5,18	5,83	6,48
86 0,66 1,33 1,49 2,01 3,39 4,64 6,30 5,49 6,63 6,63 8,68 1,36 1,36 2,04 2,71 3,39 4,07 4,75 5,43 6,11 6,79 88 0,69 1,37 2,06 2,75 3,43 4,11 4,80 5,49 6,18 6,89 0,69 1,37 2,06 2,75 3,43 4,11 4,80 5,49 6,18 6,89 9,0 0,70 1,40 2,11 2,81 3,51 4,21 4,91 5,63 6,33 7,02 91 0,71 1,42 2,13 2,84 3,55 4,36 4,97 5,68 6,33 7,02 92 0,72 1,44 2,15 2,87 3,59 4,81 5,09 5,68 6,33 7,02 93 0,73 1,45 2,16 2,87 3,90 3,68 4,36 5,08 5,80 6,53 7,22 95 0,74 1,45 2,18 2,90 3,63 4,36 5,08 5,80 6,53 7,23 95 0,74 1,45 2,22 2,96 3,71 4,45 5,19 5,93 6,67 7,41 96 0,75 1,50 2,25 3,00 3,74 4,49 5,13 5,87 6,60 7,33 95 0,76 1,53 2,29 3,06 3,83 4,59 5,24 5,99 6,74 7,57 99 0,77 1,54 2,32 3,09 3,66 4,63 5,41 6,18 6,95 7,72 100 0,78 1,66 2,44 3,13 3,90 4,68 5,46 6,24 7,09 7,00 1,68 1,72 2,32 3,09 3,66 4,63 5,41 6,18 6,95 7,72 100 0,78 1,66 2,44 3,13 3,90 4,68 5,46 6,24 7,09 7,09 1,00 0,94 1,87 2,89 3,90 3,66 4,63 5,41 6,18 6,95 7,72 100 0,81 1,66 2,44 3,13 3,90 4,68 5,46 6,24 7,09 7,09 1,00 0,94 1,87 2,89 3,90 4,88 5,46 6,55 7,48 8,59 110 0,96 1,72 2,57 3,43 4,29 5,15 6,01 6,86 7,72 8,59 110 0,90 1,79 2,69 3,39 4,59 5,15 6,01 6,86 7,72 8,59 110 0,90 1,79 2,69 3,39 4,88 5,86 6,88 7,80 8,78 9,98 110 1,01 2,03 3,04 4,06 5,07 6,08 7,10 8,11 9,13 10,14 1,10 2,13 3,26 4,87 5,46 6,55 7,49 8,49 9,36 145 1,13 2,26 3,39 4,52 5,66 6,79 7,99 9,05 10,18 11,31 150 1,17 2,24 3,63 4,87 5,46 6,55 7,64 8,74 9,88 10,51 1,55 1,21 2,42 3,63 4,87 5,46 6,55 7,64 8,74 9,88 10,51 1,55 1,21 2,42 3,63 4,87 5,46 6,55 7,64 8,74 9,88 10,51 1,55 1,52 3,64 4,87 5,46 6,55 7,64 8,74 9,88 10,51 1,55 1,52 3,64 4,87 5,46 6,55 7,64 8,74 9,88 10,53 1,55 1,56 3,98 6,50 6,60 8,71 1,51 1,51 1,51 1,52 3,66 6,88 7,10 8,11 9,13 10,14 1,51 1,51 1,51 1,52 3,66 6,88 7,99 8,11 1,23 1,24 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50		0,66	1,31	1,97		3,28		4,59			6,55
88 0,69 1,397 2,06 2,75 3,43 4,11 4,80 5,49 6,18 6,86 89 0,69 1,397 2,06 2,76 3,48 4,11 4,80 5,55 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25		0,66	1,33	1,99	2,65			4,64	5,30		6,63
88 0,69 1,397 2,06 2,75 3,43 4,11 4,80 5,49 6,18 6,86 89 0,69 1,397 2,06 2,76 3,48 4,11 4,80 5,55 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25		0,67	1,34					4,70			6,71
89 0,69 1,89 2,08 3,78 3,47 4,17 4,86 5,55 6,25 6,34 90 0,70 1,40 8,11 3,81 3,55 4,21 4,91 5,68 6,39 7,10 92 0,72 1,44 2,15 2,87 3,59 4,81 5,02 5,74 6,46 7,18 93 0,73 1,45 2,18 2,90 3,63 4,36 5,03 5,80 6,53 7,10 94 0,73 1,47 2,20 2,93 3,67 4,40 5,13 5,87 6,60 7,33 95 0,74 1,48 2,22 2,96 3,71 4,45 5,19 5,93 6,67 7,44 96 0,75 1,50 2,25 3,00 3,74 4,49 5,24 5,99 6,74 7,49 97 0,76 1,51 2,27 3,03 3,78 4,54 5,30 6,05 6,81 7,57 98 0,76 1,53 2,29 3,06 3,82 4,59 5,35 6,12 6,88 7,75 99 0,77 1,54 2,32 3,09 3,36 4,63 5,41 6,18 6,95 7,73 100 0,78 1,56 2,34 3,12 3,90 4,68 5,46 6,24 7,02 7,88 110 0,86 1,72 2,67 3,43 4,29 5,15 6,01 6,86 7,73 8,19 110 0,96 1,72 2,81 3,74 4,68 5,85 6,28 7,18 8,07 8,19 120 0,94 1,87 2,81 3,74 4,68 5,85 6,83 7,89 8,45 9,36 120 1,01 2,03 3,04 4,06 5,07 6,08 7,10 8,11 9,13 10,14 135 1,05 2,11 3,16 4,21 5,27 6,32 7,37 8,42 9,48 10,53 146 1,19 2,38 3,39 4,58 5,85 6,68 7,99 9,05 10,18 13,31 150 1,17 2,34 3,51 4,88 5,85 6,68 6,88 7,89 8,48 10,37 11,33 12,44 155 1,28 2,26 3,38 4,59 5,66 6,57 7,99 9,05 10,18 11,31 150 1,43 2,26 3,38 4,54 5,38 8,19 9,56 10,92 12,39 13,60 145 1,13 2,26 3,38 4,54 5,38 8,19 9,56 10,92 12,39 13,60 145 1,13 2,26 3,39 4,58 5,85 6,68 7,98 8,19 9,05 10,18 12,31 150 1,17 2,34 3,51 4,49 5,38 6,69 7,10 8,11 9,13 10,14 155 1,21 2,42 3,63 4,84 6,05 7,25 8,46 9,67 10,88 10,31 150 1,43 2,26 3,36 4,66 6,88 7,90 9,88 10,61 11,33 13,26 150 1,43 2,26 3,36 4,66 6,88 7,90 9,88 10,61 11,33 13,26 150 1,43 2,46 3,56 3,48		0,68	1,36			3,39		4,75	5,48		6,79
90 0,70 1,40 2,11 2,81 3,51 4,21 4,21 4,91 5,62 6,83 7,02 93 0,72 1,44 2,15 2,87 3,59 4,81 5,03 5,74 6,46 7,18 93 0,73 1,45 2,18 2,90 3,63 4,85 5,03 5,80 6,53 7,25 94 0,73 1,44 2,20 2,93 3,67 4,40 5,13 5,87 6,60 7,24 96 0,75 1,50 2,25 3,00 3,71 4,45 5,19 5,93 6,67 7,44 97 0,76 1,51 2,27 3,00 3,71 4,45 5,19 5,93 6,67 7,44 97 0,76 1,51 2,27 3,00 3,71 4,45 5,19 5,94 6,96 7,75 98 0,76 1,53 2,29 3,06 3,83 4,54 5,30 6,05 6,81 7,57 98 0,77 1,64 2,32 3,09 3,36 4,63 5,41 6,18 6,95 7,75 98 0,77 1,64 2,32 3,09 3,36 4,63 5,41 6,18 6,95 7,75 100 0,83 1,66 2,34 3,13 3,90 4,68 5,46 6,24 7,02 7,81 115 0,90 1,79 2,69 3,43 4,29 5,15 6,01 6,86 7,87 8,15 110 0,86 1,72 2,57 3,43 4,29 5,15 6,01 6,86 7,87 8,56 115 0,90 1,79 2,69 3,59 4,49 5,18 6,88 7,80 8,78 3,71 120 0,94 1,87 2,81 3,74 4,68 5,62 6,55 7,37 8,85 115 0,90 1,35 2,93 3,90 4,88 5,86 6,83 7,80 8,78 9,75 120 0,94 1,87 2,81 3,74 4,68 5,66 6,83 7,80 8,78 9,75 120 0,94 1,87 2,81 3,74 4,68 5,66 6,83 7,80 8,78 9,75 120 0,94 1,87 2,81 3,74 4,68 5,66 6,83 7,80 8,78 9,75 120 0,94 1,87 2,81 3,74 4,68 5,66 6,83 7,80 8,78 9,75 120 1,01 2,03 3,04 4,06 5,07 6,08 7,10 8,11 9,13 1,01 1,01 2,03 3,04 4,06 5,07 6,08 7,10 8,11 9,13 1,05 1,01 1,02 2,18 3,28 4,57 5,46 6,55 7,67 8,49 9,88 10,55 1,10 1,11 2,24 3,63 4,84 6,05 7,25 8,49 9,98 10,61 1,13 1,13 1,15 1,13 2,26 3,39 4,59 5,66 6,79 7,99 9,05 10,18 11,31 1,55 1,06 2,11 3,16 4,21 5,27 3,66 6,15 7,49 9,88 10,53 11,70 1,33 2,26 3,39 4,59 5,66 6,83 7,90 8,19 9,36 10,53 11,70 1,53 1,24 3,25 3,44 4,99 6,24 7,49 9,81 1,23 12,44 1,04 1,44 2,89 4,45 5,88 6,19 9,56 10,10 11,54 12,99 14,45 1,56 1,99 2,57 3,66 6,15 6,46 7,79 9,13 10,05 11,15 1,31 3,24 1,40 1,44 2,89 4,45 5,93 8,49 1,05 11,14 1,23 12,44 14,04 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44		0,69	1,57					4,80	0,49		6,86
91 0,71 1,44 2,15 2,87 3,59 4,81 5,02 5,74 6,46 7,72 98 0,73 1,45 2,18 2,90 3,63 4,67 6,46 7,72 994 0,73 1,45 2,18 2,90 3,63 3,67 4,40 5,13 5,87 6,60 7,33 94 0,73 1,47 2,20 2,93 3,67 4,40 5,13 5,87 6,60 7,33 95 0,74 1,48 2,22 2,96 3,71 4,45 5,19 5,93 6,67 7,41 96 0,75 1,50 2,25 3,00 3,74 4,49 5,24 5,99 6,74 7,45 97 0,76 1,51 2,27 3,03 3,78 4,54 5,50 6,05 6,61 7,74 98 0,76 1,53 2,29 3,06 3,82 4,59 5,35 6,19 6,88 7,64 99 0,77 1,54 2,32 3,09 3,36 4,63 5,41 6,18 6,95 7,72 100 0,78 1,66 2,34 3,11 3,90 4,68 5,46 6,24 7,02 7,80 105 0,83 1,64 2,46 3,23 4,10 4,91 5,73 6,55 7,87 8,19 110 0,96 1,72 2,57 3,43 4,29 5,15 6,01 6,66 7,72 8,11 110 0,90 1,79 2,69 3,59 4,49 5,38 6,28 7,18 8,07 8,97 120 0,94 1,87 2,81 3,74 4,68 5,62 6,55 7,49 8,42 9,48 10,01 1,01 2,03 3,04 4,06 5,07 6,08 7,10 8,11 9,13 10,14 1,55 1,06 2,11 3,16 4,21 5,27 6,32 7,37 8,42 9,48 10,15 1,17 2,34 3,51 4,68 5,85 6,68 7,79 9,95 10,15 1,17 2,34 3,51 4,68 5,85 7,02 8,19 9,36 10,15 1,17 1,23 2,26 3,74 4,99 6,24 7,49 8,19 9,36 10,15 11,31 1,55 1,29 2,57 3,86 5,15 7,25 8,46 9,67 10,88 11,01 1,55 1,29 2,57 3,86 5,15 6,44 7,72 9,01 10,30 11,58 1,25 1,25 3,44 4,91 5,28 8,09 8,19 9,36 10,55 1,19 1 2,42 3,63 4,84 6,05 7,25 8,46 9,67 10,88 12,00 1,40 2,81 4,21 5,5 6,66 6,79 7,92 9,05 10,18 11,31 155 1,17 2,34 3,51 4,68 5,85 7,02 8,19 9,36 10,51 11,31 155 1,25 2,56 3,74 4,99 6,24 7,49 8,19 9,36 10,65 11,33 12,44 1,31 5,62 7,02 8,46 9,67 10,88 12,00 1,46 2,81 4,21 5,66 7,90 9,88 10,61 11,33 12,46 1,40 2,81 4,41 5,59 4,43 5,59 7,41 8,89 10,37 11,86 13,34 14,35 155 1,52 3,44 6,66 6,86 7,61 9,13 10,14 1,47 13,10 14,44 1,51 1,52 2,90 1,48 5,58 6,58 7,09 8,88 10,61 11,33 13,64 14,59 1,56 1,56 7,70 8,86 5,15 6,64 1,77 2,8 8,66 10,10 11,54 12,99 14,45 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,5		0,00	1,38				4,11	4,00	5,00	6 89	7.09
92 0,72 1,44 2,16 2,87 3,59 4,81 5,02 5,74 6,46 7,18 94 0,78 1,47 2,20 2,96 3,71 4,46 5,19 5,93 6,67 7,41 95 0,74 1,48 2,22 2,96 3,71 4,45 5,19 5,93 6,67 7,41 96 0,75 1,50 2,25 3,00 3,74 4,49 5,24 5,99 6,74 7,45 97 0,76 1,51 2,27 3,03 3,78 4,54 5,30 6,05 6,81 7,57 98 0,76 1,53 2,29 3,06 3,82 4,59 5,35 6,12 6,88 7,75 99 0,77 1,54 2,32 3,06 3,82 4,59 5,35 6,12 6,88 7,75 100 0,78 1,56 2,34 3,12 3,90 4,68 5,46 6,24 7,02 7,80 105 0,82 1,64 2,46 3,28 4,10 4,91 5,73 6,65 7,87 8,15 110 0,86 1,72 2,57 3,43 4,29 5,15 6,01 6,86 7,72 8,56 115 0,90 1,95 2,83 3,90 4,88 5,86 6,88 7,80 8,78 9,95 125 0,90 1,95 2,93 3,04 4,06 5,07 6,08 7,10 8,11 9,13 10,14 135 1,05 2,11 3,16 4,21 5,27 6,32 7,37 8,42 9,48 10,51 140 1,09 2,13 3,28 4,57 5,46 6,55 7,49 8,42 9,36 145 1,13 2,36 3,39 4,52 5,66 6,79 7,92 9,05 10,18 1,17 2,34 3,51 4,88 5,86 6,57 7,64 8,74 9,83 10,51 1,55 1,21 2,42 3,63 4,84 6,05 7,25 8,46 9,67 10,88 12,05 1,17 1,33 2,66 3,39 4,58 5,15 6,61 1,17 1,23 2,56 3,39 4,58 5,15 6,61 1,17 1,23 2,56 3,39 4,58 5,15 6,61 1,17 1,23 2,56 3,39 4,58 5,15 6,60 1,17 1,23 2,56 3,39 4,58 5,15 6,61 1,17 1,23 2,56 3,39 4,58 5,15 6,64 9,67 10,88 12,05 1160 1,25 2,50 3,74 4,99 6,24 7,29 9,05 10,18 11,31 150 1,17 2,34 3,51 4,68 5,85 7,02 8,46 9,67 10,88 12,06 165 1,29 2,57 3,86 5,15 6,44 7,72 9,01 10,30 11,55 1,21 2,42 3,63 4,84 6,05 7,25 8,46 9,67 10,88 12,06 165 1,29 2,57 3,86 5,15 6,44 7,72 9,01 10,30 11,55 12,11 2,42 3,63 4,84 6,05 7,25 8,46 9,67 10,88 12,06 165 1,29 2,56 3,98 5,15 6,44 7,72 9,01 10,30 11,55 12,17 13,69 15,46 6,55 7,96 9,88 10,61 11,93 13,36 150 1,40 2,81 4,45 5,88 7,99 3,88 10,37 11,19 11,48 1,49 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41		0,71	1.49				4.96	4 97		8 99	7 10
98		0.72					4.81	5.02	5.74		7 18
98 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,		0.78	1.45					5.08	5.80	6.53	7.25
98 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,		0.78	1,47	2,20	2,93		4,40	5.13	5.87	6,60	7.33
98 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,		0,74	1,48		2,96	3,71	4,45	5,19	5,93	6,67	7,41
98 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,		0,75	1,50		3,00		4,49	5,24			7,49
98 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,		0,76	1,51					5,30			7,57
100			1,53								7.64
110 0,86 1,72 2,57 3,43 4,29 5,15 6,01 6,86 7,72 8,56 115 0,90 1,79 2,69 3,59 4,49 5,38 6,28 7,18 8,07 8,93 125 0,90 1,95 2,93 3,90 4,88 5,86 6,85 7,80 8,78 9,78 130 1,01 2,03 3,04 4,06 5,07 6,08 7,10 8,11 9,13 10,14 1,09 2,18 3,28 4,87 5,46 6,55 7,64 8,74 9,83 10,51 140 1,09 2,18 3,29 4,52 5,66 6,79 7,93 9,05 10,18 11,31 150 1,17 2,34 3,51 4,68 5,85 7,08 8,19 9,36 10,53 11,70 1,55 1,21 2,42 3,63 4,84 6,05 7,25 8,46 9,87 10,8 12,01 155 1,21 2,42 3,63 4,84 6,05 7,25 8,46 9,87 10,31 11,55 1,21 2,42 3,63 4,84 6,05 7,25 8,46 9,67 10,88 12,03 160 1,25 2,50 3,74 4,99 6,24 7,49 8,74 9,98 11,23 12,45 165 1,29 2,57 3,86 5,15 6,44 7,72 9,01 10,30 11,55 12,45 1,20 1,25 2,50 3,74 4,99 6,24 7,49 8,74 9,98 11,23 12,45 165 1,29 2,57 3,86 5,15 6,46 4,7,72 9,01 10,30 11,55 12,31 175 1,37 2,73 4,10 5,46 6,83 8,19 9,56 10,91 21,29 13,65 1,44 2,89 4,83 5,77 7,22 8,42 9,83 11,23 12,44 14,00 1,46 2,81 4,21 5,62 7,02 8,42 9,83 11,23 12,64 14,00 1,45 2,89 4,45 5,93 7,41 8,89 10,37 11,56 13,31 4,42 1,89 4,45 5,93 7,41 8,89 10,37 11,56 13,41 4,21 2,89 4,45 5,93 7,41 8,89 10,37 11,47 13,10 14,74 16,85 205 1,60 3,20 4,80 6,40 8,00 9,59 11,19 12,79 14,39 15,93 200 1,56 3,13 4,88 6,24 7,89 9,36 10,99 12,19 14,39 15,93 200 1,56 3,38 5,50 6,63 8,58 10,00 11,74 13,10 14,74 16,85 205 1,76 3,43 5,15 6,27 7,09 8,83 11,23 12,91 14,43 15,09 16,22 255 1,78 3,45 5,50 7,89 9,17 11,00 12,88 14,66 16,55 18,79 2,56 10,99 12,89 17,90 19,85 255 1,99 3,89 5,57 7,99 9,96 11,19 12,79 14,39 15,99 255 1,99 3,89 5,50 7,99 9,96 11,29 13,74 13,10 14,74 16,85 18,79 1,79 13,10 14,74 16,85 18,79 1,79 13,10 14,74 16,85 18,79 1,79 13,10 14,74 16,85 18,79 1,79 13,10 14,74 16,85 18,79 1,79 13,89 15,99 1,79 13,89 15,99 17,90 19,15 255 1,99 3,89 5,50 7,99 9,95 11,19 13,19 14,19 16,19 11,19 1,19 12,19 14,19 16,19 11,19 11,19 11,19 12,19 14,19 16,19 11,19 11,19 12,19 14,19 15,19 11,19 1			1,54						6,18	6,95	7,72
110 0,86 1,72 2,57 3,43 4,29 5,15 6,01 6,86 7,72 8,56 115 0,90 1,79 2,69 3,59 4,49 5,38 6,28 7,18 8,07 8,93 125 0,90 1,95 2,93 3,90 4,88 5,86 6,85 7,80 8,78 9,78 130 1,01 2,03 3,04 4,06 5,07 6,08 7,10 8,11 9,13 10,14 1,09 2,18 3,28 4,87 5,46 6,55 7,64 8,74 9,83 10,51 140 1,09 2,18 3,29 4,52 5,66 6,79 7,93 9,05 10,18 11,31 150 1,17 2,34 3,51 4,68 5,85 7,08 8,19 9,36 10,53 11,70 1,55 1,21 2,42 3,63 4,84 6,05 7,25 8,46 9,87 10,8 12,01 155 1,21 2,42 3,63 4,84 6,05 7,25 8,46 9,87 10,31 11,55 1,21 2,42 3,63 4,84 6,05 7,25 8,46 9,67 10,88 12,03 160 1,25 2,50 3,74 4,99 6,24 7,49 8,74 9,98 11,23 12,45 165 1,29 2,57 3,86 5,15 6,44 7,72 9,01 10,30 11,55 12,45 1,20 1,25 2,50 3,74 4,99 6,24 7,49 8,74 9,98 11,23 12,45 165 1,29 2,57 3,86 5,15 6,46 4,7,72 9,01 10,30 11,55 12,31 175 1,37 2,73 4,10 5,46 6,83 8,19 9,56 10,91 21,29 13,65 1,44 2,89 4,83 5,77 7,22 8,42 9,83 11,23 12,44 14,00 1,46 2,81 4,21 5,62 7,02 8,42 9,83 11,23 12,64 14,00 1,45 2,89 4,45 5,93 7,41 8,89 10,37 11,56 13,31 4,42 1,89 4,45 5,93 7,41 8,89 10,37 11,56 13,41 4,21 2,89 4,45 5,93 7,41 8,89 10,37 11,47 13,10 14,74 16,85 205 1,60 3,20 4,80 6,40 8,00 9,59 11,19 12,79 14,39 15,93 200 1,56 3,13 4,88 6,24 7,89 9,36 10,99 12,19 14,39 15,93 200 1,56 3,38 5,50 6,63 8,58 10,00 11,74 13,10 14,74 16,85 205 1,76 3,43 5,15 6,27 7,09 8,83 11,23 12,91 14,43 15,09 16,22 255 1,78 3,45 5,50 7,89 9,17 11,00 12,88 14,66 16,55 18,79 2,56 10,99 12,89 17,90 19,85 255 1,99 3,89 5,57 7,99 9,96 11,19 12,79 14,39 15,99 255 1,99 3,89 5,50 7,99 9,96 11,29 13,74 13,10 14,74 16,85 18,79 1,79 13,10 14,74 16,85 18,79 1,79 13,10 14,74 16,85 18,79 1,79 13,10 14,74 16,85 18,79 1,79 13,10 14,74 16,85 18,79 1,79 13,89 15,99 1,79 13,89 15,99 17,90 19,15 255 1,99 3,89 5,50 7,99 9,95 11,19 13,19 14,19 16,19 11,19 1,19 12,19 14,19 16,19 11,19 11,19 11,19 12,19 14,19 16,19 11,19 11,19 12,19 14,19 15,19 11,19 1	100		1,56					5,46		7,02	7,80
125 0,90 1,95 2,93 3,90 4,88 5,86 6,83 7,80 3,78 3,78 10,18 130 1,01 2,03 3,04 4,06 5,07 6,08 7,10 8,11 9,18 10,18 140 1,09 2,18 3,28 4,87 5,46 6,52 7,37 8,42 9,83 10,53 145 1,13 2,26 3,59 4,52 5,46 6,57 7,64 8,74 9,83 10,53 150 1,17 2,24 3,63 4,85 5,86 7,02 8,19 9,36 10,53 11,70 155 1,21 2,42 3,63 4,84 6,05 7,25 8,46 9,67 10,83 10,53 11,70 155 1,21 2,42 3,63 4,84 6,05 7,25 8,46 9,67 10,83 12,42 13,32 12,42 13,32 12,42 13,32 12,42 13,32 12,42<	105	0,83	1,04				4,91	0,73	6,00	7,87	8,19
125 0,90 1,95 2,93 3,90 4,88 5,86 6,83 7,80 3,78 3,78 10,18 130 1,01 2,03 3,04 4,06 5,07 6,08 7,10 8,11 9,18 10,18 140 1,09 2,18 3,28 4,87 5,46 6,52 7,37 8,42 9,83 10,53 145 1,13 2,26 3,59 4,52 5,46 6,57 7,64 8,74 9,83 10,53 150 1,17 2,24 3,63 4,85 5,86 7,02 8,19 9,36 10,53 11,70 155 1,21 2,42 3,63 4,84 6,05 7,25 8,46 9,67 10,83 10,53 11,70 155 1,21 2,42 3,63 4,84 6,05 7,25 8,46 9,67 10,83 12,42 13,32 12,42 13,32 12,42 13,32 12,42 13,32 12,42<		0,00	1 70			4,29	5 99	6 90	7 18	8,07	8,00
125 0,90 1,95 2,93 3,90 4,88 5,86 6,83 7,80 3,78 3,78 10,18 130 1,01 2,03 3,04 4,06 5,07 6,08 7,10 8,11 9,18 10,18 140 1,09 2,18 3,28 4,87 5,46 6,52 7,37 8,42 9,83 10,53 145 1,13 2,26 3,59 4,52 5,46 6,57 7,64 8,74 9,83 10,53 150 1,17 2,24 3,63 4,85 5,86 7,02 8,19 9,36 10,53 11,70 155 1,21 2,42 3,63 4,84 6,05 7,25 8,46 9,67 10,83 10,53 11,70 155 1,21 2,42 3,63 4,84 6,05 7,25 8,46 9,67 10,83 12,42 13,32 12,42 13,32 12,42 13,32 12,42 13,32 12,42<		1 0,50	1 97					6 55	7.40	8,49	0,01
1800 1,01 2,03 3,04 4,06 5,07 6,08 7,10 8,11 9,13 10,14 185 1,05 2,11 3,16 4,21 5,27 6,32 7,37 8,42 9,48 10,53 140 1,09 2,18 3,28 4,87 5,46 6,55 7,64 8,74 9,88 10,93 145 1,13 2,384 3,51 4,68 5,85 7,02 8,19 9,36 10,58 11,51 150 1,17 2,42 3,63 4,84 6,05 7,25 8,46 9,67 10,88 12,09 160 1,25 2,50 3,74 4,99 6,24 7,49 8,74 9,98 11,23 12,68 170 1,33 2,65 3,88 5,30 6,63 7,96 9,28 10,61 11,33 13,26 170 1,33 2,273 4,10 5,62 7,02 8,42 9,83 10,61			1 95					6 88	7 80		9,50
1855 1,06 2,11 8,16 4,21 5,27 6,32 7,37 8,42 9,48 10,52 140 1,09 2,18 8,28 4,87 5,46 6,55 7,64 8,74 9,83 10,92 145 1,13 2,26 3,89 4,52 5,66 6,79 7,93 9,05 10,18 11,31 155 1,21 2,42 3,63 4,84 6,05 7,28 8,19 9,36 10,53 12,61 165 1,25 2,50 3,74 4,99 6,24 7,49 9,84 10,93 11,23 12,48 165 1,29 2,67 3,86 5,15 6,44 7,72 9,01 10,30 11,23 12,48 175 1,37 2,73 4,10 5,46 6,83 8,19 9,56 10,93 12,29 13,26 185 1,42 2,89 4,45 5,62 7,02 8,42 9,83 10,23			2.03		4.06	5.07	6.08	7.10			10,14
140 1,09 2,18 3,28 4,87 5,46 6,55 7,64 8,74 9,83 10,92 145 1,13 2,26 3,39 4,52 5,66 6,79 7,99 9,05 10,18 11,31 150 1,21 2,42 3,63 4,84 6,05 7,25 8,46 9,67 10,88 12,06 160 1,25 2,50 3,74 4,99 6,24 7,49 8,74 9,98 11,23 12,61 170 1,33 2,65 3,98 5,30 6,63 7,96 9,88 10,61 11,58 12,81 175 1,37 2,73 4,10 5,62 7,02 8,42 9,83 11,61 11,58 12,83 180 1,40 2,81 4,21 5,62 7,02 8,66 10,10 11,54 12,93 13,65 185 1,42 2,98 4,35 5,77 7,22 8,66 10,10 11,54			2.11		4.21		6.32	7.37	8.42	9.48	10.53
145 1,13 2,96 3,89 4,52 5,66 6,79 7,92 9,05 10,18 11,31 150 1,17 2,24 3,51 4,88 5,85 7,08 8,19 9,36 10,53 11,70 155 1,21 2,42 3,63 4,84 6,05 7,25 8,46 9,67 10,88 12,98 165 1,29 2,57 3,86 5,15 6,44 7,72 9,01 10,30 11,52 12,42 170 1,33 2,65 3,98 5,90 6,63 7,96 9,28 10,61 11,93 13,26 175 1,37 2,73 4,10 5,46 6,83 8,19 9,56 10,92 12,29 13,32 180 1,40 2,81 4,21 5,62 7,02 8,42 9,83 11,23 12,64 4,04 185 1,44 2,89 4,45 5,93 7,41 8,89 10,37 11,36									8,74	9,83	10,92
150 1,17 2,34 3,51 4,68 5,85 7,09 8,19 9,36 10,53 11,70 155 1,21 2,48 3,68 4,84 6,05 7,25 8,46 9,67 10,88 12,96 160 1,25 2,50 3,74 4,99 6,24 7,49 8,74 9,98 11,23 12,66 170 1,33 2,66 3,98 5,50 6,63 7,69 9,98 10,61 11,58 12,87 175 1,37 2,73 4,10 5,46 6,83 8,19 9,56 10,92 12,29 13,62 180 1,40 2,81 4,21 5,62 7,02 8,42 9,83 11,23 12,64 4,04 195 1,44 2,89 4,33 5,77 7,22 8,66 10,10 11,54 12,99 14,45 195 1,52 3,04 4,56 6,98 7,61 9,13 10,37 11,54 <td>145</td> <td></td> <td>2.26</td> <td>3,39</td> <td>4,52</td> <td>5,66</td> <td>6,79</td> <td>7.92</td> <td></td> <td></td> <td>11,31</td>	145		2.26	3,39	4,52	5,66	6,79	7.92			11,31
155 1,91 2,42 3,63 4,84 6,05 7,25 8,74 9,98 11,23 12,64 16,01 1,25 2,50 3,74 4,99 6,24 7,49 8,74 9,98 11,23 12,81 12,46 165 1,29 2,57 3,86 5,15 6,44 7,72 9,01 10,30 11,58 12,87 170 1,33 2,25 3,98 5,30 6,63 7,96 9,28 10,61 11,93 13,28 13,31 13,64 14,04 13,51 14,41 1,99 1,42 1,98 1,32 5,62 7,02 8,42 9,83 11,23 12,64 14,04 14,04 1,9	150		2,34		4,68			8,19			11,70
165 1,99 2,67 3,86 5,15 6,44 7,72 9,01 10,30 11,58 12,87 170 1,33 2,65 3,98 5,30 6,63 7,96 9,28 10,61 11,23 13,25 180 1,40 2,81 4,21 5,62 7,02 8,42 9,83 11,23 12,24 13,65 185 1,44 2,89 4,33 5,77 7,22 8,66 10,10 11,54 12,99 14,04 190 1,48 2,96 4,45 5,93 7,41 8,89 10,37 11,54 12,99 14,34 195 1,56 3,12 4,86 6,08 7,61 9,13 10,65 12,17 13,69 15,81 200 1,56 3,12 4,86 6,24 7,80 9,59 11,19 12,79 14,39 15,93 210 1,64 3,28 4,91 6,55 8,19 9,59 11,19 12	155	1,91				6,05	7,25	8,46			12,09
170 1,33 2,65 3,98 5,30 6,63 7,96 9,28 10,61 11,93 13,26 175 1,37 2,73 4,10 5,46 6,63 8,19 9,56 10,92 12,29 13,62 180 1,40 2,81 4,21 5,62 7,02 8,42 9,83 11,23 12,64 14,00 185 1,44 2,89 4,45 5,93 7,41 8,89 10,37 11,64 13,93 14,43 190 1,45 2,96 4,45 5,93 7,41 8,89 10,37 11,64 13,84 14,91 200 1,56 3,19 4,66 6,08 7,61 9,13 10,65 12,17 13,69 15,21 205 1,60 3,20 4,80 6,40 8,00 9,59 11,19 12,79 14,39 15,93 210 1,64 3,28 4,91 6,55 8,19 9,83 11,47 13	160					6,24	7,49	8,74	9,98		12,48
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	165	1,29						9,01	10,30		12,87
180 1,40 2,61 4,21 5,62 7,02 8,42 9,83 11,23 12,64 14,04 185 1,44 2,89 4,33 5,77 7,22 8,66 10,10 11,54 12,99 14,45 190 1,48 2,96 4,45 5,93 7,41 8,89 10,37 11,86 13,34 14,81 195 1,52 3,04 4,66 6,08 7,61 9,13 10,65 12,17 13,69 15,29 200 1,56 3,70 4,80 6,40 8,00 9,59 11,19 12,78 14,04 13,99 14,39 15,99 210 1,64 3,28 4,91 6,55 8,19 9,83 11,47 13,10 14,74 13,91 14,39 15,99 220 1,72 3,43 5,15 6,86 8,58 10,30 12,01 13,73 15,44 17,16 220 1,72 3,59 5,38			2,60					9,28	10,61		13,26
185 1,44 2,69 4,35 5,77 7,22 8,66 10,10 11,54 12,99 14,45 190 1,48 2,96 4,45 5,98 7,61 9,13 10,65 12,17 13,69 15,51 200 1,56 3,12 4,68 6,24 7,80 9,36 10,92 12,48 14,04 15,60 305 1,60 3,20 4,80 6,40 8,00 9,59 11,19 12,79 14,39 15,60 220 1,72 3,43 5,15 6,86 8,58 10,06 11,74 13,10 14,74 16,38 220 1,72 3,43 5,15 6,86 8,58 10,30 12,01 13,73 15,44 16,80 17,52 225 1,76 3,51 5,27 7,02 8,78 10,63 13,29 14,04 15,80 17,52 225 1,83 3,67 5,50 7,38 9,17 11,00			9 81	4,10			0,19	9,50		19.64	
190 1,48 2,96 4,45 5,93 7,41 8,89 10,37 11,36 13,34 14,83 195 1,52 3,04 4,56 6,08 7,61 9,13 10,65 12,17 13,69 15,53 200 1,56 3,29 4,68 6,24 7,80 9,56 10,99 12,48 14,04 15,69 310 1,64 3,28 4,91 6,55 8,19 9,83 11,47 13,10 14,74 13,50 16,77	100			4 99	5 77		8 66	10 10		19 00	14.49
195 1,52 3,04 4,66 6,08 7,61 9,13 10,65 12,17 13,69 15,29 200 1,56 3,12 4,68 6,24 7,80 9,36 10,92 12,48 14,04 13,29 14,28 15,93 2,00 1,60 3,20 4,80 6,40 8,00 9,59 11,19 12,79 14,39 15,93 210 1,68 3,28 4,91 6,55 8,19 9,83 11,47 13,10 14,74 16,32 220 1,72 3,43 5,15 6,86 8,58 10,30 12,01 13,73 15,44 17,16 220 1,72 3,43 5,15 6,86 8,58 10,30 12,01 13,73 15,44 17,16 225 1,76 3,51 5,27 7,02 8,78 10,53 12,29 14,04 15,80 17,16 235 1,83 3,67 5,50 7,33 9,17 11,00	100	1 48			5 93	7.41	8.89	10,10		18 84	14 89
200 1,56 3,12 4,68 6,24 7,80 9,36 10,93 12,48 14,04 15,66 205 1,60 3,20 4,80 6,40 8,09 9,59 11,19 12,79 14,39 15,93 210 1,68 3,25 5,03 6,71 8,39 10,06 11,74 13,10 14,74 16,35 220 1,72 3,43 5,15 6,86 8,58 10,30 12,01 13,73 15,44 15,80 17,52 220 1,79 3,59 5,38 7,12 8,97 10,76 12,56 14,35 16,15 17,92 235 1,83 3,67 5,50 7,38 9,17 11,00 12,83 14,66 16,50 18,79 245 1,91 3,83 5,73 7,64 9,56 11,23 13,10 14,94 16,85 18,79 255 1,93 3,90 5,35 7,80 9,75 11,70	195	1.52				7.61	9.13	10.65	12,17	13.69	15.21
205 1,60 3,20 4,80 6,40 8,00 9,59 11,19 12,79 14,39 15,95 215 1,64 3,28 4,91 6,55 8,19 9,88 11,47 13,10 14,74 16,39 215 1,68 3,85 5,03 6,71 8,39 10,06 11,74 13,42 15,09 16,77 220 1,76 3,51 5,27 7,02 8,78 10,58 12,29 14,04 15,80 15,44 17,16 230 1,79 3,59 5,38 7,18 8,97 10,76 12,56 14,04 15,80 17,94 235 1,88 3,67 5,50 7,38 9,71 11,00 12,56 14,03 16,15 17,9 245 1,91 3,82 5,73 7,64 9,56 11,23 13,10 14,98 16,85 18,33 250 1,95 3,90 5,87 7,96 9,75 11,70	200	1.56						10.92	12.48		15.60
210 1,64 3,28 4,91 6,55 8,19 9,83 11,47 13,10 14,74 16,38 215 1,68 3,25 5,08 6,71 8,39 10,06 11,74 13,42 15,09 16,77 220 1,72 3,43 5,15 6,86 8,58 10,30 12,01 13,73 15,44 17,16 225 1,76 3,51 5,27 7,02 8,78 10,53 12,29 14,04 15,80 17,52 235 1,83 3,67 5,50 7,33 9,17 11,00 12,83 14,66 16,55 18,33 240 1,87 3,74 5,62 7,49 9,36 11,23 13,10 14,98 16,85 18,37 250 1,95 3,90 5,85 7,80 9,75 11,70 13,65 14,50 17,55 19,50 255 1,99 3,98 5,97 7,96 9,95 11,70 13,65	205	1,60	3,20		6,40			11,19	12,79		15,99
215 1,68 3,85 5,03 6,71 8,39 1,0,06 11,74 13,42 15,09 16,77 220 1,72 3,43 5,15 6,86 8,58 10,30 12,01 13,73 15,44 17,51 225 1,76 3,51 5,27 7,02 8,78 10,53 12,29 14,04 15,80 17,52 235 1,83 3,67 5,58 7,18 8,97 10,76 12,56 14,35 16,15 17,32 240 1,87 3,74 5,62 7,49 9,36 11,23 13,10 14,98 16,85 18,79 245 1,91 3,83 5,73 7,64 9,56 11,47 13,38 15,29 17,20 19,31 250 1,99 3,98 5,97 7,96 9,95 11,70 13,65 15,60 17,50 19,58 260 2,03 4,06 6,08 8,11 10,14 12,17 14,20		1,64	3,28		6,55			11,47		14,74	16,38
225 1,76 3,51 5,27 7,08 8,78 10,63 12,29 14,04 15,80 17,52 230 1,79 3,59 5,38 7,18 8,97 10,76 12,56 14,35 16,15 17,32 240 1,87 3,74 5,62 7,49 9,36 11,23 13,10 14,98 16,85 18,37 245 1,91 3,88 5,73 7,64 9,56 11,47 13,38 15,29 17,20 19,11 250 1,95 3,90 5,85 7,80 9,75 11,70 13,65 15,60 17,50 19,51 19,90 19,11 14,90 16,29 17,50 19,51 19,90 19,81 250 1,95 3,90 5,87 7,80 9,75 11,70 13,65 15,60 17,50 19,51 19,90 19,81 260 2,03 4,06 6,08 8,11 10,14 12,91 14,90 16,22 18							10,06				16,77
230 1,79 3,59 5,38 7,18 8,97 10,76 12,56 14,35 16,15 17,98 235 1,88 3,67 5,50 7,33 9,17 11,00 12,83 14,66 16,56 18,73 240 1,87 3,74 5,62 7,49 9,36 11,23 13,10 14,98 16,85 18,73 250 1,95 3,90 5,85 7,80 9,75 11,70 13,65 16,60 17,55 19,90 255 1,99 3,98 5,97 7,96 9,95 11,93 13,92 15,91 17,90 19,88 260 2,03 4,06 6,08 8,11 10,14 12,17 14,20 16,22 18,25 20,28 265 2,07 4,13 6,20 8,87 10,34 12,40 14,47 16,54 18,60 20,62 270 2,11 4,21 6,32 8,42 10,53 12,64 14,74			3,43								17,16
255 1,83 3,67 5,50 7,33 9,17 11,00 12,83 14,66 16,50 18,35 240 1,87 3,74 5,62 7,49 9,36 11,23 13,10 14,98 16,85 18,75 255 1,91 3,82 5,73 7,64 9,56 11,47 13,38 15,29 17,20 19,11 255 1,99 3,98 5,97 7,96 9,75 11,70 13,65 15,91 17,90 19,18 260 2,03 4,06 6,08 8,11 10,14 12,17 14,20 16,22 18,25 20,28 270 2,11 4,21 6,32 8,42 10,53 12,64 14,74 16,85 18,95 21,06 271 2,11 4,29 6,34 8,58 10,73 12,87 15,02 17,16 19,31 21,44							10,53		14,04	15,80	17,55
240 1,87 3,74 5,68 7,49 9,36 11,23 13,10 14,98 16,85 18,75 245 1,91 3,88 5,73 7,64 9,56 11,47 13,38 15,29 17,20 19,11 250 1,95 3,90 5,85 7,80 9,75 11,70 13,65 16,60 17,55 19,50 265 1,99 3,98 5,97 7,96 9,95 11,93 13,99 15,91 17,90 19,88 260 2,03 4,06 6,08 8,11 10,14 12,17 14,20 16,22 18,25 20,67 270 2,11 4,21 6,23 8,42 10,53 12,40 14,47 16,54 18,60 20,67 270 2,15 4,29 6,44 8,58 10,73 12,87 15,02 17,16 19,35 21,06	230	1,79					10,76		14,35	16,15	17,94
245 1,91 3,88 5,78 7,64 9,56 11,47 18,38 15,29 17,20 19,11 250 1,95 3,90 5,87 7,80 9,75 11,70 13,65 16,60 17,55 19,50 255 1,99 3,98 5,97 7,96 9,95 11,93 18,92 15,91 17,90 19,50 260 2,03 4,06 6,08 8,11 10,14 12,17 14,20 16,22 18,25 20,38 265 2,07 4,13 6,20 8,87 10,34 12,40 14,47 16,52 18,25 20,67 270 2,11 4,21 6,32 8,42 10,53 12,64 14,74 16,85 18,95 21,06 275 2,15 4,29 6,44 8,58 10,73 12,87 15,02 17,16 19,31 21,44		1,00						12,85	14,00	16,50	18,33
250								18 89	15 90		10,72
255 1,99 3,98 5,97 7,96 9,95 11,93 13,92 15,91 17,90 19,85 860 2,03 4,06 6,08 8,11 10,14 12,17 14,20 16,22 18,25 20,25 265 2,07 4,13 6,20 8,87 10,34 12,40 14,47 16,54 18,60 20,67 270 2,11 4,21 6,32 8,42 10,53 12,64 14,74 16,85 18,95 21,06 275 2,15 4,29 6,44 8,58 10,78 12,87 15,02 17,16 19,31 21,06		1.95					11.70	18 65	15 60	17 5K	19 50
260 2,03 4,06 6,08 8,11 10,14 12,17 14,20 16,22 18,25 20,28 285 2,07 4,13 6,20 8,27 10,34 12,40 14,47 16,54 18,60 20,67 270 2,11 4,21 6,32 8,42 10,53 12,64 14,74 16,85 18,95 21,06 375 2,15 4,29 6,44 8,58 10,78 12,87 15,09 17,16 19,31 21,44		1.99							15.91	17.90	19.89
865 2,07 4,13 6,20 8,87 10,34 12,40 14,47 16,54 18,60 20,67 270 2,11 4,21 6,32 8,42 10,53 12,64 14,74 16,85 18,95 21,06 375 2,15 4,29 6,44 8,58 10,73 12,87 15,02 17,16 19,31 21,44								14,20	16.22		20,28
270 2,11 4,21 6,32 8,42 10,53 12,64 14,74 16,85 18,95 21,06 275 2,15 4,29 6,44 8,58 10,73 12,87 15,02 17,16 19,31 21,45		2,07		6,20			12,40	14,47	16,54	18,60	20,67
275 2,15 4,29 6,44 8,58 10,73 12,87 15,02 17,16 19,31 21,45		2,11			8,42				16,85	18,95	21,06
280 2,18 4,37 6,55 8,74 10,92 13,10 15,29 17,47 19,66 21.84		2,15			8,58		12,87	15,02	17,16	19,31	21,45
	280	2,18	4,37	6,55	8,74	10,92	13,10	15,29	17,47	19,66	21,84

Ъ	Gewicht pro Meter in kg.												
d =	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
285	2,22	4,45	6,67	8,89	11,12	13,34	15,56	17,78	20,01	22,23			
290	2,26	4,52	6,79	9,05	11,31	13,57	15,83	18,10	21,36	22,62			
295	2,30	4,60	6,99	9,20	11,50	13,81	16,11	18,41	20,71	23,01			
300	2,34	4,68	7,02	9,36	11,70	14,04	16,38	18,72	21,06	23,40			
310	2,42	4,84	7,25	9,67	12,09	14,51	16,93	19,34	21,76	24,18			
320	2,50	4,99	7,49	9,98	12,48	14,98	17,47	19,97	22,46	24,96			
330	2,57	5,15	7,72	10,30	12,87	15,44	18,02	20,59	23,17	25,74			
340	2,65	5,30	7,96	10,61	13,26	15,91	18,56	21,22	23,87	26.52			
350	2,73	5,46	8,19	10,92	13,65	16,38	19,11	21,84	24,57	27,30			
360	2.81	5.62	8,42	11,23	14,04	16.85	19,66	22,46	25,27	28,08			
370	2,89	5,77	8,66	11,54	14,43	17,32	20,20	23,09	25,97	28,86			
380	2,96	5,93	8,89	11,86	14,82	17,78	20,75	23,71	26,68	29,64			
390	3,04	6,08	9,18	12,17	15,21	18,25	21,29	24,34	27,38	30,42			
400	3,12	6.24	9,36	12.48	15,60	18,72	21,84	24.96	28,08	31,20			

l. Gewichtstabelle für Quadrat- und Bundeisen. d. Stärke in mm. — G \square und G \bigcirc die Gewichte pro Meter in kg.

đ	G 🗆	G()	d	G□	G()	d	G□	$G\bigcirc$	d	G_	GO
5	0.195	0.153	201/2	3,28	2,58	47	17,23	13,53	78	47,46	37,27
51/2	0,235	0,185	21	3,44	2,70	48	17,97	14,12	79	48,68	38,23
6	0,281	0,221	211/2	3,61	2,83	49	18,73	14,71	80	49,92	
$6^{1/2}$	0,330	0,260	22	3,78	2,97	50	19,50	15,32	82,5		41,70
7	0,382	0,300	221/2	3,95	3,10	51	20,29	15,93	85	56,36	44,26
71/2	0.440	0.345	23	4,13	3,24	52	21.09	16,57	87,5		46,90
8	0,500	0.392	231/2	4,31	3,38	53	21,91	17,91	90	63,18	49,62
81/2	0,562	0.442	24	4,49	3,53	54	22,75	17,86	92,5		52,48
9	0,632	0,496	241/2	4,68	3,68	55	23,60	18,53	95	70,40	55,29
91/2	0,705	0,552	25	4,88	3,83	56	24,46	19,21	97,5	74,15	58,24
10	0,780		26	5,27	4,14	57	25,34	19,90	100	78,00	61,26
101/2	0,860			5,69	4,47	58	26,24	20,61	102,5		
11	0,944	0,741	28	6,19	4,80	59	27,15	21,33		86,00	67,54
111/2	1,033	0,810	29	6,56	5,15	60	28,10	22,05	107,5		70,79
12	1,124	0,882	30	7,02	5,51	61	29,02	22,80	110	94,38	74,12
121/2	1,220	0,958		7,50	5,89	62	29,98	23,55	112,5		77,58
13	1,318	1,035	32	7,99	6,27	63	30,99	24,31	115	103,15	81,02
131/2	1,423	1,118	33	8,49	6,67	64	31.95	25,09	117,5	107,69	84,58
14	1,529	1,201	34	9,02	7,08	65	32,96	25,88	120	112,32	
141/2	1,640	1,288	35	9,56	7,50	66	33,98	26,69	122,5	117,05	91,93
15	1,755	1,378	36	10,11	7,94	67	35,01	27,50	125	121,88	95,72
151/2	1,875	1,473	37	10,68	8,39	68	36,07	28,33	127,5	126,80	99,59
16	2,000	1,568	38	11,26	8,85	69	37,14	29,17	130	131,82	103,53
161/2	2,12	1,67	39	11,86	9,32	70	38,22	30,02	135	142,16	111,65
17	2,25	1,77	40	12,48	9,80	71	39,32	30,88	140	152,88	120,07
171/2	2,39	1,88	41	13,11	10,30	72	40,44	31,76	145	164,00	128,80
18	2,53	1,99	42	13,76	10,81	73	41,57	32,65		175,50	137,84
181/2	2,67	2,10	43	14,49	11,33	74	42,71	33,55	155	187,40	147,18
19	2,82	2,21	44	15,10	11,86	75	43,88	34,46			156,83
191/2	2,97	2,33	45	15,80	12,41	76	45,05	35,38	165		166,78
20	3,12	2,45	46	16,51	12,96	77	46,25	36,32	170	225,42	177,04

d	G	6O	d	G□	GO	d	G□	GO	d	G□	GO
175	238,88	187,61	215	360,56	283.17	255	507.20	398,34	295	678,80	533.12
	252,72									702,00	
	266,96							430,20		749,58	
190	281.58	221,15								798,72	
195		232,94								849,42	
200	312,00									901.68	
	327,80									955.50	
210	343,98	270.16	250	487,50	382,90	290	655,98	515,20	360	1010,88	

m. Gewichtstabelle für Bandeisen.

d Stärke, b Breite in mm.

Ъ			Gewicht	auf 10	mt. Län	ge in kg	•	
No.	5	6	7	8	9	10	11	12
d =	51/2	51/4	41/2	41/4	33/4	31/2	3	28/4
12	5,15	4,91	4,21	3,98	3,51	3,28	2,81	2,58
13	5,58	5,32	4,56	4,31	3,80	3,55	3,04	2,79
14	6,01	5,73	4,91	4,64	4,10	3,82	3,28	3,00
15	6.44	6,14	5,26	4,97	4,89	4,10	3,51	3,22
16	6,86	6,55	5,62	5,30	4,68	4,37	3,74	3,43
17	7,29	6,96	5,97	5,64	4,97	4,64	3,98	3,65
18	7,72	7,37	6,32	5,97	5,27	4,91	4,21	3,86
19	8,15	7,78	6,67	6,30	5,56	5,19	4,44	4,08
20	8,58	8,19	7,02	6,63	5,85	5,46	4,68	4,29
21	9,01	8,60	7,37	6,96	6,14	5,73	4,91	4,50
22	9,44	9,01	7,72	7,29	6,44	6,01	5,14	4,72
23	9,87	9,42	8,07	7,62	6,73	6,28	5,38	4,93
24	10.30	9,83	8,42	7,96	7,02	6,55	5,62	5,15
25	10,72	10,24	8,78	8,29	7,31	6,83	5,85	5,36
2 6	11,15	10,65	9,13	8,62	7,61	7,10	6,08	5,57
27	11,58	11,06	9,48	8,95	7,90	7,37	6,31	5,79
28	12,01	11,47	9,83	9,28	8,19	7,64	6,55	6,01
29	12,44	11,88	10,28	9,61	8,48	7,92	6,78	6,22
30	12,87	12,29	10.53	9,95	8,78	8,19	7,01	6,44
31	13,30	12,69	10,88	10,28	9,07	8,46	7,25	6,65
32	13,73	13,10	11,23	10,61	9,36	8,74	7,49	6,86
33	14,16	13,51	11,58	10,94	9,65	9,01	7,72	7,08
34	14,59	13,92	11,93	11,27	9,94	9,28	7,95	7,29
35	15,01	14,33	12,29	11,60	10.24	9,56	8,19	7,51
36	15,44	14,74	12,64	11,93	10,53	9,83	8,42	7,72
37	15,87	15.15	12,99	12,27	10,82	10,10	8,65	7,94
38	16,30	15,56	13,34	12,60	11,12	10,37	8,88	8,15
39	16,73	15,97	13,69	12,93	11,41	10,65	9,13	8,37
40	17,16	16,38	14,04	13,26	11,70	10,92	9,36	8,58
41	17,59	16,79	14,39	13,59	11,99	11,19	9,59	8,79
42	18,02	17,20	14,74	13,92	12,29	11,47	9,83	9,01

b	Gewicht auf 10 mt. Länge in kg.											
No.	5	6	7	8	9	10	11	12				
d=	5 1/2	51/4	4 1/2	41/4	33/4	3 1/2	3	23/4				
43	18,45	17,61	15,09	14,25	12,58	11,74	10,06	9,22				
44	18,88	18,02	15,44	14,58	12,87	12.01	10,30	9,44				
45	19,31	18,43	15,80	14,92	13,16	12,28	10,53	9,65				
46	19,73	18,84	16 15	15,25	13.46	12,55	10,76	9,86				
47	20,16	19,25	16,50	15,58	13,75	12,83	11.00	10,08				
48	20,59	19,66	16,85	15,91	14,04	13.10	11,23	10,29				
49	21,02	20,07	17,20	16,24	14,33	13,37	11,46	10,51				
50	21,45	20,48	17,55	16,58	14,63	13,65	11,70	10,72				
51	21,88	20,88	17,90	16,91	14,92	13,92	11,93	10,94				
52	22,31	21,29	18,25	17,24	15,21	14,20	12,17	11,15				
53 54	22,74	21c,70	18,60	17,57	15,50	14,47	12,40	11,37				
54	23,17	22,11	18,95	17,90	15,80	14,74	12,63	11,58				
55 56	23,60	22,52	19,31	18,23	16,09	15,02	12,87	11,80				
56	24,02	22,93	19,66	18,56	16,38	15,29	13,10	12,01				
57 58	24,45	23,34	20,01	18,90	16,67	15,56	13,33	12,23				
58	24,88	23,75	20,36	19,23	16,96	15.83	13,57	12,44				
59	25,31	24,16	20,71	19,56	17,26	16,11	13,81	12,66				
60	25,74	24,57	21,06	19,89	17,55	16,38	14,04	12,87				
61	26,17	24,98	21,41	20,22	17,84	16,65	14,27	13,08				
62	26,60	25,39	21,76	20,55	18,14	16,93	14,51	13,30				
63	27,03	25,80	22,11	20,88	18,43	17,20	14,74	13,51				
64	27,46	26,21	22,46	21,21	18,72	17,48	14,98	13,73				
65	27,89	26,62	22,82	21,55	19,01	17,75	15,21	13,94				
66	28,32	27,03	23,17	21,88	19,30	18,02	15,45	14,16				
67	28,74	27,44	23,52	22,21	19,60	18,30	15,68	14.37				
68	29,17	27,85	23,97	22,54	19,89	18,57	15,91	14,59				
69	29,60	28,26	24,32	22,87	20,19	18,84	16,15	14,80				
70	30,03	28,67	24,57	23,21	20,48	19,11	16,38	15,02				
71	30,46	29,07	24,92	23,54	20,77	19,38	16,61	15,23				
72	30,89	29,48	25,27	23,87	21,07	19,65	16,85	15,45				
73	31,32	29,89	25,62	24,20	21,36	19,93	17,08	15,66				
74	31,75	30,30	25,97	24,53	21,65	20,20	17,32	15,87				
75 76	32,18	30,71	26,33	24,86	21,94	20,48	17,55	16,09				
76 77	32,61	31,12	26,68	25,19	22,23	20,75	17,79	16,30				
77 78	33,04	31,53	27,03	25,52	22,53	21,02	18,02	16,52				
79	33,47	31,94	27,38	25,85	22,82	21,30	18,25	16,73				
80	33,90	32,35	27,73	26,18	23,11	21,57	18,49	16,95				
81	34,32	32,76	28,08	26,52	23,40	21,84	18,72	17,16				
82	34,75	33,17	28,43	26,85	23,69	22,11	18,95	17,38				
83	35,18 35,61	33,58 33,99	28,78	27,18	23,99	22,38	19,19	17,59				
84			29,13	27,51	24,28	22,66	19,42	17,81				
85	36,04	34,40	29,48	27,84	24,57	22,93	19,66	18,02				
86	36,47	34,81	29,84	28,18	24,86	23,21	19,89	18,24				
87	36,90 37,33	35,22	30,19	28,51	25,15	23,48	20,13	18,45				
88		35,63	30,54	28,84	25,45	23,75	20,36	18,67				
89	37,76	36,04	30,89	29,17	25,74	24,02	20,59	18,88				
90	38,19	36,45	31,24	29,50	26,04	24,30	20,82	19,10				
	38,61	36,86	31,59	29,83	26,33	24,57	21,06	19,31				
91 92	39,04	37,27	31,94	30,16	26,62	24,84	21,29	19,53				
<i>32</i>	39,47	37,68	32,29	30,49	26,92	25,12	21,53	19,74				

Ъ			Gewicht	auf 10	mt. Län	ge in k	3 .	
Nr.	5	6	7	8	9	10	11	12
d =	51/2	51/4	41/2	41/4	38/4	31/2	3	23/4
93	39,90	38,09	32,64	30.82	27,21	25,39	21,76	19,95
94	40,33	38,49	32,99	31,15	27,50	25,66	22,00	20,16
95	40,76	38,90	33,35	31,49	27,79	25,94	22,23	20,38
96	41,18	39,31	33,70	31,82	28,08	26,21	22,46	20,59
97	41,61	39,72	34,05	32,15	28,37	26,49	22,70	20,81
98	42,04	40,13	34,40	32,48	28,66	26,76	22,93	21,02
99	42,47	40,54	34,75	32,81	28,95	27,03	23,16	21,24
100	42,90	40,95	35,10	33,15	29,25	27,30	28,40	21,45
101	43,33	41,36	35,45	33,48	29,54	27,57	23,63	21,66
102	43,76	41,77	35,80	33,81	29,84	27,85	23,87	21,88
103	44,19	42,18	36,15	34,14	30,13	28,12	24,10	22,09
104	44,62	42,59	36,50	34,48	30,43	28,39	24,84	22,31
105	45,05	43,00	36,85	34.81	30,72	28,67	24,57	22,52
110	47,19	45,05	38,61	36,47	32,18	30,03	25,74	23,60
115	49,34	47,09	40,37	38,12	33,64	31,40	26,91	24,67
120	51,48	49,15	42,12	39,78	35,10	32,76	28,08	25,74
125	53,63	51,19	43,88	41,44	36,56	34,13	29,25	26,81
130	55,77	53,24	45,63	43,10	38,03	35,49	30,42	27,89
135	57,92	55,28	47,39	44,75	39,49	36,86	31,59	28,96
140	60,06	57,33	49,14	46,41	40,95	38,22	32,76	30,03
145	62,21	59,38	50,90	48,07	42,41	39,59	33,93	31,10
150	64.35	61,43	52,65	49,73	43,88	40,95	35,10	32,18

b			Gewicht	auf 10	mt. Län	ge in k	5 -	
No.	13	14	15	16	17	18	19	20
d =	21/2	21/4	2	13/4	11/2	11/4	11/10	9/10
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	2,34 2,54 2,73 2,93 3,12 3,32 3,51 3,71 3,90 4,10 4,29 4,49 4,49 4,48 4,88 5,07	2,11 2,28 2,46 2,63 2,81 2,98 3,16 3,33 3,51 3,68 4,03 4,21 4,38 4,56	1,87 2,08 2,18 2,50 2,65 2,81 2,96 3,12 3,28 3,43 3,59 3,59 4,06	1,64 1,77 1,91 2,05 2,18 2,32 2,46 2,59 2,73 2,87 3,00 3,14 3,28 3,41 3,55	1,40 1,52 1,64 1,76 1,87 1,99 2,11 2,22 2,34 2,57 2,69 2,81 2,93 3,04	1,17 1,37 1,37 1,46 1,56 1,66 1,76 1,85 1,95 2,05 2,15 2,24 2,34 2,44 2,54	1,03 1,12 1,20 1,29 1,37 1,46 1,54 1,54 1,72 1,80 1,89 1,97 2,06 2,14 2,23	0,81 0,87 0,94 1,01 1,05 1,14 1,21 1,34 1,41 1,48 1,54 1,61 1,68
27 28 29	5,27 5,46 5,66	4,73 4,91 5,09	4,21 4,37 4,52	3,69 3,82 3,96	3,16 3,28 3,39	2,63 2,73 2,83	2,32 2,40 2,49	1,81 1,88 1,98
80 31	5,85 6,04	5,27 5,44	4,68 4,83	4,10 4,23	3,51 3,63	2,93 3,02	2,57 2,66	2,0

Dicke.	Eisen.	Kupfer.	Messing.	Zink.	Blei.
5	38,900	43,940	42,54	34.31	56,76
5,5	42,790	48,334	46,79	37,74	62,44
6,0	46,680	52,728	51,05	41,17	68,11
6,5	50,570	57,122	55,30	44,60	73,79
7,0	54,460	61,516	59,56	48,03	79,47
7,5	58,350	65,910	63,81	51,46	85,14
8	62,240	70,304	68,06	54,89	90,82
8,5	66,130	74,698	72,32	58,32	96,49
9	70,020	79,092	76,57	61.75	102,17
9,5	73,910	83,486	80,83	65,18	107.84
10	77,800	87,880	85,08	68,61	113,52
10,5	81,690	92,274	89,33	72,04	119,20
11	85,580	96,668	93,59	75,47	124,88
11.5	89,470	101,062	97.84	78,90	130,55
12	93,360	105,456	102,10	82,33	136,23
12,5	97,25	109,850	106,35	85,76	141.90
13	101,14	114,244	110,60	89,19	147,58
13.5	105,03	118,638	114.86	92,62	153,25
14	108,92	123,032	119,11	96,05	158,93
14,5	112,81	127,426	123,37	99,49	164,60
15	116,70	131,82	227,62	102,92	170,28
16	124,48	140,61	136,13	109,78	181,63
17	132,26	149,40	144,64	116,64	192,99
18	140,04	158,18	153,14	123,50	204,34
19	147,82	166,97	161,65	130,36	215,69
20	155,60	175,76	170,16	137,22	227,04
21	163,38	184,55	178,67	144,08	238,39
22	171,16	193,34	187,18	150,94	249,75
23	178,94	202,12	195,68	157,80	261,10
24	186,72	210,91	204,19	164,66	272,45
25	194,50	219,70	212,70	171,53	283,80

o. Sturzbleche nach deutscher und englischer Lehre.

d. Dicke in mm. - G annäherndes Gewicht in kg. pro qmt.

No. dtsch. Lel	der engl. engl.	d.	G.	dtsch	der . engl. hre.	d.	G.	No. dtsch. Lei		đ.	G.
1 2 3 4 5 6 7 8	5 6 7 7 ¹ / ₂ 8 9 10 10 ¹ / ₈	5,50 5,00 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25	44 40 36 34 32 30 28 26	10 11 12 13 14 15 16 17	12 13 13½ 14 15½ 17 17½ 18	2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,375 1,25	22 20 18 16 14 12 11	19 20 21 22 23 24 25 26	19 21 21½ 23 24 25 27 28	1,000 0,875 0,750 0,625 0,562 0,500 0,438 0,875	8 7 6 5 4,5 4 3,5

p. Sturzbieche nach Dillinger Lehre.

No.	d.	G.	No.	d.	G.	No.	d.	G.	Nr.	d.	G.
1	5,60	44,5	7	3,40	27,0	13	1,88	15	19	1,00	8
2	5,10	40,5	8	3,10	24.8	14	1,70	13,6	20	0,84	6,7
3	4,50	36	9	2,80	22,4	15	1,56	12.5	21	0,71	5,7
4	4,20	33,5	10	2,54	20,3	16	1,41	11,3	22	0,56	4,48
5	3,90	31,25	11	2.25	18,0	17	1.26	10	23	0,42	3,36
6	3,56	28.5	12	2,08	16,5	18	1,12	9	24	0,28	2,24

q. Normaltabellen für Profileisen,

aufgestellt vom Verein deutscher Ingenieure im December 1879 1. Gleichschenkelige Winkeleisen. Maasse in mm.

b Breite, d Stärke der Schenkel. F Querschnitt in qcm. G Gewicht pro mt. in Kg. Abrundung in der Ecke mit Radius B == 0.5 (d. min. + d. max.), an den Kanten der Schenkel mit r == 0.5 R.

No. des Profils.	b	d	F	G	No. des Profils.	b	d	F	G
11/2	15	8	0,81	0,63	71/2	75	8	11,36	8,9
2	20	343434464646857957968	1,04	0,81			10 12	14,00 16,56	10,9
•	20	1 4	1,44	1,12	8	80	8	12,16	9,8
21/2	25	3	1,41	1,10	ľ	00	10	15,00	11,7
		4	1,84	1,44			12	17,76	13,9
3	30	4	2,24	1,75	9	90	9	15,59	12,0
	ł	6	3,24	2,53		l i	11	18,59	14,5
31/2	35	4	2,64	2,06		1	13	21,71	16,9
.		6	3,84	3,00	10	100	10	19,00	14,8
4	40	4	3,04	2,37		1 !	12	22,56	17,6
1		6	4,44	3,46	11		14	26,04	20,
41/2	45	2	5,76 4,25	4,49	**	110	10 12	21,00	16,4
4-/2	40	9 7	5,81	3,32 4,53			14	24,96	19,5
ii		١	7,29	5,69	12	120	11	28,84	22,5 19,7
5	50	5	4,75	3,7		120	13	29,51	23,0
	-	7	6,51	5,1		1 1	15	33,75	26,8
- 11		9	8,19	6,4	13	130	12	29,76	23,2
51/2	55	6	6,24	4,9			14	34,44	26,9
·- I		8	8,16	6,4	1	1 1	16	39.04	30,5
- 11		10	10,00	7,8	14	140	13	34,71	27,1
- 1	60	6	6,84	5,3	1		15	39,75	31,0
ii		8	8,96	7,0			17	44,71	34,9
		10	11,00	8,6	15	150	14	40,04	31,2
61/2	65	7	8,61	6,7		i I	16	45,44	35,4
l)		9	10,89	8,5	10	100	18	50,76	39,6
7	70	11 7	13,09	10,2	16	160	15	45,75	35,7
'	10	9	9,31 11,79	7,3 9,2			17 19	51,51	40,2
li li		11	14,19	11,1	1 /		19	57,19	44,6

Für die Kesselfabrikation müssen nothwendig noch folgende Winkeleisen hinzukommen.

No. des Profils.	ь	đ	R	F	G	No. des Profils,	ъ	d	R	F	G
61/2	65	13	9	15,21	11,9	9	90	20	11	32,00	25,0
7	70	13	9	16,51	12,9	10	100	16	12	29,44	23,0
71/2	75	14	10	19,04			i)	20	12	36,00	28.1
8 "	80	14	10	20,44		11	110	18	12	36,36	28,4
		16	10	23,04			1	22	12	43,56	
9	90	16	11	26,24			1			,	

2. Ungleichschenkelige Winkeleisen. Schenkelbreiten b und B. R und r wie anter 1.

No. des Profils.	b	В	d	F	G	No. des Profils.	ь	В	d	F	G
2/3	20	30	3	1,41	1,10	5/10	50	100	8	11,36	8,9
2/4	20	40	3	1,84 1,71	1,44 1,33	61/2/10	65	100	10	14,00 14,04	10,9 11,0
3/41/2	30	45	4	2,24	1,75 2,22	61/2/13	65	130	11 10	16,94 18,50	14,4
3/6	30	60	5 5	3,50 4,25	2,73 3,32	8/12	80	120	12 10	21,96 19,00	17,1 14,8
4/6	40	60	7 5	5,81 4,75	4,53 3,71	8/16	80	160	12 12	22,56 27,36	17,6 21,8
4/8	40	80	7 6	6,51 6,84	5,08 5,34	10/15	100	150	14 12	31,64 28,56	24,7 22,3
5/71/2	50	75	8	8,96 8,26	7,00 6,4	10/20	100	200	14 14	33,04 40,04	25,8 31,2
		1	9	10,44	8,1		li		16	45,44	35,4

3. Breilfüssige T Eisen.

b Fussbreite, h Steghöhe. Mittlere Dicke beider d = 0,15 h + 1 mm. Abrundung in den Ecken mit B = d, an den Fusskanten mit r = 0,5 d und an der Spitze des Steges mit c = 0,25 d. — Neigung im Fusse 2%, für jede Stegseite 4%.

No. des Profils.	ъ	h	đ	F	G	No. des Profils.	b	h	đ	F	G
6/3	60	30	5,5	4,64	7,9	12/6	120	60	10	17,00	13,3
7/3 ¹ / ₂	70	35	6	5,94		14/7	140	70	11,5	22,82	17,8
8/4	80	40	7	7,91		16/8	160	80	18	29,51	28,0
9/4 ¹ / ₂	90	45	8	10,16		18/9	180	90	14,5	37,04	28,9
10/5	100	50	8,5	12,02		20/10	200	100	16	45,44	35,4

4. Hochstegiges \top Risen. (d = 0.1h + 1 mm.) Neigung in Fuss und Steg 2%.

No. des Profils.	ь	h	đ	F	G	No. des Profils.	b	h	đ	F	G
2/2 21/2 21/2 3/3 31/2 31/2 4/4 41/2 41/2 5/5	20 25 30 35 40 45 50	20 25 30 35 40 45 50	8 3,5 4 4,5 5 5,5	1,11 1,63 2,24 2,95 3,75 4,65 5,64	0,9 1,8 1,7 2,3 2,9 3,6 4,4	6/6 7/7 8/8 9/9 10/10 12/12 14/14	60 70 80 90 100 120 140	60 70 80 90 100 120 140	7 8 9 10 11 13 15	7,91 10,56 13,59 17,00 20,79 29,51 39,75	6,2 8,2 10,6 13,3 16,2 23,0 81,0

5. Kisen.

b Breite und t durchgehends gleiche Stärke der Flanschen. h Höhe, d Dicke des Steges. Innere Abrundung am Stege mit R = t, äussere an den Flanschenkanten mit r = 0,5t.

b = 0,25 h + 30 mm. d = 0,055 h + 3, t = 0,05 h + 3.

Das Eisen ist für Dachconstructionen sehr geeignet. w in der Tabelle ist der Querschnittsmodul, bezogen auf cm.

No.	h	b) d	t	F	G	₩
3	30	38	4	4,5	4,26	3,3	4,0
4	40	40	4,5	5	5,35	4,2	6,7
5	50	43 45	5	5,5	5,35 6,68 7,80	5,2	10,4
6	60	45	5	6	7,80	6,1	14.7
8	80	50	6	7	10,96	8,6	14,7 27,0
10	100	55	6,5	8	14,26	11,1	43.8
12	120	60	7	9	17,94	14,0	65.9
14	140	65	8	10	22,60	17,6	43,8 65,9 95,1
10 12 14 16	160	70	8,5	11	27,13	21,2	130,3

6. [Eisen.

b Flanschbreite, h Höhe. b = 0,25 h + 25 mm. t mittlere Flanschstärke, d Stegdicke. Neigung im Flansch 8%. Abrundungen mit R und r wie unter 5.

Nr.	h	b	d	t	F	G	₩
3	30	33	5	7	5,42	4,2	4,3
4	40	35	5	7	6,20	4,8	7,1
5	50	38	5	7	7,12	5,6	10,7
614	65	42	5,5	7,5	9,05	7,1	17,9
61/2 8	80	45	6	8	11,04	8,6	26,7
10	100	50	6	8,5	13,48	10,5	41,4
12	120	55	1 7	9	17,04	13,3	61,3
14	140	60	ļ ż	10	20,40	15,9	87,0
16	160	65	7,5	10,5	24.08	18,8	116,5
18	180	70	8,	11	28,04	21,9	151,6
20	200	75	8,5	11.5	32,30	25,2	192,7
22	220	80	9	12.5	87,55	29,3	246,5
26	260	90	10	14,	48,40	37,8	373,6
30	300	100	10	16	58,80	45,9	537,6

No.	h	Ъ	đ	t	F	G	₩
10 ¹ / ₂ 11 ⁸ / ₄ 14 ¹ / ₂	105 117,5 145	65 65 60	8 10 8	8 10 8	17,52 22,75 19,92	13,7 17,8 15,5	55,7 77,3 81.9
23 ½ 26	235 260	90 90	10 10	12 10	42,70 42,00	33,3 32,8	81,9 295,4 305,1
30	300	75	10	10	43.00	98.5	339 3

Die letzten sechs No. sind als Waggoneisen einstweilen beihehalten, aber nicht vom Vereine aufgestellt.
7. I Eisen.

b Breite, t mittlere Stärke der Flanschen mit 14% Neigung. h Höhe und d Dicke des Steges. Innere Abrundung am Stege mit B=d; für Abrundung der Flanscheckenr=0.6 d. — Bis h=250 ist b=0.4 h + 10 mm. und d=0.03 h + 1.5; für h>250 aber b=0.03 h + 35 und d=0.036 h. — P Tragfähigkeit für Träger, welche 1 mt. frei auf 2 Stützen liegen und gleichförmig belastet sind, bei einer Inanspruchnahme von 600 kg.

pro dem: duoisonnies										
No.	h	ь	d	t	F	G	w	P		
8	80	42	3,9	5,9	7,61	6,0	19,6	941		
9	90	46	4,2	6,3	9,05	7,1	26,2	1258		
10	100	50	4,5	6,8	10,69	8,3	34,4	1652		
11	110	54	4,8	7,2	12,36	9,6	43,8	2102		
12	120	58	5,1	7,7	14,27	11,1	55,1	2645		
13	130	62	5,4	8,1	16,19	12,6	67.8	3254		
14	140	66	5,7	8,6	18,35	14,3	82,7	3970		
15	150	70	6,0	9,0	20,52	16,0	99,0	4752		
16	160	74	6,3	9,5	22,94	17,9	118,1	5669		
17	170	78	6,6	9,9	25,36	19,8	138.5	6648		
18	180	82	6,9	10,4	28,04	21,9	162,2	7786		
19	190	86	7,2	10,8	30,70	24,0	187,3	8990		
20	200	90	7,5	11,3	33,65	26,2	216,2	10378		
21	210	94	7,8	11,7	36,55	28,5	246,4	11827		
22	220	98	8,1	12,2	39,76	31,0	280,9	13483		
23	230	102	8,4	12,6	42,91	33,5	316,7	15202		
24	240	106	8,7	13,1	46,37	36,2	357,3	17150		
26	260	113	9,4	14,1	53,66	41,9	446,0	21408		
28	280	119	10,1	15,2	61,39	47,9	547,0	26256		
30	800	125	10,8	16,2	69,40	54,1	659,2	31642		
32	820	131	11,5	17,3	78,15	61,0	788,9	37867		
34	340	137	12,2	18,3	87,16	68,0	931,0	44688		
36	360	143	13,0	19,5	97,50	76,1	1098,1	52709		
38	380	149	13,7	20,5	107,53	83,9	1274,1	61157		
40	400	155	14,4	21,6	118,34	92,3	1472,3	70670		
421/2	425	163	15,3	23,0	132,97	103,7	1753,7	84178		
45	450	170	16,2	24,3	147,65	115,2	2053,5	98568		
471/2	475	178	17,1	25,6	163,61	127,6	2396,3	115022		
50 T	500	185	18,0	27,0	180,18	140,5	2769,8	132950		

Will man die Träger stärker, als mit 600 kg. pro qcm. belasten, allgemein mit einer Spannung s, so ist die Tragfähigkeit Q = $\frac{8}{600}$ P und für eine freie Länge L mt. . . . Q = $\frac{8.P}{600}$ E. Bei Belastung des Trägers in der Mitte sind P oder Q nur halb so gross, für einen Träger, am einen Ende fost eingemaert, am andern belastet, $\frac{1}{6}$ und bei gleichförmiger Belastung $\frac{1}{4}$ so gross,

Ein Balken, an beiden Enden eingemauert, trägt gleichförmig belastet das Gewicht 1,5 P oder aber $Q = \frac{3}{2} \frac{s}{600} \frac{P}{L}$ und in der Mitte beleet das Gewicht $\Omega = \frac{s}{2} \frac{P}{R}$ lastet, das Gewicht $Q = \frac{1}{600 \text{ J}_1}$

r. Millimeter-Drabtlehre

und Vergleichung derselben mit andern, bisher gebräuchlichen Lehren. B W G bezeichnet die Birmingham wire gauge. H W G die Halifax-Lehre; ihr folgt die Jauge de Paris nach der Convention 1867. — Die neue Millimeter-Lehre datirt vom 1. Januar 1874.

===								
l ä	Millimeter- Lehre, No.	Querschnitt.	rit.	Engl.	Lehren :	0 3	Westfal.	Lehre:
18	37	2 4	10.7	-		PZ	Stift-	•
Draht Dicke.	8 .	rachn quin.	2 6	W G	WG	Jange Paris.	draht.	alte.
2.3		9 5	≥ 50	No.	No.	2 2	No.	arto.
ΠÄ	33	3	1000 n wiegen	Mo.	140.	التامر	110.	
		1		~			1	
10,7	١.	١.	١.		a/o	١.	١.	1 .
10	100	78,54	600,		•	30	29	•
9,65				2/0	2/o		٠ .	
9,4	94		530,40			29	28	
8,8		60,85	464,86	٠.	:	28	27	•
8,63	60		400 -0	0	0	27	•	
8,2		02,85	403,59		•			Ketten.
7,8		٠.	٠.	i	i	•		1.000.00
7,62	78	45 98	346,8	1 :	1 :	26	26	l :
7,6 7,21		20,00	020,0	2	2		<u>-</u> ~	١.
7,	70	38,48	294	-	1 .	25	25	
6,83		;	,		.	•		Schleppen.
6,57	1 .	١.		8	3	٠.	١.	
6,5	65	33,18	253,50					•
6,4		ł • .		•	١.	24		! •
6,04	١: ١			4	4			Grobrinken.
6		28,27	216,—		· ·	٠.	24	Grobrinken.
5,96				٠		23		۱.
5,90			٠.	5	5			<u>*</u>
5,58 5,55	٠.		•		"			Feinrinken.
5,5	55	93 77	181,50	1:	:		:	
5,45		,	,		;		23	
5,4	`				١.	22		
5,15	١.			6	6			
5	50	19,64	150,-			·.		1 •
4,90			١.	١.		21		Malgen.
4,70	٠			· ·	٠ ا		22	margon.
4,65		10.00	126,96		١.			1:
4,60 4,57		10,02	120,50	7	7	1:	:	1 :
4,40	•	1 :	1:	l :	l :	20	:	l .
4,20		13.85	105,84	:	:	-	21	l .
4,19		-5,50	-00,01	8	8	١.		1
4,12		1:	١.	١.				Grobmemel.
3,90						19		
3.84	١.				•		20	Mittelmemel.
3,82	1:-		00.50				•	wiesermener.
3,8		11,34	86,64	١,		١.	•	1 .
3,75		0.00	00.00	9 10	10	18	19	Feinmemel.
3,40	84		69,36 57,66		10	10	-	1
3,10	81	, (,00	01,00			• •	•	

Ke.	No.	nitt.	43 to	Engl. 1	ehren:	9 °	Westfäl.	Lehre:
Drahtdicke, mm.	Millimet Lehre.	Querschnitt.	1000 mt. wiegen kg.	B W G No.	H W G No	Jauge Paris, N	Stift- draht. No.	alte.
3,04				11	11	17		
3	100		15	•				Klinkmemel.
2,96				:		:	18	Kimkmemer.
2,8	28	6,16	47,04					1 :
2,76				12	12			
2,7					•	16	! <u>:</u>	l : .
2,6	25	1.00	37,50		•	•	17	Natel.
2,5	1000	4,91		13	13	•		
2,41				1.	•	15	16	
2,36		1					١.	Mittel.
2,2	22	3,80	29,04			14	15	<u> </u>
2,15				l :.	l :.		· .	Dünnmittel.
2,04	20	a in		14	14	13	14	· ·
3	20	3,14	24,-	•				3 Schillings.
1,96			135	1		:	13	5 Sommings.
1,82			122	15	15			1:
1,8	18	2,55	19,44			12		
1,74			100					4 Schillings.
1,66			1.5	1.0	مندا		12	•·
1,65	in	9 01	15,36	16	16	iı		
1,6	16	2,01	10,00	•			ii	
$\frac{1,56}{1,55}$:	:	1:	:	2 Band.
1,5		12	1.3		:	10	:	
1,47	100			17	17			<u>.</u>
1,40		1,54	11,76			9	10	1 Band.
1,30	13	1,33	10,17		•	8	9	3 Band.
1,25		1.5		18	18	١.	•	1
1,24	12	1,13	8,64	l .	10	7	8	1:
1,12		1,10	0,02	:	19	:	7	4 Band.
1,1	11	0,95	7,26	١.		6		
1,06		14.		19	20			l
1,03	-	0.705	30.0		•	٠,	;	5 Band.
1	10	0,785	4,86			5 4	6	
$^{0,9}_{0,88}$		0,636		20	21	. *	5	6 Band.
0,83						1:		7 Band.
0,81		100	100	21	22	١.		
0,8	8	0,503	3,84			3	4	
0,76				•	i		8	32- Manual 3 - 101 - 1
0,71	*	A 000	0.04	22	23	2		ordin.Münster od.1Blei.
0,7	7	0,385	2,94	23	24		2	1 .
$0,68 \\ 0,65$:	1.0	25		:		fein 2
0,6	6	0.283	2,16		25	i	i	Gattung 3
0,55		0,238	1,81	24	١.	١.		feine Gattung."
0,5		0,196	1,50	25	26	P		1 hole oder 4 .

Drahtdicke. mm.	Millimeter- Lehre. No.	Querschnitt. qum.	1000 mt. wiegen kg.	Engl. B W G. No.	H W G.	g a	Westfäl. Stift- draht. No.	Leh	-			
0,46	ند	0,165	••••		i-	P. 1		2 h	ole	oder	5	Blei.
0,45 0,42	4/5	0,160	1,26	26	27	P. 2	۱ ۰ ۱	8			6	
0,4	4	0,126	0,96	27	28		:		70	79	u	,
0,39		1.1		-:			•	4.	,	10.	7	77
0,37		0,108	0,82	28	29		1 .		-			-
0,36				! .				5	,	19	8	79
0,34		0,091	0,69	1	1	P. 4		•				
0,33	8/4	0,076	0,58	29 30	30 31	P. 5		6			10	
0,28	2/8	0,062	0,47	1	32	P. 6		7	"		12	
0,27	2/2	0,057	0,44	1:	33	P. 7		71/2	7		<u>13</u>	7
0,26	2/2	0,053	0,41	31	1 .			8	" "		14	"
0,25	2/5	0,049	0,38		34	P. 8	. '	81/2	 D	77	15	77
0,24	2/4	0,045	0,35		· .	L		9	,		16	
0,22	2/8	0,042			85	P. 9		91/2	77		17	79
0,22	2/2	0,038	0,29	32	36	P.10	•	10	77		18	77
0,2		0,031	0,24 0,19	33	37 38	P.11 P.12		11 12	•	•	20 22	"
0,17		0,023	0,19	1:	39	P.13		10	10		24 24	77
0,10		0,020	0,15	1:	40	P.14		14	n n		26	"
0,1	5 1/5	0,018	0.14	1 :	41	P.15		15	77 29		28	77
0,1	114	0,015	0,12	1 .	42			16	-		30	~

s. Gewichtstabellen für gezogenen Messing- und Kupferdraht. N Drahtnummer. d Drahtdicke in mm. G Gewicht pro 1000 mt. Länge in kg.

N.	d.	Messing. G.	Kupfer. G.	N.	d.	Messing, G.	Kupfer, G.	N.	d.	Measing. G.	Kupfer G.
1/4	0,14	0,133	0,187	6	0,6	2,426	2,509	31	8,1	64,39	66,98
15	0,15		0,174	6/5	0,65	2,848	2,945	34	3,4		80,57
1/6	0,16		0,178	7	0,7	3,303	3,415	38	3,8	96,75	100,65
1/7	0,17	0,195	0,201	8	0,8	4,314	4,461	42	4,2	118,19	122,95
1/8	0,18		0,226	9	0,9	5,459	5,646	46	4,6	141,77	147,49
2	0,2	0,270	0,279	10	1	6,740	6,970	50	5	167,50	174,25
2/2	0,22	0,326	0,337	11	1,1	8,155	8,434	55	5,5	202,68	210,84
2/4	0,24	0,388	0,402	12	1,2	9,706	10,04	60	6	241,20	250,92
26	0,26	0,456	0,471	13	1,3	11,39	11,18	65	6,5	283,08	294,48
2/8	0,28	0,528	0,546	14	1,4	13,21	13,66	70	7	328,30	341,53
3/1	0,31		0,670	16	1,6	17,25	17,84	76	7,6		402,59
3/4	0,34	0,779	0,806	18	1,8	21,84	22,58	82	8,2	450,51	468,66
3/7	0,37	0,923	0.954	20	2	26,96	27,88	88	8,8		539,76
4	0,4	1,078	1,115	22	2,2	32,62	33,74	94	9,4		615,87
4/5 5	0,45	1,365	1,411	25	2,5	42,13	43,56	100	10	670,00	697,00
5	0,5	1,685	1,742	28	2,8	52,84	54,65			1	1

t. Gusseiserne Flanschen- und Muffenrohre.

Die beiden folgenden Tabellen enthalten die Normaldimensionen und Gewichte für Rohre, Schieber, Hähne und Ventile, wie sie von dem Vereine deutscher Ingenieure und dem Vereine der Gasund Wasserfachmänner Deutschlands gemeinschaftlich aufgestellt worden sind. — Die Wandstärke der Rohre gilt für Pressungen bis zu 7 Atmosphären; darüber hinaus nehme man dieselbe w $=\frac{nd}{420}+7.5$ in mm. — n Druck in Atmosphären, d Durchmesser des Rohres in mm.

		Fla	nsch-		Sehr	auben-		4
Lichte Weite	Wand- dicke	0	dicke		Sti	arke	Löcher	Loch- kreis
mm.	mm.	mm.	mm.	Zahl	mm.	engl. Zoll.	mm.	mm.
40 50 60 70 80 100 125 150 175 205 225 250 275 350 425 455 460 660 670 750 680 680 680 680 680 680 680 68	8 8 8,5 9 9 10 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 14,5 16,5 16,5 17 18	150 160 175 200 215 230 260 350 350 350 400 425 550 450 655 630 655 680 740 790 950 950	18 19 20 20 20 21 22 23 23 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 13 14 16 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	13 15,5 15,5 15,5 15,5 19 19 19 19 19 19 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,	1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5	15 17 17 17 17 17 21 21 21 21 21 21 21 21 25 25 25 25 25 25 25 28,5 28,5 28,5 28,	115 125 135 145 160 210 240 270 300 320 350 350 350 350 495 495 495 495 545 570 600 625 775 830 880 880 890
900 1000	22,5 24	1120 1220	36 36	22 24	29,5 29,5	1 1/8 1 1/8	32 32	1040 1140

Schieberlänge von Flansch zu Flansch L = D + 200 in mm., Durchgangsventile und gusseiserne Hähne L = 2 D + 100 und für Eckventile die Länge der Schenkel von Mitte bis Flansche L = D + 50 mm. Schenkel der Krümmer und \top Stücke L = D + 100,

Anstatt der Baulängen in vor- und nachstehender Tabelle haben die grösseren Werke folgende adoptirt: 2,00 für 40—60 mm. Weite: 3,00 für 70—100: 3,25 für 125—250 oder 275 und 4,00 von 250 oder 300—1200 Lichtweite.

_ 1	9	l ·	Gewicht v		Dichtur	ngeleiste	Schenkeilänge
Lichte Weite	Baulánge	1	Gewicht A	OIL	wenn	beliebt	der Krüm-
2.9	125		1			ī	mungs- und
⋽ ≥		einem	einerFlan-	1 mt. Rohr	Breite	Höhe	T-Stücke
1	e a	Robr rand		excl.Flansch	121010	110110	L = D + 100
mm.	mt.	kg.	kg.	kg.	mm.	mm.	mm.
-		1			1		
40	9	21,4	2	8,75	25	9	140
50	01 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	25,5	2,2	10,58	25	3333333333333333444	150
50 60	9	32	2,7	13,26	25	3	160
70	5	36,2	2,9	15,20	25	ı ğ	170
60	2	61,7	2,2	18,25	25	ı a	180
90	;		3,5 4	20,30	25	l g	190
100	3	68,8 76			28		200
125	3	98	4,4	22,32	28		225
	9		5,6	28,94	28		250
150	3	122	6,9	36,45		0	275
175	5	149	8	44,38	30		
200	3	178	9,6	52,91	30	0	300
225	3	206	9,9	61,96	30	3	325
250	3	238	11,6	71,61	30	3	350
275	3	273	12,9	82,30	30	3	375
300	3	306	13,7	93,00	30	3	400
325	3	343	17,2	102,87	35	4	425
350	3	376	18,9	112,75	35	4	450
375	3	415	21,5	124,04	35	4	475
400	3	456	22,6	136,85	35	4	500
425	3	484	24,5	145,16	35	4	525
450	3	539	26,5	162,00	35	4	550
475	3	582	28,6	178,84	40	4	575
500	1 3	624	30,7	187,68	40	4	600
550	3	723	39	214,97	40	5	_
600	3	813	4.2	243,28	40	5	<u> </u>
650	3 3 3 3 3	916	43	276,60	40	4 5 5 5 5 5 5 5 5 5	l –
700	3	1034	50	4 311.27	40	5	l –
750	3	1148	53	347,96	40	5	_
800	3 3	1297	68	387.10	45	5	_
900	3	1567	74	472,81	45	5	∥
1000	3	1872	96	560.00	45	5	∥ –

Die Tabelle auf der folgenden Seite enthält die Dimensionen und Gewichte der Muffenrohre.

Mum									
mn	5 5	ange	D	er Muffe			Gewicht	in Kg.	
mu	Lich	Baul			Tiefe	Rohrexcl.		Baulänge	Dasselbe run d
50 2 159 81 77 10,58 2,6 11,88 12 60 3 143 91 80 13,96 3,15 14,83 15 70 3 153 101 82 15,195 3,7 17,05 17 80 3 164 112 83 18,25 4,32 19,70 20 90 3 175 192 86 20,90 5,00 21,83 22 24,25 24,55 125 3 223 186 183 88 22,32 5,00 21,83 22 24,55 24,55 24,25 24,55 24,55 3 32 29 213 188 91 28,94 7,84 31,38 32 24,5 3 39 60 39 39 64 38,90 39,06 39 39 175 3 39 60 39 39 60 39 39 60 <	mm.	mt.	mm.	ѝm.	mm.	Muffe		incl.Muffe	
50 2 159 81 77 10,58 2,6 11,88 12 60 3 143 91 80 13,96 3,15 14,83 15 70 3 153 101 82 15,195 3,7 17,05 17 80 3 164 112 83 18,25 4,32 19,70 20 90 3 175 192 86 20,90 5,00 21,83 22 24,25 24,55 125 3 223 186 183 88 22,32 5,00 21,83 22 24,55 24,55 24,25 24,55 24,55 3 32 29 213 188 91 28,94 7,84 31,38 32 24,5 3 39 60 39 39 64 38,90 39,06 39 39 175 3 39 60 39 39 60 39 39 60 <		_	400			0.75	2.00	0.75	
90 3 175 122 86 20,30 5,00 21,83 22 100 3 186 133 88 23,39 5,80 24,25 24,5 125 3 213 158 91 28,94 7,34 31,38 32 150 3 242 185 94 36,45 8,90 39,06 39 175 3 270 211 97 44,88 10,61 47,90 48 200 3 299 238 99 52,91 12,33 57,00 57 225 3 315 264 100 61,96 14,82 66,73 67 250 3 351 291 101 71,61 16,32 77,09 77 275 3 378 317 102 82,80 19,13 88,67 89 300 3 406 343 104 98,00 21,93 100,00 100 325 3 489 386 105 102,87 24,91 111,17 111 350 3 489 421 107 124,04 30,00 134,04 134 400 3 518 448 109 136,85 34,09 147,21 148 425 3 545 473 110 145,16 37,27 157,58 158 450 3 628 551 114 187,68 44,09 189,54 190 500 3 628 551 114 187,68 44,09 189,54 190 600 3 786 655 119 243,28 44,09 189,54 190 600 3 786 655 119 243,28 44,09 189,54 190 500 3 628 603 116 214,97 55,33 23,43 294 656 159 24,91 50,00 3 3 628 655 119 243,28 44,09 189,54 190 600 3 786 655 119 243,28 44,09 189,54 190 700 3 846 759 112 74,84 44,09 189,54 190 600 3 786 655 119 243,28 65,52 264,46 265 650 3 791 707 122 276,60 73,47 301,08 301 700 3 846 759 125 176,90 34,40 379,44 380 800 3 849 866 129 387,10 104,64 421,38 422 900 3 1949 866 129 387,10 104,64 421,38 422 900 3 1066 968 134 472,81 115,94 518,15 518		25							
90 3 175 122 86 20,30 5,00 21,83 22 100 3 186 133 88 23,39 5,80 24,25 24,5 125 3 213 158 91 28,94 7,34 31,38 32 150 3 242 185 94 36,45 8,90 39,06 39 175 3 270 211 97 44,88 10,61 47,90 48 200 3 299 238 99 52,91 12,33 57,00 57 225 3 315 264 100 61,96 14,82 66,73 67 250 3 351 291 101 71,61 16,32 77,09 77 275 3 378 317 102 82,80 19,13 88,67 89 300 3 406 343 104 98,00 21,93 100,00 100 325 3 489 386 105 102,87 24,91 111,17 111 350 3 489 421 107 124,04 30,00 134,04 134 400 3 518 448 109 136,85 34,09 147,21 148 425 3 545 473 110 145,16 37,27 157,58 158 450 3 628 551 114 187,68 44,09 189,54 190 500 3 628 551 114 187,68 44,09 189,54 190 600 3 786 655 119 243,28 44,09 189,54 190 600 3 786 655 119 243,28 44,09 189,54 190 500 3 628 603 116 214,97 55,33 23,43 294 656 159 24,91 50,00 3 3 628 655 119 243,28 44,09 189,54 190 600 3 786 655 119 243,28 44,09 189,54 190 700 3 846 759 112 74,84 44,09 189,54 190 600 3 786 655 119 243,28 65,52 264,46 265 650 3 791 707 122 276,60 73,47 301,08 301 700 3 846 759 125 176,90 34,40 379,44 380 800 3 849 866 129 387,10 104,64 421,38 422 900 3 1949 866 129 387,10 104,64 421,38 422 900 3 1066 968 134 472,81 115,94 518,15 518	50	2							
90 3 175 122 86 20,30 5,00 21,83 22 100 3 186 133 88 23,39 5,80 24,25 24,5 125 3 213 158 91 28,94 7,34 31,38 32 150 3 242 185 94 36,45 8,90 39,06 39 175 3 270 211 97 44,88 10,61 47,90 48 200 3 299 238 99 52,91 12,33 57,00 57 225 3 315 264 100 61,96 14,82 66,73 67 250 3 351 291 101 71,61 16,32 77,09 77 275 3 378 317 102 82,80 19,13 88,67 89 300 3 406 343 104 98,00 21,93 100,00 100 325 3 489 386 105 102,87 24,91 111,17 111 350 3 489 421 107 124,04 30,00 134,04 134 400 3 518 448 109 136,85 34,09 147,21 148 425 3 545 473 110 145,16 37,27 157,58 158 450 3 628 551 114 187,68 44,09 189,54 190 500 3 628 551 114 187,68 44,09 189,54 190 600 3 786 655 119 243,28 44,09 189,54 190 600 3 786 655 119 243,28 44,09 189,54 190 500 3 628 603 116 214,97 55,33 23,43 294 656 159 24,91 50,00 3 3 628 655 119 243,28 44,09 189,54 190 600 3 786 655 119 243,28 44,09 189,54 190 700 3 846 759 112 74,84 44,09 189,54 190 600 3 786 655 119 243,28 65,52 264,46 265 650 3 791 707 122 276,60 73,47 301,08 301 700 3 846 759 125 176,90 34,40 379,44 380 800 3 849 866 129 387,10 104,64 421,38 422 900 3 1949 866 129 387,10 104,64 421,38 422 900 3 1066 968 134 472,81 115,94 518,15 518		3			80				
90 3 175 122 86 20,30 5,00 21,83 22 100 3 186 133 88 23,39 5,80 24,25 24,5 125 3 213 158 91 28,94 7,34 31,38 32 150 3 242 185 94 36,45 8,90 39,06 39 175 3 270 211 97 44,88 10,61 47,90 48 200 3 299 238 99 52,91 12,33 57,00 57 225 3 315 264 100 61,96 14,82 66,73 67 250 3 351 291 101 71,61 16,32 77,09 77 275 3 378 317 102 82,80 19,13 88,67 89 300 3 406 343 104 98,00 21,93 100,00 100 325 3 489 386 105 102,87 24,91 111,17 111 350 3 489 421 107 124,04 30,00 134,04 134 400 3 518 448 109 136,85 34,09 147,21 148 425 3 545 473 110 145,16 37,27 157,58 158 450 3 628 551 114 187,68 44,09 189,54 190 500 3 628 551 114 187,68 44,09 189,54 190 600 3 786 655 119 243,28 44,09 189,54 190 600 3 786 655 119 243,28 44,09 189,54 190 500 3 628 603 116 214,97 55,33 23,43 294 656 159 24,91 50,00 3 3 628 655 119 243,28 44,09 189,54 190 600 3 786 655 119 243,28 44,09 189,54 190 700 3 846 759 112 74,84 44,09 189,54 190 600 3 786 655 119 243,28 65,52 264,46 265 650 3 791 707 122 276,60 73,47 301,08 301 700 3 846 759 125 176,90 34,40 379,44 380 800 3 849 866 129 387,10 104,64 421,38 422 900 3 1949 866 129 387,10 104,64 421,38 422 900 3 1066 968 134 472,81 115,94 518,15 518	70	3						17,05	
100 3 186 138 88 29.32 5,80 24.25 24.55	80	3							
125 3 213 158 91 28,94 7,84 31,98 32 150 3 242 185 94 36,45 8,90 39,06 39 175 3 270 211 97 44,88 10,61 47,90 48 200 3 299 288 99 52,91 112,33 57,00 57 250 3 351 291 101 71,61 16,32 77,09 77 275 3 378 317 102 82,30 19,19 88,67 89 300 3 406 343 104 98,00 21,93 100,00 100 325 3 433 368 105 102,87 24,91 11,17 111 17 11,17 111 11 17 124,04 30,00 134,04 134 400 134,04 134,04 134,04 134 400 36,46 1		3							
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		3							
900 3 999 288 99 52,91 19,83 57,00 57 295 3 315 264 100 61,96 14,82 66,73 67 250 3 351 291 101 71,61 16,32 77,09 77 275 3 378 317 102 82,80 19,12 88,67 89 300 3 406 343 104 89,00 21,93 100,00 100 325 3 493 368 105 102,87 24,91 111,17 111 350 3 489 421 107 124,04 30,00 134,04 134 400 3 518 448 109 136,85 34,09 147,21 143 425 3 545 473 110 145,16 37,27 157,58 158 450 3 628 551 114 187,68 47,74 204,13 204 450 3 628 635 112 174,84 44,09 189,54 190 550 3 682 603 116 214,97 55,33 233,43 234 600 3 736 655 119 243,28 63,52 264,46 265 650 3 791 707 122 276,60 73,47 301,08 301 750 3 849 866 129 387,10 104,64 421,98 422 3 573 449 111 187,68 47,74 301,08 301 450 3 636 635 635 636 635 636		3							
900 3 999 288 99 52,91 19,83 57,00 57 295 3 315 264 100 61,96 14,82 66,73 67 250 3 351 291 101 71,61 16,32 77,09 77 275 3 378 317 102 82,80 19,12 88,67 89 300 3 406 343 104 89,00 21,93 100,00 100 325 3 493 368 105 102,87 24,91 111,17 111 350 3 489 421 107 124,04 30,00 134,04 134 400 3 518 448 109 136,85 34,09 147,21 143 425 3 545 473 110 145,16 37,27 157,58 158 450 3 628 551 114 187,68 47,74 204,13 204 450 3 628 635 112 174,84 44,09 189,54 190 550 3 682 603 116 214,97 55,33 233,43 234 600 3 736 655 119 243,28 63,52 264,46 265 650 3 791 707 122 276,60 73,47 301,08 301 750 3 849 866 129 387,10 104,64 421,98 422 3 573 449 111 187,68 47,74 301,08 301 450 3 636 635 635 636 635 636	150	3	242	185	94	36,45	8,90		
900 3 999 288 99 52,91 19,83 57,00 57 295 3 315 264 100 61,96 14,82 66,73 67 250 3 351 291 101 71,61 16,32 77,09 77 275 3 378 317 102 82,80 19,12 88,67 89 300 3 406 343 104 89,00 21,93 100,00 100 325 3 493 368 105 102,87 24,91 111,17 111 350 3 489 421 107 124,04 30,00 134,04 134 400 3 518 448 109 136,85 34,09 147,21 143 425 3 545 473 110 145,16 37,27 157,58 158 450 3 628 551 114 187,68 47,74 204,13 204 450 3 628 635 112 174,84 44,09 189,54 190 550 3 682 603 116 214,97 55,33 233,43 234 600 3 736 655 119 243,28 63,52 264,46 265 650 3 791 707 122 276,60 73,47 301,08 301 750 3 849 866 129 387,10 104,64 421,98 422 3 573 449 111 187,68 47,74 301,08 301 450 3 636 635 635 636 635 636	175	3	270	211	97	44,38	10,61	47,90	
300	200	3	299	238	99	52.91	12,33	57,00	57
300	225	3			100		14.82	66,73	67
300	250	3	351	291	101	71.61	16,32	77,09	
300	275	3	378	317	102	82.30	19.12	88.67	89
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	300	3		343	104	98.00	21.93	100.00	100
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		3							111
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$									122
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		3						134.04	134
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		3		448					148
500 3 628 551 114 187.68 47.74 204.13 204 550 3 682 608 116 214,97 55,33 233,43 234 600 3 736 655 119 243,38 63,52 264,46 265 650 3 791 707 122 276,60 73,47 301,08 301 700 3 846 759 125 311,27 34,63 399,45 340 750 3 897 812 127 347,96 94,40 379,44 380 800 3 949 866 129 387,10 104,64 421,98 422 900 3 1066 968 134 472,81 135,94 518,15 518		3							158
500 3 628 551 114 187.68 47.74 204.13 204 550 3 682 608 116 214,97 55,33 233,43 234 600 3 736 655 119 243,38 63,52 264,46 265 650 3 791 707 122 276,60 73,47 301,08 301 700 3 846 759 125 311,27 34,63 399,45 340 750 3 897 812 127 347,96 94,40 379,44 380 800 3 949 866 129 387,10 104,64 421,98 422 900 3 1066 968 134 472,81 135,94 518,15 518		3	573	499	111			175.53	176
500 3 628 551 114 187.68 47.74 204.13 204 550 3 682 608 116 214,97 55,33 233,43 234 600 3 736 655 119 243,38 63,52 264,46 265 650 3 791 707 122 276,60 73,47 301,08 301 700 3 846 759 125 311,27 34,63 399,45 340 750 3 897 812 127 347,96 94,40 379,44 380 800 3 949 866 129 387,10 104,64 421,98 422 900 3 1066 968 134 472,81 135,94 518,15 518		3							190
550 3 682 603 116 214,97 55,33 233,43 234 600 3 736 655 119 243,28 63,52 264,46 265 650 3 791 707 122 276,60 73,47 301.08 301 700 3 846 759 125 311,27 84,63 339,45 340 750 3 897 812 127 347,96 94,40 379,44 380 800 3 949 866 129 387,10 104,64 421,98 422 900 3 1066 968 134 472,81 135,94 518,15 518		3							204
600 3 736 655 119 243,28 63,52 264,46 265 650 3 791 707 122 276,60 73,47 301,08 301 700 3 846 759 125 311,27 84,63 339,45 340 750 3 897 812 127 347,96 94,40 379,44 380 800 3 949 866 129 387,10 104,64 421,98 422 900 3 1066 968 134 472,81 135,94 518,15 518		3							
650. 3 791 707 122 276.60 75.47 301.08 301 700 3 846 759 125 11.27 84.63 839.45 340 750 3 897 812 127 347.96 94.40 379.44 380 800 3 94.9 866 129 387.10 104.64 421.98 422 900 3 1066 968 134 472.81 135.94 518,15 518		3							265
700 3 846 759 125 311,27 84,63 339,45 340 750 3 897 812 127 347,96 94,40 379,44 380 800 3 949 866 129 387,10 104,64 421,98 422 900 3 1066 968 134 472,81 135,94 518,15 518		3			122				301
750 3 897 812 127 347.96 94.40 379.44 380 800 3 949 866 129 387.10 104.64 421.98 422 900 3 1066 968 134 472.81 135.94 518.15 518		3							
800 8 949 866 129 87,10 104,64 421,98 422 900 8 1066 968 134 472,81 135,94 518,15 518		3							
900 3 1066 968 134 472,81 135,94 518,15 518									
1000 5 1177 1074 140 560,00 168,47 616,21 616	1000		1177	1074	140	560,00	168,47	616,21	616

III. Physik und Chemie.

Die Geschwindigkeit des Schalles beträgt in der Luft bei 16° C. 340,9 mt. pro Secunde; die des Lichtes tet etwa 42000 Meilen, der Electricität ca. 62000 Meilen in der Secunde.

Reduction des Baumé'schen Arāometers. B Grade nach Baumé; S entsprechendes spec. Gewicht.

В	S	В	8	В	8	В	8	В	8
0	1,0000	5	1,0856	10	1,0740	15	1,1152	20	1,1598
1	1,0069	6	1,0431	11	1,0820	16	1,1239	21	1,1691
2	1,0139	7	1,0506	12	1,0901	17	1,1326	22	1,1786
3	1,0211	8	1,0583	13	1,0983	18	1,1415	23	1,1883
4	1,0283	9	1,0661	14	1,1067	19	1,1506	24	1,1981

В	S	B	S	В	S	B	S	В	S
25	1,2080	35	1,3177	45	1,4493	55	1,6101	65	1,8111
26	1,2182	36	1,3298	46	1,4640	56	1,6282	66	1,8340
27	1,2285	37	1.3421	47	1,4789	57	1,6487	67	1,8574
28	1,2390	38	1,3546	48	1,4941	58	1,6656	68	1,8815
99	1,2497	39	1,3674	49	1,5097	59	1,6849	69	1,9062
30	1,2605	40	1,3804	50	1,5255	60	1,7047	70	1,9316
31	1,2716	41	1,3937	51	1,5417	61	1.7250	71	1,9577
32	1,2828	42	1,4072	52	1,5583	62	1,7457	72	1,9844
33	1,2943	43	1,4210	53	1.5752	63	1,7669	73	2,0119
34	1,3059	44	1.4350	54	1,5925	64	1,7888	74	2,0402

Tabelle über die wichtigsten Elemente

Tabeus	Tabelle über die wichtig sten Klemente.									
Namen der Elemente.	Zeichen der Elemente.	Atom- Gewicht.	Spec. Gewicht.	Alte Aequiva- lentzahlen.						
Aluminium	Al	27,5	2,56	13,75						
Antimon	Sb	122	6,71	122						
Arsen	As	75	5,63	75						
Baryum	Ba	137	1,85	68.5						
Beryllium	Be	9,3	2,1	4,61						
Blei	Pb	207	11,4	103,5						
Bor	В	11	2,68	11						
Brom	Br	80	3,18	80						
Cadmium	Cd	112	8,67	56						
Calcium	Ca.	40	1,577	20						
Chlor	Cl	35,46	2,41	35,46						
Chrom	Cr	52,48	6,8	26,24						
Eisen	Fe	56	7,84	28						
Pluor	Fl	19	_	19						
Gold	Au	196	19,5	196						
Jod	J	127	4,95	127						
Iridium	Ir	198	21,15	98,6						
Kalium	K	39,11	0,865	39,11						
Kobalt	Co	59	8,51	29,5						
Kohlenstoff	c	12	1,52	6						
Kupfer	Cu	63,4	8,95	81.7						
Magnesium	Mg	24	1,75	12						
langan	Mn	55	7.2	27,5						
Natrium	Na l	23	0.964	23						
Nickel	Ni	59	8,9	29.5						
Phosphor	P	31	1,897	31						
Platin	Pt	197,88	21,5	98,94						
Quecksilber	Hg	200	13,59	100						
Sauerstoff	0	16	1,105	8						
Schwefel	. Š	32	1,97	16						
Selen	Se	79,5	4,28	39,5						
Silber	Ag	107.97	10.55	107,97						
Silicium	Si l	28	2,49	14						
Stickstoff	N	14	0,971	14						
Strontium	Sr	87,5	2,54	43,75						
Wasserstoff	H	1	0,0692	1						
Wismuth	Bi	208	9.9	208						
Wolfram	w	184	17.6	92						
Zink	Zn	65	6,8	32,53						
Zinn	Sn	118	7,3	59						

Bei dem Normaldrucke N ist die Grösse der Beibung B = μ N. Ist φ der Neigungswinkel einer geneigten Ebene, auf welcher ein Körper gerade herabrugleiten beginnt, so nennt man φ den Reibungswinkel und ist tang. $\varphi = \mu$.

Coefficienten für Zapfenreibung.

Art der Körper.	Zustand der Oberflächen	Reibungscoeff. µ, wen die Schmiere erneuer wird:		
	oder Schmiere.	aufgewöhnl. Art.	ununter- brochen.	
Gusseisen auf Gusseisen	Olivenöl, Talg oder Schweinsfett	0,070,08	0.054	
	fettig und nass	0,14 0,14	0,002	
Gusseisen auf Bronze	Olivenöl, Talg und Schweinsfett fettig	0,07—0,08 0.16	0,054	
Schmiedeeisen auf Guss	geschmiert	0,07-0,08	0,054	
Schmiedeeisen auf Bronze	desgl fettig und nass	0,070,08 0,19	0,054	
Schmiedeeisen aufPock-{ holz	geschmiert fettig	0,11 0,19		

Bei Versuchen mit Eisenbahnwagenachsen aus Eisen und Gussstahl fand der Maschinendirector Kirchweger in Hannover bei Rüböl und Cohasionsol in Lagern von Zinncomposition oder Hartblei $\mu=0.009$ bis 0,01 und für Bronzelager = 0,014.

 μ zeigte sich unabhängig von der Belastung und der Geschwindigkeit, welche letzere von 10 bis 360 Umdrehungen variirte.

Die Reibung einer Achse im Lager ist bei dem Zapfendrucke P und Durchmesser d des Zapfens, n-Umdrehungen der Welle in der Minute

$$R = \frac{\mu \pi d P n}{60}$$
 pro Secunde und für eine stehende Welle $= \frac{2}{3} \frac{\mu \pi d P n}{60}$

Ist Q der von einer Treibstange oder Excentricstange ausgeübte Druck, r der Radius des Kurbelzapfens oder des Excentrics, so ist für Zapfen und Excentric die Reibung in der Secunde = 0.1047 μ rQn.

b. Steifigkeit der Seile.

Der Widerstand beträgt bei der Last Q und dem Seildurchmesser d nach Coulomb's Versuchen

für neue Seile S =
$$\frac{d^2}{r}$$
 (2,45 + 0,053 Q)
, alte , = $\frac{d^{1,4}}{r}$ (2,45 + 0,053 Q),

wenn r der Halbmesser der Rolle, um welche das Seil geschlungen ist.

c. Stabilität.

Im statischen Sinne st das Maass der Stabilität S eines Körpers vom Gewichte G, wenn x der horizontale Abstand seines Schwerpunktes von der Kippkante ist, S = Gx.

Ist noch y das Gewicht der Cubikeinheit des Körpers, so hat man 1. für einen Würfel von der Seite a

- $S = \frac{1}{2}$ a . $a^3y = \frac{1}{2}$ Ga; 2. für ein Parallelopiped von der Länge l, Breite b und Höhe h
- $S = \frac{1}{2} b$. $bhl \gamma = \frac{1}{2} Gb$; 3. für das dreiseitige Prisma, = Fig. 9 mit gleichschenkligem Dreiecke als Stirnflächen,

$$S = \frac{1}{2} b \cdot \frac{bh}{2} \cdot l\gamma = \frac{1}{2} Gb;$$

4. für das Prisma Rig. 10, mit senkrechter Vorderfläche,

$$S = \frac{1}{8} b \cdot \frac{bh}{2} \cdot l\gamma = \frac{1}{8} Gb$$
; und für solches mit senkrechter Hinterfäche $S = \frac{2}{8} Gb$;

5. für eine innen und aussen symmetrisch dossirte Mauer mit der Grundbreite B und der oberen Breite b

und der oberen Breite b
$$S = \frac{1}{2}B \cdot \frac{B+b}{2} \cdot \text{hly} = \frac{1}{2} \text{ GB};$$
The Wener Fig. 11 inner dessirt energy

6. für eine Mauer Fig. 11, innen dossirt, aussen lothrecht
$$S = \frac{4}{3} \cdot \frac{3 \cdot b^2 + 3 \cdot bk + k^2}{2b + k} \cdot \frac{2 \cdot b + k}{2} \cdot hl\gamma = \frac{1}{4} \cdot \frac{3 \cdot b^2 + 3 \cdot bk + k^2}{2 \cdot b + k} G;$$

und innen lothrecht, aber aussen dossirt; $\frac{1}{3} \cdot \frac{3b^2 + 6bk + 2k^2}{2b + k} \cdot \frac{2b + k}{2} \cdot \text{hly} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3b^2 + 6bk + 2k^2}{2} \cdot \frac{3b^2 + k}{2} $3b^2 + 6bk + 2k^2$ $S = \frac{1}{3} \cdot \frac{2b+k}{2b+k}$ 2b+k





Fig. 11.

für eine Mauer Fig. 12, alle 1 Meter aussen mit Strebepfeiler,

$$S = \frac{(\frac{1}{2} B + b) Bl + \frac{1}{2} b^2 d}{Bl + bd}. G.$$

8. Endlich ist t für eine aussen dossirte Mauer Fig. 13, welche alle l Meter Verstärkungspfeiler hat:


$$S = \frac{1}{2} \cdot \frac{3 \cdot b^2 1 + 6 \cdot k \cdot b + 2k^2 1 + k^2 d}{(2b+k)1+k \cdot d}.$$

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.







In dynamischem Sinne ist das Maass der Stabilität eines Körpers die Arbeit, welche man aufzuwenden hat, um den Schwerpunkt S (Fig. 1

des Körpers. lothrecht über den Stützpunkt A zu bringen, also hier um NS, zu heben.

Es ist
$$NS_1 = \sqrt{x^2 + y^2} - y$$
 and $S = G$. $[\sqrt{x^2 + y^2} - y]$.

d. Schwerpunkte.

Für einen Kreisbogen von der Länge b und dem Radius r ist der Abstand des Schwerpunktes vom Centrum des Bogens = $s = \frac{rs}{h}$, wenn s die Sehnenlänge bedeutet.

Im Halbkreise ist $z = \frac{2}{\pi}$. r = 0.6366 r oder etwa η_{h1} r.

In einem Kreisabschnitte mit der Sehne s und der Fläche F ist $z=\frac{s^4}{19\ F}$ und für den Kreisausschnitt vom Centriwinkel α

$$z=rac{4}{3}\cdotrac{sin.}{\alpha}rac{sl_{2}lpha}{\alpha}$$
. r, im Halbkreie $z=rac{4\,r}{3\,\pi}=0.4244\,r$. Ein Ringstück mit Centriwinkel $lpha$ und den Radien R und r hat

Fig. 15.



ter mit Centriwinter α und den Radien R und r hat $z=\frac{4}{3}\cdot\frac{\sin^{1}/2\alpha}{\alpha}\cdot\frac{R^{2}-r^{2}}{R^{2}-r^{2}}$, und der Halbring $\frac{4}{3}\pi\cdot\frac{R^{2}-r^{2}}{R^{2}-r^{2}}$. In einem Dreiecke, E_{ff} , 15, halbirt man die 3 Seiten und zieht von diesen Theilpunkten grade Linien nach den gegenüberliegenden Ecken, so bildet deren Durchschnittspunkt den Schwerpunkt S.

Auch ist $8d = \frac{1}{3}a$ d, $68 = \frac{1}{3}e$ c und $68 = \frac{1}{3}$ bf. Im Trapez abc d, Rg. 16, macht man de = ab, bf. = cd, zieht ef und die Linie gh, welche ab und cd halbirt; dann ist der Durchschnittspunkt S von gh und ef der Schwerpunkt und



Fig 16.

$$z = \frac{cd + 2ab}{cd + ab} \cdot \frac{h}{3}.$$

Für den Kugelabschnitt ist bei dessen Höhe h $z = \frac{3}{4} \frac{(2r-h)^2}{3r-h}$ für den Kugelausschnitt

= $\frac{3}{8}$ r (1 + cos. $\frac{1}{2}\alpha$) und für Halbkugel z = $\frac{3}{16}$ r.

= "hr" (1 + cos. 'ha') und tur manorugei z = "hr.

In Pyramide und Kegel liegt der Schwerpunkt in der Linie, welche
von der Spitze nach dem Schwerpunkte der Basis gezogen wird, und
zwar um "la der Länge jener Linie von der Basis entfernt.

Ist h die Höhe einer abgestumpften Pyramide, F deren Grundfläche,
f die obere Endfläche, so ist der Abstand des Schwerpunktes von F

$$z = \frac{F+2\sqrt{Ff}+3f}{F+\sqrt{Ff}+f} \cdot \frac{h}{4}.$$

Abgestumpfter Kegel ebenso. Hängt man irgend eine Fläche (Schablone von Blech oder anderem dünnen Material) frei auf, so liegt deren Schwerpunkt immer lothrecht unter dem Aufhängspunkte, was man zur Aufsuchung des Schwerpunktes complicirter Profile benutzen kann, indem man sie zweimal an verschie-denen Punkten aufhängt und den Durchschnittspunkt der von den Aufhängepunkten gezogenen Lothrechten, d. i. den Schwerpunkt, markirt,

e. Festigkeit der Materialien.

Der Tragmodul ist die Spannung oder Pressung in der Flächeneineit eines Querschnittes bei der Elasticitätsgrenze, der Bruchcoefficient die Spannung oder Pressung, welche den Bruch verursacht, und der Elasticitätsmodul die Spannung, bei welcher ein prismatischer Körper in seiner Längenrichtung um seine ganze Länge ausgedehnt oder zusammengepresst werden würde.

Ist T der Tragmodul, l die Länge eines Körpers und $\frac{\lambda}{1}$ die Ausdehnung desselben bei der Elasticitätsgrenze, so ist sein Elasticitätsgnodul

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{T} \mathbf{1}}{\lambda}.$$

1. Zug-und Druckfestigkeit.

Es sei z die Zugfestigkeit, p die Druckfestigkeit eines Körpers vom Quereschnitte q pro qem., so wird derselbe zerrissen oder zerdrückt durch ene Kraft P=q z oder q p.

Derselbe kann an der Elasticitätsgrenze einen Zug q T 1 oder eine Pressung q T p ertragen, wenn T 3 und T p die Tragmodel für Zug und Druck aind.

Verlangt man, dass die Kraft P nur eine Spannung s pro Flächeneinheit in dem Querschnitte q hervorrufe, so muss P = sq und $q = \frac{P}{q}$ sein.

Früher sagte man, eine Construction habe n-fache Sicherheit, wenn $n=\frac{z}{s}$ oder $=\frac{p}{s}$; jetzt bezieht man auch s auf den Tragmodul und

hat dann
$$n = \frac{T_{\frac{a}{b}}}{s} oder \frac{T_{\frac{a}{b}}}{s}.$$

Bezogen auf qcm. und kg. ist: $\frac{\lambda}{1}$ E. für Eichenholz Fichtenholz $\frac{1}{450}$. . . 100,000

Festigkeitscoefficienten pro qcm. in kg.

Die Bauabtheilung des Berliner Polizei-Präsidiums nimmt für die Spannung s folgende Werthe an:

Material				8 = 2 n	= <u>p</u> n	Material	$\begin{array}{c c} s = \\ \frac{z}{n} & \frac{p}{n} \end{array}$	
Stabeisen Blech Gusseisen Draht Eichenholz Tannenholz Grauit				750 750 250 1200 120 60	750 750 500 — 66 50 45	Sandstein, mittl do. weicher . Ziegelmanerwerk, gew., in Kalk do., gutes in Cement Bestes in do. GuterBaugrund proqunt		32 16 7 11 14 25000

Material	2	P	Tz	Тр
Eichenholz	800-900			
MCH0111012	Mittel850	750	250	320
Fichtenholz {	700-800		1 000	400
	Mittel750	550	220	160
Stabeisen, grobes {	3400-3700 Mittel3500	2800	1400—1550 1500	1500
Draht-(Feinkorn-)Eisen	4000-4200	2000	1700—1800	1300
Eisen-Seildraht:	4000-4200	_	1100-1000	_
geglühter	3500-4000		_	_
weich gezogener	5000-5500		2400-2700	
hart gezogener	6000-6500	_	3000	_
weicher von Flusseisen .	60006500		8000	_
Eisenblach makes [3000-3800	-	1400-1800	_
Eisenblech, grobes $\{$	Mittel3500	l —	1500	_
Puddelstahl, ordinärer	45006000		2000-2700	_
Bessemerstahl:				_
weiche Bleche	42004400		19002000	_
" Schienen	45005500	_	2000-2700	_
härterer für Bauzwecke	55006500	_	2700-3000	_
Draht	6000-10000	_	28004500	_
	6800-9700	-		_
Tiegelstahldraht	12000-20000	6300—7500	5500—8500	_
Gusseisen	1100-1500 Mittel1250	6900-1900	750	1500
Kupfer-gehämmert	3000	7000	250	1500
Draht	4000	1000	1200	_
Messing	1200		480	_
Draht	5000	_	1400-1500	
Ziegel: gewöhnliche		6085		_
hart gebrannte	_	70-120	_	_
Ofensteine	_	150-200	_	_
Granit	i —	500 800	_	_
Kalkstein	ı –	400-500		_
Sandstein: fester	-	550	_	_
" mittlerer	_	300-350	_	_
weicher	l —	200-250		_

NB. Für relative Festigkeit ist der Bruchmodul bei Gusseisen

— 2400 kg. Qualitäts-Puddelstahl von Asbeck, Osthaus, Eicken & Cie in Hagen (Westfalen) trug pro qum. weicher: 68 kg. bei 18% Dehnung, mittelharter 75 bei 16%, harter 85 bei 8% und gezogener 95 kg. bei 9% Dehnung.

Nach Versuchen des Walzwerksdirectors Schuchard in Wetter soll man an Grobbleche keine höhere Anforderungen stellen, als in nachstehender Tabelle angegeben worden sind. — Lang bedeutet in der Walzrichtung, quer rechtwinkelig gegen dieselbe.

```
No. 1. Kastenbleche.
a. quer z. minim. = 25 kg.
b. , Mitttel = 27 ,
c. lang , minim. = 30 ,
d. quer-Dehnung min. = 2,5%
e. , mittlere = 3,5%
f. lang z. minim. = 5%
```

```
No. 3. Bessere Bleche. FP (Fouerplatten) a = 32 kg. b = 33 kg. c = 35   " d = 6\% c = 7\%. f = 10\% b = 34-36 kg. b = 35-37 kg. c = 36-38 , d = 12-16\% c = 14-18\%. f = 16-20\%
```

In der Rothglühhitze verliert das Blech sehr rasch und bedeutend an Festigdeit. Blech von 32,1 kg. Tragfähigkeit bei 12° C., trug, rothwarm gemacht und langsam mit Wasser abgekühlt, 32,2 kg.; dagegen, während der Belastung angewärmt.

dunkelbraun 16,1 kg. kirschroth 7,3 kg. braunroth 14,6 , Blech von Low Moor 8,7 ,


Durchschnitts-Resultate der relativen und absoluten Festigkeit bei der vergleichenden Giessversuchen mit englischem, schottischem und rheinisch-westfälischem Giesserei-Roheisen, vom königl. Hütteninspector Wachler ausgeführt zu Essen im Herbet 1877.

r relative, z absolute Festigkeit pro qem. in kg.

Roheisen- sorte				No. 1 Bruch		No. 1 Bruch	50,	No. 1 Cla- e No. 3	40 , C	lar. 3
	r	Z	r	Z	r	Z	r	2	r	Z
Coltness .	2607	1181	2534	1222	2753	1326	2697	1265	2423	1218
Langloan .	2556		2587		2978	1441	2497	1390	2649	1267
Phonix .	2539		2657		2713	1436	2463	1181	2571	1251
Dortm. Union			2487		2400	1031	2666	1264	2590	1322
Niedrrh. Hütte			2487		2622	1089	2626	1164	2423	1294
Fr. Wm.	2500		2438	1147	2870	1227	2574	1251	2594	1162
Hoerde .	2580		2637	1158	2694	1244	2474	1153	2629	1322
Gutehoff	2461		2613	1495	2773	1220	2478	1314	2546	1242
	100%			No. 8 Bruch		No. 1	40 ,	No. 1 , 8 Bruch		
	r	z	r	Z	r	z	r	Z		
Newport .	2518	1308	_	I _	_		_	_		
Clarence .	2692		2666	1259	_		_			
Phonix .	2565		2555	1228	2387	1184	2516	1266		
Dtm. Union	2555		2650	1252	2442	1049	2712	1354		
Niedrrh. Hütte			2979	1451	2647	1190	2578	1129		
Fr. Wm.	2773	1220	2671	1202	2558	1281	2643	1107		
Hoerde	2362		2477	1114	2611	1424	2596	1239		
Gutehoff. "			2453	1222	2321	1149	2431	1287		

Diese Versuche und andere, in Bezug auf Bearbeitung der erzeugten Gussetücke angestellte, haben ergeben, dass das Giessereiroheisen der rheinisch-westfalischen Hüttenwerke hinsichtlich seiner Qualität den besten schottischen und englischen Marken an die Seite zu stellen ist.

Fig. 1.	Fig. 2.	Rg. 3.	Fig. A.			
$e_1 = e_2 = \frac{1}{2}h$	$e_1 = e_2 = \frac{1}{2}d$	$e_1 = e_2 = \frac{1}{2}h$	e ₁ =e ₂ =½D			
$t = \frac{1}{12} b h^8$	1/84 π d4	$^{1}\!\!/_{\!64}\pi$ bh 8	$^{1}\!/_{\!64}\pi(\mathrm{D^{4}-d^{4}})$			
$\mathbf{w} = \frac{\mathbf{b} \mathbf{h}^{ 2}}{6}$	$\frac{\pi}{32}$ d ⁸	$\frac{\pi}{32}$ b h ²	$\frac{\pi}{32} \frac{(D^4 - d^4)}{D}$			
Fig. 5.	Fig. 6.	Fig	. 7 und 8.			
	A. B					
e ₁ =e ₂ =½ H	$e_1 = e_2 = \frac{1}{2}$ H	e ₁ =	$e_2 = \frac{1}{2}$ H			
t=1/64π(BH8-bh3)	1/ ₁₂ b (H ⁸ —h ⁸)	¹ / ₁₂ [b h ³ + B(H ⁸ -h ⁸)]				
$\mathbf{w} = \frac{\pi}{32} \frac{(\mathbf{BH^8 - bh^8})}{\mathbf{H}}$	b (H8—h8)	b h ³ +B(H ³ -h ³)				
Fig	9.		Fig. 10.			
$e_1 = e_2$	=1/2H	·	=e ₂ =1/ ₂ H			
t=1/18[BH8-(B-	B ₁)h ⁸ —(B ₁ -b)h ₁ ⁸]					
₩=	= 2 t H		2 t H			



Ist T das Trägheitsmoment eines Querschnittes zu einer Axe, welche von der durch den Schwerpunkt desselben gehenden Axe um die Grösse x entfernt ist, so ist bei dem Flächeninhalte des Querschnittes F: $T=t+x^2F$.

Für Querschnitte von gleicher Festigkeit hat man bei gusseisernen Träggern $e_1 = {}^{14}\!\!/ e_2$ bis $e_1 = {}^{3}\!\!/ s_2$ zu machen; wirkt aber die biegende Kraft auch abwechselnd in entgegengesetzter Richtung, so sind die Querschnitte, wie bei Schmiedeeisen, symmetrisch zu machen und $e_1 = e_2$.

Bei Belastung oder Biegung nach einer einzigen Richtung hat man gusseisernen Trägern für den vortheilhaftesten Querschnitt nach Beuleaux folgende Verhältnisse zu geben.

In Fig. 11, Seite 63: B=8b; h=b; e_1 =4b; e_2 =8b; Querschnittsmodul $w=\frac{t}{e_2}$; $t=278b^4$; Flächeninhalt $F=19b^3$. Für dieselbe Figur B=5,8b; h=1.5b; e_1 =4b; e_2 =8b; $t=269b^4$; $F=19.2b^3$.

In Fig. 12, Seite 63: $B=6\ b_1;\ h=1\frac{1}{6}b_1;\ h_1=0.5\ b_1;\ \frac{1}{2}b=b_1;\ e_1=2.5\ b_1;\ e_2=5b_1;\ t=80\ b_1^4;\ F=13.3\ b_1^2.$

In Fig. 13: $B = 19 b_1$; $b = 5 b_1$; $h = 2 b_1$; $b_1 = 1,33 b_1$; $e_1 = 4,5 b_1$; $e_2 = 9 b_1$; $t = 922 b_14$; $F = 40.8 b_1^2$.

Bei Berechnung dieser Träger nach vorstehenden Verhältnissen ist wegen w = $\frac{t}{e_s}$ stets als Spannung s = $\frac{p}{n}$ (Druckspannung) einzuführen.

Im Allgemeinen sollen für gusseiserne Träger die Rippenstärken b und b. bei L mt. Länge der Träger nicht dünner genommen werden, als 4 + 4 L in mm.

und zwar bei der ersten der oben betrachteten vier Belastungs- und Befestigungsarten, während im zweiten Falle L doppelt, im dritten etwa 2,8 mal und im vierten Falle 4 mal so gross werden kann, bevor man die Zerknickungsfestigkeit zu berücksichtigen hat.

f. Leistung der Menschen- und Thierkräfte.

k mittlere Kraft bei der mittleren Geschwindigkeit v pro Secunde und der täglichen Arbeitszeit t in Stunden, Leistung pro Secunde in Kilogrammmetern = L.

Bei Zugkräften ist: und am Göpel: k L k L für Menschen . 0,8 11.2 für Menschen . 12 . 14 8 0.6 7,2 " Pferde . . . 70 10 63,0 Pferde . . 45 0,9 0,9 40,5 Ochsen . . . 60 . 65 39,0 0,8 8 48,0 Ochsen . 0,6 8 19 Esel . . . 35 26.25 Esel . 0.75 . 15 11,25 Maulesel . . 45 8 40.5 Maulesel . 30 0,9 8 27,0 , Maulesel . . 45 0,9 8 40,5 | , Maulesel . 30 0,9 8 27,0 Für Menschen an der Kurbel ist k=8, v=0.75, t=8 und L=6.00. Kurbellänge = 0.30 bis 0.42. — Hebelarm für Pferdegöpel 3,4 bis 4 m. 0,9 für landwirthschaftliche Maschinen meistens 3,4 bis 3,5.

V. Einfache Maschinentheile.


a. Schraubenbolzen.

Den äusseren Durchmesser derselben kann man bei der Belastung P in kg. d=0.75 \sqrt{P} in mm. nehmen.

Gewinde nach Whitworth. (Zolle engl.)

đ		Anzahl Gewinde	đ		Anzahl	đ		Anzahl
Zoll.	mm.	pr. Zoll.	Zoll.	mm.	pro Zoll.	Zoll.	mm.	Gewinde pro Zoll.
1/4	6, <u>4</u> 7,9	20 18	18/8	84,9 88,1	6	31/2 38/4	88,9 95,2	31/4
1/4 5/16 8/8 7/16 1/2 5/8 8/4 7/8	9,5 11,1	16 14	18/8 11/2 15/8 18/4	41,3 44,5	6 5 5	4 41/4	101,6 107,9	3 27/8
1/2 5/2	12,7 15,9	12	17/8	47,6 50,8	41/2	41/2	114,3 120,6	27/8 28/4
8/4 7/0	19,1	10 9	21/4	57,1 63,5	4	5 1/4	127,0 133,3	28/4 25/8
1	25,4 28,6	8 7	28/4 3	69,8 76,2	31/2 31/2	51/2 53/4	139,7 146,0	25/8 21/2
1½ 1¼	31,8	1 7	31/4	82,5	81/4	6	152,4	21/2

Kantenwinkel für dreiseitige Gewinde nach Whitworth 55°. Construction der Gewinde nach Fig. 26. Schrauben mit mehrfachen Gängen bekommen Gewinde von derselben Feinheit und Tiefe; nur die Steigung sändert sich. Von flachgängigen Gewinden kommen nur halb so viel auf dieselbe Länge, wie von dreiseitigen. Die Muttern erhalten für jede Form eine Breite D = 3+1.5d; sie werden an den Kanten abgerundet oder abgeschrägt. Höhe h derselben = d, und für Muttern, welche häufig gelöst werden, = 1½ d. Statt der letzteren werden aber häufig zwei Muttern angewendet, eine untere von der Höhe d



h = 0.7d.

Die Schraubenköpse erhalten die Breite D und die Höhe

 $b_1 = 0.6d + 2$ mm. Fig. 27.

Unterlagsscheiben werden

und eine Gegenmutter mit

1/20d+2 mm.

dick.



Fig. 27.

b. Vernietung.

Folgende Tabelle enthält die üblichen Grössen von a. b und d.

Art der Arbeit.	е.	đ.	8.	b.
Siederohre (Bouilleurs) und Dampfrohre	6-8	15	45	28
Kesselmäntel und Flammrohre	8-13	19	55	34
	über 13	22	62	38
Wasserkasten	3-4	10	87	20
	5-6	121/2	45	24
	7—8	15	52	28
Gasrohre für Hochöfen etc., überhaupt dünne Blecharbeiten, welche keine	ļ			
Pressung erleiden	45	10	42	20
Gasometer		6-61/2	28-30	15
Schornsteine-Rundnähte	3-4	10 "	65	20
	5-6	121/2	65	24
	7—8	15	65	28
Langnahte ebenso, aber	_	1	1 80 1	

c. Wellen und Zapfen.


Was die Stirnzapfen betrifft, so ist deren Stärke für eine Belastung P in Gusseisen $d = 1.8 \sqrt{P}$ in mm. bei einer Länge der Zapfen = 1.25 d.

Schmiedeeiserne Zapfen mache man 0,85 der gusseisernen stark, und

deren Länge = $1\frac{1}{3}$ d bis 1,5 d, für grosse Umgänge selbst 2 d und mehr.

a für alle Wellenzapfen = $\frac{1}{18}$ d + 5.

Fig. 28. (Fig. 28). b = 1,5 a.



Hohle gusseiserne Zapfen vom Durchmesser d, haben ausreichende Stärke. wenn man dieselben bei 1/5 d1 Wandstärke 11/18 mal so stark macht, als massive Zapfen d; für 1/4 d, Wandstärke genügt d, = 1,05 d.
Für cylindrische Spurzapfen (*Kg*. 29)

an Turbinen etc. ist bei n-Umdrehungen derselben und dem Drucke P auf die Zapfengrundfläche nach Reuleaux d = 0.17 I/P. n.

wobei als unterster Werth n = 150 sein darf.

Fig. 29.


Nach demselben soll man bei stehenden Triebwellen mit unter 150 Umgängen das Gewicht der Räder etc., mit welchen solche Wellen belastet sind, in ein Wellenstück von gleichem Gewichte und vom Durchmesser D der Welle verwandeln, dieses der Wellenlänge beifügen und dann aus dieser so ermittelten Gesammtlänge L in

Metern den Zapfen aus $\frac{d}{D} = 0.16 \sqrt{L}$ berechnen.

Bei Reibung von Guss- und Schmiedeeisen auf Rothguss sollen übrigens diese Zapfen für kleine Anzahl Umdrehungen nicht über 100—120 kg. pro qcm. belastet werden, sehr rasch laufende mit höchstens 30 kg., während für Stahl auf Stahl mindestens doppelt so viel genommen

werden darf.

Die Triebwellen, welche verdrehende Kraftmomente fortzupflanzen haben, berechnen sich aus der Anzahl Umdrehungen pro Minute = n und der zu übertragenden Anzahl Pferdekräfte N.



Ist bei der Dampfmaschinenwelle Fig. 30 A das Stück, welches die Kurbel aufnimmt, d der Durchmesser der Lagerhälse und 1 deren Länge, D der Durchmesser des Wellenkopfes für das Schwungrad, so ist für

 $\frac{N}{n}$ in cm., D = 1,25 d bis 1,8 d, letzteres gusseiserne Wellen d = 19,5

bei langen Wellen. Für schmiedeeiserne Wellen nehme man d = 17 menstahl $d = 16 \sqrt[n]{\frac{N}{n}}$, wenn man neben geringerer Beibung auch eine grössere Sicherheit haben will.

Die den Grössen $\frac{n}{N}$ entsprechenden Wellendurchmesser d sind in der folgenden Tabelle in cm. enthalten.

d in	Gusseisen.	n für N für Schmiede- eisen.	Stahl.	d in cm.	Gusseisen.	n für Schmiede-	Stahl.
5	59,32	39,30	32,70	21	0.801	0.531	0,442
6	34,33 21,62	22,74 14,32	19,90 12,20	22 23	0,696 0,609	0,461 0,404	0,385 0,337
7 8 9	14,48	9,60	8,00	24	0,537	0,356	0,296
10	10,17 7,41	6,74 4,91	5,62 4,10	25 26	0,475	0,315 0,280	0.262 0,233
11 12	5,57 4,29	3,69 2,84	3,08 2,37	27 28	0,377 0,338	0,250 0,224	0,208 0,187
13	3,38	2,24	1,86	29	0,304	0,201	0,168
14 15	2,70 2,20	1,79 1,46	1,43 1,21	30 31	0,275 0,250	0,182 0,165	0,152 0,138
16 17	1,81 1,51	1,20 1,000	1,000 0,834	32 33	0,227 0,206	0,150 0.137	0,125 0,111
18	1,27	0,842	0,702	34	0,188	0,125	0,104
19 20	1,08 0,927	0,716 0,614	0,597 0,513	35 36	0,173 0,159	0,115 0,106	0,096 0,088

Die Tabelle ist für 10 Pferdekräfte und darüber zu gebrauchen. Für N = 8 hat man d zu multipliciren mit 1,08, für 6 Pferdekräfte mit 1,15, für 4 mit 1,20 und für 2 Pferdekräfte mit 1,25.

Liegen zwei Maschinen, jede von NPferdekräften, an einer gemeinschaftlichen Welle, so wird jeder Zapfen oder Lagerhals dfür NPferdekräfte

berechnet; die Welle erhält aber den Durchmesser d $\sqrt{2}=1,26$ d, und genügt dieser zur Uebertragung der Kraft 2N, da in diesem Falle das gemeinschaftliche Schwungrad höchstens 1/4, so schwer wird, als für eine einzige Maschine von der Kraft 2N. Für das Schwungrad ist natürlich ein Wellenkopf mit geringem Anlauf anzubringen oder dieser Kopf=1,3 d. Für Gebläsemaschinen, deren Wellen nicht zur Uebertragung der Kraft dienen, nimmt man die Wellen bei Schmiedeeisen in den Zapfen:

d = 13 bis 13,5
$$\sqrt[3]{\frac{N}{n}}$$
 und bei Stahl = 12 bis 12,8 $\sqrt[3]{\frac{N}{n}}$,

und genügen die kleineren Dimensionen, während gute Constructeure

aber selbst 15
$$\sqrt[3]{\frac{N}{n}}$$
, andere 12 $\sqrt[3]{\frac{N}{n}}$ für Eisen anwenden, so dass die Coefficienten 13,5 und 12,8 Mittelwerthe sind. — Wellenkopf 1,2 bis 1,25 d. Direct wirkende Wasserhaltungsmaschinen, deren Wellen nicht zur Uebertragung der Kraft gebraucht werden, können Wellen v.

$$d=15\sqrt[3]{rac{N}{n}}$$
 in Eisen und 14 $\sqrt[3]{rac{N}{n}}$ in 8tahl bekommen. — Wellenkopf

1,9 bis 1,25 d.

Die Wellen für Walzwerksmaschinen mit dem Schwungrade vom Gewichte P in kg. erhalten für Schmiedeeisen in den Lagerstellen den grössten der beiden Werthe aus

$$d=20\sqrt[3]{\frac{\overline{N}}{n}} \text{ and } d=0.19 \sqrt[3]{P}\sqrt[4]{\frac{\overline{n}}{80}}.$$

Bei Riemenbetrieb von der Maschine aus genügt $d=19\sqrt[3]{\frac{N}{n}}$.

Transmissionswellen erster Classe von Schmiedeeisen und leichte guss-

eiserne Wellen erhalten den Durchmesser d=16 $\sqrt[3]{\frac{N}{n}}$ in cm.

Die Durchmesser d für 2—100 Pferdekräfte und 10—100 Umgänge sind in folgender Tabelle enthalten und zwar in mm.

N							n=	=						
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
2	94	82	75	69	65	62	59	57	55	52	49	47	45	44
3	108	94	85	79	75	71	68	65	63	59	55	54	52	50
4	118	103	94	87	82	78	75	71	69	65	62	59	57	55
5	127	111	101	94	89	84	80	77	75	70	67	64	62	59
6	135	113	108	100	94	89	85	82	79	75	71	68	66	63
8	149	130	118	110	103	98	94	90	87	82	78	75	72	69
10	160	140	126	118	111	106	101	97	94	89	84	80	77	75
12	170	149	135	126	118	112	108	103	100	94	89	85	82	79
15	184	160	146	135	127	121	116	111	108	101	96	92	89	85
18	195	171	155	144	135	129	123	118	114	108	102	98	94	91
20	202	177	160	150	140	133	127	123	118	111	106	101	97	94
25	218	190	173	160	151	144	137	132	127	120	114	109	105	101
30	231	202	184	171	160	152	146	140	135	127	121	116	111	107
35	243	213	193	179	169	160	154	148	143	134	127	122	117	113
40	255	222	202	189	177	168	160	154	149	140	133	127	122	118
45	265	231	210	195	184	174	167	160	155	146	139	133	127	123
50	274	239	218	202	190	181	173	166	160	151	143	137	132	127
60	291	254	231	215	202	192	184	177	170	160	152	146	142	135
70	306	267	243	222	213	202	193	185	179	168	160	153	147	143
80	320	280	254	236	222	211	202	194	188	177	168	160	154	149
90	333	291	265	245	231	220	211	202	195	184	174	167	160	155
100	345	301	274	254	239	228	218	209	202	190	181	173	166	160

Transmissionswellen zweiter Classe (Nebenwellen), 0,85mal so stark.
Die Entfernung der Stützpunkte (Lager) für Transmissionswellen vom
Durchmesser d in mm. macht man zweckmässig in Metern

$$E = 0.5 + 0.3 \sqrt{d}$$
 bis $0.7 + 0.3 \sqrt{d}$.

Die Keile zur Befestigung von Kurbeln, Rädern etc., welche die ganze Kraft N zu übertragen haben, kann man in mm. für

gusseiserne Wellen k = 0.17d + 5k = 0.9 d + 5schmiedeeiserne k = 0.21d + 5stählerne

breit machen, wenu nur ein Keil angewandt wird. Bei zwei Keilen wird

k nur 0,9, und bei 3 und mehr Keilen 0,85 so gross genommen. Die Dicke der Keile wird im Mittel = 0,6 k und zweckmässig für Keile unter 25 mm. Breite = 0.65 k, für solche über 45 mm. = 0.55 k.

d. Lager.

Für schwere Lager zu Triebwellen: Höhe bis Mitte=60+0.9 d. d Wellenstärke im Lager in mm. Ganze Höhe 60+1.4d. Fussplatte 200+3d lang, 25+1.25d breit, 25+0.2d dick; für Lager mit d<100 Lange der Platte = 120 + 3d. - Schaalenlange = 20 + 1,25d.

Leichte Lager für Transmissionswellen: Fussplatte 100 + 3d und für d < 100 nur 90 + 3d lang, 10 + 1,25d breit, 10 + 0,25d dick. Höhe bis Mitte = 20 + d und ganze Höhe 20 + 1,25d. — Schaalenlänge 10 + 1,2d.

e. Riemen.

Die gewöhnliche Stärke ist 4-6 Millimeter.

Ist D der Durchmesser einer Riemscheibe in mt., n die Anzahl Umgange derselben pro Minute, so ist die erforderliche Riemenbreite b in mt. für die Uebertragung von N Pferdekräften $b = \frac{2\,N}{D\,.n}, \, \text{für schwache Kräfte bis } \frac{3\,N}{D\,n}.$

$$b = \frac{2 N}{D.n}$$
, für schwache Kräfte bis $\frac{3 N}{D.n}$

Diese Breite gilt für den Fall, dass die Scheibe halb oder doch nahezu halb von dem Riemen umspannt wird.

Bei 1/4 Umspannung ist die Breite 1,50b,
n 1/8 n n n 1,20b,
n 2/8 n n n n 0,85 z

0,85 zu machen.

Doppelriemen werden *\(\begin{align*} \lambda_0 & \text{so breit, als einfache; solche, welche nur an beiden Kanten doppelt sind, = 0,8b.

Für den Betrieb von Walzwerken und Hämmern nimmt men gewöhn-

lich Doppelriemen, auch dreifach an den Kanten.

Erstere erhalten die Breite
$$b = \sqrt{\frac{N}{Dn}}$$
, letztere $b = 0.7 \sqrt{\frac{N}{Dn}}$.

Kurze Riemen macht man besser 1,1×so breit. Sind D und D, die zusammen arbeitenden Scheiben, so sollte möglichst nicht über ausfallen.

f. Seile und Ketten.

1) Hanfseile. — P grösste zulässige Belastung, Q Bruchbelastung in kg., d Durchm. des Seiles in mm., q Querschnitt desselben in qmm.
Flaschenzugseile: Kabelseile: Förderseile:

d = 11/8 VP $d = \sqrt{P}$ bis 0.95 \sqrt{P} d = 1.9 VP. Gewicht G ungetheerter Seile pro mt.: dunne=0,0008d2, starkere=0,00075d2, für getheerte=0,00078d2 und flache=0,0011. q bis 0,00103. q.

Für Flaschenzüge kann man folgende Verhältnisse annehmen, went L die grösste zu hebende Last in kg., n Gesammtzahl der (gleichen) Rollen und D der Durchmesser der letzteren ist.

157

Tabelle zur Amsendung von Haufseilen. (Fabrik von Felten & Guilleaume in Cöln.)

	Runde Seile, ungetheert.							Kabelseile, getheert.				
d	G	$P = \frac{1}{8}Q$	ď	G	P= 1/8 Q	d	G	P=4	Q. d	G	P = 1/6 Q	
16	0,21	i 200	93	0,80	900	46	1,65	9250	78	4.80	6200	
20	0,32	300		0,96	1000		2.13	3000	85		7500	
23	0,37	400	39	1,06	1250		2.67			6,40	8700	
26	0.53		46		1500		3,79	4500	98		10000	
29	0,64	750		2,03	2000	172	4,60	5000	105		12500	

Flache Seile, getheert. Breite Dicke Breite | Dicke G G 92 2.35 13500 157 36 6.24 37000 105 26 3.04 18000 183 36 43000 7.20 118 26 3,36 2000n 183 39 47000 7.84 130 29 4.26 25000 4 200 44 9,25 57000 33 76000 130 4.80 28000 ı 250 46 12,10 33 93000 144 5.28 31000 310 47 15,00

34000 Seile ohne Ende für Transmissionen berechnen sich aus

5 60

Bei 0,25 Umspannung ist d=1,2mal, bei 0,35 d=1,1 und bei 0,40

d = 1.05mal so dick zu nehmen. Für Walzwerksbetrieb mittelst Hanfseilen hat man d 11/4 bis 11/5 mal so stark zu nehmen.

Für d = 180
$$\sqrt{\frac{N}{n \text{ a D}}}$$
 | 225 $\sqrt{\frac{N}{n \text{ a D}}}$ | 240 $\sqrt{\frac{N}{n \text{ a D}}}$ | 18t a = $\frac{32400 \text{ N}}{n \text{d}^2 \text{D}}$ | $\frac{50625 \text{N}}{n \text{d}^2 \text{D}}$ | $\frac{57600 \text{N}}{n \text{d}^2 \text{D}}$

Die Seile sollen weich und elastisch, an der Spleissstelle vollkommen rund sein und sich im Laufe nicht drehen, sondern die Rillenflanken immer mit derselben Stelle berühren. - Abstand der Seilscheiben höchstens 20 mt. — Durchmesser der kleinsten Scheibe wenigsten 33 d. Keilwinkel der Seilrillen 30° für d = 19-20, 40° für d = 35-40 und

.500 für Seile von 45--50.

Seilgeschwindigkeit 13—30 mt., für Walzwerksbetrieb selbet bis gegen 50 mt. pro Secunde. — Das untere Seilstück nimmt man als treibendes. Im Allgemeinen sind Seile aus badischem Schleisshanf die besten, für schwere Seile und feuchte Räume Manilahanfseile zu empfehlen. Beide haben eine Zugfestigkeit von 1000 kg., pro qcm.

d = 25	1 30	85	40	45	1 50
Gewicht = 0,50	0,60	1,00	1,30	1,80	2,10 Bad. Hanf
pro mt. 0,40	0,50	0,90	1,20	1,50	1,80 Manila

- 2) Draktseile. Die Zugfestigkeit des Seildrahtes kann man annehmen
 - für Tiegelstahldraht 120 bis 200 kg. pro qmm.

 Bessemer und Siemens-Martin 60 , 100 , " (je nacl
 geringerer oder grösserer Härte und Qualität).
 - " Holzkohleneisendraht, geglüht . . . 40 kg. pro qmm.
 - halbweich . . 55 " "

Felten und Guilleaume rechnen als Bruchbelastung für runde und flache Förderseile aus blankgezogenem Eisendraht 55 kg., für Kabelseile aus geglüthem Eisendraht 40 kg., Förder- und Kabelseile aus Tiegelstahldraht 120 kg., fertigen aber auch Seile mit 140, 170 und 200 kg. Zugfestigkeit.

d Durchm. des Seiles, δ der des Drahtes, in mm.; a Anzahl der Drahte, q Querschnitt flacher Seile, G Seilgewicht pro mt., P zu hebende Bruttolast und Q die Bruchbelastung in kg.

Hängt das Förderseil Lmt. frei herab, so hat man bei einer Dehnungsspannung z und einer Biegungsspannung s pro qmm. für

$$G = \frac{Q}{5700} \text{ und } Q = \frac{5700P}{104z-L}.$$

$$S = s + z = 15-16.$$

$$S = s + z = 35-40 \text{ als max.}$$

$$S = s + z = 35-40 \text{ als max.}$$

Die Durchm. der Seilscheiben werden am kleinsten für s=2 z oder z= $^{1}\!h S$ und sollen sein

$$D = \frac{20000\delta}{S-z} \qquad D = \frac{30000\delta}{S-z}$$

Nach dem aus obigen Formeln ermittelten Q kann man das erforderliche Seil aus den nachstehenden Tabellen entnehmen.

Tabellen zur Anwendung von Draktseilen.

(Fabrik von Felten & Guilleaume in Cöln.)

	Runde Seile.										
d	a	δ	G	Q Eisen	für Gussstahl	d	8.	δ	G	` Q Eisen	für Gussstahl
7 9 10 11 12 13	24 36 42 49 : 6 42	0,9 0,9 0,9 0,9 1,2 1,2	0,15 0,22 0,26 0,30 0,40 0,45	850 1300 1500 1700 2200 2600	1800 2700 3200 3700 4900 5700	14 15 16 17 18 19	36 36 42 36 42 36	1,4 1,6 1,6 1,8 1,8 2,0	0,50 0,70 0,80 0,85 1,00 1,10	3100 4000 4600 5000 5800 6200	6700 8700 10100 11000 12800 13600

Runde Seile,											
d	a	δ	G	Eisen Q	für Gussstahl	d	a	δ	G	Eisen	für Gussstah
21	42	2.0	1,25	7200	15800	37	96	2,5	4,50	26000	57000
23	49	2,0	1,50	8400	18500	40	114	2,5	5,35	31000	67000
25	56	2.0	1,80	10200	21100	45	133	2.5	6,25	36000	78000
27	96	1,8	2.30	13400	29300	50	133	2,8	7.70	45000	98000
30	96	2.0	2,80	16600	36000	55	133	3,1	9,30	55000	121000
33	96	2,2	3,40	20000	44000	60	133	3,4	11,20	66000	145000
35	114	2,2	4,10	24000	52000	-	1	1	100	1	-

F	ac	ha	Sei	e.

		1		Q für					-	Q für	
q	a	8	G	Eisen	Guss- stahl	q	a	δ	G	Eisen	Gnss- stahl
35 . 8	120	0.9	0,80	4200	9100	75 . 18	120	2,0	3.70	21000	4500
37 . 9	144	0,9	0,95	5000	10900	80. 20	144	2,0	4,50	25000	54000
40.10	168	0,9	1,10	5900	12800	90 . 22	168	2,0	5.25	29000	6300
45 . 11	120	1,2	1.35	7400	16300	105 . 22	196	2,0	6,00	34000	7400
50 . 12	144	1.2	1,65	8900	19600	120 . 22	224	2,0	7,00	39000	8500
55 . 13	168	1.2	1,90	10400	22900	135 . 25	256	2,0	8.20	44000	9700
60.14	120	1,6	2,40	13300	28900	150 . 28	288	2,0	9,20	50000	10900
65 . 16	144	1.6	2,85	16000	34700	170 . 30			10,30	55000	12100
68 . 16	120	1,8	3,00	17000	37000	190 . 33	320	2.2	12,50	67000	14600

Kabelseile.

		Eise	ondraht			ht		
d	a	8	G	Q	н	δ	G	Q
26	80	1.8	2,0	8000	80	1.8	2,0	24000
30	80	2,0	2.4	10000	80	2,0	2,4	29000
35	96	2,0	3,0	12000	96	2,0	3,0	36000
40	120	2,0	4.0	15000	120	2.0	4,0	45000
45	168	2,0	5,2	21000	144	2,0	4.8	54000
50	245	2,0	7,4	30000	180	2,0	6,2	68000
57	294	2,0	8,8	37000	216	2.0	7.5	81000
65	343	2,0	11,0	43000	252	2.0	9,0	95000
70	294	2,5	13,7	58000	294	2,0	11,1	111000
80	343	2,5	17,0	67000	343	2,0	13.2	130000

Transmissions-Drahtseile aus bestem schwedischen Holzkohleneises. (Preise loco Cöln.)

d = δ =	7 0,9	9	11 1,2	13 1,2	15 1,6	19	21	
a = Mk. p. mt.	24	0,26	0,42	49 0.47	42 0,58	0.84	49 0.95	schw. Eisen
extra /	0,18	0,29	0,46	0,52	0,63	22,0	40,1	Stahl verzinkt.

	derausfütterung.

urchm. mt.	Preis Mk.	Durchm. mt.	Preis Mk.	Durchm. mt.	Preis Mk.
1,00	80	1,50	115	2,00	215
1,25	95	1,75	130	2,50	360

Die Anspannung der Eisen-Transmissionsseile darf nach Felten & lleaume im Maximum betragen für

In der Regel nimmt man jedoch nur 1/3 bis 1/2 dieser Spannung. Bei einem Zugwiderstande am Umfange der Seilscheibe von 4500N erhält man unter einer Spannung z pro qmm. in den

aten, da die Spannung im treibenden Seile 2 R beträgt,

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & \frac{$$

Durchmesser D der Seilscheiben wenigstens 200 d, woraus wegen sich s = 10 Kg, ergiebt. Es ist übrigens auch für:

$$D = 200 \text{ d}$$

$$122 \sqrt{\frac{N}{n} \frac{1}{az}} = 113 \sqrt{\frac{N}{n} \frac{1}{az}} = 107 \sqrt{\frac{N}{n} \frac{1}{az}} =$$

Anspannung im geführten Seilstücke = R. Die Durchsenkung h Seiles bei A Entfernung der Scheiben in mt. berechnet sich nach + 1 worin für das ruhende Seil

z nur ¾ z und für das geführte im Gange ¾ z zu setzen ist. Minimalentfernung der Scheiben 16 mt., für kleine Kräfte bei sem D selbst 13 mt. — Bei Uebertragung von Kräften auf grosse ernungen (1000 mt.) ist es zweckmässig, in je ca. 100 mt. Abstand

elte Sellscheiben oder solche mit 2 Spuren zu setzen, so dass die einen Seillängen nur 200 mt. betragen. Geschwindigkeit vdes Seiles für geringe Kräfte 6—10 mt. pro Secunde; grössere bis zu 25 mt. — Tiefe der Seilscheibenrinne — 2 d. Ausrung der Scheibe nicht absolut nöthig: sonst Einlage von Hirnstücken eder oder Holz zu verwenden.

Bei ununterbrochenem Betriebe ist die Dauer eines Seiles etwa


A D Jahre. 600 (z + s) v

3. Ketten. Offene Ketten bekommen die Stärke d = 0,31 bis VP und Stegketten d = 0,27 VP. Für jene ist im Mittel die zuge Belastung P = 10 d2, für diese 14 d2. d. in mm.

Glieder für offene Ketten aussen 4,5 d lang und 3,5 d breit.

g. Zahnräder.

Ist in My. 31: t Theilung, b Breite, d Dicke der Zahne (im Theil-, h deren Höhe, v Geschwindigkeit des Rades in der Secunde, Alles in cm.; ferner V die Geschwindigkeit in mt. pro Minute, so wird für gewöhnliche eiserne Triebwerkerfder, welche N Pferdekräfte zu übertragen haben,



Für rohe Zähne ist d=0.47 t, für bearbeitete 0.48 t zu nehmen ferner h=0.7 t, $h_1=0.4$ t und $h_2=0.3$ t.

" 160-190" =7.7" =220-250" =7.2" =280-320" =6.7"

Bei Krahnrädern kann P=16b t. für Göpelräder 20b t. genommen werder

Förderräder bekommen $b = 1700 \frac{N}{vt}$ mit b = 2.8 t oder 6 d.

Für Walzwerksräder nimmt man b = 7 d und d = 10,0
$$\sqrt{\frac{N}{V}}$$
 bis V = 400. d = 11,5 $\sqrt{\frac{N}{V}}$ bis V 900. d = 10,75 , , , = 600. d = 12,0 , , = 1000

Bei Grobwalzwerken verwendet man rohe Zähne, während sole für Feineisen- und Drahtwalzwerke gewöhnlich bearbeitet werden

Hölzerne Zähne erhalten die Dicke $\mathbf{d}_1 = 1 l_0$ d. Bei dem Eingri \mathbf{von} Holz- und Eisenzähnen macht man gewöhnlich deren Zahnstärken gleit Gezahnte Schwungräder bekommen Zähne wie Walzwerksräder.

Bei dem Eingriffe von Holz- und Eisenzähnen kann man auch i Geschwindigkeiten über 1 mt pro Secunde hinaus, bei gewöhnlich Triebwerksrädern die Theilung $\mathbf{t} = \frac{850 \text{ N}}{\text{b} \cdot \text{v}}$ beibehalten und daraus T m dem Vorhergehenden berechneu.

Für gewöhnliche eiserne Triebwerksräder findet man die Zalstärken d in mm. für 2-30 Pferdekräfte und Geschwindigkeiten v = 30-220 mt. pro Minute in folgender Tabelle angegeben, bei weld die Zahnbreite b=5 d für leichte, und b=6 d für schwerere Räuzu nehmen ist:

N	30	50	70	90	120	140	160	180	220
	1	1.0		d =	=				
2	16	13	11	10	8	8	8	7	7
4	23	18	15	14	12	12	11	11	10
6	28	22	18	17	15	14	13	13	12
8	32	25	21	19	17	16	15	15	13
10	36	28	24	22	19	18	17	17	15
12	40	31	26	24	21	20	19	18	16
14	43	33	28	26	22	21	20	20	18
16	46	36	30	27	24	23	21	21	19
18	49	38	32	29	25	24	23	88	20
20	51	39	34	31	27	26	24		
25	-	45	38	34	30	1 30			
30	_	49	41	1 37	3	3 \ 3	1/2	0/3	9 /

erhaltenen Werthe für die Theilung werden, wenn möglich, ab-Man construirt die Räder mit Theilungen von 5 zu 5 mm

h. Kolbenstangen, Treibstangen und Kurbeln.

hmesser d der Kolbenstange von Feinkorneisen oder ordin. Stahl ei n Atm. Ueberdruck und dem Gesammtdruck P auf den Kolben ir einfachwirkende Maschinen d = 0.05 VP und für doppelt wircosse d = 0.084 VP, kleine 0.09 VP. Für Balanciermaschinen sem Hube $1.1 \times so$ stark.

icale Gebläsemaschinen bekommen für den Windcylinder bei P_1 tyressung auf den Kolben d=0,1 $\sqrt{P_1}$ an grossen und 0,14 $\sqrt{P_1}$ en Maschinen; horizontale d=0,13 und 0,16 $\sqrt{P_1}$.

de Treibstangen am Kreuzkopfende 1,05 d stark, an der Kurbel ir kleine Maschinen an beiden Enden 14_6 d.

ateckige Stangen am Kreuzkopfe $1\frac{1}{6}$ bis $1\frac{1}{5}$ d hoch, 0,75 bis 0,7 d a Kurbelende $1\frac{1}{6}$ bis $1\frac{1}{5}$ d₁ (d₁ der Kurbelzapfen) auf 0,8d.

Kurbelzapfen von Gusstahl wird $d_1=0.113V\overline{P}$ in cm. Für seiserne Kurbeln von der Länge a, untern Breite i und Dicke j

= \frac{a}{i}, \frac{d_f}{i} \text{ und } i = 1,15 \text{ bis } 1,3 \text{ b, wenn b die St\u00e4rke der schmiede-Walle in der Kurbalnahe und den Lagern ist

Welle in der Kurbelnabe und den Lagern ist. unläuge = b bis 1,15 b. Nabenstärke für grosse Maschinen $^{4/5}$ b, 0,40 und kleine 0,45 b bei b Länge; an Walzwerksmaschinen dj = 1,25 \times so stark, als oben angegeben. Für directwirkende erks- und Gebläsemaschinen genügt 0,8 j als Stärke.

i. Balancier.

albe Länge, h Höhe in der Mitte und b Dicke des Balanciers in Uoberdruck in kg. anf die gesammte Kolbenfläche und H der uh der Maschine, ebenfalls in cm. Maschinen mit darüberliegendem Balancier kann man in der

Maschinen mit darüberliegendem Balancier kann man in der = 5/3 H und h = 0.316 L nehmen, dann

für gewöhnliche Maschinen $b = 0.18 \frac{P}{r}$, solche,

welche Stösse erleiden = 0.24

schwere Wasserhaltungsmasch. = 0.28 "
fen der Mittelachse des Balanciers = 0.135 " P Durchm. in cm. m und = 0.125 \sqrt{P} in Stahl.

k. Schwungräder.

Dampfmaschinen von N-Pferdekräften bei n-Umdrehungen pro mit einfachen Deckschiebern, erhalten die Schwungräder vom Durchmesser D in mt. einen Querschnitt im Ringe

Q =
$$120 \frac{N}{D^3n^2}$$
 in qmt. für N = 100 und mehr;
= $120 \frac{N}{n}$, $\frac{1}{n}$, $\frac{25-75}{2-15}$,

Expansionsmaschinen bei

Woolf'sche Maschinen erfordern nur Q, wie solche mit geringer Ex-

pansion, ja selbst nur 0,9 Q.

Für Pumpwerke, (städtische Wasserwerke etc.), direct wirkend, genügen Schwungräder von der Hälfte des Querschnitts nach obigen Begeln, während solche für Spinnereien und Webereien 11/2 bis 2 mal so gross zu machen sind.

An Gebläsemaschinen Q =
$$60 \frac{N}{D^2 n^2}$$

für Maschinen mit halber Füllung viertel = 80

und bei Zwillingsmaschinen von der Gesammtkraft N etwa 1/4 bis 1/5 dieser Querschnitte.

Gebläse mit Woolfschen Maschinen erhalten $Q = 60 \frac{L_1}{D^2n^2}$; bei grossen Gebläsen mit übereinander stehenden Cylindern geht man aber bis 48 $\frac{\Delta}{D^3n^2}$, da die Anwendung grosser Räder hier Schwierigkeiten macht.

Bei diesen Maschinen hat man stets 2 Schwungräder und ist Q aus obigen Formeln der Gesammtquerschnitt. Man findet übrigens altere Gebläsemaschinen mit Schwungrädern, welche nur die Hälfte des hier angegebenen Querschnittes, aber auch einen sehr unregelmässigen Gang haben.

Für Mahlmühlen soll die Umfangsgeschwindigkeit des Schwungrades

wenigstens 1/4 grösser sein als die der Mühlsteine.

Das Gewicht des Schwungringes ist annähernd G = 21600 DQ und genauer = 22620 D₁ Q, wenn D₁ der mittlere Durchmesser des Ringes ist. Ist h die Höhe, b die Dicke des Ringes, so ist für

$$b=0.5~h$$
 . . . $h=\sqrt{\frac{1}{2}Q}~~b=0.75~h$. . . $h=\sqrt{\frac{1}{1}Q}$ $b=0.6~h$. . . $h=\sqrt{\frac{1}{2}}Q~~b=0.8~h$. . . $h=\sqrt{\frac{1}{2}}Q$. Der Durchmesser D der Schwungräder ist bei dem Kolbenhube H

für horizontale Maschinen $4\frac{1}{2}$ bis 5 H, Balanciermaschinen, auch Woolf'sche = $3\frac{1}{2}$ bis 4 H,

Gebläse mit Balancier oder auch verticale, die Cylinder über einander, bei dem Hube

H des Gebläsekolbens = 3 bis $3\frac{1}{8}$ H orizontale Gebläse = 4 bis $4\frac{1}{8}$ H.

und , horizontale Gebläse = 4 bis $4\frac{1}{2}$ H. Der kleinere Durchmesser gilt in der Regel für die grösseren Maschinen.

Ueber die Schwungräder der Walzwerksmaschinen findet man alles Nöthige unter "Puddel- und Walzwerke".

Die auf Zerreissen des Schwungradkranzes wirkende Kraft ist in kg. G v2 nahe $P = \frac{1}{31 D_1}$. Besteht der Kranz aus einzelnen Theilen, welche durch Laschen von Schmiedeeisen und Bolzen verbunden werden, so kann man die Laschen mit 5 kg. pro qmm. belasten oder deren Querschnitt, nach Abzug des Bolzenloches, q = 0,2 P in qmm. nehmen.
Sind die einzelnen Theile des Schwungrades aber ausserdem noch in

den Armrippen durch Schrauben mit einander verbunden, genügt q=1/6 P. Ist R die Anzahl Arme des Rades, so hat man die auf Trennung von

Arm und Kranz hinwirkende Kraft $P_1 = \frac{6}{4.9D_1 \Re}$. v Geschwindigkeit in

mt. pro Sec.

Die Anzahl Arme der Schwungräder ist je nach den Durchmessern von $1\frac{1}{2}$ bis $2\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{2}$ bis 5, 5 bis 8 und 8 bis 10 Metern . . . $\Re=4$, 6, 8 und 10.

Ist n die Anzahl Umgänge des Rades pro Minute, Q der Querschnitt s Ringes in qcm., D der aussere Durchmesser in mt., h die Höhe der Arme im Centrum in cm., b die Dicke derselben, = ch in cm., dann hat man für Arme von rechteckigem Querschnitt h = 0,16 bis 0,20 D $\sqrt[3]{\frac{n Q}{c \Re}}$,

je nachdem der Betrieb ein ruhiger oder mit Stössen verbundener ist.

Man wendet häufig das Verhältniss c = $\frac{b}{h}$ = $\frac{1}{5}$ oder $\frac{1}{6}$ an, muss dann aber, um den Armen die nöthige Seitensteifigkeit zu geben, noch Nebenrippen anbringen, wie in Fig. 32-35.




Fig. 32 ist für langsam umgehende Maschinen, besonders Balanciermaschinen, und mit dem Querschnitte Fig. 33 für Arme, welche in Kranz und Nabe eingesetzt werden.

In Rg. 32 kann e = 1,25 bis 1,4b, $f = {}^{1}/_{0}h$, g = 0,7b und r = 0,3 der Armhohe an jeder Stelle werden; in Rg. 36 e = 3b, $f = {}^{1}/_{0}b$; in Rg. 34 e = 2b, $f = {}^{1}/_{0}b$, in Centrum = 6e Dicke des Schwungringes und am letztern etwa ${}^{3}/_{0}$ so gross.

Arme nach Rg. 35 werden vielfach für Schwungräder an Walzwerken verwendet; daun b=0.38 bis 0.3h, $g=\frac{1}{3}b$, und wo diese Rippen zur Verbindung zweier Radhälften benutzt werden, jede Rippe $g=\frac{1}{3}b$; i im Centrum =0.3h, oben am Ringe nahe = der Dicke dieses. Verhältniss der Dicke sur Höhe des Ringes meistens hier =0.3.

In Fig. 33 macht man auch wohl b = s_0^1 h im Centrum und lässt diese Dicke nach dem Ringe zu bis auf $\frac{1}{4}$ h abnehmen, die Rippen e aber in gleicher Breite von oben bis unten und zwar etwa e = s_0^1 b, $f = \frac{1}{3}$ b.

Für ovale Arme hat man h = 0.20 bis $0.25D \sqrt[3]{\frac{n Q}{c \Re}}$ zu machen und

ist c meistens = 0,5 bis 0,6 an jeder Stelle der Arme.

Am Ringe haben diese Arme die Höhe 0,8h und die Dicke 0,8h, die rechteckigen Arme von durchgehends gleicher Dicke b aber am Ringe die Höhe ⁹/₄h bis 0,8h. Bei den Schwungrädern für directwirkende Maschinen an Feinwalzwerken, mit 180 Umgången' pro Minute, lässt man aber die Stärke b der Arme nach dem Umfange hin nicht abhehmen. Die Arme sind immer für die grösste Geschwindigkeit, welche das Schwungrad je machen kann, zu berechnen. Für kleine Råder hat man bum ¹/₆ zu verstärken, um Gussepannungen zu vermeiden. Wandstärke der Nabe = 0,5 bis 0,6 des gusseisernen Wellenkörpers im Rade; ausgebohrte Naben können etwas schwächer werden. Länge der Naben bei der Weite oder dem Durchmesser w in cm. derselben = w + 1½, D, worin D in mt. und Welle von Gusseisen; für Wellen von Stahl und Schmiedeeisen 1,2 mal so lang.

VI. Die Wärme.

a. Thermometer-Scalen.

t o	Fahren	neit = 5/9 (t - 324) Celsius	$= \frac{4}{9}(t-3)$	20) Réaumur
5/9t+:	320 "	= "t	, ,,	=4/5 t	
9/4t+	32^{0} ,	= 5/ ₄ t	77	= t	

b. Ausdehnung der Körper

bei der Wärmezunahme von 0° bis 100° Celsius.

Die Längenausdehnung beträgt für

Glas 0,000861	Messing 0.	.001868
Platin 0,000884	Zinn 0.	002233
Stahl, gehärtet 0,001240	Blei 0,	
" ungehärtet - 0,001079	Zink 0,	
Gusseisen 0,001119	Quecksilber 0	
Stabeisen 0,001182 Kupfer 0,001718	Wasser 0, Luft 0,	
Eulion 0,001(10	nui 0,	JASZUU

Die Flächenausdehnung ist doppelt, die Volumausdehnung dreimal so gross. Die Ausdehnung des Wassers ist unregelmässig : es hat seine grösste Dichtigkeit bei 3,9° Celsius. Ist das Volum bei 0° = 10, so ist dasselbe bei 4° = 0,99989.

c. Schwindmaasse.

Gusseisen Zink, gegossen Bronze Messing Blei	:	:	:	:	:	1/62 1/63 1/65	Zinn Stabeisen, gewalzt Halb Stabl, halb Eis Feinkorneisen	. 1/541/55 sen 1/64 . 1/79
Blei	•	٠	٠	٠	٠	1/92	Puddelstahl	· 1/79

d. Schmelzpunkte.

Platin 2500° C. Antimon 450°	c.
Schmiedeeisen . 1500—1600 , Zink 434	
Stahl 1300—1400 ,, Blei 320	
Kupfer 1000—1200 ,, Wismuth 260	
Gusseisen, graues 1200 ,, Zinn 230	
,, weisses 1050—1100 ,, Schwefel 109	
Gold 1100-1250 , Phosphor 43	"
Silber 1000 , Aluminium 1000	"

e. Glühpunkte für Eisen.

Im Dunkeln rothglühend Dunkelroth	700 800	n n	Dunkelorange Hellorange . Weissglühend	:	:	:	1200 1300	n
Kirschroth	900	,,	Schweisshitze	:	140)Ö-	-1500	n

f.* Siedepunkte unter dem Drucke einer Atmosphäre.

Quecksilber .	3600	C.	Schwefel		2990	C.
Leinöl	316	"	Phosphor		290	,,
Schwefelsäure	310	99	Wasser .		100	••

g. Specifische Wärme.

Wärmeeinheit oder Calorie ist der Wärmeaufwand, durch welchen 1 kg. Wasser 1º Temperaturerhöhung erleidet. Um Q kg. Wasser tº wärmer zu machen, sind Qt Calorien erforderlich und für andere Substanzen wQt, wenn w deren specifische Wärme ist. w ist für:

Antimon 0,0508	Quecksilber . 0,0333	Kohle 0,2411
Blei 0,0314	Kupfer 0,0952	Coke 0,2031
Eisen 0,1138	Silber 0,0570	Marmor 0,2099
Gold 0,0324	Stahl 0,1184	Ziegel 0,2150
Gusseisen . 0,1298	Wismuth 0,0308	Schwefel 0,2026
Messing 0,0939	Zink 0,0956	Schwefelsäure 0,3350
Platin 0,0324	Zinn 0,0562	Wasser 1,0000

Für Gase und Dämpfe ist w:

Кокрет.	Luft = 1. Wasser = 1. Bei gleichem			
	Druck.	Volum.	Druck.	
Atmosphärische Luft	1,0000	0,1686	0,2370	
Kohlenoxydgas	1,0793	0,1758	0.2479	
Kohlensaures Gas	0.9104	0,1535	0.2164	
Sauerstoffgas	0,9180	0,1548	0,2182	
Stickstoffgas	1,0265	C,1730	0,2440	
Wasserstoffgas	14,3231	2,4146	3,4046	
Wasserdampf	1,9794	0.3337	0.4750	

Verhältniss von w für Luft bei constantem Druck zu w bei constantem Volum = 1.41.

h. Expansivkraft der Wasserdämpfe und zugehörige Temperatur.

Druck	des Dam	pfes in	Tem-	Tem- Bruck des Dampfes in				
Atmosph.	mt. Quecks.	kg. pro qcm.	peratur Celsius.	Atmosph.	mt. Quecks.	kg. pro qem.	Tem- peratur Celsius.	
10,00	7,60	10,335	182,00	3,75	2,85	3,876	142,70	
9,00	6,84	9,302	177,40	3,50	2,66	3,618	140,35	
8,00	6,08	8,268	172,18	3,25	2,47	3,360	137,70	
7,00	5,32	7,235	166,42	3,00	2,28	3,100	135,00	
6,75	5,13	6,977	164,84	2 75	2,09	2,842	132,15	
6,50	4,94	6,719	163,25	2,50	1,90	2,584	128,85	
6,25	4,75	6,461	161,54	2,25	1,71	2,326	125,50	
6,00	4,56	6,201	160,00	2,00	1,52	2,067	121,55	
5,75	4,37	5,943	158,30	1,75	1,33	1,809	117,10	
5,50	4,18	5,685	156,70	1,50	1,14	1,551	112,40	
5,25	3,99	5,327	155,00	1,25	0,95	1,293	106,60	
5,00	3,80	5,168	153,30	1,00	0,76	1,034	100,00	
4.75	3,61	4,910	151,15	0,75	0,57	0,776	92,00	
4,50	3,42	4,652	149,15	0,50	0,38	0,518	82,00	
4,25	3,23	4,394	146,76	0,25	0,19	0,260	66,00	
4,00	3,04	4,134	144,95				1	

i. Bas specifische Bampfvolum μ ist das Verhältniss des Dampfvolums zu dem Volumen eines gleichen Gewichtes Wasser, wenn der Dampf gesättigt ist.

Tabelle	حدت	منق	Arrises		
145654	MART	-	010336	TON	-

Atmosph.	, 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9/10
0	16666		6121	4650	3749	3141	2702	2371	2112	1904
1		1591	1470	1366	1276	1197	1127	1065	1010	
2 3	914	873	835	801	769	740		689	664	642
3	621	602	584	566	550		528	515	503	490
4	479		457	447	438	429	420	412		396
5	388	381	374	367	361	35 5	349	343	337	332
5 6 7	326	321	316	312	307	302	298	294	290	286
7	232	278	274	271	267	264	260	257	254	251
8	248	245	242	239	236	234	231	228	226	223
9	221	219	216	214	212	210	208	206	204	202
10	,, 200	198	196	194	192	190	. 188	187	185	184
des . überhi Lussac'sch Ist p der D	en Gese	tze.	•	ttigten	Dam	nung pfes f 'emper	•			•
n.		**	"	"			t,			. v,
đ die D	ichtiek	eit "	,,	"	"	"		••	••	
d ₁ ,,	g-	99	"	"		"	ŧ,			
n	1+0,00	1367 t	a"	1+0,0	00367 1	, v ₁	-	••		
30 18t ·-=	1+0,00									
I Cobi								-4 4	· Town	
I CUDI	kmt. Da	rm hr A				hto d	сш. и	uu uei	ramb	AL PPETL
t wiegt				7827 . ,00367		in kg.				

l. Condensation des Wasserdampfes.

Q Gewicht des zu condensirenden Dampfes von der Temperatur t. Q₁ , , , , lnjectionswassers von der Temperatur t₁. t₂ Temperatur, unter welcher die Condensation erfolgen soll.

$$Q_1 = Q \cdot \frac{550 + t - t_2}{t_2 - t_1}$$

m. Wärmeessecte, Brennstosse etc.

 C_4H_4 ,, CO_2 u. H_2O . 11858 , Ist in einem Brennstoffe C Kohlenstoff, H Wasserstoff, O Sauerstoff und W₁ Wasser enthalten, so entstehen durch vollständige Verbrennung desselben an Wärmeeinheiten 8080 C + 34462 $\left(H-\frac{O}{8}\right)$ — 650 W₁. Bei dem Vorhandensein jener Stoffe in 100 Theilen Brennmaterial kann man in der Praxis für Dampfkesselfeuerung die Verdampfung in kg. Wasser von 1 kg. des Brennmaterials annehmen zu 0,064 C + 0,28 $\left(H-\frac{O}{8}\right)$ — 0,0053 W₁

und auch den Werth der Brennstoffe gegen einander mittelst dieser Formel vergleichen. Speisewasser dabei 300.

Eine Kohle, welche z. B. 83,33 C, 5,65 H, 3,26 O, 1,70 W₁ neben 5,56 Asche und 0,50 Schwefel enthält, verdampft pro kg.

$$0.064 \cdot 83.33 + 0.28 \left(5.65 - \frac{3.26}{9} \right) - 0.0053 \cdot 1.70 = 6.78 \text{ kg. Wasser.}$$

Für jede andere Temperatur ti des Speisewassers ist bei der Temperatur des Dampfes = t das Resultat noch zu multipliciren mit $\frac{550+t-30}{550+t-t}$.

Resultale der vergleichenden Versuche über die Heitkraft verschiedener Steinkohlen auf der Kaiserl. Werft zu Wilhelmshafen. G Gewicht pro Chmt., R unverbrannte Rückstände in %. V verdampftes Wasser von 00 in kg. auf ein kg. Kohle. FI Flammkohle. Gs Gaskohle. Die Versuche wurden mit zerschlagenen und dann gesiebten Stückkohlen angestellt.

Kohle von Zeche:	G	R	V	Kohle von Zeche:	G	R	٧
A. Westfälisc	he E	ohle	n,	Joachim Erin (Albert)	754 761,5		7,81 8,42
1. Gasko	hlen.			(387 - 312 A A	737.9		
		۰	10 0-		752,5		8,50
	728,7		6,65	Pluto	745.1		8,50
Hansa	710,8		7,24	Hasenwinkel	765,5		8,44
	727,5		6,78	Anna Flötz III	774,4	2 58	8,46
	734,6		7,44	General u. Erb-		0,00	0,20
	731,5	8,18	6,66	stollen	764	5 50	8,59
,, Gs.	735		6,61	Prosper I	742.5		8,66
Hibernia	702	4,00	7,75		746		8,66
2. Fettl	ohlen	•		1	1	1	'
Providence	750,3	7.19	8,51	3. Esskohlen und 1			
1107140400	754,7		8.08		780,5		
Julia (Barillon)	766.4		7,95		767,7		8,24
(Clerget)	726,3		8.34		774,4		
mit50%Grus	-		8,20		762,8		
11 11 11 11	_		8,75	Crone		8,63	
Constantin d.Gr.	760		8,49	Germania	740		8,09
		100	100	Franziska	767		8,40
mit 50% Grus.	756.5	9,31	8,15			10,66	
Centrum mit 50%		100		Bickefeld	720,2 762		8,41 8,33
Grus	_	9.69	7.95		782		
Präsident	754	7,55	8,37	Margarethe	102	10,33	1,93
Rosenblumendelle	779,6	13,11		būren	753,9	7 54	0 97
Shamrock	756	5,17	8,56	Piesbergb.Osnabrück			
Zellern I	745,8	7,34	8,50	Liesperg D. Ostrabi dex	910	21,10	1,00
" 1I. u. III.	724,2	3,25	8,59	B. Kohlen vom	Wnr	mras	
Consolidation	741,7		8,17	Grahen der Ver	Aini.	M 1 D 0	900
Heinrich Gustav .	734,5		8,55	Gruben der Ver sellschaft für	Stai	րեր	hlan.
Bonifacius		8,89		Bergbau zu	Kahl	acha	
Dannenbaum	756,8		8,23	35 77.3.3			
EintrachtTiefbau.	771,8		8,50				
Borussia			7,81		1652	8,63	0,54
Königin Elisabeth.	768		17,76	C. Oberschlesi	cha	Kahl	An.
Vollmond		6,7		11			
Prinz v. Proussen .	750		8,12				6,73
Friederike	802	12,9	6 7,89	Stucke			6,99
Victoria Mathias.	772,	10,3	2 8,03	Königin Louise	1.122	4,72	7,00

Hervorragende Gaskohlenzechen sind:

In Westfalen: Vereinigte Rhein-Klbe und Alma, Bonifacius, Dahlbusch. Emscherschacht, Friedrich d. Gr., Hansa, Hibernia, Holland, Pluto und Zollverein.

In Schlegien: Königin Louise, Königsgrube, Cons. Florentine, Pachtfeld der Königin Louise, Guido, Concordia, Gustav, Glückhilf und Carl Georg Victor.


Puddel- und Schweisskohlen liefern ebenfalls die vorstehenden Zechen als Flammkohlen in bester Qualität. Für Generatorbetrieb dieuen die Kleinkohlen jener Gas- und Flammkohlenzechen.

Als Kesselkohle empfehlen sich für grosse Kessel bei geeignetem Zuge und nicht fereirtem Betriebe der Feuerung die schweren Fetikohlen, nament-lich die gewaschenen Producte derselben; so in Westfalen von Anna, Carl, Caroline, Constantin d. Gr., Dannenbaum, Eintracht Tiefban, General, Hasenwinkel, Heinrich Gustav, Julius Philipp, Pluto (Thiee), Präsident, Prinz von Preussen, Prinz Regent, Shamrok, Vollmond, Zollern, Zollverein.

Die Kehlen dieser Zechen diemen auch besonders zur Cokesfabrikation. Für Röhrenkessel oder Anlagen mit ungenügendem Zuge empfiehlt sich Anwendung von Flammkohle, wie Puddelkohle oder ein Gemisch von Fett- und Flammkohlen.

Die oben genannten schlesischen Zechen liefern ebenfalls Kesselkohlen.
Deutsche Ring- und Kammerofen-Ziegeleien verwenden zweckmässig
Flammkohlen; für Feldbrand dienen die mageren Kohlen der eigentlichen Buhrzechen und die der obigen schlesischen Zechen. Sie liefern auch die Hausbrand-Kohlen.

n. Dampfkessel und Kohlenverbrauch derselben. Als effective oder reducirte Heizfläche nehme man bei Mantelflächen das untere Viertel g h (Fig. 36) ganz, die nahezu verticalen Theile eg



und fh, soweit sie vom Feuer berührt werden, zur Hälfte; ferner bei Siedern lm gans, il und km halb und ik, als von Asche bedeckt, gar nicht; ungekehrt bei Flammohren das obere Viertel ganz, die beiden Seitenviertel zur Hälfte und das untere Viertel gar nicht.

Bei dieser Berechnung setze man die effective Heizfläche für Kessel von 10 Pferdekräften und darüber = 1.25 gmt, pro Pferdekraft

••	8	"	,,	**	= 1,30	**	**	**
"	6	17	**	**	= 1,45	"	99	••
"	4	**	71	99	= 1,55	"	**	**
77	2	**	**	".	= 1,65	"	**	99

1. Kessel mit einem Siederohre. (Fig. 36 und 37.)

Diese Kessel werden bis zur Grösse von N=25 bis 30 Pferdekräften ausgeführt. Für die kleinsten D=0.70, für die grössten D=1.2 d $= ^{1}$, D, $d_{1}= ^{2}$, D, $d_{2}= ^{2}$, D, $d_{3}= ^{2}$, D, $d_{3}= ^{2}$, D.

adge $a=3_{\rm B}$ D, $a_1=2_{\rm B}$ d $a=4_{\rm B}$ oder 0,45 D. Dom $3_{\rm A}$ D hoch and 0,6 D weit. h = $2_{\rm A}$ D and a = 0,13 mt. Die reducirte Heixfläche F = L (2,18 D - 0,23) - 0,26 D, also für N = 10 and darüber: F = 1,25 N = L(2,18 D - 0,23) - 0,26 D and

$$L = \frac{1,25 \text{ N} + 0,26 \text{ D}}{2,18 \text{ D} - 0,23}.$$

Die Totallänge des Oberkessels ist = L + 0.1 D, der cylindrische Theil = L - 0.1 D und die totale Heizfläche $F_1 = L(3.58$ D - 0.36) - 0.52 D. Im Allgemeinen ist es vortheilhaft, bei allen Kesseln die Länge L möglichst gross zu nehmen; doch geht man damit nicht über 10.0, Gasheixung und Kessel hinter Puddel- und Schweissöfen ausgenommen.

2. Kessel mit zwei Siedern. (Fig. 38.)

Jeder Sieder d = 0,55 D, Dom ⁸/₄ D hoch und 0,6 D weit, h = ²/₃ D. Reducirte Heizfläche

F = 1,25 N = L (2,73 D - 0,13) - 0,43 D. 1,25 N + 0,43 D

$$L = \frac{1,23 \text{ N} + 0,43 \text{ D}}{2,73 \text{ D} - 0,13}.$$

Totallänge des Oberkessels = L+0.1D. $F_1 = L (4.67 D - 0.26) - 0.86 D$. Diese Kessel werden gewöhnlich für

N = 25 bis 40 Pferdekräfte angewandt.
3. Kessel mit einem Flammrohre. (Fig. 39.)

Sie sind für N = 6 bis 25 zweckmässig, werden aber selbst für grössere Kräfte ausgeführt, wo jedoch Kessel mit 2 Rohren besser sind.

d = 0,55 D, Dom 0,55 D hoch und weit.

Reducirte Heizfläche F = (2,09, D+0,1) L

1,25 N

and
$$L = \frac{1,20 \text{ N}}{2,09 \text{ D} + 0,1}$$
 für $N = 10$ and > 10 .

 $F_{I} = (3.40 D + 0.2) L.$ Für 8 Pferde ist F = 1.30 N, für 6 = 1.45 N.


Reducirte Heizfläche f und totale fi pro mt. Länge des Kessels

4. Kessel mit zwei Flammrohren. (Fig. 40.)

Verwendung für N=30 und darüber. Dom 0,5 D hech und 0,45 D weit.


Die folgende Tabelle onthält für die vorkommenden Durchmesser D alle zur Construction erforderlichen Grössen, sowie die Heizflächen f und f, pro mt.











D =	: 1,90	2,00	2,10	2,20
d	0,70	0,75	0,80	0,85
ө	0,88	0,93	0,98	1,04
a	0,14	0,14	0,14	0,14
x	0,14	0,14	0,14	0,125
h	0,27	0,30	0,32	0.36
Ъ	0,55	0.57	0,60	0.61
f	4,56	4,86	5,16	5,47
f.	7.62	8.15	8.67	9.22


Bei diesen Kesseln wendet man häufig noch Vorwärmer d₁ nach Fig. 41 an, welche bis 10% Kohlenersparniss geben können, aber als

Feuerfiäche nicht mitgerechnet werden sollen. Der Zug geht hier erst durch dd, dann durch A. B., C und E oder A. B., E und C. d1 kann 0,40 bis 0,42 D und $d_2 = \frac{9}{3}$, d1 genommen worden.

Die Vorwärmer sind unter einander, nahe am vordern [dem Roste zugekehrten] Ende durch ein Rohr von der Weite d_2 zu verbinden; ausserdem steht jeder mit dem Kessel durch ein Rohr de in Verbindung, und zwar nahe am hintern Ende, während vorn zwischen Kessel uud Vorwärmer eine Stütze von Guss- oder Schmiedeeisen mittelst Nieten befestigt

5. Combiniste Kessel

mit kleinen Feuerröhren werden mit und ohne Flammrohre, sowie mit und ohne Siederohre oder Vorwärmer, gemacht, aber in Bezug auf Heizfläche ebenfalls wie angegeben berechnet.



Alle diese Kessel erfordern sehr reines Wasser, und wo dies nicht vorhanden ist, stellen sich bald sehr kostspielige Reparaturen ein.

Kessel, welche ebenfalls hierher gehören, sind die in Fig. 42 angegebenen, von B. Wolf [Maschinen- und Kesselfabrik] in Buckau-Magdeburg construirten, bei denen zu beiden Seiten des Mittelkessels A ein Röhrenkessel B liegt. Alle drei Kessel sind mit dem Unterkessel C verbunden, und die Feuerröhren in B sind ausziehbar, also zu reinigen. -Die Flamme macht den Weg 1, 2, 3, 4 und geht durch den Canal 5 in der Mitte nach dem Schornsteine. Die effective Heizfläche ist etwa = ∩,6 der totalen.

Der Erbauer giebt die Dimensionen dieser Kessel wie folgt an:

Totale Heiz- fläche.	Innerer Durch- messer		e der ssel		erröhren Aeusserer	Gewicht des Kessels	Gewicht der Armatur- und Ein-
qmt.	A und B	A	В	Zahl	Durch- messer ca. kg.		feuerungs- theile ca. kg.
35	0,940	2,95	2,00	56	0,070	4800	1500
45	1,100	3,00	2,00	72	0.070	6500	1700
60	1,100	3,50	2,50	72	0,076	7300	1900
75	1,250	3,80	2,75	76	0.083	9500	2200
90	1,250	4,15	3,10	76	0,089	10500	2400
105	1,410	4,30	3,20	92	0,089	12500	2700
120	1,410	4,60	3,50	92	0.095	14000	3000

6. Steinkohlenverbrauch bei stationären Dampfkesseln, pro Pferdekraft und Stunde in kg.

a. Für Maschinen ohne Condensation.

N	Få	ilungs	grad &	=	N	· Füllungsgrad & ==			
	3/4	1/2	1/8	1/4_		8/4	1/2	1/8	1/4
8—10 12—15 20 30	7 6 5,5 5 4,7 4,5	5,6 4,8 4,5 4 3,8 3,6	5 4,75 4 3,5 3,3 3,2	4,25 3,7 3,4 3 2,9 2,7	40 50 60 70— 80 90—100 120—150	4,4 4,3 4,25 4,2 4,1 4	3,5 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3	3,1 3 3 3 3	2,65 2,6 2,6

und für $\varepsilon = \frac{1}{5}$ etwa 0,95 × soviel, wie bei $\varepsilon = \frac{1}{4}$.

β. Für Maschinen mit Condensation.

N	Fü	llungs	grad &	=	N.	Füllungsgrad $\varepsilon =$			
	1/6	1/5	1/4	1/8		1/6	45	1/4	1/3
10	2,7	2,8	3,0	3,3	50	2,1	2,2	9,4	2,7
15	2,5	2,6	2,8	3,1	60	2,0	2,1	2.3	2,55
20	2,4	2,5	2,7	3,0	70— 80 90—100	2,0	2,1	2,25	2,5
25 30	2,3	2,4	2,6	2,9	120—150	1,95 1,9	2,05 2,0	2,2	2,45
40	2,2	2,3	2,5	2,8	120-100	1,0	2,0	2,10	4,40

Für $\mathcal{E}=0.15$ nur 0.95 \times und $\mathcal{E}=0.1$ nur 0.8 \times soviel , als bei $\mathcal{E}=\frac{1}{6}.$

γ. Für Woolf'sche Maschinen. bei m.facher Expansion des Dampfes.

N	6	m,	4	3	N	6	m ₁	4	3
10	2,5	2,6	2,8	3,1	40	2,0	2,1	2,25	2,5
15	2,3	2,4	2,6	2,9	50	1,9	2,0	2,2	2,4
20	2,2	2,3	2,5	2,8	60	1.8	1,9	2,1	2,3
25	2,1	2,2	2,4	2,65	70—100	1,75	1,85	2,0	2,2
30	2,0	2,1	2,25	2,5	120—150	1,7	1,8	1,95	2,15

Für $m_1 = 8$ und 10 resp. 0.85 und 0.75 \times soviel, als bei $m_1 = 6$.

Cormeall'sche einfachwirkende Wasserhaltungsmaschinen.

100 1,4 ,, 250 und mehr 1,25 , Die grössten und besten Maschinen in Cornwallis gebrauchen nur

1 kg. der besten englischen Steinkohlen.

Bei dem oben angegebenen Kohlenverbrauche ist eine Steinkohle vorausgesetzt, von welcher das kg. etwa 6,5 kg. Wasser verdampft; an böhmischer (Dux) Brannkohle gebraucht man ca. 1,9 und an ordinstell erdiger Braunkohle je nach dem Wassergehalte derselben 21/4 bis 28/4mal soviel.

Einfach cylindrische Kessel erhalten eine Neigung von ca. 1/40; bei Kesseln mit Siedern werden diese geneigt, die Oberkessel horizontal gelegt. Kesseln mit innerer Feuerung kann man ebenfalls eine geringe Neigung geben.

Die Rostfläche wird für eine Verbrennung von 50-55 kg. Steinkohlen pro Stunde und qmt, berechnet; ihre Grösse ist also bei k Kohlen pro Pferdekraft

$$R = \frac{Nk}{50} \text{ oder } \frac{Nk}{55} \text{ in qmt.}$$

Für Holz und Braunkohlen hat man 11/2 mal soviel zu nehmen und für letzteres Brennmaterial, wenn es erdig oder klein ist, Treppenroste. Bei cylindrischen und Siederkesseln ist die Länge des Rostes zwischen 10½ und 10½ der Breite desselben, im Mittel 1.5; die Neigung des Rostes = ½ bis ½.5. Der Abstand des Rostes vom Oberkessel kann für

sein, wobei das kleinere Maass für die kleineren Kessel zu nehmen ist. An Kesseln mit Flammrohren ist die Rostbreite B durch die Weite der Rohre gegeben und berechnet sich die Längs des Rostes aus $\frac{2}{R}$.

Die freie Roststäche oder der Raum zwischen den Roststäben für Steinkohlen etwa ¼ R bis ¼ R, für Braunkohle und Holz ¼ R.

Höhe des Rostes über der Flurlinie = 0,72 bis 0,78, meistens 0,78.

Querschnitt der Feuerzüge etwa 1/4 R.

Mannlöcher, wenn auf Kesselmänteln oder Vorwärmern angebracht, werden oval, 0,38 bis 0,40 lang, 0,30 bis 0,32 breit; besser ist ein aufgenieteter, gusseiserner Mannlochaufsatz von ca. 0,40 Durchmesser mit abgedrehtem Flansch und Deckel, da die Dichtung leichter und vollkommener ist.

Wenn die Probirhähne am Wasserstandrohre angebracht werden sollen, muss letzteres 0,10 lichte Weite haben.

Die Sicherheitsventile sollen nach Abzug der Stiele oder Stege einen

freien Querschnitt pro qmt. der totalen Heizfläche haben von:

482 qmm. f. 0 bis 1/2 Atm. Ueberdr. | 135 qmm. f. > 3 bis 31/2 Atm. Ueberdr. ,,,1,,1 $3\frac{1}{2}$, $4\frac{1}{2}$ 337 121 ** ,, 255 ,, 1½ ,, 106 ,, ٠. 77 ,,,,11/2,,2 207 97 ,, ,, 41/2 ,, 5 •• •• ٠. " •• ,, ,, 2 174 ,, 21/2 89 ,,,,5 $,,5^{1/2}$ •• ,, ,, ,, ,, ,, 154 ,, ,, 21/2 ., 3 82 ,,,51/2,,6 ,, ,, ** ,, ,,

Ist nur ein einziger Kessel für eine Maschine vorhanden, so richtet sich die Weite des Dampfrohres nach dem Cylinderdurchmesser der Maschine; wenn dagegen mehrere Kessel den Dampf in ein gemeinschaftliches Rohr abgeben, so können die Zweigrohre und die Sperrventile der Kessel 1% mal Durchmesser des Sicherheitsventils weit werden.

Das Speisewasser soll im Allgemeinen im kältesten Theile des Kessels eingeführt werden. Werden mehrere Kessel von einem gemeinschaftlichen Rohre aus gespeist, so kann jedes Zweigrohr und das zugehörige Speiseventil einen Durchmesser in cm. = $1.80 \, \sqrt{\,\mathrm{N}}\,$ bis $1.90 \, \sqrt{\,\mathrm{N}}\,$ bekommen, wann der Kessel N Pferdekräfte hat. Bei einem einzelnen Kessel richtet sich das Rohr nach der Speisepumpe der Maschine.

7. Kessel für Hochofenanlagen,

mit Gicht- und Cokesofengasen betrieben, berechne man mit 3 qmt. totaler oder 1,75 bis 1,8 qmt. reducirter Heizfläche pro Pferdekraft. Die fenerberührte Länge kann 20 bis 25 mt. betragen und eind einfache Cylinder von dieser Länge am zweckmässigsten.

8. Kessel hinter Puddel- und Schweissöfen in Walswerken.

Wo Platz genug vorhanden ist, nehme man für jeden Ofen einen einfach cylindrischen, liegenden Kessel von 1,30 bis 1,40 Durchmesser und 10 bis 11 mt. Länge, für $4\frac{1}{2}$ bis 5 Atmosphären Ueberdruck. Dampfraum vorn $\frac{1}{2}$, Wasserraum $\frac{2}{3}$ des Durchmessers hoch.

Man kann bei diesen Kesseln unter günstigen Zugverhältnissen und bei guten Kohlen auf eine stündliche Verdampfung rechnen von

13-14 kg. pro qmt. Totalheizfläche an Puddelöfen und

16—17 an Schweissöfen, wenn die Kessel rein sind.

Man wendet auch Kessel mit 2 Flammrohren für 2 Oefen au und lässt
in jedes Bohr einen Ofenfuchs münden. Diese Kessel können dann 2,10
Durchmesser und Bohre von 0,80 Weite bei 7,5—7,75 Länge bekommen.

Stehende Kessel sollte man nur da anwenden, wo es an Raum für andere fehlt; Heizfläche und Dampfproduction fallen bei ihnen zu gering aus und erfordern sie dazu noch häufiger Reparaturen, als alle andern. Unter allen Umständen ist der Fuchs in sehr steiler Richtung gegen die Kesselwand zu führen, um diese vor der Stichfiamme zu schützen. Die älteren Werke haben für je 2 Oefen stehende Kessel von 1,26 Durchmesser und 7,54 Höhe, wovon 5,33 im Feuer, dabei 17,5 qmt. Totalheizfläche, und verdampfen pro qmt. derselben in der Stunde 10,5—11 kg. an Puddelöfen, 14—16 kg. an Schweissöfen.

Man kann übrigens recht gut Höhe und Durchmesser derselben grösser nehmen und swar 10—11 mt. Höhe, wovon 7,5—8,5 im Fener, und dann 1,30—1,40 Weite für einen Puddelofen.

Die Wassersäule von ca. 0,8 Atmosphären ist bei Bestimmung der Blechstärken zu berücksichtigen.

Wasserstand bei stehenden Kesseln 0.30-0.35 über dem Feuerzuge; Abstand des feuerfesten Mantels vom Kessel 0.25-0.26. Der Mantel wird durch eiserne Einge von ca. 0.100 . 0.015 bis 0.02 in Entfernungen etwa 1.25 übereinander, zusammengehalten.

Blechschornsteine auf diese Kessel zu setzen, ist nicht zu empfehlen: die Dampfproduction wird beträchtlich grösser, wenn man die Flamme an der vorderen Hälfte des Kesselumfanges hinaufführt, an der hintern Hälfte desselben herunterzieht und dann nach einem genügend hohen und weiten Schornsteine leitet.

9. Blechstärke der Danipfkessel.

Nach den alten gesetzlichen Vorschriften in Preussen für die Blechstren der Dampfkessel, welche auch in andern deutschen Ländern zu Grunde gelegt wurden, fielen die Manteibleche zu stark, die Stärken der Flammrohre aber, namentlich für lange Rohre, etwas schwach aus. In den folgenden Tabellen ist hierauf Rücksicht genommen worden und haben sich die in denselben enthaltenen Stärken recht gut bewährt.

D Durchmesser des Kessels in mt., p Ueberdruck in Atmosphären und e Blechstärke in mm. — Mantelblecke e = 1.4 p. D + 2.5.

										
p =	1	2	8	4	5	6	7	8	9	10
D				Wei	the vo	n e =				
0,40 0,50 0,60 0,70 0,90 1,0 1,1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0	3,1 3,2 3,5 3,5 3,9 4,0 4,2 4,5 4,5 4,7 4,9 5,9 5,5	3,6 8,9 4,2 4,5 5,6 5,6 6,7 7,8 7,8 7,8 8,4	4,2 4,6 5,0 5,4 5,9 6,7 7,1 7,5 8,0 8,8 9,2 9,6 10,1 10,5 10,9	4,7 5,3 5,9 6,4 7,0 7,5 8,1 8,7 9,2 9,8 10,9 11,5 12,0 12,6 13,1 13,7	5,3 6,0 6,7 7,4 8,1 8,8 9,5 10,2 10,9 11,6 12,3 18,0 13,7 14,4 15,1	5.9 6,7 7,5 8,4 10,1 10.9 11,6 13,4 14,3	6,4 7,4 8,4 9,4 10,3 11,3 12,3 13,3 14,3 15,2	7,0 8,1 9,2 10,3 11,5 12,6 13,7 14,8	7,5 8,8 10,1 11,3 12,6 13,8 15,1	8,1 9,5 10,9 12,3 13,7 15,1

Blechstärke e, der Flammrohre in mm. bei L mt. Länge und D Weite.

$$e_1 = 1.5 + 6.7 D \sqrt[3]{p} + 4 \sqrt{L-5}$$
.

Wird L—5 negativ, so wird $e_1 = 1,5+6,7D \sqrt[3]{p}$ als Minimalgrösse beibehalten. Die letztere Grösse ist in folgender Tabelle für Rohre von 0,20 bis 1,00 enthalten; für Rohre über 5,00 Länge ist derselben also der Werth 9 /4 $\sqrt{1.-5}$ hinzuzufügen, über welchen gleichfalls eine

Tabelle folgt. Messingrohre erhalten die Wandstärke 1,8 + 1,5.6,7 D $\sqrt[3]{p}$.

Die Grössen 6,7 $\sqrt[8]{p}$ sind in der Tabelle enthalten.

p =	1/3	1	11/2	2	21/2	8	31/2	4	41/2	5
6,7 8 p =	5,4	6,7	7,6	8,5	9,1	9,6	10,2	10,7	11,1	11,5
D			Werl	he voi	1 e ₁ =	1,5 +	6,7D	7p.		
0,20	2,6	2,8	3.0	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
0,25	2,9	3,2	3,4	3,6	3,8	3,9	4,1	4,2	4,3	4,4
0,30	3,1	8,5	3,8	4,1	4,2	4,4	4,6	4,7	4,8	5,0
0,35	3,4	3,8	4,2	4,5	4,7	4,9	5,1	5,2	€,4	5,5
0,40	3,7	4,2	4,5	4,9	5,1	5,3	5,6	5,8	5,9	6,1
0,45	3,9	4.5	4,9	5,3	5,6	5,8	6,1	6,3	6,5	6,7
0,50	4,2	4,5 4,9	5,8	5,8	6,1	6,3	6,6	6,9	7,1	7,3
0,55	4,5	5,2	5,7	6,2	6,5	6,8	7,1	7,4	7,6	7,8
0,60	4,7	5,5	6,1	6,6	7,0	7,3	7,6	7,9	8,2	9,4
0,65	5,0	5,9	6,4	7,0	7,4	7,7	8,1	8,5	8,7	9,6
0,70	5,3	6,2	6,8	7,5	7,9	8,2	8,6	9,0	9,3	8,4
0.75	5,6	6,5	7,2	7,9	8,3	8,7	9,2	9,5	9,8	10,1
0,80	5,8	6,9	7,6	8,3	8,8	9,2	9,7	10,1	10,4	10,7
0,85	6,1	7,2	8,0	8,7	9,2	9,7	10,2	10,6	10,9	11,3
0,90	6,4	7,5	8,3	9,2	9,7	10,1	10,7	11.1	11,5	11,9
0,95	6,6	7,9	8,7	9,6	10,1	10,6	11,2	11,7	12,0	12,4
1,00	6,9	8,2	9,1	10,0	10,6	11,1	11,7	12,2	12,6	13,0

Additionalgrösse $c = \frac{8}{4} \sqrt{L-5}$.

 $L = 5,5 ext{ } 6 ext{ } 6,5 ext{ } 7 ext{ } 7,5 ext{ } 8 ext{ } 8,5 ext{ } 9 ext{ } 9,5 \\ e = 0,5 ext{ } 0,7 ext{ } 0,9 ext{ } 1,0 ext{ } 1,2 ext{ } 1,3 ext{ } 1,4 ext{ } 1,5 ext{ } 1,6 \\ \end{array}$ 10.

1,7. Bleche unter 5 mm, Stärke kann man bei Dampfkesseln und Dampfleitungsröhren nicht verwenden.

Bei Ermittelung der Blechstärken rundet man das Ergebniss der Bechnung auf halbe Millimeter ab für die Blechbestellung.

In der einfachen Nietnaht verliert eine Platte durch das Auslochen bei Dampfkesseln etwa 0,35 ihres Querschnittes. Da ausserdem die Pestigkeit des ungelochten Bleches zum gelochten Bleche sich etwa wie 10:9 verhält, so ist das Verhältniss des vollen Bleches zu dem gelochten etwa = 1:0.59.

Die absolute Festigkeit von guten Kesselblechen kann man im Mittel zu 35 kg. pro qmm. annehmen.

10. Allgemeine poliseiliche Bestimmungen über die Anlegung von Dampfkesseln.

§ 1. Die vom Feuer berührten Wandungen der Dampfkessel, der Feuerröhren und der Siederöhren dürfen nicht aus Gusseisen hergestellt werden, sofern deren lichte Weite bei cylindrischer Gestalt 25 Centimeter, bei Kugelgestalt 30 Centimeter übersteigt.

Die Verwendung von Messingblech ist nur für Feuerröhren, deren

lichte Weite 10 Centimeter nicht übersteigt, gestattet.

§ 9. Die um oder durch einen Dampfkessel gehenden Feuerzüge müssen an ihrer höchsten Stelle in einem Abstande von mindestens 10 Centimeter unter dem festgesetzten niedrigsten Wasserspiegel des Kessels liegen. Bei Dampfschiffskesseln von 1 bis 2 Meter Breite muss der Abstand mindestens 15 Centimeter, bei solchen von grösserer Breite mindestens 25 Centimeter betragen.

Diese Bestimmungen finden keine Anwendung auf Dampfkewel, welche aus Siederöhren von weniger als 10 Centimeter Weite bestehen, sowie auf solche Feuerzüge, in welchen ein Erglühen des mit dem Dampfraume ant solche renertuge, in welchen ein Ergunen des mit dem Dampfrauns in Berührung stehenden Theilese der Wandungen nicht zu befürchten ist. Die Gefahr des Ergithens ist in der Eegel als ausgeschlossen zu betrachten, wenn die vom Wasser bespülte Kesselfäche, welche von dem Fener vor Erreichung der vom Dampfe bespülten Kesselfäche bestrichen wird, bei natürlichem Lutzuge mindestens zwanzigmal, bei künstlichem Luftzuge mindestens vierzigmal so gross ist, als die Fläche des Feuer-

An jedem Dampfkessel muss ein Speiseventil angebracht sein, § 3. welches bei Abstellung der Speisevorrichtung durch den Druck des Kessel-

wassers geschlossen wird.

§ 4. Jeder Dampfkessel muss mit zwei zuverlässigen Vorrichtungen zur Speisung versehen sein, welche nicht von derselben Betriebsvorrichtung abhängig sind, und von denen jede für sich im Stande ist, dem Kessel die zur Speisung erforderliche Wassermenge zuzuführen. Mehrere zu einem Betriebe vereinigte Dampfkessel werden hierbei als ein Kessel angesehen.

- § 5. Jeder Dampfkessel muss mit einem Wasserstandsglase und mit einer zweiten geeigneten Vorrichtung zur Erkennung seines Wasserstandes versehen sein. Jede dieser Vorrichtungen muss eine gesonderte Verbindung mit dem Innern des Kessels haben, es sei denn, dass die gemeinschaftliche Verbindung durch ein Rohr von mindestens 60 Quadratcentimeter lichtem Querschnitt hergestellt ist.
- § 6. Werden Probirhähne zur Anwendung gebracht, so ist der unterste derselben in der Ebene des festgesetzten niedrigsten Wasserstandes anzubringen. Alle Probirhähne müssen so eingerichtet sein, dass man behufs Entfernung von Kesselstein in gerader Richtung hindurchstossen kann.
- § 7. Der für den Dampfkessel festgesetzte niedrigste Wasserstand ist an dem Wasserstandsglase, sowie an der Kesselwandung oder dem Kesselmauerwerke durch eine in die Augen fallende Marke zu bezeichnen.

§ 8. Jeder Dampfkessel muss mit wenigstens einem zuverlässigen Sicherheitsventile versehen sein.

Wenn mehrere Kessel einen gemeinsamen Dampfsammler haben, von welchem sie nicht einzeln abgesperrt werden können, so genügen für

dieselben zwei Sicherheitsventile.

Dampfschiffs-, Lecomobil- und Locomotivkessel müssen immer mindestens zwei Sicherheitsventile haben. Bei Dampfschiffskesseln, mit Ausschluss derjenigen auf Seeschiffen, ist dem einen Ventile eine solche Stellung zu geben, dass die vorgeschriebene Belastung vom Verdeck aus mit Leichtigkeit untersucht werden kann.

Die Sicherheitsventile müssen jederzeit gelüftet werden können. Sie sind höchstens so zu belasten, dass sie bei Eintritt der für den Kessel festgesetzten Dampfspannung den Dampf entweichen lassen.

§ 9. An jedem Dampfkeesel muss ein zuverlässiges Manometer angebracht sein, an welchem die festgesetzte höchste Dampfspannung durch

eine in die Augen fallende Marke zu bezeichnen ist.

- An Dampfschiffskesseln müssen zwei dergleichen Manometer angebracht werden, von denen sich das eine im Gesichtskreise des Kessel-wärters, das andere, mit Ausnahme der Seeschiffe, auf dem Verdecke an einer für die Beobachtung bequemen Stelle befindet. Sind auf einem Dampfschiffe mehrere Kessel vorhanden, deren Dampfräume mit einander in Verbindung stehen, so genügt es, wenn ausser den an den einzelnen Kesseln befindlichen Manemetern auf dem Verdecke ein Manemeter angebracht ist.
 - 2 10. An jedem Dampfkessel muss die festgesetzte höchste Dampfng, der Name des Fabrikanten, die laufende Fabriknummer und

das Jahr der Anfertigung in leicht erkennbarer und dauerhafter Weise angegeben sein.

§ 11. Jeder neu aufzustellende Dampfkessel muss nach seiner letzten Zusammensetzung vor der Einmauerung oder Ummantelung unter Verschluss sammtlicher Oeffnungen mit Wasserdruck geprüft werden.

Die Prüfung erfolgt bei Dampfkesseln, welche für eine Dampfspannung von nicht mehr als fünf Atmosphären Ueberdruck bestimmt sind. mit dem zweifachen Betrage des beabsichtigten Ueberdrucks, bei allen übrigen Dampfkesseln mit einem Drucke, welcher den beabsichtigten Ueberdruck um fünf Atmosphären übersteigt. Unter Atmosphärendruck wird ein Druck von einem Kilogramm auf den Quadratcentimeter verstanden.

Die Kesselwandungen müssen dem Probedruck widerstehen, ohne eine bleibende Veränderung ihrer Form zu zeigen und ohne undicht zu werden. Sie sind für undicht zu erachten, wenn das Wasser bei dem höchsten Drucke in anderer Form als der von Nebel oder feinen Perlen durch die

Fugen dringt.
§ 12. Wenn Dampfkessel eine Ausbesserung in der Kesselfabrik erstatte blossgelegt worden sind, so müssen sie in gleicher Weise, wie neu aufzustellende Kessel, der Prüfung mittelst Wasserdrucks unterworfen werden.

Wenn bei Kesseln mit innerem Feuerrohr ein solches Rohr, und bei den nach Art der Lokomotivkessel gebauten Kesseln die Feuerbüchse behufs Ausbesserung oder Erneuerung herausgenommen oder, wenn bei cylindrischen und Siederkesseln eine oder mehrere Platten neu eingezogen werden, so ist nach der Ausbesserung oder Erneuerung ebenfalls die Prüfung mittelst Wasserdrucks vorzunehmen. Der völligen Blosslegung des Kessels bedarf es hier nicht.

§ 13. Der bei der Prüfung ausgeübte Druck darf nur durch ein genügend hohes offenes Quecksilbermanometer oder durch das von dem prüfenden Beamten geführte amtliche Manometer festgestellt werden.

An jedem Dampfkessel muss sich eine Einrichtung befinden, welche dem prüfenden Beamten die Anbringung des amtlichen Manometers gestattet.

Dampfkessel, welche für mehr als 4 Atmosphären Ueberdruck bestimmt sind, und solche, bei welchen das Product aus der feuerbe-rührten Fläche in Quadratmetern und der Dampfspannung in Atmosphären-Ueberdruck mehr als zwanzig beträgt, dürfen unter Räumen, in welchen Menschen sich aufzuhalten pflegen, nicht aufgestellt werden. Innerhalb solcher Räume ist ihre Aufstellung unzulässig, wenn dieselben überwölbt oder mit fester Balkendecke versehen sind.

An jedem Dampfkessel, welcher unter Räumen, in welchen Menschen sich aufzuhalten pflegen, aufgestellt wird, muss die Fenerung so eingerichtet sein, dass die Einwirkung des Feuers auf den Kessel sofort gehemmt werden kann.

Dampfkessel, welche aus Siederöhren von weniger als 10 Centimeter Weite bestehen, und solche, welche in Bergwerken unterirdisch oder in Schiffen aufgestellt werden, unterliegen diesen Bestimmungen nicht.

§ 15. Zwischen dem Mauerwerke, welches den Feuerraum und die Feuerzüge feststehender Dampfkessel einschliesst, und den dasselbe um-gebenden Wänden, muss ein Zwischenraum von mindestens 8 Centimeter verbleiben, welcher oben abgedeckt und an den Enden verschlossen werden darf.

§ 16. Wenn Dampfkesselanlagen, die sich zur Zeit bereits im Betriebe befinden, den vorstehenden Bestimmungen aber nicht entsprechen, eine Veränderung der Betriebsstätte erfahren sollen, so kann bei deren Genehmigung eine Abanderung in dem Baue der Kessel nach Maassgabe der §§ 1 und 2 nicht gefordert werden. Dagegen finden im Uebrigen die vorstehenden Bestimmungen auch für solche Fälle Anwendung.

§ 17. Die Centralbehörden der einzelnen Bundesstaaten sind befugt. in einzelnen Fällen von der Beachtung der vorstehenden Bestimmungen zu entbinden.

§. 18. Die vorstehenden Bestimmungen finden keine Anwendung:

1) auf Kochgefässe, in welchen mittelst Dampfes, der einem anderweitigen Dampfentwickler entnommen ist, gekocht wird; 2) auf Dampfüberhitzer oder Behälter, in welchen Dampf, der einem

anderweitigen Dampfentwickler entnommen ist, durch Einwirkung

von Feuer besonders erhitzt wird:

3) auf Kochkessel, in welchen Dampf aus Wasser durch Einwirkung von Feuer erzeugt wird, wofern dieselben mit der Atmosphäre durch ein unverschliessbares, in den Wasserraum hinabreichendes . Standrohr von nicht über 5 Mtr. Höhe und mindestens 8 Ctm. Weite verbunden sind.

§ 19. In Bezug auf die Kessel in Eisenbahnlocometiven bleiben auch ferner noch die Bestimmungen des Bahnpolizeireglements für Eisenbahnen

vom 3. Juni 1870 in Geltung. Berlin, den 29. Mai 1871.

Der Beichskanzler. i. V.: (gez.) Delbrück.

o. Schornsteine.

Die Dossirung kann bei Blechschornsteinen 1/200 der Höhe h sein, also der untere Durchmesser = 0.01 h > als der obere d.

Die äussere Dossirung für 4 und Seckige Schornsteine aus ordinären Ziegeln ist zweckmässig = $^{1}|_{40}$ bis $^{1}|_{45}$ h; untere lichte Weite d, obere = 0,9 d und obere Wandstärke = 0,25. Höhe des Postaments h_{1} = 0,27 h.

Weite d und Querschnitte q für runde und quadratische Schornsteine.

Pferde- kraft. N.	h mt.	d rund.	đ	q qmt.	q pro Pferdekraft qmt.
	1010.	i unu.		<u> </u>	que.
10	20	0,55	0,50	0,250	0,0250
12	24	0,60	0,54	0,292	0,0243
16	28	0,65	0,58	0,336	0,0210
20	30	0.70	0.62	0,384	0.0192
30	35	0,80	0,71	0.504	0,0168
50	38	0.95	0,85	0,722	0.0145
70	38	1,10	0,98	0,960	0,0137
90	38	1,25	1.11	1,232	0.0137
120	40	1,40	1,25	1,562	0,0130
160	45	1,60	1,42	2,016	0,0126
200	50	1,75	1,55	2,402	0,0120
250	55	1,90	1,70	2,890	0,0116

Nimmt man andere Höhen an, so giebt man den Schornsteinen einen diesen Höhen entsprechenden Querschnitt q pro Pferdekraft nach der Tabelle.

Unter 10 Pferden behalte man h = 20 und q = 0.025 qmt. pro Pferdekraft oder die einer solchen entsprechenden Heizfläche bei. Diese Querschnitte sind reichlich gross; sie können bis zu 1/4 geringer werden für mpfmaschinen, welche mit halber Füllung und darunter arbeiten.

Bei Walzwerkskesseln hinter Puddel- und Schweissöfen legt man neuerdings auf kleinen Werken meistens 2 Oefen an einen Schornstein und nimmt dann pro Puddelofen oben 0,50 qmt. Querschnitt bei 30 mt.

Mehr als 8 Oefen sollte man nicht vor einen Schornstein legen und dann vier von jeder Seite einführen. In diesem Falle giebt man

50 ,, ,, 0,20 ,, ,, ,, Die Rauchcanäle sind mit der Anzahl der Oefen nach und nach zu erweitern und die Gaszüge dürfen im Schornsteine nicht gegeneinander stossen.

p. Dampfmaschinen.

1. Effectberechnung derselben.

- D Cylinderdurchmesser in mt.:
- v Kolbengeschwindigkeit pro Minute in mt.; p Dampfdruck im Kessel (Totaldruck) in Atmosphären;
- & der Füllungsgrad oder derjenige Bruchtheil des Kolbenlaufes, in welchem der Dampf zutritt;
- k Verhältniss des Nutzeffectes zum theoretischen Effecte der Maschine;
- N der Nutzeffect in Pferdekräften.

$$N = c \cdot kD^2v$$
 and $D^2 = \frac{N}{ckv}$, also $D = \sqrt{\frac{N}{ckv}}$.

Für Maschinen ohne Condensation ist

$$c = 1.8 \text{ p} \mathcal{E} \left(1 + \log \text{.nat.} \frac{1}{\mathcal{E}} - \frac{1}{\mathcal{E}\eta} \right)$$

und sind die Werthe von c in folgender Tabelle

p =	6	51/2	5	41/8	4
€=0,75	8,640	7,762	6,894	6,026	5,155
0,70	8,456	7,603	6,750	5,897	5,040
0,66	8,316	7,475	6,633	5,792	4.946
0,60	7,992	7,178	6,363	5,540	4,730
0,50	7,344	6,584	5,823	5,054	4,298
0,40	6,480	5,792	5,103	4,406	3,722
0,38	5,756	5,128	4,500	3,864	3,240
0,80	6,335	4,742	4,149	3,002	0,210
0,25	4,644	4,107	3,569	1	
0,20	3,863		0,000	1	l
	•	'			•
k == 0,45 0.47	für N =	= 24 68	k = 0.55	2 für N =	= 50—1

250-300

Für Maschinen mit Condensation ist

$$e = 1.8 p \mathcal{E} \left(1 + \log nat. \frac{1}{\mathcal{E}} - \frac{1}{7\mathcal{E}_D} \right),$$

wonach folgende Tabelle berechnet ist:

p€ kann bis 0.5 werden.

Woolf'sche Maschinen, mit zwei Cylindern.

D Durchmesser, h Kolbenhub und V das Volumen des kleinen Cylinders. D_1 h₁ und $V_1 = m$ V für den grossen Cylinder, m₁ die totale Ausdehnung des Dampfes und ε die Füllung im Hochdruckevlinder: dann

ist der Effect N = 1,8 k D² v p
$$\mathcal{E}\left(1 + \log \cdot \text{nat. } m_1 - \frac{m_1}{7 \text{ p}}\right)$$

$$D = \sqrt{\frac{N}{1.8 \text{ k v p } \mathcal{E}\left(1 + \log \cdot \text{nat. } m_1 - \frac{m_1}{7 \text{ p}}\right)}}$$

$$m_1 = \frac{m + (1 - \mathcal{E})}{\mathcal{E}}, m = \mathcal{E}\left(m_1 + 1\right) - 1 \text{ und } D_1 = D \sqrt{\frac{m \text{ h}}{h_1}}$$

$$k = 0.35 \text{ für N} = 10 \qquad k = 0.55 \text{ für N} = 75 - 80 - 100 \\ 0.38 \quad n \quad 15 - 25 \quad 0.60 \quad n \quad 90 - 100 \\ 0.40 \quad n \quad 30 - 40 \quad 0.62 \quad n \quad 150 \\ 0.45 \quad n \quad 45 - 50 \quad 0.63 \quad n \quad 200 \\ 0.50 \quad n \quad 55 - 70 \quad 0.65 \quad 300.$$

Für Cornwall'sche Wasserhaltungsmaschinen, einfach wirkend, ist bei dem Kehlenhube h und n Füllungen des Cylinders v=nh pro Minute und k = 0,58 für N = 40-5 k = 0,64 für N = 150 0,60 ,66 ,60-80 0,66 ,200.

Der Kolbenhub der Pumpen beträgt gewöhnlich 3/4 vom Hube h des Dampfkolbens und die Geschwindigkeit in den Pumpen = 0,70-0,75 mt. pro Secunde.

Tabelle über die Grössen von n und h für verschiedene Pferdekräfte.

N	h	n	N	h	n
40—45 50—55 60—65 70—75 80—85	2,00 2,20 2,35 2,50 2,70	14 13 12 11 10 ¹ / ₂	90—95 100 120—160 180—200	2,80 3,00 3,15 3,15	10 10 9 ¹ / ₂ 9

Zuweilen giebt man den Pumpen auch $\%_9$ oder 0,9 Hub des Dampfkolbens, behält aber die Geschwindigkeit für die Pumpen = 0,70-0,75 bei und lässt dann die Maschine weniger Hube machen. Für Balanciermaschinen mit Condensation kann man folgende Kolben-

hübe und Umgänge der Schwungradwelle pro Minute annehmen:

N	h	n	N	h	n	N	h	n
4	0,90	29	18	1,35	23	36	1,80	19
6	1,00	27	20	1,50	211/2	4060	2,15	171/2
8	1,10	25	22			70-80	2,40	16
10	1 -	_	24	_	l —	90-100	2,50	15
12	1,20	24	26	1,70	20	_	_	—
14	<u> </u>	_	28	<u> </u>	_	120	2,60	15
16	1,35	23	30	1,80	19	150	2,80	14

Maschinen ohne Condensation, mit Balancier, können für geringe äräfte eine grössere Anzahl Umgänge machen und kann für dieselben folgende Tabelle dienen:

N	h	n	N	h	n	N	h	n
2	0,60	45	18	1,20	26	40	1,70	20
4	0.80	38	20	1,85	23	45	_	_
6 8	0,90	35	22	<u> </u>	-	50	1,80	19
8	0,95	33	24	_	l —	1 6 υ ί	2,15	171/2
10 12	1,00	31	26	1,50	22	70	_	_ ·-
12	1,10	29	28	_	-	8090	2,40	16
14 16	_	-	30	1,60	21	100	2,50	15
16	1,20	26	. 36	_	! —	150	2,80	14

Für horizontale Maschinen mit Expansion, ohne Condensation, findet man sehr verschiedene Kolbenhübe und Umdrehungszahlen für eine und dieselbe Anzahl von Pferdekräften; man kann indessen folgende Grössen dafür annehmen:

N	h	מ	N	h	n	N	h	n
1 2 3—4 6—7 8—10	0,20 0,25 0,35 0,45 0,55	180 140 100 80 70	12-15 20-25 30-35 40-50 60-65	0,65 0,70 0,80 0,90 1,00	60 60 60 55 55	70—80 90—100 120 150	1,10 1,25 1,50 1,60	50 45 40 36

Für horizontale Maschinen mit Expansion und Condensation kann bei gewöhnlicher Geschwindigkeit des Kolbens derselben folgende Tabelle dienon:

N	h	N	h	N	h	N	h
15—20	0,70	85-40	0,90	70— 80	1,10	125	1,40
25—30	0,80	50-60	1,00	90—100	1,25	150	1,60

Dienen diese Maschinen zur Wasserförderung, so richtet sich die Anzahl Umgänge nach der Geschwirdigkeit der Pumpen, welche 0,70 bis 0,75 sein soll.

2. Berechnung der verschiedenen Pumpen für Dampfmaschinen.

α. Speisepumpen.

Wenn dieselben einen Hub von der Hälfte des Dampfkolbenhubes : haben, so wird ihr Durchmesser d für grosse Maschinen d = 4 D $\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}$.

 μ Tabelle i pag. 82.) ε Füllungsgrad im Dampfcylinder.

Pumpen für kleine und mittlere Maschinen erhalten etwas grössere Durchmesser und sind solche in folgender Tabelle zusammengestellt für Maschinen, welche mit \mathcal{H}_k Füllung oder $\mathcal{E} = \mathcal{H}_k$ arbeiten \mathcal{H}_k

	Totaldruck im Kessel in Atmosphären.									
N	31/2	4	41/9	5	51/2	6				
40—100 5— 35 8— 4 2	0,150 D 0,155 ,, 0,160 ,, 0,170 ,, 0,180 ,,	0,160 D 0,165 ,, 0,170 ,, 0,180 ,, 0,190 ,,	0,170 D 0,175 ,, 0,180 ,, 0,190 ,,	0,175 D 0,180 ,, 0,190 ,, 0,200 ,, 0,210 ,,	0,185 D 0,190 ,, 0,200 ,, 0,210 ,, 0,220 ,,	0,190 D 0,195 ,, 0,205 ,, 0,215 ,, 0,230 ,,				

Wenn der Füllungsgrad ein anderer ist, als $^{8}/_{4}$ des Kolbenhubes, allgemein = ε , so sind die Durchmesser der Pumpen nach der Tabelle zu multipliciren mit $\sqrt{\frac{\varepsilon}{0.75}}$, welche Zahlen folgende Tabelle giebt:

$$\sqrt{\frac{\varepsilon}{0.75}} = 0.88 \ 0.70 \ 0.66 \ 0.60 \ 0.50 \ 0.40 \ 0.875 \ 0.838 \ 0.80 \ 0.25 \ 0.20 \ 0.166$$

Hiernach bekommt die Pumpe für eine Maschine von 50 Pferdekräften bei 4 Atmosphären Druck im Kessel und höchstens halber Füllung einen Durchmesser d = 0.16 . 0.82 D = 0.181 D, wenn der Hub derselben = $l_{\rm b}$ h ist.

Haben diese Pumpen nur den vierten Theil vom Hube des Dampfkolbens als Hublänge, so sind die Durchmesser der Tabelle mit 1,4 zu multipliciren und für jeden beliebigen Hub \mathbf{h}_1 , wenn \mathbf{h} der des Dampf-

kolbens ist mit $\sqrt{\frac{2}{h_1}}$. Die Durchmesser der Pumpen müssen für den geringsten Expansionsgrad berechnet werden, falls die Maschine mit verschiedenen Expansionen arbeiten soll. Nach der obigen Formel werden

geringsten Expansionsgrau berechnet werden, iams die massenhe int verseniedenen Expansionen arbeiten soll. Nach der obigen Formel werden die Speisepumpen für Niederdruckmaschinen bei $\varepsilon=0.83$ vom Durchmesser 0.097D und können für mittlere Grösse 0.1D, für kleine Maschinen 0.110 und 0.115 D genommen werden.

Für Woolf'sche Maschinen vom Durchmesser D des Hochdruckcylinders werden die Pumpen ebenfalls nach der gegebenen Formel oder den Tabellen berechnet, und zwar für denjenigen Füllungsgrad \mathcal{E} , welcher im Hochdruckcylinder statifindet.

Einfach wirkende Maschinen bekommen Speisepumpen, welche bei gleichem Hube 0,71 mal so gross sind, als die für doppeltwirkende Maschinen.

Das Speiserohr wird 5/8 bis 3/8 des Pumpendurchmessers weit.

β. Kaltwasserpumpen.

Bei einem Hube derselben = dem halben Hube des Dampfkolbens oder = 1/2 h ist der Durchmesser der Pumpe

für N = 150 bis 800 d = 13,0 D
$$\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}$$

40 , 100 14,0 5 , 35 14,5 , 15,0 1 15,0 , 15,5 , 15,5

Dies giebt für Niederdruckmaschinen bei $\varepsilon = 0.83$ für

N = 40 bis 100 d = 0.34 D, daher gewöhnlich d =
$$\frac{1}{3}$$
 D. 5 ,, 35 0.35 ., 0.365 .,

Für Woolf'sche Maschinen sind die Pumpen aus dem Durchmesser des Hochdruckcylinders und ${\cal E}$ in demselben zu berechnen.

Die nach Vorstehendem ermittelten Durchmesser werden für einfach wirkende Maschinen endlich mit 0,71 multiplicirt, und alle Durchmesser,

wie diese Rechnungen sie schliesslich ergeben haben, noch mit $\sqrt{\frac{h}{2h_1}}$ wenn die Pumpen statt $\frac{h}{2}$ h einen beliebigen Hub h_1 haben sollen.

Uebrigens reichen auch 0,95 jener Durchmesser aus, so dass man dieses Maass da annehmen kaun, wo Wasser knapp ist; bei sehr reichlichem Wasser können aber die Durchmesser auch 1,1 mal so gross werden.

Saugrohr = 0,8 d, Druck- oder Ausgussrohr = 0,7 d. Die Pumpen sind für den geringsten Expansionsgrad zu berechnen.

Dies giebt für Niederdruckmaschinen bei ε = 0,83 Füllung: d = 0,59 D für N = 150 und mehr, 0,68 D für N = 2-4 0,63 , , , , 40-100 0,70 , , , , 1 0,66 , , , , 5-35

An den grossen Schiffsmaschinen findet man $d=0.58\,\mathrm{D}$ bis $0.60\,\mathrm{D}$. Die obigen Pumpendurchmesser gelten nur für einen Hub der Pumpe = $\frac{1}{2}\,\mathrm{h}$. Für jeden anderen Hub, sowie die Luftpumpen für Woolfsche und einfach wirkende Maschinen hat man die Durchmesser zu modificiren, wie es schon bei den Speise- und Kaltwasserpumpen ausführlich angegeben worden ist.

Die Durchmesser sind für den geringsten Expansionsgrad zu berechnen.

648195 A

Die Zulass- und Abzugsöffnungen für die Luftpumpe etwa = 1/4 des Querschnittes der letzteren; Abzugsrohr des Condensators halb so gross

Oder 1/8, jenes Querschnittes, auch bis 1/8.

Injectionsrohr für N Pferdekräfte in qem. = 0,5 N + 20.

Der Injectionshahn 0,9 mal so gross im Querschnitte, von anderen Constructeuren ebenfalls 0,5 N + 20, aber auch der Durchmesser der Hahnöffnung = 0,11 vom Durchmesser der Luftpumpe.

Der Condensator wird 11/2 bis 2 mal so gross an Inhalt, als die

Luftpumpe.

Bei den Luft- und Kaltwasserpumpen ist vorausgesetzt, dass das Injectionswasser 12º habe und die Condensation unter 35º vor sich gehe. Schreibt man für jenes eine Temperatur ta und für die Condensation von t10 vor, so muss man die Durchmesser der genannten Pumpen multi-

pliciren mit
$$\sqrt{\frac{\frac{550+t-t_i}{t,-t_g}}{\frac{550+t-35}{35-18}}}$$
 (t Temperatur des Dampfes, dem Drucke im Kessel entsprechend).

3. Dampfcanäle.

Ist F in amt. die Fläche, D der Durchmesser und v die Geschwindigkeit des Dampfkolbens in mt. pro Secunde, f die Canalfläche, so erhält man nach Radingers Ermittelungen practische Grössen für f aus

	$\frac{1}{F} = \frac{1}{30}.$										
v =	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	
f =	1/80	1/25	1/20	1/15	1/12	1/10	1/8,5	1/7,5	8/20	1/6	

Für die Einströmung brauchen diese Canale nur bis 8/4 geöffnet zu werden.

Gusseiserne doppelsitzige Ventile erhalten den Durchm. d = 0.19 D Vv für die Einströmung und 0,21 D 🗸 v zur Ausströmung. Bei Glockenventilen aus Rothguss für geringe Tourenzahl genügt für erstere 0,18 D V v. Das Zulassrohr erhält $d = 0.18 D \sqrt{v}$ und das Ausblaserohr $d = 0.20 D \sqrt{v}$

VII. Das Wasser.

a. Hydrostatischer Druck.

Der Druck des Wassers gegen eine ebene Fläche vom Querschnitte q in qmt. ist P=1000 qh. h Druckhöhe oder Höhe des Wasserspiegels über dem Schwerpunkte S von q.

Ist die Druckfläche geneigt (Fig. 43), so hat man für q die Projection der Fläche zu nehmen. Für die gedrückte Wand von der Höhe H ist der Mittelpunkt des Druckes um

$$L = \frac{1/8 \text{FH}^2}{1/2 \text{FH}} = \frac{2}{8} \text{H}$$

von dem Wasserspiegel entfernt und allgemein a = dem Trägheitsmoment der Fläche, dividirt durch deren statisches Moment.

b. Ausfluss des Wassers.

Bei der Druckhöhe h ist die Ausflussgeschwindigkeit v theoretisch $\mathbf{v} = \sqrt{2\mathbf{gh}} = 4{,}429\,\sqrt{\mathbf{h}}$

und für eine Ausflussmündung vom Flächeninhalte q das Ausflussquantum $Q = 4,429 \cdot q \sqrt{h}$

Mittlere Geschwindigkeit für den Ausfluss durch einen Wandeinschnitt $v = \frac{2}{8} \sqrt{2gh}$. h Tiefe der Unterkante des Einschnitts unter dem Wasserspiegel, b Breite der Oeffnung, Ausflussquantum $Q = \frac{9}{3} \text{ bh } \sqrt{2gh} = 2,953 \text{ bh } \sqrt{h}$.

Liegt die ganze Oeffnung unter Wasser, so ist für eine Höhe a der-

selben bei der mittleren Druckhöhe h

$$v = \left[1 - \frac{1}{96} \left(\frac{a}{h}\right)^2\right] \sqrt{2gh}$$

und bei kreisförmiger Mündung vom Halbmesser r

$$v = \left[1 - \frac{1}{32} \left(\frac{r}{h}\right)^2 - \frac{5}{1024} \left(\frac{r}{h}\right)^4 \dots\right] \sqrt{2gh}.$$

c. Contraction der Wasserstrahlen.

Bei sehr glatten und genau abgerundeten Ausslussöffnungen ist die effective Ausslussgeschwindigkeit $v_1=0.96$ bis 0.99 v; für Mündungen in der dünnen einen Wand wird aber dies Verhältniss ein anderes, der Strahl nach dem Austritt bedeutend zusammengezogen, so dass der Strahlquerschnitt q, nur etwa 0,64 q bleibt. Für solche Mündungen ist also der Contractionscoefficient $\alpha=0,64$,

ferner der Geschwindigkeitscoefficient $\varphi=0.97$, [also effectiv $v_1=\varphi v_1$], der Ausflusscoefficient $\mu=0.57$ bis 0,66 [also effectiv $Q_1=\mu Q_1$]. Die folgende Tabelle enthält die Werthe von μ für rechteckige Offnungen in dünner, verticaler Wand bei vollständiger Contraction und Ausfluss in freie Luft. h Höhe der Oeffnung; H Wasserhöhe über dem oberen Bande derselben, an einer Stelle gemessen, wo das Wasser noch ruhig ist, also nicht über der Oeffnung.

h	H in mt. =									
mt.	0,03	0,05	0,16	0,30	0,90	1,30	1,90			
	bis 0,04.	bis 0,12.	bis 0,25.	bis 0,70.	bis 1,10.	bis 1,70.	bis 3,00.			
>0,20	$\mu = 0.58$ 0.60 0.62 0.64 0.66	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60			
0,10		0,61	0,62	0,62	0,61	0,61	0,60			
0,05		0,63	0,63	0,63	0,63	0,62	0,61			
0,03		0,64	0,68	0,63	0,63	0,62	0,61			
0,02		0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,61			

Eur kurze cylindrische Ansatzröhren, 2—3 mal so lang als weit, ist $\alpha=1$ und μ im Mittel = 0.815.

Für Schützenöffnungen ist $Q = \mu bh \sqrt{2gH}$. H die Druckhöhe, b Breite, h Höhe der Oeffnung. Dann

für geneigte Schützen bei 60° und Contraction auf 1 Seite . . μ =0,75 , , , , , 1 , , . . =0,80.

Bei Schleusenschützen, deren Schwelle nahe am Boden liegt, ist $\mu=0.63$ und = 0.55 für zwei gleichzeitig geöffnete Schützen, welche unter 3.00 von einander entfernt sind.

Pftr vollkommene (Poncelet'sche) Ueberfälle, bei welchen der Wasserspiegel des abfliessenden Wassers unter der Krone des Ueberfalles liegt, ist $Q = \mu b H \ / \ 2gH$. b Breite, H Dicke des überfliessenden Wassers. Ist B die Breite des Canals, also $\frac{b}{B}$ die relative Breite des Ueberfalles, so hat μ folgende Werthe:

Ueberfall scharfkantig und vertical, H = 0,03 bis 0,22 und nicht grösser als 1/2 von der Höhe der Krone über dem Boden des Ueberfalles, dann nach d'Aubuisson

für
$$\frac{b}{B}$$
 = 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,8
 μ = 0,443 0,438 0,431 0,423 0,416 0,410 0,405 0,599.

Wenn b grösser als 0,08 und die Krone des Ueberfalls wenigstens 0,10 über dem Canalboden liegt, für verticale, scharfkantige Ueberfälle nach Braschmann $\mu=0,3838+0,0386$ $\frac{b}{B}+\frac{0,00053}{H}$.

Bei gleicher Breite von Ueberfall und Canal kann man $\mu = 0.425$ nehmen. Abgerundete Ueberfälle ergeben $Q = 0.57b \, \text{H} \, \sqrt{2 \text{m} \, \text{H}}$.

Ist für einen unvollkommenen Ueberfall, bei welchem der Unterwesserspiegel über der Krone des letzteren liegt, h der Abstand der beiden Wasserspiegel, h₁ die Höhe des Unterwasserspiegels über der Krone des Ueberfalls, so ist $Q = \mu bh \sqrt{2gh} + \mu_1 bh_1 \sqrt{2g(h+0.6h_1)}$.

 μ wie oben für vollkommene Ueberfälle; μ_1 bei vollständiger Contraction = 0,60 und bei unvollständiger = 0,60 $\left(1+0,152\frac{n}{n_1}\right)$, wenn n_1 den ganzen Umfang der Wasserschicht von der Breite b und Höhe h_1 bedeutet und n den Theil desselben, auf welchem keine Contraction eintritt.

d. Bewegung des Wassers in Canälen.

Ist v die Geschwindigkeit des Wassers an der Oberfläche, so hat mid ie mittlere v, des Canalquerschnitts für v zwischen 0,20 und 1,50 im Mittel = 0,8v oder = 1,25v₁.

Genauere Verhältnisse erhält man nach Prony aus $v_1 = \frac{v(v+2,37187)}{v+3,15312}$ und daraus folgende Tabelle:

Für einen offenen Canal von gleichförmigem Querschuitte q und einem Gefälle i ist bei der Länge l und dem benetzten Umfange μ desselben

$$v_1 = 56.86 \sqrt{\frac{q}{\mu} \cdot \frac{i}{1}} - 0.072 \text{ und } Q = q v_1$$

das Wasserquantum, welches der Canal liefert.

Die Geschwindigkeit am Boden des Canals ist $v_3 = 2v_1 - v$ und also für $v = 1,25v_1 \dots v_2 = 0,75v_1$ und $v_1 = 1,33v_2$.

Dic Geschwindigkeit am Boden des Canals soll höchstens betragen bei schlammiger Erde oder braunem Töpferthon v = 0 075

i	schlammiger Erde oder braunem	T	pfer	thon	v	=	0 075
,	fettem Thon					,,	0,150
	Sand						
	festem Flusssande						
,	Kieselboden					,,	0,70
•	grobsteinigem Boden					,,	1,20
	Conglomerat von Schieferstücker						
	lagerhaftem Gebirge						
_	hartem Fels						3.00

Die Böschungen der Canalwände macht man für lockere Erde = 1:2, bei dichter Erde = 1:1, für Mauer in Moos 1: $\frac{1}{2}$.

e. Wasserräder.

2. Unterschlächtige Räder.

V Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser auf das Rad kommt, in mt. pro Secunde, v Umfangsgeschwindigkeit des Rades, H Gefälle in mt., Q Wassermasse in Cbmt. pro Secunde, h Höhe der Schaufeln oder Zellen in radialer Richtung. L Länge derselben, D äusserer Durchmesser des Rades, N Nutzeffect in Pferdekräften, A absolute Wasserkraft, N = k.A,

s Höhe der Schützöffnung, Füllung der Zellen $\frac{Q}{hLv}$. $A = \frac{1000}{75}$. QH.

k = 0.18 bis 0.20 bei etwa 0.03 Spiel des Rades im Gerinne und k = 0.30-0.35 bei guter Ausführung und 0.01-0.015 Spiel, wenn Schütze und Gerinne geneigt und letzteres unter dem Rade concentrisch zu demselben.

 $\mathbf{v} = 0.35 - 0.40 \,\mathrm{V}$ und bei grosser Wassermenge selbst $0.45 - 0.5 \,\mathrm{V}$.

, Für ordinäre Ausführung ist
$$\mu=0.63$$
 und $V=rac{V~2~g~(H=0.5~s)}{1+\left(rac{1}{0.63}-1
ight)^2}=$

 $0.86 \sqrt{2g(H-0.5s)}$ und Q=0.63 bs $\sqrt{2g(H-0.5s)}$.

Durchmesser des Rades je nach Localverhältnissen = 4 bis 7.5 mt. Schaufelfüllung höchstens = 1/2.

2. Kropfräder.

k = 0.4 - 0.5. v etws 1.50 bis höchstens 2.00 mt. Schaufel- oder Zellenraum wenigstens = dem doppelten Wasservolumen, welches demselben zugeführt wird, besser = $2\frac{1}{2}$ Wasservolumen. - Schaufeln radial. Durchmesser des Rades 3-5 H.

3. Poncelei-Räder.


 $k = 0.60 \text{ bis } 0.65. \quad v = 0.55 \text{ V bis } 0.60 \text{ V}, \quad V = \sqrt{2g(H-s)}$ Neigung der Schütze = 1 auf 2 Höhe, besser 1:1.

Die besten Resultate bekommt man bei s = 0,20 bis 0,35; nur bei starkem Wasserzufluss darf s bis 0,40 mt. werden.

Schaufelfüllung 0,5 bis höchstens 0,6. $\frac{h}{D} = 0,25$ bis 0,83.

 $D = 3.25 \frac{Q}{L \ / H}$, wenn das Rad voraussichtlich frei geht und bei

grosser Stanung D = 4,33 $\frac{Q}{L / \tilde{H}}$



Zur Construction des Gerinnes und der Schaufeln (*Fig.* 44) had Tangente az das Rad in a mit 1/10 Neigung; be parallel zu ad und von ad um s entfernt ce = h, ai = ik = kl= 1 c = 1/4 ac, im = 1/4 cd. kn = 1/4 cd und lo = % cd, ag tangential an Ge-

rinnbogen am in a; ag = V = 1, ah = v = 0.55. aq parallel su hg. ar rechtwinkelig auf aq, r Mittelpunkt für den Schaufelbogen af, so su wählen, dass α nicht ganz 90° wird. Abfall bei s = 0,25 bis 0,30 mt.

4. Schaufelräder mit Ueberfall-Einlauf.

k = 0.60-0.65. v = 1.2 bis 1.3 mt., kaun aber ohne wesentliche Verminderung des Effectes 1,5 und selbst etwas darüber sein.

D etwa 0,50 bis 0,60 grösser als 2 H ist genügend.

Füllung höchstens = ½. s möglichst nicht unter 0,20 bis 0,25.

Verlängerung des Gerinnes über das Radmittel hinaus um einige Meter und mit 1/12 Steigung sehr zweckmässig, namentlich bei Stauwasser.

Das mittlere Niveau des Stauwassers kann man gewöhnlich als Mitte der untersten Schaufel annehmen und daraus die Tiefe des Gerinnes unter dem Rade bestimmen.

In Schaufelrader mit Coulissen-Einlauf.

$$k = 0.65 - 0.70$$
. $v = 1.5 - 1.6$ mt. $D = 2$ H. Füllung höchstens = $\frac{1}{2}$.

6. Oberschlächtige Räder.

k = 0,50-0,60 für kleine Gefälle und = 0,65-0,70 für H > 5,00.

kann zwischen 0,40 und 0,75 je nach

dem Bedürfnies, genommen werden; am vortheilhaftesten ist v = 0,50 V. Uebrigens darf v = 1,5 bis 2,00 und für grosse Råder selbst bis 2,5 mt. sein.

Füllung 1/3, höchstens = 0,4.

$$D=H-\frac{2\,v^2}{}$$

$$aa_1 = a_1 \ a_2 = 0.30 - 0.40$$
 (Fig. 45).
 $cd = c_1 \ d_1 = 0.5$ bis $\frac{2}{3}$ h. $h = aa_1$ etwa.


$$CD = \frac{895}{n^2}$$
 in mt. bei n-Umdrehungen

des Rades pro Minute.

a b, a, b, etc. rechtwinkelig auf aD,

a,D etc. Der Ausfluss des Wassers aus einer Zelle

Andet Statt, wenn deren Fällung, dividirt durch L, = oder > als Fläche a b c d oder a b c d oder a b c d oder



7. Rückschlächtige Zellenräder.

k = 0.60 - 0.70. D = 1.33 II. v = 1.25 bis 1.50 mt. Fullang $\frac{1}{4} - \frac{1}{12}$.

8. Allgemeine Bemerkungen.

Ober- und rückschlächtige Rader wendet man an für Gefälle von 2,5 und darüber. Schaufelräder mit Coulissenlauf für H = 2,5 bis 4,5, mit Überfalleinlauf für H = 1,5 bis 2,5, Kropfräder für H = 0,5 bis 2,0, Pondel-Räder bei H = 0,3 bis 1,75 und unterschlächtige Räder mit geraden Schaufeln bei H = 0.5 bis 1.00.

f. Pumpen und Wasserwerke.

Q das pro Minute zu liefernde Wasserquantum in cbmt.;

F Kolbenfläche in qmt.;

D Kolbendurchmesser in mt.; d Kolbenstangendurchmesser in mt.;

v Kolbengeschwindigkeit pro Minute in mt.;

H Rubhôbe vom Unterwasserspiegel bis zum Ausgusse, mt.;
c Wirkungsrad der Pumpe und
N erforderliche Kraft, in Pferden, zum Betriebe derselben. — Für
doppeltwirkende Pumpen F = ½/4 (D² — d²), Q = cFv.
Die Saug- und Druckröhren = ½/3 bis 0,8D.
e für die besten Pumpen = 0,90 bis 0,92.

" gewöhnlich ausgeführte = 0,80.

$$N = k \cdot \frac{1000}{75.60} QH = \frac{2}{9} kQH.$$

Bei Pumpwerken von guter Ausführung ist k = 1,25 - 1,30, bei gewith nlicher Arbeit 11/3 bis 11/2 anzunehmen; v = 42 bis 45 mt. oder 0,70 bis 0,75 pro Secunde.

Die Reibungswiderstandshöhe h in einer Robrleitung von der Läuge L und dem Durchmesser d in mt. ist bei der Geschwindigkeit v des Wassers pro Secunde in mt. nach Weissbach

$$h = \varphi \frac{L}{d} \cdot \frac{v^2}{2g}$$
 and $\varphi = 0.0144 + \frac{0.00947}{\sqrt{v}}$; $g = 9.81$.

Werthe von op für verschiedene v.

v	=	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
	0		0,0443	0,0356	0,0317	0,0294	0,0278	0,0266	0,0257	0,0250	0,0244
	1	0,0239	0,0234	0,0230	0,0227	0,0224	0,0221	0,0219	0,0217	0,0215	0,0213
	2								0,0202		
	3								0,0193		
	4	0,0191	0,0191	0,0190	0,0190	0,0189	0,0189	0,0188	0,0188	0,0187	0,0187
		lolozez.				, , , , , , , ,	7473	28	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		() to

Für v = 1,20 ist hiernach h = 0,0230 $\frac{1}{d} \cdot \frac{1}{20}$

Durch Einführung des Wassers in die Rohrleitung unter der Geschwindigkeit v entsteht ein zweiter Gefällsverlust φ_1 . φ_1 . φ_1 = 0.5 und bei vollkommener Abrundung der Einmundung $q_1=0,1$. Bei lagen Leitungen kann aber dieser Gefällsverlust unbeachtet gelassen werden.

Nach Prony beträgt die Reibungswiderstandshöhe

$$h = \left(0.0273346 + \frac{0.0013597}{v}\right) \frac{L}{d} \cdot \frac{v^2}{2g}$$
und nach Darcy für neue glatte Leitungen

 $h = \left(0.02 + \frac{0.000508}{d}\right) \frac{L}{d} \cdot \frac{v^2}{2g}.$ Die neueren Versuche, besonders die vom Ing. O. Iben am Hamburger Wasserwerke angestellten, haben ergeben, dass die Darcy'sche Formel die beste Uebereinstimmung mit den Resultaten der Praxis liefert,

aber auch diese nur für neue Leitungen anzuwenden ist. An alten, besonders stark inkrustirten Leitungen, z. B. einer solchen 22 Jahre alten, fand Iben das Leitungsvermögen nur 41% des nach Dany für neue Röhren berechneten und kam nach seinen Versuchen zu dem Schlusse, dass sich kein Gesetz für die successiven Veränderungen des Rohrleitungswiderstandes einer bestehenden Leitung aufstellen lasse. Iben empfiehlt, für neu anzulegende Leitungen kleinen Calibers die Leitungsfähigkeit kleiner, also het was grösser anzunehmen, als Darcy's Formel ergiebt.

Der Gefällsverlust durch Krümmungen in der Leitung ist nach Navier $b_1=0.051 \text{ v}^2 \left(0.004+0.0186\text{r}\right) \frac{c}{v^2}$. r Krümmungshalbmesser der Rohraze,

c Länge der Krümmeraxe.

Endlich beträgt der Gefällsverlust für jede Verengung:

 $b_2 = 0.051 \text{ v}^2 \left(\frac{\Lambda}{m\Lambda_1} - 1\right)^2 \text{ und für jede Erweiterung} : b_3 = 0.051 \text{ v}^2 \left(1 - \frac{\Lambda_1}{\Lambda}\right)^2$ A der größere, A_1 der kleinere Rohrquerschuitt. m kann 0,60 werden, wenn $A_1 < 1/4\Lambda$, und bis 0,85, wenn $A_1 = 0,8\Lambda$ ist. v ist für städtische Wasserleitungen und ähnliche Anlagen = 1,0 bis

1,25 zu nehmen und ist 1,25 für weite Röhren eine normale Geschwindig-

keit; sie kann für kurze Perioden auch 1,50 werden.

Die Wasserabgabe pro Stunde beträgt zwischen 10, und 70, des
24stündigen Consums und kann der stündliche Verbrauch in der Morgen-

zeit etwa als der doppelte des durchschnittlichen Verbrauchs angenommen

Das Wasserquantum Q, welches pro Stunde durch eine Leitung vom Durchmesser d bei der vorgeschriebenen Geschwindigkeit v abgeführt wird, ist Q = 0,7854 d²v. 3600 = 2827,44 d²v und bei gegebenem Q der

Röhrendurchmesser
$$d = 0,019$$
 $\sqrt{\frac{Q}{v}}$.

Diesem Durchmesser ist noch 0,01 wegen Ablagerungen und Rostbildung zuzusetzen. Uebrigens ist mit Rücksicht auf Fenerlöschung das bleinste Strassenrohr in kleinen Städten = 0,08, in grösseren 0,10 zu nehmen.

In Paris rechnet man täglich

für	eine Person .					20 I	Liter	
25	ein Pferd				٧.	75	**	
22	einen 2raderigen					40	22	
27	" 4räderigen	Wage	n.			75	27 4	
12	1 qmt. Gartenflac	he				1,5	**	
**	ein Bad täglich					300	11	
**	Bespritzen der St	rasser	pro	qI	nt.	1	11	
	auf den Kopf de					90	200	

In England wird als ausreichend erachtet 63 bis 68 Liter und ist constatirte Maximalconsum 240. Für gut eingerichtete Closets sollen 14 Liter pro Kopf und Tag vollkommen genügen, zum Strasseusprengen, Feuerlöschen etc. 4,5 und für gewerbliche Zwecke 4,5 bis 46 Liter.

Der durchschnittliche Consum bei den verschiedenen Wasserwerken Lordons beträgt für häusliche Zwecke 128 Liter und variirt zwischen 91 und 163 Liter; der Consum überhaupt wird zu 181 angegeben. 23 englische Städte haben einen Consum zwischen 79 und 240 Liter, im Mittel aber von 124 Liter; die disponibeln Quantitäten sind aber über 1½ bis Junal so gross.

In Nordamerika richtete man sich bei den ersten Leitungen nach den früheren europäischen Verhältnissen ein, während der heutige Conaum in Orten mit guter Versorgung 185 bis 212 Liter beträgt und noch steigt. 17 amerikanische Städte hatten 1874 einen Consum pro Kopf und

Tag von 91 bis 522, im Durchschnitt von 244 Liter. Wenn auf das ganze Jahr gleichmässig berechnet, wird angenommen

für Orte

von	10000	Einwohner	1		54	132	bis	170	Liter
**	20000	11				151	17	189	**
22	30000					170	22	246	11
55	50000			-		208	- 11	284	**
27	75000	1 11	-	-	- 3	227	1	378	

In Deutschland, Deutsch-Oesterreich und der Schweiz beträgt bei den bestehenden Wasserwerken das dieponible Wasserquantum pro Kopf und 24 Stunden durchschnittlich 128 bis 212 Liter, die Wasserabgabe 41 bis 33, für öffentliche Zwecke 6 bis 23 und die für gewerbliche Zwecke 7,8 bis 32,8 % der Gesammtabgabe.

Bedarf für Bahnhöfe:

```
Schnellzugmaschinen erfordern 3,3—4,0 cbmt. pro Stunde
Gemischte Züge "3,0—3,6 " " "
Güterzüge "2,7—3,6 " "
```

Bei neuen Aulagen ist auf Vermehrung der Einwohnerzahl und des Gunnums überhaupt zu rechnen, mit Rücksicht hierauf pro Kopf minde-

stens 120 Liter, in sehr industriellen Städten aber selbst 150 bis 180

Liter als normale Leistung anzunehmen.

Die Maschinen berechne man unter Zugrundelegung dieses Consums

und einer Geschwindigkeit des Kolbens von 2/3 der Maximalgeschwindigkeit, um in besonderen Fällen 1/2 mehr Wasser liefern zu können. Es ist zu empfehlen, die gesammte erforderliche Maschinenkraft auf

mehrere Maschinen, welche unabhängig von einander arbeiten, zu vertheilen. Von besonderer Wichtigkeit ist dies bei dem Mangel eines Hoch-

Die Maschinen sind entweder Cornwall'sche, Woolf'sche oder auch

horizontale mit Expansion und Condensation.

Die beiden erstgenannten empfehlen sich durch geringen Kohlenverbrauch, kosten aber bei gleicher Leistung über doppelt so viel als horizontale, deren Wartung und Unterhaltung bei ihrer Einfachheit ausserdem leichter und sicherer ist, als die der andern Systeme.

Für sehr grosse Anlagen und bei theuren Kohlenpreisen möchten Cornwall- und Woolf'sche Maschinen zu wählen sein.

Bei dem Durchmesser D der Pumpen hat man die Saugröhren = 0,85 D bis 7/8 D und die Druckröhren = 0,8 D zu machen. Die negativen Windkessel in den Saugröhren = 4mal Pumpenvolum, die Druckwindkessel für jede Pnmpe ebenso und die Luftfüllung derselben = 3 ₃ vom Inhalt des Windkessels. Der Hauptdruckwindkessel von Kesselblech etwa 30 mal Inhalt der zusammen arbeitenden Pumpen. Luftfüllung = 3 ₃ des Kessels.

Die Hydranten zur Feuerlöschung und auch zur Spülung der Strassen und Canale werden in Entfernungen von 60 bis 100 mt. angelegt. Die Röhren legt man in Deutschland 1,40 bis 1,60 mt. tief unter die Erdoberfläche; sie werden sämmtlich vor dem Verlegen einer Druckprobe unterworfen und am besten nach vorhergehender Erhitzung innen und aussen mit einem Ueberzuge von Goudron versehen. Die Röhren sind nach der Normaltabelle zu nehmen, so lange der Druck nicht über 7 Atmosphären geht; darüber hinaus berechne man die Wandstärke w dern d

selben aus $w = \frac{11}{420} + 7.5$.

n Druck in Atm., d lichte Weite des Rohres in mm., w in mm.

Bei Kostenanschlägen kann man für das Legen der Röhren incl. aller Dichtungsmaterialien und der Erdarbeiten pro mt. der Leitung folgende Mittelpreise annehmen:

ď	Mk.	d	Mk.	đ	Mk.		Mk.	d	Mk.
80	1,60	175	2,40	350	4,25	550	6,75	750	11,90
100	1,75	200	2,55	400	4,50	600	8,10	800	13,70
125	1,90	250	3,00	450	5,15	650	9,50	900	15,60
150	2.20	300	3.75	500	5.85	700	10.50	1000	17.30

Vorausgesetzt wird dabei guter Stichboden, ohne Absteifung stehend. Felsen, Spundwände, Einbau der Hydranten, Schleber etc. werden besonders vergütet. Deckung der Röhren stets 1,50 mt.

Einbinden der Hydranten 9 M., der Schieber 15 M. pro Stück incl.

Materialien.

Für Hauswasserleitungen von nicht zu grosser Ausdehnung verwendet man Bleirohre. Ihr Gewicht beträgt mindestens

, 26 ,, , = 5,90 ,, ,, ,, Wohnhäuser von 2 und 3 Stockwerken erfordern für Küchengebrauch und zur Reinigung der Räume eine Zu- und Hauptleitung von 20 mm.; 1,-nfhähne im untern Stock von 10 mm., oben von 12½ bis 13 mm. Die keit nng reicht auch noch für 1 bis 2 Waterclosets aus.

Lür grössere Häuser, welche längere Leitung erfordern, wählt man

je nach den Umständen Bleirohre von 26 mm. oder höchstens als Erd-

leitung Gussrohre von 40 mm.

Kunstliche Filter. — Trübes Wasser erfordert mehrere Filter, von denen das erste das gröbere ist. Sandschicht für nicht sehr trübes Wasser = 0,30 bis 0,45 mt. dick ansreichend; tiefere wirken günstig auf die Temperatur des Wassers. — Wasserschicht >1,00 über dem Filter zu empfehlen. — Leistungefähigkeit mit höchstens 2 cbmt. Wasser pro 24 Stunden zu berechnen.

Stunden zu berechnen.
Die Anlagekosten der Wasserwerke incl. Filtereinrichtung betragen nicht unter 12 bis 15 Mk. pro Kopf der Bevölkerung. Sie sind beispielsweise in Altona 36, in Hamburg 28,80, Magdeburg 23,40 Braunschweig 19

und in Bremen 43,50.

Die Selbstkosten des Wassers hängen wesentlich von der Ausdehnung des Rohrnetzes, den Gesammtanlagekoeten, der Fördermasse und der Förderhöhe ab. 1877 betrugen dieselben z. B.

für Braunschweig			Dortmund
an Betriebskosten . 2,05 Pf.			2,24 Pf.
Zinsen der Anlage 0,96 " Amortisation . 0,26 "			8,24
			6.56 Pf. pro cbmt
Förderhöhe 41 mt.			
Förderquantum . 2525078 "			3930360 cbmt.
Rohrnetz ca 50 kilomt	•		75 kilomt.
1 kg. Kohlen förderte 1 mt. hoch			

66,3 cbmt. 89,3 cbmt.

Die Härte des Wassers wird in Graden ausgodrückt; 1 Grad entspricht einem Theile Kalk in 100,000 Theilen Wasser.

Wasser von 10 bis 15° wird noch weich genannt, darüber hinaus be-

zeichnet man es als hart und bei 30° und darüber als sehr hart.

Für Wasserleitungen, welche allen Zwecken dienen sollen, kann man nur Wasser von 10 bis 159 gebrauchen: Flusswasser, welches diesen Anforderungen entspricht, kann durch Filtration zu vorzüglichem Trinkwasser gemacht werden.

200 Härte ist für Trinkwasser als Grenze zu betrachten.

VIII. Die Luft.

a. Zusammensetzung und Druck der Luft.

nden Bestandtheilen befreit, besteht die Luft
Volumen nach dem Gewichte nach aus
3,04 Stickstoff
76,814 Stickstoff
23,186 Sauerstoff.
2,0,96 Sauerstoff.
2,186 Sauerstoff.
2,2,186 Sauerstoff.
2,2,186 N-23,580.
76,42 N+23,580.
Volumen 0 ist enthalten in 4,888 Volumen Luft und
Convinitation of the same of th

1 Gewichtstheil 0 , 4.241 Gewichtsth. Der Ausdehnungscoefficient α ist für Luft = 0,004 für jeden Grad Celsius zu nehmen und das Gewicht von 1 chmt, Luft von 0° beträgt bei 0,76 Barometerstand = 1,294 kg., dagegen bei 1° und der Spannung p 1,263n

kg. pro qcm. =
$$\frac{1,252p}{1+0.004 t^{\circ}}$$
 in kg.

Die Luft ist rund 770 mal leichter, als Wasser von 4°C. und 10500 mal leichter, als Quecksilber.

4,37 cbmt. oder 5,65 kg. Luft von 0° sind erforderlich zur Verbrennung

von 1 kg. Kohlenstoff zu Kohlenoxydgas; zu CO₂ das doppelte Quantum. In metrischem Masses ist der Druck einer Atmosphäre = 0,76 mt. Quecksilber oder 10,333 mt. Wasser und = 1,033 kg. pro qcm.; in England = 29,9 Zoll Quecksilber = 33,9 Fuss Wasser oder 14,7 Pfund p □Zoll.

b. Mariotte-Gay-Lussac'sches Gesetz.

Ist V das Volumen, p die Spannung, γ das specifische Gewicht eines Luftquantums, so hat man zwischen diesen Grössen und denen V_1 , p_1 und γ_1 eines andern nach dem Mariotte'schen Gesetze die Beziehungen

Sind noch t und t_1 die Temperaturen für V und V_1 bei deren specifischen Gewichten γ und γ_1 , so ist nach dem Gesetze von Gay-Lussac bei constanter Spannung $\frac{V_1}{V} = \frac{\gamma}{\gamma_1} = \frac{1+\alpha t_1}{1+\alpha t}$ und bei den Spannungen p für V und p_1 für $V_1 \frac{V_1}{V} = \frac{\gamma}{\gamma_1} = \frac{1+\alpha t_1}{1+\alpha t}$.

c. Gebläse. Cylindergebläse für Hochöfen.

Ist C in kg. der reine Kohlenstoff, welcher in dem Brennmaterial (Cokes, Stein- oder Holzkohlen) eines Hochofens binnen 24 Stunden verbrannt werden soll, so ist das durch die Gebläsemaschine zu liefernde Windquantum von 00 pro Minute in comt. $V = \frac{C}{270}$ und für grosse Gebläse zu Cokeshochöfen das vom Gebläse zu schöpfende Windquantum von $0^{\circ} V_1 = \frac{10}{8} V = \frac{C}{216}$

Soll das Gebläse vom Durchmesser D in mt. dieses Quantum unter der Kolbengeschwindigkeit v auch bei + 100 im Schöpfraume liefern, so

muss
$$\mathfrak{D}^3 \frac{\pi}{4} \mathbf{v} = \frac{\mathbf{C}}{216} (1 + 0.04)$$
 sein, woraus $\mathfrak{D} = 0.078$

Für eine Zwillingsmaschine mit Cylindern von D. Durchmesser wird $\mathfrak{D}_1 = 0.055$ Verlangt man aber das Quantum V_1 noch bei + 250,

so muss
$$\mathfrak{D}=0.08$$
 $\sqrt{\frac{C}{v}}$ und $\mathfrak{D}_1=0.057$ $\sqrt{\frac{C}{v}}$ sein.

Bei einem gegebenen oder bestehenden Gebläse vom Durchmesser D berechnet sich unter der Temperatur ± 1° im Schöpfraume die erforderliche Geschwindigkeit v1 aus

 $0.890^2 \frac{\pi}{4} v_1 \cdot \frac{1}{1 \pm 0.004t} = \frac{C}{270} \text{ mit } v_1 = \frac{C(1 \pm 0.004 \, t)}{17039^2}.$ Liefern zwei Gebläse den Wind für das Kohlenstoffquantum C und

sind F₁ und F₂ deren Kolbenflächen in qumt., v₁ und v₂ deren Kolbengeschwindigkeiten in mt., so nimmt man für das eine Gebläse die Geschwindigkeit v₁ an und erhält dann für das andere

$$v_2 = \frac{\frac{C}{216} (1 \pm 0,004 t) - F_1 v_1}{F_2}$$

Für kleine Gebläse zu Holzkohlenhochöfen ist das zu schöpfende Windquantum von 00 in der Minute

$$V_1 = \frac{1,4C}{270} = \frac{C}{193}$$
 und dann für

+ 10° im Schöpfraume
$$\mathfrak{D}=0.083$$
 $\sqrt{\frac{C}{v}}$, für $25^{\circ}=0.085$ $\sqrt{\frac{C}{v}}$.

Ist das Gebläse gegeben, so muss dessen Kolben für die Temperatur $\pm t$ der angesaugten Luft die Geschwindigkeit $v_1 = \frac{C(1 \pm 0,004t)}{148 \, T^2}$ haben.

Das aus einer Drüse vom Durchmesser δ in mt. unter der Temperatur T ausgeblasene Windquantum ist bei dem Ueberdrucke u in mt. Quecksilbersäule und dem Barometerstande b, auf 0° Temperatur und 0,76 Barometerstand reducirt,

$$\mathfrak{B} = 17000 \cdot \delta^{2} \cdot \sqrt{\frac{1}{1+0.004 \, \mathrm{T}}} \cdot \sqrt{\mathrm{u}} \sqrt{\frac{\mathrm{b}}{0.76}}.$$

Den Gegendruck im Hochofen misst man vermittelst eines eisernen Rohres, welches durch eine Stopfbüchse des Düsenrohres bis in die Mitte des Ofens geführt wird und am äussern umgebogenen Ende mit einem Manometer versehen ist.

Ist p der Druck an der Düse, pi der Gegendruck im Ofen, so ist $\mathbf{u} = \mathbf{p} - \mathbf{p_i}$ und bei n Düsen vom Durchmesser $\boldsymbol{\delta}$ für jede derselben

$$\delta^{2} = \frac{1}{n} \cdot \frac{C}{270} \cdot \frac{\sqrt{1+0.004T}}{17000 \sqrt{p-p_{1}}} \sqrt{\frac{0.76}{b}}.$$

Verwendet man n_1 Düsen von $\hat{\sigma_1}$ Weite und $n_2=n-n_1$ vom Durchmesser $\hat{\sigma_2}$, so muss $n_1\hat{\sigma_1}^2+(n-n_1)$ $\hat{\sigma_2}^2=n$ $\hat{\sigma_2}^2$ werden.

Das auf 0° und $0,7^\circ$ Barometerstand reducirte Luftvolumen \Re beträgt unter der Temperatur t und Spannung b des Saugraumes

$$\mathfrak{B}_1 = \frac{0.76}{h} (1 + 0.004t) \ \mathfrak{B}.$$

Zur Erleichterung der vorstehenden Berechnungen von ${\mathfrak B}$ und ${\mathfrak G}^2$ dient die nachfolgende Tabelle.

$T = \sqrt{1+0,004 T}$	100 1,183	120 1,217	140 1,249	160 1,280	180 1,312	200 1,342	220 1,371
V1+0,004 T	0,846	0,822	0,801	0,781	0,762	0,745	0,729
T =	240	260	280	300	320	340	360
√1+0,004T	1,400	1,428	1,456	1,483	1,510	1,536	1,562
1 V1+0,004 T	0,714	0,700	0,687	0,674	0,662	0,651	0,640
T =	380	400	420	440	460	480	500
V1+0,004 T	1,587	1,612	1,637	1,661	1,685	1,709	1,732
$\frac{1}{\sqrt{1+0,004}}$	0,630	0,620	0,611	0,602	0,594	0,585	0,577

Durchmesser, h Kolbenhub des Gebläses, n äusserste Anzahl Umgange in der Minute, n, gewöhnliche Anzahl im Betriebe.

Für liegende Gebläsecylinder kann man nehmen:

und für Balanciermaschinen:

Belgische und englische Gebläse mit Balancier haben:

Bei Berechnung des Durchmessers $\mathfrak D$ nach den gegebenen Formeln nehme man n_1 zur Bestimmung der Geschwindigkeit an, damit die Maschine ausnahmsweise 1/2 bis 1/3 Wind mehr liefern kann, als der gewöhnliche Betrieb erfordert.

Für kleine liegende Gebläse kann man als Bestriebsgeschwindigkeit annehmen:

h = 1,25 $n_1 = 20$ bis 22 bei $h = 0.80 n_1 = 28$

, h = 1,00 n₁ = 24 | h = 1,50 n₁ = 18 , 20 Die Saugventile erhalten einen Querschnitt = $^1/_5$ bis $^1/_6$ der Kolbenfläche F (man findet selbst 1/2 und noch darüber).

Druckventile 1/6 bis 1/10 F; letzteres Maass ist genügend.

Windrohr von der Maschine aus = 0,15 F.

Gemeinschaftliches Windrohr für mehrere Maschinen mit den Gesammtkolbenflächen F_1 im Querschnitte =0,1 F_1 .

Die Betriebskraft für Cylindergebläse zu Hochöfen berechnet sich aus dem pro Minute geschöpften Luftvolumen V_1 , auf 0° und 0.76 Barometerstand zurückgeführt, bei der Windpressung p_1 in Pfunden an der Maschine, in Pfendekräften aus

$$N = 1.3 \cdot \frac{10333}{4500} V_1 \log_{10} nat \left(\frac{p_1 + 14}{14}\right) = 3 V_1 \log_{10} nat \left(\frac{p_1 + 14}{14}\right)$$

$\frac{\mathbf{p_1}}{\mathbf{N}} = \frac{\mathbf{N}}{\mathbf{V_1}}$	3/4	1	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₂	1 ³ / ₄	2	2 ¹ / ₄	21/2	23/4
	0,158	0,206	0,258	0,303	0,354	0,40	0,44	0,50	0,54
							4½ 0,83		

Cylindergebläse für Bessemer-Stahlwerke.

Die neueren Birnen oder Converter werden für 8-10 Tonnen Einsatz gemacht. Höchste Windpressung 2 Atm., wovon man im regelmässigen Betriebe etwa 0,75 oder 1,5 Atm. gebraucht.

Man wendet meistens Zwillingsmaschinen, horizontale oder verticale an, mit einer Maximalgeschwindigkeit v im Betriebe von etwa 85 mt.

Gebläse.

pro Minute. Sie kann in Ausnahmefällen 110-115 mt. werden. Kolben-

hub 1,41 bìs 1,57, je nach Grösse der Charge. Für jede Tonne des zu verarbeitenden Einsatzes ist das vom Gebläse zu schöpfende Windquantum 33 Cbmt. in der Minute als Maximum anzunehmen und daher bei G Tonnen Einsatz

$$\frac{2\pi}{4} \mathfrak{D}^2 \mathbf{v} = 38 \mathfrak{G} \text{ oder } \mathfrak{D} = \sqrt{\frac{21 \mathfrak{G}}{\mathbf{v}}}.$$

Bei 2 Atm. Maximalwindpressung, welche man für 8-10 t Einsatz annimmt, ist der mittlere Druck p = 1.1 Atm. = 1,136 kg. pro qcm. und im regelmässigen Betriebe, für 1,5 Atm. Pressung, p = 0,916 Atm. = 0,95 kg.

Die Zwillings-Gebläsemaschinen sind stehende oder liegende, mit

Ventil- oder Schiebersteuerung und Expansion.

Betriebskraft N in Pferdekräften für jeden Gebläsecylinder

$$N = 1.2 \cdot \frac{10000}{4500} \frac{\pi}{4} \mathcal{D}^2 pv = 2.094 \mathcal{D}^2 pv \text{ und für } p = 0.95 \text{ kg.} ... N = 1.98 \mathcal{D}^2 v.$$

Soll die Füllung der Dampfcylinder im regelmässigen Betriebe $\mathcal{E}^{1}/_{4}$ sein, so hat jeder derselben bei 65% Nutzeffect für

Die neuern und besten Maschinen haben D = 0,85 D; sie können bei 4,5 Atm. Ueberdruck gewöhnlich mit ½ Füllung arbeiten. Aeltere Maschinen haben nur D = 0,8 D. — Für Birnen zu 10 t Einsatz sind die neuesten Ausführungen $\mathfrak{D}=1,57,\ D=1,835.\ \mathrm{Hub}=1,57.\ \mathrm{v}$ im Maximum

beim Betriebe = 85 angenommen. Birnen von 8 t haben bislang meistens Maschinen mit $\mathfrak{D}=1,57$, $\mathfrak{D}=1,25$ und 1,415 Hub. Jetzige Ausführungen für Birnen von 7-8 t zu dem Verfahren nach Thomas und Gilchrist $\mathfrak{D}=1,57$, $\mathfrak{D}=1,20$, Hub = 1,41, v = 68. - 20 Saugventile à 0,144 Durchmesser, mit Filzdichtung und 10 Druckventile à 0,13, mit Hartgummi. (Märkische Maschinenbauanstalt, vormals Kamp & Cie. in Wetter.) Freie Durch gangsfläche der Saugventile = \(\psi_{15} \), der Druckventile = \(\psi_{15} \) des Querschnitts von D.

Ventilatoren nach Schiele.

N Pferdekraft, n Umdrehungen pro Minute. D Durchmesser der Flügel, d Ausströmungsöffnung.

				Lief	ert W	7 i n d				
0,15—0,20 Wasserdrud für Schmiedefet à 0,03 Durch Stück n		erdruck für edefeuer Durchm.		Wasse			Zun Trocki und Ventili Cbmt. pr. Min.	ien ren	N	đ
0,25 0,32 0,40 0,50 0,75 1,00	5 8 12 20 48 80	4000 3500 3000 2000 1500 1000	1/4 3/4 11/4 2 41/2 7	15 25 35 60 135 240	6000 5000 4500 3000 2250 1500	1 1 1/2 21/4 4 8 12	25 40 60 100 240 400	3000 2500 2300 1500 1200 750	3/8 1/2 8/4 11/2 3 6	0,125 0,150 0,185 0,250 0,375 0,500

Für ein Schmiedeseuer kann man pro Minute 1,2 bis 1,8 Cbmt., für 100 kg. zu schmelzendes Eisen 60 bis 80 Cbmt. Wind annehmen.

4. Root'sches Kapselgebläse (von A. Meyer in Aerzen).

kg.	Zum schmelzen. Durchmess. der Cupolöfen mm.	gge Schmiede.	N	Chut. Wind pro Minute.	Durchm, der Windleitung mm.	Aeus i Länge.	Ge- wicht kg.		
500 — 500 — 500 — 400 3048 350 4572 325 8128 320 12192		1 3-4 6-7 10 20 35 50 80	0,15 0,5 1 2 3 5 7	1,5 7,8 15 28 56 85 130 180		1100 1460 1700 2010 2310	800 920 920 1220 1220	700 760 810 1015 1065	30 36 210 350 550 750 1050 1375

IX. Hüttenwerke.

a. Roheisenfabrikation.

1. Construction der Hochöfen.

Die Hochofenschächte werden nicht mehr mit Rauhgemäuer ausgeführt, sondern mit Blechmantel oder eisernen Bändern umgeben. Blechstärke der Mäntel unten 10-12, dann 10 und 9 mm. Winkelaisen unten und unter den Consolen 105×20. Rundnähte mit einfacher, Langnähte mit doppelter Vernietung. — Consolen etwa 1,800 bis 2,000 Ausladung bei 2,200 Höhe aus Blech von 10 mm. Entfernung derselben von einander, nm Mantel, etwa 0,500. — Schutzmantel der Gicht 1,900 hoch, 6 mm. stark, oben mit Winkeleisen von 65×10. Belegplatten auf der Gicht aus Blech von 15 mm.

Eiserne Bänder werden für starke Verankerung 150. 20 stark und in etwa 0,450 mt. Entfernung angebracht; bei schwacher Ankerung Bandstärke 105. 10 bis 15 bei 0,550 Entfernung. Ausserdem sind noch Verticalverbindungsstangen von 80.10 Stärke in etwa 1 mt. Abstand anzuordnen.

Der Schacht ruht auf Säulen von 5-6 mt. Höhe in Kreisquerschnitt, doer 1-7 Form, auf welchen ein gusseiserner Tragkranz für den Schacht befestigt ist oder ein Kranz von 30 mm. starkem Eisenblech, an welchen dann der Blechmantel des Ofens angenietet wird. Im letztern Falle werden von Säule zu Säule Gurtbögen, 5 bis 6 halbe Steine stark, geschlagen, welche im Schachtmauerwerke liegen.

Den Schacht stellt man aus $3^{1}/_{2}$ bis $5^{1}/_{2}$ Stein starkem Mauerwerke in gutem Verbande her. Die feuerfesten Steine haben dann gewöhnliches

Format, 65 Dicke, 250 Länge. Bei Berechnung von Zahl und Format derselben rechnet man auf Schicht-und Stossfugen von 5 mm. Man kommt gewöhnlich mit 5 Sorten aus, wenn Gicht und Kohlensack gleiche Weite haben; sonst gebraucht man 10-15 verschiedene Formate.

Der Mortel aus fein gemahlenem Chamotte und Thon muss ganz dunn sein und aufgegossen werden; die verticalen Fugen verschmiert man vor-

her mit Thon.

Vier geübte Maurer liefern in der Schicht 5,5 bis 6 Chmt. Mauerwerk. Den Heerdboden stellt man aus 2-4 Rollschichten von Steinen in Form eines schiefwinkeligen Parallelogrammes her, welche 350 hoch, 400 lang, 150 dick sind; Dossirung derselben auf 350 Höhe = 50 mm. Diese Steine legen sich symmetrisch von beiden Seiten gegen den mittlern Stein, welcher oben 400, unten 500 lang ist.
Man mauert diese Rollschichten so, dass die Hauptfugen der ein-

zelnen Lagen sich kreuzen. Ein solcher Boden kann durch eindringendes

flüssiges Eisen nicht gehoben werden. Rast und Gestell macht man ebenfalls aus Steinen von gewöhnlichem Format, 250 lang, im Mittel 120 breit, 65 dick. Die Raststeine sind in Kopf und Hinterfläche nach dem Rastwinkel dossirt. Stärke der Rastwande unten 3 (abwechselnd mit $2+2 \cdot \frac{1}{2}$), oben $2\frac{1}{2}$ Stein.

Obergestell 31/2 Stein stark. Untergestell oben 4 Stein stark, mit äusserer Dossirung von 300 auf 1000 Höhe, so dass das Kühlwasser nicht am untern Rande stehen bleiben und in das Gestell eindringen kann.

Im Allgemeinen giebt man grössern Steinen für die Ofenconstruction den Vorzug und nimmt dann Schachtsteine 0,47-0,48 lang, innen ca. 0,24 breit und 0,15-0,16 dick, im Kohlensack bis 0,80 lang, Raststeine oben 0,30, unten bis 1,00 lang, innen 0,314 breit, 0,18 dick. Gestellsteine etwa

1,00 lang, 0,18 bis 0,21 dick.

Das Obergestell wird zur Verminderung des Abschmelzens oder der Auflösung der Steine durch Wasser gekühlt. Geschieht die Kühlung vermittelst Kästen, Balken etc., welche mit Wasser versehen sind, so erstreckt sich die Kühlung auf höchstens 50-80 mm. Tiefe; dagegen dringt sie bei directer Berieselung 130-150 tief ein und ist dies auch schon desswegen vorzuziehen, weil man sie abstellen kann, wenn Kühlung nicht passt (bei Rohgang), in welchem Falle Kühlungsvermittler (Balken, Kästen etc.) abschmelzeu können, auch weil man ferner das Wasser, welches kühlt, sehen kann, endlich aber auch sicher ist, dass kein Wasser in den Ofen gelangt.

Die Gestellsteine können der auflösenden Einwirkung der Schlacke nur in geringem Maasse widerstehen; durch die künstliche Kühlung aber wird auf der innern Gestellwand die Bildung einer Schicht von feiner, graphitartiger Kohle, welche die Reste der Steine vor fernerer Auflösung

schützt, befördert.

Das Fundament unter dem Heerdboden wird von Ziegeln oder Bruchsteinen gemauert. Dicke etwa 2 mt., wenn man damit tragfähigen Boden erreicht.

Gang um das Gestell herum 3-5 mt. breit, je nach vorhandenem

Raume.

Die Höhe des Ofens richtet sich nach der Winddurchlässigkeit der Beschickung, der Tragfähigkeit der Cokes und der Reducirbarkeit der Erze: sie varriirt jetzt zwischen 20 und 30 mt.

Die Gichtweite ist entweder der des Kohlensacks gleich, wenn diese selbst 4-5 mt. nicht übersteigt, oder aber um so viel enger, als die Con-

struction des Gasfanges es erfordert.

Die grössten Oefen besitzt Ferryhill & Rosedale Company in Cleve-

land mit 31.4 Höhe und 9.45 Kohlensackdurchmesser.

Die meisten Hochöfen in Deutschland haben gegenwärtig geschlossene Brust und constanten Schlackenabfluss nach Lürmann's Einrichtung, sind also ohne Wallstein, Vorheerd und Tümpel. Die Schlacke steht auf einem

und demselben Niveau ruhig im Gestelle, greift desswegen die Gestellsteine weniger an und wird durch eine besondere Form mit Wasserkühlung

ans Bronze (auch Kupfer) abgeleitet.

Die conische Schlackenform hat aussen 180, im Ofen 140 Durchmesser bei 150 Lange und eine innere Weite von 25—35 mm., je nach der Consistenz der Schlacken. Die cylindrische Oeffnung hat 80 Lange; sie erweitert sich nach aussen conisch auf 65-75 und sind die Oeffnungen aussen und im Ofen durch starke Abrundung der Kanten noch erweitert. Wandstärke der Bronzeformen überall = 10 mm.

Die Form ragt etwa 50 mm. in das Gestell hinein und sitzt in einem gusseisernen Kühlkasten, in welchem sie durch einen Keil festgehalten wird. Sie liegt am besten dem Abstich gegenüber und mit ihrer Aze etwa 400 mm. unter dem Windformmittel. Die Höhe der Form über dem Boden bestimmt sich aus dem Volum des im Gestell zu haltenden Eisen-

quantums +0,25 bis 0,33 Cbmt. Schlacke von 2,5 spec. Gewicht.

Die Schlackenrinne vor der Form besteht entweder aus einer durch Wasser gekühlten gusseisernen Rinne oder zwei gusseisernen Platten von etwa 850. 220 und 25 stark, in 40 mm. Abstand von den Seitenwänden

etwa 850. 220 und 25 stark, in 40 mm. Abstand von den Seitenwanden der Oeffnung im Mauerwerke auf- und feetgestellt und, wenn nöthig, seitlich durch Wasser gekühlt. Vor die Oeffnung der Form legt man zweckmässig ein Stück Kalkstein in der Schlackenrinne fest, um das Kinfressen der Schlacke zu vermindern.

Abgesehen von der Conservirung des Gestells bietet die Lürmann'sche Einrichtung noch folgende Vortheile: 1) durch Beseitigung der Stillstände bei den Abstichen und dem Schlackenaufarbeiten, eine erhebiele Vermehrung der Production; 2) Erzielung eines wärmern und regel-mässigern Ofenganges; 3) ein leichteres Oeffnen des Abstichloches; 4) die Möglichkeit der Steigerung der Windpressung, welche besonders bei Verwendung roher Kohle oder einer dichtliegenden Beschickung von Wichtigkeit sein und dann zur Vermehrung der Gichtenwechsel und Production beitragen wird. 6) Durch Beseitigung des Vorheerdes ist eine Vermehrung der Winder mehrung der Winder und eine gleichmässigere, bessere Vertheilung des Windes im Gestelle und Ofen überhaupt ermöglicht, also auch ein regelmässigerer Gang desselben, wie früher, zu erzielen. Endlich erfordert 6) der Ofenbetrieb weniger Arbeiter, Material zur Reparatur und Gezähe.

Die Windformen sind am besten aus Bronze oder auch Kupfer. Sie bekommen 400 mm. Länge, liegen ebenfalls in gusseisernen Kühlkästen [mit eingegossenen gezogenen Wasserröhren], deren Innenfische mit dem Gestell bundig ist, während die Form 300 mm. in dasselbe hineinragt und es dadurch ausgezeichnet erhält. Die Kühlkästen für Schlacken- und

Windformen halten mehrere Jahre.

Die ältern Cokeshochöfen mit Rauhgemäuer von gewöhnlicher Con-struction haben meistens drei Windformen, die neuern Oefen mit Blechmantel und nach Lürmann'scher Einrichtung dagegen sechs bis sieben.

Von jeder Form führe man ein Wasserableitungsrohr nach einem vom Ofen entfernt liegenden Sammelcanale, um diesen bei Durchbrüchen von

Eisen oder Schlacken zu sichern.

Die Sohle des Plateaus um das Gestell muss von diesem ab starkes Gefälle haben, damit man bei solchen Durchbrüchen sofort zur Reparatur an das Gestell gelangen kann.

Das Stichloch ist mit Kühlplatte zu versehen; reicht diese nicht aus, so ist ein Spritzrohr vorzulegen und ein Wasserbassin vor demselben anzubringen. Die Verankerung der Kühlplatte muss so tief unter dem Stichloche liegen, dass die Anker bei einem etwaigen Kochen des Eisens vor dem Abstichloche nicht mit dem Eisen in Berührung kommen und leiden oder sich mit diesem verschmelzen können.

2. Betrieb der Hochöfen.

Das Anwärmen des Gestells geschieht durch einen kleinen Flammofen mit Rost von 800.400, welchem das Stichloch als Fuchs dient. Es erfordert gewöhnlich 8 Tage. Am Morgen des neunten Tages füllt man das Gestell bis zu den Formen mit Holz und giebt 6-10000 kg. Cokes darauf nebst dem zur Verschlackung der Asche in demselben erforderlichen Kalkstein.

dem zur Verschlackung der Asche in demselben erforderlichen Kalkstein.
Nach Abbruch des Flammofens wird das Stichloch mit Sand geschlossen, in demselben aber eine Oeffnung von 20—25 mm. gelassen, bis der Cokes durchgebrant ist, was in der Regel 12 Stunden nach dem Aufgeben desselben der Fall ist. Dann wird die Stichöffnung geschlossen und mit dem Einfüllen der Errgichten vorgegangen, zunächst mit Körben und nit dem Einfüllen der Errgichten vorgegangen, zunächst mit Körben und nit der Weise, dass das Material locker liegt und sich nicht festpackt. Man steigert die Gichten, wie folgt:

5 Gichten à 100 kg. Cokes, 100 kg. Beschickung

u. s. w. bis zur Füllung des Ofens, wobei man jedoch nicht mehr steigert, wenn man Gichten von 100 kg. Cokes und 200-220 kg. Beschickung erreicht hat, bevor man die erste Schlacke und das erste Eisen abgestochen hat. Ist die Qualität beider befriedigend, giebt man nach und nach steigende Gichten bis zum gewöhnlichen Satze, so dass dieser in den nächsten 24 Stunden erreicht ist.

Man bläst an mit Düsen von 50 mm. Weite und der gewöhnlichen Pressung und behält beide, wenn irgend möglich, bei, bis die Gichten mit vollem Beschickungssatze im Gestell angelangt sind, um Oberhitze zu vermeiden. Sind die gewöhnlichen Sätze heruntergekommen, steigert man den Düsendurchmesser in der Weise, dass man in 5-6 Tagen die volle Production erreicht.

An Kalkzuschlag rechnet man in der Praxis für ein Erz zweimal so viel Kalkstein, als in jenem in Salzsäure unlösliche Bestandtheile enthalten sind, setzt davon zur Probe einmal 5 Gichten, wenn diese durch den Ofen gegangen sind, 10 Gichten u. s. w. und verändert dann den Zuschlag, der Zusammensetzung der Schlacke entsprechend, welcher der praktische

Hochofeningenieur ansehen muss, was ihr fehlt. Die Kalke haben 85—95% kohlensauren Kalk, aus 56 Kalkerde und 44 Kohlensaure bestehend. Sehr gut eignet sich auch der Dolomit als Zuschlag, von welchem man weniger gebraucht als von gewöhnlichem Kalk, weil sich das Atomgewicht der Kalkerde zu dem der Magnesia == 56 : 40 verhält. Die damit erzielte Schlacke zerfällt auch gewöhnlich nicht an der Luft, selbst wenn sie relativ mehr Basen enthält, als eine mit Kalkzuschlag allein gebildete Schlacke; sie eignet sich desshalb auch am besten zur Fabrikation von Schlackensteinen.

Gasfünge und Windwärmapparate.

Die Gasfänge sind ohne oder mit Deckel. Im erstern Falle muss die Einrichtung der Art sein, dass die Beschickungsvertheilung leicht controlirt werden kann.

Bei Gasentziehung durch ein Rohr in der Mitte des Ofens und gleichzeitiger Ableitung durch zwei horizontale Seitenrohre, Füllung des Ofens durch eine ringförmige Oeffnung, gebildet durch einen Cylinder oder Mantel aus Eisenblech, welcher das mittlere Gasrohr concentrisch umgiebt, kann man bei einer Gichtweite G folgende Verhältnisse annehmen:

Weite des Füllmantels 0,80-0,85 G, des Mittelrohres 0,33 G, der beiden Seitenabzüge 0,2-0,25 G und der beiden Rohre, welche das Gas nach unten führen, = 0,25-0,28 G. - Blechstärke der Mäntel und Mittelrohre oben 13, unten 15 mm., der übrigen, mit der Beschickung nicht in Berührung kommenden, Gasableitungsrohre 5 mm.

Wird die Beschickung in einen trichterförmigen Ring geschüttet, das Gas durch ein Mittelrohr abgeführt, welches unten conisch erweitert ist, selben in gleicher Höhe. Das Niveau hinter den Oesen richtet sich nach der Construction der Ausstossmaschine. Liegen viele Oefen in einer Gruppe, so kann der Hauptcanal pro Ofen 0,05 qmt. Querschnitt bekommen; bei wenigen Oefen das Doppelte.

Für eine Gruppe von 30 Stück solcher Oefen sind folgende Materialien erforderlich:

```
Gewähnliche feuerfeste Steine = (t Tonnen)
Zum Fundamente 0,90 tief . . . = 307,41 cbmt. = 614,82 t.
Zu Ofenpfeilern, unter Unterkante
       der Sohlsteine .
                                                   468,00 ,,
                           .. = 234,00,
                                               _
                                     3,63
zu Ofenpfeilern, bis Widerlager . = 290,00
                                                   580,00 ,,
zu div. Arbeiten . . . . . . =
                                                     7,26 ,,
                                               =
   zusammen 417500 St. Ziegel . = 835.04 cbmt. = 1670.08 t.
Grössere Façonsteine, feuerfeste
                                . . . . . . . . 201,84 ,,
                                        im Ganzen 1871,92 t.
```

Gewöhnliche Mauerziegel = 223 cbmt. oder 89200 Stück, excl. Fun-

a. Heerdguss: 60 Thurrahmen à 437 kg. 60 Einfüllplatten Armaturen. à 50,5 kg., 2 Wechselplatten à 400 kg. und 60 Ankerverbindungsstücke à 25 kg., rusammen 31550 kg. — b. Kastengus: 60 getheilte Thüren à 390 kg., 36 Gleisträger à 46,5 kg., rusammen = 25074 kg., insgesammt an Gusstücken also 56634 kg. — c. Schmiedearbeiten: Anker, Bolzen, Splinte, Haken etc, = 3675 kg.

Zu 2 Gleisen über den Füllöffnungen 164 mt. Eisenbahnschienen,

20 3 Greecen uver ven runonnungen 102 ms. Eisenbankentenen, 130 mm. hoch à 32 kg. — 538k kg., Laschen und Laschenbolzen 276 kg. Auf einem Hüttenwerke betrugen die Gesammtanlagekosten für 60 solcher Osfan in 2 Gruppen, mit allem Zubehör, rund 206000 M. Dauer der Osfan 8-10 Jahre. Besetzung derselben 1 Meister und 19 Arbeiter, auf 2 Schichten vertheilt. Gefüllt in 24 Stunden 33,5 Osfan à 4 t Kohleneinsatz; Ausbringen an Cokes 92 t.

Die Löhne für das gesammte Personal betrugen pro t Cokes 0,68 M. für Schmiede, Maurer etc. 0,10 M.; dazu kommen für Reparatur- und Magazingegenstände 0,22 M. Die directen Fabrikationskosten pro t Cokes sind hiernach 1,00 M. Hinzukommen an Rinsatzkohlen 1456 kg., Auspresskohlen 3,4 kg., Abladen der Kohlen 0,06 M. pro t oder pro t Cokes 0,09 M. Die Cokes gehen direct zur Gicht.

Je nach Entfernung der Kessel von den Oefen verdampft eine Tonne

zu vercokende Kohle 1300—1500 kg. Wasser. — Appolt'sche Oefen haben 12—18 verticale Kammern in 2 Reihen neben einander, in der Mitte der Länge und Breite ihres Querschnitts durch Zwischenwände unter einander und mit dem Aussenmauerwerke verbunden. Die Kammern haben unten im Lichten 1,24 bis 1,25 Länge, oben 1,12, sind unten 0,45 bis 0,50, oben 0,33 bis 0,37 breit, 4,00 hoch und nebst den Zwischenwanden aus besten feuerfesten Steinen von 0,12 bis 0,15 Breite hergestellt. Hohlräume neben den Kammern unten 0,15 breit. Ladung jeder Kammer 1300-1400 kg. Brennzeit 24 Stunden.

Entladung der Oefen durch Klappen in den Böden.

Ein Ofen mit 18 Kammern bringt täglich etwa 17 t Cokes aus und kostet ca. 30000 M. Sind K und K₁ die Preise zweler Cokeskohlensorten mit den Aschen

gehalten A und A_1 , so darf, wenn $A_1 > A$ ist, höchstens

$$K_1 = \frac{K(70 - A_1) - 13.8(A_1 - A)}{70 + A_1 - 2A}$$

 $A_1 = \frac{70 + A_1 - 2A}{70 + A_2 - 2A}$ sein. Für jede Tonne Cokes, in 24 Stunden zu verblasen, rechnet man 6 amt. Totalheizfläche an Dampfkesseln mit Gasfeuerung und ca. 33 cbmt. Wasser zum Löschen der Cokes, Kühlen der Formen, Granuliren der Schlacke und Speisen der Dampfkessel. Auf Gebläse allein kann man

qmt. Heizfläche pro t Cokes rechnen und auf eine Verdampfung pro nt. Heizfläche von 400 kg. Wasser oder 0,4 cbmt. in 24 Stunden.

Granuliren der Schlacke.

Ein cbmt. Schlackenkies wiegt: bei sog. leichter Schlacke 175 kg., i schwerer dagegen 225 und gemablen 425 kg. Der hygroskopische assergehalt desselben beträgt resp. 30-40%, 15-20% und 10-15%.

Das Granuliren erfordert für 12-15 Waggons Schlackenkies von 000 kg. Ladung ein Paternosterwerk. Kosten desselben incl. Amorti-

ation, Zinsen und Reparaturen 1 M. pro 10000 kg.

Zu 1000 Stück Schlackensteinen von Normalformat gehören 12,5 cbmt. branulirte Schlacke und 2 cbmt. Kaikpulver, oder von letzterm ungelöscht, nach Qualität der Schlacke und des Kalkes. 350-400 kg.

Ein Rohr von 26 mm. Weite liefert bei 5-6 mt. Druckhöhe das zum ranuliren erforderliche Wasser für einen Ofen von 40 - 50 t Tagesproaction.


Die Schlacke läuft aus der Rinne vor der Form in eine Wasserrinne, elche zu einem Bassin führt, und granulirt sich auf diesem Wege, wird tann aus dem Bassin von 2,000 . 0,600 . 0,600 durch das Paternoster geben. Sie kann auch direct in das Bassin des Paternosters geführt erden oder es geht anstatt des letztern ein Schöpfrad durch das Bassin. elches den Kies in den Waggon schafft, der entweder in oder neben dem :hopfrade steht.

b. Puddel- und Walzwerke.

Allgemeines.

Die Puddelhütte wird gewöhnlich entweder rechtwinkelig gegen das chweisswerk oder in die Verlängerung des letztern gelegt; zuweilen trennt an sie auch ganz vom Schweisswerke. Bei jeder Anlage ist auf möglichste Incentration der Oefen zu sehen, um kurze Dampfleitungen zu bekommen.

Meistens legt man die Oefen paarweise zusammen, und zwar die hweissöfen nur auf eine Seite, die Puddelöfen dagegen, soviel es anht, auf beide Langseiten der Walzen.



Querschnitt massiver Pfeiler 1,80.1,20 bis 1,90.1,25 je nach den steindimensionen.

Die Walzhallen werden zweckmässig 24 bis 25 mt. im Lichten weit, während die Puddelöfen unter Dächern von 11 bis 12 mt Spannweite liegen können, der Entfernung der Otengruppen entsprechend, was billiger ist, als eie unter eine Halle von gleicher Weite mit der Walzhütte zu bringen.
Zwischen zwei Reihen Puddelofengruppen muss eine freie Schlepp-

bahn für Material und Luppen von etwa 6 mt. bleiben. Luppenhämmer und Luppenwalzen kommen möglichst in die Mitte

der von ihnen zu bedienenden Puddelöfen zu liegen.

Grob- und Mittelwalzen können bei 24 bis 25 mt. Weite der Halle von den Pfeilern an den Oefen 10 bis 11 mt. entfernt liegen. Den Fertigwalzen gegenüber darf kein Pfeiler stehen.
Die Vorwalzen der Fein- und Drahtwalzwerke legt man möglichet

nahe an die Schweissöien.

Auf Fein- und Drahtwalzen rechnet man je 1-2 Schweissöfen, au Mittelwalzen 2-3, auf Schienenwalzen 5-9 nach dem Hammer, und 2zum Fertigwalzen, und auf Grobwalzen, je nach der Arbeit, 3-6 Oefe

Im Allgemeinen kommen auf einen Schweissofen 3-4 Puddelöf

gewonniicher Grosse, für Drant 0-0, se	DYNE	v 3.								
Der Wasserverbrauch in Walzwerke										
für einen Puddelofen mit offenem Canale										
" einen geschlossenen Wassercanal								=	0,80-1	l
" ein Walzgerüst durchschnittlich				4	*	2	4	=	0,20-0,	
" einen Kessel hinter einem Puddelofe	n .							=	0,375	
" Gezähe zu Schweissöfen per Schicht	fen			180	3	-		=	0,45	
"Gezähe zu Schweissöfen per Schicht	2	-	2			-		=	0,06	
", Puddelöfen ", Trinkwasser auf 100 Arbeiter täglich	10	10	16.	4.		-	12.0	=	0,10	
" Trinkwasser auf 100 Arbeiter täglich	h -		4			+		=	0,33	
" Reinigung der Hütte extra.										



2. Puddelöfen. (Fig. 47.)]

Der gewöhnlich Einsatz an Roheise ist für Stahl 225 k Qualitätseisen 2501 275 kg. und für g wohnliches Eisen 5 kg. Grösse der Oele im Canale gemesse (Fig. 47), je nach d Charge:

b = 0.80 bis 0.84c = 0.95 bis 1.04 e = 0,81 " d = 0.490,53

Rost für gute westfälische Förderkohle und gewöhnliches Eisen 0, breit, 0,70 lang; für Qualitätseisen und Stahl besser 0,90 . 0,80. Rostträg in der Oberkante 0,47 über Hüttensohle. Heerdplatten 0,55 und Scha platten 0,81. Breite der Feuerbrücke in der Axe vw des Ofens 11/2 Stei längen oder circa 0,40. Höhe derselben über den Heerdplatten 0,38 1 0,40; Oeffnung über derselben in der Axe vw = 0,29 bis 0,30 hoch. 6 wolbhohe in der Linie de: an der Vorderwand 0.66 bis 0.68, an i Hinterwand 0,60 bis 0,62.

Fig. 48.

Die Wand von der Thur nach dem Fuch hin darf nicht zu steil in den Ofen gehen, w g in Fig. 48, sondern muss flach sein, wie im erstern Falle geht der Ofen kalt. Man le deshalb die Fuchsaxe xy (Fig. 47) um 0,08 l 0,10 von der Ofenaxe vw ab gegen die Vorde wand.


Schür- oder Stochloch 0,95 über Hütter sohle; Thüröffnung 0,42 bis 0,45 breit und hoch.

Fuchs 0,33 breit, 0,22 hoch, bis 0,36 0,25 und 0,28 bis 0,50 üb Bodenplatten. Man kann mit diesen Maassen beginnen und dann di zweckmässige Grösse im Betriebe ermitteln. Gehen mehrere Oefen i einen und denselben Schornstein, so müssen die von diesem entfernte liegenden Oefen grössere Füchse bekommen, als die dem Schornstein nah gelegenen. Steigende oder fliegende Füchse bekommen am Kessel de doppelten Querschnitt und eine Steigung gegen diesen von 0,16 bis 0,5 auf eine Länge von 1,15 bis 1,25.

Für gaargehendes, gutes Roheisen kann man Luftcanäle anwenden für alles andere aber sind Wassercanäle erforderlich. Erstere hab

kleine Zugcamine oder besser Ventilatorwind zur Abkühlung.

Vassercanale sind geschlossene oder offene und nur an den rücken geschlossen (Fig. 50), mit Deckeln von Gusseisen heisen abgedeckt. Höhe der ,26 bis 0,27, an der Fuchs-24. Breite 0,15-0,16. dings sind auf einigen Werken r 500 kg. Einsatz auf gewöhnsen eingeführt. Heerdlänge efe 1,57, Canalhohe 0,31. Ge-e in der Mitte 0,72, Rost



0 für gute westfälische Förderkohle.

Abgang beim Puddeln beträgt, je nach Qualität des Roheisens, , von reinem und gaargehendem selbst unter 10% und bei Stahl

ahl Chargen pro Schicht für bestes Eisen und Stahl gewöhnlich r ordinares Eisen 6-7. Von gaargehendem Eisen werden selbst en à 250 kg. und bei Anwendung von Vorwärmern selbst 9-10 gemacht.

lenverbrauch (gute westfälische Förderkohle vorausgesezt) pro 1600-1800 kg., je nach Grösse des Ofens und Anzahl Chargen. ur 500 kg. Einsatz erfordern bei einem Ausbringen von durchch 2700 kg. nicht ganz 2000 kg. Kehlen, auf 1000 kg. Luppenwa 725 kg. und auf einem Werke, welches Bicheroux-Generatoren as veränderter Einrichtung eingeführt hat, beträgt der Kohlen-

ch bei 500 kg. Einsatz sogar nur 600 kg. excl. Anheizen. Schrottpuddelofen wird aus einem gewöhnlichen Puddelofen her-t, indem man die Canalhälfte nach dem Fuchse heraus nimmt und

n mit Sandboden und fliessendem Fuchse versieht.

satz 100 kg. leichter Schrott und 75 kg. Schmiedeisenspähne. Anargen pro Schicht 24; Kohlenverbrauch 1600 kg. Abgang je nach von Schrott und Spähnen 20-25%.

3. Hämmer und Walswerke zum Puddelbetriebe.

7-8 Puddelöfen für Eisen kann man einen Luppenhammer rechnen. z 2000 kg., Ambos 0,55-0,60□. Hub im Maximum 1,20-1,25; rdurchmesser = 0,45-0,47. Steuerung mit Hand und Glocken-

Luppenwerk mit 2-3 Gerüsten bedient 14-16 Oefen auf Eisen, 3 Walzen übereinander bis 20.

chmesser der Walzen gewöhnlich = 0,50, Ballenlängen = 1,50 bis an hat aber auch solche von 0,38-0,55 hinauf mit entsprechender inge, welche bis 31g Durchmesser gehen kann. Walzen von 0,38 esser speciell für Drahtluppen. Anzahl Umgänge = 40-45 für o, 50-55 für mittlere Walzen, 60-70 für Drahtluppen bei obigen iessern der Walzen.

4. Schweissöfen.

erd für Feineisen 2,10-2,25 lang, 1,35-1,40 breit und 0,80 über sohle. Rost 0,90-0,94. Gewölbe an der Thüröffnung 0,35-0,38 haffplatte hoch, an der Hinterwand 0,08 weniger. Kohlenverbrauch icht 1800-2000 kg.

ard für Drahtöfen 3,50 lang, 2,00 breit; Rost 1,1 auf 1,0. ard für Stabeisen 2,35-2,80 lang, 1,40-1,60 breit und 0,63-0,73 ttensohle. Rostfläche 0,90-1,00 qmt. Gewölbe an der Thür 0,38-0,40 n der Hinterwand 0,08-0,10 niedriger. Die Oefen haben meistens aren; dann liegt die Schaffplatte am Fuchsende 0,05-0,06 nieddie andere. Kohlenverbrauch 2200-2500 kg.

Grobeisen- und Schienemöfen haben bis 3,50 Länge und 1,60-2,00

Tiefe im Heerde; Rostfläche 0,95-1,10 qmt.

Naigung der Heerdsohle nach dem Fuchse bei Schweissöfen = 0,10—0,12 der Heerdlänge. Fuchsöffung = $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{3}$ der obigen Rostlächen, je nach den Zugverhältnissen und der Lage der Oefen gegen den Schornstein Höhe der Oeffung über der Feuerbrücke in der Axe des Ofens = $\frac{1}{3}$ der Bostlänge. Feuerbrücke = 0,08—0,13 über der Heerdsohle, je nach Länge des Ofens und Höhe der Packete.

Walsenstrassen.

Die Drahtwalzen werden für Bund- und Quadrateisen von 5-14 mm.,

sowie dünnes Placheisen bis 20 mm. Breite gebraucht.
Die Vorwalten liegen getrennt von der Haupt- oder Fertigwalzstrasse,
hatten früher 0.24 Durchm. bei 300 Umg., während man sie heute 0.26—0.30

mit 200 Umg. nimmt-

Die Hauptstrasse hat 6-7 Gerüste mit Walzen von 0,29-0,23 Durchm. bei 0,50 bis 0,70 Ballenlänge in den Streckwalzen, 0,30 für die Fertigwalzen, mit 500 Umg. pro Minute.

Uebersetzung von der Maschine aus mittelst Ridern, Riemen oder

Hanfseilen ohne Ende. Letztere bewähren sich sehr gut.

Bei Riemenbetrieb die Entfernung der Scheiben von einander für die Uebersetzung nach der Hauptstrasse nicht über 8,00, da die Riemen sonst zu stark schlagen. Abstand beider Waltstrassen für Seilbetrieb 10,00.

Seil- und Riemerscheiben auf der Welle der Hauptstrasse für Walzen von 0,22 nicht unter 1,65 Durchm., im Allgemeinen 7,5 bis 8,5 × Durchm.

der Walzen.

Ein neuerdings für Stahldraht errichtetes Walzwerk mit Seilbetrieb hat Vorwalzen von 0.32 Durchm. bei 1,06 Ballenlänge und 208 Umg.

Hauptstrecke 7 Gerüste mit Walzen von 0,26 Stärke, 416 Umgängen

und Ballen von 0,70 . 0,60 . 0,60 . 0,50 . 0,50 . 0,50 und 0,30.

Uebersetzung von der Maschine aus auf die Vorwalzwelle = 80:208 mittelet 8 Hanfseilen à 50 mm. und Scheiben von 6,50 und 2,50. Zweite Uebersetzung durch 5 Seile gleicher Stärke auf Scheiben von 4,50 und 2,25. Abstand der beiden Walzstrassen = 10,00. —

Für andere neue Stahldrahtwalzwerke hat man die alte Walzenstärke von 0,22 bis 0,23 beibehalten, in erster Uebersetzung dreifache Riemen.

in zweiter Doppelriemen oder Seile.

Die Feineisenstrasse dient zur Walzung von Flacheisen = 20-55 mu. breit, Rund- und Quadrateisen von 10-35 mm., Grubenschienen von 4,5-13,0 kg. pro mt. und Winkeleisen von 20-60 mm. Schenkellänge.

Die Walzen bekommen dann 0,26 Stärke und 0,86 Länge bei 150-180

Umgängen und werden direct von der Maschine getrieben.

In diesem Falle liegt die Vorwalze in derselben Strasse, erhält 0.31—0.32 Stärke bei 0.95—1.00 Ballen und die Kammwalzen von etwa 0.29 Durchm. stehen zwischen Vor- und Fertigwalsen. Anzahl Gerüste 4—5.

Von grösserer Leistungsfähigkeit und auch zur Walzung stärhern Eisens geeignet sind die neuern Feineisenwalzwerke mit getrennter Voraulze, diese direct betrieben, die Hauptstrasse durch Riemen. Abstant

beider Strassen 7,5 mt. Vorwalze 0,40 bei 120 Touren; Fertigwalzen 0,30 mit 260 Umgängen.

Beide können auch noch rascher laufen für schwaches Eisen.

Mittelstrecken erhalten Walzen von 0,37-0,40 Durchmesser für Eisen bis 100 resp. 125 mm. breit und 65-75 mm. rund oder quadrat, auch Winkel bis 65 und 75 mm. in den Schenkeln. Gerüste 3-4. 80-120 Umgänge.

Die gewöhnlichen Stabeisenwalzenstrassen haben Walzen von 0,50 – 0,55 Durchmesser und dienen zur Fabrikation von Flacheisen bis 150 resp. 180 mm. Breite, Rund- und Quadrateisen bis 125 oder 150 mm. Stärke, sowie

Winkeleisen von 100 bis 125 mm. Seite. Anzahl Gerüste = 3; Umgänge 65-80.

Die eigentlichen Grobwalzstrassen werden für Walzen von 0,65-0,78 eingerichtet. Sie dienen für stärkeres Eisen und Träger bis 400 mm. Höhe. Anzahl Umgange 60-70. Gerüste 2-3.

Walzen für Eisenschienen mit Stahlkopf haben meistens 0.50 bis 0.55 Durchmesser, für Gussstahlschienen aber 0,65 bis 0,67. Die Ballenlänge der Stahlwalzen kann 21/8 bis 22/8 Durchmesser betragen. Anzahl Gerüste 8. — Umgänge 70—80.

Feinblechwalzen bekommen 0,55-0,63 Durchmesser. Bei 3 Walzen nach Lauth Oberwalze und Unterwalze = 0,63, Mittelwalze = 0,34 Durchmesser.

Anzahl Gerüste = 2. Umgänge bis 45.

Plattenwalzen erhalten einen Durchmesser von etwa 0,25 bis 0,3 der Ballenlänge; für 2,20 der letzteren meistens 0,63, und bei 2,50 Länge = 0,73, als Minimum für die kürzesten Ballen aber 0,55 Durchmesser.

Die grösste Plattenwalze zu Low Moor hat 3,35 Ballenlänge und 0,815 Durchmesser.

Anzahl Gerüste 1-2. Umgänge 40-60 und selbst darüber.

Draht- und Feineisenstrecken werden stets als Trio eingerichtet, Mittelstrecken und Luppenwalzwerke zuweilen, obschon jene Anordnung auch für diese zweckmässig ist. Speciell für Drahtwalzwerke bekommen die Luppenwalzwerke stets 3 Walzen.

Schienenwalzwerke bekommen oft nur 3 Vorwalzen und 2 Fertigwalzen;

für Stahlschienen ist allgemein das Trio in Anwendung gekommen.


Plattenwalzen werden gewöhnlich mit 2 Walzen gebaut, zuweilen aber zum Vor- und Rückwalzen eingerichtet. Man hat übrigens auch Walzwerke mit 3 Walzen über einander, oben und unten mit Druckspindeln, welche von oben gemeinschaftlich bewegt werden, während die Mittelwalze unabänderlich fest liegt.

Universalwalzen werden allein oder auch in Verbindung mit andern Grobwalzen aufgestellt. Der Durchmesser der horizontalen Walzen ist 0,50-0,60, für Flacheisen bis 0,40 resp. 0,50 Breite. Durchmesser de

Verticalwalzen etwa % von dem der horizontalen.

Bei der Anordnung Rig. 51 bekommen die Vertical walzen eine Umfangsgeschwindigkeit von etwa1,05derjenigen der Hauptwalzen, im Falle Fig. 52 etwa 3/4 der der Letztern.

Die Verticalwalzen werden gewöhnlich von oben durch Winkelräder etrieben mittelst einer Welle, welche ihre Bewegung durch Räderwerke von der Kamm-



walze aus empfängt oder aber durch Räder, welche seitlich an dem äussern Walzständer angebracht sind und von der Unterwalze aus getrieben werden. Diese darf sich aber dann nicht heben können. Gussstahlräder sind in beiden Fällen zu empfehlen.

Neues Bandeisenwalzwerk nach dem Patente von Lauth in Pitteburg, für Deutschland im Besitze der Act. Ges. für Eisenindustrie zu Menden und Schwerte (Westfalen).

Für Bandeisen von 20 bis 100 mm. Breite 7 kleine Universalwalzgeruste hinter einander in 2 Gruppen, die erste mit 3, die hintere mit Gerüsten in je 0,700 mt. Entfernung von einander. Zwischen den !

Gruppen ist ein grösserer Spielraum und liegt dort seitlich, parallel mit den Walzen, die Welle der Betriebsmaschine. Sie treibt mittelst conischer Räder die Transmissionswelle, welche rechtwinklig gegen die Walzen und neben den Walzengruppen liegt, in Pittsburg 140 Umgänge macht und durch conische Räder die einzelnen Walzwerke in Bewegung setzt. Ballen der Horizontalwalzen 0,260 lang, 0,155 Durchmesser; Vertikalwalzen im Ballen 0,155 stark, 0,076 hoch. Bewegung derselben von der Unterwalze aus durch Riemen.

Das erste Walzenpaar macht ca. 75 Umgånge pro Minute; die folgenden haben eine im Verhältniss der Streckung des Eisens grössere Geschwindigkeit. Diese Streckung kann zu 33%, für schmales und dunnes Eisen

selbst zu 50% angenommen werden.

Zwischen je 2 Walzgerüsten und den beiden Walzengruppen sind geeignete gehobelte Führungen angebracht zur Einführung des Eisens in

das nächste Gerüst.

Die Production eines solchen Walzwerks beträgt etwas das Dreifache eines gewöhnlichen Bandeisen-Walzwerks und sind desshalb 2 Polirwalzen nöthig, welche in einer Linie, etwa 14 mt. von der Welle der Betriebsmaschine entfernt, hinter der zweiten Walzengruppe liegen. Sie werden zweckmässig durch Hantselle getrieben; dann 4—5 Seile von 45 mm. Stärke.

Polirgerüste 3 Walzen übereinander; Ober- und Unterwalze 0,26, die

lose Mittelwalze 0,155 Durchmesser.

Zur Bedienung des ganzen Walzwerks ein Mann zum Einstecken und

2 Jungen an den Polirwalzen.

Bis 40 mm. Breite walzt man aus quadratischen Knüppeln, darüber hinaus steckt man flaches Materialeisen ein. Nach den hier gemachten Erfahrungen muss zur Vermeidung zu erheblichen Ausschusses das Materialeisen vorgeschweisst sein, was den Vortheil der neuen Fabrikation erheblich abschwächt.

In Amerika hat man für Bandeisen bis 40 mm. Breite Compound-Maschinen mit 20" engl. Cylinderdurchmesser und $\mathcal{E}=\frac{1}{2}$, 34" Hub bei 60 Umgången und 4 Atmsph. Anfangsdruck; dann 30" Durchmesser für den grossen Cylinder. Diese Maschinen reichen für 65 mm. breites Eisen schon nicht ganz mehr aus.

6." Fundamente für Walswerke.

Sie werden am besten aus Ziegeln, oben mit Quadern, hergestellt; letztere können 0,50 bis 0,60 dick genommen werden. Wo gute, feste Quader nicht zu haben sind, verwendet man Eichenholz von 0,25 Dicke für Feinwalzen, sowie 0,30 und stärker für Grobwalzen etc.

Die Tiefe und Stärke der Fundamentmauern von ihrer Oberkante bis zu den Ankerscheiben [oder Splinten der Anker] kann man uehmen: für Drahtwalzen 1,60 Tiefe, 0,75 Stärke, Canal 0,55 breit.

, Feinwalzen 1.80 , 0.80 , 0.65 , 0.65 , 0.65 , 0.65 , 0.65 , 0.65 , 0.65 , 0.65 , 0.65 , 0.65 , 0.70 Grob- und Schie-

,, nenwalzen 2,75—3,0 ,, 0.95—1,10 ,, Blechwalzen 3,00 ,, 1,10—1,75

Die Stärke 1,75 ist für schwere Plattenwalzwerke.

6. Details der Walzwerke.

Für die Ständer (Fig. 53) zu Mittel- und Grobwalzen wird bei dem Walzendurchmesser D in mm.:

 $a = b = \frac{1}{4}D$ oder $a \cdot b = \frac{1}{4}D^2$ and b = 1.2a; a = 0.46D c = 3 \checkmark D and d=5+c; bei grossem D abor bis 15+c;


```
für Drahtwalzen
                    a \cdot b = 0.30 D^2, u. gewöhnlich b = 1.2 a; a = 0.5 D
,, Feinblechwalzen a. b = 0,28 D2, a = b oder b = 1,2 a; a = 0,48 D
" Grobblechwalzen a. b = 0.28 D^2, a = b "
                                                  b = 1.2 a; a = 0.48 D.
```

Bei 3 Blechwalzen übereinander der Querschnitt in der Höhe der Mittelwalze a . b = $0.32 D^2$, oben und unten = $0.28 D^2$.

An Stabeisen- und Drahtwalzwerken nimmt man für die Köpfe der Ständer (Fig. 54):

e = b + 40 bis + 50f = 1,40 bis 1,45 b;


für Grobwalzen 1,3 b und an Ständern zu Blechwalzwerken nach Fig. 55: f = 1.45 b für Feinblech, f = 1.50 b tür Grobblech.



Die Durchmesser der Druckspindeln in den Ständerköpfen werden für Drahtwalzen

```
d = 60
   Feinwalzen
                                        85
••
   Jappenwalzen (mittlere).
                                    = 120
,,
   Walzen von D = 370-400
                                    = 100-
••
                 =450
                                    = 120
٠.
                 = 500
                                    = 125
,,
                 = 630
99
      ,,
            ,,
                                    = 155
                 = 780
                                    = 210
**
   Feinblechwalzen
                                    = 160
   Plattenwalzen .
                                    = 190-
    do. von D = 815
```

= 254Steigung annähernd 0.11 d + 10. Für Grobeisen- und Plattenwalzwerke sind dreikantige Gewinde zu empfehlen.



Die Walzenzapfen z (Fig. 56) werden für Stabwalzen

= 0.58 DDrahtwalzen = 0,60 D

" Feinblechwalzen = 0.625 D oder 5/e D " Plattenwalzen = 0,65 D

,, schwere Grobeisen- u. Stahlschienenwalzen genügt = 0.54-0.55 D.

An den Kuppelzapfen wird für Grob- und Feinwalzen a = 0.95 z, $b = \frac{9}{8}a + 5$, für Drahtwalzen und Blechwalzen a = 0,90 z, $b = \frac{9}{8}a + 5$.

Der Halbmesser r ist für Grobeisen — und Blechwalzen r = 0.3 a, für Feineisen- und Drahtwalzen = 1/2 a. Länge der Kuppelzapfen :

```
für Stabeisen- und Drahtwalzen l = 0,5 z + 45,
" Feinblechwalzen . . .
                                = 0,45 z + 45,
   Plattenwalzen .
                                = \frac{8}{8} z + 45.
```

Die Kuppelspindeln = 0,58 z im Durchmesser, für Feineisen- und Drahtwalzen aber vom Querschnitte der Kuppelzapfen.


Die Ausrückuppelspindeln nimmt man am besten von Gussstahl und im Lagerhalse = 3/4 z, für Blechwalzen 2/5 z, für Drahtwalzen 0,8 z. Ist 1 die Länge und t die Theilung der Zähne für Kammwalzen, so

kann man nehmen in mm.:

Zahnstärke = 0,47 t, Zahnhöhe = 0,6 bis 0,63 t.

Kammwalzen von Gussstahl sind die besten und bei ihrer langen Dauer die billigsten.

8. Calibrirung der Walzen.



α. Luppenwalzen.

Für die Streckcaliber (Fig. 57) nimmt man, von den grössten ausgehend:

cd: ab = 4:5,5:6.6.6:7.

Nennt man cd = h nnd
ab = b, so wird das
zweite Caliber (h + 2)
hoch, das dritte 0,8
(h + 2) + 2 = 0.8 (h + 4)
breit und \$\gamma_{\begin{subarray}{c} \end{subarray}} \text{dieser}

Breite hoch u. s. f.

Die folgende Spur

Die folgende Spur hat zur Breite die Höhe der vorhergehenden grössern, vermehrt um 2 mm. als Breitung des Eisens.

Das grösste Caliber wird für C = 0,13-0,15 construirt. Für die Construction der spitz-

bogigen Caliber nach Fig. 57 schlägt man aus a, b, c und d mit der Länge b == ab die Kreises gh, ef, fh und eg, deren Durchschnittspunkte efgh die Mittelpunkte für die Begrenzungsbogen bd, cb, ad und ac des Calibers ergeben. Bei c und d werden die Caliber gebrochen, bei a und b mit abgerundeten Kanten versehen. Man glebt auch den Caliber zuweilen gerade Seiten ac, be, bd und ad, namentlich den kleinern von C = 50—50 und darunter, und verzeichnet dann die kleinern Spuren mit dem Verhältniss h: b = 7:8.

Für die Verhältnisse h: b=6:7 und 7:8 ist keine Breitung nöthig. Spiel der Walzen s=5-7 mm., je nach deren Durchmesser. Oberdruck (Differenz zwischen den Durchmessern der Ober- und Unterwalze) = 5-7 mm., für D=0.40 bis 0.55.

Die Flachwalzen greifen in einander (Fig. 58) oder auf einander (Fig. 59). Spiel der Walzen im ersten Falle =5—7 mm., im letzteren 1,5 mm. Die letzten oder Fertigcaliber sind gewöhnlich 20 mm. hoch, zuweilen auch 16 mm.; als Breiten hat man meistens 65, 80, 100 und 130.



Als Reihenfolge für die Höhen der Flachcaliber kann man nehmen:

	20,		28,	40,		60.	85 mm.
Abnahme	٠.	29	30		3 3		30%
Druck		8	12		20		⊻5 mm.
	16,		22,	32,		48,	68 mm,
Abnahme	٠.	27	31		33		33%
Druck	• •	6	10		16		20 mm.


Breite des höchsten Flachcalibers 5-7 mm. grösser als C des zugehörigen Streckcalibers; nächste Breitung=0, fernere für alle Caliber =2-3 mm.

Für sehr breite Plattinen kann man mit Vortheil vor die höchste Flachspur ein Oval legen, dessen Breite etwa = 2 mal seine Höhe ist. Wegen Inhalt und Construction der Ovalspuren ist weiter unten das Nöthige zu finden.

Puddelstahl reisst in spitzbogigen Streckspuren zu sehr an den Kanten und walzt sich besser in Calibern, welche den Stab abwechselnd fanch und quadrat drücken.

Abnahme in diesem Falle zunächst = 75:100, dann 80, 85 und 90:100. Von 50 mm. aber sowohl spitzbogige, als auch quadratische Spuren anwenden.

Zum Uebergange aus einem Spitzbogencaliber (Fig. 60) mit den Dimensionen a und hin ein kleineres



und in ein aleiteite Streckcaliber mit geraden Seiten (Fig. 61) und den Maassen und ba unter einem bestimmten Abnahmeverhältnisse, muss man den Flächeninhalt beider Caliber kennen.

Der Inhalt der geradseitigen Spur Fig. $61=2\,\alpha$. b; für die gewöhnlichen Verhältnisse n zwischen a und h (a=n. h) ist der Flächeninhalt F des Spitzenbogencalibers in folgender Tabelle enthalten aus

$$F = h^{2} \left[2n + 0.279 \, n^{2} \, \alpha^{0} - \sqrt{(1 + n^{2}) \, (15 \, n^{2} - 1)} \right] \text{ und sin. } \alpha = \frac{1}{4n} \, \sqrt{1 + n^{9}}.$$

$$n = \frac{7}{6} \, \frac{6}{6} \, \frac{5}{4} \, \frac{4}{3}, \frac{4}{3074 \, h^{3} \, 3.255 \, h^{9}}$$

$$F = 2.864 \, h^{2} \, 2.943 \, h^{3} \, 3.074 \, h^{3} \, 3.255 \, h^{9}$$

n =	7/6	6/5	5/4	4/8				
Abnahme	a.hist =							
100 : 70 100 : 72	1,0024 h ² 1,0310 "	1,0302 h ² 1,0596 ,	1,0759 h ² 1,1066 ,	1,1893 h ² 1,1719				
100 : 74 100 : 75	1,0597 " 1,0740 "	1,0891	1,1374 ,	1,2044				

Mit Hülfe dieser Tabelle kann man a . 5 berechnen und dann sowohl a, wie 5, wenn zwischen Beiden das entsprechende Verhältniss von Breite zur Höhe festgestellt ist.

Die spitzbogigen Caliber für die Vorwalzen zu Grob- uud Mitteleisen werden wie die der Luppenwalzen construirt, mit Höhe zu Breite = 4:5

bis 8:9 für die kleinern Caliber herunter.

Breitung für die grossen Spuren = 3-4 mm., für die mittlern 2-3 und die kleinen $1-1^{1}k_{h}$, bei dem Verhältnisse 7:8 und 8:9 auch = 0. Die Caliber nach verschobenen Vierecken, hauptsächlich als Vor

Die Caliber nach verschobenen Vierecken, hauptsächlich als Vorcaliber für Quadrat- und Flacheisen dienend, werden mit denselben Verhältnissen zwischen Höhe und Breite, sowie denselben Breitungen, construirt wie die Spitzbogencaliber.

Den Calibern, in welchen abwechselnd flach und quadrat gedrückt wird, kanu man Abnahmen von 0,20 bis 0,14 herunter geben für Grobeisen, und von 0,30 bis 0,25 herunter für Mitteleisen.

Für sämmtliche Flacheisenwalzen kann man folgende Abnahmen annehmen:

Für schmaleres Eisen können die Höhen 6, 10, 16, 24 mm. bis 6, 12, 18 mm. genommen werden, von welchen für die kleinsten Sorten nur drei nöthig sind.

Den Flachwalzen für mittlere und schmale Sorten giebt man, wenn die Ballenlänge es gestattet, eine Schlichtbahn, welche dann das kleinste Höhenmaass bekommt. Breitung für breites Flacheisen = 3 bis 1 mm., für mittleres = 2 bis 1 mm., für schmales = $1\frac{1}{h}$ bis $\frac{3}{h}$ mm., das grössere Maass im höchsten, das kleinste im Fertigcaliber.

Die Flachwalzen werden für Breiten construirt, welche

bei 14 bis 40 mm. Breite um 2 mm., ,, 40 ,, 70 ,, ,, ,, 2 oder 4 mm., ,, über 70 ,, ,, ,, 5 mm. steigen.

Staffelwalzen für Mittel- und Feineisen bekommen 4 Flachspuren mit 3 mm. Höhenabnahmen, übrigens Hochkantspuren mit derselben Abnahme.

Erste Flachspur am Ständer = 125 mm. breit, die übrigen = 100 mm. Hochkantbahnen = 55 resp. 50.

Für Drahtwalzen kann man die Höhen $1^1/2$, $2^1/2$, 4, 6 und 9 mm. annehmen, die beiden ersten Bahnen = 170 und 65, die drei letzten = 40 mm. breit.

Bei den Feineisenstrassen bekommt die erste stärkere Vorwalze Spitzbegencaliber, passend mit 150 mm. Breite bei 125 mm. Höhe beginnend. Für die mittlern Spuren Höhe zu Breite = 0,85, für die letzten = 0,87 oder 7/8. Oberdruck = 8 mm., Spiel der Walzen = 8 mm. — Die zweite Vorwalze wird mit ähnlichen Calibern, welche an die letzte Spur der grossen Vorwalze sich anschliessen, bis auf 40-45 mm. Breite herunter versehen und erhält dann gedrückte Quadratepuren mit Höhe zur Breite = 7/b bis 9/6, herunter, welche Verhältunse man anch den Spitzbogen giebt.

= η_0 bis η_{10} herunter, welche Verhältnisse man auch den Spitzbogen giebt. Die kleinste Quadratspur wird gewöhnlich 10 mm. – Oberdruck = 11_2 bis 3 mm., Spiel der Walzen = 11_2 mm. Das Bundeisen wird von 5 bis 0 mm., auf einigen Werken bis 25 mm. Durchmesser, durch Leitungen gewalzt und passirt dann vorher eine Ovalspur, das Schlichtoval. Von 5 bis 12 mm., ausnahmeweise auch bis 15, verlegt man die Spuren meistens baf die Drahtwalze, von 10 mm. aufwärts auf die Feinwalze, mit Abstufungen von $\frac{1}{2}$ mm.

Oberdruck für Drahtwalzen = 11_2 mm., Spiel der Walzen = $\frac{31}{4}$ mm.

Oberdruck für Drahtwalzen = 1½ mm., Spiel der Walzen = ¾ mm.
Feinwalzen = 1½ 2 n n n = 1 n


Die Caliber werden genau rund ausgedreht und deren untere scharfen Kanten ganz schwach mit der Feile bestrichen, nicht abgerundet.

Die Walzen sind Hartwalzen.


Får die Schlichtovale kann man folgende Verhältnisse annehmen, wenn d der Durchmesser des Eundeisens in mm. ist, oder c = d die Seite des dem Oval vorausgehenden Quadrate.


dem Oval vorausgehenden Quadrate. Zu d = 17–23 mm., b = $1^{2}/_{3}$ h, Radius für die Bogen r = $1^{7}/_{18}$ h, Flächeninhalt F = 1,187 h². Abnahme aus dem Quadrat c in das Uval = 0.85. Fig. 62.

Fig. 64.



h = 0.85 c oder, 0.85 d. Får d = 11-16 mm... b = $1^{9}/_{4}$ h, k = 1.24 h², h = 0.83c oder 0.83 d und für d = 5-10 mm... h = $^{9}/_{4}$ d, r = $1^{1}/_{8}$ h, F = 1.451 h² nach der sus $F/_{9}$ c 58 ersichtlichen Construction. Hieraus folgt b=2,0813 h, Abnahme vom Quadrat sum Oval = 100: 83 und von diesem in den Kreis = 100: 96.





Die Drahtwalswerke werden heute meist mit 7, aber auch mit 6 Gerüsten in der Fertigwalzstrasse und mit einer getrennt von dieser liegenden, stärkern Vorwalze gebaut, um Knüppel bis 65 mm. oder gar 70 mm. Stärke aufnehmen zu können, während die gewöhnlichen Knüppel nur 50-52 mm. haben.

In den Fig. 64 und 65 ist der Durchgang des Eisens für Material von 50 (Fig. 64) und 65 mm. (Fig. 65) bei Draht von 5—5½ mm. Stärke

angedentet.

Für Draht von 7 mm. und darunter wird für die Schlichtovale, welche den Rund- oder Fertigealibern vorausgehen, gewöhnlich b=2,41 h, Radius r für die Bögen des Ovals = 1,7 h und der Flücheninhalt des Ovals F=1,66 h². Man macht auch b=2,5 h und ist dann F=1,72 h², r=1,81 h.

Die grösseren Schlichtovale für d = 8-9 mm. bekommen b = 2,08 h

und darüber hinaus b = 1.8 h.

Auf diese Schlichtovale folgen aufsteigend abwechselnd Quadrat- und Ovalspuren, sog. Streckovale, für welche bei gutem Materialeisen gewöhnlich b = 3h genommen wird. $F = 2,0356 h^2$.

Bei diesem Verhältnisse hat man für die Streckspuren für den Uebergang aus dem Quadrat von der Seite e in das nächst kleinere Oval von

der Höhe h unter der Abnahme von

 $100:66^2/_2$. . c = 1,165 h 100:80 . . c = 1,27 h

" 70 · · · " = 1,2 " " 85 · · " = 1,32 " " 85 · · " = 1,32 "

, 75 . . . , = 1,24 , Aus dem Quadrat c in das nächst grössere Oval für

" 75 . . . " = 0,81 " und aus dem Oval in das nächstgrössere Quadrat für

 $100:66^2$ ₃ · · · c = 1,75 h 100:75 · . c = 1,65 h

, 70 ..., = 1,70,, Für die Schlichtovale ist bei b = 2,41 h und der Abnahme 100:82... h = 0,7 d und für b = 2,5 h.. h = 0,69 d.

Bei Ovalen mit b = 2,08h wird h = 0,75d und für b = 1,8h ist h = 0.8d.

Bei Knüppeln von 50—52 kann man die Caliber der Vorwalze nehmen:

Abnahme = $33\frac{1}{8}$ 24 $33\frac{1}{8}$ $33\frac{1}{8}$ $33\frac{1}{8}$ $30\frac{0}{6}$

und die Fertigwalzspuren für Draht von 5,5 mm., bei 6 Gerüsten und mit 30% Abnahme in

Abnahme = 25 25 25 23 20 18%

k sind die Diagoualen gedrückter, kantiger Spuren, o Höhen und Breiten von Ovalen und q die Seitenlängen quadratischer Caliber. Walzung nach Fig. 64.

Das Verhältniss der Diagonalen kantiger Spuren der Vorwalze kann 1:1,4 bis 1:1,5 sein, bei den vor Ovalen liegenden aber nur 1:1,2, damit das Eisen in diesen nicht umschlägt. Abgesehen von diesen werden die nächst grösseren Spuren 1,2 × höher und breiter.

Einige Werke haben Vorwalzen, mit Oval anfangend; so für Knüppel bis 50 mm.:

Abnahme = 30 25 $33^{1}/_{3}$ $33^{1}/_{3}$ $33^{1}/_{3}$ $30^{0}/_{0}$, nächste $33^{1}/_{3}^{0}/_{0}$ und Fertigwalzen mit

Walzung nach Fig. 64.

Vorwalze für Material von 65-70 mm. und 7 Gerüste in der Hauptstrecke, bei Walzung für 5 und 5,5 Draht nach Fig. 65.

Caliber der Hauptstrecke für Draht von 5-6 mm.

q	0	q	0	q	0	q	o	q	0	rund
16,5	9,5	11,4	6 ² / ₈	81/8	5	61/3	3,9	5	3,5	5
Abn.	28,5 33 ¹ / ₃	30	80	25	15 25	20	25	20	8,75 18%	
16,5	9,5	11,75	7 21	82/8	5,3 15,9	6,75	4,25 12,75	5,5	3,8 9,5	5,5
Abn.	331/3	25	25	25	25	20	20	16	18%	
16,5	9,5 28,5	11,4	$\frac{6^2/_3}{20}$	8	4,9 14,7	6	4,1 10,25	_	_	6
Abn.	331/8	30	30	30	25	25	18%			1

Für Draht von 6,5 und 7 hat man, wie bei 6 mm., nur 9 Stiche, wobei das erste Caliber 18 statt 16,5. Zu 8 mm. Draht benutzt man die ersten 5 Stiche von 6 mm., dann Oval 5,5 × 13,75 und 8 rund. Die Fertigrundspuren für Draht von 7,5 und darüber liegen im fünften Gerüste statt im siebenten.

Bei weichem Materialeisen geringer Qualität wendet man für die Streckovale beser das Verhättniss b = 2,5 bis 2,8 h an und geht mit der

Abnahme der Caliber nicht über 80%.
Mit Hülfe der nachstehenden Tabelle kann man leicht vollkommene
Quadratspuren von der Seite e in gedrückte mit den Diagonalen b₁ und
h, umrechnen.

Mit den vorstehenden Verhältnissen von b, und h, construirt man and die Vorspuren für das auf der Drahtwalze anzufertigende Quadrateisen.

Tabelle über den Fläckeninkalt F und die Radien r der in der Prazis vorkommenden Ovalcaliber für Keineisen- und Draktwalzen.

=						
	ь	r	P h2	ь	r	F
	h	h	h2	h	h	h2
=		I		l		l
	1 ² /2	0,9445	1,1870	2,35	1,6300	1,6230
	1,70	0,9730	1,2083	2,40	1,6900	1,6553
	1,75	1,0156	1,2400	2,414	1,7069	1,6625
	1,80	1,0600	1.2714	2,14	1,7425	1,6792
	2,081	1,3333	1,4512	2,50	1.8125	1,7185
	2.18	1,4375	1.5146	2,75	2,1400	1,8800
	2.25	1,5156	1,5585	2,85	2,2800	1,9400
	2,25 2,30	1,5725	1,5967	3,00	2,5000	2,0356

Die Caliber iur alles Rundeisen, welches aus der Hand gewalzt wird, beginnen meistens mit 20 mm. und steigen

Spiel der Walzen für das starke Rundeisen = 3 mm.

Dasselbe Spiel gilt auch für das Quadrateisen.


Die einfachste Construction der Caliber ist folgende (Fig. 66):

DE = AF, Durchmesser des Calibers, Winkel AMB = 90°, Dab E Bogen mit dem Radius CD aus C.

b Mittelpunkt für den Bogen Bei mit dem Radius bB. — $r=\frac{1}{10}$ ab der Radius für die untere Abrundung ef des Viertelkalibers DBef.

Die französische Construction mit dh = $\frac{1}{2}$ DE als Kreisedurchmesser, AMB = 900 und dem Durchschnittspunkte des Kreises mit der Linie Bb als Mittelpunkt für den Bogen Be giebt fast genau dasselbe Caliber, ist aber unbequemer. Dabei ist $r = \frac{1}{2}$ db, zuweilen auch if = $\frac{1}{2}$ db und r = Ch. Man schlägt auch aus B mit BA den Bogen AcF und nimmt den Durchschnittspunkt e desselben mit der Linie Bb als Mittelpunkt für Be; endlich $r = \frac{1}{2}$ cd.

Alle drei Constructionen sind gleich gut und geben gutes Rundeisen.




Zur Verzeichnung der Caliber für Quadrateisen (Fig. 67) macht man ab = 1/3 ac, ad = $\frac{1}{4}$ ab = $\frac{1}{12}$ der Seite ac des Quadrats.

cbd = 1/4 des Calibers welches übrigens unten bei e noch abgerundet wird.

Abstufung der Caliber 20 mm. ☐ mit1 mm. unter von 21—32 ,, 32-80 ,, 80-120 ,,

Im Allgemeinen kann man dem Puddelstahle nur 0.85 bis 0,90, und dem Gussstahle 0,6 mal so viel Abnahme in den Calibern geben, als dem Schmiedeeisen; bei weichem Gussstahle aber auch bis 0.85



vom Eisen. Liegen drei Hartwalzen über einander, so ist es zweckmässig, der Mittelwalze an den Enden einen erhöhten Rand zu geben, damit die Walzen nicht auf einander laufen können, als mit diesen Rändern. Bei zwei Walzen versieht man eine derselben mit solchen Endrändern.

9. Betriebsmaschinen.

Maschinen für kleine Luppenwalsztrassen in Drahtwalzwerken von 0,63 Cylinderdurchmesser, 0,80 Kolbenlauf, mit Schwungrad von etwa 5,25 Durchmesser und 14000 kg. Totalgewicht, treiben 2 Gerüste, je mit 3 Walzen von 0,38 bis 0,40 Durchmesser, welche für zwei Drahtstreeden ausreichen. Schwungradwelle von Bessemerstahl in den Lagern 0,225 Durchmesser. Mittlere (gewöhnliche) Luppenstrassen mit Walzen von

0.50 erfordern Maschinen von 0,63 Cylinder bei 0,95 bis 1,00 Hub, Schwungräder von 52/8 bis 6 mt. Durchmesser und 18000 kg. schwer. Welle von Stahl 0,25. Für ganz schwere Luppenwalzen von 0,55 Durchmeser verwendet man Maschinen von 0,78 Cylinderdurchmesser auf 1,25 Hub. Schwungrad 6,25 Durchmesser, 250000 kg. schwer. Welle 0,275. Die ältern Maschinen für Drahtwalzwerke haben 0,63 Cylinder 0,80

Hub, Schwungräder mit Holzkämmen von etwa 5.25 Durchmesser im Ringe und 13000 kg. schwer. Theilung 95 mm. - Welle 0,225 in den Läufen.

Anzahl Umgange 100-115.

Bei Riemenbetrieb die Scheibe auf der Hauptstrecke 1,65 Durch-

messer; der Doppelriemen 0,47 bis 0,50 breit.

Diese Maschinen entsprechen den heutigen Anforderungen an möglichste Dampfersparung und Schwere der Drahtringe nicht mehr und werden jetzt Maschinen mit Präcisionssteuerung, 0,78 Cylinderdurchm. und 1,25 Hub angewandt, welche bei 4 Atm. Ueberdruck mit ¼, bei 3 Atm. mit ¾, Efillung arbeiten und bis 80 Touren machen können. Betrieb der beiden Walzenstrassen mit Riemen oder Hanfseilen. Schwungradriemscheibe etwa 6,30 Durchm. oder mehr, im erstern Falle stark 15000 kg. schwer. - Welle in den Läufen 0,275

Für Stabeisenwalzen nimmt man bei 0,55 Durchm, der Walzen dieselben Maschinen, aber die Schwungräder von 6,30 etwa 25000 kg. Maschinen für Feinblechwalzwerke ebenso.

Ein direct getriebenes Feineisenwalzwerk mit Walzen von 0,26 erfordert eine Maschine mit 0,52 Cylinder bei 0,63 Hub, mit Schwungrad

von 4,40 Durchm. und etwa 7000 kg. Neuere Feineisenwalzwerke mit Walzen von 0,30 und besonderer Vorwalze von 0,40, letztere direct, jene durch Riemen betrieben, haben Maschinen von 0,70 Cylinder, 0,80 Hub mit 120 Umg. und darüber. Welle in den Läufen 0,26. Schwungradriemscheibe 5,15 und etwa 11500 kg. schwer.

Die ältern Maschinen für Gussstahl-Schienenwalzwerke haben bei Walzen von ²/₃ mt. Durchmesser 1,10 im Cylinder, 1,57 Hub, Schwungräder von 7,50 Durchmesser bei 40000 kg. Wellen 0,38.

Gegenwartig nimmt man unter Anwendung von Ventilsteuerung die Cylinder 1,25 bis 1,33 mt. gross bei 1,40 Hub. Wellen 0,40.

Die ältern Plattenwalzen von 2,20 Ballenlänge werden mit Maschinen von 0,95 Cylinder und 1,57 Hub betrieben. Schwungrad 7,50 und 30000 kg. schwer. Welle 0,34. - Bei den neueren grossen Walzen von 2,50 bis 2,80 Ballen kommen Reversirmaschinen in Anwendung mit Cylindern von 1,00 and 1,57 Hab. Vorgelege 1: $2\frac{1}{2}$. Theilung in mm. $= 2\pi$. 26. Wellen 0,33 und 0,355. Diese Maschinen dienen auch zum Walzen von schwerem Faconeisen.

Maschinen für Panzerplatten 1,10 Cylinder, 1,57 Hub. Vorgelege 1:3.

Wellen 0,38 und 0,42.

Bei dem jetzigen eingeschränkten Betriebe der meisten Walzwerke hat sich mehr als je Dampfmangel fühlbar gemacht und die Nothwendigkeit von Extrafeuerung herausgestellt. Zur Erzielung von Dampfersparniss geht man denn mehr und mehr zur Einführung von Betriebsmaschinen mit Expansion und, wo es angeht, mit Condensation über.

Reversirmaschine in Low Moor für ein Plattenwalzwerk mit Walzen von 3,35 Ballen und 0,815 Durchm. 1,27 Cylinder bei 1,524 Hub, 50 Umgängen und 4 Atm. Druck. Räder 1,657 und 4,146. Zahnlänge 0,61.

Theilung 66 π in mm.

10. Dampfhämmer.

Die Hämmer für Walzwerke werden am zweckmässigsten mit Glockenventilen und Handsteuerung versehen.

Luppenhämmer haben gewöhnlich 2000 kg. Fallgewicht und 1.25 Hub: sie werden mit und ohne Oberdampf gebaut.

4

Für das Vorschmieden von Schienenpacketen zu Schienen mit Stahlköpfen dienen Hämmer von 5000 kg. Fallgewicht und 1.57 Hub. oder besser Hämmer mit Oberdampf von etwa 3000 kg.

In Plattenwalzwerken hat man dieselben Hämmer von 5000 kg. für die leichteren Packete und daneben für schwere Bleche Hämmer von 10,000

bis 12.500 kg. Fallgewicht bei 2.00 bis 2.25 Hub.

In Bessemer-Schienenwerken gebraucht man Hämmer von 10000 kg., wie vorstehend, und auch von 15000 kg. mit 2,50 Hub. Bis zu 7500 kg. Fallgewicht macht man die Hämmer mit oder ohne Oberdampf wirkend, darüber hinans einfach wirkend.

Ist D der Cylinderdurchmesser in mt., P das Fallgewicht in kg. so kann

```
man für P = 10000 bis 15000 . D = 0.009 \sqrt{P}
           = 7500 . . . .
                                 = 0,010 ,,
                            .
                                 = 0.0105 ,,
           = 5000 .
                                            nehmen.
           = 4000 und darunter
                                 = 0,011 ,,
```

11. Production der Walswerke.

Ein Grobblechwalzwerk liefert, wenn es auf Qualität der Bleche nicht besonders ankommt, mit 4 Schweissöfen monatlich 600 Tonnen, sonst 500.

Werden viel schwere Bleche gewalzt, welche zweimal geschmiedet werden müssen, kann man bei guter Qualität und 6 Schweissöfen auf 650 bis 675 Tonnen als Monatsproduction rechnen.

Bei gewöhnlichen Blechen beträgt der Abfall in der Breite durchschnittlich 0,220, in der Länge 0,300, zusammen 18-20%; der Abbrand 13-15%. — Packetgewicht für 100 kg. des fertigen Bleches 140-147 kg. und für doppelt geschmiedete Bleche 147-150 kg.

Production eines Feinblechwalzwerkes monatlich 120-150 Tonnen.

Bleche aus Plattinen erleiden 5-6,5% Abbrand und 30-33% Abfälle. Ein Eisenschienen-Walzwerk liefert mit 5 Hammeröfen und 2 Walzofen in einer Schicht 160-170 Schienen von etwa 250 kg. pro Stück. Einsatz 6-7 Packete und 5 Chargen für jeden Hammerofen in der Schicht. Bei starkem Betriebe ergeben 9 Hammerofen und 4 Walzofen durchschnittlich 300 Stück Schienen.

Für Endabtälle ist im Ganzen 0,900-1,000 zu rechnen; der Abbrand

beträgt etwa 12,5%.

An Feinkornpacketen für Schienen werden gewöhnlich 6 Stück eingesetzt und 30-32 pro Ofen und Schicht fertig.

Ein Feineisentrain erzeugt jahrlich mit einem Schweissofen 3250 bis 3500 und bei dem Betriebe zweier Oefen etwa 5000 bis 5400 Tonnen.

Die Production einer Drahtstrecke, mit einem einzigen Ofen betrieben, kann im Mittel zu 400 bis 450 Tonnen monatlich angenommen werden, wahrend einige Werke bis 480 und zeitweise selbst 525 Tonnen geliefert haben. Bei dem Betriebe zweier Oesen kommt man auf 525 bis 575 Tonnen.

Bessemer-Stahlwerke.

Die ersten Patente von Henry Bessemer datiren vom 17. Octbr. 1855 Die ersten Fatente von Henry Dessemen daufen vom 17. Octamingan und 12. Febr. 1856. 1861 nahm er ein Patent auf Zusatz von Ferromangan zur Entfernung des im entkohlten Bessemereisen enthaltenen Sauerstoffs, nachdem dem Rob. Mushet vorher ein Patent auf Rückkohlung des füßsigen Metalls durch Spiegeleisen ertheilt worden war. 1853 bestanden in England 3 Converter, in Schweden 2 und 3 stehende Oefen, in Frankreich 8 und in Deutschland 5 Converter. In der nächsten Zeit stieg die gesammte Anzahl der Converter bereits auf etwa 30. 1867 bestanden in:

England	15	Werke	mit	52	Birnen	und	6000	Tonnen	Wochenproduction,
Preussen	6	,,	"	22	"	"	1760	**	"
Frankreich Oesterreich	6	**	**	12	**	"	880 650	**	17
Schweden	7	17	**	14 15	"	**	530	**	**
Belgien	i	"	"	2	"	"	100	"	"
HORO L.	44.	D4							• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1873 hatte Deutschland auf 18 Hütten schon über 70 und England 1872 in 19 Werken 91 Converter.

Nach and und Oesterreic


den neuesten Ermittelungen bestehen ch-Ungarn folgende Bessemerwerke.	in De	utschla
In Preussen: 1. Königshütte, Oberschlesien. 4 2. Osnabrücker Stahlwerk. 4 3. Hörder Actiengesellschaft. 5 4. Hösch, Dortmund . 2 5. Union, Dortmund . 4 6. Bochumer Gussstahlwerke . 7 7. Gesellsch.f.StahlindustrisBochum 2 8. Fr. Krupp, Essen . 15 9. Gutehofhungshütte, Oberhausen 4 10. Phönix, Enhrort	Convert	er.
In Sachsen: 15. Königin-Marienhütte b. Zwickau 4 In Bayern: 16. Maxhütte bei Regensburg	n n n n	r
In Oesterreich-Ungarn 1. Turrach in Steyermark		

Die heutige totale Leistungsfähigkeit sämmtlicher Bessemerwerke schätzt man ca. 3 Millionen Tonnen jährlich.

England producirt etwa 800000, Amerika 750000 t. und consumirte diese 1879 mit seinen 11 Werken 769500 mt. t. Boheisen nebst 68600 t. Spiegeleisen und erzeugte neben andern Artikeln 616100 t. Stahlischienen.

Forner kommen auf Deutschland an Bessemerstahl 590000 t., Frankreich 280000, Oesterreich 260000, Belgien 160000, Schweden und Russland 160000 t.

Während die amerikanischen Werke meistens Converter oder Birnen für 5 Tonnen haben, welche aber auch mit 6 Tonnen beschickt werden, fassen die neueren Converter in Deutschland 8—10 Tonnen.



In Amerika giesst man einfache Blöcke für Schienen, welche auf dem Blockwalswerke (Trio) vorgewalzt werden. Nach den neuesten Berichten soll ausser Maschinisten nur ein einziger Arbeiter das Blockwalswerk bedienen. In Westfalen sind an solchem Walzwerke zwei Mann vor und ein Mann hinter der Walze, ferner ein Maschinist zur Steuerung der Walsen (Reversir-) und einer an der Maschine. Man giebt aber das Blocken und Vorschmieden hier mehr und mehr auf und walst Doppelblöcke in Einer Hitze su fertigen Schienen aus, was billiger als die amerikanische Fabrikation ist.

Es haben sich hauptsächlich zwei Anordnungen der Converter Eingang verschafft, die amerikanische und die englische.

Bei jener liegen die Converterachsen in einer geraden Linie und die Converter kippen parallel mit einander; bei der englischen Aufstellung liegen dagegen die Converterachsen parallel, so dass die Converter gegen einander kippen.

Eine gute englische Aufstellung zeigt Fig. 68.

Entfernung der Converter dd	10.70	mt.
Axe derselben über Hüttenschle	2,90	
Nivesn a Show Uniternation		
Titteen a goet Highensoule	2,00	,,
Niveau b der Cupolöfen desgleichen .	2,90	,,
Mittel der Converter von Mitte Giessgrube	2,00	"
Durchmesser der Giessgrube		
Tiefe 1 Ci	9,40	"
Tiefe der Giessgrube	1,00	••
Entfernung der Cupolofen hh	6,00	
Abstand derselben von der Mauer	4.70	•••
Höhe der Schornsteine ee über Hüttenschle	4,70	"
TOTO GOLD CHOLUST CIUD 66 II DOLH ILL CUSONIO	16.00	


e Glessgrube, f Giesskrahn mit Pfanne g, hh Cupolöfen für Roh-elsen. il Flammöfen für Spiegeleisen, welche man jetzt durch kleine Ununkten (hpoldène ersetzt. k Aufzug für Schmelzmaterialien, 11 Gleise. mm Hebekrahnen für Blöcke; Entferaung derselben = 10,70. Bechts und linke, in je 17,00 Abstand von denselben, sind noch 2 Krahnen aufgestellt. Raum A = 15,70.11,54 im Lichten, enthält die Pumpmaschinen, Accamulatoren und Ventilatoren; B = 16,50.8,80 die Gebläse. Mauer-

C = 24,50. 15,00; davon die Bühne b b = 8,74 tief. Höhe von C =10,00.

Obere Ladebühne der Cupolöfen 9,60 über Hüttenschle.

D Fabrik für feuerfestes Material, 15,70 lang, 6,40 tief. E = 15,70 . 14,40; heide 5,00 hoch. Tiefe der Vorhalle F = 10,40.

Rechts von D und E ist ein zweiter Schmelzraum mit 2 Convertern und 2 Krahnen mm projectirt, so dass der letzteren für die ganze Anlage sechs sein würden.



Eine Anlage mit amerikanischer Anordnung der Converter zeigt Fig. 69.

Entfernung zweier Converter dd 6,07 mt.	
der Converteraxen von Mauer ee 2,67 .,	
Converteraxen bis Mitte Giessgrube 5,96 ,,	
Durchmesser der Giessgrube cc 11,30 "	
Tiefe der Giesgrube 0,94 ,,	
Höhe der Converteraxen über Hüttensohle 2,83 "	
Bühne der Cupolöfen über Hüttensohle . 2,83 "	
Imfange der Giessgrube drei hydraulische Hebekrahuen	ma.

Eine neue Anordnung der Converter, ohne Giessgrube, zeigt Fig. 70.

Converter für 5—6 Tonnen haben in dem Mittelstücke 1,80, im Boden 1,00 Weite; für 7—8 Tonnen 1,90 und 1,26; solche für 10—11 Tonnen 2,10 und 1,40 Durchmesser im Innern.

Für jede Tonne Einsatz beträgt das vom Gebläse zu schöpfende Windquantum 33 cbmt. pro Minute und der Querschnitt der Wind öffnungen im Boden des Converters 6—7 qcm., bei einem höchsten Winddruck von zwei Atmosphären.

Anzahl Chargen in Westfalen 24, vereinzelt bis 30 in 24 Stunden. Auf einigen Werken gieset man steigend in die Coquillen, um dichtere Blöcke zu bekommen, vermehrt aber dadurch die Abfälle um etwa 5% gegen den Einguss von oben.

Die Rückkohlung des flüssigen Bessemereisens geschieht durch eingeschmolzenes Spiegeleisen oder durch Ferromangan. Jenes

durch Ferromangan. Jenes wird im Siegerlande mit einem Mangangehalte von 10—12% erblasen; letzteres hat man mit 25—60%, selbst bis 87.


Abfall beim Vorschmieden der Blöcke 0,3 bis 1,5%; Abbrand 2%.

Abfall beim Vorschmieden der Blöcke 0,3 bis 1,5%; Abbrand 2%. Einsatz 1031 kg. und nach Abzug von durchschnittlich 10 kg. Abfallen 1021 kg. pro Tonne Blöcke. Kohlenverbrauch 440 kg. Die Wärmeöfen zum Schmieden und Walzen eind Siemens-Oefen.

Abbrand zum Schienenwalzen aus Doppelblöcken etwa 3%. Abfälle durchschnittlich 15,5% Einsatz 1228 kg. Blöcke, wovon 190 kg. als Abfall abgehen. Kohlenverbrauch 450 kg. pro Tonne Schienen.

Ein anderes westfälisches Werk, auf welchem Doppelblöcke steigend gegossen und in einer einzigen Hitze ausgewalzt werden, hat beim Convertiren einen Abbrand von 10-12%, bei kleinen Blöcken 3-7%, Abfälle und 2-4% Ausschussstücke. Cokesverbrauch 130-150 kg., Kohlenverbrauch 320-420 kg. auf eine Tonne Blöcke. Löhne und Gehälter 4,75 bis 5,75 Mark.

Die Doppelblöcke haben quadratischen Querschnitt, 0,260 Stärke und



1,18 bis 1,26 mt. Länge; einfache Blöcke dagegen 0,21 Stärke bei 0,86

bis 0.94 Lange.

Das Wärmen der Blöcke geschieht in sogenannten Rollöfen mit Plan-rosten unter Anwendung von Unterwind. Totallänge (äussere) dieser Oefen = 12,42, Breite 2,04. Innere Breite des Ofens durchgehends 1,57 Neigung des Heerdes von der obern 1,57 breiten und 0,405 hohen Einsatzöffnung gegen den tiefer gelegenen Rost hin = 4,0 der Heerdlänge.

Ein Ofen fasst 30 Doppelblöcke, welche auf 2 stählernen Unterlagen ruhen und mittelst Brechstangen auf diesen gekantet und nach und nach dem tiefsten und wärmsten Punkte des Ofens zugerollt werden, hier aber nicht mehr auf den Unterlagen, sondern auf dem Heerde ruhen.

Der Ofen hat an jeder Seite 12 Thüren, von denen 10 Stück 0,235, die untere und mittlere aber 0,445 Breite haben. Letztere dient zum Nach-setzen verunglückter Blöcke, die untere zum Ausziehen der Blöcke, was mit einer Winde vermittelst Dampfkraft geschieht.

Breite der Unterlagen für die Blöcke 0,315; Abstand derselben 0,315; Höbe desselben über dem Heerde 0,06.

Mitte der ersten (untersten) Thür 2,40 von der Kopfplatte entfernt vom Mittel einer grossen Thür bis zum nächsten Thürmittel 0,915 und Entfernung zweier kleinen Thüren 0,785. Rost 1,25 lang und 1,415 breit Rostfräger 0,47 über Hüttensohle. Feuerbrücke 0,47 über den Rostfrägen und Oeffnung über der Feuerbrücke in Mitte des Ofens 0,47. Feuerbrücke über der Heerdsohle 0,31. Widerlagshöhe in der obern Hälfte des Ofem 0,405. Pfeilhöhe des Gewölbes 0,155. Letzteres ist bis nahe an die funfte Thur horizontal, der Heerd bis in die Mitte zwischen der zweiten und dritten Thür.

Die obere Breite des Ofens, an der Einsetzthür, ist 3,245. Der Abzug der Flamme erfolgt durch 2 Canale, rechts und links an der Thur in Seitenmauerwerke und im Heerde angebracht, 0,315 lang, 0,55 breit.

Kohlenverbrauch pro Ofen in 24 Stunden 6000 kg. Nusskohlen.

Zur Bedienung eines Schienentrains im flotten Betriebe gehören 4 solcher Oefen, von denen einer als Reserveofen dient.

Für Oefen und Kessel beträgt der Kohlenverbrauch 580-600 kg. auf eine Tonne Schienen. Die Löhne im Walzwerke belaufen sieh bei diese Art der Fabrication auf 5,50 bis 6,50 Mark, beim Vorschmieden und Walzen dagegen auf 8-9 Mark, — Adjustagelöhne 3,25 bis 3,75 Mark.

Der Schienenstahl hat gewöhnlich 0.25 bis 0.4% Kohlenstoffgehalt: sein Phosphorgehalt kann ohne Gefahr für die Güte des Materials 0.17-0.10%

betragen.

Bei dem Auswalzen der Blöcke zu Schienen in einer Hitze kann die Abnahme der Caliber in der Vorwalze von 25 bis 16% gehen, in der Fertigwalze von 15 bis 10% herunter, wie für Puddelstahl. Breitung in der Vorwalze 2,5 mm., in der Fertigwalze 1,75 und im Fertigcaliber 1.5 mm.

Die besten englischen Roheisensorten (Hämatitroheisen) für den Be-

semerprozess enthalten:

Kohlenstoff 3,89 4,088 4,44, schlechtere 4,00 bis 4,20 Silicium . 2,38 2,195 1,29, ,, 1,10 ,, 1,30 Mangan . 0,10 0,153 0,03, 1,50 ,, 2,00 ** Phosphor . Spur 0,070 0,09, Schwefel . 0,01 0,012 0,01, ,, 0,10 12 Spuren. 11

Die Engländer Thomas und Gilchrist erhielten am 5. Octbr. 1878 MI Dentschland ein Patent auf Herstellung basischer Ziegel für Converter, bestehend aus magnesiahaltigem Kalkstein mit wenig Kieselerde, Thon-erde und Eisenoxyd und Brennen derselben bei Weiseglühhitze. Sie su-pfehlen nutfürliche Steine mit 3-4,5% Thousarde, 5-2% Kieselerde au-höchstens 2% Eisenoxyd und halten künstliche Steine für gut, wenn des 70-80 Kalk und Magnesia (von dieser möglichst viel) 8-9, Kieselerde,

honerde und 1,5 Eisenoxyd bestehen.

Am 26. März 1878 liessen sie sich die Benutzung von Wasserglas bereits verlassen) bei Herstellung des Futters patentiren und vom pril 1879 datirt das Patentgesuch auf Entphosphorung des Roheisens Converter.

Die Ausscheidung des Phosphors geschieht durch Anwendung des sehen Converterfutters und durch basische Zuschläge, wird auch noch in kurzes Ueberblasen der Charge unterstützt. Vom 10. Septbr. 1879 naben Hörder-Verein und Rheinische Stahlwerke ein Patent auf Zusatz Flussspath als Ersatz des Nachblasens der Charge. Von beiden sind Patentamte auch wieder Neuerungen im Entphosphorungsverfahren

Verwendung von Ferrophosphor angemeldet.

Die Herstellung der basischen Futter machte anfangs grosse Schwieceiten; sie sind jetzt überwunden und ihre Haltbarkeit steht derjenigen saurren Futter nicht nach. Selbst die Düsenböden halten heute 12-14

rgen aus.

Nach Massenez verwendet man in Hoerde Dolomit mit 2,14% Kiesele, 0,62 Thonerde und Eisenoxyd, 55,05 kohlens. Kalk und 42,50 kohlens. gnesia; die gebrannten Ziegel enthalten 9,43% Kieselerde, 4,13% Thone und Eisenoxyd. Der Phosphor wurde in Hoerde entfernt bis auf 2—0,055% bei einem Phosphorgehalte des Roheisens von 1% und darüber.

Seitdem verwendet man Eisen mit höherem Phosphorgehalte oder tt dem Eisen Phosphor zu, um durch diesen das zur Wärmeentkelung nöthige Silicium zu ersetzen. Man kann recht gut Roheisen t weniger, als 0,5% Silicium, 2,5 Kohlenstoff und über 2% Phosphor wenden und letztern bis 0,03 bringen. Dauer einer Charge incl. Probeamen und Giessen etwa 30 Mt. Abbrand ca. 14% im Maximum, häufig r 11%. Der Stahlschrott wird im Cupolofen mit niedergeschmolzen.

Brown, Baylay & Dixon benutzen die Converterflamme zum Erwärmen Windes für die Cupolöfen zum Einschmelzen des Robeisens und geauchen incl. Anheizen und Füllen der Oefen jetzt nicht ganz 70 kg. kes (früher 140) auf 1000 Robeisen.

Dr. Friedr. Müller in Osnabrück hat nachgewiesen, dass die Blasen den Stahlingots nicht, wie bisher angenommen, CO enthalten, sondern aptsächlich H und etwas N, im fertigen Stahle gar kein CO ist und im rklich todtgeblaseuen Eisen, vor dem Spiegeleisenzusatze, nur kaum chweisbare Spuren desselben vorhanden sind.

In der Eruptionsperiode werden H und N bei der stürmischen Entkelung von CO durch letzteres fortgerissen und erst nach der Entalung tritt wieder eine Sättigung der Masse mit H und N ein. Dr.
Her schlägt vor, diese entgasende Wirkung des CO zur Erzielung
senfreien Stahls zu benutzen, indem man eine möglichst starke Reion der wirklich todtgeblasenen Masse unter hauptsächlicher Entckelung von CO herbeizuführen sucht. Die Desoxydation müsste dann
eh manganarmes Koheisen bewirkt und darauf dem Metallbade der
wünschte Gehalt an C und Mn durch Spiegeleisen oder Ferromangan
reben werden.—

Stahlabfälle setzt man im Allgemeinen bis 10% der Charge zu. Auf iem Werke kommen auf 100 Roheisen : 11 Spiegeleisen und 10 Abfälle ; f 1000 fertige Waare : 1141 Ingots, 99 Abfälle und 4,03 Abbrand von

cots. Converterabbrand 10,5%.

Ein westfallsches Werk, auf welchem von oben eingegossen wird, setzt r Schienenstahl auf 1000 kg. Blöcke ein: 947 graues Robeissen, 100 leggeleisen, 125 Stablabfälle, wovon nach Abzug von 12 kg. Abfall 1160 kg. iben. Cokesyerbrauch 225 kg., Kohlenverbrauch 380 kg. auf die ne Blöcke.

In Westfalen baan man die Profession eines Schienentrains (Trioe mach let der Fatermäten zu 100 im 120 Schreiben von einem 250 kg. I St Station type: ner : version; and 13 - Stick in Correctio vot ST Lianus und his. Stine in M. Lianus geheint wurden.

Als grieste Lentungen unerftanischer Aerte werden feigende angegeden. Sudiwert von Litze Thomson der Artsburg. Leonwerter börflogen. Fronzenig an Indian im Konnt Miss ist — Sudd Tonnen. Indian. Fronzenig an Indian im Konnt Miss ist — Sudd Tonnen. Indian. Fronzenig ist Sudden — I Tonnen. Charpennah im Monat 1216 - I mikumuwer salo: Maximalmeeting in in Standa = 42° Tonnen. -Seine ben wultwerd im Menat Mil's briefe a menstene Ri eingl. bang, po Tari S. Frank schwer, russimmen Seel Trainer, Laneben 200 Tonner antere Stime. Sciente Preturant in in Stanten 1286 Schienen = 35 THE PARTY

And dem Weeks der Lankawarrasiren & leaistempany sind 112 Schemen war Dr. Lings wier tile France rundschutzlich in 24 Stande: gewing working in einem einzelnen Fulle 22. Sind eider 230,7 Tonner 3 11 SE

In virginium Latina arriver, then the americanischen Schienenwords in them Leasurgen ben weething bet keineswegs aberlegen eind Tiermit weren mome vorrende Bernitz-marter ibm dennech behauptet. er comen americamente Facilmianes von Lif das l'expendieil au, auch aux a Vestiam une Lieulis à razonne une telleg fabricist wird.

Im amerikansenber Warmicher und meint Stemme-Orfen von etwa d, o Lange und 2 in Tieds tie 21 sends die Kelieden. Die Schlienenwalzer True laden this is the lunchmesser and marken 13-36 Umgange.

Annal, beriste marke k werne i zu Schiemen in Westmann haben ihr Schiemen walten 1,45 bis "5 mt. Durchmesser. I'm Accumulations sink the 19—31 Linuspoken Lynck singerichtet. Princer bermeiten und Britanneser bei je all. Plager für Giesephilippenstration 1.25 his inc. solving the solvery Expectation 0.42 bis LE the monther more that the the faithment with LES.

L. James Marie

In luther it Smirkedinghamering haven gewichnlich zwei Kisten weigne 2) his 22 mg danger sind, wis its processe stransservenden Kisenstime. . some mit Thouse was the Lange I. Rende, I.M Hobe fasses mille kie Timene ber dies . . T. i. de. . . Indie begin ber dies . C.78 . 0,94 . .

think by the her tift , the time star intel by.

our kiebe etc.) and the ince merespectually are entiremedial etc. steden im Lasseite Asses was der fregwunden ab. Der Boden de Lucin mount are stree Liberteite morringer Suite, ther welchen eme Frankschiert und erlicht sie I der inerrig vir 25 mm. kommt. De lebrer themselve inch in in int int someth, and was east engine.

Juden inchestation ther inch Junes = 1.26 E die ine Fenergewölbe

केंग्रेर का देश कारणांत्रकार्य — र्रास्ते का क्रिके = तक करा मान विकास

Increise burr bente l'uner sense Brubi es vom Andermen bis Ende de Francis = 5% Care, georgese, also seina victimmende Daner = 61 Tuge. Man tiam dational yer that art to Brands reclinen.

non bie lemen went, gefreiber ich das ber Beleteblen unt

the ext. Spatiestration in whose fair, and

The Althable at Andread because his air inti-The State excluses been 4 semin som Ammunica 5 and 3.5%.

bes arde

a Kinggiraht: abrikation.

pfehlt for government white all that he his view it was Starke; nur fi hochsten Franzischeren war nach beitenbereit ist auf Sa SS.

Im Grobzuge zieht man meistens in 3 Gruppen und rechnet durchschnittlich auf jeden Klotz im Mittel 21/2 Pferdekraft, für die Nos. über 55 aber 3-4. - Letztere zieht man mit einer Umfangsgeschw. der Trommeln you v = 26 bis 35 mt, je nach der Drahtstärke, während für Draht No.
55 bis 38..v = 50 und für 38 bis 26 resp. 23..v = 60 bis 63 in Westfalen üblich ist. Dabei haben die Trommeln hier 0,58 bis 0,63 mt. Durchm., auch bis 0,52. — Höhe der Ziehbanke über Flur = 0,70; Abstand zweier Trommeln = 1.10; Höhe derselben = 0.35.

Trommeln = 1,10; Höhe derselben = 0,35.

Die erste Gruppe oder der erste Zug zieht von Walzdraht 55 bis auf 38; im zweiten Zuge, in Westfalen Natelsug benannt, geht man bis No. 28 (ausnahmsweise bis 14) und im dritten bis 18.

Für die Feinzäge wird der Draht enger gedreht. Trommeln derselben 0,26 bis 0,30 Durchm bei 0,30 bis 0,35 Höhe. Entfernung von einander 0,50 und für Schmierzüge 0,75 bis 0,80. Tische 0,65 hoch, 0,63 breit und, wenn paarweise aneinander liegend angeordnet, deren Zwischenraum 1,30.

Man zieht im Rainzuge von No. 35 rasn. 39 fartig bis No. 7 haruntar mit.

Man zieht im Feinzuge von No. 25 resp. 22 fertig bis No. 7 herunter mit \$\frac{1}{4}\$ Pferdekraft pro Scheibe und 40-45 Umgängen.

Für den Kratzen- oder Webedrahtzug (auch Flaschenzug) wird der Draht abermals enger gezogen. Trommeln 0,20 bis 0,22 Durchm., 0,30 hoch. Entfernung derselben 0,40. Tische wie im Feinzuge. Man zieht von No. 11 ab bis auf die dünnsten Nos. herunter, mit 56 bis 64 Touren

und 40 Pferdekraft pro Scheibe.

Die englischen Werke ziehen mit größerer Geschwindigkeit und haben auch zweckmässig grössere Scheiben. So hat man in Halifax

D n No. D n No. 0,71 24 42 0.61 80 20-10 40 42 - 310,20 60 10 und darunte 55 81-20

D Durchm., n Anzahl Umg. der Scheiben.

Für Bauddraht und runden Stiftdraht zieht man in Westfalen, wie folgt. 110/100, 100/84, 98/88, 90/83, °5/16, 90/10, 75/85, 70/80, 85/85, 60/80, 55/46, dann 55, 46 auf 38 und 55, 46, 38 und 34.

Die übrige vollständige Zugreihe für diesen Draht ist: von 55 auf 46, 38, 31, 28, (22) 25, 22, 20, 18, 16, 14 und von da ab immer um eine No. weiter bis No. 7 herunter; endlich folgen 6,5.6.5.4,5.4, 3,7 . 3,4 . 3,1 . 2,8 . 2,6 . 2,4 . 2,2 . 2 . 1,8.

Vierkautiger Stiftdraht aus quadratischem Walzdraht ebenso.

Geglüht wird für alle Sorten hinter No. 38 und 25 oder 22, jedoch nicht für No. 34 resp. 25 und 22 als fertige Waare; endlich nach No. 11. Wird weiche Qualität verlangt, wie für Seildraht, Rohrstiftdraht, etc., so zieht man 25, 22, 20, 18, 16 und 14 von ausgeglühtem Draht No. 28 und No. 16 bis 6 aus geglühtem No. 18.

Vierkantiger Stiftdraht, aus rundem Walzdraht 55 vorgezogen und in

den beiden letzten Durchgängen kantig gestreckt, wird hinter 38 und 25 geglüht und von 55 auf 46, 38, 31, 28, 25, 22, 20 etc. gezogen.

Telegraphendraht zieht man von 60 auf 50 und 42, von 55 auf 46, 38, und glüht ihn nach dem Ziehen aus.

Bis 22 wird aus Schmiere, dünner aus Hefe gezogen. Stahldraht wird

dem ersten Zuge stets geglüht. Verkupferter Federndraht wird gezogen von 70 auf 65, 55, 46; von

7 55, 46, 42; von 60 auf 50, 44, 38; von 55 auf 46, 40, 34; von 50 36, 31; von 55 auf 46, 38, 31, 28 und in gleicher Abnahme auf 25.

.t wird nur für 28 und 25 fertig und zwar hinter 46. Die ersten , werden durch Schmiere, die beiden letzten durch Hefe und Kupfer-

Jung gezogen. Mitteldraht kann ohne Beize und Wäsche durch Schmiere gezogen werden, muss aber möglichst blank und nicht rostig sein. Das Ausglühen desselben dauert etwa 5 Stunden bei Hellrothgluth. Hinterher kommt er in ein angesäuertes Hefebad (70 Lit. Hefe mit 70 Lit. Wasser und etwa 1/4 Lit. Schwefelsäure), welches immer nur mit einem Gemisch von gleichen Theilen Hefe und Wasser nachgefüllt und allwöchentlich mit ca. 1/8 Lit. Saure versetzt wird. Der Bodensatz wird von Zeit zu Zeit entfernt.

Wenn es angeht, bleibt der Draht bis 3 Stunden im Bade und gelangt dann zum Weiterzuge direct in die Hefefässer. Wesentlich sind

dichte Glühtöpfe und luftdichter Verschluss derselben.

Von den aufgetauchten Maschinen, die zum Zwecke hatten, den Draht zu decapiren (vom Oxyde zu befreien), scheinen sich nur die, von Alt-peter und Horst auf Neuwalzwerk bei Menden erfundenen und diesen patentirten, zu bewähren. Diese Apparate bestehen aus einer runden Büchse, welche zwei horizontale und zwei verticale Rollen von 50 mm. Durchm, enthält, jene mit Ovalspur, diese mit Rundspur. Die Büchse ist zwischen Haspel und gewöhnlicher Ziehscheibe eingeschaltet und wird der Draht in den beiden Spuren gleichzeitig gereinigt und dunner gestreckt. Die Rollen werden durch reichlichen Zufluss von Seifenwasser abgekühlt.

Die Firma Kissing & Möllmann zu Neuwalzwerk verkauft diese Appa-

rate und deren Anwendung zu Mk. 560 pro Stück. Sie hat 13 Apparate dieser Art seit März 1879 im Gange und stellten sich die Fabrikationskosten pro 1000 kg. Draht auf Mk. 8,40, während sie auf demselben Werke nach der alten Ziehmethode Mk. 16 betragen haben würden.

f. Messing-Walzwerke.

Compositionen:	Blech	geringerer Qualität 30 Cu 2	
•	77	weiches (Druck) Messing 30 , 2	
	79	besseres 30 , 1	
	n	Halbtombak 30 , 1	
	7	gelber Tombak 30 , 1	1 ,
	_	rother	D

Zu Draht werden die letzten drei Compositionen gebraucht, aber 30 Cu 22 Zn und für bessere Qualität 30 Cu 16 Zn. Am festesten ist 30 Cu 19 Zn, wird aber merkwürdigerweise fast gar nicht angewandt.

In einigen Werken giesst man einfache, in andern doppelte Plattinen: das einfache Gewicht beträgt 12-15 kg. - Für Doppelplattinen von 24

kg. ist der Einsatz für einen Tiegel 26 kg.

2 Giesser und 2 Gehülfen bedienen 4 Schmelzöfen, von denen jeder 8 Chargen in der Schicht macht; sie ergeben eine Monatsproduction an Blech von 18-20 Tonnen à 1000 kg. bei Tagesarbeit und durchschnittlich 24 Schichten pro Monat. Die Dauer einer Schmelzung ist etwa 33 Minuten. Jene 4 Arbeiter können zeitweise auch 5 Oefen bedienen.

Auf grösseren Werken für eine Production von monatlich 60000 kg. sind 9 Schmelzösen Tag und Nacht im Betriebe. Bedienung 9 Mann in der Schicht. Brennmaterialverbrauch auf 100 kg. sertige Waare ca. 50

Anzahl Glühöfen für 18-20 Tonnen Blech Monatsproduction = 3-4. Einsatz 1500-2500 kg., je nach Grösse der Retorte, welche durch die Blechbreite bestimmt wird. Für Bleche von 0,53 bis 0,60 Breite hat man Retorten von 0,7 Weite, 0,9 Höhe und 2,3 Lange. Die neueren Retorten haben 0,75 bis 0,80 . 0,90 . 2,70—2,90; es giebt deren auch selbst von 1,00 Breite und Höhe. Wandstärke 35—40 mm. — Werke von 60000 kg. Monateproduction haben 6-7 Retorten.

Die Glühöfen werden entweder von hinten oder hinten und vorn geheizt. Bei Hinterfeuerung Höhe des Aschenfalles 0,600, Rostfläche für grosse Retorten 0,9 qmt., für mittlere 0,8 bis 0,85. Bodenplatte der Retorte 50 mm. dick; Schienen derselben 0,70 über Flur und 0,85-0,95 über Feuerungsplatte und Rost. Gewölbe unter Bodenplatte 1 Stein stark.

Abzüge für die Flamme vor der Hinterwand der Retorte 3 à 150 mm. breit, 100 lang und ausserdem auf jeder Langseite der Retorte, bei mittlerer Länge derselben, 5 Abzäge von 130, 100, 100, 130, 130 Länge, 150 Breite. Abstand der Seitenmauern und des Gewölbscheitels von der Retorte 200. Gewölbe Halbkreis. Abstand der Seitenmauern zweier Gefen 0,75 mt. — Rauehanal über den Oefen. — Schieber zur Regulirung des

Abzuges der Flamme vor und hinter diesem Canale.

Bei Fenerung hinten und vorn liegen die in der Mitte durch Mauerwerk getrennten Roste neben der Retorte, und ist diese auf der Fenerseite durch hochkant gestellte feuerfeste Steine zu schützen. Rost und Bodenplatte liegen in gleicher Höhe. Rostlänge 0,90-0,95, Breite 0,42-45. Abstand der Seitenmauern des Ofens von der Retorte auf der Feuerseite 0.48-0.51, auf der andern Seite 0.16. — Gewölbe im Scheitel der Retorte 0.20-0.21 von dieser entfernt. Durch 9-10 Seitenzüge von 0.16 Höbe und Breite geht die Flamme in einen Canal unter der Bodenplatte und erwärmt diese. Canalhöhe 0,23-0,25; die Breite etwas kleiner als die Spurweite der Schienen auf der Bodenplatte. Die Grundplatte des Canals hat 2 Oeffnungen für den Abzug der Flamme, mit horizontalen Regulirungsschiebern.

Neuerdings legt man auch mit grossem Vortheile zwei Retorten in

einen Ofen.

Kohlenverbrauch für grosse Oefen in 24 Stunden 750 kg., für mittlere

700 and für kleine bis 550.

Vor den Glühöfen, welche den Walzen gegenüber liegen, läuft auf einer Schieuenbahn der sogenannte Querwagen, oben mit Schienen von gleicher Spurweite mit den Bodenplatten der Glühöfen. Die Glühwagen mit dem geglühten Bleche werden mittelst des Querwagens auf Gleise geschafft, welche rechtwinkelig gegen die Walzstrassen liegen, und zwar den Kuppeln gegenüber. Diese Doppelgleise liegen auf gemauertem Unterbau.

Die Werke haben meistens 2 Vorwalzen und 2-3 Fertigwalzen. Jene machen 40, diese 20 Umgänge pro Minute.

Die Walzen haben gewöhnlich 0,47-0,50 Durchmesser bei 0,90-0,94 Ballen; sie gehen auch bis 0,60 . 1,10. Bei zwei Vorwalzgerüsten ist eins nach Lauth zweckmässig, es liefert das Doppelte einer Duo-Walze. Ober- und Unterwalze 0.47, Mittelwalze 0.28 Durchmesser bei 0,90 Ballen. Mittel der Unterwalze 0,49 über Flur und Fundamentplatte.

Für die Ständer wird nach Fig. 53: a = 0.48 D, b=1.2a, Zapfen 0.68 D. Kuppelzapfen Fig. 56: a = 0.8 z, b = $\frac{1}{2}$ a + 5, $r = \frac{1}{2}$ a. Die Ballenlänge der Fertigwalzen richtet sich nach der Breite der zu

fertigenden Bleche.

8 Arbeiter an den Glühöfen und 8 an den Walzen genügen für eine Monatsproduction bis zu 60000 kg. Blech, und für eine Production von 18-20000 kg. sind bei ökonomischer Einrichtung im Ganzen 19 Mann erforderlich. Eine Vorwalze gebraucht 25-30, eine Fertigwalze 15-20 Pferdekräfte.

Der dickste Draht auf dem Grobzuge ist gewöhnlich 10 mm. Für 10 bis 6 mm. zieht man mit 16-20 Umgängen, und ferner auf dem Grobzuge mit 32-36. Man rechnet für die groben Nummern 2, für die geringeren 11/2 Pferdekräfte pro Klotz; im Feinzuge 6-8 und für die Kratzenzüge bis 30 auf eine Pferdekräft.

Die Bleche werden in Metermaass aufgegeben; jedoch haben grössere

Werke auch besondere Scalen.

Im Allgemeinen findet für die Stärken von 3,2 bis 0,4 oder 0,36 mm zum Auswalzen ein Glühen Statt; zwischen letztern Stärken und 0,12 ein bis zwei und von 0,12 bis 0,085 sind 3 Glühen erforderlich.

X. Werkzeugmaschinen.

a. Eisenbearbeitungsmaschinen.

Material.	Schnittgeschwin- digkeit pro Sec. mm.	Vorschub pro Umdrehung mm.	Schnittgeschwin- digkeit pro Sec. mm.	Vorschub pro Umdrehung mm.	Schnittgeschwin- digkeit pro Sec. mm.	Vorschub pro Umdrehung mm.		
	Drehl	ānko	Bohrma	schinen		nder- schinen.		
	80-130 70-140	1,3—0,4 1,0—0,4	35-75 70-120 40-70 110-160	"	25 - 50 45 - 80 28 - 45 75 - 120	1 .		
	icklauf d		che des	Vorlaufs.	-	Secunde		
Fraismaschinen: U	mfangsge orschub	schwindi	gkeit des	Fraisers	60—100 r 3,0—0,5 r	nm.		
do. für Räder : Ü			keit .		50—400 1 1,0—0,2 1			
Schleifsteine: U	mfangage	schwindi	gkeit .		8—9 t	nt.		
b. Holzbearbeitungsmaschinen.								
Drehbänke	keit p				pro Um 0,4 1	drehung. mm.		

	Schnittgeschw keit pro Seco			v	ors	chub pro Umdrehung.
	Drehbänke 1,4-12,5 mt.					. 0,4 mm.
						. 1,0— 0,2 ,
						. 5,0—30,0
	Gattersägen . 2,0-4,0					. 1,0— 4.0
	Bandsägen . 5,0-10,0 .					. 6,0-15,0
•	Kreissägen . 30,0-40,0					. 30,0-40,0
	Hobelmaschinen (grosse) ca. 27.					
ሰዩ	hei 740 Durchmesser				,	

XI. Bauwissenschaftliches.

a. Allgemeines.

1 cbmt. Ziegelmauerwerk wiegt frisch etwa 1625 kg., trocken 1425 kg. An Steinen von 25 . 12 . 6,5 cm. gehen auf 1 cbmt. volles Mauerwerk etwa 400 Stück + 3—8% Bruch, je nach der Qualität der Steine.

1 cbmt. feuerfester Ziegel, ohne Mörtel. wiegt im Mittel 1850 kg.

1 cbmt. Bruchsteinmauerwerk erfordert 1,8 cbmt. Steine und 0,30 Mortel; Fundamentmauerwerk 0,33 cbmt., Ziegelmauerwerk 0,22 bis 0,25 und Quadersteine 0,08 bis 0,10 cbmt.

Ein Liter gebrannter Kalk giebt 1,75 bis 2,0 gelöschten Kalk und 1

Theil Kalk mit 2 Theilen Sand 2,3 bis 2,4 Theile Mortel.

Zu 1 qmt. Mauerwerk, ½ Stein stark, gehen 50 Ziegel, von 1 Stein Stärke 100, von 1½ Stein 150 und von 2 Stein 200 Stück.

1 qmt. Pflaster erfordert flach 32, hochkant 56 Stück. Kalkverbrauch

dazu resp. 6-7 und 12-14 Liter.

Auf 1000 Ziegel im vollen Mauerwerke kommen durchsch. 330 L. Kalk. Wandputz erfordert pro qmt. auf Stein etwa 8, auf Holzwänden 7 L. 1 Tonne Portland-Cement wiegt 3% -4 Ztn.

1000 Ziegelsteine erforden im vollen Mauerwerke 3,1-3,6 Tonnen, 100 qmt. Ziegelmauer auszufugen 2-2,5 und 100 qmt. Facadenputz, glatt und

ohne Gesimse, 5-8 Tonnen.

Fundamentmauerwerk aus Bruchstein in Trassmörtel erfordert pro cbmt. an Letzterem 4s cbmt., bestehend aus 0,08 Trass, 0,10 Kalk und 0,25. Sand. — Aufgehendes Mauerwerk in Bruchstein verlangt 0,3 cbmt. Trassmortel aus 0,13 Trass, 0,13 Kalk und 0,13 Sand, Ziegelmauerwerk dagegen 0,22 cbmt. aus 0,06 T., 0,12 K. und 0,18 Sand. Auf 1 cbmt. Beton mit 0,9 Steinschlag gehen 0,45 cbmt. Trassmörtel aus je 0,21 Trass, Kalk und Sand.

b. Mauerstärken.


Für Wohngebäude aus Ziegelsteinen pflegt man im obern Stock 11/2 Stein als Stärke zu nehmen und für jeden Stock nach unten ½ Stein zuzusetzen: wenn die Frontmauern nicht über 7,50 freistehen, kann man allenfalls für je 2 Stock gleiche Stärke annehmen. Im Allgemeinen giebt man freistehenden Mauern aus Ziegeln 0,1 der

Höhe als Stärke. Mauern von lagerhaften Bruchsteinen werden im Allgemeinen 4 stärker

als solche von Ziegeln. Bei Futtermauern Fig. 71 von Ziegelsteinen ist

Ist bei geböschten Mauern die Böschung = $\frac{1}{n}$

so kann von vorstehenden Stärken 0,86 $\cdot \frac{1}{n}$ abgesetzt und der Rest als mittlere Mauerdicke angenommen werden. Die Mauern sollen aber oben nicht unter 0,50 haben.



Meistens werden Böschungen von $\frac{1}{18}$ — $\frac{1}{14}$, auch wohl von $\frac{1}{18}$ ausgeführt.

c. Deckenbelastung.

Als Eigengewich Balken mit einfache Ca gestreckten	einfacher ssettender Windelbo	Dieli ke ol den 1	ung hne mit	St Le	uck hm	•		60—80 120—140 200—230	kg.
halben Win ganzen	delboden "	: :						250—350 350—450	" "
Dazu kommt an in """""""""""""""""""""""""""""""""	Belastung Wohnräus Tanzsälen Heuböden Fruchtböc Kaufmans	men .	:	:	:	:	250 400 450	7) 7)	

d. Belastung der Dachconstructionen.

Eigengewicht der Dächer pro qmt.:


Einfaches Ziegeldach					102	kg.
Asphalt mit Fliesenunterlage.					102	.,
Theerpappe					30	,,
Schiefer auf Brettern					76	•••
do. "Winkeleisen					51	,,
Eisenblech auf do					25	
do. gewellt, auf Winl	kel	eis	eb	ι	22	
Zink do de					94	

Dazu kommt 78 kg. pro qmt. wagerechter Projection für Schneedruck und 115 kg. pro qmt. senkrechter Projection für Winddruck.

Die Dachhöhe nimmt man für flache Dächer mit Pappe, Blei- oder Zinkblech = l_{10} — l_{20} der Spannweite; für solche mit Schiefer oder Eisenblech l_4 — l_{10} , und für Pfannendächer l_8 — l_{10} -

e. Eiserne Dächer.


Q gleichmässig vertheilte Belastung einer Binderhälfte; b halbe Spannweite. Die kleinen Buchstaben bezeichnen die Längen, die grossen aber die Spannungen in den Stangen. — Die starken Linien in den Figuren Fig. 72.




und wenn s = 0 ist, wird H = 0 und die Stange einfach ein Hängeeisen von etwa 15 mm. Stärke.

Construction Fig. 73 passt bis etwa 15 mt. $< \text{CAA} = \alpha, < \text{EAA} = \beta$. s_1 senkrecht auf CF; r senkrecht auf AK. Für AO = 0C ist

$$X = \frac{13}{32} \frac{Qb}{r}; Y = \frac{Q}{16s_1} (13m + 10n); Z = \frac{Qb}{2h}; D = \frac{s_h}{2} \frac{Qb}{1}.$$
Druck in A0 = $\frac{X \cos \beta}{\cos \alpha}$; Druck in OC = $\frac{X \sin (2\alpha - \beta)}{\sin \alpha}$.




Häugeeisen H, wenn erforderlich, etwa 15 mm. stark. Construction Fig. 74, brauchbar bis etwa 24 mt. Spannweite.



Druck in A0 = $\frac{X_1 \cos \beta}{\cos \alpha}$

Construction Fig. 76 kann man bis zu 30 mt. Spannweite verwenden.



Bei Annahme der unter "d" angegebenen Eigengewichte und Belastungen durch Wind, Schnee etc. kann man folgende Spannungen pet qum. für Dachconstructionen in Berechnung ziehen:

Schmiedeeisen 900-1000 kg., Gusseisen 700-800, Holz 100 kg.

f. Brücken.

1. Für hölserne Brückenwalsen.

von der Höhe h, Breite b, welche L freie Länge haben und in der litte die Last Q tragen, ist bei sämmtlichen Maassen in cm.

$$\frac{Q}{4} = s \cdot \frac{bh^2}{6}$$
und s für Eichenholz = $\frac{750}{12}$, also $Q = 42 \frac{bh^2}{L}$ (rund)

,, Tannenholz = $\frac{550}{12}$, ., $Q = 30$., .,

Bei Brücken mit Sätteln von ¼ L Länge auf beiden Seiten ist Qua die Hälfte grösser, bei einseitigem Sattel ⅓ grösser, als ohne Sattel

2. Eiserne Brücken.

Fig. 76. $\begin{array}{c|c}
F_{g} & 76.
\end{array}$ $\begin{array}{c|c}
F_{g} & F_{g} \\
\hline
H & h_{s} \\
\hline
H & h_{s} \\
\end{array}$

Für eiserne Gitterbrücken, Rg. 76, ist das Trägheitsmoment bei symmetrischem Querschnitte

 $T = 2l_1^r h_1^2 + 4l_2 h_2^2 + 4l_3 h_3^2$, und für eine Blechbrücke kommt nock hinzu $^2/_8$ th^2 .

Dabei ist in f₁ und f₂ die Nietgrösse in Abzug zu bringen.

Sind alle Maasse in cm. genomme und bezeichnet L die freitragende Lange eines Brückenträgers in mt., so kan

derselbe pro lfd. mt. mit $\frac{40 \text{ T}}{\text{H L}^2}$ in kg. belastet werden, wobei eine Spannag von 500 kg. pro qcm. angenommen worden ist. während vielfach sast

von 500 kg. pro qcm. angenommen worden ist, während vielfach sæt 600 kg. und darüber in Rechnung gebracht werden. Versuche mit Bleeträgern aus Bessemer-Stahl haben so abweichende Resultate ergeber, dass man für dieses Material nicht über 7,5 bis 8,0 kg. Spannung assenehmen berechtigt ist.

H ist für Bahnbrücken ¼₆₀...-¼₂₄, meistens ¼₂₀ der Länge. Bei diesem Verhältnisse kann man zur vorläpfigen Bestimmung der Flächen fü ¼ ets. für Träger, deren zwei ein Gleis tragen,

setzen, daraus die Breite und Stärke der Gurteisen und Winkeleisen feststellen und dann T, sowie f_1 , genauer berechnen. Hierbei ist das Eigespericht der Träger mit in Betracht zu ziehen, welches je nach der Lags

der Fahrbahn verschieden ausfällt und am besten nach einer vorläufigen näherungsweisen Berechnung der Gurtungen für den vorliegenden Fall

festgestellt wird.

Man rechnet bei Ueberschlägen das Eigengewicht p eines Trägers, wenn deren zwei ein Gleis tragen, bei 10—100 mt. Spannweite p = (800 + 30 L) pro mt. Spannweite L, bis p = (650 + 30 L), und die eigentliche Eisenconstruction des Trägers, ohne Fahrbahn und Belag, = (400 + 30 L) bis (275 + 30 L) pro mt. von L. Es finden sich übrigens auch Constructionen mit einem Eisengewichte, excl. Fahrbahn, von 375 + 25 L and swar für Locomotiven von über 40,000 kg. Gewicht.

Die Extra- oder Verkehrs-Belastung der Brückenträger wird sehr verschieden angenommen. Auf einer Bahn berechnet man das Gewicht eines, die Brücke bedeckenden Trains von Locomotiven und Tendern als gleichförmig vertheilte Belastung; anderweitig ist angenommen worden, dass das Gleise mit 3 Locomotiven à 56,000 kg. und übrigens mit zwei-achsigen Güterwagen à 15,000 kg., besetzt sei, woraus sich eine Belastung

pro mt. Länge eines Gleises ergiebt für:

```
die Spannweite 1 mt. = 27440 kg.
                                              die Spannweite 18 mt. =
                                                                              6090 kg.
                                                                              6000
                          = 13720
                                                                20
                                                                         =
                                       ,,
         99
                  3
                                                                30
                                                                              5700
                             12970
                                                                         =
,,
                                               ,,
                                                        ,,
                                                                     ,,
                                                                                     ,,
                                                                40
                                                                              5250
                          = 11900
                                                                     ,,
                                                                                     ••
                                                                              4825
                          = 10970
                                                                50
         ,,
                                                                     ,,
                                                                                     ,,
                          = 10260
                                                                60
                                                                              4380
                      ,,
                                                                     ,,
                                                                                     ,,
         ,,
                                       ,,
                                                         ,,
                  8
                               8730
                                                                70
                                                                              4100
                                                                     ,,
                                                                                     ,,
,,
         ,,
                                       ,,
                                                        ,,
                                                                80
                 10
                               7960
                                                                              3870
,,
         ,,
                                       ,,
                                               ,,
                                                        ,,
                                                                     ,,
                                                                                     ,,
                                                                90
                               6890
                                                                         =
                                                                              3660
         ,,
                                      ,,
                                               ٠,
                                                        ,,
                                                                     ,,
                                                                                     ,,
                                                               100
                 15
                               6160
                                                                              3470
```

In Oesterreich ist als kleinste Annahme für die Verkehrsbelastung vorgeschrieben für 1 Gleis:

```
bei 1 mt. . . = 20000 kg. bei 20 mt. . . = 5000 kg. 

,, 2 ,, . . = 15000 , , 30 , . . = 4000 , 


, 3 , . . . = 10000 , dartber . . = 4000 ,
```

Bei Chaussee-Brücken und Brücken für grosse Verkehrsstrassen überhaupt rechnet man als mobile Last pro qmt.:

```
bei 5,00 Spannweite
                                     = 700 \text{ kg}.
     6,00
                                     = 580
,,
     7,00
                                      = 520
                                                ,,
,,
                 **
,, 10,00
                                         485
                 ,,
                                                ,,
,, 15,00
                                         420
                                                ,,
                 ••
,, 20,00
                                         400
                ,,
```

Fig. 77.

Für Gitterbrücken (Rg. 77) mit Gitterstäben von der Dicke δ nimmt man die kürzeste Entfernung e dieser Stäbe von Mitte zu Mitte = 20 - 24 δ .— δ zwischen 0,01 und 0,02. Breite der Stäbe etwa 6-7 δ .— Niete 20 mm. für Stäbe von 10 mm., 22 mm. für δ = 15 mm. und 25 mm. für δ = 20 mm.



Die Lamellen zu den Gurtungen nimmt man besser dünn als stark, da das starke Eisen weniger sehnig ausfällt; für nicht zu groese Spannweiten 13-16 mm. — Niete für Gurtungen = 20 bis 25 mm. Durchmessen

Die unteren Horizontalverstrebungen werden für einen Winddrack wen 125-kg, pro qut. berechnet und wird als Fläche LH bis 145-km-genommen.


Für eiserne Gitter- und Blechbrücken ist die grösste zulässige Dieterbiegung in den Miste

$$b = \frac{L^2}{14400H}$$
 oder $\frac{b}{L} = \frac{1}{14400}$. $\frac{L}{H}$ und für $H = \frac{1}{120}$ L $b = \frac{1}{1200}$ L .

(Die Eisenbahnen schreiben meistens $^{1}\!\!/_{1800}$ L als zulässig bei Ausführung der Brücken vor.)

3. Massive Brücken. (Fig. 78.)

W Weite der Brücke, H Pfeilhöhe, d Gewölbstärke im Scheitel, s Hähe der etwaigen Erdüberschüttung, h Höhe und B Stärke des Widerlageita.



Auf norddeutschen Eisenbahnen hat man vielfach bei Quadergewölben $d = \frac{W}{19} \left(0.3 + 0.04 \frac{W}{H} \right) + 0.220,$

also für Halbkreis d=0.0317 W+0.220 ausgeführt und bei Erdüberdruck für Wegebrücken diese Gewölbstärke

$$d_2 = d \sqrt{1 + \frac{8}{4.5}}$$
, für Bahnbrücken $d_2 = d \sqrt{1 + \frac{8}{4.5}}$

angenommen.

Eine empirische Formel, welche etwa der Theorie des Oberbauraths Scheffler in Braunschweig entspricht, ist für Quadergewölbe

aunschweig entspricht, ist für Gustergewold =
$$\frac{W}{12} \left[0.36 + 0.108 \frac{(W^2 + 4H^2)}{4HW} \right] + 0.142,$$

was für Halbkreis d = 0,039 W + 0,142 ergiebt.

Bei Erdüberdruck näherungsweise statt d die Stärke $d_2 = d\sqrt{1 + \frac{s}{3,1}}$

In England wird für Halbkreis vielfach $d=0.025\,\mathrm{W}+0.32$ genommen, wenn kein Erdüberdruck vorhanden.

Nach Perronet wird für Halbkreis d = 0,0347 W + 0,825 " Dupuit " " " d = 0,400 + 0,035 (½ W-10).

Bei grösseren Spannweiten von 10 mt. und darüber wird die Eussere Gewölblinie extradossirt und $d=9_6$ d, bis 9_6 d; bei Erdüberschüttung selbst 9_6 d bis 4_8 d.

deilagsstärke findet man auf norddeutschen Bahnen nach Di-Karen in Aachen

$$B = \left\{ 0.42 + 0.0854 \left(\frac{W}{H + \frac{d}{2}} \right) + 0.044 h \right\} \sqrt{W},$$

auf anderen nach der Formel

$$0.29 + \frac{h}{6} + \frac{W}{8} \left(\frac{3 W - H}{W + H} \right)$$

0,29 + $\frac{h}{6}$ + $\frac{W}{8}$ ($\frac{3 W - H}{W + H}$),
für Wegebrücken $\frac{1}{10}$ schwächer. Zusatz zu B wegen Erdüberschüttung

$$x = \left(\frac{h + H + d_2}{54}\right) \sqrt{s \text{ bis } x = \left(\frac{h + H + d}{48}\right)} \sqrt{1.5 s.}$$

Widerlager, welche tief in das Wasser tauchen, macht man bis 10% stärker.

XII. Eisenbahnen.

a. Bahnanlage.

Die gesetzliche Spurweite für Deutschland ist = 1,435 mt.

In Curven mit Halbmesser unter 1000 mt. soll die Spurweite vergrössert werden und zwar nach Sarrazin und Oberbeck bei dem Radius t mt. um w = n (1000-r) in mm., wobei die Constante n je nach den Berriebeverhältnissen zwischen 0,015 und 0,03 zu nehmen ist.

Die Ueberhöhung der ausseren Schienen in Curven soll für Hauptbahnen mit Rücksicht auf Schnellzüge h $=\frac{45}{r}$ und bei starken Gefällen

selbst $\frac{50}{r}$, für geringere Geschwindigkeiten $\frac{30}{r}$ bis $\frac{40}{r}$ betragen.

Im flachen Lande sollen Curven unter r = 1100, im Hügellande unter 600, und für Gebirgsbahnen unter 300 mt. möglichst vermieden, Radien unter 180 überhaupt nicht angewandt werden.

Auf den Bahnhöfen sind für Anschlussgleise, welche nicht von den Zügen passirt werden, ausnahmsweise Curven von 150 mt. Radius ge-

Die Steigungen sollen für Hauptbahnen in der Regel nicht grösser sein pro mt. als: 5 mm. im flachen Lande, 10 mm. im Hügellande, 25 mm. im Gebirge.

Doppelgleise sollen in freier Bahn von Mitte zu Mitte wenigstens 3,5 mt., auf Bahnhöfen 4,5 und wenn Perrons dazwischen liegen. 6.0 Entfernung haben. Für kleine Bahnhöfe ist 5,0 zulässig.

Jeder feste Gegenstand soll von der Gleismitte und diese von der

Kante der Böschung mindestens 2,0 mt. entfernt sein.

Die Schienen haben 6,0 bis 7,5, jetzt auch 9,0 mt. Länge; ihre Höhe soll 135 mm. nicht übersteigen. Schienen von Bessemer-Stahl werden jetzt zilgemein empfehlen.

Drehscheiben für Locomotiven sind wenigstens 12,0 mt. im Durchmesser zu machen. Material für deren Träger Eisen oder Stahl.

Ausgüsse der Wasserkrahnen mindestens 2.85 über den Schienen; Zuleitungsrohre derselben 0,15 und darüber weit.

Die Ausfahrtsthore an Locomotiv- und Wagenschuppen sollen wenigstens 4,80 hoch und 3,35 breit sein. Entfernung der Gleismitten in diesen Schuppen nicht unter 4.50.

Die freie Höhe über dem Bahngleise ist nicht unter 4.80 über den

Schienen zu nehmen.

b. Widerstände der Bahnfuhrwerke.

Die durchschnittliche Geschwindigkeit der Züge excl. Aufenthalt auf den Stationen kann man in Deutschland annehmen für

Courier- und							pro	Stunde
Personenzüge	•	•			35—4 0	"	**	"
Gemischte Zi	ħgө				30	"	"	77
Güterzüge .					17 - 23	**	**	**
Ist in einem Bahnzu	ge;							
Q Gewicht	der	W	8.26	n	in Tonn	en à	100	0 kg.

Locomotive des Tenders

Geschwindigkeit des Zuges in km. pro Stunde.

Steigungsverhältniss der Bahn in mm. pro mt. kleinster Radius der Bahncurven in mt..

so ist der Gesammtwiderstand oder die erforderliche Zugkraft in kg. für ungekuppelte Maschinen'

$$Z=4,5~(L+T)+1,7~Q+(Q+L+T)~\left(\frac{1}{1500}~V^2\pm i+\frac{650}{r}\right),$$
 für solche mit 4 gekuppelten Rädern
$$Z=5,0~(L+T)+1,7~Q+(Q+L+T)~\left(\frac{1}{1500}~V^2\pm i+\frac{650}{r}\right)$$
 und bei 6 gekuppelten Rädern

 $Z = 5.5 (L + T) + 1.7 Q + (Q + L + T) \left(\frac{1}{1500} V^2 \pm i + \frac{650}{r}\right)$ + i gilt für Steigung, - i für Gefälle.

c. Locomotiven.

d Durchmesser der Dampfeylinder in cm. Kolbenhub, D Durchmesser der Triebrader in em.

ε Füllungsgrad der Cylinder, k Coeff. p Ueberdruck im Kessel in Atmosphären.

p theorem are not considered and the second and the property of the property o

Wasserverbrauch in kg.

$$Z = p d^2 \frac{1}{20}$$
 und $d = \sqrt{\frac{Z}{p} \cdot \frac{20}{1}}$.

ε	10 P	= 8	k	p 10	= 8	
	P ₁	=		p ==		
0,7 0,6 0,5 0,4 0,375 0,3 0,25 0,20	9,45 8,99 8,31 7,43 7,18 6,27 5,56 4,74	7,55 7,17 6,62 5,90 5,69 4,95 4,37 3,70	0,70 0,70 0,68 0,66 0,65 0,60 0,55 0,50	6,83 6,50 5,84 5,07 4,82 3,89 3,16 2,45	5,46 5,18 4,65 4,02 3,82 3,07 2,48 1,91	

 \mathfrak{D} kann = 1,000 + $\frac{\mathsf{V}}{60}$ genommen werden und für Schnellzugmaschinen zu Bahnen im flachen Lande V = 60, im Hügellande V = 50, für Personenzugmaschinen V resp. 40 und 35, für Güterzugmaschinen V resp. 23 und 17.

Die kleinste zulässige Grösse soll sein:

1,10 ,, ,, Breite der Radreisen zwischen 0,130 und 0,150; für Tender ebenso.

Gesammtspielranm für die Spurkränze wenigstens 0.010 und höchstens 0.025.

Radstand = 3,10 bis 3,45 für Güterzugmaschinen,

, = 3,15 , 4,40 ,, Personenzugmaschinen, , = 4,10 ,, 4,40 ,, Schnellzugmaschinen, Bei Güterzugmaschinen mit festen Achsen soll der höchste zulässige

Radstand 4.50 betragen Bei den grösseren Radständen ist der Feuerkasten auf beiden Seiten

Zur Schonung des Materials wird für Bahnen mit vielen Curven in freier Strecke als Maximum a des Radstandes der festen Achsen empfohlen, wenn r der Radius der Curven ist:

Für Curven mit r < 250 in freier Bahn werden bei mehr als 3,00 Radstand bewegliche Radgestelle oder verschiebbare Achsen vorgeschrieben.

Der Durchmesser der Laufräder liegt zwischen 0,85 und 1,35; er ist für Schnellzugmaschinen meistens = 1,00 bis 1,22, für Personenzugmaschinen 0.95 und darüber.

An Schnellzugmaschinen ist $1 = 0.26 - 0.29 \, \mathfrak{D}$. $\begin{array}{ll} ,, & 1 = 0,30 - 0,33 \, \mathfrak{D}, \\ ,, & 1 = 0,30 - 0,33 \, \mathfrak{D}. \end{array}$ do. gekuppelt . ,, Personenzugmaschinen $1 = 0.33 - 0.36 \, \mathfrak{D}$ gekuppelt . do. $\frac{1}{1} = 0.42 - 0.48 \, \text{D}.$ Güterzugmaschinen

Der grössere Kolbenhub für Bahnen mit starben Steigungen, der kleinste für ebenes Terrain.

Totale Heizfläche H = d²l $\varphi = 800-900$ für Schnellzugmaschinen, 1000-1050 ,, Personenzugmaschinen. 950—1000 ,, Güterzugmaschinen und 850—900 ,, Gebirgslocomotiven. Directe Heizfläche: h = 0,07-0,08 H für Schnellzugmaschinen, 0,07-0,075 H ,, Personenzugmaschinen, 0,06-0,065 H ,, Güterzugmaschinen und 0,05-0,06 H ,, Gebirgslocomotiven. Für Steinkohlenfeuerung ist:

 $\frac{1}{R}$ = 65-70 für Schnellzugmaschinen, 55-60 , Personenzugmaschinen,

75—80 "Güterzugmaschinen

und bei Cokesfeuerung etwa 1/8 grösser.

Stündlicher Wasserverbrauch W = 110 $\frac{d^2 l V}{\mu D}$ ($\varepsilon + 0.05$). ε Füllungsgrad. μ spec. Dampfvolum. μ für 8 Atm. Ueberdruck = 321, für 9=200 und für 10=183. Ständlicher Brenzmaterialienverbrauch $B = \frac{W}{6.8}$ für Steinkohlen und $\frac{W}{7.5}$ für Cokes. D, d und 1 in cm.

Bei Cokesfeuerung rechnet man auf 1 qmt. Rostfläche im Mittel 500 kg. in der Stunde, bei Steinkohlen 400.

Das Gewicht L der dienstfähig gefüllten Maschinen in Tonnen ist für Personen und Schnellzüge 23 + 0,14 H bis 24 + 0,14 H, Güterzüge 20 + 0,14 H bis 22 + 0,14 H.

Für grosse Tenderlocomotiven ist L = 11 + 0.3 H, kleine zu Neben-

zwecken 5 + 0,3 H.

Das Gewicht eines gefüllten Tenders kann man zu 0,55-0,6 L annehmen, auf einigen Linien haben sie nur 0,47-0,50 L.

Die Belastung der einzelnen Achsen beträgt für ungekuppelte Maschinen zur Personenbeförderung für die Vorderachse 0,33 L, die Triebachse 0,4 bis 0,44 L. — Gekuppelte Maschinen dieser Art haben auf der Vorderachse 1/2 L und auf jeder Triebachse 1/2 L.

Maschinen mit 2 gekuppelten Achsen für gemischte Züge bekommen eine Belastung der Vorderachse von 0,3 L, und auf jede Triebachse 0,35 L; für Güterzüge geht man bei der Vorderachse bis 0,25 L herunter.

Bei Güterzugmaschinen mit 3 gekuppelten Achsen soll jede der letztern 1/3 L haben. Ausnahme machen Behne-Kool-Maschinen, welche bei 3 gekuppelten Achsen ein Adhäsionsgewicht von 0,92 L, und bei 2 gekuppelten Achsen ein solches von 1/8 L haben.

Eine Achse soll mit Einschluss ihres Eigengewichts nicht über 14

Tonnen tragen.

Die Adhasion kann man bei günstigem Wetter zu 2/12 für ungekuppelte und zu 1/6 für gekuppelte Maschinen, bei feuchten Schienen, Nebel und Schnee = 1/15-1/12, und bei fettigen Schienen zu 1/20 des Gewichts auf den Triebrädern annehmen.

. Ist letzteres, das sog. Adhäsionsgewicht, = A, so rechne man für Güterzugmaschinen A = 6.5 bis 7.0 Z

" Personenzugmaschinen 6,5 bis 7,0 Z "Schnellzugmaschinen 7.0 bis 7.5 Z. An Pferdekräften hat eine Locomotive $N = \frac{ZV}{270}$

Dampfkolben am besten von Gusseisen, hohl, zwischen den Böden mit 4 Rippen von 16 mm. Stärke für de 380, darüber mit 5 Rippen. Bodenstärke 20. Steg zwischen den Spannringen 16. Kolbenringe je nach Grösse von d = 32-35 hoch, 12-13 dick.

Durchmesser der Kolbenstangen von gutem Gussstahle in mm. $\delta = \$_{\theta} \sqrt{P}$, wenn P der gesammte Ueberdruck auf die Kolbenfläche in kg. ist.

Schieberstaugen $\delta_1=0.5~\delta+10$ im Mittel; kurze = 0.5 $\delta+5$, lange = 0.5 $\delta+15$.

Treibstangen für Schnellzug- und Personenmaschinen im Mittel an der schwächsten Stelle 1,05 \mathring{o} hoch und 0,6 \mathring{o} dick, für guten Gussstahl selbst bis 0,9 \mathring{o} 0,5 \mathring{o} . — Dieselben für Güterzugmaschinen 1,0 \mathring{o} 0,6 \mathring{o} , während verschiedene Constructeure 1,1 \mathring{o} 0,7 \mathring{o} , 1,1 \mathring{o} 0,55 \mathring{o} , 1,0 \mathring{o} 0,6 \mathring{o} und 1,16 \mathring{o} 0,55 \mathring{o} annehmen.

Kuppelstangen für Schnellzug- und Personenzugmaschinen 1,05 δ . 0,5 δ ; für Güterzugmaschinen 1,05 δ . 0,5 δ bis 1,15 δ . 0,5 δ .

Kurbelzapfen 1,30-1,33 d, für Güterzugmaschinen 1,35-1,40 d.

Kuppelzapfen 1,0—1,1 δ , und diejenigen hinter dem Kurbelzapfen = 1,65 δ , variirend zwischen 1,55 und 1,70 δ .

Für Führungsschienen der Kreuzköpfe, von der Höhe f in der Mitte und der Breite b ist

$$\frac{f}{d} = 0.4 \sqrt{\frac{1}{b}}$$
 bis 0.44 $\sqrt{\frac{1}{b}}$. Endhöhe = 0.75 f.

Einfache Gleitblöcke erhalten wenigstens 6 $\hat{\sigma}^2$ als Gleitfläche; man findet an englischen Maschinen bis 9 $\hat{\sigma}^3$.

Durchmesser der Triebachsen in der Mitte bei dem Adhäsionsgewichte A auf der Achse in kg.

für Courierzuglocomotiven =
$$7.85 \frac{s}{\sqrt{A}}$$
,
Personenzuglocomotiven = $7.80 \frac{s}{\sqrt{A}}$,
Güterzuglocomotiven = $7.75 \frac{s}{\sqrt{A}}$,

Laufachsen erhalten im Schenkel bei der Belastung G kg. der Achse für Schnell- und Personenzüge 1,5 1/G bis 1,54 1/G G Güterzüge 1,80 " " 1,40 "

Dampfeinströmungs-Canâle für Maschinen zur Personenbeförderung = 0,093 d² $\frac{\pi}{4}$ bis 0,099 d² $\frac{\pi}{4}$; die vom Schieber wirklich geöffnete Fläche

für die Einströmung beträgt aber nur 0,073 bis 0,075 d $^2\frac{\pi}{4}$.

Acussere Ueberdeckung des Schiebers = 0,83 bis 0,9 der effectiven Ochnungsbreite; innere Deckung = 3 mm. — Ochfung des Canals zu Anfang des Kolbenhubes = 4 mm. — Verhältniss der Höhe zur Breite des Canals = 10 bis 15.

Canale für Güterzugmaschinen = 0,085 bis 0,09 d $^2\frac{\pi}{4}$, effective Oeffnung = 0,06 bis 0,07 d $^2\frac{\pi}{4}$. Acussere Ueberdeckung des Schiebers = 0,7

bis 0,9 der wirklich geöffneten Canalbreite: innere Deckung 2-8 mm. -

Oeffnung des Canals zu Anfang des Kolbenhubes 3-4 mm.

Stege zwischen den äussern und mittlern Canälen = 26-30 mm. -Die Kessel sind für Schnellzug- und Personenzugmaschinen 3,30—4,20 lang, für Güterzugmaschinen bis 4,40, und für Gebirgsmaschinen selbst bis 5,00, während Rangirmaschinen nur 2,50 bis 3,20 haben.
Sie bekommen 13—14 mm. Wandstärke und doppelte Vernietung.

Ist a die Anzahl der Feuerröhren vom innern Durchmesser b. so muss $= \varphi R$ sein und für Kohlenfeuerung an Schnellzugmaschinen $\varphi =$ 0,13-0,14, an Personenzugmaschinen arphi=0,14-0,15, an Güterzugmaschinen

 $\varphi = 0.18 - 0.19$. — Bei Cokesfeuerung ist φ um $\frac{1}{4}$ grösser zu nehmen. Innerer Durchmesser der Röhren an

Personenzugmaschinen 40-45 mm. Courierzugmaschinen 42-45 Güterzugmaschinen 42 -45 Gebirgsmaschinen

Kleinster Querschnitt des conischen Schornsteins = 1/2 \varphi R; mittlerer, sowie Querschnitt des cylindrischen Schornsteins, etwa 0,5 \u03c6 R. Höhe des Schornsteins über den Schienen höchstens = 4,57; sie muss sich indessen auf 4,15 einschränken lassen können.

Querschnitt des Blaserohres für Personenzugmaschinen = 0.05 bis $0.055 \varphi R$, und für Güterzugmaschinen = $0.045 \varphi R$; bei veränderlichem Querschnitte der kleinste = 2/8 jener Grössen. — Mündung des Blaserohrs etwas über den obersten Feuerröhren.

Die äussern Feuerkästen haben Bleche von 15 mm. in den Seiten,

15-17 in den Stirnplatten und 20 in der Decke.

Die Kupferplatten des Ofens haben in den Seiten 15-17, in der Decke 19-20, und in der Rohrwand oben 24-29, unten 16-19 mm. Wandstärke. Eiserne Rohrwand in der Rauchkiste 25-26 mm.; Seitenbleche der letztern = 10, Vorderwand 13 mm.

Geringster Abstand zweier Feuerröhren von einander 18-20 mm. Stehbolzen am besten von Kupfer, 30 mm. im Gewinde stark; sie

werden mit oder ohne Distanzbüchsen eingezogen.

Die Verbindung des äussern Feuerkastens mit dem Ofen an der Heizthür und unter dem Roste geschieht am besten durch zwischengenietete Rahmen von Vierkanteisen.

Bei langen Kesseln sind die Längsanker in der Mitte aufzuhängen. Die Deckenträger auf den Oefen werden zweckmässig mit der Decke des äussern Feuerkastens verankert; sie sollen von der Ofendecke 25-40 mm. abstehen.

Grösste Breite der Locomotiven, in Höhe von 0,50-3,50 über den Schienen, = 3,15; tiefster Punkt über den Schienen = 0,13.

Tender höchstens 3,15 breit; Wasserbehälter derselben über den Schienen bis 2,75 hoch. -

Normaldimensionen für die neuen Locomotiven der preussischen Stuatshahnen in mm.

Maschinen für	Güter- züge.	Perso- nenzüge.
Dampfcylinder: Hub Durchmesser Entfernung von Mitte zu Mitte Dampfdruck Atm.	630 450 2030	560 420 1880 10

Durchmesser	500 300 950 15 162 45 776 780 740 980 970
Resselmittel über Schienenoberkante 1980 18	950 15 162 45 176 180 140 980 970
Blechstärke	15 162 45 176 180 140 980
Ansahl Feuerrohre Durchmesser derselben aussen 50, innen Linge derselben	45 776 780 740 980
Durchmesser derselben aussen 50, innen	45 776 780 740 980 970
Linge derselben 4502 37 1500 1500 17 1600	776 780 740 980 970
Ofen: Lichte Länge unten 1530 12 1450 17 1600 18 1000 19 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 200 26 320 26 320 16 Acussere Keuerkiste: Länge auseen 16 Acussere Feuerkiste: Länge auseen 1750 1220 1220 1220 1220 1220 1520 1230 1520 114 370 124 370 125 370 126 340 201 340 340 340 35 340 36 340 370 340 380 340 380 340 380 340 380 340 381 340 382 340	780 740 980 970
1450 170	740 980 970
Lichte Breite unten	980 970
Ofendecke über Kesselmittel	070
Ofendecke über Kesselmittel	
Stärke der Rohrwand oben	900
### The control of th	26
Acussere Feuerkiste : Länge aussen	16
Breite unten aussen	16
Unterkante unter Ofendecke . 1520 Heizöffnung breit	000
Heizöffnung breit	900
Heizöffnung breit	
Seitenbleche und Stirnplatte . 15 Decke . 20 Mitte Heisöffnung über Unterkante Feuerkiste 930 Rauchkiste : Länge aussen	370
Decke Mitte Heisöffnung über Unterkante Feuerkiste	300
Mitte Heisöffnung über Unter- kante Feuerkiste	15
kante Feuerkiste 930 - Rauchkiste : Länge aussen	20
Rauchkiste: Länge aussen	
	_
	114
Wandennlette 10	10 18
" " - In-man # 1 00 1	26
	330
	500
	300
Blaserohr: Durchmesser, unterer	155
, oberer 180 1	130
	,9
totale	
Rostfläche: horizontale	,74
Rahmen (obligatorisch innere): Ganze Länge 8000 77	745
	240
	315
	25
	000
	150
Bufferlänge vor dem Kopfstücke 650	350
	20
	900
	600
7000 4000	500 550
	500 550 500
die übrigen	500 550 500 800
Achsen: Trieb- und Kuppelachsen in der Nabe 190	500 550 500

Maschinen für	Güter- züge.	Perso- nenzüge
Laufachsen in der Nabe		190
, ,, ,, Mitte	l . 	170
Aussensteuerung: Entfernung der Kuppelzapfen	1790	2060
Durchmesser	{130	{110
, , , ,	f 90	1 90
Länge ,, ,,	170	\ \{\frac{70}{70}\}
Kurbelzapfen-Durchmesser	120	120
Långe	100	90
Entfernung der Schieberstangen .	2310	2300
Excentriczapfen-Durchmesser	90	90
" Länge	130	130
Dampfkanäle, Länge	450	4.20
,, Beite der Ein-	٠ ـ ـ ا	
strömung Breite der Aus-	30	30
strömung	60	60
maiarta Aaffanna Ma	00	∾
", grosste Gennung für Einströmung	22	94
Aeussere Ueberdeckung des Schiebers	20	20
T	3	2
Excentricität der excentrischen	lŀ	ŀ
Scheiben	64	64
Voreilungswinkel	300	300
Innensteuerung: Entfernung der Kuppelzapfen	1790	2060
Durchmesser	{120	90
<i>"</i> "	190	ŀ
Länge	{ 70	70
Kurbelzapfen-Durchmesser	100	110
Länge	100	90
Dampfkanäle, Länge	350	320
,, Breite für Einströmung	30	30
", "Ausströmung	60	60
" grösste Oeffnung für	ll	
Einströmung	21,5	20
Innere Ueberdeckung des Schiebers Für Aussen- und Innensteuerung System Allan mit	8	3
rur Aussen- und innensteuerung System Allan mit Schrauben:	11	1
Füllung von 1/8 bis 3/4.	11	1
Federn: Länge im geraden Zustande .	950	950
Stand des Führers über den Schienen .	1220	1220
Gewicht der gefüllten Maschine . Tonnen	37,7	36,7
Adhāsionsgewicht ,, ,,	37,7	24

Für alle Arten Schnell- und Personenzüge wird nur die eine Gattung Locomotiven mit zwei gekuppelten Achsen und obigen Dimensionen verwendet, für Güterzüge eine mit drei gekuppelten Achsen. Die Decken der Feuerkasten eind rund und bilden die directe Fort-

Die Decken der Feuerkasten sind rund und bilden die directe Fortstang der Langkessel; sie werden durch verticale, eiserne und vernietete Stehbolzen verankert. Ofen von Kupfer; Kessel von Eisenblech.

d. Wagen.

Nach Vereinbarung sollen Güterwagen im Kasten nicht mehr als 3,76 aber die Schienen kommen. Mittlere Bodenhöhe = 1,22.

Grösste Breite (mit Einschluss der Trittbretter) bis 1,37 Höhe über

den Schienen = 2.90. Höhe der Buffer, Nothketten und Zughaken über den Schienen = 1.04; sie kann für leere Wagen 25 mm. mehr, für beladene bis 100 mm. ge-

ringer sein.
Entfernung der Buffer = 1,75, die der Nothketten = 1,067. Durchmesser

der Bufferscheiben mindestens 0,34. Wölbung derselben 0,025.

4,50 Radstand wird für Güterwagen als Maximum und 2,50 als Minimum vorgeschrieben. Beträgt der Radstand über 4,00, so muss für Wagen mit mehr als 2 Achsen ohne Drehgestell für die Mittelachsen eine entsprechende Verschiebbarkeit angeordnet werden.

Fester Radstand a bei Curven von r mt. in freier Bahn höchstens

Der Durchmesser der Räder soll im Unterreife, also excl. Radreif, mindestens 0,85 betragen. Tender ebenso.

Geringste Stärke eiserner Achsen: Schenkel: in der Nabe: Belastung 3800 kg. 0,065 . . 0,100

. 10000 , . . 0,095 . 0,140. Für Gussstahl kann die Belastung 20% mehr betragen. — Schenkellängen = $1^9/_4$ bis $2^9/_4$ Durchmesser.

Normalien für Betriebsmittel der Preussischen Staatsbahnen. Maasse in mm.

1. Personenwagen.

	cation mit thu Mit	communi- is-Wagen i Kopf- ren und telgang. Classe III. IV.	Sei thu	n mit ten- ren.	Intercom- municati- onswagen mit seit- lich abge- schlosse- nemGange Classe I. II.
Wagenkasten: Länge aussen Breite aussen in Fen-	8000	8000 7900	8000	10000	8200
sterhöhe	3100	3100 2900	2600	2600	8100
Breite am Fussboden	3100	3100 2900	2400	2400	3100
Conpé-Zahl	1 3	5 1-2	1 3	1 4	1 21/2
Thuroffnung: Breite	630	630 1000		630	630
Höhe	1980	1860	1980	1980	1980
Untergestell, Länge mit Kopfstück	9500	9500	8400	8400	9700
Anzahl Achson	2	2	2	3	2
Radstand	5000	5000	5000	6500	5000
Bufferlänge vor Kopfstück	650		650	650	650
Tragfeder; gerade Länge	2000		2000	2000	

Wagenkasten (mit eisernen Rungen und Holzverschaalung),	Länge	mm.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	aussen	7200
Breite	.,	2600
Höhe im Lichten, in der Mitte	· "· .	2200
Thuroffnung: Breite		1500
Höhe		1950
Untergestell (ganz Eisen), Länge mit Kopfstück		7200
,, bei Bremswagen		7500
Bufferlänge vor dem Kopfstück		650
Radstand		4000
Radstand	. kg.	
	_	
3. Offene Güterwagen.		
Wagenkasten: Aeussere Länge 5000, 600	00 und	7200
"Breite		260 0
Untergestell (ganz Eisen), Länge mit Kopfstück = Kastenlän	ige.	
Radstand, entsprechend der Länge 2800, 35	500 und	4000
Tragfāhigkeit ,	. kg.	10000
Tragfähigkeit	180. i	n der
Mitte 120 Durchm. — Entfernung von Zapfen — zu Zapfenmitte	al 1956	: Ab-
stand der Bandagen 1360; Breite dieser 135 und mittlere	Stärk	e 65.
Dicke der Bandagen incl. Spurkranz 96. Spurkranz mit Al	brundn	no 45
breit; Lauffläche auf 50 Breite 1/20 Neigung und Rest der Ba	andage	= 40
720 1015 1015 1015		- 30

Breite mit 40 Neigung.
Schmiedeeiserne Scheibenräder; Naben 222 Durchm., 183 Länge, vom
Zapfen 78 abstehend. Scheibenstärke unten 26, oben 20. Das obere Mittel

der Scheibe springt gegen das untere 20 nach aussen. Unterreif bei Bandagenbefestigung durch Ring 30 dick, 90 breit. Durchmesser der Räder in der mittleren Lauffläche 980, im Unterreif 850.

e. Erfahrungen über Dauer und Abnulzung der Schienen.

1. Schienen von Bessemer-Stahl auf der Bahn Cöln-Minden.

Verlegt im Jahre Stück		Davon u bar gev Stück	Ausserdem gebrochen Stück	
1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875	1853 21867 78259 139618 222844 340300 452650 504634	31 20 54 93 842 738 847		3 4 18 41 178 8
1876 Summa bis u	514801 lt. 1876	810 1985	0,060	251

Die 251 Stück sind vor dem Einlegen in das Gleis gebrochen, also überhaupt nicht verlegt worden. Von den übrigen 1935 Stück sind 1204 durch das volle Profil, 227 durch die Laschenlöcher gebrochen, 504 auf gonstige Weise unbrauchbar geworden. — Seit 1874 hat die Zahl der auszuwechselnden Schienen durch Fortschritte in der Fabrikation erheblich abgenommen.

2. Versuchsresultate mit Schienen aus verschiedenem Materiale auf der Bahn Cöln-Minden.

No.	Schienen aus	Ende 1864 eingelegt	Ende 1876 lagen noch	Ausgewechselt in 12 Jahren		
		Stück	Stück	Stück	º/ _o	
1	Feinkorneisen	150	29	121	80,66	
2	Eisen, cementirt.	150	48	102	68,00	
3 4	Puddelstahl	12	8	4	33,33	
4	do	12	8	4	33,33	
5	Bessemer-Stahl .	149	142	7	4,70	
6	do	147	141	6	4,08	
7 1	. do	150	148	2	1,33	

Die Schienen sind auf einer der frequentesten Strecken, bei Oberhausen, nebeneinander verlegt worden. — No. 1 ist von Friedrich-Wilhelms-Hütte bei Troisdorf, No. 2 von Phönix, No. 3 von Funcke & Elbers in Hagen, No. 4 und 5 von Eberh. Hoesch u. Söhne in Lendersdorf, No 6 von Fr. Krupp und No. 7 vom Hoerder Verein.

Die Abnutzung in der Höhe des Kopfes betrug bei den verschiedenen Schienen auf derselben Strecke im Durchschnitt für 12 Jahre

Auf dem Versuchsgleise wurden rund 6,500,000 Achsen hefördert, so dass auf 1 mm. Abnutzung der Schienen aus Bessemer Stahl etwa 1,340,000 Achsen kommen. Abnutzung bis 1880, in 15 Jahren, 6,08 mm. und auf 1 mm. derselben 1,415,000 Achsen.

3. Oberingenieur Rüppell in Cöln (Rheinische Bahn) berechnet die mittlere Dauer der Bessemer-Schienen auf 30 Jahre bei einer täglichen Frequenz von 28,11 Zügen, dagegen die der Eisenschienen auf nur 11 Jahre bei täglich 16,81 Zügen, so dass die Stablschienen gegen letztere eine 3.75 fache Dauer haben würden.

XIII. Gasfabrikation.

Es liefern 100 kg. westfälischer Förderkohle von	
Zeche Zollverein (Alten-Essen)	cbmt. Gas.
Gelsenkirchener BergwActGesellsch. 28,10-29,70	,, ,,
Zeche Alma	
Hibernia (Herne) 31,0	
, Pluto, Schacht Wilhelm 30,0 -81,5	71 11
Schacht Thies 90.0	" "

und kann man für gute westfälische Gaskohle 28—33 cbmt. annehmen.
Stückkohlen von Königin Louise in Oberschlesten ergeben 27,5 cbmt.
und schlesische Gaskohlen im Allgemeinen 26,0—27,5.

Kohlen von Saarbrücken 26-27 cbmt. 24,5 - 25,25

An Cokes erhålt man vom Kohlengewichte aus

westfälischer Gaskohle 68-74 % schlesischer 60-63 ,, ,, Saarbrücker 50 ,, 50-60, Zwickauer

Zwickauer ,, 50-60,, von welchem Quantum 0,4 bis 0,5 zur Fenerung verbraucht werden. Theer gewinnt man 4-5 %, Ammoniakwasser 10% vom Kohlenge-

wichte. Bei der Feuerung ersetzt 1 kg. Theer 2-3 kg. Cokes. Die Retorten sind meistens Thonretorten. Für kleine Gasanstalten, die im Sommer nur eine Retorte gebrauchen, nimmt man Oefen mit 2-3 Retorten, für grössere Anstalten solche mit 5—7, hauptsächlich mit 6 Retorten. Sie sind 0,42—0,56 breit, 0,30—0,46 hoch, 2,14—2,75 lang, h ben flache Böden oder auch ellyptische Form.

3 Oefen mit 1, 2 und 3 Retorten, im Boden 0,48 breit, 2,85 lang, bei 0,40 Höhe und 0,063 Wandstärke genügen für 150 cbmt. in 24 Stunden

im Sommer und 500 cbmt. Production im Winter.

Untere Reihe 0,80 über dem Boden. Raum zwischen Gewölbe und Retorten = 0,075; zwischen zwei Retorten 0,15. Die Gewölbe 0,25. Oefen mit 5 Retorten, 3 unten und 2 oben: Retorten 0,45 breit 0,37

hoch, 2,35 lang; Wandstärke 0,070. — Abstand der Retorten von einander seitlich = 0,15, vertical von Boden zu Boden = 0,53. Abstand des Gewolbes (Halbkreis) von den Retorten = 0,075.

In Oefen mit 6 Retorten hat man je zwei in einer Reihe, und bei 7 Retorten unten und oben zwei, in der Mitte drei.

Die Kornhardt'schen Oefen mit ovalen Retorten haben für 7 Stück im Ofen unten 4, oben 3, deren Axen in der Mitte zwischen denen der unteren Reihe liegen; bei 5 Retorten unten 3, oben 2, mit der vorstehenden Anordnung

Die Rostfläche kann man bei Cokes rechnen für

1 Retorte im Ofen = 1200-1300 qcm. 2 Retorten ,, = 1500-16003 = 1800 - 1900,, " " ,, = 2000 - 2100" ,, ,, ,, = 2200 - 2300•• ,, ,, •• = 2400 - 2500,,

und die Fachsöffnungen 0,3—0,4 dieser Flächen.

Ist q der Querschnitt des Schornsteins, r die Rostfläche sämmtliche Oefen an demselben in gmt., h Höhe des Schornsteins, so wird q =

Für kleine Anstalten nimmt man h = 20-25, für grosse aber meistens 40 und mehr, man hat selbst h = 75.

Die Verbindungsröhren zwischen Retorten und Vorlage = 125-15)

mm., oben wenigstens = 100. Druck in der Vorlage bei Thonretorten 25 mm., im Winter bei vollen Betriebe etwas mehr.

Freie Fläche der Vorlage um die eintauchenden Röhren wenigstens 10—12 mal Querschnitt der letzteren.

Die Reinigungsapparate sind am besten von Gusseisen: Form derselben ein Quadrat oder längliches Viereck. — Rosten von Walzeisen.

Verbrauch an Kalk (ungelöscht) 8-9 kg. auf 100 cbmt. Gas. Dick: der Schicht, wenn ein Exhaustor vorhanden ist, etwa 75 mm., ohne solches 50—60 mm., und zwar desto dünner, je mehr Lagen in einem Kasten sin! In Deutschland hat man meistens 4—6 Lagen.

Für je 100 cbmt. Gas in 24 Stunden zu reinigen rechnet man 🧤 qmt. Hordenfläche. Ein Kasten muss die Production von 24 Stunden bei dem stärksten Betriebe reinigen können. Gewöhnlich hat man drei Kasten und lässt das Gas durch einen schon halb ausgenutzten und dann durch einen frisch gefüllten gehen; man legt aber auch selbst vier Kästen an,

Für Laming'sche Masse (1 Theil Kalk, 1 Theil Sägemehl und 1 Theil in Wasser gelöstem Eisenvitriol oder 2 Theile trocknes Eisenchlorid) genügen dieselben Apparate mit geringerer anzahl Rostlagen und $^{1}/_{4}$ qmt. Hordenfäche pro 100 cbmt. Gas in 24 Stunden. Dicke einer Schicht etwa 0,30; Verbrauch pro 1000 cbmt. Gas swischen 0,5—1,0 cbmt. Masse.

Gasometer müssen mindestens die Hälfte, besser aber ½ oder ¼ der Maximalproduction von 24 Stunden fassen können. Für den Dampfkeesel rechnet man an Heizfläche 0,05—0,06 der Wasserfläche im Gasometer.

Bei der Strassenbeleuchtung kann man pro Flamme und Jahr rechnen: in kleinen Orten 1000, in mittleren 1500-2000 und in grossen Städten 3000 bis 4000 Brennstunden; dann pro Flamme und Stunde 0,14-0,15 cbmt.

Auf den Privatconsum kommen jährlich pro Flamme zwischen 30 und 85 cbmt., pro Flamme und Stunde 0,12—0,13 cbmt. Druck an den Brennern etwa 12 mm. Hat man für eine neue Anlage die Production festgestellt, so rechnet man 10% für Verlust hinzu. Die Production für die längste Nacht ist 0,5—0,7% der Jahresproduction, für die kürzeste Nacht 0,05—0,1%.

Dem Maximum, welchem noch ca. 30% bei kleinen und 20% bei grossen Anlagen zuzufügen sind, müssen die Oefen und Apparate entsprechen; sie müssen auch noch den Consumerweiterungen in den nächsien Jahren genügen. Von dem kleinsten Consum hängt die Anordnung der Betorten ab.

Retorten mittlerer Grösse produciren in 24 Stunden 125—165 cbmt. Gas. — Man ladet bei funfmaliger Beschickung mit 90—125 kg. und bei vierstündiger 75—100 kg.

Alle Gebäude und Echren sind zweckmässig gleich für eine erhebliche Vermehrung des Consums einzurichten. — Vor jeder Ofenreihe ist ein Raum von 5-6 mt. Breite zu lassen,

Der Gasdruck hinter dem Regulator im Hauptrohre ist in den Tagesstunden gewöhnlich 20—30 mm. Wassersäule, in den Stunden des stärksten Consums 40—80 mm., ie nach den Druckverlusten im Rohrnetze.

Der Druck in den Zweigröhren soll wenigstens 20 mm. sein und darf nicht über 60 kommen, da sonst die Wasserverschlüsse zu den Füll- und Entleerungsschrauben unwirksam werden.

Druckverlust im Gasmesser 5 mm., Druck vor dem Brenner 10 mm.

Auf 1 mt. Niveaudifferenz in der Leitung hat man 0,8 mm. Druck-differenz.

Die Geschwindigkeit des Gases in der Rohrleitung ist sehr verschieden und richtet sich nach der Grösse des Druckverlustes, welchen man im Rohrnetze vertragen kann. Ist das Hauptrohr kurz, so darf die Geschwindigkeit beim stärksten Consum bis 3,5 mt. sein, für lange Rohre bebr nur 2,5—3 mt., da sonst der Reibungsverlust zu gross werden würde.

Für die Bohrweiten innerhalb des Gaswarks, zwischen den Apparaten, nimmt man 1-9 mt. Geschwindigkeit an; es ist hier Bücksicht auf Verstopfung der Röhren durch Theer etc. zu nehmen.

Ist L die Länge einer Gasleitung in mt., d Durchmesser der Röhren in cm., Q die Gasmenge in cbm., welche stündlich durchgeführt werden soll unter dem Wasserdrucke resp. Druckverlust h in mm., so ist

$$d^5 = 0.9 \frac{Q^2 L}{h}, h = 0.9 \frac{Q^2 L}{d^5} \text{ und } Q = \sqrt{\frac{10}{h} \frac{d^5 h}{L}}.$$

Die Tabelle ist berechnet aus $Q = 0.6658 d^3 \sqrt{\frac{h d}{s L}}$, worin Q für eine

Flamme = 0,140 und s das spec. Gewicht des Gases. Die übrigen Bezeichnungen, wie weiter oben.

Um den Druckverlust für eine gegebene Leitung zu finden, welche ainem Ende eine bestimmte Flammenzahl speisen soll, sucht man für den Durchmesser der Leitung in der Tabelle die der Flammenzahl am nächsten kommende Zahl auf, dividirt die dieser entsprechende Bohrlänge durch die Länge der vorliegenden Leitung und multiplicirt den Quotienten mit 5 (Druckverlust der Tabelle).

Den Durchmesser für eine gegebene Rohrlänge unter bestimmten Druckverluste findet man für eine gegebene Flammenzahl, indem man jenen Druckverlust durch 5, die Rohrlänge aber durch den erhaltenen Quotienten dividirt und die so erhaltene Rohrlänge in der Tabelle aufsucht. In der zugebörigen Horizontalspalte findet man dann die gegebene Flammenzahl genau oder aunähernd und über dieser im Kopfe der Tabelle den gesuchten Durchmesser.

Rohrdimensionen für gesogene Privatleitungen bei 5 mm. Druckverlust und 160 Liter Consum pro Elamme und Stunde.

Länge		Durchmesser der Leitung in mm.						
der Leitung.	9,5	13	16	19	25,5	32	38	51
mt.	Flammenzahl.							
2,5	8	17	30	46	96	170	261	546
5	5	12	21	32	68	120	185	386
10	4	8	15	23	48	85	130	273
15	854888811111111111111111111111111111111	7	12	18	39	69	106	223
20	2	6	10	16	34	60	92	193
25	2	5		14	30	53	82	172
30	2	5	8	13	27	49	75	157
35	2	4	8	12	25	45	70	146
40	2	4	9 8 8 7	11	24	42	65	136
45	1	4	7	10	22	40	61	128
50	1	4	6	10	21	38	58	122
60	1	3	6 5 5 5	9	19	84	53	111
70	1	8	5	8	18	32	49	103
80	1	3	5	8	17	80	46	96
90	1	3	5	7	16	28 26	43	91
100	1	2	4	7	15	26	41	86
110	1	2	4	7	14	25	39	82
120	1	2	4	6	13 13	24	37	78
130	1	2	4	6	13	23	36	75
140	1	2	4	6	12	22	35	73
150	1	173876554444388888888888888888888888888888888	4 4 8 3	9887776666555555	12 12	22	33	70
160	}	2	3	5	129	21	32	68
170		2		5	11	20	81	66
180	11	2 '	3	5	11	20	30	64
190		2	3 3 3	5	11	19	30	62
200	11	1 2	l 3	1 5	10	19	29	61

Bei der Geschwindigkeit v des Gases in mt. pro Secunde ist der Druckverluet durch Reibung in einer Rohrleitung h = 1,5 $\frac{1}{d} \frac{v}{90}$ $\frac{1}{2} = 0.076 \text{ v}^2 \frac{L}{d}$ kann aber für sehr dichtes Gas bis 0,115 vº 4 steigen.

1 Chmt. Gas giebt soviel Licht als 0,7 kg. Wallrath-Lichter
0,8 , Wachs-Lichter
0,8 , Stearin-Lichter
0,9 , Talg-Lichter
0,9 , Talg-Lichter
0,57 , Rubbl.
Nach der neuesten Statistik von Dr. Schilling und Diehl kommen in

481 deutschen Gasanstalten, wovon 220 städtische und 261 private Unternehmungen sind, auf

Strassen-Privatflammen. flammen. 1744713) im Mittel ca. 30 Privatflammen 1048235 auf 100 Einwohner. die städtischen Anstalten 86421 privaten Anstalten . 51250 jede städtische Anstalt . 393 7930 private Anstalt . . 196 4016 Der Gasverbrauch ist durchschnittlich im Jahre auf: pro Flamme. pro Anstalt.

stadtischen Anstalten . . 1025104 123,2 cbmt. . 414040 98.3 privaten überhaupt 693529 113.8 Zahl der Jahresproduction Retorten. einer Retorte. in städtischen Anstalten . . 11112 20225 cbmt. ,, privaten 18962 ,, . . 5699 zusammen . . . 16811 19843 An blossem Anlagecapital kommen bei:

städtischen privaten Anstalten.

überhaupt auf eine Retorte Mk. 10546 9516 10065 ,, 1000 cbmt. Jahresproduction ,, 510 502 507 Die hier in Betracht gezogenen 481 Gasanstalten (nicht alle Anstalten

Deutschlands) consumiren jährlich etwa 25% Millionen Centner Steinkohlen oder 3,42% der deutschen Förderung, wenn sie sammtlich deutsche Kohlen ausschliesslich gebrauchen, was allerdings noch nicht der Fall ist,

XIV. Mahlmühlen.

Durchschnittlich wiegt ein Hectoliter Roggen 69-75 kg. Weizen 73-78 ,, ,, Gerste 58-64 " •• Hafer 41-60 .. Man rechnet auf 100 kg. Weizen. in Deutschland 85 Mehl, 11 Kleie, 4 Abgang, " Costerreich 79 " Frankreich 75 ,, 16 ,, 5 23 und zwar bei letzterem in den 75 Mehl 80% feinster Qualität. Durchmesser der Mühlsteine meistens 1,80 mt. bei 125-130 Umdrehungen in der Minute. Während man früher pro Gang für Weizen 4 und für Roggen 5 Pferdekräfte annahm, rechnet man jetzt bei neuen Anlagen incl. aller Nebenmaschinen 6-7 Pferde für Weizen und 7-10 für Roggen. Dabei verarbeitet ein Weizengang mit Steinen von 1,30 mt. in 24 Stunden 2500 kg. zu Mehl und Kleie in höchster Ausbeute, ein Roggenmahlgang 2500-3000 kg. Getreide, vorausgesetzt, dass französische Steine verwendet und diese gut unterhalten werden, auch die Mühle mit Respirationen und Centrifugalsichtmaschinen ausgestattet ist.

Die besten Steine sind die von La Ferté sous Jouarre und allgemein in debrauch. Während frither zum Griesmahlen deutsche Steine benutzt wurden, wendet man neuerdings dazu ebenfalls französische an jedoch


von etwas dichterm Materiale.

Bei 1,30 Durchmesser ist die Dicke des Läufers gewöhnlich = 0,27 mt., zuweilen selbst 0,32-0,35. Dicke der Bodensteine, welche aber zur Hälfte aus Gyps bestehen, ebenfalls = 0,27. Deutsche Sandsteinläufer findet man bis 0,40 und 0,45 Dicke.

Augen der Steine in Frankreich 0,27-0,30, bei reiner Gries- oder Hochmüllerei selbst bis 0,39, da diese weniger Mahlfläche erfordert. In Deutschland haben die Augen der Läufer 0,27-0,35, in den Bodensteinen, je nach Construction der Mühleisenbuchse, 0,24-0,26.

Die Bütten stehen 0,07-0,075 von den Steinen ab. Für die Gänge, welche um eine stehende Welle gelegt werden, nimmt man (Fig. 79) die

Entfernung



Die Durchmesser der Theilkreise für die Getriebe nimmt man zwischen 0,55 und 0,70; Uebersetzung zwischen 1:3 und 1:4.

Die Mühleisen für Steine von 1,30 = 0,08 Durchmesser, und wenn sie sehr lang sind. = 0,085; für Steine von 1,50 = 0,09 bis 0,095. Die grossen Getreiderümpfe über den Reinigungsmaschinen (gewöhnlich von Tannenholz) müssen wenigstens die Häfte des den Tag über zu mahlenden Getreides fassen.

Reibekegel für ca. 220 Umgänge, unten etwa 1.07, oben 0,46 Durchmeser, 1,00 hoch, reinigen in 3 Stunden 1000 kg, Getreide, so dass für 4 Gänge ein Kegel erforderlich ist.

Entfernung der Löcher 8½-—11 mm. Ventilator unter dem Kegel in der vier Flügeln von 0,21 Länge und 0,18 Höhe, 1,00 Durchmesser bei ebenfalls 220 Umgängen.

Statt dieser früher gebräuchlichen Beibekegel verwendet man heutenstehende cylindrische Beinigungsmaschinen, aus verticaler Welle mit Schlagtrommel und eisernem Mantel, sowie Schüttelsieb und Exhausten, bestehend, mit 500—750 Touren pro Minute, noch mehr aber die amerikanischen Maschinen, Eureka, Excelsior, oder aber die Maschinen nach Puhlmann's, Henckel's und Holtzhausens System.

Die Mühlenbauer beziehen die Reinigungsmaschinen heute meistens fertig von Amerika oder den vorstehend genannten Fabrikanten. Man erhält sie für 2, 4, höchstens für 6 Gänge, und zwar so gross, dass das in 34 Stunden zu vermahlende Getreidequantum von ihnen sehon in 11—12 Stunden durchgearbeitet wird.

Französische Reibmaschinen im verticalen Cylinder 0,62 Durchmesser bei 1,20 Höhe und 280-300 Umgängen erfordern 1 Pferdekraft und liefern pro Stunde 400 Liter. Mantel 50 mm. weiter. 4 Windflügel oben und unten, 280-300 Umgånge. Höhe derselben bei 0,75 äusserem Durch-messer = 0,25. Holzstärke 9-13 mm.

Der Blechcylinder vor der Reibmaschine, auf seine Länge von 4,00 um 0,16 geneigt, macht 28-30 Umgänge und hat abwechselnd runde und

längliche Löcher zur Sortirung des Korns.

Quetschwalzen sind für Weizen und Roggen vortheilhaft zu verwenden. Durchmesser für beide Getreidesorten 0,8-0,5; Länge 0,48-0,60. Die Walzen werden unter einander durch Räder gekuppelt, von denen das eine einen Zahn mehr als das andere hat. Eine gute Speisewalze zur gleichmässigen Vertheilung und Zuführung des Getreides ist unbedingt erforderlich.

Mehlschnecken bekommen 70 mm. Ganghöhe, Holzwellen von 100 Durchmesser. Die eingeschobenen Eisenbleche von 3,5 mm. Stärke erhalten einen äussern Durchmesser von 230. Tourenzahl 40-45 pro

Minute.

Elevatoren. Becher für 1-2 Gänge = 0,11 breit, in 0,63 Entfernung von einander; für 6 Gänge und mehr 0,14 breit in 0,47 Abstand. Riemen 0.025 breiter. Durchmesser der Riemscheiben nicht unter 0,50; man geht damit bis 0,90 mt. Geschwindigkeit des Riemens 0,50-0,65 für Mehl und bis 1,20 für Korn. Eine Neigung der Elevatoren vermeidet man so viel als möglich, da Becher und Gurten an den Gehäusewänden schleifen, sich abnutzen und unangenehmes Geräusch verursachen.

Windeseile für Sackheber 25—28 mm. stark. Geschwindigkeit 0,35—0,50.

Rollendurchmesser 0,30-0,33.

Boutelmaschinen. Neigung derselben im Mittel = 1/25. In Frankreich wird das feinste Mehl durch Seidengaze Nr. 140—160 (soviel Fäden auf 27 mm. Breite) gebeutelt. Die Cylinder haben häufig 1,00 Durchmesser und im Mittel 4,5—5,0 Länge. Bei 25—30 Umgängen genügen 2 solcher Cylinder für 4 Gänge; es kommen also etwa 170-225 oder durchschnittlich

200 qmt. Beutelfläche pro Minute auf einen Gang.

In den meisten Kunstmühlen werden jetzt statt der Beutelmaschinen sogenannte Centrifugalsichtemaschinen gebraucht, welche in besondern Fabriken gebaut werden. Man nimmt am besten für jeden Gang eine solche Maschine mit Vorcylinder nach Nagel & Kämp'scher oder Luther'scher Construction. Lange der Maschine 3,00', Breite 1,00. Höhe mit Vor-cylinder 2,80 mt. Anzahl Touren pro Minute 280—300. Das Griesemehl wird besonders gebeutelt und die Seidengaze dazu etwas feiner als zu Schrot gewählt. Die Kleie wird in einem Behälter unter dem Griesbeutelkasten aufgefangen.

Für Feinmüllerei rechnet man 3 Schrotgänge auf 2 Griesgänge, bei

mittelfeinem Mehle 2 Schrotgänge auf 1 Griesgang.

Höhe der Etsgen 2,75-3,00; wo die Beutelmaschinen stehen, wenn mehrere Trommeln über einaader liegen, 3,5-4,0.

Wandstärke im oberen Stock 11/2 Ziegel; Zunahme für jeden Stock darunter 1/2 Ziegel.

Kleine Mühlen mit 2-3 Gängen können 3 Stock bekommen, im ersten die Mühlengerüste, im zweiten die Gänge, Beutelzeuge und Reinigungsmaschinen, im dritten die Magazine, Kornrumpfe, Winde etc. enthalten. Meistens nimmt man aber auch für diese und Mühlen mittlerer Grösse 4 Stock, hat dann im zweiten die Gange, im dritten die Beutel- und Reinigungsmaschinen, im vierten die Magazine und Rümpfe.

Grosse Mühlen haben bis 7 Stock, dann im zweiten die Gänge, im dritten Getreiderumpfe für die Gänge, im vierten bis sechsten Reinigungs-und Bentelmaschinen, im siebenten Treibapparate der Elevatoren etc.,

und auf dem Beden die Sackwinden und Kornschrauben.

XV. Papierfabrikation.

Der Rohstoff für Papier besteht aus Hadern, Holz, Stroh, Esparto, Cellulose, Jute und altem Papier.

Im Allgemeinen unterscheidet man Post-, Schreib-, Druck- und Packper und nimmt dazu Hadern von feinster, feiner, mittlerer und erdinärer Qualität.

100 Surrogat ergeben 70 Postpapier; feinste Hadern und 0 60-70 feine 40--30 65 Schreibpapier; ,, 55 Druckpapier: 30-40 Mittel-70---60 ,, 77 45 Packpapier. 60-70 ordināre 40-30

Eine Sortirerin liefert in 19 Stunden durchschnittlich 1½ Ctr. bei genauer, und 2½ Ctr. bei roher Sortirung (nur zu Packpapier); es sind demnach für eine Production von 40 Ctr. Poetpapier in 24 Stunden 57 Ctr. Hadern zu sortiren und 38 Mädchen nöthig; ausserdem 2 zum Nachsortiren und 5 zum Vorwiegen und Transport.

Ein Hadernschneider von 0,47 Durchmesser und 0,47 Breite mit? schrägliegenden Messern und 150 Umgängen (300 Schnitten) braucht 4

Pferde und liefert pro Pferdekraft und Stunde 55 Pfd.

Als Hadernständer gebraucht man meistens die sog. Wölfe, konische Siebtrommeln von 2,20—2,50 Länge, mit Maschen von 6 mm. , an den Enden 0,80 und 1,10 Durchmesser. In der Trommel macht eine konische Holztrommel, mit 4zölligen Stiften besetzt, 36—40 Touren. Kraftverbrauch gegen eine Pferdekraft. Lieferung in 18 Stunden 40—50 Ctr., je nach Qualität der Lumpen.

Gesammtverlust durch Sortiren, Schneiden und Stäuben 3-6%, bei

den feinsten Hadern am wenigsten,

Die gebräuchlichsten Hadernkocher sind rottrende, kugelförmige Kocher von 4,00 Durchmesser und 20—25 Ctr. Beschickung. Sie maches 2 Umdrehungen pro Minute, können in 24 Stunden zweimal beschicht werden, kochen mit 4 bis 5 Atmosphären und gebrauchen 1/2 Pferdekraft.

Die Hollander sind Halbstoff- und Ganzstoffhollander, haben meistens gusseiserne Tröge aus einem Stücke und sind von der Grösse, dass sie 200 Pfd. trocken gedachten Papierstoff liefern. Walze 0,78 Durchmesser

und Breite; Gewicht etwa 25 Ctr. Wellenstärke = 0.105.

Für Halbstoffholländer 50 Messer und im Grundwerk 13; Anzahl Ungänge 150, also Anzahl Schnitte pro Minute = 50.12.150 = 90,000. Betriebskraft bei heruntergelassener Walze 11 Pferde, wenn schwach gemahlez wird, 5 Pferde und im Durchschnitt 9.

Je nach der Lumpensorte gebraucht man zum Waschen und Mahles von 200 Pfd. gekochten Hadern 2-6 Stunden; bei feinsten Hadern infekri ein Hollander in 3 Stunden aus 200 Pfd. gekochten Hadern 150 Pfd.

fertigen Halbstoff mit 9 Pferdekräften.

200 Umgängen in der Minute 280,000 Schnitte, gebrauchen bei heruntergelassener Walze 10 Pferde, wenn schwach gemahlen wird, 4 Pferde, und im Durchschnitt 8. Sie liefern in 24 Stunden aus Halbstoff an fertigem Ganzstoff: für Postpapier 520 Pfd. bei 9stündiger Mahlzeit

" Schreibpapier 600 , 8-20 Druckpapier 800 6-79 960 Packpapier 5-

genügendes Waschwasser, rasche Bedienung und Bleichung in besondern Hollandern vorausgesetzt.

Bei gleich grossen Holländern kommen 5 Ganzzeug- auf 3 Halbzeugholländer.

Die Tröge 3,40 lang, 1,70 breit im Lichten; innere Höhe an der tiefsten Stelle 0,58. Länge der Mittelwand = 2,35.

Die jetzigen Papiermaschinen sind gewöhnlich für die Production von 55 Ctr. mittleren und mittelstarken Papiers in 24 Stunden eingerichtet und gebrauchen je nach der Papiersorte 6-8 Pferdekräfte. Länge der Arbeitsbreite 1,80. Die Maschine hat 2 Nass-Maschine etwa 22.00. pressen, 4-5 Trockencylinder von 1,00 Durchmesser, ein Metalltuch von 12,00 Lánge und wird meistens durch eine besondere Hochdruckmaschine betrieben, deren Retourdampf zum Heizen der Trockencylinder gerade ausreicht, wenn das Papier nicht gar zu stark ist. Sonst nimmt man directen Dampf dazu.

Eine solche Papiermaschine kostet incl. Betriebsmaschine und Montage

55-60,000 Mk.

Papiere mittlerer Qualität (Druck-, Schreib-, Concept- und Carton-Papiere) sind schwach, wenn 100 qcm. im Ries oder 50,000 qcm. = 0,3 Pfd. wiegen.

mittelstark, 100 50,000 = 0.65,, •• ,, 7 ** stark, sehr stark, 100 50,000 = 1.0. " ,, ,, " ,, 100 50,000 = 1.4Geschwindigkeit der Papiermaschine pro Minute

```
bei schwachem Papiere . . . = 23
                                       mt.
" mittelstarkem
                              = 19,4
                  ,,
   starkem
                              = 10,0
                  "
   sehr starkem
```

= 5,50Bei 1,80 Arbeitsbreite kann man die Breite des Papiers auf dem Haspel nur zu 1,60 annehmen, woraus sich die höchste Leistung in 22 Arbeitsstunden berechnet für

```
schwaches Papier (ord. Druck-) . . . auf cs. 29 Ctr. mittleres , (besseres Druck-) . . , , , 53 ,
                                                            ,, 42
starkes
                       (Schreib- und Concept-)
                                                       ٠,
                                                                     ,,
sehr starkes,,
                       (Carton-) . . . . .
                                                            ,, 32
                                                   . ,,
```

Unvermeidliche Störungen bringen die Production indessen im Durchschnitt herab auf resp. 26, 48, 38 und 29 Ctr.

An Waschwasser hat man für 1 Ctr. Papier in 24 Stunden auf 1/20-1/16 cbmt. pro Minute zu rechnen.

Eine Satinirmaschine mit 3 Hartgusswalzen von 1,25 Länge und 0,32 Durchmesser gebraucht bei einer Umfangsgeschwindigkeit von 80 mm. pro Secunde im Mittel 4 Pferde und liefert in 12 Stunden bei günstigem Format und Mittelglätte 40 Ctr.

Ein Kalander von derselben Leistung mit einer Papierwalze und zwei Hartgusswalzen von 1,25 Länge und 0,32 Durchmesser erfordert bei 0,24

Umfangegeschwindigkeit 2½ Pferde.

Eine geübte Sortirerin liefert in 13 Stunden 4000 Bogen, eine gute
Zählerin je nach Format etc. in der Stunde 20—25 Ries.

Eine Centrifuge, welche in 24 Stunden 90 Ctr. dem Bleichprocess ent-

sprechend abgetrockneten und lockeren Halbzeug liefern soll, 1,00 Durchmesser und Höhe hat, gebraucht bei 1000 Umgängen 2,5-3 Pferde.

Eine Fabrik, welche nach dem Monatsdurchschnitt 40 Ctr. Druck-, Concept-, Schreib- und Cartonpapier erzeugen will und durchschnittlich 50% Hadern verwendet, 50% Surrogate (als Holz und Stroh) aber schon

fertig kauft, gebraucht:

1 Hadernschneider, 1 Stäuber, 1 Kocher, 6 Ganzstoffholländer (4 für Hadern und 2 zur Fertigmählung der Surrogate und des Ausschusses), 3 Halbzeugholländer, 1 Centrifuge, 1 Satinirmaschine, 1 Kalander und 2 Pumpen für zusammen 2,5 cbmt. Wasser pro Minute.

Diese Maschinen erfordern zusammen etwa 100 Pferdekräfte. Es kommen noch hinzu 10-12 Pferde für Aufzüge, Betrieb des Misch- und Bleichholländers, des Chlorkalklösers, der Harz- und Holzstoff-Zerkleinerungsmühle, Filzwäsche, Reparaturwerkstätte etc., sowie 8 Pferde für die

Papiermaschine selbst, womit die Gesammtkraft 190 Pferde beträgt. Die Erzeugung von 1 Ctr. Papier in 24 Stunden erfordert demnach 3 Pferdekräfte, oder eine Pferdekraft producirt pro Stunde 1,4 Pfd. Papier,

welches aus 50% Hadern besteht. Ein Ctr. lufttrockenen Holzstoffs (mit 10% Wasser) in 24 Stunden erfordert 4 Pferdekräfte; um daher 10 Ctr. zu produciren, gebraucht man

40 Pferde, wovon

auf 2 Schleifsteine von 1,20 Durchm. bei 183 Touren, 30 Pf. , 1 Raffineur ,, 1,18 " 104 Umg. Läufers.

" 1 Sortirapparat mit 2 Siebtrommeln und 1 Entwässerungsapparat mit 3 Trommeln,

1.00 ,, 1 Stoffpresse, endlich

" 1 Kreissäge von 0,60 Durchmesser bei 800 Umgängen 1,00

kommen.

Auf 1 Ctr. Holzstoff kommen 2 Ctr. Fichtenholz; 16 Ctr. Holzstoff in 24 Stunden erfordern 8 Arbeiter. Der Strohstoff für Papier ist am besten aus Roggenstroh; es enthält

55% Cellulose oder 60% gewinnbaren Papierstoff.
Um 20 Ctr. lufttrockenen Strohstoff in 24 Stunden herzustellen, sind

55 Pferdekräfte und folgende Apparate nöthig: 1 Kocher von 1,70 Durchmesser und 2,70 Länge, welcher 20 Ctr. fasst,

mit 5 (besser mehr) Atmosphären kocht und zweimal beschickt wird; 2 Pumpen, welche zusammen 1,5-1,6 cbm. Wasser pro Minute liefern;

- 1 sphärischer Laugapparat von 3,00 Durchmesser mit 2-3 Umgängen in der Minute;
- 2 Raffineure von 1,20 Durchmesser und 105 Umdrehungen;
- 1 Häckselmaschine, 1 Reinigungs- und 1 Pappmaschine;

1 Laugenpumpe und 1 Stoffpumpe; 2 Waschholländer und 2 Bleichholländer;

- 1 Stoffrührwerk, 1 Mischmaschine und 2 Ventilatoren.
- Die maschinelle Anlage excl. Gebäude kostet 40-45000 Mk. 2 Ctr. Stroh ergeben durchschnittlich 1 Ctr. Stoff. - 1 Ctr. Stoff er-

fordert gebleicht: 200 Pfd. Stroh, 50 Pfd. Soda, 35 Pfd. Chlorkalk, 1.2 Pfd. Schwefelsaure und 20 Pfd. Kalk.

Die Dampfmaschinen für Papierfabrikation sind meistens Woolf'sche:

für Wasserbetrieb hat man gewöhnlich Turbinen.

XVI. Rübenzuckerfabrikation.

Bei normalem Boden rechnet man auf 1 Morgen einen Rübenertrag von durchschnittlich 135 Ctr. - Maximum 180 Ctr., Minimum 90 Ctr.

Dies giebt pro Hectar resp. 27000 kg., 35000 und 18000 kg.

Der Zuckergehalt variirt zwischen 11 und 15% vom Rübengewichte; der Saftgehalt etwa 96%. – Je nach dem grössern oder geringern Gehalte der Rübensäfte an Nichtzucker werden durchschnittlich 72-75% vom vorhandenen Zuckergehalte als Rohzucker von 95-96% Polarisation ausgebracht.

Auf 300 Ctr. in 24 Stunden zu verarbeitende Rüben gebraucht man einen Dampfkessel von 60 qmt. Totalheizfläche und mit Rostfläche von 21/4-21/2 qmt.; besser ist aber ein solcher Kessel auf jede 250 Ctr. Rüben.

Dampfspannung 3-31/2 Atmosph. Ueberdruck, 31/2 höchstens. Kohlenverbrauch der Kessel bei Entsaftung durch Centrifugen durchschnittlich 30%, bei hydraulischen Pressen 25-27% und bei Diffusion hochstens 25% vom verarbeiteten Rübenquantum.

Die folgenden Angaben beziehen sich auf 1500 Ctr. Rüben täglich.

Bei Entsaftung mittelst Diffusion gebraucht man eine Dampfmaschine von 10-12 Pferden und ca. 60 Umgängen; davon kommen auf eine Rübenwaschtrommel 2-3 Pferde, Transporteure und Elevatoren 2, das Caroussel 1. die Schnitzelmaschine 2, und auf die Schnitzelpressen (für die ausgelaugten Schnitzel) 2 Pferde. — Bei thonigem und lehmigem (anhaftendem) Boden nimmt man besser 2 Waschtrommeln und rechnet dafür 4 Pferdekräfte. - Eine Schnitzelmaschine mit Messerscheibe von 1,25 Durchmesser schneidet bei 160 Umgängen pro Minute 2000 Ctr. Rüben in 24 Stunden und kann durch vermehrte Geschwindigkeit auf 3000 Ctr. gebracht werden.

7 Diffuseure bilden eine Batterie, deren zwei erforderlich sind. Vom letzten Diffuseur wird das Wasser durch Luftdruck entfernt. — Die

Diffusion geht unter 400 B. vor sich.

Das Auspressen der Rückstände geschieht durch die Clusemann'sche

Schnitzelpresse.

Eine Fabrik mit Pressen erfordert 10 hydr. Pressen (eine für je 150 Ctr. Rüben täglich) mit 0,85 Stempeldurchmesser, 1,25 Steigeraum und 0,63 Packraum. Druck 180 Atmosphären. — Bei 100 Atmosphären rückt

die grosse Pumpe aus, bei 180-200 die kleine.

Kleine Pumpe 0,026 Durchmesser, grosse 0,032 bis 0,036; Hub beider 0,15-0,16. Anzahl Umgänge 45, wenn der Betrieb von der Hauptmaschine ausgelt, bei Extramaschine für die Pressen meistens mehr.

Die erforderliche Rübenreibe mit Doppeltrommel macht 1000-1200

Umgänge.

Die Reibe arbeitet unter einem Wasserzulauf von 50-60 % des zu

verarbeitenden Rübenquantums.

Bei Entsaftung durch Centrifugen gelangt der wie bei Anwendung von Pressen zerriebene Brei mit viel Wasser zum Decken in die Centrifuge, während die Reibe unter weniger Wasserzulauf arbeitet. - Centrifugentrommeln 0.95 Durchmesser bei 900-1000 Umgängen pro Minute. Füllung 200—240 Pfd., welches Gewicht etwa auf $^2/_8$ gesunken ist, bevor die Trommel volle Geschwindigkeit erreicht hat.

Kraftverbrauch 2-21/2 Pferde. - 12 Centrifugen für 1500 Ctr. Rüben

täglich.

(von Hoffmann oder von Clusemann) und führt die Kohle später ans dem Sammelbassin durch Paternosterwerk nach der Station der Kohlenkoch-

apparate.

Vor dem Waschen muss die Kohle in den Gährbassins unter reichlichem Wasserzulauf abgewässert sein. Wasserleitung nach dem Gährraume 0,040-0,045 weit. Heizung des Locals durch Retourdampf in Röhren direct über den Bassins.

Die Knochenkohle wird in Eisfeld'schen Kochapparaten mit dem continuirlich zufliessenden Brütenwasser aus dem ersten Körper des Verdampfapparates eine geraume Zeit gekocht. Der Apparat besteht aus 3 Körpern. Ist ein Apparat abgekocht, so drückt man das Wasser mit

Die durch ein Mannloch abgelassene Kohle kommt auf eine Darre. welche durch die Feuergase des Glühofens geheizt wird. Die gusseisernen Darrplatten sind mit einer Schicht Ziegelsteine bedeckt, um die Kohle nicht zu verbrennen.

Die "Eisfeld" sind 1,25 weit und 1,57 hoch.
Bei Verwendung von 10% des Rübengewichtes an Knochenkohle ist ein Ofen mit 36 Stück Glühcylindern von 1,00 Höhe im Feuer und 0,13 Weite ausreichend, besonders bei continuirlichem Abzuge nach Langen'schem Principe.

XVII. Diverse Notizen.

a. Portotaxen.

 Gewöhnliche Briefe. Für Deutschland, Oesterreich-Ungarn und Helgoland grösstes Gewicht 250 Gr. Porto bis 15 Gr. incl. frankirt 10 Pf., über 15 Gr. = 20 Pf.; unfrankirt 10 Pf. mehr.

Im Weltpostvereine Gewicht der Briefe unbeschränkt. Porto für je 15 Gr. 20 Pf., unfrankirt 40 Pf., zwischen den bis 30 Klm. von einander entfernten Orten in den Grenzbezirken von Deutschland,

Belgien, Holland und der Schweiz aber nur die Hälfte.

Zum Weltpostverein gehören bis jetzt nicht: Annam, Siam, Ascension, Capland, Colonie Victoria, Cap Natal, St. Helena, Bolivien, Chili, Columbien, Costa Rios, Guatemala, Hayti, Nicaragus, Paraguay, Uruguay, Britisch Westindien excl. Jamaica und Trinidad, Australien, Vandiemensland, Sandwichs- und Schiffer-Inseln und Samea. Für diese je 15 Gr. fr. 60 Pf., unfr. 80 Pf.

- Einschreibsendungen in Deutschland, Oesterreich-Ungarn und dem Weltpostverein (hier Frankaturzwang), in Deutschland auch für Vorschussbriefe und Packete ohne Werth, 20 Pf. extra und für etwaige Rückscheine abermals 20 Pf.
- 3. Postkarten, stets fr., in Deutschland, Oesterreich und Helgoland 5 Pf., im Weltpostverein 10 Pf.
- 4. Postauftragsbriefe. (Einschreibebriefe mit dem Vermerk: Postauftrag. Inhalt: die Quittung, Wechsel etc.) Sie gelten in Deutschland und Helgoland bis 600 M. zu 30 Pf., für die Schweiz bis zu 750 Fcs. zu 20 Pf. für je 15 Gr. — Briefporte extra 20 Pf. — Besorgung des Ac-cepts von Wechseln in Deutschland, bei jedem Betrage 70 Pf. (Besonderes Formular nothig).

- 5. Postanuesieungen. Deutschland und Luxemburg bis 400 M. Porto bis 100 M. = 20 Pf., über 100 bis 200 M. 30 Pf., darüber 40 Pf. Für Belgien, Frankreich, Italien, Schweiz, Rumänien und Egypten 20 Pf. für je 20 M., wenigstens aber 40 Pf. Grösste Summe 500 Fcs. Nach Helgoland, Oesterreich-Ungarn, Constantinopel (Max. 400 M.) für je 20 M. = 10 Pf., im Min. 40 Pf. In Dänemark ebenso; Max. aber 355 Kronen. Für Schweden und Norwegen bis 355 Kronen; Gebühr wie nach Belgien etc. Nach Grossbritannien 210 M. zulässig; Porto bis 75 M. = 75 Pf., über 75—150 M. = 1,50 M. und darüber 2,25 M. Niederlande zulässig 235 Gld.; Porto wie in Belgien etc. Nordamerika bis 50 Dollars. Gebühr bis 5 Dl. = 70 Pf., sonst für je 10 Dl. = 80 Pf.
- Postnachnahme bis 150 M. zulässig in Deutschland, Luxemburg und Oesterreich-Ungarn. Gebühr neben Porto für Brief oder Packet 2Pf. pro M., mindestens aber 10 Pf.
- Briefe mit Behändigungsschein, welcher offen beizugeben, für Deutschland 20 Pf. extra.
- 8. Drucksachen (müssen frankirt werden) kosten nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn

im Weltpostverein 5 Pf. für je 50 Gr. und anderweit 10 Pf.

- Waarenproben sind bis 250 Gr. zulässig. Porto für Deutschland und ganz Oesterreich 10 Pf. bis 250 Gr., im Weltpostverein 5 Pf. und sonst 10 Pf. für je 50 Gr.
- Packet- und Werthsendungen. Max. 50 kg. Porto für 5 kg. und bis 10 Meilen 25 Pf., über 10 Meilen 50 Pf., für jedes fernere kg. über 5 hinaus

bis 10 Ml. |10-20 Ml. |20-50 Ml. |50-100 Ml. |100-150 Ml. |> 150 Ml. |5 Pf. | 40 Pf. | 50 Pf.

Nach der Schweiz, Dänemark, Schweden, Belgien und Holland kosten 5 kg. bis 30 klm. 40 Pf., darüber 80 Pf., unfrankirt 20 Pf. mehr.

Briefe mit Werthangabe (stets gut verpackt und versiegelt) höchstens bis 250 Gr. — Porto für jedes Gewicht auf 10 M. 20 Pf., darüber hinaus 40 Pf. Versicherungsgebühr extra für je 300 M. oder einen Theil davon 5 Pf., mindestens aber 10 Pf. — Unfrankirte Packete und Werthbriefe 10 Pf. mehr. — Sperrgut kostet an Porto die Hälfte mehr.

Für verlorene gewöhnliche Packete werden 3 M. pro kg. vergütet.

b. Telegraphentaxen.

 Wortsahl. 15 Morse-Alphabet-Buchstaben gelten für ein Wort; für aussereuropäische Correspondenz 10 Buchstaben. Bei Ziffern zählen 5 für ein Wort. Zulässig sind folgende Abkürzungen, welche vor die Adresse in Klammer gesetzt werden:

D dringendes Telegramm,
T C collationirtes
RP Antwort bezahlt,
CR Empfangsanzeige,
PP Post bezahlt,
RP Express bezahlt.

 Gebühren in Deutschland. Für alle Entfernungen Grundtaxe 30 Pf., und für jedes Taxwort 5 Pf., bei Stadttelegrammen 2 Pf. Im innern Verkehre von Bayern oder Würtemberg beträgt die Worttaxe nur 3 Pf.

3.	Gebührenlarif für	das	Ausland.	G.	Grundtaxe,	w.	Worttaxe.
	, a		w				

Belgien .				0,40	M.	0,10	M.	Russland	G.	w.
Dänemark									0,40 M.	0,30 M.
								,, kaukasisches	0,00 ,,	0,75 ,,
England .								Schweden		
Helgoland Oesterreich	•	•	•	0,40	"	0,10	"	Schweiz	U, 4 U ,,	0,00 ,,
Cepretteren	•	•	٠	U, 12U	**	0,10	"			

- 4. Gebühren-Quitlung, wenn verlangt, kostet 20 Pfg.
- Dringende Telegr., unter Vorrangsbeförderung, kosten das Dreifache. Bezeichnung "dringend" oder "D" vor der Adresse erforderlich.
- Empfangsanzeigen für Telegr. mit Angabe der Abgabezeit auf telegr. Wege kosten im deutschen Verkehre 70 Pfg.
- Telegramme mit Vergleichung (des Inhalts) bekommen vor der Adresse den Vermerk "oollationirt" oder "TC". — Gebühr Hälfte des Telegrammes, wobei im inländischen Verkehre Bruchtheile von 5 Pfg. für 5 Pfg. gerechnet werden.
- Vermittelung von Baarsahlungen durch den Telegraphen gegen Einzahlungen auf Postanweisungen sind zulässig: im Deutschen Reiche und im Verkehr mit Luxemburg und Helgoland bis zur Höhe von 400 M., zwischen Deutschland und der Schweis von 200 fcs., Belgien 375 fcs.

c. Münztabelle.

)ent	acha	Mark.
Deutsches Reich: 1 M. = 100 Pf		build	1,00
1 kg. feines Gold = 2790 M.	•		1,00
I kg. leines Gold = 2790 m.			
1 ,, Silber = 200 ,,			
1 ,, Gold = 15,5 kg. Silber.			
Algier, wie Frankreich.			
Arabien: 1 Krusch à 40 Diwani 1 Mahmudi à 20 Gaes			1,67
1 Mahmudi à 20 Gass			0,21
1 Mokkathaler à 80 Cabir			3,50
Belgien: 1 Franc = 100 Centimes			0,80
Brasilien: 1 Milreis Silber (1000 Reales)			2,34
1 Milreis Papier			1,67
Dänemark: 1 Krone & 100 Oere			1.125
Egypten: 1 Piaster à 40 Para, à 2 Courant-Piaster			
1 Beutel à 5 Pfund à 100 Pinster			106.00
Frankreich: 1 Franc = 100 Centimes			
1 Goldstück à 20 Francs			
1 kg. Gold bei 0,900 Feingehalt == \$100 Fran	g	•	20,20
1 Gilber degel 198 60	-		
1 ,, Silber desgl 198,50. Griechenland: 1 Drachma à 100 Lepta			0,80
Gueschettenden 1 Dischillian à 10 Depart	•		1,00
Grossbritannien: 1 Schilling à 12 Pence.	•		2,00
1 Pfd. Sterling Gold à 20 Schilling	•		
Japan: 1 Gold-Yen à 100 Sen	•		4,38
Italien: 1 Lira à 100 Centesimi		٠.	0,80
1 Ducato à 10 Carlini à 10 Grana	•		
Mexico: 1 Piaster à 8 Reales oder 100 Centimes .			4,33
1 Unze Gold à 16 Piaster		٠.	66,11
Niederlande: 1 Gulden à 100 Cents			1,70
1 Goldstück à 10 Gulden			16,47
Oesterreich-Ungarn: 1 Gulden Silber à 100 Kreuzer			2,00
1 Achtguldenstück Gold (= 20 Francs)			16,00
1 kg. Gold bei 0.900 Feingehalt = 155 Achtg	idS	tück	е.

		omic	ede zwischen Be	ruu W	пu	andern	Orte	0.		183
Persien: 1 T	oman	Go	old à 10 Kran à	2 Par	nab	at			. 9	,3
1 R	upie 8	Silb	er							.5
Peru: 1 Sol	à 100	C	ents							,0
Portugal: 1	Milre	ī8 i	1000 Reis							,4
1 G	oldkro	ы	à 10 Milreis .	٠ ـ:	٠			•	. 44	
Rumanien:	1 Pia	BţŌ	(Lei) à 100 Ba	ın Par	8		• •	•		,8
1 Z	Wanzie	3 4	ei-Stück Gold	.i.:	•			٠	. 16	
nussiana: 1	51100	al D	Rubel à 100 Kop	өкөп	•			•		, 2 5. 7
Scheneig 1	L- y m beri	1UU	Gold à 5 Rubel Centimes (Rap	nan)	•	• • •	٠,	•		,,
Schweden u.	Non	DEG	m: 1 Krone à 1	00 Oa	rA			•	. 1.	
1 G	oldstü	ck	zu 20 Kronen				: :	÷	. 22	
Serbien: 1	Dinar	à 1	100 Para				. ,		. 0	,8
Spanien: 1	Peseta	à	100 Cents	<u>.</u> .				•	. 0,	86
1 E	scudo	(C	oronna) à 10 Re	ales					_	
à 10	Deci	ima	oder 34 Marav on de Isabell =	edis	•			•		,1
16	old-D	ople	on de isabell =	10 E	BCU	dos .		•.		1,3
INTEST: 1 P	1 8550 F	8.	40 Para à 3 Ku: Gold v. 100 Pia	rant-A	ъÞ	er		•),1
	leajiai lito		Gold V. 100 Pla ilber V. 20	BLUTH	•		٠,	•		3,4
			5 Goldmedjidié.	**	•			•		,,,
Ver. St. n	Norda	me	rika: 1 Gold-Dol	lar à	100	Cents			. 4	1.1
	ilber-l						: :			L,(
					-					-,-
e. Zeitur	tersc	hl	ede zwischen l	geriin	u	na ana	ern	UPU	en.	
		-51		1	13	1			1	ī
Ort	Mt.	Sec.	Ort	Mt.	Sec.		Ort		Mt.	
		300							4	
	1								1	Ť
achan	_ 90	17	Gättingan	10	40	Münche	n .		1	7
			Göttingen	10	18.4	Münche Münste	F		-	
tona	-13	49	Gotha	-10	44	Neufah	rwass	er.	- 69	3
rkona	-13 + 0	49	Gotha Greifswald	-10 + 2	8	Neufah Nordha	r rwas usen	ser	-23 +3	3
rkona	-13 + 0 - 9	49 9 58	Gotha	-10 + 2 - 9	44 8 22	Neufah Nordha Nurnbe	rwass usen rg	ser	-23 +3	3
ltona	-13 + 0 - 9 -23	49 9 58 39	Gotha	-10 + 2 - 9	44 8 22	Neufah Nordha Nurnbe Oldenb	rwass usen rg	ser	-2: +2 -1: -2:	3 1 0 7
rkona	-13 + 0 - 9 -23 -10	49 9 58 39 3	Gotha Greifswald	-10 + 2 - 9 - 5 -13	44 8 22 44 41 97	Neufah Nordha Nurnbe Oldenbe Osnabri	rwasiusen rg . rg . irg	ser	-2: +2 -1: -2:	3 1 0 1
tona	-13 + 0 - 9 -23 -10	49 9 58 39 3	Gotha Greifswald	-10 + 2 - 9 - 5 -13 -14	44 8 22 44 41 37	Neufah Nordha Nürnbe Oldenbe Osnabri Paderbe	rwassusen rg . rg . irg ick	ser	-25 +2 -1 -2 -2	3 1 9 1 9 1 1 1 1 1 1
rkona	-13 + 0 - 9 -23 -10 0 -25	49 9 58 39 3 0	Gotha	-10 + 2 - 9 - 5 -13 -14 -22 -17	44 8 22 44 41 37 3 21	Neufah: Nordha Nurnbe Oldenbi Osnabri Paderbe Pillau	rwassusen rg irg ick	ser	-2: +2 -1: -2:	3 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
rkona	-13 + 0 - 9 -23 -10 -25 -11	49 58 39 3 0 11 29	Gotha	-10 + 2 - 9 - 5 -13 -14 -22 -17	44 8 22 44 41 37 3 21	Munste Neufah Nordha Nürnbe Oldenbi Osnabri Paderbe Pillau Regens	rwassusen rg irg ick orn .	ser	-21 +2 -1 -2 -2 -1 +2	3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Itona	-13 + 0 - 9 -23 -10 -25 -11 -18 +14	49 9 58 39 3 0 11 29 22 34	Gotha	-10 + 2 - 9 - 5 -13 -14 -22 -17 - 7	44 8 22 44 41 37 3 21 54	Neufah Nordha Nürnbe Oldenbe Osnabri Paderbe Pillau Regens Schless	rwasiusen irg irg ick orn burg wig	ser	-23 +2 -10 -20 -10 +20 -11	31 00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
rkona rkona agsburg arich amberg erlin onn raunschweig remen	-13 + 0 - 9 -23 -10 -25 -11 -18 +14	49 9 58 39 3 0 11 29 22 34	Gotha	-10 + 2 - 9 - 5 -13 -14 -22 -17 - 7 - 19	44 8 22 44 41 37 3 21 54 58	Munste Neufah Nordha Nürnbe Oldenbe Osnabri Paderbe Pillau Regens Schless Schwer	rwasiusen irg irg ick orn burg wig	ser	-2: +2: -1: -2: -2: -1: +2: -1:	3 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
rkona rkona agsburg agrich amberg erlin onn raunschweig remen	-13 + 0 - 9 -23 -10 0 -25 -11 -18 +14 -18 +21	49 9 58 39 3 0 11 29 22 34 44 4	Gotha Greifswald Halberstadt Halle Hamburg Hannover Helgoland Husum Lingolstadt Karlsruhe Kassel Kiel	-10 + 2 - 9 - 5 -13 -14 -22 -17 - 7 -19 -15	44 8 22 44 41 37 3 21 54 58 59	Neufah: Nordha Nürnbe Oldenbe; Osnabri Paderbe Pillau Regens Schless Schwer Stade	rwassusen rg irg ick orn burg wig in	ser	-2: +3: -1: -2: -1: +3: -1: -1:	3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
rkona rkona agsburg arich amberg erlin onn raunschweig remen reslau axhaven	-13 + 0 - 9 -23 -10 -25 -11 -18 +14 -18 +21 -18	49 58 39 3 0 11 29 22 34 44 45	Gotha Greifswald Halberstadt Halle Hamburg Hannover Helgoland Husum Ingolstadt Karlsruhe Karlsruhe Kassel Kiel Koblenz	-10 + 2 - 9 - 5 -13 -14 -22 -17 - 7 -19 -15 -12	44 8 22 44 41 37 3 21 54 59 59	Neufah: Nordha Nūrnbe Oldenbi Osnabri Paderbe Pillau Regens Schless Schwer Stade Stettin	rwassusen rg irg ick orn burg wig in	ser	-2: +3: -1: -2: -2: -1: +2: -1: -1: +2:	3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ttona rkona ugsburg arich amberg erlin onn raunschweig remen usbaven anzig armstadt	-13 + 0 - 9 -23 -10 -25 -11 -18 +14 -18 +21 -18	49 58 39 3 0 11 29 22 34 44 45	Gotha Greifswald Halberstadt Halle Hamburg Hannover Helgoland Husum Ingolstadt Karlsruhe Karlsruhe Kassel Kiel Koblenz	-10 + 2 - 9 - 5 -13 -14 -22 -17 - 7 -19 -15 -12 -23 - 9	44 8 22 44 41 37 3 21 54 59 59 11	Munste Neufahi Nordha Nūrnbe Oldenbi Osnabri Paderbe Pillau Regens Schless Schless Schwer Stade Stettin Stralsu	rwassusen rg irg ick orn burg wig in	ser	-2: +3: -1: -2: -2: +2: -1: -1: +2: -1: +2:	3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ttona rkona ugsburg arich amberg erlin raunschweig remen resslau axbaven anzig armstadt eesaa ortmund	-13 + 0 - 9 -23 -10 0 -25 -11 -18 +14 -18 +21 -18 -26	49 9 58 39 3 0 11 29 22 34 44 45 56 27	Gotha Greifswald Halberstadt Halle Hamburg Hannover Helgoland Husum Lingolstadt Karlsruhe Kassel Kiel	-10 + 2 - 9 - 5 -13 -14 -22 -17 - 7 -19 -15 -12 -23 - 9	44 8 22 44 41 37 3 21 54 58 59 11 43 44	Munste Neufah Nordha Nurnbe Oldenb Osnabri Paderbe Pillau Regens Schless Schwer Stade Stettin Stralsu Strassb	rwassusen rg . irg ick orn . burg wig in . urg	ser	- 9: + 3 - 1: - 2: - 2: - 1: + 2: - 1: - 1: + - : - 1: + - :	3 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ttona rkona ugsburg arich amberg erlin raunschweig remen resslau axbaven anzig armstadt eesaa ortmund	-13 + 0 - 9 -23 -10 0 -25 -11 -18 +14 -18 +21 -18 -23 +21 +21 +21 +21 +21 +21 +21 +21 +21 +21	49 9 58 39 0 11 29 22 34 44 45 66 27 43	Gotha Greifswald Halberstadt Halberstadt Hamburg Hannover Helgoland Husum Ingolstadt Karlsruhe Kassel Kiel Koblenz Koburg König Berg	-10 + 2 - 9 - 5 -13 -14 -22 -17 - 7 -19 -15 -12 -23 -25 +28	44 8 22 44 41 37 3 21 54 58 59 11 43 44 24	Munste Neufah Nordha Nurnbe Oldenbu Osnabri Paderbillau Regens Schless Schwer Stade Stettin Stralsu Strass Stuttga	rwassusen rg . irg ick orn . burg wig in . urd .	ser	- 2: + 3 - 1: - 2: - 2: - 1: + 2: - 1: + : - 1: + :	3 1 2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
tona rkena ngsburg orich amberg erlin onn raumschweig remen reslau nxhavon nnig armstadt essau orimund resden	-13 + 0 - 9 -23 -10 0 -25 -11 -18 +14 -18 +21 -18 -23 +21 -26	49 9 58 39 0 11 29 22 34 44 456 27 43 21 30	Gotha Greifswald Halberstadt Halle Hamburg Hannover Helgoland Husum Ingolstadt Karlsruhe Kassel Kiel Koblenz Koburg Köng Köng Köngaberg Kolmar	-10 + 2 - 9 - 5 -13 -14 - 22 - 17 - 17 - 19 - 15 - 12 - 23 - 9 - 25 + 28	44 8 22 44 41 37 3 21 54 58 59 11 43 44 24	Munste Neufah Nordha Nurnbe Oldenbu Osnabri Prillau Regens Schless Schless States States Stralsu Stralsu Stratsu Stuttga Swinen	rwassusen rg irg ick orn burg wig in urg in urg	ser E.	- 2: + 3: - 1: - 2: - 1: + 3: - 1: + 4: - 4: + 4: + 4: + 4: + 4: + 4: + 4	3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
tona rkvna ngsburg orich amberg erlin onn annschweig remen reslau nxhaven anzig armstadt essau orimund resden nsseldorf ssenach	-13 + 0 - 9 -23 -10 0 -25 -11 -18 +14 -18 +21 -18 -26 -26 -12	49 9 58 39 0 11 29 22 34 4 4 56 27 43 14	Gotha Greifswald Halberstadt Halle Hamburg Hannover Helgoland Husum Ingolstadt Karlsruhe Karlsruhe Kassel Kiel Koblenz Koburg Köln Königsberg Kolmar Komstanz	-10 + 2 - 9 - 5 -13 -14 - 22 - 17 - 19 - 15 - 12 - 23 - 9 - 25 + 28 - 24 - 24	44 8 22 44 41 37 3 21 54 58 59 11 43 44 24 9 52	Munste Neufah Nordha Nürnbe Oldenbu Osnabri Prillau Regens Schless Schless Stade Stettin Stralsu Stralsu Stratsu Tönnin	rwassusen rg irg ick orn burg wig in urg irt innde	ser E.	-9: +9: -9: -1: +2: -1: -1: +1: -1: +1:	310000136557541126637
tona rkvna ngsburg orich amberg erlin onn annschweig remen reslau nxhaven anzig armstadt essau orimund resden nsseldorf ssenach	-13 + 0 - 9 -23 -10 0 -25 -11 -18 +14 -18 +21 -26 -23 + 1 -26 -12 -24	49 9 58 39 0 11 29 22 34 44 56 27 43 21 30 14 55	Gotha Greifswald Halberstadt Halle Hamburg Hannover Helgoland Husum Ingolstadt Karlsruhe Kassel Kiel Koblenz Kobung Königeberg Kolmar Komstanz Komstanz	-10 + 2 - 9 - 5 -13 -14 - 29 - 17 - 7 - 19 - 15 - 12 - 23 - 9 - 25 + 28 - 24 - 16	44 8 22 44 41 37 3 21 54 59 11 43 44 9 52 19	Munste Neufah Nordha Nurnbe Oldenbo Osnabri Paderbe Pillau Regens Schless Schless Schless Stratsu Stratsu Stratsu Stratsu Tönnin Traven	rwassusen rg . irg . irg . irg . ick . burg wig . in urd . ind . inde	ser E.	- 99 - 11 - 26 - 21 - 11 - 11 - 11 + 1 - 11 - 11	3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
tona rkvna ngsburg orich amberg rlin on annschweig remen reslau uxbaven anzig armstadt sesau orimund resden fieseldorf senach liberfeld	-13 + 0 - 9 - 23 -10 0 - 25 -11 -18 +14 - 18 + 21 - 18 - 23 + 1 - 26 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12	49 9 58 39 0 11 29 22 34 44 46 27 43 21 30 14 55 56	Gotha Greifswald Halberstadt Halle Hamburg Hannover Helgoland Husum Ingolstadt Karlsruhe Karlsruhe Kassel Kiel Koblenz Koburg Köln Königeberg Kolmar Komstanz Krefeld Leer	-10 + 2 - 9 - 5 -13 -14 -22 -17 - 7 -19 -15 -12 -23 - 25 + 28 -24 -16 -27 -23	44 8 22 44 41 37 3 21 54 58 59 59 11 43 44 9 52 19 46	Munste Neufah Nordha Nordha Nordha Oldenbi Oldenbi Osnabri Paderbe Pillau Regens Schless Schless Schless Schless Stade State Stralsu Stralsu Stratsu Tonnin Travem	rwassusen rg. irg irg ick orn. ind ind ind ind ind ind ind ind ind ind	ser E.	- 92 - 12 - 26 - 26 - 26 - 11 - 11	31 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
tona rkona ngsburg orich amberg erlin onn raunschweig remen reslau nxhaven nnig armstadt eesaa oritmund resden heseldorf isenach lberfeld bing sifieth	-13 + 0 - 9 - 23 -10 0 - 25 -11 - 18 + 11 - 18 - 23 + 21 - 24 + 21 - 24 + 23 - 24 + 21 - 24 + 21	49 58 39 0 11 29 22 34 44 56 27 43 14 55 56 43	Gotha Greifswald Halberstadt Halberstadt Hamburg Hannover Helgoland Husum Ingolstadt Karlsruhe Karlsruhe Kassel Kiel Koblenz Koburg Königeberg Kolmar Konstanz Krefeld Leer Leipzig	-10 + 2 - 9 - 5 -13 -14 -22 -17 - 7 -19 -15 -12 -23 - 9 - 25 + 28 -24 -16 -27 -23 -23 -24 -27 -23 -24 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27	44 8 22 44 41 37 3 21 54 59 59 11 43 44 9 52 19 46 1	Munste Neufah Nordha Nürnbe Oldenbi Osnabri Paderbe Pillau Regens Schless Schwer Stade Stattga Stratsu Stratsu Stratsu Tönnin Travem Trier Wange	rrwassusen usen urg urg urg urg urg urg urg urg urg urg	ser E.	- 99 + 9 - 10 - 29 - 11 + 20 - 11 + 11 + 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11	31 0 0 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ttona rkona ngsburg arich amberg orin oun aunschweig remen	-13 + 0 - 9 -23 -10 0 -25 -11 -18 +14 -18 +21 -26 -23 + 1 -26 -23 + 1 -26 -23 -24 +23 -24 +23 -24 -24 -24 -24 -24 -24	49 58 39 0 11 29 22 34 44 56 27 43 130 145 56 43 44	Gotha Greifswald Halberstadt Halle Hamburg Hannover Helgoland Husum Ingolstadt Karlsruhe Karsel Koblenz Koburg Köln Königeberg Kolmar Konstanz Krefeld Leer Leipzig Lübeek L	-10 + 2 - 9 - 5 -13 -14 - 29 -15 - 19 - 15 - 12 - 23 - 9 - 25 + 28 - 24 - 16 - 27 - 23 - 4 - 24 - 16 - 27 - 23 - 4 - 24 - 25 - 16 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25	44 41 37 3 21 54 58 59 59 11 43 44 24 9 52 19 46 149	Munste Neufah Nordha Nordha Nordha Oldenbi Osnabri Paderbe Pillau Regens Schless Schless Schwer Stade Stettin Strassu Strassu Strassu Strutga Swinen Travem Travem Wange	rwassusen rg irg irg irg irg irg irg irg irg irg	E.	- 9: + 3: - 1: - 2: - 1: + 2: - 1: + 2: - 1: + 1: - 1: - 1: - 1: - 1: - 1: - 2: - 1: - 2: - 2: - 2: - 2: - 2: - 2: - 2: - 2	3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ttona rkona ngsburg arich amberg orin oun aunschweig remen	-13 + 0 - 9 - 23 -10 0 - 25 -11 -18 +14 - 18 - 18 - 26 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12	49 9 58 39 30 11 29 22 34 44 56 27 43 55 56 43 44 25	Gotha Greifswald Halberstadt Halle Hamburg Hannover Helgoland Husnm Ingolstadt Karlsruhe Karlsruhe Kassel Köld Köhlenz Koburg Köln Königsberg Kolmar Konstanz Krefeld Leer Leipzig Lübeck Läneburg	-10 + 2 - 9 - 5 -13 -14 - 29 - 15 - 19 - 15 - 19 - 23 - 25 + 28 - 24 - 10 - 10	44 8 22 44 41 37 3 21 54 58 59 59 11 43 44 24 9 52 19 46 1 49 58	Munste Neufah Nordha Nordha Nordha Oldenbi Osnabri Paderbe Pillau Regens Schless Schwer Stade Stettin Strassb Stuttga Stuttga Swinen Tönnin Traven Trier Wange Warner	r	E.	- 93 + 21 - 22 - 11 + 22 - 11 - 11 + 1 - 11 - 11 - 11 - 12 - 22 - 23	3 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
tona rkona ugsburg urich amberg erlin onn raunschweig remen reslau aarbaven anxig armstadt eesau ortmund resden üsseldorf isenach libing lisfleth mden rfurt rlangen	-13 + 9 - 23 -10 0 -25 -11 -18 +14 -18 +21 -18 -4 -23 +1 -12 -24 +23 -19 -24 -9	49 9 58 39 30 11 29 22 34 44 56 27 43 21 30 14 55 56 43 44 25 34 44 25 34 45 46 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47	Gotha Greifswald Halberstadt Halberstadt Halle Hamburg Haunover Helgoland Husum Ingolstadt Karlsruhe Kassel Kiel Koblenz Koburg Kolnaz Koburg Kolnar Konstanz Krefeld Leer Leipzig Lübeck Lüneburg Magdeburg	-10 + 2 - 9 - 5 -13 -14 -22 -17 - 7 -19 -15 -12 -23 - 9 -25 + 28 -16 -27 - 4 -10 -11 - 7	44 8 22 44 41 37 3 54 58 59 11 43 44 24 9 52 19 46 1 49 58	Munste Neufah Nordha Nordha Nordha Oldenbi Osnabri Paderbe Pillau Regens Schless Schwer Stade Stettin Stralsu Strassb Stuttga Stuttga Stuttga Winen Trier Wange Warnen Weiman	r rwassussen rg rrwassussen rg rrg rrg rrg rrg rrg rrg rrg rrg rrg rrd	ser 	- 9: + 2: - 1: - 2: - 1: - 1: - 1: - 1: - 1: - 1: - 1: - 2: - 2: - 2: - 2: - 2: - 2: - 2: - 2	3 1 0 0 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
ttona rrkona ugsburg orich amberg orich amberg orin onn raunschweig remen reslau anxig armstadt eesau orimund reeden disseldorf issenach lberfeld lbing isfleth mden rfurt rlangen rankfurt a/M.	-18 + 0 - 9 - 28 -10 - 25 -11 - 18 + 14 - 18 + 21 - 18 - 12 - 24 + 23 - 19 - 24 - 24 - 24 - 29 - 24 - 29 - 24 - 29 - 29 - 29 - 29 - 29 - 29 - 29 - 29	49 9 58 39 3 0 11 29 22 34 44 45 56 27 43 21 30 14 55 56 43 44 25 34 56	Gotha Greifswald Halberstadt Halle Hamburg Hannover Helgoland Husum Ingolstadt Karlsruhe Karlsruhe Kassel Kiel Koblenz Koburg Köln Königeberg Kolmar Komstanz Krefeld Leer Leipzig Lübeek Lüneburg Magdeburg Magdeburg Mainz	-10 + 2 - 9 - 5 -13 -14 -17 - 7 - 19 - 15 - 12 - 23 - 25 + 28 - 24 - 10 - 11 - 7 - 20	44 8 22 44 41 37 3 32 54 58 59 11 43 44 24 9 52 19 46 1 49 58	Munste Neufah Nordha Nürnbe Oldenbi Osnabri Paderbe Pillau Regens Schless Schless Stettin Stralsu Stralsu Stralsu Stratsu Travem Travem Travem Warner Weima Wesel Wilheli	r	ser 	- 23 - 24 - 25 - 21 - 21 - 21 - 21 - 11 - 11 - 11 - 11 - 12 - 21 - 21	310000000000000000000000000000000000000
ttona rikona ugsburg urich amberg erlin onn raunschweig remen reslau arbaven annig armstadt essau ortmund resden fissenach iberfeld libing isfleth mden rrurt rlangen rankfurt a/O.	-13 +09 -23 -100 0 -25 -111 -18 +21 -18 +21 -18 -25 +1 -26 -24 +23 -19 -29 -29 -29 -19 -29 -19 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -2	49 9 58 39 0 11 29 22 34 44 56 27 43 21 30 14 55 56 43 44 25 34 50 38	Gotha Greifswald Halberstadt Halle Hamburg Haunover Helgoland Husum Ingolstadt Karlsruhe Karlsruhe Kassel Köln Königaberg Komar Konstanz Krefeld Leer Leipzig Lübeck Läneburg Magdeburg Manubeim	-10 + 2 9 - 9 - 5 -13 -14 -22 -17 - 7 -19 -23 -9 -9 -25 +28 -24 -16 -10 -11 -7 -20 -20 -21 -23 -23 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25	44 8 22 44 41 37 38 59 59 11 43 44 24 9 52 19 46 1 49 58 68 69 69 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	Munste Neufah Nordha Nordha Nordha Nordha Dalam Paderbe Pillau Regens Schless Schless Schless Schless Schless State State Statin Strass Swinen Trönnin, Travem Trier Wange Warnen Weimas Wesel Witheli Witten	r vassiusen rg rrwassiusen rg rg reg r	ser fen	- 2: + 2: + 2: + 2: + 2: + 2: + 2: + 2:	31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
achen Itona rkona ugsburg urich amberg erlin onn reslau annschweig remen anzig armstadt essau orimund resden üsseldorf üsenach lberfeld lbing lsifeth mden rfurt rlangen rankfurt a/M. rankfurt a/O. ulda	-13 +00 -9 -23 -100 -25 -111 -18 +14 +21 -18 +21 -18 +21 -12 -24 +21 -24 +21 -24 +21 -24 +21 -24 +21 -24 +21 -24 +21 -24 +21 -24 -25 -24 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25	49 9 58 39 0 11 29 22 34 44 56 27 43 21 30 43 44 56 43 43 56 43 43 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56	Gotha Greifswald Halberstadt Halle Hamburg Hannover Helgoland Husum Ingolstadt Karlsruhe Karlsruhe Kassel Kiel Koblenz Koburg Köln Königeberg Kolmar Komstanz Krefeld Leer Leipzig Lübeek Lüneburg Magdeburg Magdeburg Mainz	-10 + 2 -9 -5 -13 -14 -19 -15 -17 -7 -7 -7 -15 -12 -9 -25 +288 -16 -27 -3 -4 -10 -17 -20 -19 -18	44 8 22 44 41 37 38 59 59 11 43 44 24 9 52 19 46 1 49 58 69 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	Munste Neufah Nordha Nürnbe Oldenbi Osnabri Paderbe Pillau Regens Schless Schless Stettin Stralsu Stralsu Stralsu Stratsu Travem Travem Travem Warner Weima Wesel Wilheli	r	ser fen	- 22 - 22 - 22 - 22 - 22 - 22 - 22 - 2	31 00 00 11 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

f. Für ausserdeutsche Orte.

Ort.	st.	Mt.	Sec.	Ort.	St.	Mt.	Sec.	Ort.	St.	Mt.	866.
Amsterdam .	_	34	2	Götheborg	_ 0	5	57	Palermo	- 0	0	11
Athen	+0	41	21	Greenwich				Paris	- 0		
Barcelona	-	44	55	Havre	_ 0	53	9	Petersburg	+1	7	35
Bayonne	- 0	59	30	Helsingfors			14		-1	10	18
Bergen	- (32	18	Konstantinopel				Pola	+ 0	1	45
Bordeaux	-	55	54	Kopenhagen	- 0	3	16	Portsmouth	- 0		
Brest	-1	11	33	Kronstadt	+1	5	30	Prag	+ 0		6
Bristol	-1	3	59						+ 0		
Brüssel	- (36	6	Liverpool	-1	5	52	Riga	+ 0	42	55
Cadix	-1	18	25	Livorno	-0				-0		
Calais	-(46	10	London	- 0				+ 0	18	39
Christiania	-(10	41	Lyon	-0				-0	29	51
Christiansand	-	21	33	Madrid	-1	8	20	Triest	+ 0	1	31
Cork	-1	27	26	Mailand	- 0	16	149	Turin	- 0	22	46
Dorpat	+ (53	19	Marseille	- 0	32	0	Valencia .	- 0	55	12
Dublin		118	57	Messina	+0	8	44	Venedig	-0	4	10
Edinburg	-	(6	18	Moskau	+1	36	42	Warna	+ 0	58	20
Florenz	- () 8	33	Neapel	+0	3	24	Warschau .	+ 0	30	35
Genf	- (Odessa	+1	9	27	Wien			
Genua	-	17	58	Oporto	-1	28	8	Zürich	-0	19	25

d. Deutscher Wechselstempel-Tarif.

Sa.	Taxe	Sa.	Taxe	Sa.	Taxe	Sa.	Taxe
incl. 200	0,10	3000 4000	1,50 2,00	9000 10000	4,50 5,00	15000 16000	7,50 8,00
400	0.20	5000	2,50	11000	5,50	17000	8,50
600	0,30	6000	3,00	12000	6,00	18000	9,00
800	0,40	700J	3,50	13000	6,50	19000	9,50
1000	0,50	8000	4,00	14000	7,00	20000	10,00
2000	1,00	H	1	ił.	!		1

Notiz- und Termin-Kalender

für das Jahr 1881.

Jahreszeiten 1881.

Frühlingsanfang am 20. März 12 U. Mittags. Der Sommer beginnt den 21. Juni 9 U. Vorm., der Herbst am 22 Sept. 11 U. Abends und der Winter am 21. Dec. 5 U. Abends.

Finsternisse im Jahre 1881.

Es treten ein: zwei Sonnen- und zwei Mondfinsternisse und ein Durchgang des Merkur durch die Sonnenscheibe. Nur die zweite Mondfinsterniss ist in unsern Gegenden sichtbar.

Erste Sonnenfinsterniss, eine partielle, vom 27—28 Mai Nachts. Sie beginnt in der Wüste Gobi 10 U. 45 Min. Abends, endet in Nordamerika 2 U. 51 M. Morgens mittl. Berliner Zeit und ist sichtbar in Nordasien, der nördl. Hälfte Nordamerikas und den Nordpolarländern.

Zweite Sonnenfinsterniss, ringförmig, am 21. Novbr. in den ersten Abendstunden. Sie beginnt 3 U. 6 M. Nachm. bei den Fidschi-Inseln, endet 7 U. 43 M. Abends etwa 20° westlich vom Cap der guten Hoffnung, erstreckt sich hauptsächlich auf die güdl. Polarmeere und trifft vom Festlande nur Patagonien.

Erste Mondfinsterniss, eine totale, 12. Juni Vorm., sichtbar im westl.

Nordafrika, in Amerika und an der Ostkuste Australiens.

Zweite Mondfinsterniss, eine partielle, in den frühen Abendstunden des 5. Decbr. Dauer etwa 3½ Stunden. Sichtbar ist sie in Australien, Asien, Europa und Afrika. — Anfang der Finsterniss für Berlin 4 U. 31 M., Breelau 4 U. 36 M., Düsseldorf 3 U. 56 M., Magdeburg 4 U. 14 M., Strassburg 3 U. 58 M.

Der Merkursdurchgang ereignet sich in den späten Abendstunden des 7. und den Morgenstunden des 8. Novbr., ist aber für uns nicht wahrnehmbar, nur in Australien, dem südöstl. Asien, sowie theilweise im

übrigen Asien, westl. Amerika und an der Ostküste Afrikas.

Protestantische, katholische und jüdische Festtage,

Die mit * bezeichneten jüd. Feste werden streng gefeiert.

	Januar.	Februar.	Mārz.
	Neujahr. Heilige 3 Könige.	2. Mariä Lichtmess. 13. Klein Purim.	1. Fastnacht. 2. Aschermittwoch. 15. Purim. 25. MariäVerkündigung.
	A pril.	Mai.	Juni.
14. 15. 15. 17. 18. 20.	Grüner Donnerstag. Passah-Anfang.* 2. Fest.* Charfreitag. Heil. Osterfest. Ostermontag. 7. Passah-Fest.* Passah-Ende.*	11. Bettag. 17. Lag-Beomer. 26. Christi Himmelfahrt.	3. Wochenfest.* 4. 2. Wochenfest.* 5. Heil. Pfingstfest. 6. Pfingstmontag. 16. Frohnleichnamsfest. 24. Johannistag. 29. Peter und Paul.
	Juli.	August.	September.
2. 14.	Mariä Heimsuchung. Fasten, Temp. Erob.	4. Fasten, Temp. Verbr. 15. Mariā Himmelfahrt.	8. Maria Geburt. 24. Jüd. Neujahrsfest.* 25. 2. Festtag.* 26. Fasten. Gedaljah.
	October.	November.	December.
8. 9. 14. 15.	Versöhnungsfest.* Laubhüttenfest.* 2. Fest.* Palmenfest. Laubhütten-Ende.* Gesetzesfreude.*	1. Aller Heiligen. 2. Aller Seelen. 27. I. Advent.	8. Mariá Empfängniss. 17. Tempelweihe. 25. Heil. Christfest. 26. 2. Weihnachtsfest.

⊕ Aufg. 8 U. 13 M.⊕ Unterg. 8 U. 55 M.

Januar. 31 Tage.

€ Unterg. 5 U. 26 M. Abends.

1. Sonnabend, Newjahr.

49

.

- 2. Sonntag.
- 3. Montag.
- 4. Dienstag.
- 5. Mittwoch.
- 6. Donnerstag. Heil. 3 Könige.
- 7. Freitag. 3
- 8. Sonnabend.

- 9. Sonntag.
- 10. Montag.
- 11. Dienstag.
- 12. Mittwoch.
- 13. Donnerstag.
- 14. Freitag.
- 15. Sonnabend. ®

17. Montag.

18. Dienstag.

19. Mittwoch.

21. Freitag.

L=

- 24. Montag.
- 25. Dienstag:
- 26. Mittwoch.
- 27. Donnerstag.
- 28. Freitag.
- 29. Sonnabend.

30. Sonntag. • 150 34

31. Montag.

Februar.

- 1. Dienstag.
- 2. Mittwoch. Mar. R. Lichtm.
- 3. Donnerstag.
- 4. Freitag.
- 5. Sonnabend.

- 6. Sonntag. 3
- 7. Montag.
- 8. Dienstag.
- 9. Mittwoch.
- 10. Donnerstag.
- 11. Freitag.
- 12. Sonnabend.

- 13. Sonntag. Kl. Purim.
- 14. Montag. ®
- 2. 2/124. orb/6. fiffermity.
- 16. Mittwoch.
- 17. Donnerstag.
- 18. Freitag.
- 19. Sonnabend.

- 10. Sonntag.
- 21. Montag. €
- 22. Dienstag.
- 23. Mittwoch.
- 24. Donnerstag.
- 25. Freitag.
- 26. Sonnabend.

28. Montag.

März.

1. Dienstag. Fastnacht. 2. 2.19 (5. 2.7931) 3. 202 4.0 3.6 3. 2. 2. 2. 2. 6 3. 5. 21;

2. Mittwoch. Aschermittwoch.

3. Donnerstag.

4. Freitag.

- 6. Sonntag.
- 7. Montag. 3
- 8. Dienstag. 2. P. 2 ... P. Z. C. J. A. ...
- 9. Mittwoch.
- 10. Donnerstag.
- 11. Freitag.
- 12. Sonnabend.

14. Montag. (Fasten-Esther.)

15. Dienstag. 10 Purim.

16. Mittwoch.

18. Freitag.

21. Montag.

22. Dienstag. Kais. u. Kön. Geb.

23. Mittwoch. €

24. Donnerstag.

25. Freitag. Maria Verkündigung.

28. Montag.

29. Dienstag.

30. Mittwoch.

31. Donnerstag.

April.

- 1. Freitag.
- 2. Sonnabend.

- 4. Montag.
- 5. Dienstag.
- 6. Mittwoch. 3
- 7. Donnerstag.
- 8. Freitag.
- 9. Sonnabend.

- 10. Sonntag. Palmsonntag.
- 11. Montag.
- 12. Dienstag.
- 18. Mittwoch. 2. 12. 7.2. 7629 3. Inp. 3. Lag.
 - 14. Donnerstag. @ Gr. Donnerst. Passah.
 - 15. Freitag Charfreitag. Passah.
 - 16. Sonnabend.

17. Sonntag. Heil. Osterfest.

18. Montag. Ostermontag.

19. Dienstag.

20. Mittwoch. (Sieb. Passah-Fest.)

21. Donnerstag. € (Passah Ende.)

22. Freitag.

25. Montag.

26. Dienstag.

27. Mittwoch.

28. Donnerstag.

29. Freitag.

2. Montag.

3. Dienstag.

4. Mittwoch.

5. Donnerstag.

6. Freitag. 3

- 8. Sonntag.
- 9. Montag.
- 10. Dienstag.
- 11. Mittwoch.

12. Donnerstag.

) 2 . J. 3. Eng.

- 18. Freitag. ®
- 14. Sonnabend.

16. Montag.

17. Dienstag. (Lag-Beomer.)

18. Mittwoch.

19. Donnerstag.

20. Freitag. €

28. Montag.

24. Dienstag.

25. Mittwoch.

26. Donnerstag. Himmelfahrt.

27. Freitag.

29. Sonntag. 9. A. P. 14 P. D. 7955/3. Zorgang. Kay.

80. Montag.

31. Dienstag.

Juni.

- 1. Mittwoch.
- 2. Donnerstag.
- 8. Freitag.
- 4. Sonnabend.

- 5. Sonntag. 3 Heil. Pfingstfest.
- 6. Montag. Pfingstmontag.
- 7. Dienstag.
- 8. Mittwoch.
- 9. Donnerstag.

10. Freitag. 9. 2. 2004/2. Juste; Eng

9	Aufg. Unter	8	V.	89	M	
Ă	Unter	g.	8 T	. 2	Ю	M.

Juni. 30 Tage. € Unterg. 3 U. 32 M. Morgens.

12. Sonntag. ®

18. Montag.

14. Dienstag.

15. Mittwoch.

16. Donnerstag. Frohnleichn.

17. Freitag. P.26 (P.R. 11829) 2 144. 4. 15.

20. Montag.

21. Dienstag.

22. Mittwoch.

23. Donnerstag.

24. Freitag.

 Aufg. 5 U. 40 M. O Untarg. 8 U. 24 M. 	Juni. 30 Tage.	C Unterg. 8 U. 14 M. Abends.
26. Sonntag. ●		
27. Montag.		
28. Dienstag.		
29. Mittwoch.		
30. Donnerstag.		
	Juli.	·
1. Freitag.		
2. Sonnabend. Mar	iä Heimsuchur	ng.

23. Montag.

24. Dienstag.

25. Mittwoch.

26. Donnerstag. Himmelfahrt.

27. Freitag. ●

29. Sonntag. D. S. A. 14 F. A. 7955/3. Zorga y. c. a.j.

30. Montag.

31. Dienstag.

Juni.

- 1. Mittwoch.
- 2. Donnerstag.
- 3. Freitag.
- 4. Sonnabend.

- 5. Sonntag. 3 Heil. Pfingstfest.
- 6. Montag. Pfingstmontag.
- 7. Dienstag.
- 8. Mittwoch.
- 9. Donnerstag.

10. Freitag. 204/2 July . Cag.

13. Montag.

14. Dienstag.

15. Mittwoch.

16. Donnerstag. Frohnleichn.

17. Freitag. 2.26 (P.R. 11819) - few. y. cog.

- 19. Sonntag.
- 20. Montag.
- 21. Dienstag.
- 22. Mittwoch.
- 23. Donnerstag.
- 24. Freitag.
- 25. Sonnabend.

Juli.

1. Freitag.

30. Donnerstag.

2. Sonnabend. Mariä Heimsuchung.

- 3. Sonntag.
- 4. Montag. 3
- 5. Dienstag.
- 6. Mittwoch.
- 7. Donnerstag.
- 8. Freitag.
- 9. Sonnabend.

11. Montag. ®

12. Dienstag.

13. Mittwoch.

14. Donnerstag. (Fasten, Tempel-Erob.)

15. Freitag.

19. Dienstag.

20. Mittwoch.

21. Donnerstag.

22. Freitag.

- 24. Sonntag.
- 25. Montag.
- 26. Dienstag.
- 27. Mittwoch.
- 28. Donnerstag.
- 29. Freitag.
- 30. Sonnabend.

August.

1. Montag.

2. Dienstag.

3. Mittwoch. 3

4. Donnerstag. (Tempel-Zerstörung.)

5. Freitag.

8. Montag. 3. 8. 28/ P. R. 12350/ 2, Lofo z. hag.

9. Dienstag. ®

10. Mittwoch-

11. Donnerstag.

12. Freitag.

15. Montag. Mariä Himmelf.

16. Dienstag. €

17. Mittwoch.

18. Donnerstag.

19. Freitag.

22. Montag.

23. Dienstag.

24. Mittwoch. • (Bartholomäus.)

25. Donnerstag.

16. Freitag.

12. Montag. 9.2. 1.2.23 (P. H.

12.200 3.60g.

13. Dienstag.

14. Mittwoch.

15. Donnerstag. €

16. Freitag.

- 18. Sonntag.
- 19. Montag.
- 20. Dienstag.
- 21. Mittwoch.
- 22. Donnerstag.
- 23. Freitag. •
- 24. Sonnabend. (Newjahr 5642.)

20. Sonntag. Todtenfeier.

21. Montag.

22. Dienstag.

23. Mittwoch.

24. Donnerstag.

25. Freitag.

- 18. Sonntag.
- 19. Montag.
- 20. Dienstag.
- 21. Mittwoch.
- 22. Donnerstag.
- 23. Freitag.
- 24. Sonnabend.

25. Sonntag. Heil. Christfest.


26. Montag. 2. Christiag.

27. Dienstag. 3

28. Mittwoch.

29. Donnerstag.

30. Freitag.



In unterseichneten Verlags auf eineren uit geren bie sending des Betriges france men allen iven une il um manionies a beziehen:

- Leistungsfähigkeit und dettemmenden auf der Krafte und Arneitsmassumen milleten und ihr beiten mit den Antographie und menmen mit ten Ten geur diesernt. Antographie und menmen mit ten Ten geur diesernt.
- P. Schotte. 200 Seisen in in mit um in den eine der generale schritten 1573. was all sone grant de
- Das Pulsometer oder elle Bump? Turmin France 5 c. .
- Die hydranlischen Aufrige in Liebenmur in Erie aus eine eine eine eine von Emil 3.1 m fa ta everen a series g in quer gr. Finda 2004
- Leber Geblatemanethinen. Tie Termeren 106 Series. Filia and Albara Series
- Amiantisched Commencians of the Taleilen ist i.
- Resultate one Virginians of the transplantation of the con-ا 18 أو الكام 11 المسلمة 11 أو 11 أو 11 أو 11 أو 11 أو 11 أو 11 أو 11 أو 11 أو 11 أو 11 أو 11 أو 11 أو 11 أو ا
- Die Radreifen Belle, dergenere w \$100 ann em en en Science par a compression of the contract of t Rine rain hang are to a control of
- Die Patentgeserten n som nog . . .

Patentagement in the Personal Communication of the Patentagement of the Patentagement of the Communication of the lethicen branches and an article etc. Ten de la companya de la com

> Paragraphia harriana ay A 870 411

Im unterzeichneten Verlage sind erschienen und gegen Einsendung des Betrages franco nach allen Orten des In- und Auslandes zu beziehen:

- Die Kraftmaschinen für das Kleingewerbe und ihre Prüfung auf Leistungsfähigkeit und Betriebskosten auf der Fachausstellung von Kraft- und Arbeitsmaschinen zu Erfurt von F. W. Bork, Eisenbahnmaschinenmeister in Erfurt. 111 Seiten in 8° mit 11 Tafeln in Autographie und mehreren in den Text gedr. Holzschn. 1880. 4 M.
- Ueber Brennmaterial-Ersparnies mit Rücksicht auf Dampfkessel-Anlagen. Von Ing. Dr. E. Bede in Brüssel. Nach der dritten durchgesehenen und vermehrten Auflage deutsch bearbeitet von Ing. F. Schotte. 282 Seiten in 80 mit 108 in den Text gedruckten Holzschnitten. 1879. Geh. 5 M., eleg. geb. 6 M.
- Das Pulsometer oder die Dampf-Vacuum Pumpe. Erfindung Beschreibung verschiedener Constructionen Erklärung der Wirkung, Theorie, Leistung und Nutzeffecte, begründet durch Versuchs-Resultate. Von Ing. Carl Schaltenbrand in Berlin. 56 Seiten gr. 80. Mit 2 lith. Taf. u. 3 Holzschn. im Text. 1877. Ermässigter Preis 2 M.
- Die hydraulischen Aufzüge im Eisenbahn-Hôtel zu Berlin. Beschrieben von Emil Blum, Fabrikdirector. 8 Seiten gr. 4., nebst 3 lith. Taf. in quer gr. Folio. 1880.
- Ueber Gebläsemaschinen. Von Director J. Schlink in Mühlheim. 108 Seiten Folio mit 209 Abb. 1880.
- Vergleichende Qualitäts-Untersuchungen rheinisch-westfälischen und ansländischen Glesserei-Roheisens. Auf Anordnung des Königl.
 Preussischen Handelsministeriums aufgestellt von R. Wachler,
 Hütten-Inspector in Gleiwitz. 69 Seiten in kl. Fol. mit zahlreichen
 Tabellen. 1879.
- Resultate von Versuchen über die Widerstandsfähigkeit von Radreifen-Befestigungen an den Rädern der Eisenbahnfahrzeuge. Mitgetheilt von Th. Büte, Königl. Ober-Maschinenmeister. 20 Seiten in Folie mit zahlr. Abbild. im Text und 1 lith. Tafel. 1880 2 M.
- Die Radreifen-Befestirungen bei Eisenbahnwagen-Bädern behufs Sicherung gegen das Abspringen der Reifen bei eintretendem Bruche, Eine Sammlung patentirter Constructionen. Von C. Kesseler, Civil-Ingenieur. 65 Seiten gr. Lex.-8°, mit 321 Abb. 1880. 10 M.
- Die Patentgesetze in der Praxis. Handbuch für Interessenten und Patentsucher in allen Ländern, mit einem Anhange über die wichtigeren, zur Patenterlangung in sämmtlichen Industriestaaten erforderlichen Schemata (Patentzeichnung, Beschreibungen in den verschiedenen Sprachen nach den bezüglichen Vorschriften, Formulare etc.). Von Eobert B. Schmidt. 89 Seiten gr. 80. 1879.


 Broch. 2 M. 50 Pf., gebd. 3 M.

Polytechnische Buchhandlung A. Seydel

Berlin W, Wilhelmstrasse 57/58, im Eckhaus der Leipziger Strasse.



	Ambrosius Marin Epf. Leocadia Jadith Damasus	Epimachus Lucia Spiridion Eusebius Adelheid Lazarus	Maria Erw. Nemesius Ammon Thomas Ap.	Victoria Adam. Eva H. Christf.	Johannes Ev. Unsch.Kindl. Thomas B. David P.
In the same law	M. 7 Antonia D. 8 Maria Empf. Maria Ept. F. 9 Josehim Leondia S. 10 Judith Judith Judith S. 11 3. Adv. Wald. Damasus	A. 12 Epimacous D. 13 Lucia (C. M. 14 Quat, Israel D. 15 Johanna F. 16 Ananias S. 17 Lazarus	S. 18 4.Adv.Christ, Maria Erw. M. 19 Manase Nemesius D. 20 Abraham Ammon M. 21 Thomas Ap. Thomas Ap.	E. 23 Ignatius Victoria S. 24 Adam En Adam. Eva S. 25 H. Christf. H. Christf. M 96 Stenhamus Stenhamus	D. 27 Joh. Ev. 3 M. 28 Unsch.Kindl. D. 29 Jonathan F. 30 David
Marie Control	Gottfried Theodorus Andreas Av. Mart. Bisch.	Estanislaus Jucundus Leopold Edmund Gregor Th.		Clemens P. Joh. v. Kr. Katharina Conrad	Virgilius Sosthenes Saturnin Andreas Ap.
	D. 8 Claudius M. 9 Theodorus D. 10 Martin P. F. 11 Mart. Bisch. S. 12 Kunibart	13 Eugen 14 Levinus 15 Leopold 16 Ottomar 17 Hugo	F. 18 Goffschalk S. 19 Elisabeth S. 20 Edmund M. 21 Maridopf.	18228	S. 27 1. Adv. Loth Virgilius M. 28 Ganther D. Sosthenes D. 20 Noah Saturnin M. 30 Andreas Andreas
TO I PARTY	d	Calixtus Calixtus Gallus I Gallus I Hedwig	Alc.	John Capist. John Capist. Crispin	da
S. Prot B. S. T. Ren D. S. T. T. S. T. S. T. S. T. S. T. S. S. T. S. S. T. S.	S. S. Ephraim S. 9 Dionysius M. 10 Amalia D. 11 Burchard	13 Colomann 14 Wilbelmine 15 Hedwig © 16 Gallus	18 Lucas Ev. 19 Ptolemans 20 Wendelin 11 Ursula	23 Severinus (24 Salome 25 Adelheid 26 Amandus	Sabina Simon, Juda Engelhard Hartmann



Einem der unterzeichneten Verlagsbuchhandlung von verschiedenen Seiten ausgesprochenem Wunsche nachkommend hat dieselbe von Fehland's Ingenieur-Kalender auch eine

Brieftaschen-Ausgabe

mit Ledertaschen etc. herstellen lassen, welche sum Preise von M. 4,20 zu beziehen ist.

Auch ist jede Buchhandlung in der Lage gegen Nachzahlung von M. 1.—, die etwa bereits gekaufte gewöhnliche Ausgabe (à M. 3. 20.) gegen diese Brieftaschen-Ausgabe umzutauschen.

Verlagsbuchhandlung von Julius Springer in Berlin N., Menbijouplats 3.

| Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Protect | Prot

— D	1 1			1 1 17	
_Bestes u	na zuveria	ssigstes (am	tliches) Ei	senbann n	ursbuch

Verlag von Julius Springer in Berlin N.

KURSBUCH

der

Deutschen Reichs-



Postverwaltung

enthaltend die

Eisenbahn-, Post-u. Dampfschiff-Verbindungen

in

Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Schweiz

sowie


die bedeutenderen Eisenbahn- und Dampfschiff-Verbindungen der übrigen Theile Europas.

Dasselbe erscheint regelmässig:

Anfang Februar, Anfang April, Mitte Mai, Anfang Juli, Anfang August, Anfang September, Mitte October, Anfang December.

Preis jeder Ausgabe M. 2-.

=	Zu	beziehen	durch	jede	Buchhandlung.	=
---	----	----------	-------	------	---------------	---



Protesionies Katteriker- I Fratu. All. Fastu All. Ascherm. Ascherm. Kenigunde Enstennie Addigung Enstennie	Bebeharden Victor 7 Felicias 3 Trom Lagu. Principal Joh. de Drug Address 1 Drug Lagu. Berneten 1 Grander 1
discussion of the same of the	HAM HAMMAN BUNDANS PARTS
tekenten Katheliken, ignakiis in Em. Marifi Em. Marifi Em. Mille Busine B. Andr. Corsin. tha	Dorothea formalia Joh. v. Natha Abolenia Seloienia Seloienia Fulshia Palahas P
Protestanton Brigitha Maria Lm. Blastia 4 Veronita 5 Agatha	8 Richard 8 Rachard 7 Richard 8 Rachard 10 Renata 11 Evphrosina 11 Fermina 12 Formora 14 Valentin 15 Diffma 16 Julian 17 Constantin 19 Constantin 19 Susanna 19 Ferti Studit 22 Ferti Studit 23 Ferti Studit 24 Mathitas A 25 Vetorina 26 Vetorina 27 Hector 28 Vetorina 27 Hector 28 Vetorina
CHORE	2 H U H U H U H U H U H U H U H U H U H
	1 1 1 1 1 1
Neul, Ch. B. Neul, Ch. B. Makavita Genovefa Titue B. Tolesph,	Heil, 8 Kg. Nathin, Sevent, Julian, Flagrans Highwas Highwas Highwas Highwas Highwas Highwas Highwas Highwas Marchas
Probatontes 1 Nougabr 9 n. N. Abet; 8 Encoh, Dar 4 Methus, 5 Simeon	6 Me U. 8 Kg Balthaser Balthaser O Paura, Ein O Paura, Ei
EDE ON	OR 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS IN COLUMN TWO PE

Juni.	Protestanten Katnolikan. Nicomedes Gratiaus Marquard Gratiaus	Più	. 0	lestus Ant. v. redu. as Basilius as Vitus. Inst. Frhul. Ben. Imar Adolph	A .	d.T.	24
	M. 1 Nic	S. 5 H. Pfgst M. 6 Pfmt. Be D. 7 Lncretia	M. 8 Medardus D. 9 Barninus F. 10 Outphriu S. 11 Barnabas	M. 13 Tobias D. 14 Modestos M. 15 Vitus D. 16 Frhul, Jr F. 17 Voltmar S. 18 Paulina	8. 19 Geryu.P M. 20 Raphael D. 21 Jacobins M. 22 Accepting	E. 25 Elogius S. 26 Joremia M. 37 Siebensel D. 98 Leo Pabs	D. 30 Part
Mai.	In Miles Park	M. Horiza M. Henria Morica D. 5Gotthard Pius V. F. 6 Dietrick 3 Joh. v.d. Pf. S. 7 Gottfried Stanislans	8 Stanishus 9 Biob 10 Gordian 11 Bettg. Mam.	S. 14 Christian Bonfacus S. 14 Christian Bonfacus M. 16 Honoratus Joh. v. Nep. M. 17 Johatt Undidus M. 17 Abest Vannetter	0	D. 24 Extrem Johnson M. 25 Cream Johnson M. 25 Cream Gregor VII. D. 25 H. Chr. Edn. H. Chr. Ph. N. F. 27 Redn. Bedn. Wilhelm Wilhelm	S. 29 Maximilian Maximus M. 20 Wigand Ferdinand D. 31 Petronilla
April	Protestinten Kalholiken. 1 Theodore Hugo 2 Theodosin Frz. v. Panla	3 Christian Richard 4 Ambrosius Isidorus 5 Masimus Vinc. Ferror 6 Sixtus 3 Colestinus 1 Colonia Harman	69.0	un. © reit.	18 Ostermont, Ostermont, 19 Werner Werner, 120 Sulpitine Sulpitine 22 Lother Soter a, Caj.	Ev.	20 June. Eath.v.Stona

KOKO GEOROKO GEOROKO GEOROKO GE

September,	P. Jagidius Angeldina. B. Jagidius Stephan. B. Jananatus Stephan. B. Jananatus Stephan. B. Jananatus Bosalia B. Jananatus Bosalia B. Sanatanatus Bosalia B. Jananatus Magnas B. Maria Geb. B. Maria Geb. B. Maria Geb. B. Jananatus Brita. B. Jananatus B
August,	Rectainmen Katholiken. M. 1 Petri Ketti Petri Ketti, M. 2 Portinnenia Portinnenia M. 3 August Portinnenia M. 5 Dominicus Mar. Schnee S. 6 Verkl. Chris. Verkl. Chris. M. 7 Lonentus Cycleans M. 10 Larrentius Cycleans M. 10 Larrentius Cycleans M. 10 Larrentius Chris. S. 14 Eusebius Reselus M. 15 Mar. Hinnel, Mar. Hinglyta S. 14 Eusebius Reselus M. 15 Mar. Hinnel, Mar. Hinglyta M. 15 Benila M. 17 Berriam G. Rochus B. M. 17 Berriam G. Rochus B. M. 17 Berriam G. Rochus B. M. 17 Berriam G. Rochus B. M. 17 Berriam G. Rochus B. M. 18 Beriada S. 20 Bernbard Gernhard Gernhard S. 20 Bernbard Gernhard Gernhard M. 22 Ovwald Gernhard M. 22 Ovwald Friedly M. 24 Bertholo. Martholog. M. 25 Louvig B. 26 Louvig B. 27 Gebria M. 28 Gridohae B. 27 Gebria M. 28 Gridohae B. 27 Gebria M. 29 John Enthal
Juli.	Frotestrates Ratholites Hardwork Ratholites Hardwork Hard

Verlagsbuchhandlung von JULIUS SPRINGER in Berlin N. Monbilouplatz 3.

- Das Tunnellängsträgersystem. System Menne, Nach Neubauacten der Rheinischen Eisenbahngesellschaft, nach Mittheilungen des Herrn Oberingenieur Baurath Menne, sowie nach eigenen Erfahrungen beim Bau des Ender Tunnels bearbeitet von Heinrich Birnbaum, Civillugenieur und Premier-Lieutenant der Reserve des Eisenbahn-Begiments. Mit 7 lithographirten Tafeln.
- Die Stenerungen der Dampfmaschinen. Von Emil Blaha, Ingenieur und Privatdocent am K. K. Deutschen Polytechnikum in Prag. Mit 214 Figuren auf 24 lithographirten Tafeln. (Gekrönte Preisschrift.) Preis 7 M.
- Versuche über Leistung und Brennmaterialienverbrauch von Kleinmotoren. Von E. Brauer, Docent an der K. Gewerbe-Akademie zu Berlin und Dr. A. Slaby, Docent für neuere Kraftmaschinen an der K. Gewerbe-Akademie zu Berlin. Heft I. Mit 14 lithographirten Tafeln.

 Preis 2 M. 80 Pf.
- Die Dampfkessel mit Rücksicht auf ihre industrielle Verwendung. Beschreibung der wichtigsten Kesselsysteme, Angaben über Fabrikschornsteine und Beschreibung vorzüglicher Constructionen derselben. Untersuchungen und praktische Angaben über die Verbrennung im Allgemeinen, sowie über die Rauchverbrennung im Besonderen und über die Verdampfung, Erläuterung verschiedener Arten von Kesselfeuerungen und Notizen über Dampf- und Speiseleitungen. Von J. Denfor, Civil-Ingenieur und Docent an der Ecole centrale des arts et manufactures in Paris. Autorisirte Deutsche Ausgabe von Theodor d'Ester, Ingenieur. Mit '81 coloritten Tafeln, mit Zeichnungen und eingeschriebenen Maassen. Folio. Preis 36 M.
- Physische und chemische Beschaffenheit der Baumaterialien. Ein Handbuch für den Unterricht und das Selbststudium. Von Rudolph Gottgetreu, Architect und ordentlicher Professor an der technischen Hochschule zu München. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage in zwei Bänden. Erster Band. Mit 122 in den Text gedruckten Holzschnitten, 3 photolithographirten und 3 lithographirten Tafeln.

 Preis 14 M.
- Der Langschwellen-Oberbau der Rheinischen Eisenbahn und die bekannteren zweitheiligen Oberbau-Systeme der Neuzelt. Im Auftrage des Ober-Ingenieurs der Neubau-Verwaltung der Rheinischen Bahn Herrn Baurath Menne bearbeitet von Louis Hoffmann, Ingenieur der Rheinischen Bahn zu Köln. Mit 7 lithographirten Tafeln. Preis 4

Ko l Eisen in allen Ländern der Erde. Unter Mitwirkung agender Fachgenossen herausgegeben von Joh. Pechar, Eisen-Director. Zweite unveränderte Auflage. Preis 5 M.

Verlagsbuchhandlung von JULIUS SPRINGER in Berlin X. Monbijouplatz 8.

Die Statik der Tunnelgewölbe. Von Wilhelm fillier, Professor der lugeniour-Wissenschaften am Polytechnikum in Rigz. Mit 17 in die Text gedruckten Helzschnitten und 2 lithographisten Tafeln.

Preis |

- Lettfaden zur Bergbaukunde. Von Dr. A. Seile, Oberbergbanpinsen. Dritte verbesorte und bis auf die neueste Zeit ergänste Achter Mit 640 in den Text gedruckten Holzschnitten und 23 lithographir-Tafeln. 2 Bände.
- Die Bedeutung der Gasfeuerung und Gasöfen für das Brennen vol-Porzellan, Thomwaren, Ziegolisbrikaten, Cement, Kulk, sowie für das Schmelzen des Glases. Mit einfaltenden Abhandlungen bes Wärme und Verbrennung, Brennstoffe und die Theorie der Gastenerung, Studien und Erfabrungen von H. Stegmann. Mit 58 Holasskaltste.
- Handbuch der Gasfeuerung. Von H. Stegmunn, Mit sahholshen inden Text gedruckten Holzschnitten, (Unter der Presse.)
- Bericht fiber die neuesten Fortschritte auf dem Gebiete der Essfeuerungen. Von Ferdinand Stehmann, Civilingenieur in Dreads Mit 37 Figuren auf 5 Tateln.
- Glelsberechnungen mit Tabellen und aus der Praxie entnommenen zeichen Beispielen. Von A. J. Susemihl, Betriebs-Inspector, v. 7. Vorsteher der Baninspection der Hinterpommerschen Bahn zu Sizigard. Mit 57 Figuren auf 5 lithographirten Tafeln. Preis 1 M.
- Handbuch der elektrischen Telegraphie. Unter Miswickung wehreren Fachmännern berausgegeben von Dr. K. Ed. Zeitsche, Pot. der Telegraphie am Polyfechnikum zu Dresiden.
 - Band: Geschichte der elektrischen Telegraphie. Beurbeitet von Dr. K. E. Zetrsche. Mit 335 in den Text gedruchter Holtsschuiten.
 - II. Band: Die Lehre von der Elektricität und dem Magnemus, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Berichnung zur Telegraphie. Bearbeitet von Dr. U. Svölick. Bit 267 in den Text gedruckten Holzschnitten und einer Deiel in Lichtdruck.
 - III. Band: Die elektrische Telegraphie im engeren Sin 1. Lieferung: Der Bau der Telegraphonilitien. Bbeilet von O. Henneberg. (Unter der Presse.)
 - IV. Band: Div elektrischen Telegraphen für bezonders Zweinen Bearbeitel von L. Kohlfürzl und Dr. K. S. Zeischt. 1.—2. Lieferung h. 4 M. 60 P.f.: S. Lieferung 5. M. au II. (Die 4. [Schluss-]Lieferung ist unter der Presse.)
 - Mit dem ble Ende 1881 erscheinenden V. Bande wird das Werk algeschlossen sein.

BEILAGE

zum

Ingenieur - Kalender 1881.

Für Maschinen- und Hütten-Ingenieure

bearbeitet

YOL

H. Fehland.

früherem Eisenbahumaschinenmeister, Eisenhütten-Ingenieur, Dampfkesselfabrik- und Eisenwerksbesitzer etc.

Mit zahlreichen eingedruckten Figuren.

INHALT.

	athemati																				
	Arithmet																			ite	1
b.	Trigonom	etrie	٠.																·		2
	T echanik					•															
a.	Einfache	Bew	egu	ng																	3
ъ.	Zusamme	nges	etzt	еΒ	ewe	gu	ng														4
c.	Kraft une	d Ar	beit																		4
d.	Einfache	Mas	chir	ıen																	5
III.	Construc	ction	ιde	r N	[as	ch:	ine	nt	he	ile					•						
	Schraube																				6
ъ.	Vernietu	ng .																			7
	Berechnu	ing d	ler :	Niet	art	eit	en														11
Ç.	Wellen .	•	٠.	•			٠														13
d.	Wellenku	ppel	ung	en									٠								15
e.	Lager un	d Co	nsol	en					٠	٠				٠		•	٠				15
f.	Riemensc	heibe	n,			•	•		٠					٠		•	•				18
	Zahnräde																				19
h.	Kolbensta	inger	ì,		•	٠		•	•				•			٠	•			•	25
i.	Kreuzkop	fe.	• _	• : •	•		•		٠	٠	٠	٠	•	٠			•		٠		27
k.	Gleitblöck	ke zu	ır K	olbe	ens	tan	ge	٠.	•	•		•	•		٠	•	•		٠	•	28
i.	Führungs	schie	nen	füi	G	lei	tbl	öck	8	•	•	•		٠					•	•	
m.	Andere G	erad	füh	rung	en	fü	r K	oli	aoc	sta	ıng	en	٠			•					30
•	Parallelo	gram	me	und	G	ege	nle	nk	er	٠	•	•	•	•	٠	٠				30-	
n.	Treibstan	gen				٠	•	٠	٠	•	٠	٠	•	٠							36
0.	Kurbeln .			٠.		٠	•	٠	•		•		•	•	٠			•	•	٠.	89
			•																V eı	te.	

Berlin 1881.

Verlag von Julius Sprifiger.

Monbijouplatz 3.

p. Leichte Hebel auf Nebeuwellen					1:
q. Balancier					4.
r. Traversen					45
s. Compensationsapparate, Stopfbüchsen, Hähne und	Ve	ntil	ė.		4.
1. Compensationsapparate für Dampfleitungen .					4.
2. Stopfbüchsen					50
3. Hähne				:	51
4. Glockenventile					5:
5. Einsitzige oder gewöhnliche Sperrventile	-	-	: :	Ť	55
6. Drosselventile				•	57
t. Kolben				•	57
1. Dampfkolben				•	57
2. Kolben für Luftpumpen	•	•	• •	•	5
8. Kolbenstangen etc. für Pumpen	•	•	• •	•	61
u. Wandstärke von Cylindern und Pumpen	•	•	٠.	•	61
					62
v. Schieberwegung w. Schieber- und Excentricstangen, excentr. Scheiben	•	•	• •	•	67
w. Schieber- und Excentricatangen, excentr. Scheiben	•	•		•	
z. Fundamente, Grundplatten etc				•	6
IV. Auszug aus dem Patentgesetze	٠	•	• •	•	71
Auslandische Patente	•	٠.		٠	76
V. Gewerbe-Ordnung, Auszug	•	٠		•	8:
VI. Personal-Notizen	•	•	٠.	•	95
VII. Honorar-Normen für Ingenieur-Arbeiten etc.	٠			•	96

Im Herbst 1880 erscheint und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Bericht über die wissenschaftlichen Instrumente

anf der

Berliner Gewerbeausstellung im Jahre 1879

unter Mitwirkung von Generallieutenantv. Morozowicz, Kapitán z. See Freih. v. Schleinitz, Geh. Regr. Prof. Dr. Heimholtz, Wirkl. Admr. Prof. Dr. Neumayer, Prof. Dr. W. Foerster.

bearbeitet von Prof. Dr. A. Christiani, Korvettenkapitän Dittmer, Prof. Dr. R. Doergens, Vermeesunge-Dirigent W. Erfurth, Prof. Dr. G. Fritzsch, Dr. O. Frölich, Dr. W. Giese, Prof. Dr. J. Hirschberg, Landesvernessungsrath J. Kauperl, Geh. Reglerungsrath Prof. Dr. H. Landelt, Prof. Dr. Th. Liebisch, Reglerungsrath Dr. L. Loewenherz, Prof. Dr. A. Pinner, Dr. A. Sprung, Major F. Steinhausen, Prof. Dr. H. W. Vogel, Prof. Dr. K. Ed. Zetzsche.

herausgegeben von

Dr. L. Loewennerz.

Regierungsrath bei der Kaiserl. Normaleichungskommission. Mit c. 300 in den Text gedruckten Original-Holzschnitten. c. 600 Seiten Lex.-8. eleganteste Ausstattung. Preis M. 20.

Verlagsbuchhandlung von Julius Springer in Berlin, N. Monbijouplatz 3. eir

- Zi

. 16.

TG :

etcetera

Mathematik.

Arithmetik.

$$a^{m} \cdot a^{n} = a^{m+n} \cdot a^{n}$$

$$(a^{n})^{m} = a^{m \cdot n} \cdot a^{n}$$

$$a^{m} : a^{n} = a_{m-n}.$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^{n}}.$$

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

 $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

$$\sqrt[n]{\frac{m}{\sqrt{a}}} = \sqrt[m]{n}$$

$$\begin{array}{l} a + b)^2 = a^2 + 2 a b + b^2, \\ a + b)^3 = a^3 + 3 a^2 b + 3 a b^2 + b^3, \\ (a + b)^4 = a^4 + 4 a^3 b + 6 a^2 b^2 + 4 a b^3 + b^4. \end{array}$$

$$a + b$$
)ⁿ = $a^n + n \cdot a^{n-1} b + \frac{n \cdot (n-1)}{1 \cdot 2} a^{n-2} b^2 \cdot \dots + {n-2 \cdot a^2 b^{n-2} + n \cdot n-1 \cdot a \cdot b^{n-1} + b^n}$

$$n_{\rm m} = \frac{n \ (n-1) \ (n-2) \ \dots \ [n-(m-1)]}{1 \ 2 \ 2}$$
. $n_{\rm m} = 1$

 $n_m = \frac{n \ (n-1) \ (n-2) \ \dots \ [n-(m-1)]}{1 \ 2 \ 2 \ \dots \ m}. \quad n_n = 1.$ Die Summe der ersten m-Glieder einer aus n-Gliedern bestehenden withmetischen Progression

some regression
$$a, (a+d), (a+2d), (a+3d), \dots, a+(n-1) d \text{ ist}$$

$$S = \begin{bmatrix} 2 & +(m-1) & d \end{bmatrix} \frac{m}{2}$$

Her = $(a + u) \frac{m}{2}$, worin u = a + (m-1) d das letzte Glied ist.

In einer geometrischen Progression von n-Gliedern a, a. e, a. e², a. e³, . . . ist das letzte Glied

= a.
$$e^{n-1}$$
 und die Summe aller Glieder S = $\frac{a \cdot (e^n - 1)}{n}$

Die Zinsen z eines Capitals C betragen bei dem Procentsatze p für t e $z = \frac{C \cdot t \cdot p}{100.365}$. Meistens wird aber im Geschäftsleben bei den Zinsberechnungen jeder

bnat zu 30 Tagen, oder das Jahr zu 360 Tagen angenommen und dann z = $0.01 \, \text{C} \cdot \text{t} \cdot \frac{\text{p}}{360} = \frac{0.01 \, \text{C} \cdot \text{t}}{\text{d}}$,

$$z = 0.01 \, \text{C} \cdot \text{t} \cdot \frac{\text{p}}{900} = \frac{0.01 \, \text{C} \cdot \text{t}}{300}$$

prin 0,01 Ct die Zinszahl genannt wird und $d = \frac{360}{n}$ ist.


II.

Von dem Product Ct in ganzen Zahlen hat man dann nur hinten die zwei letzten Stellen abzuschneiden und die so erhaltene Zahl durch d m dividiren, welches für verschiedene Procentsatze in folgender Tabelle enthalten ist:

р	_ d	p	d	р	đ
1 0/0 11½ n 2 n 21½ n 3 n 31/2 n	360 240 180 144 120	4 % 4 % 5 % 5 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6	90 80 72 ⁷²⁰ /11 60 720/ ₁₈	7 % 71/2 n 8 n 81/2 n 9 n 10 n	360/ ₇ 48 45 790/ ₁₇ 40 36

Ein nach n Jahren zahlbares Capital C hat jetzt den Werth $\frac{100.5}{100 + n.p}$ Unter Berechnung von Zinseszinsen hat ein Capital C nach n Jahren

b. Trigonometrie und deren Anwendung.



In einem schiefwinkeligen Dreiecke unter denselben Bezeichnungen: gegeben:

1,
$$/$$
 B und A . . . $/$ C = 180° – (A + B); c = $\frac{\text{a. sin. C}}{\text{sin. A}}$ b = $\frac{\text{a. sin. B}}{\text{sin. A}}$.
1, b und $/$ C . . . tg. $\frac{A - B}{2} = \frac{(a - b) \cdot \cot g \cdot \frac{1}{2} \cdot C}{a + b}$; tg. A = $\frac{a. \sin \cdot C}{b - a. \cos \cdot C}$.
 $\frac{A + B}{2} = 90^{\circ} - \frac{C}{2}$; A = $\frac{A + B}{2} + \frac{A - B}{2}$.
B = $\frac{A + B}{2} - \frac{A - B}{2}$; cg. $|\sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C}|$

Die Länge eines Kreisbogens, wenn a die Sehne, der Radius des Kreises = r, die Bogenhöhe = h, ergiebt sich aus ein. $\alpha = \frac{ah}{1/a} \frac{a^2 + h^2}{a^2 + h^2}$; Centriwinkel = $2\alpha^2$;

Sugenlänge = 0,017453 $\frac{1/4 a^3 + h^3}{h}$. $\alpha^0 = 0.017453 \cdot r \cdot 2 \alpha^0$.

II. Mechanik.

a. Einfache Bewegung.

Bei gleichförmiger Bewegung mit der Geschwindigkeit c ist der in ler Zeit t zurückgelegte Weg s = ct, also c = $\frac{8}{1}$ und t = $\frac{8}{1}$.

Fürgleichförmig beschleunigte Bewegung ist bei der Anfangsgeschwinligkeit = 0, der Acceleration p und der Endgeschwindigkeit nach der Leit t = v:

$$\begin{split} s &= \frac{vt}{2}, & p &= \frac{v}{t}, \ v &= \frac{2s}{t}, & t &= \frac{2s}{v}; \\ s &= \frac{p}{2} \ t^2, & p &= \frac{2s}{t^2}, \ v &= pt, & t &= \frac{v}{p}; \\ s &= \frac{v^2}{2p}, & p &= \frac{v^2}{2s}, \ v &= \sqrt{2ps}, & t &= \sqrt{\frac{2\pi}{p}}. \end{split}$$

Wenn ein Körper frei fällt, so ist die Beschleunigung der Schwerkraft g=9.81 mt., v=g t = 9.81 t und bei der Fallhöhe h.. $v=\sqrt{2}g$ h = 4.428 \sqrt{h} . h = $\frac{v^2}{2g} = \frac{g}{2}$ t². — Für englisches Maass ist g=32.18 Fuss.

Ist bei der gleichförmig beschleunigten Bewegung eine Aufangssschwindigkeit c vorhanden, so hat man

$$v = c + pt, s = ct + \frac{p}{2}t^2 = \left(\frac{c + v}{2}\right)t = \frac{v^2 - c^2}{2p}.$$


Bei gleichförmig verzögerter Bewegung ist dagegon $v=c-pt, \ s=c\ t-\frac{p}{2}, \ t^2=\frac{c^2-\gamma^2}{2\ p}.$

Von dem Product Ct in ganzen Zahlen hat man dann nur hinten die zwei letzten Stellen abzuschneiden und die so erhaltene Zahl durch d zu dividiren, welches für verschiedene Procenteatze in folgender Tabelle enthalten ist :

p	d	P	d	р	d
1 0/0 11/2 n 2 n 21/2 n 3 n 31/2 n	360 240 180 144 120 720/7	4 0/0 4 1/2 n 5 n 5 1/2 n 6 n 6 1/2 n	90 80 72 ⁷²⁰ /11 60 ⁷²⁰ /18	7 % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	360/ ₇ 48 45 720/ ₁₇ 40 36

Ein nach n Jahren zahlbares Capital C hat jetzt den Werth 100 + n . p Unter Berechnung von Zinseszinsen hat ein Capital C nach n Jahren die Höhe $\left(\frac{100+p}{100}\right)^n$. C.

b. Trigonometrie und deren Anwendung.



In einem schiefwinkeligen Dreiecke unter denselben Bezeichnungen: gesucht:

gegoben: gesucht:

a, / B und A . . . /C = 180° – (A + B); c =
$$\frac{a \cdot \sin \cdot C}{\sin \cdot A}$$
 b = $\frac{a \cdot \sin \cdot B}{\sin \cdot A}$.

a, b und / C . . . tg. $\frac{A - B}{2} = \frac{(a - b) \cdot \cot g \cdot \frac{1}{b} \cdot C}{a + b}$; tg. $A = \frac{a \cdot \sin \cdot C}{b - a \cdot \cos \cdot C}$.

$$\frac{A + B}{2} = 90° - \frac{C}{2}; A = \frac{A + B}{2} + \frac{A - B}{2}.$$

$$B = \frac{A + B}{2} - \frac{A - B}{2}; c = \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot ab \cdot \cos \cdot C}.$$

a, b und c a + b + c = 2s gesetzt, ist

tg.
$$\frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{s(s-a)}}$$
; tg. $\frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(s-a)(s-c)}{s(s-b)}}$; C=180°-(A+B).

Die Länge eines Kreisbogens, wenn a die Sehne, der Radius des Kreises = r, die Bogenhöhe = h, ergiebt sich aus

sin.
$$\alpha = \frac{ah}{\sqrt{a^2 + h^2}}$$
; Centriwinkel = $2\alpha^2$;

Bugenlänge = 0,017453
$$\frac{1/4 \text{ a}^3 + \text{h}^2}{\text{h}}$$
. $\alpha^0 = 0,017453 \cdot \text{r} \cdot 2 \alpha^0$.

II. Mechanik.

a. Einfache Bewegung.

Bei gleichförmiger Bewegung mit der Geschwindigkeit c ist der in der Zeit t zurückgelegte Weg s = ct, also c = $\frac{s}{t}$ und t = $\frac{s}{t}$.

Für gleichförmig beschleunigte Bewegung ist bei der Anfangsgeschwindigkeit = 0, der Acceleration p und der Endgeschwindigkeit nach der Zeit t = v:

$$\begin{split} s &= \frac{vt}{2}, & p &= \frac{v}{t}, & v &= \frac{2s}{t}, & t &= \frac{2s}{v}; \\ s &= \frac{p}{2} \ t^2, & p &= \frac{2s}{t^2}, & v &= pt, & t &= \frac{v}{p}; \\ s &= \frac{v^2}{2p}, & p &= \frac{v^2}{2s}, & v &= \sqrt{2ps}, & t &= \sqrt{\frac{2\pi}{p}}. \end{split}$$

Wenn ein Körper frei fällt, so ist die Beschleunigung der Schwerkraft g=9.81 mt., v=g t = 9.81 t und bei der Fallhöhe h.. $v=\sqrt{2g}h=4.428$ \sqrt{h} . $h=\frac{v^2}{2g}=\frac{g}{2}$ t². — Für englisches Maass ist g = 32,18 Fuss.

Ist bei der gleichförmig beschleunigten Bewegung eine Aufangsgeschwindigkeit c vorhanden, so hat man

$$v = c + pt$$
, $s = ct + \frac{p}{2}t^2 = \left(\frac{c + v}{2}\right)t = \frac{v^2 - c^2}{2p}$. Bei gleichförmig verzögerter Bewegung ist dagegen

$$v = c - pt$$
, $s = ct - \frac{p}{2}$ $t^2 = \frac{c^2 - v^2}{2p}$.

b. Zusammengesetzte Bewegung.

Fig. 3.

Aus den Seitengeschwindigkeiten c1 und c2 und dem von ihren Bichtungen eingeschlossenen Winkel A Fig.3 folgt die mittlere Geschwindigkeit



$$c = \sqrt{c_1^2 + c_2^2 + 2c_1 c_2 \cos A};$$

ferner ist $\begin{array}{c} \sin \alpha = \frac{c_2 \sin A}{c}, c_1 = \frac{c. \sin \beta}{\sin (\alpha + \beta)}, c_2 = \frac{c \sin \alpha}{\sin (\alpha + \beta)}. \\ \text{Für die Wurfbewegung hat man, wenn c } ry. 4 \\ \text{die Anfangsgeschwindigkeit ist, die Wurfhöhe} \end{array}$



die Anfangsgeschwindigkeit ist, die Wurfhöhe
$$a = \frac{c^2}{2\sigma} \sin^2 \alpha$$
, und die halbe Wurfweite

 $b = \frac{c^2}{2g} \sin. \ 2 \, \alpha.$ Die der Zeit t entsprechende Ordinate ist $y = ct.sin.\alpha - \frac{gt^2}{2}$ und die zugehörige Abscisse

 $x = ct. \cos \alpha$. Die Zeit eines Pendelschwunges. d. i. die Zeit, in welcher ein Punkt A den Bogen AMB Fig. 5 fallend und steigend durchläuft, ist bei massigen Ausschlägen

$$t = \pi \sqrt{\frac{r}{g}} \left(1 + \frac{h}{8r}\right)$$
 und für kleine $= \pi \sqrt{\frac{r}{g}}$.



An dem Secundenpendel ist wegen t = 1,





Für ein conisches Pendel ist unter Benutzung von Fig. 5 die Schwingungszeit

$$\mathbf{t} = 2 \pi \sqrt{\frac{C D}{g}}$$
 and $\mathbf{r} = \frac{C D}{\cos \alpha}$; wenn $\alpha = 30^\circ$, ist $\Delta B = \mathbf{r} = \frac{C D}{0.866}$.

c. Kraft und Arbeit.

Ist G das Gewicht eines Körpers, M dessen Masse und g = 9,81 mt. Beschleunigung der Schwere, P die Kraft, welche der Masse M die Beschleunigung p ertheilt, so ist $\mathbf{M} = \frac{\mathbf{G}}{\mathbf{G}}, \ \mathbf{G} = \mathbf{Mg}, \ \mathbf{P} = \frac{\mathbf{p}}{\mathbf{g}} \cdot \mathbf{G} = \mathbf{Mp}, \ \mathbf{p} = \frac{\mathbf{P}}{\mathbf{G}} \cdot \mathbf{g}.$ Wenn s der Veg der Kraft P ist, in der Bichtung derselben gemesses, so ist deren Leistung L = Ps in Kilogrammmetern. Bezieht sich diese

Leistung auf eine Secunde, so beträgt dieselbe in Pferdekräften ausgedrückt, $L = \frac{P \cdot s}{75} = 0.01333 \text{ Ps.}$

In England hat eine Pferdekraft 550 Fusspfunde. Um die Masse M aus der Geschwindigkeit c in die v zu versetzen,

ist eine Arbeitsleistung erforderlich von $\left(\frac{v^2-c^2}{2g}\right)G = \left(\frac{v^2}{2g}-\frac{c^2}{2g}\right)$. G; auch kann die Masse diese Arbeit verrichten, wenn sie ihre Geschwindigkeit v in diejenige c umsetzt

 $\frac{Mv^2}{2} = \frac{G}{g} \cdot \frac{v^2}{2}$ nennt man die lebendige Kraft des Körpers.

Wird die Arbeitsleistung einer Maschine durch ein Bremsdynamometer auf der Triebwelle gemessen und ist G das Gewicht auf der Schale des Bremshebels, die Länge des Letzteren = a, G, das Gewicht des Apparates, auf den Hebelarm a reducirt, u die Umdrehungszahl der Welle pro Minute, so ist die Leistung in einer Secunde in Kilogrammmetern

$$L = \frac{2 \pi \cdot a \cdot u}{60} (G + G_1) = 0.10472 (G + G_1) a u.$$

Die Centrifugalkraft eines in einer krummen Linie laufenden Körpers von der Masse M und dem Gewichte G ist bei der Geschwindigkeit v und dem Krümmungshalbmesser r der Bahn

$$P = \frac{v^2}{r}M = \frac{v^3}{gr}$$
. G und bei einer Umdrehungszahl u pro Minute
$$P = \frac{4\pi^2}{g} \left(\frac{u}{60}\right)^2$$
. Gr. = 0,001118 . u³ Gr.

d. Einfache Maschinen.

G Gewicht eines Körpers auf einer schiefen Ebene, Fig. 6. Bestreben desselben zum Herabgleiten P = Gsin.a. Normaldruck gegen die schiefe Ebene N = Gcos a

Normaldruck gegen die schiefe Ebene N = G cos. a. Soll eine Kraft P₁ dem Gewichte G Gleichgewicht halten, so ist $P_1 = G \frac{\sin \alpha}{\cos \beta}$ und der Normaldruck

$$N = G \cdot \frac{\cos(\alpha + \beta)}{\cos \beta}$$

Ist die Bichtung von P_1 horizontal, so wird $P_1 = G$. tg. α und $N = \frac{G}{\cos \alpha}$.

Für eine feste Rolle Fig. 7 ist bei Gleichgewicht die Kraft P = der Last Q und der Zapfendruck R = 2 $P \cos^{-1}/8$ α .

An einer losen Rolle Fig. 8 ist $\frac{P}{Q} = \frac{ab}{ac}$

und wenn ad und c P parallel sind, $P=\frac{1}{R}$ Q. der Weg von $Q=\frac{1}{R}$ des Weges von P. Wenn in einem Flaschenzuge die Kraft P, die Last Q und die Anzahl der gespannten Seile zwischen beiden Flaschen = n ist, so hat man $P=\frac{Q}{n}$. In einem Rollen-oder Potenzenzuge mit n losen Rollen ist dagegen $P=\frac{Q}{2n}$, wenn sämmtliche Seilenden untereinander parallel und die Rollen von gleichem Durchmesser sind; allgemein ist sonst

$$P = \frac{r_1 \cdot r_2 \cdot r_3 \cdot \dots \cdot r_n}{s_1 \cdot s_2 \cdot s_3 \cdot \dots \cdot s_n} \cdot Q,$$

worin r₁ bis r₁ die Radien der Rollen, wie ab = be in *Fig.* 8 und s₁ bis s₂ die Sehnen ac zwischen den Seilen bezeichnen. Fig. 6.




Dia n



Fig. 8.





Dimensionen der Niete.

d	D	h	D ₁	h ₁	1
10	18	6,5	21	6	16
11,5	21	8	24	6,5	18
12,5	23	9	26	6,5	18 20
13	25	10	28	7	21
15	27	11,5	. 30	8	24
16	29	13	32	9	26
19	27 29 34	15	38	10	30
20	36	16	40	11	32
20 22	36 38	17	45	12	24 26 30 32 35 37 40
23 25	39	18	44	13	37
25	41	19	47	14	40

Bei der doppelten Nietnath, welche für Gefässe mit sehr hohem Drucke, und namentlich auch bei den Langnähten der Kessel aus Gussstahlblech angewandt wird, nimmt man meistens die Entfernung der benachbarten Niete ebenfalls = a. Locomotivkessel bekommen Lang- und Rundnähte mit doppelter Vernietung. Für Gussstahlbleche werden Nieten von bestem Puddelstahle gebraucht.

Für Gussstahlbleche werden Nieten von bestem Puddelstahle gebraucht. Ist L die äussere Länge eines Kessels vom mittlern innern Durck-

messer D, mit ebenen Böden von der Stärke δ , n die Anzahl der Blechringe des Kesselmantels, l die Breite der einzelnen Ringe von der Blechstärke e, m der Abstand der Endniete von Aussenfläche der Böden: so ist

$$l = \frac{L-2m}{n}$$
 und gewöhnlich zwischen 1,00

und 1,35 mt. zu nehmen. Durchmesser der cylindrischen Ringe innen D+e, der conischen Ringe am einen Ende D+e, am andern D-e.

Bei selbst umgezogenen Böden ist für die Wandstärke dieser von

$$\hat{0}=10$$
 mm. m. = 60 mm. $\hat{0}=19-20$ mm. m = 80 mm. $\hat{0}=15-16$, $\hat{0}=10-10$ mm. In jedem Falle muss das Mantelblech auf der geraden Fläche der Bodenkrämpe enden und darf nicht auf den gekrümmten Theil derselben hinausreichen.

Umfang der cylindrischen Ringe $U=\pi\,(D+2e)$, der conischen am einen Ende ebense, am andern aber $u=\pi\,D$, von Nietmitte zu Nietmitte. Bei z Platten in einem cylindrischen Ringe ist die Länge jeder Platte

von Mitte zu Mitte der Endniete = $\pi\left(\frac{D+2e}{z}\right)$, der conischen Binge = $\frac{\pi D}{z}$ und $\pi\left(\frac{D+2e}{z}\right)$, die Totallänge der Platten aber um 2b grösser; der Breite derselben von Niet zu Niet = 1 und die Totalbreite = 1 + 2b. b Abstand der Nietmittel vom Blechrande, nach Ry. 9.

Pfeilhöhe der conischen Bleche

Fig. 11.
$$h = \frac{1}{8} \frac{U}{1} (U-u),$$
 und bei einer Platte im Ringe $h = \frac{5}{8} \frac{D}{1} e,$..., $h = \frac{5}{8} \frac{D}{1} e,$..., $h = \frac{5}{8} \frac{D}{1} e,$..., $h = 0.28 \frac{D}{1} e,$

Man kann diese Bögen von der Pfeilhöhe h wie folgt verzeichnen.

In Fig. 11 theile man den Radius b4 = h und den Viertelkreis a 2,4 in dieselbe Anzahl Theile, wie auch den halben Umfang b 1, 2, 3, 4 in Fig. 12 und trage die Längen 1 . 1, 2 . 2, 3 . 3 aus Fig. 11 als c1, d2, e3 in Fig. 12 auf, wodurch man die Bogenpunkte acde erhält, welche man mit Hülfe eines gut biegsamen, schwachen Quadratstabes aus Holz verbindet.

Die Bleche der Flammrohre werden auf dieselbe Weise berechnet.

Die Breite der n Ringe im Rohre ist hier
$$l_1 = \frac{L-2(b+m)}{n}$$
, m nach Fig.13-15.

Selbstredend müssen die Umfänge U und u immer gleiche Zahl Niete erhalten, und theilt man zunächst den Umfang U in diejenige Anzahl Theile, welche der Zahl A für die Entfernung der Nietmittel am nächsten entspricht. Als Anzahl Theile

nimmt man eine gerade Zahl. Bei Flammrohrblechen von 8-9 mm. genügen Winkeleisen von 80 mm. Schenkel und 13 mm. Stärke, für Bleche von 10-14 mm. sind dagegen Winkel von 90 mm. auf 16-20 mm. erforderlich. Die Böden werden nicht immer ungezogen, wie in Fig. 13, sondern auch häufig durch Winkeleisen mit den Mantelblechen verbunden, und

Für
$$b = 16$$
 kann $s = 90$ und $w = 18$
,, $b = 18$,, $s = 90$,, $w = 18$
,, $b = 20$,, $s = 100$,, $w = 20$
genommen werden.

$$m ist = 0.5 (s + w).$$


zwar nach Fig. 14 und 15.


Die Flammrohre werden auch durch umgezogene Enden mit den Böden vernietet, sowie nach der Adamson'schen Methode (Fig. 16) gegen das Zusammen-drücken versteift. Zweckmässig ist diese Verbindung namentlich bei langen Rohren und pflegt man sie dann in der Mitte der Rohre, sowie über dem Roste, anzuwenden, um keine Niete im Feuer zu haben.

ee die Rohrbleche, e Ring von Flacheisen, 10-12 mm. stark.

Die Absteifung der Rohre wird auch durch ausserlich hochkant umgelegte Ringe von Flacheisen oder <u>I</u> Eisen bewirkt. Weit besser ist aber das Zwischennieten gussstählerner Hohlringe a Fig. 17, welche nicht nur die Widerstandsfähigkeit der Flammrohre erhöhen, sondern auch eine Längenausdehnung dersalben gest

dieser Rohre mit Hohlringen fertigen Schulz, Knaudt










Fig. 15.



jetzt Flammrohre aus durchgehends gewellten Blechen nach einer ihnen

patentirten Methode an. Ebene Bodenplatten, welche aus der Hand umgezogen werden sollen,



müssen im geraden Zustande den Durchmesser D + 2m + e + 40 in mm. haben. m bei Mantelblechen angegeben. Böden nach Fig. 15 werden D + 3e + 2s gross bestellt.

Die Ringe der Flammrohre bestehen aus einer einzigen Platte. Man montirt die Rohre in der Weise, dass die Langnathe unten liegen, im einen Ringe bei a im folgenden bei b. Fig. 18.

Fig. 17.

Bei den Kesselmänteln oder einfachen Cylindern pflegt man die Langnahte im einen Ringe nach as, im folgenden nach bb zu legen und zwar so, dass a und b um eine Niettheilung über und unter der Mittellinie xx des Kessel liegen. Fig. 19.




Fig. 19.

Gekümpelte Böden (Rg. 20) erhalten bei der Pfeilhöheh=0,1D die Wandstärke w = 1,4 e; für h = 0.5D genügt $\mathbf{w} = \mathbf{1}, \mathbf{1}e, \mathbf{u}\mathbf{n}\mathbf{d}$ für flache Böden b= 1.4 . e + 2 mm.

Die letzteren werden noch durch Anker aus Eisenblech 8 2 (Fig. 21 und 22),

welche mittelst der Winkeleisen bb mit dem Boden A und dem Mantelbleche B vernietet werden, versteift.

Fig. 20. 217

Je nach dem Durchmesser der Kessel werden zwei oder drei solcher Anker angebracht. Vielfach versteift man auch die Kopfplatten durch Längsanker von starkem Rundeisen.


Die Mantelbleche und Böden der Dome werden wie die Kesselplatten berechnet: die Mantelbleche macht man aber, da sie durch das Krämpen leiden, etwa 2 mm. stärker, als sie nach dem Durchmesser des Domes zu sein brauchen.


m in Fig. 23 kann hier 10 mm, kleiner genommen werden, als weiter oben für selbstgekrämpte Kesselböden angegeben worden ist.

In Fig. 24 ist e d = dk der äussere Radius des Kessels = $\frac{1}{10}$ (D + 2e) und cd = di der mittlere Radius des Domes = $\frac{1}{2}$ (d + e₁).

Fig. 25 zeigt 1 ₄ der abgewickelten Domplatte. Man theilt den Viertelkreis cg i in Fig. 24 in dieselbe Anzahl gleicher Theile (hier 4), wie den abgewickelten Viertelumfang po in Fig. 25, macht oq = kl


 $rr_1=3.6$, $ss_1=2.5$, $tt_1=1.4$ und verbindet die Punkte prstq zu einer Linie, welche die Berührungslinie des Domes mit dem Kessel bildet.






In der Entfernung $b_1=75-80$ mm., je nach Stärke von e_1 , wird parallel mit psq die untere Begrenzungslinie xyz des Dombleches gezeichnet. Die Länge des letztern ist $=\pi$ (d + e_1) + 2b und die Breite $=h+kl+b+b_1$.

Zu Reservoiren verwendet man Winkeleisen von 50.6,5 mm., 60.8 und 65.10 mm., je nach der Stärke der Bleche von 4 bis 6,5 mm.





Berechnung der Nietarbeiten etc.

In einer Kesselfabrik von einer jährlichen Production = 500,000 kg. stellen sich die Löhne für Kessel mit einem Flammrohre im Gewichte von 5000 kg. etwa pro 1000 kg., wie folgt heraus:

					Mk.	1]	Mk.
1)	für	den We	erkführe	r	6.00	12)	für	Aushauen der Stutzen-	
2)		Transpo				1/		löcher	0.20
3)		Hülfe b	eim Zei	chnen	-,	13)		Nietlöcher zum Dome .	0.40
-,	"		irnen de		e 0.50	141	. "	Aufnieten und Verstem-	-,
4)		Lochen						men der Stutzen	0.80
5)	**	Ausschi	irfan de	rselben	2.20	15)		Umziehen der Böden	
6)	.,	Biegen	ind Znas	mman-	-,-0			Biegen und Schweissen	-,
٠,	"	henen	der Ble	cha	9 75	1 20,	"	der Winkeleisenringe	9 20
7)		Anfroib	an A Nio	tläaham	9 95	171		den Mannlochdeckel .	
꼾	**	Autioio	bu u.ivie	етоспет	19.00	100	,,	Probiren, Theeren und	3,00
9)	"	Aufreib die Nie Versten	MELDAIP	. N	19,00	10)	**	Trouren, Inceren una	
9)	**	versten	imen de	LIAMETO	- 40	1		Transport des Kessels	
		una N	iete	• • • • •	5,40	1		zum Ladekrahn.,	0,40
10)	"	Aushau	en.d. <u>M</u> .a	nnloche	80,20	19)	**	Diverse	0,60
11)	,,	**	", Do	mloches	0,20	1		1000 kg. = Mk. 48	3.50
									<u></u>
	Ne	nnt man	den Pr	eis pro	1000	kg.	der	Bleche franco = B,	
								Niete $\dots = N$.	

0,052 N + 0,98 B + L + Generalkosten und diverse Materialien = 0,85 L + 700 kg. Kohlen für Schmiede und Betriebsmaschine.

Bei einer Production von 1,00,000 kg. an Blecharbeiten jährlich kommt der Kohlenverbrauch auf 550 kg., der Gesammtlohn auf L=1,50 und der Betrag für Generalkosten etc. auf 8 (L=1,50).

Die Löhne L pro 1000 kg. für diverse Kesselconstructionen sind in folgender Tabelle zusammengestellt.


D4 1	77: 0	L für Kessel mit				
Pferde- kraft	Einfache Cylinder	1 Sieder	2 Siedern	1 Flamm- rohre	2 Flamm- rohren	
2	75	90		_	_	
4 6 7	65 5 5	80 70	=	60	=	
7 10	50 47	66 62	Ξ	56 53	_	
12	45	60	_	50 48	_	
14 16	45 43 42 42	57 55	=	48	=	
18 20	42	53 51		47 47	_	
25 30		48 46	50 48	46	- - 44	
35 40	_	=	46 46	_	<u> </u>	

Für Dampfröhren stellt sich L wie bei zweipferdigen Kesseln mit derohr; weite Dampfröhren wie 4pferdige Kessel.

Reservoire von 5-600 kg. . kann man mit L = 42 ,, 7-800 do. ,, do. 900 und mehr do. ,, 900 Schornsteine, kleine do. grosse und weite Gitterbrücken, bis ca. 20 mt., mit Aufstellung . . . L = 75-80Grosse Gitterbrücken, mit Aufstellung bis L = 120berechnen.

c. Wellen.

Für eine Tragwelle, Fig. 26, welche auf einem Abstande au und sa von den Zapfenmitteln die Last Q trägt, ist die Belastung des Zapfens vom Durchmesser d. P. = - - - 0.



und diejenige des andern Zapfens vom Durchmesser d.


$$P_2 = \frac{a_1}{a_1 + a_2}$$
. $Q = \frac{P_1}{P_2} = \frac{a_2}{a_1}$ und $P_1 + P_2 = Q$.


Für den Fall, dass die Welle in der Mitte belastet ist, hat man $a_1 = a_2$ und $P_1 = P_2 = \frac{1}{2}Q$, also auch $d_1 = d_2$.

Der Wellenkopf, welcher die Last Q aufnimmt, bekommt den Durchmesser


$$D = d_1 \sqrt[3]{\frac{2 a_1}{l_1}} = d_2 \sqrt[3]{\frac{2 a_2}{l_2}}.$$

Für eine freitragende Welle, Mg, 27, mit der Last Q auf dem Wellenende d_2 , ist $\frac{P}{Q} = \frac{a_1 + a_2}{a_1}$ und $\frac{P_1}{Q} = \frac{a_2}{a_1}$.





Bei schmiedeeisernen Wellen kann man die Grössen von D noch mit 0,95 multipliciren. Den Durchmesser de des Tragkopfes findet man, indem man zuerst einen Tragzapfen d und die diesem entsprechende Länge I für



die Belastung Q ermittelt und

macht. Für eine Tragwelle, Fig. 28, mit zwei Tragpunkten, hat man bei den Belastungen


Q, und Q, der-

selben und der Schaftlänge s zwischen den Tragpunkten die Zapfendrucke

$$[\text{nach Reuleaux}]_{Q_1}^{P_1} = \frac{s + a_2 \left(1 + \frac{Q_2}{Q_1}\right)}{a_1 + s + a_2} \text{ und } \frac{P_2}{Q_2} = \frac{s + a_1 \left(1 + \frac{Q_1}{Q_2}\right)}{a_1 + s + a_2}$$

woraus sich die Zapfen d_1 und d_2 , sowie die Durchmesser D_1 und D_2 für die Laststellen der Welle berecheuen lassen. Die Wellenköpfe macht man etwas stärker, als die Rechnung für D_1 und D_2 ergiebt. Die Schaffstärke für jeden Punkt, der von der Laststelle Q_1 um die Entfernung z

abliegt, ist aus
$$y = \sqrt{1 + \frac{x}{a_1} \left(1 - \frac{Q_1}{P_1}\right)}$$
 zu berechnen.



Füra, = 4 und $Q_1 = Q_2$ wird $P_1 = P_2$ $= Q_1 = Q_2$ und $y = D_1$. Bei einer Tragwelle nach Ry.29 mit vier Tragpunkten ergiebt sich die Belastung P1 des Stirnzapfens vom Durchmes-

$$\begin{array}{c} \mathbf{e} & \mathbf{$$

Setzt man s, und $Q_4 = \text{Null}$, so erhält man die Zapfenbelastungen für eine dreifach belastete Tragwelle.

d. Wellenkuppelungen.

Eintheilige feste Kuppelungen ach Fig. 30, sogenannte Muffenuppelunger, erhalten eine Wandtärke $w = \frac{1}{2}d$ und für d < 100: $v = 20 + \frac{1}{8}d$. Länge l = 3 d.

Die Kuppelung erhält ausser lem Keile noch zwei stählerne Stellschrauben, deren vierkantige Köpfe versenkt sind.

Besser ist die in Fig. 31 darestellte Scheibenkuppelung.

Wandstärke $w=20+\frac{1}{3}d$; $\bar{\mathbf{u}}\mathbf{r} \mathbf{d} > 100 \text{ aber } \mathbf{w} = \frac{1}{2} \mathbf{d}$.

lange 1 = 25 + 3 d:

fur d > 125 aber l = 3 d. ichei benstärke


 $b_1 = 10 + 0.3 d.$ $b_2 = 10 + 0.4 d.$ a = 10 + 0.1 d.


Anzahl Schrauben

 $1=2+\frac{1}{30}d$. D=50+3,5d. Schraubendurchmesser för

 $n = 4...s = 6 + \frac{1}{5}d;$ $n = 6...s = 6 + \frac{1}{6}d;$

 $n = 8... s = 6 + \frac{1}{7} d.$ Die Kuppelungen werlen für Wellen berechnet. leren Durchmesser um je lem. abstufen; für dawischen liegende Durchmesser verwendet man dieKuppelung, welche der unachst gelegenen, stär-keren Welle zukommt, nimmt alsoz. B. für d=65 sine Kuppelung mit d=70 etc.






Lager und Consolen.

Man erhält gute Abmessungen für starke Lager zu Triebwellen nach Olgenden Formeln und Fig. 32-34 in mm.

1 = 200 + 3d. b = 25 + 1,25 d.	f = 3 + 0.5 d. g = 7 + 0.14 d.	0 = 0.08 d.
a = 20 + 0.17d.	h = 60 + 0.9 d.	p = 6 + 0.6 d. $q = 12 + \frac{1}{30} d.$
c = 25 + 0.2 d.	i = 0.5d.	r=5+0,ld.
e = 70 + 1.7d.	k = 10 + 0.3 d.	s = 5 + 0.15 d.
f = 0.5d and für	m = 15 + 0.4 d. n = 45 + 1.2 d.	t = 20 + 1,25 d. u = 5 + 0,05 d.

Die Länge t der Lagerschalen für gusseiserne Triebwellen ist in folander Tabelle enthalten. Für schmiedeeiserne und stählerne Wellen rwendet man nicht die Lager, welche ihrem Durchmesser entsprechen n dern diejenigen einer gusseisernen Welle, welche gegen die Schmiede-

erne $\frac{19,5}{17}$ und gegen die stählerne $\frac{19,5}{16}$ im Durchmesser stärker ist.



die Belastung Q ermittelt und dann $d_2 = d \sqrt{\frac{\overline{l_2}}{1}}$


macht.
Für eine Tragwelle, Fig. 28, mit
zwei Tragpunkten, hat man bei
den Belastungen
Q₁ und Q₂ der-

selben und der Schaftlänge s zwischen den Tragpunkten die Zapfendrucke

$$[\text{nach Reuleaux}]_{Q_1}^{P_1} = \frac{s + a_2 \left(1 + \frac{Q_2}{Q_1}\right)}{a_1 + s + a_2} \text{ und } \frac{P_2}{Q_2} = \frac{s + a_1 \left(1 + \frac{Q_1}{Q_2}\right)}{a_1 + s + a_2},$$

woraus sich die Zapfen d_1 und d_2 , sowie die Durchmesser D_1 und D_2 für die Laststellen der Welle berechenen lassen. Die Wellenköpfe macht man etwas stärker, als die Rechnung für D_1 und D_2 ergiebt. Die Schaftstärke für jeden Punkt, der von der Laststelle Q_1 um die Entfernung x

abliegt, ist aus
$$\frac{y}{D_1} = \sqrt{1 + \frac{x}{a_1} \left(1 - \frac{Q_1}{P_1}\right)}$$
 zu berechnen.



Für $\mathbf{a}_1 = \mathbf{a}_2$ und $\mathbf{Q}_1 = \mathbf{Q}_2$ wird $P_1 = P_2$ $= \mathbf{Q}_1 = \mathbf{Q}_2$ und $\mathbf{y} = \mathbf{D}_1$. Bei einer Tragwelle nach $\mathit{Fig.}$ 29 mit vier Tragpunkten ergiebt sich die Be-

lastung P₁
des Stirnzapfens vom
Durchmesser d₁ aus

$$\frac{P_1}{Q_1} = \frac{s_1 + s_2 \left(1 + \frac{Q_2}{Q_1}\right) + s_3 \left(1 + \frac{Q_2}{Q_1} + \frac{Q_3}{Q_1}\right) + s_2 \left(1 + \frac{Q_2}{Q_1} + \frac{Q_3}{Q_1} + \frac{Q_4}{Q_1}\right)}{s_1 + s_1 + s_2 + s_3 + s_3}$$
und die des andern Zapfens $P_2 = q_1 + q_2 + q_3 + q_4 - P_1$.

Setzt man s
, und $Q_4=$ Null, so erhält man die Zapfenbelastungen für eine dreif
ach belastete Tragwelle.

Wellenkuppelungen.

Eintheilige feste Kuppelungen nach Fig. 30, sogenannte Muffenkuppelungen, erhalten eine Wandstärke $w = \frac{1}{2}d$ und für d < 100: $w = 20 + \frac{1}{8}d$. Länge l = 3 d.

Die Kuppelung erhält ausser dem Keile noch zwei stählerne Stellschrauben, deren vierkantige

Köpfe versenkt sind. Besser ist die in Fig. 31 dargestellte Scheibenkuppelung.

Wandstärke $w=20+\frac{1}{3}d$; für d > 100 aber $w = \frac{1}{2}d$. Länge l=25+3d:

f**ū**r d > 125 aber l = 3 d.

Scheibenstärke
$$b_1 = 10 + 0.3 d.$$
 $b_2 = 10 + 0.4 d.$

$$h_2 = 10 + 0.4 d.$$


 $h_3 = 10 + 0.1 d.$


Anzahl Schrauben $n=2+\frac{1}{30}d$. D=50+3,5d. Schraubendurchmesser für

$$n = 4...s = 6 + \frac{1}{5}d;$$

 $n = 6...s = 6 + \frac{1}{6}d;$
 $n = 8...s = 6 + \frac{1}{7}d.$

Die Kuppelungen werden für Wellen berechnet, deren Durchmesser um je 1 cm. abstufen; für dazwischen liegende Durchmesser verwendet man dieKuppelung, welche der zunächst gelegenen, stärkeren Welle zukommt, nimmt alsoz, B.für d=65 eine Kuppelung mit d=70 etc.






e. Lager und Consolen.

Man erhält gute Abmessungen für starke Lager zu Triebwellen nach folgenden Formela und Fig. 32-34 in mm.

$$\begin{array}{llll} l = 200 + 3d, & f = 3 + 0.5 d, \\ b = 25 + 1.25 d, & g = 7 + 0.14 d, \\ c = 25 + 0.27 d, & h = 60 + 0.99 d, \\ e = 70 + 1.7d, & k = 10 + 0.3 d, \\ f = 0.5 d & und für & m = 15 + 0.4 d, \\ d \ge 160: & u = 5 + 0.15 d, \\ n = 45 + 1.2 d, & u = 5 + 0.05 d, \\ \end{array}$$

Die Länge t der Lagerschalen für gusseiserne Triebwellen ist in folgender Tabelle enthalten. Für schmiedeeiserne und stählerne Wellen verwendet man nicht die Lager, welche ihrem Durchmesser entsprechen son dern diejenigen einer gusseisernen Welle, welche gegen die Schmidde

und gegen die stählerne 19,5 im Durchmesser



Die Lager sind übrigens stark genug, um dies nicht immer gand strenge durchführen zu müssen.

d	t	d	t	d	t
100—110	150	900—210	275	300—310	400
120—130	175	920—230	300	320—330	425
140—150	200	240—250	325	340—350	450
160—170	225	260—270	350	460—370	475
180—190	250	280—290	375	380—390	500

Triebwellenlager Fig. 35 für d < 100 bekommen nur 2 Deckel- und Fussschrauben und fallen bei ihnen die Verstärkungsrippen g weg. Ferner wird s = 6


= 3 + 0.3 d, e = 60 + 1.7d, l = 120 + 3 d.

Leichte Lager, für Transmissionswellen von Schmiedeeisen, und leichte Gusswellen von demselben Durchmesser zu gebrauchen, kann man mit folgenden Dimensionen construiren (Fig. 36 bis 38): t=10+1,2d; l=100+3d; für d<100 aber l=90+3d;

$$c = 10 + 0.25 d$$
; $b = 10 + 1.25 d$.

$$\begin{array}{l} e = 40 + 1.7 \ d\,; \ f\"{u}r \ d < 100 \ aber \ e = 25 + 1.66 \ d. \\ n = 35 + 1.2 \ d\,; \ f\"{u}r \ d < 100 \ aber \ = 20 + 1.3 \ d. \end{array}$$


$$n = 35 + 1.2 d$$
; für $d \ge 100$ aber $= 20 + 1.3 d$.



Bei 4 Schrauben s = 5 + 0.14 d und bei 2 Schrauben für $\frac{1}{2} = 100 \dots s = 5 + 0.2$ d. f = 10 + 0.4 d und wenn d $\frac{7}{2} = 100 \dots \frac{1}{2} = 5 + 0.25$ d. k = 15 + 0.35 d. k = 20 + d. k = 15 + 0.35 d. k = 20 + d. k = 15 + 0.35 d. k = 20 + d. k = 15 + 0.35 d. k = 20 + d. k = 15 + 0.35 d. k = 20 + d. k = 15 + 0.35 d. k = 20 + d. k = 15 + 0.35 d. k = 20 + d. k = 15 + 0.35 d. k = 20 + d. k = 15 + 0.35 d. k = 15

Die Lager für D=100 und <100 werden mit Schalen nach Fig. 37 ausgeführt. Die Fussechrauben werden gewöhnlich um 3 mm. stärker genommen wie die Deckelschrauben. Sohlplatten für diese Lager Fig. 36 können die Stärke $10 \div 0.33$ d bekommen.


Für Hängelager (Fig. 39) kann H = 300, 400, 500 etc., in Decimetern steigend, genommen werden und $A_1 = H$. h = 15 + 1.6 d. $h_1 = 15 + 1.5$ d.



g=15+2d. c=3+0.3d. $i=0.5h_1$ und Stärke der Rippe f=2+0.25d. e=c. Breite der Rippe c=10+d, von e aber 15+1.8d und an den Enden für h:=20+2.5d.

Ausladung für Consolen A = 800, 400, 500 etc. und A1 = 1,1 A.

Breite der Wandplatte oben und unten = $125 + \sqrt{A} \cdot \overline{d}$. d Durchmesser der Welle. A und d in mm. Breite des mittleren Theils der Wandplatte= $25 + 0.8 \sqrt{A} \cdot \overline{d}$. h = $25 + 0.6 \sqrt{A} \cdot \overline{d}$. c= $4 + 0.25 \cdot \overline{d}$. e=c + 5. f= $3 + 0.33 \sqrt{A} \cdot \overline{d}$. g= $5 + 0.4 \sqrt{A} \cdot \overline{d}$. k= $5 + 0.2 \cdot \overline{d}$. Breite der obern Lagerplatte = Breite des Lagerfusses + 5 mm., wenigstens aber = $5 + 0.4 \sqrt{A} \cdot \overline{d}$, der Breite der Bippe k. Dicke der innern Bippen f ur g= $2 + 0.25 \cdot \overline{d}$.



Bei 4 Wundschrauben, deren Durchmesser = $5 + 0.1 \ \text{VAd}$, bei 2 Stück = $7 + 0.12 \ \text{VAd}$.

Wird die Console an einer Eisenconstruction befestigt, kann die Wandplatte durchgehends die Breite 25 + 0.8 VA d erhalten.

f. Riemenscheiben.


Ist für einen gewöhnlichen ruhigen Betrieb die einer Riemenbreite b $=\frac{2 \text{ N}}{D \cdot n}$ entsprechende Transmissionswelle zu bestimmen, so erhält man deren Durchmesser in mm. aus $d = 127 \sqrt{b D}$, und für leichte Wellen $= 110 \sqrt[3]{b D}$, b und D wie oben, in mt. In Fig. 41 wird in mm.: $b_1 = 20 + 1.1$ b. $w = 1/3 \sqrt{b_1}$. $e = \frac{D}{300} + 0.03$ b_1 . f = e + w. n = 5 + 0.5 d. Länge der Nabe = 3n bis b_1 .

Ist h die Höhe der ovalen Arme im Centrum der Scheibe, δ die Dicke und $\frac{\delta}{h} = m$, so ist für Hauptbetriebsscheiben h = 2 $\sqrt{\frac{D}{\widehat{y_i}}} \frac{D}{\widehat{y_i}} \frac{b_1}{m}$, für Nebenscheiben = 1,8 $\sqrt{\frac{D}{\widehat{y_i}}} \frac{D}{\widehat{y_i}} \frac{b_1}{m}$, für Walzwerksbetriebsscheiben , a $\sqrt{\frac{D}{\widehat{y_i}}} \frac{D}{\widehat{y_i}}$, D, b_1 und h in mm.

Dickemhöbe am Umfange der Scheibe = ${}^{1}_{h}$ h bei constanter Dicke \tilde{O} und = ${}^{2}_{h}$ h, wenn \tilde{O} an jeder Stelle = m. Höhe ist, also die Dicke nach dem Umfange zu abnimmt. Für Walzwerksscheiben in letzterem Falle die Breite am Umfange = 0,8 h.

Anzahl Arme
$$\Re$$
 annähernd
$$=\frac{3}{8}\frac{D}{d}.$$

Die Arme werden radial oder gekrümmt geformt, mit einfacher Krümmung nach Fig. 42.



a d = c d, $d \in I$ auf a d c, e Mittelpunkt für den mittlern Armkreisafc. $a \in c = 0.4 D$.

g. Zahnräder.

Ist D der Durchmesser eines Bades im Theilkreise, z die Anzahl Zähne, so ist

$$z = D\left(\frac{\pi}{t}\right)$$
 and $D = z\left(\frac{t}{\pi}\right)$.
Werthe von $\frac{t}{\pi}$ and $\frac{\pi}{t}$ für t in cm.

t	$\frac{\mathbf{t}}{\pi}$	π t	t	tπ	π t
1	0,31831	3,141593	6,5	2,06902	0,486199
1,5	0,47746	2,094395	7	2,22817	0,448799
2	0,63662	1,570796	7,5	2,38732	0,420749
2,5	0,79577	1,256637	8	2,54648	0,392699
8	0,95493	1,047197	8,5	2,70563	0,370882
3,5	1,11408	0,897598	9	2,86479	0,349066
4	1,27324	0,785398	9,5	3,02395	0,331612
4,5	1,43239	0,698132	10	3,18310	0,314159
5	1,59155	0,628319	10,5	3,34226	0,299879
5,5	1,75070	0,571199	11	3,50141	0,285599
6	1.90986	0,523599	li		· ·

Für z und D erhält man hier keine ganze Zahl, muss also die Zühnezahl abrunden und dann D nochmals berechnen. Man wählt deshalb in neuerer Zeit häufig für t ein Vielfaches von π oder macht $t=n\pi$, worin n eine ganze Zahl oder ein einfacher Bruchtheil, die sogenannte Stichzahl,

ist, und hat dann D = nz, sowie z = $\frac{D}{}$.

Von t = 4 π = 12,6 mm. bis t = 32 π = 100,5 mm. kann man dann mit den Theilungen um 1,75 π oder 2 π steigen.


Die passende Armzahl R findet man in der folgenden Tabelle:

t	Volle		n =	•	
oder T	Getriebe für die	4	6	8	10
mm.	Zähnezahl.		für die Zäh	nezahl.	
15	20-40	41-90	91150	151-300	1 -
20	14-34	35—95	96—155	156-300	-
25	11-31	32-80	81-160	161-300	-
30	11-25	26-72	73-143	144-248	249-
35	11-24	25-68	69-133	134-220	221-
40	11-23	24-64	65-124	125—205	206-
45	11-22	2360	61—117	118—193	194
50	11-21	22-58	59-111	112-184	185-
55	11-20	2155	56-105	106-176	177-
60	11—19	20-52	58-101	102-168	169-
65	11-18	19-45	46 98	99-161	162-
70	11-17	18 - 44	45 93	94-154	155-
75	11-16	17-44	45 91	92-149	150-
80	11-16	17-43	44 87	88-145	146-
85	11-15	16-43	44 84	85-140	141-
90	11-15	16-42	43 83	84-136	. 137-
95	11-14	15-41	42 82	83—133	134-
100	11-14	15-40	41- 80	81-130	131-

Die Höhe rechteckiger Arme im Centrum ist für gewöhnliche Rader

$$h = \sqrt[3]{\frac{\overline{Dbt}}{\Re}}$$
, wenn \Re die Armsahl ist; dabei die Dicke der Arms

a = 0,2 h. Fig. 43 und 44. Bei ovalen Armen Fig. 45 und 46 wird für:



Walzwerksräder erhalten rechteckige Arme von der Höhe

$$h = 1.25$$
 $\sqrt[8]{\frac{\overline{D \, b \, t}}{\overline{\mathfrak{R}}}}$ und Dicke $a = 0.2 \, h$.

Für ovalen Querschnitt bei
$$\mathbf{a}_1 = \frac{1}{9} \, \mathbf{b}_1$$
 ist $\mathbf{b}_1 = 1, 1$ $\mathbf{b}_1 = 1, 1$ $\mathbf{b}_2 = \mathbf{b}_3 = \mathbf{b}_4$ and für $\mathbf{a}_1 = \frac{2}{9} \, \mathbf{b}_1$, $\mathbf{b}_1 = \mathbf{b}_1 = \mathbf{b}_2 = \mathbf{b}_3 = \mathbf{b}_4$.

Die Armhöhe am Zahnkranze wird 3/4 von der im Centrum.

Die Nabendicke ist für gewöhnliche Räder $c = 2.0 + \frac{1}{6} \sqrt[3]{D b t}$,

für Förderräder und ähnliche c = 2,5 + $\frac{1}{15}$ $\sqrt[5]{D}$ b t,


,, Walzwerksräder . . . $c = 3.0 + \frac{1}{4}\sqrt{D \, b \, t}$

und die Nabenlänge = 1,15 b + $\frac{D}{50}$. Alles in cm. zu nehmen.

Für Räder mit Holzzähnen sind in den Formeln für die Armhöhen und Naben die Dimensionen in cm., b und t den Eisenzähnen entsprechend zu nehmen.

Die Kranzdicke k ist $\begin{cases} f \ddot{u}r \text{ gewöhnliche Räder} = d \text{ (Zahnstärke),} \\ nd wenn der Zahnkranz aus einzelnen Begenstücken besteht, wie es bei schweren Rädern vorkommt, für kleinere <math>d+15$ und für grosse bis d+25 mm.

In Fig. 43 mit Armen in der Mitte des Zahnkranzes ist $k_2=k+\eta_{50}b$ und sind die Arme am Ende des Kranzes wie in Fig. 44, $k_1=k+\eta_{40}b$; in beiden Fällen e=d.



Bei Rädern mit Holzkämmen Fig. 49-51 von der Theilung $T=1^{1}_{3}t$ wird die Kranzstärke in mm.:


Verzahnung.

Alle Råder mit Radlinien-Verzahnung und gleicher Theilung greifrichtig in einander oder bilden Satzråder, wenn der erzeugende Kreis b allen gleich gross genommen wird.

Bei kleinen Theilungen t nimmt man für Satzräder das kleinste Basu 11 Zähnen an und den Durchmesser d des erzeugenden Kreises = de

Radius jenes Bades, also
$$d=5.5\left(\frac{t}{\pi}\right)$$
 und $\frac{d}{2}=r=2.75\left(\frac{t}{\pi}\right)=0.875$ t.

Für Räder von 15 Zähnen und darüber kann man statt der genare Construction Kreisbögen verwenden, welche aber für kleinere Räder z grosse Abweichungen von der richtigen Zahnform ergeben.



In Fig. 52 sei K de Kopfkreis, F der Fusskrei für das Rad und T der Theilriss.

Z Zähnezahl des Rade, t die Theilung.

Kleinste Zähnezahl in Satze = 11; Radius der erzeugenden Kreises = r = 0,5 d, wie oben at-

gegeben. O Mittelpunkt des Erdes.

Macht man CE = 6.4 rechtwinkelig auf UE= 1/2r, zieht die Radient's und Ac, sowie DB u.c Bd, durch die Punkte und d und den Berürungspunkt a der Rib die Gerade ef, endliche Verbindungslinien 00 m OD, welche letztere verlängert, so giebt (Durchschnittspunkt 11 of und OC den Mit punkt für den Zahnb. gch über dem Theilkra und y denjenigen den Zahnbogen idk ter dem Theilkreise.

Werden beide Box zusammengelegt, so I man die Zahnform.

Ist r der Krümmungshalbmesser, so kann man denselben bereck

$$\frac{\mathbf{r}}{\mathbf{t}} = 0.45 \frac{2Z \pm 11}{Z \pm 11} \text{ oder } \frac{\mathbf{r}}{\left(\frac{\mathbf{t}}{a}\right)} = 1.42 \frac{2Z \pm 11}{Z \pm 11},$$

mit dem +Zeichen für xc und mit dem -Zeichen für yd.

Für Z = 11 ist z - 11 = Null, also $r = \infty$ und idk gerade und radial.

Bei grossen Theilungen kommen so kleine Råder, wie mit 11 Zähnen. nicht vor und nimmt man für solche Satzräder mit grossen Theilungen den erzeugenden Kreis lieber grösser, damit die Zähne nicht zu spitz ausfallen.

Für Theilungen von t = 75 und darüber dürfte als kleinstes Rad eines von 21 Zähnen genügen und r = 1,672 t = 5,25zu nehmen sein.

Sollen bei der Fadenlinien-Verzahnung alle Rader gleicher Theilung richtig in einander arbeiten, so muss der Grundkreiswinkel α (Rg. 53) bei allen Rädern derselbe sein.


Man nimmt $\alpha = 75^{\circ}$ und ist dann der Radius ON des Grundkreises r = 0,966 R, wenn R der Halbmesser des Radtheilkreises T ist. r ist bei der Zähnezahl Z

and Theilung t des Rades auch

$$= 0,154 \text{ Zt} = 0,483 \text{ Z} \left(\frac{\mathbf{t}}{\pi}\right).$$

Der Bogen ab entsteht durch ibwickelung von Na gegen b und lurch Aufwickelung von Na gegen . Die Curve bac giebt die Zahnorm über dem Grundkreise; sie st bei äusserer Verzahnung für < 55 durch ein radiales Stück cd a verlängern.

Für Zahnstangen (Fig. 54) ird NM unter dem $/ \alpha = 75^{\circ}$ an P gelegt und bad rechtwinkelig egen NM. Nimmt man das Stück e von NM als 1 an, so ist für $=75^{\circ}$ a e = 0.966, woraus man e Lage von NM gegen OP be-immen kann. Man ersetzt die adenlinie durch Kreisbögen wie




1) Für Zähnezahlen z>55. Rig. 55. acP Kreisbogen mit dem Radius R; c Durchnittspunkt desselben mit dem Grundkreise G der Mittel-nkt für den Zahnbogen Fig. 54.


d. Uebrigens ist auch der albmesser ca für das Kreisück dab


$$\frac{\mathbf{r}}{\mathbf{t}} = 0.1294 \,\mathrm{Z}.$$

2) Für Z < 55. Fig. 56.

Man mache eg=g f=0.15t,








$$\frac{\mathbf{r}}{\left(\frac{\mathbf{t}}{2L}\right)} = 0.1294 \sqrt{\mathbf{Z}^2 + 31\mathbf{Z} + 17}.$$

Für den Bogen unterhalb des Theilkreises mache man in Fig. 57 ab=1/g af und ziehe mit dem Radius 1/g (R - bf) den Kreisbogen bc P, so ist der Durchschnittspunkt c desselben mit dem Grundkreise der Mittelpunkt für den Zahnbogen ab e, welchen man nun mit demjenigen über dem Theilkreise zusammenlegt.




Die Verlängerung ad wird gerade und radial.


Der Radius cb ist $r_1 = 0.0236$ Z t und $\frac{r_1}{t} = 0.0743$ Z.

Bei den Kegelrädern gebraucht man zur Bestimmung der Zahnformen die Hülfsstirnräder vom Radius BS = r und CS = r, und den Zähnezahlen Z und Z, mit der Theilung t der Kegelräder, (Fig. 58.)

Es ist $\frac{r}{R} = \frac{\sqrt{R^2 + R_1^2 + 2RR_1\cos\alpha}}{R_1 + R\cos\alpha}$ und $\frac{z}{Z} = \frac{\sqrt{Z^2 + Z_1^2 + 2ZZ_1\cos\alpha}}{Z_1 + Z\cos\alpha}$ woraus die zwahl z des einen Hülfrades erfolgt. Für $\alpha = 90^\circ$ ist cos. $\alpha = 0$ und

$$\frac{r}{R} = \frac{\sqrt{R^2 + R_1^2}}{R_1}, \quad \frac{z}{Z} = \frac{\sqrt{Z^2 + Z_1^2}}{Z_1}.$$





Die schmiedeeiserne Transmissionswelle, welche einem aus N oder P nach den gegebenen Regeln berechneten Zahnrade entspricht, ist für Triebwerks- und Walzwerksräder vom Durchmesser d = 5/2 / Dbt zu machen. Für leichte Wellen genügt 0,55 VDbt, Krahn- und Göpelräder 0.50 V Dbt.

h. Kolbenstangen.

d Durchmesser der Stange von bestem Feinkorneisen oder Puddelstahl in cm.

des Dampfcylinders in cm. D

n Ueberdruck auf den Kolben in Athmosphären.

P Totaldruck auf den Kolben in Kg. Dann ist für einfach wirkende Maschinen, bei welchen die Stange nur auf Zug beansprucht wird, $d = 0.05 \sqrt{P}$; für doppeltwirkende d = $0.084 \ \sqrt{P}$ für grosse und $d = 0.09 \ \sqrt{P}$ für kleine Maschinen.

P ist = 0.811 n D2 und daher für Hochdruckmaschinen ohne Condensation:

			für	
n =	Druck im Kessel.	grossee Maschinen	mittlere Maschinen	kleine Maschinen
	Lessei.		d =	
3 3 ¹ / ₂ 4 4 ¹ / ₂ 5	4 4 ¹ / ₂ 5 5 ¹ / ₂ 6	0,13 D 0,14 ,, 0,15 ,, 0,16 ,, 0.17 ,,	0,135 D 0,145 ,, 0,155 ,, 0,165 ,, 0,175 ,,	0,14 D 0,15 ,, 0,16 ,, 0,17 ,, 0,18 ,,

Tabelle für Maschinen mit Condensation.


Druck		d für		
im Kessel.	grosse Maschinen	mittlere Maschinen	kleine Maschiner	
3	0,128 D	0,133 D	0,138 D	
41/2	0,138 ,,	0,143 ,,	0,148 ,,	
4 51/2	0,158 ,, 0,168 ,,	0,135 ,, 0,163 ,, 0,173 ,,	0,168 ,, 0,178 ,,	

Wenn die Maschinen grossen Hub und Balancier haben, werden die Kolbenstangen um 1/10 stärker gemacht.

Für Walzwerksmaschinen ohne Condensation, welche von Ofenkesseln bedient werden, nimmt man gewöhnlich n = 3,5 bis 4 zur Berechnung von d an. Material Gussstahl.

Niederdruckmaschinen erhalten nach Watt Kolbenstangen von d = 0.11 D für kleine, d = 0.10 D für mittlere, und d = 0.095 D für grosse Maschinen.


Bei Niederdruckmaschinen für Seeschiffe hält man gewöhnlich d ----0.1 D bei und geht selbst bis 0.104 D.



Für Maschinen unter 8 Pfordekräften verstärke man die Kolbenstangen noch um 410 der in der Tabelle für kleine Maschinen angegebenen Durch-

messer. Kolbenstangen von Gussstahl können zwar 0,8 der hier angegebenen Stärke erhalten, werden aber von guten Constructeuren ebenfalls nach obigen Tabellen ausgeführt; nur bei Locomotiven macht man eine Ausnahme und die Stangen von bestem Gussstahle = 0.0625 VP.

Bei verticalen Gebläsemaschinen bekommen die Dampfkolbenstangen Durchmesser nach den oben angegebenen Formeln, die Stangen für die Gebläsekolben werden dagegen im Durchmesser




 $d = 0.1 \sqrt{P_1}$ für grosse und 0.14 $\sqrt{P_1}$ für kleine Maschinen, wenn P_1 der Gesammtdruck auf die Fläche des Gebläsekolbens in Kg. ist. Rheinische Constructeure gehen sogar bis 1/7 $\sqrt{P_1}$ für grosse Maschinen.)

Für horizontale Gebläse werden die Durchmesser $d = 0.13 \text{ VP}_1$ für grosse und 0,16 $\sqrt{P_1}$ für kleine Maschinen (rheinische Constructionen

0.15 $\sqrt{P_1}$ und 0,20 $\sqrt{P_1}$). Man wendet bei grossen horizontalen Gebläsen häufig hohle Stangen von Schmiedeeisen und auch von Guseeisen an. Erstere werden bei dem äussern Durchmesser D und dem innera Durchmesser $^{11}_{le0}$ bas der massiven Kolbenstange d, welche dem Tottdampfdrucke auf die Kolbenfläche entspricht, aus D=1,38 berechnet. d ist 0,084 V P.

Diese Stange trägt beide Kolben; die beiden Enden der Stange werden um soviel dünner, als zum Aufkeilen der Kolben erforderlich ist



Hohle gusseiserne Stangen werden nur fur den Gebläsekolben angewandt und zweckmässig mit elliptischer Höhlung construirt, wie in Fig. 59. Sie werden zwischen Gebläse- und Damptcylinder in einen gut geführten, nachstellbare Gleitblock gekeilt, der auch die massive Damp! kolbenstange aufnimmt.

Ist $d = 0.13 \sqrt{P_1}$ die erforderliche massive schmiedeeiserne Gebläsekolbenstange, so wird nach den Verhältnissen in Fig. 59 21/8 $d^2 = D^2 - 3/4 \cdot 7/10^{1/2}$

 $^{19}/_{40}$ D² und daraus D = 2,2 d = 0,286 $\sqrt{P_1}$. Die Dimensionen des Keilloches a (Fig. 6) und 61) sind von der Construction und dem Material des Kolbens abhängig und variiren von 0,6 d. 0,25 d für möglichst leichte und dünne Kolben iu liegenden Cylindern, bis 0.9d . 4d für gusseiserne Kolben zu stehenden Cylindern.

Die Dimensionen von b richten sich nach den Keilmaassen der Kreuz-köpfe. Man findet dieselben weiter unten.

i. Kreuzköpfe.


Fig. 62 geschmiedeter Kreuzkopf für grosse liegende Maschinen. — Ende B gilt für Maschinen, deren Cylinder auf einer Fundamentplatte ruht, A dagegen für Cylinder, welche zwischen zwei Rahmen liegen, wie häufig bei Gebläsen, Wasserhaltungsmaschinen etc.


Fig. 63 geschmiedeter Kreuzkopf, wie er hauptsächlich für Walzwerksmaschinen


ausgeführt wird.

b = ½ d und bei sehr grosser Hubzahl = 0.85 d, e = ½ d, f = ½ d (Nasenkeil ½ d, Zugkeil ½ d), g = ½ d, h = d + 25, i = ½ d. — Für grosse Maschinen mit mässiger Tourenzahl auch i = ½ d.


Fig. 64 geschmiedeter Kreuzkopf für Balanciermaschinen.







Die Zapfen an diesen Kreuzköpfen für Balanciermaschinen bekommen lieselben Durchmesser wie die Endzapfen von Schmiedeeisen im Balancier.



Länge derselben

für d = 40-50 = 0.85 d + 15,, d = 55-70 = 0.85 d + 30,, d = 75-150 = 0.85 d + 30,, d = 155-175 = 0.85 d + 30


Für d > 150 wendet mat auch drei Keile an; die beidet Nasenkeile jeder ³/₆, der Zugkeil ¹/₄ der ganzen Keilbreite, in der Axe gemessen, breit.

Für die Kreuzköpfe Fig. & und 63 ist de = 1,1 d..

Breite des Bügels der Treibsung g₁ = d₂ + 5 für grossund d₂ + 10 für dünne Zapfel. Die Länge a der Zapfen für dies Kreuzköpfe enthält folgende Tebelle:

ď2	g ₁	8	d ₂	gı	8.	d ₂	g ₁	
30	40	50	75	80	96	120	125	150
85	45	55	80	85	101	125	130	155
40	50	60	85	90	106	130	135	160
45	55	65	90	95	111	135	140	165
50	58	70	95	100	116	140	145	170
55	61	73	100	105	125	145	150	175
60	65	77	105	110	130	150	155	180
65	70	82	110	115	135	155	160	185
70	75	87	115	120	140	160	165	190

Anlauf z für alle Zapfen von Schmiedeeisen und Stahl



Der Anzug der Keile Fig. 65 ist s = $\frac{4}{12}$ Länge der Keile für gusseiserne Köpfs 3,5 å für geschniedete 3 d, Anlauf n der Zugkeit = $\frac{4}{16}$ l.

k. Gleitblöcke zur Geradführung der Kolbenstange.

Ist d der Durchmesser der Kolbenstangs so wird der Zapfen d, in den Gleitblöcken is gewöhnliche Maschinen = % d und für solch an Walzwerken mit grosser Anzahl Usdrehungen = 0,8 d.

Ferner nehme man für Doppelführung die Gleitsfäche 1. b eines jeten Blockes, bei kleinen und Walzwerksmaschinen = $4 d^2$, bei Maschine mittlerer Grösse 3,75. d^2 und für grosse = $3,5 d^2$ und das Verhältniss will zu b = 2,5 bis 3.

Für einfache Führungen berechne man die Gleitfläche l . b = 7,0 d² für grosse, 7,5 d² für mittlere und 8,0 d² für kleine Maschinen, wende solche aber nicht bei Walzwerksmaschinen an.

 $\frac{1}{h}$ für grosse Maschinen etwa 1,8 und für kleine = 2 bis $2\frac{1}{8}$.

Bei Gebläsemaschinen findet man solche einfache Führungen mit Gleitblöcken oder Kreuzköpfen, deren Flächen 9–10 d² gross sind und mit $\frac{1}{b}=1,6$ bis 1,8. Diese Kreuzköpfe sind stets mit guten Stellvorrichtungen u versehen.


l. Führungsschienen für Gleitblöcke.

Ist d die Kolbenstange und L der Kolbenhub, so kann man in Rig. 66

für kleine Maschinen
$$\frac{h}{d} = \frac{5}{8} \sqrt[h]{\frac{L}{b}}$$
,

für mittlere u. grosse Maschinen " = 0.6 " für Walzwerksmaschinen . . " = 0.67 " nehmen.


Die Endhöhe h_1 wird bei kleinen Maschinen = $^2/_3$ h und sonst 0,6 h. Ein passendes Maacs für a ist 0,1 d +5 mm.



Massive schmiedeeiserne Führungsschienen werden 2/3 so hoch als gusseiserne.

m. Andere Arten von Geradführungen für Kolbenstangen.

Das Parallelogramm. Fig. 67.



Die Kolbenstange soll in der Linie AEA₁ lothrecht und gerade geführt werden.

CD der halbe Balancier = b,
DB₁ = p.
BB₂ der Kolbenhub = h.


 $CG=a=\frac{1}{n}b$ oder b=n. CG=n.

Gegenlenker HF = r. CM horizontaler Abstand der Dreb-

punkte C and H. $r = \frac{h^2 + 4(n-1)^3 p^2}{8 n (n-1) p} = \frac{b}{n (n-1)} + \frac{(\frac{1}{2}n^{-1})}{n-1}$ $p = b - \frac{1}{2} \frac{b^2}{n-1} + \frac{1}{4} \frac{b^2}{n-1}$

 $CM = \frac{b}{n} + r - \frac{p}{2} = a + r - \frac{p}{2}$ For n = 2 oder $a = \frac{1}{2}b$ ist $r = \frac{1}{2}b = a$ and $CM = b - \frac{1}{2}p = CM$.

Bei Schiffsmaschinen kommen abweichende Anordnungen vor; $Fig \otimes und 69$.



Unter denselben Bezeichnungen, wie oben, aber noch $DQ = GF_1 = s$ und $DP = s_1$ gesetzt, Sehne ab = y (Sehne von H_1F_1 ebenfalls = y) und cF (im andern Falle cF_1) = x, ist

$$y = \frac{a \cdot h}{b}$$
, $x = \left(\frac{s}{s_1} - \frac{n}{b}\right) p$, $r = \frac{y^2}{8x} + \frac{x}{2}$, $CM_1 = a + r - \frac{s \cdot p}{2s_1}$

Für DQ=DP oder s=s₁ wird x =
$$\left(\frac{b-a}{b}\right)$$
 p und CM=a+r- $\frac{p}{2}$.

Bei dem Evans'schen Gegenlenker Fig. 70 und 71 ist unter den dort angegebenen Bezeichnungen

CE₁ =
$$\frac{4 \cdot b^3 + h^2}{4 \cdot b}$$
, y = $\frac{h^3}{4 \cdot b}$, HF = $\frac{4 \cdot (b + c)^3 + h^2}{4 \cdot (2b + c)}$, FE₁ = $\frac{4 \cdot b^3 + h^2}{4 \cdot (2b + c)}$.
In Fig. 71 ist c = 0 and HF = FE₁.

Für den Fall, dass b = c, ist HF =
$$1\frac{4}{5}$$
 b + $\frac{h^2}{12}$ und FE₁ = $\frac{b}{3}$ + $\frac{h^2}{12b}$.
In Fig. 72 ist HF = CG und EG = EF.

You diesen drei Apparaten werden nur die Punkte E und E, gerade geführt, während sonst alle mit dem Balancier verbundenen Stangen einen Ausschlag gegen die Lothrechte machen.

Man benutzt die Balanciers dieser Art zur Bewegung der Luft- und Wasserpumpen und giebt deren Stangen dann besondere führungen. Nach

Fig. 73 sind in Belgien viele Gebläse mit Evans'schen Balanciers gebaut worden.

D der Dampfeylinder, Gebläseeylinder darüber. L Zugstange zur Luftpumpe, S zur Speisepumpe und K zur Kaltwasserpumpe. Diese Construction ist aber keineswegs zu empfehlen.





Fig. 71.




Details eines gewöhnlichen Parallelogrammes geben Fig. 74—79; für die eingeschriebenen Maasse ist die Kolbenstange Einheit.


Die in den Figuren befindlichen Verhälthältnisszahlen gelten nur für

Niederdruckmaschinen und den Fall, dass die Luftpumpe einen Hub = ½ von dem des Dampfkolbens hat.

Für jeden andern Fall und andere Systeme von Maschinen ändern sich aber die Dimensionen in Bezug auf die



Nebenscheeren des Parallelogrammes sammt Achsen und Zapfen, während die Hauptscheeren, Gegenlenker und Verbindungsstangen des Parallelogrammes dieselben bleiben.




Ist überhaupt \mathbf{d}_1 der Durchmesser der Kolbenstange zur Luftpumpe, so wird deren Zugstange an den Enden = 1,1 \mathbf{d}_1 , der Mittelzapfen für diese Zugstange, in der Mittelachse der Nebenscheeren = 1,25 \mathbf{d}_1 , jeder der zugehörigen Endzapfen in den Scheeren =0,8 \mathbf{d}_1 .

Die Zapfen darüber, im Balancier, werden = 0,9 d_1 und die Scheeren im Querschnitte = 0,85 d_1 breit, 0,3 d_1 dick und wo sie umgebogen oder durch Keile geschwächt sind, = 0,4 d_1 dick. Diese Scheeren werden also gans so behandelt, wie die Hauptscheeren, nur ist die Kolbenstange der Luftpumpe für dieselben als Einheit genommen.

Die Länge der Scheeren DL und GF wird gewöhnlich = der Kurbellänge genommen, häufig aber auch nur, nach Watt, = ³h des Kolbenhubes; bei Wasserhaltungsmaschinen meistens 0,8 bis 0,85 vom halben Balancier auf der Seite dieser Scheeren.

Der Durchmesser d_1 ist $^{1}/_{0}$ bis $^{1}/_{10}$ vom Durchmesser der Luftpumpe zu nehmen; die meisten Constructeure nehmen 0.11 an, obwohl 0.1 genügt. Die Metallpfannen in den Scheeren des Parallelogramms kann man nach folgender kleinen Tabelle ausführen, worin d den Durchmesser der verschiedenen Zapfen bedeutet. Fig. 80.



đ	8	Ъ	c	d	8	Ъ	С
40 — 50	7	13	7 ¹ / ₂	105—125	11 1/2	20	1216
55 — 70	8½	16	10	130—150	13	20	
75—100	10	16	12 ¹ / ₂	155—175	16	25	





Fig. 76.



Lange der Kreuzkopfzapfen für die Kolbenstange und den zugehörigen Zapfen im Balancier = 0,85 d + 2c, alle Zapfen in den Nebenscheeren = 0,85 d + 2c,

An den Parallelogrammen Fig. 68 und 69 für Schiffsmaschinen wird für eine Kolhenstange dan dem Gegenlenker HF oder H_1F_1 der Zapfen für die Hängstange GF_1F $d_1=0.42d$ und die nur an einer Seite des Cylinders befindliche Hängstange GF_1F selbst ebenfalls =0.42d im Durchmetter.

Der Zapfen de an beiden Enden der Welle W Eig. 81 des Gegenlenkers für die Verbindungsstangen PF oder QF1 des 0,3d und diese Stangen von derselben Stärke. Sie nehmen nach der Mitte hin um η_{10}

der Länge an Durchmesser zu. Die Welle
$$W = d_2 \sqrt[3]{\frac{r}{d_2}}$$
.

Die Endzapfen am Balancier bekommen den Durchmesser 0,7 d, die Zugstangen DP an den Enden 0,7 d, die Zapfen der Traverse der Kolbenstange = 0.9 d.

Bezeichnet endlich b den Durchmesser der Kolbenstange für die Luftpurch vom Durchmesser 90, so wird für Seeschiffe $\delta=0.11$ D und für leichte Flusschiffe = 0.1 D.

Die einseitigen Zapfen für die Zugstangen der Luftpumpe erhalten den Durchmesser 0,65 b, die darüberliegenden Zapfen der Traverse = 0,85 b und die beiden Zugstangen jede am Ende = 0,65 b.

Anlauf der Zugetangen vom Ende nach der Mitte hin = $\frac{1}{100}$ der gangen Länge.

n. Treibstangen.


Diese Stangen werden im Querschnitte in Schmiedeeisen kreisförmig ober nach Fig. 82 ausgeführt. Länge derselben meistens etwa 5, auch bis 6 mal Kurbellänge.


Fig. 82.

Ist d die Kolbenstange, d, der Kurbelzapfen, so wird die runde Stange am Kreuzkopfe b = 1,05 d und am Kurbelzapfen = 1,1 d stark, in der Mitte aber bei der Länge L, von Mitte zu Mitte der Zapfen gemessen, bei langsam gehenden Muschinen 1,05 d + ½0 L bis 1,05 d + ½0 L und für raschlaufende 1,05 d + ½0 L bis 1,05 d + ½0 L und für raschlaufende 1,05 d + ½0 L bis 1,05 d + ½0 L und für raschlaufende 1,05 d + ½0 L bis 1,05 d + ½0 L und für raschlaufende 1,05 d + ½0 L und für raschlaufende 1,05 d + ½0 L bis 1,05 d + ½0 L und für raschlaufende 1,05 d + ½0 L und für raschlaufende 1,05 d + ½0 L und für raschlaufende 1,05 d + ½0 L bis 1,05 d + ½0 L und für raschlaufende 1,05 d + ½0 L und für raschlaufende 1,05 d + ½0 L bis 1,05 d + ½0 L und für raschlaufende 1,05 d + ½0 L bis 1,05 d + ½0 L und für raschlaufende 1,05 d + ½0 L bis 1,05 d + ½0 L und für raschlaufende 1,05 d + ½0 L bis 1,05 d + ½0 L und für raschlaufende 1,05 d + ½0 L bis 1,05 d + ½0 L und für raschlaufende 1,05 d + ½0 L bis

Stangen nach Eig. 82 bekommen am Kreuzkopfe die Höhe h = $1\frac{1}{6}$ bis $1\frac{1}{6}$ di und die Dicke b = $3\frac{1}{6}$ bis 0.7 di; an der Kurbel wird dagegen die Höhe h = $1\frac{1}{6}$ bis $1\frac{1}{6}$ d, und die Dicke = 0.8 d.

Enden $b = 1^1/6d$.





Lange Stangen dieser Art werden in der Mitte noch erhöht und zwar vom dünnsten Theile nach der Mitte zu pro Meter der Totallänge L um 20 mm., so dass dort die Höhe = 1,2 d + 20 L beträgt. An Walswerksmaschinen werden fast ausschlieselich flache, selten runde Stangen gebraucht.

Für gewöhnliche Maschinen macht man die Köpfe der Treibstangen mit öffenem Bügel nach Fig. 88 und 84. — Es wird dann im Allgemeinen, wenn man den Kurbelzapfen $d_1 = 1$ setzt, $e = \frac{1}{4}$, $f = \frac{1}{8}$, i = 0.6, k = 0.66, l = 0.2, m = 0.5.


Für $d_1 = 125$ bis 150 wird k = 0.7 d_1 und l = 0.18 d_1 , und von $d_1 = 155$ ab $k = s_d$ d_1 , l = 0.16 d_1 . Bei grossen Durchmessern d_1 wendet man auch drei Keile an; das Nähere darüber ist bei den Kreuzköpfen gesagt worden.

Von der gesammten Keilbreite k kommen in der Stangenaxe 0,6 k auf den Zugkeil und 0,4 k auf den Nasenkeil.

Tabelle über Dimensionen der Treibstangen für d, = 40-165 mm.

d ₁	a	Ъ	6	в	f	g	h	i	k	1	m	n
40	10	8	56	12	15	50	5	24	27	8	20	60
45	11,5	10	65	13	17	55	5	27	30	9	22	65
50	11,5	10	70	14	18	58	6	30	33	10	25	70
55	11,5	10	75	15	20	61	6	33	37	11	27	73
60	12,5	10	80	16	21	65	7	36	40	12	30	79
65	12,5	10	85	17	22	70	. 7	39	48	13	32	84
70	14	11,5	93	18	24	75	8,5	42	47	14	35	98
75	14	11.5	98	19	25	80	8,5	45	50	15	37	97
80	. 14	11,5	103	20	27	85	10	48	- 53	16	40	105
85	16	12,5	110	22	29	90	10	51	57	17	42	110
90	16	12,5	115	23	30	95	11,5	54	60	18	45	118
95	16	12,5	120	24	32	100	11,5	57	64	19	47	123
100	17,5	12,5	125	25	34	105	13	60	67	20	50	131
105	17,5	12,5	130	26	35	110	13	63	70	21	52	136
110	17,5	12,5	135	28	37	115	15	66	73	22	55	145
115	17,5	12,5	140	29	39	120	15	69	77	23	57	150
120	20	12,5	145	80	40	125	15	72	80	23	60	155
125	20	12,5	150	32	42	130	15	75	88	23	62	160
130	20	12,5	155	33	44	130	15	78	91	23	65	160
135	20	12,5	160	84	45	135	15	81	95	24	67	165
140	20	12,5	165	85	47	140	15	84	98	25	70	170
145	20	12,5	170	37	49	145	15	87	102	25	72	175
150	20	12,5	175	38	50	150	15	90	105	25	75	180
155	20	12,5	180	89	52	155	15	93	116	25	77	185
160	22	15	190	40	54	160	15	96	120	25	80	190
165	22	15	195	4.2	55	165	15	99	124	25	82	195

Geschlossene Treibstangenköpfe, Fig. 25 und 36, welche zu Waltwerksmaschinen häufig angewandt werden, bekommen im Bägel stärkere Dismensionen.



The state of the s

Für Durchmesser d_1 von ca. 120 und darüber macht man häufig zwei Keile k hintereinander wie in Fig. 86; es wird dann k=0.45 d_1 und l=0.25 k. Bei zwei Keilen neben einander werden k und l so stark, wie an offenen Bügeln. k=0.66. 0.2 bis $d_1=120$, k=0.7. 0.18 für grössere Durchmesser, e=0.3 d_1 , f=0.4 d_1 .

Die übrigen Maasse wie in der Tabelle.


Die einfach geführten Kreuzköpfe, welche zugleich Gleitblöcke sind, enleten ebenfalls häufig geschlossene Treibstangenköpfe, und zwar nach Fig. 87.

Gusseiserne Treibstangen werden gewöhnlich nach Fig. 88 bis 90 für Balanciermaschinen ausgeführt. Sie werden am Kurbelzapfen 1,25 d₁ hoch und d₁ dick und nehmen von a bis b um η_{30} der Länge ab au Höhe und bicke zu. Von b bis zur Mitte c des gerippten Theiles wird die Höhe der Rippen abermals um η_{10} der Länge b c grösser als bei b

Dem gerippten Querschnitte gebe man nun die Dimensionen nach Fig. 91.

Man macht auch nach Fig. 92 die Rippenhöhe a in der Umdrehungsbichtung der Stange wohl grösser, als die b und zwar a = 0.07 L, b = 0.08 L, c = 0.08 L und bestimmt den Querschnitt so, das derselbe nicht unter $^{1}/_{40}$ P in qcm. ausfällt, was auch bei der obigen Construction nicht der Fall sein soll. Trifft dies dennoch ein, so muss man dem Querschnitte otwas zusetzen.

P der Dampfdruck auf die Kolbenfläche in kg. L Länge der Stange.



o. Die Kurbel.

Der Kurbelzapfen von Gussstahl wird d = 0,113 VP in cm., wenn P der Gesammtdruck in kg. auf die Kolbenfläche der Dampfmaschine ist.

Bei dem Dampfdrucke = n Atmosphären im Kessel ist

für Maschinen ohne Condensation P = 1,033 (n-1) $\frac{\pi}{4}$ D² und


", " mit ", höchstens = 1,033 (n-0,1) $\frac{\pi}{4}$ D2,

wenn D der Cylinderdurchmesser in cm. ist.

Bei Walzenzugmaschinen, welche von Ofenkesseln gespeist werden, wird d für n=5 berechnet.

Får directwirkende Wasserwerks- und Gebläsemaschinen genägen apfen von 0,85 obiger Stärke,

Geschlossene Treibstangenköpfe, Fig. 85 und 86, welche auch für Walzwerksmaschinen häufig angewandt werden, bekommen im Bügel stras stärkere Dismensionen.



Für Durchmesser d_1 von ca. 120 und darüber macht man häufig zwei Keile k hintereinander wie in Fig. 86; es wird dann k=0.45 d_1 und l=0.25 k. Bei zwei Keilen neben einander werden k und l so stark, wie an offenen Bügeln. $k=0.66\cdot0.2$ bis $d_1=120$, $k=0.7\cdot0.18$ für grössere Durchmesser, e=0.3 d_1 , f=0.4 d_1 .

Die übrigen Maasse wie in der Tabelle.


Die einfach geführten Kreuzköpfe, welche zugleich Gleitblöcke sind, erhalten ebenfalls häufig geschlossene Treibstangenköpfe, und zwar nach Fig. 87.

Gusseiserne Treibstangen werden gewöhnlich nach Fig. 88 bis 90 für Balanciermaschinen ausgeführt. Sie werden am Kurbelzapfen 1,356 d₁ hoch und d₁ dick und nehmen von a bis b um η_{s6} der Länge ab an Höhe und Dicke zu. Von b bis zur Mitte o des gerippten Theiles wird die Höhe der Rippen abermals um η_{16} der Länge b o grösser als bei b.

Dem gerippten Querschnitte gebe man nun die Dimensionen nach Fig. 91.

Man macht auch nach Fig. 92 die Bippenhöhe a in der Umdrehungerichtung der Stange wohl grösser, als die b und zwar a = 0.07 L, b = 0.06 L, c = 0.03 L und bestimmt den Querschuitt so, das derselbe nicht unter ¹/₄₀ P in qcm. ausfällt, was auch bei der obigen Construction nicht der Fall sein soll. Trifft dies dennoch ein, so muss man dem Querschnitte etwas zusetzen.

P der Dampfdruck auf die Kolbenfläche in kg. L Länge der Stange.



o. Die Kurbel.

Der Kurbelzapfen von Gussstahl wird d = 0,113 VP in cm., wenn P der Gesammtdruck in kg. auf die Kolbenfläche der Dampfmasching ist

Bei dem Dampfdrucke = n Atmosphären im Kessel ist

für Maschinen ohne Condensation $P = 1,033 (n-1)^{-2}$


, ,, mit ,, höchstens = 1,033 (r

wenn D der Cylinderdurchmesser in cm. ist.

Bei Walzenzugmaschinen, welche von Ofenkesseln gewird d für n = 5 berechnet.

Für directwirkende Wasserwerks- und Geblä-Zapfen von 0,85 obiger Stärke. Kraft N nach beiden Seiten gleichmässig zu übertragen hat, berechnet man zunächst den Durchmesser d eines jeden Zapfens nach der Anzahl

Pferden $\frac{1}{4}N$ und dann den Kurbelsapfen d_1 aus $\frac{d_1}{d} \rightarrow 0.95$ $\frac{L}{2a}$.



Wird die Kraft nur nach einer Seite hin fortgepflanzt, so ist der

Kurbelzapfen aus
$$\frac{d_1}{d}$$
 = 0.76 $\sqrt[3]{\frac{L}{2a}}$ zu bestimmen, worin aber d der aus

der Gesammtkraft N berechnete Zapfendurchmesser der Welle ist.
Der andere Wellenzapfen ist els Tragzapfen zu berechnen, wird aber
meistens mit dem auf Torsion in Anspruch genommenen gleich stark gemacht. — Uebrigens ist auch im ersteren Falle


für Schmiedeeisen
$$d_1 = \frac{\sqrt{P}}{5} \sqrt[4]{\frac{l_h L}{\sqrt{P}}}$$
 und $l_1 = \frac{\sqrt{P}}{6}$,

für Gusseisen . . d₁ =
$$\frac{\sqrt{\cdot P}}{4} \sqrt[3]{\frac{l_{1}L}{\sqrt{P}}}$$
 und $l_{1} = \frac{\sqrt{P}}{5}$,


wenn P der Druck auf den Zapfen d_1 ist. — Alle Maasse in em. Der grössere Werth für d_1 ist anzunehmen.

p. Leichte Hebel auf Nebenwellen.

Fig. 100.



Im Falle Fig. 99 wird die Welle als Tragwelle berechnet; in Fällen wie in Fig. 100



worin D die Welle, d den Durchmesser des Stirnzapfens bedeuten. Der Zapfen d kann hier aus der auf denselben wirkenden Kraft P nach d = 0,12 V \overline{P} oder anderen Regeln als bekannt vorausgesetzt werden. Hier ist die Welle von Schmiedeeisen angenommen; für Gusseisen hat man D aber 1,18 mal so stark zu nehmen.


$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				_											
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\frac{a}{d} = \frac{1}{\sqrt{a}}$														
a = 34 36 38 40 42 44 46 48	$\frac{\sqrt{d}}{d} =$	<u> </u>		 	 								1		
d,,,_	$\sqrt[3]{\frac{a}{d}} =$	2,35	2,41	2,46	2,52	2,57	2,62	-	2,71	2,80	2,88	2,96	3,04	3,11	3,17
$ \sqrt[3]{\frac{a}{d}} = \begin{vmatrix} 3,24 & 3,30 & 3,36 & 3,42 & 3,48 & 3,53 & 3,58 & 3,63 & - & - & - & - & - & - & - & - & - & $	$\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{d}} =$	34	36	38	40	42	44	46	48	-	. —	_	-	-	-
	$\sqrt{\frac{a}{d}}$ =	3,24	3,30	3,36	3,42	3,48	3,53	3,58	3,63	_	-	_	-	_	_

Breite h und Dicke b dieser Hebel berechnen sich aus $\frac{h}{D} = \sqrt{\frac{h}{b}}$ für Hebel und Welle aus demselben Material.

$\frac{h}{b} =$	2	21/4	21/2	28/4	3	31/4	31/2	38/4	4	41/2	5
<u>h</u> =	1,26	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52	1,55	1,59	1,66	1,71

Für den Hebel von Schmiedeeisen auf Welle von gleichem Materiale kann die Länge der Nabe l=D bis 1,2D und die Stärke c der letzteren = %, bis (0,4) werden; ferner die Zapfenhülse n = 1,5d lang und e=0,5d stark. Bezeichnungen wie in Fig. 93-96.


Gusseiserne Hebel auf Gusswellen Fig. 103, bekommen l = D bis 1,1D,




a - n	Werthe von $\frac{D}{d}$ für											
a ₁	$\alpha = 00$	300	600	900	1200	150°	180°					
1 2 3 4 5 6 7 8	0,0 1,0 1,4 1,7 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 8,0	0,6 1,1 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,7 2,8 3,0	1,0 1,3 1,6 1,9 2,1 2,4 2,6 2,7 2,9	1,2 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,6 2,8 3,0	1,8 1,6 1,9 2,1 2,4 2,6 2,8 3,0 3,1 3,3	1,4 1,7 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,1 3,3	1,4 1,7 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 8,2 3,4					
10	3,0	3,0	3,1	8,2	3,3	3,3	3,4					

Für Schmiedeeisen $D_1 = 0.9 D$ $\sqrt[3]{\frac{L}{l}}$, wenn b gross ist im Vergleich zu L, sonst = 0.95 ...

q. Der Balancier. (Fig. 107-109.)








- Ist H Kolbenhub einer Dampfmaschine in cm.
 - L halbe Länge des Balanciers h Höhe des Balanciers in der Mitte "
 - b Dicke desselben
- k Kolbenstange P der Veberdruck auf die Kolbenfläche in kg., so wird bei gusseisernen Balanciers:


Fig. 109.



- = 3.3 bc = 1,1 b.
- 1) für gewöhnliche Maschinen . . . b = 0.018.

2) ,, Maschineu, welche Stösse erleiden b = 0,024 . ,,
3) ,, schwere Wasserhaltungsmaschinen b = 0,028 . ,,
Für Maschinen mit darüber liegendem Balancier kann man in der Regel $L = \frac{5}{8}H$ and h = 0.316L nehmen, worsus folgt:

Fig. 110.



$$b = 0.18 \frac{P}{L}$$
 für Maschinen unter 1,


b = 0,24 ,, ,, b = 0,28 ,, ,,

Ist G das Gewicht des Balanciers, so wird jeder Zapfen der Mittelachse desselben eine Effectivbelastung von höchstens Q == 0,75P + 0,5G oder etwa 0,85P erleiden.

Durchmesser der Zapfen an der Mittelachse:

für Schmiedeeisen d = 0.155 V Q

" Puddelstahl . d = 0,145.. Gussstahl . d=0,185 ,,



Ist A der Abstand der beiden Zapfenmittel, so wird der Durchmesser d₁ der Mittelachse in Fig. 110

für Schmiedeeisen . .
$$d_1 = 0.95 d \sqrt[3]{\frac{A}{1}}$$

,, Gussstahl . . . = 0,9 d . . A kann in der Regel = $\frac{1}{2}$ 6 der Balancierlange 2 L werden; man geht aber selbst bis $\frac{1}{2}$ 6 dieser Länge oder $\frac{1}{2}$ 4 L. Die Nabendicke n = 0,45 d1, wenn die Achse von Sohmiedeeisen und die Länge derselben = 2,75 d1.

Nabendicke n für die Pumpenzapfen = der Stärke dieser letzteren.


In den meisten Fällen kann man die Berechnung von G umgehen und für gewöhnliche Maschinen rechnen:

... Gusestahl d = 0,125 ,, Die Balanciers werden vielfach, und namentlich für schwere Maschinen, aus 2 Feldern gemacht, von denen dann jedes ¼ b dick wird.

Naben und Rippen erhalten die Maasse nach Fig. 111 und 112.

Man kann diese zweifelderigen Balanciers mit Leichtigkeit um eine erforderliche Grösse 1, stärker giessen und daher die Modelle für stärkere Cylinderdurchmesser bei demselben oder auch selbst grösserem Kolbenhube, sowie stärkerem Dampfdrucke, benutzen.

Diese Balanciers von der Stärke 0.5 b + b₁ erfordern zwar stärkere Drehachsen und daher stärke Naben; man braucht jedoch die Modelle in Bezug auf die Naben erst dann zu verändern; wenn die Dicke n derselben in Felge Einziehung stärkerer Achsen mehr als $\frac{1}{16}$ düuner ausfällt, wie nach dem Vorhergehenden. Die beiden Felder werden durch Stehbolzen mit darauf gezogenen Hülsen verbunden.



Die Endzapfen des Balanciers werden, wenn sie ausserhalb desselben liegen, bei der Kolbenstangenstärke k

ans Gussstahl . . = 0,80 k , Puddelstahl . = 0,84 ,,


,, Puddelstahl . = 0,84 ,, ,, Schmiedeeisen = 0,90 ,, und bei einem einzigen Zapfen, zwischen den beiden Feldern liegend.

für Gussstahl . . = 1,00 k ,, Puddelstahl . = 1,05 ,,

"Schmiedeeisen = 1,13 "
Statt der obigen Verhältnisse zwischen H,
h und L findet man bei englischen Maschinen
L = 1,555 H und h = 0,34 L (Maudslay); L=

1.5 H und h = 0,385 L (Fairbairn); h = 0,385 L bei vielen Wasserhaltusg-maschinen.

Bei Balanciers für Maschinen auf Seeschiffen, zu beiden Seiten des Dampfcylinders liegend, erhält jeder die Dicke b = $0,009 \frac{P \cdot L}{h^2}$. Häufig wird auch hier h = 0,385 L oder zwischen 0,375 und 0,4 L und L = 1,25 H bis 1,4 H genommen. Die übrigen Verhältnisse ersieht man aus Fig. 113—116.



Die eingeschriebenen Verhältnisszahlen beziehen sich auf Achse und Zapfen von Schmiedeeisen.

Der Tragzapfen d, wird = 0,135 $\sqrt{P_1}$ der Endzapfen de wird = 0,065 \sqrt{P} oder 0,7 k.

Der Zapfen darüber am Kreuzkopfe = 0,085 \sqrt{P} oder 0,9 k. Balanciers aus Schmiedeeisen (Fig. 117 und 118) erhalten eine Dicke

$$b = \frac{1}{h_5} \cdot \frac{P \cdot L}{h_3}$$
 für ein

Feld und $b = \frac{4}{150} \frac{P \cdot L}{h^2}$ für zwei Felder, welche meistens zur Anwendung kommen.

Naben und Distanzstücke werden an die Folder genietet

Felder genietet.
Ist ab, Fig. 119, der
Kolbenhub n einer
Maschine, so wird die
Entfernung E der Axe
des Cylinders vom Drehzapfen des Balanciers
aligemein


 $E=\frac{1}{2}L+\frac{1}{2}\sqrt{L^2-\frac{1}{4}H^2}$ and bei dem oben angenommenen Verhältnisse von

H = 0.6 LE=0.97697L=1.62828H.


Fig. 115.




Fig. 116.



f Rothgussschaale wie bei Triebwellen.




r. Traversen. Fig. 120 und 121.



h ist je nach dem Zwecke der Traverse verschieden.

An den Traversen über Cylindern für Schiffsmaschinen ist neben Zapfen z für die Zugstange der v für die Verbindungsstang des Parallelogrammes, Fig. 122.



Bei Woolf'schen Maschinen ist eine Kolbenstange in Rechnung zu bringen, welche bei dem Ducrhmesser D des Hochdruckoylinders, dem Fullungsgrade $\mathcal E$ in demselben und den totalen Ausdehnungsverhältnisse $\mathbf m_1$ des Dampfes aus einem Cylinder D $\sqrt{\mathbf m_1}\, \mathcal E$ und dem Dampfdrucke im Kessel sich ergiebt.

s. Compensationsapparate, Stopfbüchsen, Hähne und Ventile.

1. Compensationsapparate für Dampfleitungen. (Fig. 123-126.)





Fig. 162.



$$a = \frac{D}{4} + 100 \text{ mm.}$$

$$b = \frac{D}{5} + 70 ,$$

$$c = 3a + 30 ,$$

$$d = 15 \text{ far } D = 70 - 150 \text{ mm.}$$

$$20 ,$$

$$11.$$


3


g = 15	für l) bis	150	mm.	i = D + 2e + 3 für D bis 250 mm.
22	39 1	19	300	"	D+2e+5 , , 300 ,
25	79 1	77	500	77	D+2e+10 , , 500 ,
h = 20	79 1		100	77	k = a + 10.
22	77 1	79	200	77	l=13 für D bis 100 mm.
25	. 19 1	77	300	79	=15,5 , , 150 ,
28			400	77	=19 , , 300 ,
30	19 1	77	500	77	=22,5 , , 500 ,

Wegen der übrigen Dimensionen sehe man unter "Stopfbüchsen" nach. Anzahl Schrauben 4 für D bis 80 mm. | 8 für D bis 400 mm. | 6 ,, ,, ,, 200 ,, | 10 ,, ,, ,, 500 ,,

Stopfbüchsen,

Fig. 127.





Für Stopfbüchsen nach Fig. 127 wird für vertikale Maschinen a = 1,25 d + 50, bei Walzwerksmaschinen und horizontalen Gebläsemaschi-

nen aber a = 5/4 (1,25 d + 50), für sonstige horizontale $a = 1, \bar{1} \quad (1,25 \text{ d} + 50)$ b = 0.25 a; c = 0.5 a + 20und für Walz- und horiz. Gebläsemaschinen 1,1mal so lang.

 $e = 5 + 2 \sqrt{d}$ $f = 10 + 2 \sqrt{d}$

 $g = 2 + 3 \sqrt{d}$ e und f werden für

Walz- und horizontale Gebläsemaschinen 1,25 mal so stark, als vor-stehend angegeben.

h von Gusseisen = 0,9f und von Bronze = 0,7 f. i = e, k = 0.55 i

l = 0.45 i, m = c + 10.Die Bronzefutter werden auch nach Fig. 128 ausgeführt. Diese Stopf-büchsen mit Mittelfutter werden namentlich für sehr grosse Maschinen (Wasserhaltungs-) angewandt.

a ist dabei=1,25 d+160 für verticale, und = 1,3 d+170 für horizontale: bist $\frac{1}{4}$ d+20, b₁= $\frac{1}{4}$ d+10, c=48 d+80 für verticale und c=1,1 ($\frac{1}{8}$ d + 80) für horizontale Maschinen.

e=1.1 (5+21/d) für verticale,1,2(5+21/d) für horizontale Maschinen. Die übrigen Dimensionen Die Seeschiffsmaschinen bekommen sehr grosse Stopfbüchsen. An sehr guten Maschinen ist für einfache Stopfbüchsen nach Fig. 127:


a = 1 1 /4. (d + 75) und dann

8 = 1% (u + 10)	•	•	•	•	DIS 8 = 1% (0 + 10) U
$b = \frac{1}{4}a \cdot \cdot \cdot$					
c = ½a		•		•	,, c == %a.
$e = 7 + 2 \frac{1}{4} \sqrt{d}$					$= 7 + 2\frac{1}{4} \sqrt{d}$
$i = 10 + 3 \sqrt{d}$					$i = 10 + 3 \sqrt{d}$

Wendet man, wie das häufig bei Gebläsen geschieht, hohle Kolbenstangen an, so führt man für d den Werth ein, welcher der massiven schniedeeisernen Kolbenstange entspricht und nicht die Durchmesser der hohlen Stangen.


Dimensionen der Stopfbüchsenschrauben in Fig. 129.

8	•			_			Ī
engl.	mm.	Ъ	0	d	8	T	g
7/10	11	14	22	5	14	3	28
7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8	12,5	15	24 26	5 5	15	8	
9/16	14,5 16	17 19	26	6	17	4	34
5/8	16	19	28	7	19	4	38
3/4	19		30	8 8	22	5	45
7/8	22	25	32	8	25	5	50
1	25,5	22 25 28 31	36	9	28	6	30 34 38 45 50 55 60
11/8	28,5	31	40	10	31	7	60



3. Hähne.

Die Dimensionen der Hähne ergeben sich aus Kig. 130 bis 132.




a = Wandstärke gusseiserner Rohre + 3 mm., b = 10 + 0.1 D. s = 10 + 0.3 D im Quadrat.

Flanschen wie für Rohre.
Für Hahngehäuse von Bronze
werden a, b und die Flanschen =
0,7 der gusseisernen. Die zusammenlaufenden Seitenlini en des
Hahnschlüssels bilden einen
Winkel von 13° (Fig. 132), so dass
also die Verjüngung des Schlüssels bei der Höhe h von oben nach
unten auf jeder Seite = 0,114 h
beträgt.

Für Hähne von Bronze unter 50 mm. macht man besser L = 40 + 3D.

4. Glockenventile.

Hub derselben = $\frac{1}{9}$ D. Als Masseinheit für die Verhältnisse an desselben ist die Zahl $5+\sqrt{D}$ angenommen: unter Zugrundelegung deselben als 1 bekommen die Ventile die in Eig. 133 und 134 eingeschriebenen Masses.







Fig. 134.


Wo es möglich ist, lege man die Ventile so tief, dass kein seitlicher Druck durch den ein- und ausströmenden Dampf auf dieselben ausgeübt wird.

Die in den Mg. 133 und 134 angegebenen Verhältnisszahlen sind in der folgenden Tabelle für D=100 bis 400 zusammengestellt.




D	5+VD = 1	0,4	0,5	0,6	0,8	1,3	1,5	2,0	2,5	3,0	$\frac{\mathbf{D}}{6}$	0,3 D
100	15	6	8	9	12	20	22,5	30	38	45	17	30
125	16	6,5	8 9	10	13	21	24	32	40	48	21	38
150	17	7		10,5	14	22	25,5	34	43	51	25	45
175	18	7	9	11	14,5	23,5	27	36	45	54	29	53
200	19	7,5	10	11,5	15	25	28,5	38	48	57	33	60
225	20	8	10	12	16	26	30	40	50	60	38	68
250	21	8,5	11	12,5	17	27	81,5	42	58	63	42	75
275	22	9	11	13	18	28,5	88		55	66	46	82
300	23	9	11,5	14	18,5	30	34,5	46	58	69	50	90
325	28	9,5	11,5	14	18,5	30	34,5	46	58	69	54	98
350	24		12	14,5	19	31	36	48	60	72	58	105
375	24	10	12	14,5	19	31	36	48	60	72	63	113
400	25	10	13	15	20	32,5	37,5	50	62	75	67	120

Fig. 185.



Ventilstangen von Rothguss 11/4 mal so stark als eiserne oder = 1,6. Die Sitzfläche dieser Ventile wird s = 0,5 und deren Projection p = s - 3 mm.



Für Ventile bis D = 250 genugen 4 Rippen, für grössere nimmt man deren sechs. Für Maschinen mit grosseer

Umdrehungszahl verwendet man gusseiserne Ventile nach Fig. 135—136 für den Einlass und Fig. 137 für den Auslass des

Dampfes.

Glockenventile nach Fig. 138, in etwas anderer Form von Harvey und West zuerst zuegeführt, werden vielfach als Pumpen-ventile für Wasserhaltungsmaschinen gebraucht.

Sie sind von Bronze oder Gusseisen, die Sitzringe aber am besten von Weissmetall (80 Zinn, 10 Kupfer und 10 Antimon) und mit Schwalbenschwanz eingegossen, wie Fig. 139 zeigt.





Fig. 137.



5. Einsitzige oder gewöhnliche Sperrventile.

E = D + 50.

In Construction Fig. 140—142 für Ventile von D=150 und darüber ist H=50+1,5 D+4,5 W. W normale Wandstärke eines Rohres D.

Die Säulenhöhe S = 1½ a + 0,3 D + ½ d₁ + 20, d = ⅓ D + 10, und wenn die Absperrung sehr oft geschieht, wie bei Walzwerken, d = ⅓ D + 12.

 $d_1 = d + 1.6 \times Steigung$ des Gewindes für eine Schraube vom Durchmesser d nach Whitworth'scher Scala.

Obere Säulenstärke

Durchmesser der Stopfbüchsenschrauben = $2 + 2\sqrt{d}$, v = 0.2 D + 25w = 0.05 D + 7, $u = \frac{1}{6} D + 25$, $t = \frac{1}{18} D + 5$, z = 0.4 D + 25. Dicke der drei Stege des Ventils = $\frac{1}{80} D + 1.25$, $y = \frac{1}{18} D + 5$. Flanschen m nach der Normaltabelle; $m_1 = 1,1 m$, nn die 1½ fache Stärke der Tabelle:

Wandstärke o ,, ,, ,, ,, p = 0 im ausgebohrten Theile. Sitzfläche s (Fig. 141) des Ventils=2+0,7 VD und deren Horizontal-

projection $s_1 = s - 3$, $q = 3 + \frac{1}{8}\sqrt{D}$. $D_1 = D$ oder such 1,05 D. Bei der Construction (Fig. 143) für Ventile von D < 150 ist E = D + 50, H = 1.25 D + 150, g = 2.8 d-10 zu nehmen.

Fig. 140.

Kolben.

57

Höhe der Säulen S = 0,8 D + 5,3 d + $\frac{1}{6}$ d₁ + 30. Die übrigen Maasse wie in Fig. 140 bis 142. Für Durchgangsventile Entfernung der Flanschen = 2 D + 100.

6. Drosselventile.

Diesen Ventilen (Fig. 144 und 145) kann man die Höhe h=D bis 1,25 D geben und den Stangen einen Durchmesser $d=6+1.1 \sqrt{D}$, wenn dieselben vom Regulator bewegt werden. Geschieht die Regulirung von der Hand, macht man die Stangen besser $1^{1}l_{n}$ mal so stark.

Flanschen m, und Stopfbüchsen wie an den Sperrventilen; Wandstärke o die 1½ ache Normalstärke für ein Rohr vom Durchmesser D.

k für Gusseisen = $5 + 0.5 \sqrt{\overline{D}}$ und von Messing $\frac{2}{3}$ so stark.


t. Kolben.


1. Dampfkolben.

Für Niederdruckmaschinen bei dem Durchmesser des Kolbens = D in min. die Höhe der Liderung $h=25+5\sqrt{D}$ in min.; Dicke derselben = 11. b

= $\frac{1}{4}$ h. Dicke der Ränder des Kolbens über und unter der Liderung bei grossen Maschinen = $\frac{1}{6}$ h. bei mittleren = $\frac{1}{6}$ h und bei kleinen = $\frac{1}{4}$ h. Gusseiserne gefederte Kolbenringe, 2 über einander liegend, erhalten

zusammen die Höhe h = 15 + 3 \sqrt{D} und die Dicke $^{3}/_{8}$ h bis 0,35 h. Dicke der gusseisernen Deckel über und unter der Liderung = $^{1}/_{8}$ h, und nach der Mitte des Kolbens zu $^{1}/_{8}$ stärker.





Krauss'sche Kolben (Fig. 146) mit schräg geschlitzten Selbstspannern aus Stahl, mit Weissmetall umgossen, erhalten ebenfalls die Höhe h = 15+3 \sqrt{D} und die Dicke 0,4 h bis $^3/_8$ h.

Für schmiedeeiserne Kolben mit gusseisernen Selbstspannern nach Fig. 147 und 148 wird bei


3 Liderungsringen:

$$h = 5 + \sqrt{D}$$

 $d = \frac{1}{l_0}h$
 $h = \frac{3}{l_0}h$
 $b = \frac{3}{l_0}h$
 $c = e = f = 1,25h$
 $d = \frac{1}{l_0}h$
 $d = \frac{1}{l_0}h$

Die Ringe werden schräg geschlitzt. gg warm aufgezogener Ring von Schmiedeeisen, der den Kolbenkeil kk hält.


Kolben dieser Art werden bei Walzwerksmaschinen mit grosser Geschwindigkeit (Fein- und Drahtwalzwerke), auch bei Schiffsmaschinen Fig. 149. zur Auwendung gebracht, übrigens auch ver-



zur Auwendung gebracht, übrigens auch verstärkt in Gusseisen für andere Maschinen gebraucht. Kolben von Schmiedeeisen nach Rig. 149 für Dampfhämmer. Die Dichtungsringe von weichem Puddelstable sind 11—13 mm. hoch und 13—15 mm. breit.

Hög. 150 grösserer Kolben für Dampf.

Fig. 150 grösserer Kolben für Dampfmaschinen. Körper und Deckel von Schmiedeeisen; äusserer Federring Gusseisen, 0,26 h stark, am Schlitze 0,2 h. Innerer Ring ebenso von Stahl. $h = 10 + 3\sqrt{D}$. Nabenstärke oben $f = 8 + 1,6\sqrt{D}$. a a gusseis. Distanzring. Boden- und Deckelstärke = 0,28 h.




Gebläsekolben erhalten meistens Liderungen aus zusammengenähten, in Graphitleim getränkten Leinwandesgmenten; der Eisenrindahinter presst die Lig derung mittelst Stahlfedern gegen die Cylinderwandung (Fig. 151). Kolbendeckel Eisenblech. h=10+2.5 VD. d=0.6 h
und $\delta = 1/12$ h.



2. Kolben für Luftpumpen.

Bei dem Kolben Fig. 152 dient eine dicke Gummiplatte ab als Klappe, welche sich auf die Sitzfläche und das Gitterwerk des Kolbenkörpers legt. — Sitzfläche s = $5 + \sqrt{D}$.

Wandstärke $b = 5 + 0.9 \sqrt{D}$, n = 0.55 d bis 0.5 d (d Stärke der gewöhnlichen Kolbenstange), r = b; $h = 20 + 4 \sqrt{D}$; $e = 7 + 1.4 \sqrt{D}$; $e = 6 + 1.6 \sqrt{D}$; $o = 3 + 0.9 \sqrt{D}$.




pansionschieber E_1 den Weg 1,55 r zurückgelegt hat. Die Expansion bei 0,2416 L tritt ein bei dem Winkel von 54° 20'.

C in Fig. 160 ist die Entfernung beider Expansionsschieber für die geringste Expansion oder 0,81 L Fullung, hier = 0,12 b angenommen.

Ist dann r der halbe Hub der Schieber E und E₁ oder die Fxcentricitat der Scheibe, welche jene Schieber bewegt, so wird

D	= 1,6734 r und	für r = 2 b					D	_	ROEL
E	= 1,11 r + 0,2	5b "			•	•	Е	=	2,47 b
С	= 0,12 b	,,					С	=	0.12 Ъ
\mathbf{F}	= 1.78 r + b	"							4,56 b
	= 1,11 r - 0,9	ъ "							1.32 b
Ď.	= 1.55 r + 0.19	9 h ''							8,22 b
= 1	- 1,00 - 7 0,1	z D ,,							
E,	= 1,256 r + 0,2	8b,,	٠	•			E,	=	2,79 Ъ
С	= 0.12 b	**					C-	=	0,12 b
F.	= 1,806 r + 1,1	5 b							4,76 b
٧1	= 1,133 r - 0,75	4D,	٠	•	•		٧,	=	1.512b



DieSteigung derSchraubengewinde im Schieber E, muss im Verhältniss von 😾 sein, als die Steigung derGewinde in E.

Dies Verhältniss ist hier fur r = 2b wie 8:7.

Die Expansionsschieber E und E, haben eine, dem Kolben entgegengesetzte Bewegungsrichtung und wird deren Excentric der Kurbel gegenüber um 180° von derselben entfernt aufgekeilt.

Im Vorstehenden ist stets vorausgesetzt, dass die Uebertragung der Bewegung von excentrischen Scheiben auf die Schieber direct, ohne Hebel und Steuerwelle, stattfinde.

Häufig lässt man die Canale b nur 3/4 öffnen, da dies bei der früher angegebenen Grösse derselben für die Einströmung genügt. Es sind in diesem Falle die Excentricităten der Scheiben für Grund- und Expansionsschieber entsprechend kleiner zu machen.

w. Schieberstangen, Excentricstangen und excentrische Scheiben.

Bei dem Durchmesser d der Kolbenstange in mm. wird derjenige der Schieberstange s für einfache Schieber mit grosser Ueberdeckung s = $\frac{1}{8}$ d + 10 und für Grundschieber bei Expansionsmaschinen s = 0,3 d + 10. Wenn zwei getrennte Schieberstangen angeordnet sind, wird s =

 3 /₄ $^{(1)}$ ₅ d + 10). Der Zapfen im Kreuzkopfe der Schieberstange wird als Gabelzapfen = 1,1 s im Durchmesser, als Achszapfen (zwei äussere Zapfen) = 0,9 s, und als Stirnzapfen (ein äusserer Zapfen), wie er jedoch selten vor-

 $kommt_1 = 1\frac{1}{4}s.$

Die Excentricstange wird, wenn sie rund ist, vom Durchmesser 11/8 s, und nimmt nach der excentrischen Scheibe hin um 0,01 ihres abgedrehten Theiles an Stärke zu, wenn sie in das Excentric eingekeilt wird. Bei Schraubenverbindung oder Anwendung einer Gegenkurbel statt der excentrischen Scheibe läuft die Stange nach deren Mitte zu an und wird dort um 4,50 stärker als am Kreuzkopfe.

kechteckige Excentricstangen erhalten am Kreuzkopfe einen Querschnitt von der Höhe h = 1.5 s und Dicke b = 0.7 s oder h = 1.25 s und

Dicke 0,8 s.

Der Zapfen an einer Gegenkurbel für Schieberbewegung bekommt den Durchmesser d₈ = 1,25 s. Die Köpfe der Excentricstangen werden als solche von kleinen Treibstangen construirt, wobei die Durchmesser der

Zapfeu als Einheit dienen.


lst D in Fig. 161 und 162 die Bohrung der excentrischen Scheibe in mm., so wird die geringste Stärke der letzteren $w = \frac{1}{80} D + \frac{1}{2} s + 15$, mm., so wird die geringste Starke der letzteren $w=\frac{1}{180}D+\frac{1}{12}v-\frac{1}{140}$, und wenn eine Nabe Platz hat, die Stärke dieser n= w oder auch $\frac{1}{8}_{1}w+\frac{1}{100}$. Ist es möglich, so bringt man in der Nabe Stellschrauben au zur Fixirung der Scheibe. o=0.3 w, $p=\frac{1}{4}_8$ s+ 2, q=2 s + 13, $r=\frac{1}{4}_8$ s. Für Maschinen mit grosser Hubzahl (70 und mehr Umgängen) an Walzenstrassen macht man dagegen $p=\frac{1}{4}s+5$, q=2 s + 25 und

 $r = \frac{1}{4}s + 2$


Bei gusseisernen Ex-centricbügeln kann die Ringstärke a (Fig. 162) = 0,5 q, und für geripp-ten Querschnitt (Fig. 163) $a_1 = \frac{s}{8} q$ für gewöhn-liche Maschinen u. = 0,4 q für Walzwerksmaschinen o mit grosser Hubzahl, die Dicke der Verbindungs-lappen = 1 1/6 a und 1 1/6 a1 genommen werden.

Die Schrauben in diesen Lappen erhalten Durchmesser 🖏 s. Für Excentricbügel von Schmiedeeisen oder Rothguss kann man a 💳 🎉 — 0.8 mal so stark nehmen, als bei gusseisernen.

Bei Maschinen mit Ventilsteuerung können die Steuerwellen einen Durchmesser von 0,33 der Schwungradwelle in den Läufen bei gleichem Materiale bekommen. Die Steuerungsstangen A Fig. 164 für verticale Maschinen




bewegen mittelst der Querarme B die Ventilstangen v. d1 = 1/2 d. Die Köpfe K sind verstählt oder von Stahl angeschweisst.



Bei horizontalen Maschinen werden die Ventile durch Hebel gehoben: hier Steuerwelle etwa 0.3 der Schwungradwelle.

x. Fundamente, Grundplatten und Rahmen für Dampfmaschinen.

Die Fundamentplatten nach Fig. 167 und Querschnitt 168, wie sie namentlich in Westfalen und am Bhein für horizontale Walzwerks-



maschinen gebräuchlich sind, kann man mit folgenden Verhältnissen oorstruiren: C Cylinderdurchmesser in mm., d Durchmesser der gusseisernen Welle in den Laufstellen in mm., Breite der Grundplatte unter dem Cylinder B = 1,45 C + 350, Aussparung b in derselben = 0,2 B, Dicke a = 0,09 d + 20 und für Maschinen mit sehr grosser Umdrehungszahl = 0,09 d + 25. c = 0,9 s, h, = 0,5 d, h = 0,7 d.

"für Wellen von Stahl vom Durchmesser d wird a = 0,11 d + 20

Der Querschnitt bei X, unter dem Lager der Triebwelle, kann 2/2 bis

Der Querschnitt bei A. unter dem Lager der Iriebweile, kann 75 dis 3/4 von dem bei Y genommen werden.

Bahmen nach Kig. 169 kann man bei dem Gesammtdampfdrucke P auf die Kolbenfäche einen Querschnitt geben von q = 0,04 P in qum. und eine Höhe hr. = 0,8 d bis 0,9 d, wenn d von Gusseisen.

Bei ruhigem Betriebe kann übrigens q = 1/50 bis 1/55 P werden.


Fundamentschrauben am Lager 10 + 0,16 d in mm. stark, alle übrigen = 8 + 0,15 d. Für lange Fundamente an horizontalen Maschinen, wie Gebläse- und Wasserhaltungsmaschinen, genügt 5 + 0,14 d.

Bei N Pferderfäten der horizontalen Maschinen hokommen die mas-

Bei N Pferdekräften der horizontalen Maschinen bekommen die massiven Fundamente bis zu den Ankerscheiben eine geeignete Tiefe aus

> 1,00 + 0,16 VN in mt. für kleine Kräfte 0,9 + 0,15 ,, ,, ,, mittlere ,, 0,8 + 0,14 ,, ,, ,, ,, grosse ,,

Walzwerksmaschinen mit grosser Hubzahl giebt man 46, solchen mit mässiger Hubzahl 410 Fundamenttiefe mehr, wenn der Angriff direct ist. Für Riemen- und Seilbetrieb genügen obige Tiefen.



IV. Auszug aus dem Patentgesetze

vom 25. Mai 1877.

§ 1. Patente werden ertheilt für neue Erfindungen, welche eine gewerbliche Verwerthung gestatten. Ausgenommen sind:

1. Erfindungen, deren Verwerthung den Gesetzen oder guten Sitten

zuwiderlaufen würde;

Erfindungen von Nahrungs-, Genuss- und Arzneimitteln, sowie von Stoffen, welche auf chemischem Wege hergestellt werden, soweit die Erfindungen nicht ein bestimmtes Verfahren zur Herstellung der Gegenstände betreffen.

§ 2. Eine Erfindung gilt nicht als neu, wenn sie zur Zeit der auf Grund dieses Gesetzes erfolgten Anmeldung in öffentlichen Druckschriften bereits derart beschrieben oder im Inlande bereits so offenkundig benutzt ist, dass danach die Benutzung durch andere Sachverständige möglich erscheint.

§ 3. Auf die Ertheilung des Patentes hat derjenige Anspruch, wel-

cher die Erfindung zuerst nach Massgabe dieses Gesetzes angemeldet hat. Ein Anspruch des Patentsuchers auf Ertheilung des Patentes findet nicht statt, wenn der wesentliche Inhalt seiner Anmeldung den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Geräthschaften oder Einrichtungen eines Anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne Einwilliung desselben entnommen, und von dem letzteren aus diesem Grunde Kinspruch erhoben ist.

§ 4. Das Patent hat die Wirkung, dass niemand befugt ist, ohne Erlaubniss des Patentinhabers den Gegenstund der Erfindung gewerbs-

mässig herzustellen, in Verkehr zu bringen oder feilzuhalten.

Bildet ein Verfahren, eine Maschine oder eine sonstige Betriebsvor-richtung, ein Werkzeug oder ein sonstiges Arbeitsgeräth den Gegenstand der Erfindung, so hat das Patent ausserdem die Wirkung, dass niemand befugt ist, ohne Erlaubniss des Patentinhabers das Verfahren anzuwenden oder den Gegenstand der Erfindung zu gebrauchen.

§ 5. Die Wirkung des Patentes tritt gegen denjeigen nicht ein, welcher bereits zur Zeit der Anmeldung des Patentinhabers im Inlande die Erfindung in Benutzung genommen oder die zur Benutzung erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte.

Die Wirkung des Patentes tritt ferner insoweit nicht ein, als die Erfindung nach Bestimmung des Reichskanzlers für das Heer oder für die

Flotte oder sonst im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt benutzt werde soll. Doch hat der Patentinhaber in diesem Falle gegenüber dem Reich oder dem Staat, welcher in seinem besonderen Interesse die Beschräckung des Patentes beantragt hat, Auspruch auf angemessene Vergütung, welche in Ermaugelung einer Verständigung im Rechtswege festgesetzt wird.

- § 6. Der Anspruch auf Ertheilung des Patentes und das Recht aus dem Patente gehen auf die Erben über. Der Anspruch und das Recht können beschränkt oder unbeschränkt durch Vertrag oder durch Verfügung von Todeswegen auf Andere übertragen werden.
- § 7. Die Dauer des Patents ist fünfzehn Jahre; der Lauf dieser Zeit beginnt mit dem auf die Aumeldung der Erfindung folgenden Tsze-Bezweckt eine Erfindung die Verbesserung einer anderen, zu Gunsten des Patentsuchers durch ein Patent geschützten Erfindung, so kann diese die Ertheilung eines Zusatzpatents nachsuchen, welches mit dem Patente für die ältere Erfindung sein Ende erreicht.
- § 8. Für jedes Patent ist bei der Ertheilung eine Gebühr von 50 Mark zu entrichten.
- Mit Ausnahme der Zusatzpatente (§ 7) ist ausserdem für jedes Patest mit Beginn des zweiten und jeden folgenden Jahres der Dauer eine Gebühr zu entrichten, welche das erste Mal 50 Mark beträgt und weiterin jedes Jahr um 50 Mark steigt.
- § 9. Das Patent erlischt, wenn der Patentinhaber auf dasselbe verzichtet, oder wenn die Gebühren nicht spätestens drei Monate nach der Fälligkeit gezahlt werden.
 - § 10. Das Patent wird für nichtig erklärt, wenn sich ergiebt:
 - 1. dass die Erfindung nach §§ 1 und 2 nicht patentfähig war,
 - dass der wesentliche Inhalt der Anmeldung den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Geräthschaften oder Einrichtungen eins Anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne Einwilligung desselben entnommen war.
- § 11. Das Patent kann nach Ablauf von drei Jahren zurückgenommen werden:
 - wenn der Patentinhaber es unterlässt, im Inlande die Erfindung in angemessenem Umfange zur Ausführung zu bringen, oder dech Alles zu thun, was erforderlich ist, um diese Ausführung zu sichern;
 - wenn im öffentlichen Interesse die Ertheilung der Erlaubniss m
 Benutzung der Erfindung an Andere geboten erscheint, der Pateninhaber aber gleichwohl sich weigert, diese Erlaubniss gegen angemessene Vergütung und genügende Sicherstellung zu ertheilan.
- § 12. Wer nicht im Inlande wohnt, kann den Anspruch auf die Ertheilung eines Patents und die Rechte aus dem letzteren nur geltend machen, wenn er im Inlande einen Vertreter bestellt hat. Der letztere ist zur Vertretung in dem nach Massgabe dieses Gesetzes stattfinderden Verfahren, sowie in den das Patent betreffenden bürgerlichen Rechtstreitigkeiten befugt. Für die in solchen Rechtsstreitigkeiten gegen den Patentinhaber anzustellenden Klagen ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Vertreter seinen Wehnsitz hat, in Ermangelung eines solchen das Gericht, in dessen Bezirk das Patentamt seinen Sitz hat.
- § 20. Die Anmeldung einer Erfindung behufs Ertheilung eines Patents geschieht schriftlich bei dem Patentamte. Für jede Erfindung ist eine besondere Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung muss den Antres al Ertheilung des Patents enthalten und in dem Antrage den Gegenstei welcher durch das Patent geschützt werden soll, genau bezeichnen.

ciner Anlage ist die Erfindung dergestalt zu beschreiben, dass danach die Benutzung derselben durch andere Sachverständige möglich erscheint. Auch sind die erforderlichen Zeichnungen, bildlichen Darstellungen, Modelle und Probestücke beizufügen.

Bis zu der Bekanntmachung der Anmeldung sind Abänderungen der darin enthaltenen Angaben zulässig, Gleichzeitig mit der Anmeldung sind für die Kosten des Verfahrens 20 Mark zu zahlen.

- § 21. Ist durch die Anmeldung den vorgeschriebenen Anforderungen nicht genügt, eo verlangt das Patentamt von dem Patentsucher unter Bezeichnung der Mängel deren Beseitigung innerhalb einer bestimmten Frist. Wird dieser Anforderung innerhalb der Frist nicht genügt, so ist die Anmeldung zurückzuweisen.
- § 22. Erachtet das Patentamt die Aumeldung für gehörig erfolgt und die Ertheilung eines Patents nicht für ausgeschlossen, so verfügt es die Bekanntmachung der Anmeldung. Mit der Bekanntmachung treten für den Gegenstand der Anmeldung zu Gunsten des Patentsuchers einstweilen die gesetzlichen Wirkungen des Patentes ein (§§ 4, 5).
- ichung, hat das Patentamt über die Ertheilung des Patentes Beschluss zu fassen. Bis dahin kann gegen die Ertheilung bei dem Patentamte Einspruch erhoben werden. Der Einspruch muss schriftlich erfolgen und mit Grönden versehen sein. Er kann nur auf die Behauptung, dass die Erfindung nicht neu sei oder dass die Voraussetzung des § 3 Absatz 2 vorliege, gestützt werden.
- § 25. Gegen den Beschluss, durch welchen die Anmeldung zurückgewiesen wird, kann der Patentsucher, und gegen den Beschluss, durch welchen über die Ertheilung des Patentes entschieden wird, der Patentsucher oder der Einsprechende binnen vier Wochen nach der Zustellung Beschwerde einlegen. Mit der Einlegung der Beschwerde sind für die Kosten des Beschwerdeverfahrens 20 Mark zu zahlen; erfolgt die Zahlung nicht, so gilt die Beschwerde als nicht erhoben.

§ 26. Ist die Ertheilung des Patentes endgultig beschlossen, so erlässt das Patentamt darüber durch den Reichsanzeiger eine Bekanntmachung und fertigt demnächst für den Patentinhaber eine Urkunde aus.

Wird das Patent versagt, so ist dies ebenfalls bekannt zu machen. Mit der Versagung gelten die Wirkungen des einstweiligen Schutzes als nicht eingetreten.

§ 27. Die Einleitung des Verfahrens wegen Erklärung der Nichtigkeit oder wegen Zurücknahme des Patents erfolgt nur auf Autrag. Im Falle des § 10 Nr. 2 ist nur der Verletzte zu dem Antrage berechtigt. Der Antrag ist schriftlich an das Patentamt zu richten und hat die Thatsachen anzugeben, auf welche er gestützt wird.

§ 28. Nachdem die Einleitung des Verfahrens verfügt ist, fordert Auf Patentamt den Patentinhaber unter Mitthellung des Antrages auf, sich über denselben binnen vier Wochen zu erklären.

Erklärt der Patentinhaber binnen der Frist sich nicht, so kann chne Ladung und Anhörung der Betheiligten sofort nach dem Antrage entschieden und bei dieser Entscheidung jede von dem Antragsteller behauptete Thatsache für erwiesen angenommen werden.

§ 30. In der Entscheidung hat das Patentamt nach freiem Ermessen zu bestimmen, zu welchem Antheile die Kosten des Verfahrens den Betheiligten zur Last fallen.

§ 32. Gegen die Entscheidungen des Patentamtes ist die Berufung aufässig. Die Berufung geht an das Reichs-Oberhandelsgericht. Sie ist binnen sechs Wochen nach der Zustellung bei dem Patentamte schriftlich anzumelden und zu begründen.

Durch das Urtheil des Gerichtshofes ist nach Massgabe des § 30 auch über die Kosten des Verfahrens zu bestimmen.

§ 34. Wer wissentlich den Bestimmungen der §§ 4 und 5 zuwider eine Erfindung in Benutzung nimmt, wird mit Geldetrafe bis zu fünftausend Mark oder mit Gefängniss bis zu Einem Jahre bestraft und ist dem Verletzten zur Entschädigung verpflichtet.

Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein.

- § 35. Erfolgt die Verurtheilung im Strafverfahren, so ist dem Verletzten die Befugniss zuzusprechen, die Verurtheilung auf Kosten des Verurtheilten öffentlich bekannt zu machen. Die Art der Bekanntmachung, sowie die Frist zu derselben ist im Urtheil zu bestimmen.
- § 36. Statt jeder aus diesem Gesetze entspringenden Entschädigung kann auf Verlangen des Beschädigten neben der Strafe auf eine an ihn zu erlegende Busse bis zum Betrage von zehntausend Mark erkannt werden. Für diese Busse haften die zu derselben Verurtheilten als Gesammtschuldner.

Ein erkannte Busse schliesst die Geltendmachung eines weiteren Ent-

schädigungsanspruchs aus.

- § 38. Die Klagen wegen Verletzung des Patentrechts verjähren rücksichtlich jeder einzelnen dieselbe begründenden Handlung in drei Jahren.
- § 39. Dardber, ob ein Schaden entstanden ist und wie hoch sich derselbe beläuft, entscheidet das Gericht unter Würdigung aller Umstände nach freier Ueberzeugung.
- § 40. Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft wird bestraft:
 - wer Gegenstände oder deren Verpackung mit einer Bezeichnung versieht, welche geeignet ist, den Irrthum zu erregen, dass die Gegenstände durch ein Patent nach Massgabe dieses Gesetzes geschützt seien;
 - wer in öffentlichen Anzeigen, auf Aushängeschildern, Empfehlungkarten oder in ähnlichen Kundgebungen eine Bezeichnung anwendet, welche geeignet ist, den Irrthum zu erregen, dass die darin erwähnten Gegenstände durch ein Patent nach Massgabe dieses Gesetzes geschützt seien.
- § 41. Die auf Grund landesgesetzlicher Bestimmungen zur Zeit bestehenden Patente bleiben nach Massgabe dieser Bestimmungen bis zu ihrem Ablaufe in Kraft; eine Verlängerung ihrer Dauer ist unzulässig.
- § 42. Der Inhaber eines bestehenden Patents (§ 41) kann für die dadurch geschützte Erfindung die Ertheilung eines Patentes nach Massgabe dieses Gesetze beanspruchen. Die Prüfung der Erfindung unterliegt dann dem durch dieses Gesetz vorgeschriebenen Verfahren. Die Ertheilung des Patents ist zu versagen, wenn vor der Beschlussfassung über die Ertheilung der Inhaber eines anderen, für dieselbe Erfindung bestehenden Patentes (§ 41) die Ertheilung des Patentes beansprucht oder gegen die Ertheilung Einspruch erhebt. Wegen mangelnder Neuheit id ie Ertheilung des Patents nur dann zu versagen, wenn die Erfindung zur Zeit, als sie im Inlande zuerst einen Schutz erlangte, im Sinne des § 2 nicht mehr neu war.
- § 43. Auf die gesetzliche Dauer eines nach Massgabe des § 42 ertheilten Patentes wird die Zeit in Anrechnung gebracht, während deres die Erfindung nach dem ältesten der bestehenden Patente im Inlande

bereits geschützt gewesen ist. Der Patentinhaber ist für die noch übrige Dauer des Patentes zur Zahlung der gesetzlichen Gebühren (§ 8) verpflichtet; der Fälligkeitstag und der Jahresbetrag der Gebühren wird nach dem Zeitpunkte bestimmt, mit welchem die Erfindung im Inlande zuerst einen Schutz erlangt hat.

§ 44. Durch die Ertheilung eines Patentes nach Massgabe des § 42 werden diejenigen, welche die Erfindung zur Zeit der Anmeldung derselben ohne Verletzung eines Patentrechts bereits in Benutzung genommen oder die zur Benutzung erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatten, in dieser Benutzung nicht beschränkt.

Zeichnungen und Beschreibungen eines zu patentirenden Gegenstandes sind in zwei Exemplaren bei dem Reichs-Patentamte in Berlin einzureichen.

Die Grösse der Zeichnungen soll 33 × 21 cm.; 33 × 42 oder 33 × 63 cm. sein. Eine der Zeichnungen ist in schwarzen Linien auf Bristol-Zeichenpapier auszuführen; für die andere kann Zeichenleinen benutzt werden und ist dieselbe, wenn möglich, in Farben herzustellen. Beide Zeichnungen sind mit einem schwarzen Striche einzurahmen, der ringwum einen weissen Rand von 2 cm. Breite lässt.

Die Beschreibungen sind auf gewöhnlichem Schreibpapiere einzureichen.

Zeichnungen und Beschreibungen dürsen nicht geknickt oder zusammengelegt werden und sind, in voller Grösse sorgfältig verpackt, dem Patentgesuche beizusügen.

Die wichtigsten Bestimmungen der

Land.	Dauer der Patente.	Von der Patentirung ausgeschlossene Gegenstände.	Patentgebühren.
Belgien. Ges. v. 24. Mai 1854.	20 Jabre.	Diejenigen Erfin- dungen, die nicht gewerblich ausge- beutet werden können.	1. Jahr 8 M. 2. " 16 " 3. " 24 " u. s. w. jedes Jahr 8 M. mehr. Verbesserungspatente frei, wenn sie dem Inhaber des Hauptpatents ertheilt.
Frank- reich. Ges. v. 5. Juli 1844.	15 Jahre, jedoch nicht länger als das ausländische Patent, falls letzteres einem Ausländer ge- hört.	Desgl., sowie Fi- nanzpläne u. Er- findungen, die gegen die Gesetze verstossen, sowie wissenschaftliche Theorien und blosse Formver- änderungen.	Jährlich 80 M. und 16 M. für jedes Zusatzpatent,
Grossbri- tannien. Ges. v. 10. Aug. 1852. (Dasselbe st vielfach amendirt.)	14 Jahre.	Wissenschaftliche Theorien, pharma- ceutische/Producte, Neu-Anwendung eines bekannten Gegenstandes zu einem ähnlichen Zwecke.	Für ein provisorisches Patent, Dauer 6 Monate, M. 100. Für ein dreijährige: Patent M. 500. Für ein sieben- jähriges M. 1500. Für ein vierzehn- jähriges M. 3500.

Zur Erlangung eines Patents erforderliche Schriftstücke.	Ursachen der Nichtigkeitserklärung der Patente.	Veröffentlichung der Patente.
2 Beschreibungen in franzö- sischer Sprache, 2 metrische Zeichnungen. Beschrei- bungen auf 34 cm. hohem, 21 cm. breitem Papier mit 5 cm. Rand. Zeichnungen auf 34 cm. hoher, 22 resp. 44, 66, 88 cm. breiter Leinwand.	Nichtzahlung der Ge- büh-en innerhalb 4 Wochen, Nichtausbeu- tung des Patents im In- lande während d. Jahres nach Beginn der Ausbeu- tung im Auslande. Ein Jahr dauernde Unter- brechung der Ausbeu- tung.	Auslegung 3 Monate. Nach dei Ertheilung Aus- gabe eines Auszu- ges aus den Pa- tenten.
Wie bei Belgien, eine be- stimmte Grösse aber nicht · vorgeschrieben.	Nichtzahlung der Ge- bühren am Verfalltage, Nichtausbeutung binnen 2 Jahren, Unterbrechung derselben während 2 Jahren. Import des patentirten Gegen- standes.	Auslegung nach der Ertheilung. Nach Zahlung der 2. Jahresge- bühr Veröffent- lichung durch die Behörde.
Für das provisorische Patent eine kurzgefasste englische Beschreibung nebst 2 Zeichnungen. Für das endgültige Patent eine vollständige englische Beschreibung nebst 2 Zeichnungen. Erstere Beschreibung auf der ersten Seite von 9 Zoll hohem, 8½ Zoll breitem Bogen mit 1½ Zoll Band; Zeichnungen auf Leinwand in gleicher Grösse. — Letztere Beschreibung auf 21½ Zoll hohem, 14½ Zoll breitem Pergamentpapier mit 1½ Zoll Rand. Zeichnungen desgl. Letztere nur uncolorirt.	Das englische Patent erlischt mit dem aus- ländischen, bei Nichtzah- lung der Taxen, ferner falls dieselbe Erfindung zu Gunsten des wahren Erfinders bereits paten- tirt wurde, und falls die Erfindung bereits früher bekannt gemacht wurde.	Auslegung nach der Ertheilung Veröffentlichung durch das Pa- tentant. Liste englischer und auswärtiger Pa- tente in The Com- missioners of Patents Journal.

Die wichtigsten Bestimmungen der

Land.	Dauer der Patente.	Von der Patentirung ausgeschlossene Gegenstände.	Patentgebühren.
Italien. Ges. v. 30. Oct. 1859, v. 31. Junuar 1864.	1 bis 15 Jahre, sonst wie bei Frankreich. Die für eine kürzere Zeit als 15 Jahre bewilligten Patente können bis zu dieser Dauer verlängert werden.	Wie Frankreich, jedoch mit Aus- schluss der Finanz- pläne, ferner Arzneimittel jeder Art.	Jährlich: Für die ersten drei Jahre M. 32. Fürd.folg. 3JahreM. 52 """" "92 """, "12 Ausserdem für jedes Jahr M. 8. Zusatzpatente M. 16. Verlängerungs- patente M. 32. Erstere Gebühren sind im voraus für die ganze Dauer des Patents zahlbar; die 8 M. Gebühr aber jährlich.
Luxem- burg. Ges. v. 26. Febr. 1879.	15 Jahre.	Wie in Deutsch- land.	1 Jahr M. 8. 2 ,, ,, 16. 3 ,, ,, 24. u. s. f. für jedes Jahr M. 8 mehr.
Norwegen. GewGes. v. 1839.	10 Jahre.	Die bereits ver- öffentlichten Erfin- dungen.	Etwa M. 48.
Oester- reich- Ungarn. Ges. v. 15. Aug. 1852.	15 Jahre. Ein- führungspatente und Patente an Ausländer überdauern das ausländische Patent nicht; ein Ausländer erlangt nur dann ein Patent, wenn er ein ausländisches bereits besitzt.	Bereits veröffent- lichte Erfindungen, wissenschaftliche Theorien, Nah- rungsmittel, pharmaceutische Producte, die Erfindungen, welche gegen die guten Sitten, die Gesundheit und die Gesetze ver- stossen.	Für jedes der estel 5 Jahre M. 44 Fürdas 6. Jahr., 64, 76

Zur Erlangung eines Patents erforderliche Schriftstücke.	Ursachen der Nichtigkeitserklärung der Patente.	Veröffentlichung der Patente.
3 Beschreibungen in italienischer oder französ. Sprache u. 3 metrische Zeichnungen. Einreichung des ausländisch. Patente oder einer beglanbig- ten Abschrift, falls die Er- findung im Auslande bereits patentirt ist. Die getuschten Zeichnungen auf 38 (reep: 66) cm. hohem, 33 (resp. 46 cm. breitem Papier mit 1 cm. Rand.	Nichtzahlung der Ge- bühren. Nichtausbeu- tung binnen einem Jahre, wenn das Patent 6 Jahre läuft, binnen 2 Jahren, falls es länger läuft. Unterbrechung der Aus- beutung während eines, reep. 2 Jahren.	Veröffentlichung durch die Behörden 3 Monate nachErtheilung; auch im Bolletino industriale. 3 mal jährlich eine Liste der ertheilten Patente.
Beschreibung in deutscher oder französischer Sprache, 1 Zeichnung, event. Modell.	Nichtzahlung der Ge- bühr binnen 3 Monaten. Erlöschen desselben Patents in Deutschland.	Die Patentbe- schreibungen werden ausge- legt; Abschriften werden ertheilt.
Eine Beschreibung nebst Zeichnung.	Keine Bestimmungen.	Nach Ablauf der Hälfte der Patentdauer.
2 deutsche Beschreibungen, 2 Zeichnungen, event. Modell. Bei im Auslande pat. Erfin- dungen Einreichung des aus- ländischen Patents oder einer beglaubigten Abschrift.	Nichtzahlung der Ge- bühren. Nichtausbeutung binnen einem Jahre. Unterbrechung der Aus- beutung während 2 Jahreu.	Sofern der Pa- tentinhaber die Geheimhaltung nicht wünscht. Auslegung und Erlaubniss zur Abschrift; Ver- öffentlichung nach Ablauf des Patents.

Land.	Dauer der Patente.	Von der Patentirung ausgeschlossene Gegenstände.	Patentgebühren.
Ressiand. Ges. v. 28. Oct. 1840 u. 28.Nov.1863, 16. Februar 1867, 22. April 1868, 80. März 1870.	Erfindungs- patente: 8, 5 oder 10 Jahre; Einführungs- patente: 1, 2, 8, 4, 5 oder 6 Jahre,	Gefährliche Erfindungen und solche, die sich auf das Kriegswesen besiehen.	Erfludungspatente: 3 Jahre Rubel 90 5
Schweden. Ges. v. 19. Aug. 1856.	15 Jahre, auf Verlangen auf kürzere Zeit, jedoch nicht auf weniger als 3 Jahre.	Pharmaceutische Präparate und Er- findungen, die den guten Sitten zuwiderlaufen.	Nach der Wortzah der Beschreibung: 500 Worte M. 20 1000 " 240 1500 " 259 2000 " 33)
Spanien. Ges. v. 80. Juli 1878.	15 Jahre, bei Einführungs- pantenten uur 5 Jahre. Patente an Ansländer überdauern das ausländische Patent nicht.	Bereits veröffent- lichte Erfindungen.	Erfindungspatente 5 Jahre M. 216 10 " " 632 15 ", " 1264
Vereinigte Staaten von Nord- amerika. Ges. v. 8. Juli 1870, revid. 22.Juni 1874.	17 Jahre. Kein Ueberdauern des ausländischen Patents.	Desgl.	Bei der Anmeldung (1Doll.=4M.) M.61 Bei der Ertheilung M. 80.

Anm. Die Niederlande Rumänien, Serbien, die Turk

ausländischen Patentgesetzgebung.

•	Zur Erlangung eines Patents erforderliche Schriftstücke.	Ursachen der Nichtigkeitserklärung der Patente.	Veröffentlichung der Patente.
	russische Beschreibungen. 2 Zeichnungen, Modelle renn erforderlich. Beglau- bigung eines russischen Consuls.	Nichtausbeutung binnen dem ersten Viertel der Patentdauer. Ver- öffentlichung vor der Ertheilung. Der Fall, dass die Erfindung der öffentlichen Wohlfahrt zuwiderläuft.	Veröffentlichung zwei Jahre nach der Anmeldung vollständig oder auszugsweise.
2	schwedische oder deutsche Beschreibungen, 2 Zeich- nungen.	Nichtausbeutung binnen 2 Jahren, Unterbrechung der Ausbeutung während eines Jahres.	Veröffentlichung eines Auszuges
2	spanische Beschreibungen, 2 metrische Zeichnungen.	Nichtausbeutung binnen einem Jahre, Unter- brechung der Ausbeutung während eines Jahres.	Veröffentlichung erst nach Ablau des Patents.
8 (I	id, dass Anmelder der Er- finder, eine englische Re- chreibung nebst Zeichnung und Modell. Letzteres höchstens einen nglischen CubFuss gross.)	Ungenügende Beschreibung, die aber durch ein Reissus oder Disclaimer verbessert werden kann.	Veröffentlichung der Beschreibung nebst Zeichnung Wöchentlich Auszüge in der Official Gazette

V. Auszug aus der Gewerbe-Ordnung

vom 21. Juni 1869.

§ 1. Der Betrieb eines Gewerbes ist Jedermann gestattet, soweit nicht durch dieses Gesetz Ausnahmen oder Beschränkungen vorgeschrieben oder zugelassen sind.

Wer gegenwärtig zum Betriebe eines Gewerbes berechtigt ist, kann von demselben nicht deshalb ausgeschlossen werden, weil er den Erforder-

nissen dieses Gesetzes nicht genügt.

- § 6. Das gegenwärtige Gesetz findet keine Anwendung auf das Bergwesen (vorbehaltlich der Bestimmungen der §§ .152 153 und 154), die Fischerei, die Ausübung der Heilkunde (vorbehaltlich der Bestimmungen in den §§ 29 30 53 80 und 144), die Errichtung und Verlegung von Apotheken und den Verkauf von Arzneimitteln (vorbehaltlich der Bestimmung im § 80), das Unterrichtswesen, die advokatorische und Notariats-Praxis, den Gewerbebetrieb der Auswanderungs-Unternehmer und Auswanderungs-Agenten, der Versicherungs-Unternehmer und der Eisenbahn-Unter-nehmungen, den Vertrieb von Lotterieloosen, die Befugniss zum Halten öffentlicher Fähren und die Rechtsverhältnisse der Schiffsmannschaften auf den Seeschiffen.
- § 14. Wer den selbstständigen Betrieb eines stehenden Gewerbes anfängt, muss der für den Ort, wo solches geschieht, nach den Landesgesetzen zuständigen Behörde gleichzeitig Anzeige davon machen.

§ 15. Die Behörde bescheinigt innerhalb dreier Tage den Empfang der Anzeige.

Die Fortsetzung des Betriebes kann polizeilich verhindert werden, wenn ein Gewerbe, zu dessen Beginn eine besondere Genehmigung er-forderlich ist, ohne diese Genehmigung begonnen wird. Gegen die untersagende Verfügung ist der Bekurs zulässig.

§ 16. Zur Errichtung von Anlagen, welche durch die örtliche Lage oder die Beschaffenheit der Betriebestätte für die Besitzer oder Bewohner der benachbarten Grundstücke oder für das Publikum überhaupt erhebliche Nachtheile, Gefahren oder Belästigungen herbeiführen können, ist die Genehmigung der nach den Landesgesetzen zuständigen Behörde erforderlich.

Es gehören dahin:

Schiesspulverfabriken, Anlagen zur Feuerwerkerei und zur Be-reitung von Zündstoffen aller Art, Gasbereitungs- und Gasbewahrungs-Anstalten, Anstalten zur Destillation von Erdől, Anlagen

zur Bereitung von Braunkohlentheer, Steinkohlentheer und Koaks, sofern sie ausserhalb der Gewinnungsorte des Materials errichtet werden, Glas- und Russhütten, Kalk-, Ziegel- und Gypsöfen, Anlagen zur Gewinnung roher Metalle, Röetöfen, Metallgiessereien, sofern sie nicht blosse Tiegelgiessereien sind, Hammerwerke, chemische Fabriken aller Art, Schnellbleichen, Firnisssiedereien, Starkefabriken, mit Ausnahme der Fabriken zur Bereitung von Kartoffelstärke, Stärke-Syrupefabriken, Wachstuch-, Darmssiten-, Dachpappen- und Dachfilzfabriken, Leim-, Thran- und Seifensiedereien, Knochenbereien, Zubereitungs-Anstalten für Thierhaare, Talgschmelzen, Schlächtereien, Gerbereien, Abdeckereien, Podertten- und Düngpulver-Fabriken, Stauanlagen für Wassertriebwerke (§ 23), Hopfen-Schwefeldörren, Asphaltkochereien und Pechsiedereien, soweit sie ausserhalb der Gewinnungsorte des Materials errichtet werden, Strohpapierstoff-Fabriken, Darmzubereitungs-Anstalten, Fabriken, in welchen Dampfkeesel oder andere Blechgefässe durch Vernieten hergestellt werden.

Das vorstehende Verzeichniss kann, je nach Eintritt oder Wegfall der im Eingang gedachten Voranssetzung, durch Beschluss des Bundesrathes, vorbehaltlich der Genehmigung des nächstfolgenden Reichstages abgeändert werden.

§ 17. Dem Antrage auf die Genehmigung einer solchen Anlage müssen die zur Erläuterung erforderlichen Zeichnungen und Beschrei-

bungen beigefügt werden.

Ist gegen die Vollständigkeit dieser Vorlagen nichts zu erinnern, so wird das Unternehmen mittelst einmaliger Einrückung in das zu den amtlichen Bekanntmachungen der Behörde (§ 16) bestimmte Blatt zur öffentlichen Kenntniss gebracht, mit der Aufforderung, etwaige Einwendungen gegen die neue Anlage binnen vierzehn Tagen anzubringen. Die Frist nimmt ihren Anfang mit Ablauf des Tages, an welchem das die Bekanntmachung enthaltende Blatt ausgegeben worden, und ist für alle Einwendungen, welche nicht auf privatrechtlichen Titeln beruhen, präklusvisch.

- § 18. Werden keine Einwendungen angebracht, so hat die Behörde zurüfen, ob die Anlage erhebliche Gefahren, Nachtheile oder Beslastigungen für das Publikum herbeiführen könne. Auf Grund dieser Prüfung, welche sich zugleich auf die Beachtung der bestehenden baufeuer- und gesundheitspolizeilichen Vorschriften erstreckt, ist die Genehingung zu versagen, oder, unter Festestzung der sich als nötniggebenden Bedingungen, zu ertheilen. Zu den letzteren gehören auch diejenigen Anordnungen, welche zum Schutze der Arbeiter gegen Gefahr für Gesundheit und Leben nothwendig sind.
- § 19. Einwendungen, welche auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, sind zur richterlichen Entscheidung zu verweisen, ohne dass von der Erledigung derselben die Genehmigung der Anlage abhängig gemacht wird.
- Andere Einwendungen dagegen sind mit den Parteien vollständig zu erörtern. Nach Abschluss dieser Erörterung erfolgt die Prüfung und Entscheidung nach den im § 18 enthaltenen Vorschriften. Der Bescheid ist sowohl dem Unternehmer, als dem Widersprechenden zu eröffnen.
- § 20. Gegen den Bescheid ist Rekurs an die nächstvorgesetzte Behörde zulässig, welcher bei Verlust desselben binnen vierzehn Tagen, vom Tage der Eröffnung des Bescheids an gerechnet, gerechtfertigt werden muss.

§ 22. Die durch unbegründete Einwendungen erwachsenden Kosten fallen dem Widersprechenden, alle übrigen Kosten, welche durch das Verfahren entstehen, dem Unternehmer zur Last.

In den Bescheiden über die Zulässigkeit der neuen Anlage wird zugleich die Vertheilung der Kosten festgesetzt.

§ 23. Bei den Stauanlagen für Wassertriebwerke sind ausser den Bestimmungen der §§ 17 bis 22 die dafür bestehenden landesgesetzlichen Vorschriften anzuwenden.

Der Landesgesetzgebung bleibt ferner vorbehalten, zu verfügen, in wie weit durch Ortsstatuten darüber Bestimmung getroffen werden kann, dass einzelne Ortstheile vorzugsweise zu Anlagen der in § 16 erwähnten Art zu bestimmen, in anderen Ortstheilen aber dergleichen Anlagen entweder gar nichtoder nur unter besonderen Beschränkungen zuzulassen sind.

§ 24. Zur Anlegung von Dampfkesseln, dieselben mögen zum Maschinenbetriebe bestimmt sein oder nicht, ist die Genehmigung der nach den Landesgesetzen zuständigen Behörde erforderlich. Dem Gezuche sind die zur Erläuterung erforderlichen Zeichnungen und Beschreibungen beizufügen.

Bevor der Kessel in Betrieb genommen wird, ist zu untersuchen, ob die Ausführung den Bestimmungen der ertheilten Genehmigung entspricht. Wer vor dem Empfange der hierüber auszufertigenden Bescheinigung den Betrieb beginnt, hat die im § 147 angedrohte Strafe verwirkt.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für bewegliche Dampf-

kessel.

Für den Bekurs und das Verfahren über denselben gelten die Vorschriften der §§ 20 und 21.

§ 25. Die Genehmigung zu einer der in den §§ 16 und 24 bezeichneten Anlagen bleibt so lange in Kraft, als keine Aenderung in der Lage oder Beschaffenheit der Betriebsstätte vorgenommen wird, und bedarf unter dieser Voranssetzung auch dann, wenn die Anlage an einen neuen Erwerber übergeht, einer Erneuerung nicht. Sobald aber eine Veränderung der Betriebsstätte vorgenommen wird, ist dazu die Genehmigung der zuständigen Behörde nach Massgabe der §§ 17 bis 23 einschlieselich beziehungsweise des § 24 nothwendig. Eine gleiche Genehmigung ist erforderlich bei wesentlichen Veränderungen in dem Betriebe einer der im § 16 genannten Anlagen. Die zuständige Behörde kann jedoch auf Antrag des Unternehmers von der Bekanntmachung (§ 17) Abstand nehmer, wenn sie die Ueberzeugung gewinnt, dass die beabsichtigte Veränderung für die Besitzer oder Bewohner benachbarter Grundstücke oder als Publikum überhaupt neue oder grössere Nachtheile, Gefahren oder Belästigungen, als mit der vorhandenen Anlage verbunden sind, nicht herbeiführen werde.

Diese Bestimmungen finden auch auf gewerbliche Anlagen (§§ 16 und 24) Anwendung, welche bereits vor Erlass dieses Gesetzes bestanden haben.

§ 26. Soweit die bestehenden Bechte zur Abwehr benachtheiligender Einwirkungen, welche von einem Grundstück aus auf ein benachbartes Grundstück geübt werden, dem Eigenthümer oder Beeitzer des letztree eine Privatklage gewähren, kann diese Klage einer mit obrigkeitlicher Genehmigung errichteten gewerblichen Anlage gegenüber niemals auf Einstellung des Gewerbebetriebes, sondern nur auf Herstellung von Einrichtungen, welche die benachtheiligende Einwirkung ausschliessen, oder, vo solche Einrichtungen unthunlich oder mit einem gehörigen Betriebe

s Gewerbes unversinbar sind, auf Schadloshaltung gerichtet werden.

§ 49. Bei Ertheilung der Genehmigung zu einer Anlage der in den §§ 16 und 24 bezeichneten Arten, kann von der genehmigenden Behörde den Umständen nach eine Frist festgesetzt werden, binnen welcher die Anlage oder das Unternehmen bei Vermeidung des Erlöschens der Genehmigung begonnen und ausgeführt, und der Gewerbebetrieb angefangen werden muss. Ist eine solche Frist nicht bestimmt, so erlischt die ertheilte Genehmigung, wenn der Inhaber nach Empfang derselben ein ganzes Jahr verstreichen lässt, ohne davon Gebrauch zu machen.

Eine Verlängerung der Frist kann von der Behörde bewilligt werden,

sobald erhebliche Gründe nicht entgegenstehen,

Hat der Inhaber einer solchen Genehmigung seinen Gewerbebetrieb

während eines Zeitraums von drei Jahren eingestellt, ohne eine Fristung nachgesucht und erhalten zu haben, so erlischt dieselbe. Für die im § 16 aufgeführten Anlagen darf die nachgesuchte Fristung so lange nicht versagt werden, als wegen einer durch Erbfall oder Konkurserklärung entstandenen Ungewissheit über das Eigenthum an einer Anlage oder, in Folge höherer Gewalt, der Betrieb entweder gar nicht oder nur mit erheblichem Nachtheile für den Inhaber oder Eigenthümer der Anlage stattfinden kann.

Das Verfahren für die Fristung ist dasselbe, wie für die Genehmigung

neuer Anlagen.

§ 50. Auf die Inhaber der bereits vor dem Erscheinen des gegenwärtigen Gesetzes ertheilten Genehmigungen finden die im § 49 bestimmten Fristen ebenfalls Anwendung, jedoch mit der Massgabe, dass diese Fristen von dem Tage der Verkündigung des Gesetzes an zu laufen anfangen.

§51. Wegen überwiegender Nachtheile und Gefahren für das Gemeinwohl kann die fernere Benutzung einer jeden gewerblichen Anlage durch die höhere Verwaltungsbehörde zu jeder Zeit untersagt werden. Doch muss dem Besitzer alsdann für den erweislichen Schaden Ersatz geleistet werden.

Gegen die untersagende Verfügung ist der Rekurs zulässig; wegen der Entschädigung steht der Rechtsweg offen.

§52. Die Bestimmung des §51 findet auch auf die zur Zeit der Verkundigung des gegenwärtigen Gesetzes bereits vorhandenen gewerblichen Anlagen Anwendung; doch entspringt aus der Untersagung der ferneren Benutzung kein Anspruch auf Entschädigung, wenn bei der früher ertheilten Genehmigung ausdrücklich vorbehalten worden ist, dieselbe ohne Entschädigung zu widerrufen.

§ 53. Die in dem § 29 bezeichneten Approbationen können von der Verwaltungsbehörde nur dann zurückgenommen werden, wenn die Un-richtigkeit der Nachweise dargethan wird, auf deren Grund solche

ertheilt worden sind.

Ausser aus diesem Grunde können die in den §§ 30, 32, 33, 34 und 36 bezeichneten Genehmigungen und Bestallungen in gleicher Weise zurückgenommen werden, wenn aus Handlungen oder Unterlassungen des Inhabers der Mangel derjenigen Eigenschaften, welche bei der Ertheilung der Ge-nehmigung oder Bestallung nach der Vorschrift dieses Gesetzes voraus-gesetzt werden mussten, klar erhellt. Inwiefern durch die Handlungen oder Unterlassungen eine Strafe verwirkt ist, bleibt der richterlichen Entscheidung vorbehalten.

§ 105. Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den selbständigen Gewerbetreibenden und den gewerblichen Arbeitern ist, vorbehaltlich der durch Reichsgesetz begründeten Beschränkungen, Gegenstand freier Uch einkunft.

Zum Arbeiten an Sonn- und Festtagen können die Gewerbetreibenden die Arbeiter nicht verpflichten. Arbeiten, welche nach der Natur des Gewerbebetriebes einen Aufschub oder eine Unterbrechung nicht gestatten, fallen unter die vorstehende Bestimmung nicht.

Welche Tage als Festtage gelten, bestimmen die Landesregierungen.

§ 107. Personen unter einundzwanzig Jahren dürfen, soweit reichsgesetzlich nicht ein Anderes zugelassen ist, als Arbeiter nur beschäftigt werden, wenn sie mit einem Arbeitsbuche versehen sind. Bei der Annahme solcher Arbeiter hat der Arbeitgeber das Arbeitsbuch einzufordern. Er ist verpflichtet, dasselbe zu verwahren, auf amtliches Verlangen vorzulegen und nach rechtmässiger Lösung des Arbeitsverhältnisses dem Arbeiter wieder auszuhändigen.

Auf Kinder, welche zum Besuche der Volksschule verpflichtet sind.

finden vorstehende Bestimmungen keine Anwendung.

- § 108. Das Arbeitsbuch wird dem Arbeiter durch die Polizeibehörde des personen Ortes, an welchem er zuletzt seinen dauernden Aufenthalt gehabt hat, kosten- und stempelfrei ausgestellt. Die Ausstellung erfolgt auf Antrag oder mit Zustimmung des Vaters oder Vormundes; ist die Erklärung des Vaters nicht zu beschaffen, so kann die Gemeindebehörde die Zustimmung desselben ergänzen. Vor der Ausstellung ist nachzuweisen, dass der Arbeiter zum Besuche der Volksschule nicht mehr verpflichtet ist, und glaubhaft zu machen, dass bisher ein Arbeitsbuch für ihn noch nicht ausgestellt war.
- § 109. Wenn das Arbeitsbuch vollständig ausgefüllt oder nicht mehr brauchbar, oder wenn es verloren gegangen oder vernichtet ist, so wird an Stelle desselben ein neues Arbeitsbuch ausgestellt. Die Ausstellung erfolgt durch die Polizeibehörde desjenigen Ortes, an welchem der Inhaber des Arbeitsbuches zuletzt seinen dauernden Aufenthalt gehabt hat. Das ausgefüllte oder nicht mehr brauchbare Arbeitsbuch ist durch einen amtlichen Vermerk zu schliessen.

Wird das neue Arbeitsbuch an Stelle eines nicht mehr brauchbares, eines verloren gegangenen oder vernichteten Arbeitsbuches ausgestelle, so ist dies darin zu vermerken. Für die Ausstellung kann in diesen

Falle eine Gebühr bis zu fünfzig Pfennig erhoben werden.

- § 110. Das Arbeitsbuch § 108) muss den Namen des Arbeiters, Ort. Jan und Tag seiner Geburt, sowie seine Unterschrift enthalten. Die Ausstellung erfolgt unter dem Siegel und der Unterschrift der Behörde.
- § 111. Bei dem Eintritte des Arbeiters in das Arbeitsverhältniss hat der Arbeitgeber an der dafür bestimmten Stelle des Arbeitsbeches die Zeit des Eintrittes und die Art der Beschäftigung, am Ende des Arbeitsverhältnisses die Zeit des Austritts und, wenn die Beschäftigung Aenderungen erfahren hat, die Art der letzten Beschäftigung des Arbeitereinzutragen.

Die Eintragungen eind mit Dinte zu bewirken und von dem Arbeitgeber zu unterzichnen. Sie dürfen nicht mit einem Merkmal versehet sein, welches den Inhaber des Arbeitsbuches günstig oder nachtheilig :

kennzeichnen bezweckt.

- Die Eintragung eines Urtheils über die Führung oder die Leistunger des Arbeiters und sonstige durch dieses Gesetz nicht vorgesehene Eir tragungen oder Vermerke in oder an dem Arbeitsbuche sind unzuläseig.
- § 112. Ist das Arbeitsbuch bei dem Arbeitgeber unbrauchbar gworden, verloren gegangen oder vernichtet, oder sind von dem Arbeitsber unzulässige Eintragungen oder Vermerke in oder an dem Arbeitche gemacht, oder wird von dem Arbeitgeber ohne rechtmässigen Gruz-

die Aushändigung des Arbeitsbuches verweigert, so kann die Ausstellung eines neuen Arbeitsbuches auf Kosten des Arbeitgebers beansprucht werden.

Eiu Arbeitgeber, welcher das Arbeitsbuch seiner gesetzlichen Verpflichtung zuwider nicht rechtzeitig ausgehändigt oder die vorschriftsmässigen Eintragungen zu machen unterlassen oder unzulässige Eintragungen oder Vermerke gemacht hat, ist dem Arbeiter entschädigungspflichtig. Der Auspruch auf Entschädigung erlischt, wenn er nicht innerhalb vier Wochen nach seiner Entstehung im Wege der Klage oder Einrede geltend gemacht ist.

§ 113. Beim Abgange können die Arbeiter ein Zeugniss über die Art und Dauer ihrer Beschäftigung fordern.

Dieses Zeugniss ist auf Verlangen der Arbeiter auch auf ihre Führung auszudehnen.

- § 114. Auf Antrag des Arbeiters hat die Ortspolizeibehörde die Eintgung in das Arbeitsbuch und das dem Arbeiter etwa ausgestellte Zeugniss kosten- und stempelfrei zu beglaubigen.
- § 115. Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die Löhne ihrer Arbeiter baar in Reichswährung auszuzahlen.
- Sie dürfen denselben keine Waaren kreditiren. Die Verabfolgung von Lebensmitteln an die Arbeiter fällt, sofern sie zu einem die Anschaffungskosten nicht übersteigenden Preise erfolgt, unter die vorstehende Bestimmung nicht; auch können den Arbeitern Wohnung, Feuerung, Landnutzung, regelmässige Beköstigung, Arsneien und ärztliche Hülfe, sowie Werkzeuge und Stoffe zu den ihnen übertragenen Arbeiten unter Anrechnung bei der Lohnzahlung verabfolgt werden.
- § 116. Arbeiter, deren Forderungen in einer dem § 115 zuwiderlanfenden Weise berichtigt worden sind, können zu jeder Zeit Zahlung nach Massgabe des § 115 verlangen, ohne dass ihnen eine Einrede aus dem an Zahlungsstatt degebenen entgegengesetzt werden kann. Letzteres fällt, soweit es noch bei dem Empfänger vorhanden oder dieser daraus bereichert ist, derlenigen Hüfkkasse zu, welcher der Arbeiter angehört, in Ermangelung einer solchen einer anderen zum Besten der Arbeiter an dem Orte bestehenden, von der Gemeindebehörde zu bestimmenden Kasse und in deren Ermangelung der Ortsarmenkasse.
 - § 117. Verträge, welche dem § 115 zuwiderlaufen, sind nichtig.

Dasselbe gilt von Verabredungen zwischen den Gewerbetreibenden und den von ihnen beschäftigten Arbeitern über die Entnahme der Bedürfnisse der letzteren aus gewissen Verkaufsstellen, sowie überhaupt über die Verwendung des Verdienstes derselben zu einem anderen Zweck abz zur Betheiligung an Einrichtungen zur Verbesserung der Lage der Arbeiter oder ihrer Familien.

- § 118. Forderungen für Waaren, welche dem § 116 zuwider kreditirt worden sind, können von dem Gläubiger weder eingeklagt, noch durch Anrechnung oder sonst geltend gemacht werden, ohne Unterschied, ob sie zwischen den Betheiligten unmittelbar entstanden oder mittelbar erworben sind. Dagegen fallen dergleichen Forderungen der in § 116 bezeichneten Kasse zu.
- § 119. Den Gewerbetreibenden im Sinne der §§ 115 bis 118 sind gleich zu achten deren Familienglieder, Gehülfen, Beauftragte, Geschäftsführer, Aufseher und Faktoren, sowie andere Gewerbetreibende, bei deren Geschäft eine der hier erwähnten Personen unmittelbar oder mittelbarbetheiligt ist.

Unter den in §§ 115 bis 118 bezeichneten Arbeitern werden auch diejenigen Personen verstanden, welche für bestimmte Gewerbetreibende ausserhalb der Arbeitstätten der letzteren mit der Anfertigung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt sind.

§ 120. Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, bei der Beschäftigung von Arbeitern unter achtzehn Jahreu die durch das Alter derselben gebotene besondere Rücksicht auf Gesundheit und Sittlichkeit zu nehmen.

Sie haben ihren Arbeitern unter achtzehn Jahren, welche eine von der Gemeindebehörde oder vom Staate als Fortbildungsschule anerkannte Unterrichtsanstalt besuchen, hierzu die, erforderlichenfalls von der zuständigen Behörde festzusetzende Zeit zu gewähren. Für Arbeiter unter achtzehn Jahren kann die Verpflichtung zum Besuche einer Fortbildungsschule, soweit die Verpflichtung nicht landesgesetzlich besteht, durch Ortsstatut (§ 142) begrundet werden.

Die Gewerbeunternehmer sind endlich verpflichtet, alle diejenigen Einrichtungen herzustellen und zu unterhalten, welche mit Rücksicht auf die besondere Beschaffenheit des Gewerbebetriebes und der Betriebestätte zu thunlichster Sicherheit gegen Gefahr für Leben und Gesundheit nothwendig sind. Darüber, welche Einrichtungen für alle Anlagen einer bestimmten Art herzustellen sind, können durch Beschluss des Bundesraths Vorschriften erlassen werden. Soweit solche nicht erlassen sind, bleibt es den nach den Landesgesetzen zuständigen Behörden überlassen, die erforderlichen Bestimmungen zu treffen.

§ 120a. Streitigkeiten der selbständigen Gewerbetreibenden mit ihren Arbeitern, die auf den Antritt, die Fortsetzung oder Aufhebung des Arbeitsverhältnisses, auf die gegenseitigen Leistungen aus demselben, auf die Ertheilung oder den Inhalt der Arbeitsbücher oder Zeugnisse sich beziehen, sind, soweit für diese Angelegenheiten besondere Behörden bestehen, bei diesen zur Entscheidung zu bringen.

Insoweit solche besondere Behörden nicht bestehen, erfolgt die Entscheidung durch die Gemeindebehöde. Gegen diese Entscheidung steht die Berufung auf den Rechtsweg binnen zehn Tagen offen; die vorläufige

Vollstreckung wird durch die Berufung nicht aufgehalten.

Durch Ortsstatut (§ 142) können an Stelle der gegenwärtig hierfür bestimmten Behörden Schiedsgerichte mit der Entscheidung betraut werden. Dieselben sind durch die Gemeindebörde unter gleichmässiger Zuziehung von Arbeitgebern und Arbeitern zu bilden.

- § 121. Gesellen und Gehülfen sind verpflichtet, den Anordnungen der Arbeitgeber in Beziehung auf die ihnen übertragenen Arbeiten und auf die häuslichen Einrichtungen Folge zu leisten; zu häuslichen Arbeiten sind sie nicht verbunden.
- § 122. Das Arbeitsverhältniss zwischen den Gesellen oder Gehülfen und ihren Arbeitgebern kann, wenn nicht ein Anderes verabredet ist. durch eine jedem Theile freistehende, vierzehn Tage vorher erklärte Aufkündigung gelöst werden.
- § 123. Vor Ablauf der vertragsmässigen Zeit und ohne Aufkundigung können Gesellen und Gehülfen entlassen werden:
 - 1. wenn sie bei Abschluss des Arbeitsvertrages den Arbeitgebe: durch Vorzeigung falscher oder verfälschter Arbeitsbücher oder Zeugnisse hintergangen oder ihn über das Bestehen eines anderes. sie gleichzeitig verpflichtenden Arbeitsverhältnisses in eine: Irrthum versetzt haben:
 - 2. wenn sie eines Diebstahls, einer Entwendung, einer Unterschlagung, eines Betruges oder liederlichen Lebenswandels sich

schuldig machen;

8. wenn sie die Arbeit unbefagt verlassen haben oder sonst den nach dem Arbeitsvertrage ihnen obliegenden Verpflichtungen nachzukommen beharrlich verweigern;

4. wenn sie der Verwarnung ungeachtet mit Feuer und Licht un-

vorsichtig umgehen;

5. wenn sie sich Thatlichkeiten oder grobe Beleidigungen gegen den Arbeitgeber oder seine Vertreter oder gegen die Familienangehörigen des Arbeitgebers oder seiner Vertreter zu Schulden kommen lassen;

6. wenn sie einer vorsätzlichen und rechtswidrigen Sachbeschädigung zum Nachtheil des Arbeitgebers oder eines Mitarbeiters sich

schuldig machen;

7. wenn sie Familienangehörige des Arbeitgebers oder seiner Vertreter oder Mitarbeiter zu Handlungen verleiten oder mit Familienangehörigen des Arbeitgebers oder seiner Vertreter Handlungen begehen, welche wider die Gesetze oder die guten Sitten verstossen:

8. wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig oder mit einer abschreckenden Krankheit behaftet sind.

In den unter Nr. 1 bis 7 gedachten Fällen ist die Entlassung nicht

mehr zulässig, wenn die zu Grunde liegenden Thatsachen dem Arbeitgeber länger als eine Woche bekannt sind. Inwiefern in den unter Nr. 8 gedachten Fällen dem Entlassenen ein

Anspruch auf Entschädigung zustehe, ist nach dem Inhalt des Vertrages und nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften zu beurtheilen.

§ 124. Vor Ablauf der vertragsmässigen Zeit und ohne Aufkündigung können Gesellen und Gehülfen die Arbeit verlassen:

1) wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig werden;

 wenn der Arbeitgeber oder seine Vertreter sich Thätlichkeiten oder grobe Beleidigungen gegen die Arbeiter oder gegen ihre Familienangehörigen zu Schulden kommen lassen;

8) wenn der Arbeitgeber oder seine Vertreter oder Familienangehörige derselben die Arbeiter oder deren Familienangehörige zu Handlungen verleiten oder mit den Familienangehörigen der Arbeiter Handlungen begehen, welche wider die Gesetze oder die guten Sitten laufen;

4) wenn der Arbeitgeber den Arbeitern den schuldigen Lohn nicht in der bedungenen Weise auszahlt, bei Stücklohn nicht für ihre ausreichende Beschäftigung sorgt, oder wenn er sich widerrecht-licher Uebervortheilungen gegen sie schuldig macht; 5) wenn bei Fortsetzung der Arbeit das Leben oder die Gesundheit

der Arbeiter einer erweislichen Gefahr ausgesetzt sein würde, welche bei Eingehung des Arbeitsvertrages nicht zu erkennen

In den unter Nr. 2 und 8 gedachten Fällen ist der Austritt aus der Arbeit nicht mehr sulässig, wenn die zu Grunde liegenden Thatsachen dem Arbeiter länger als eine Woche bekannt sind.

- § 125. Ein Arbeitgeber, welcher einen Gesellen oder Gehülfen verleitet, vor rechtmässiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Arbeit zu verlassen, ist dem früheren Arbeitgeber für den dadurch entstehenden Schaden als Selbetschuldner mitverhaftet. In gleicher Weise haftet ein Arbeitgeber, welcher einen Gesellen oder Gehülfen annimmt oder behält. you dem er weiss, dass derselbe einem anderen Arbeitgeber zur Arbeit noch verpflichtet ist.
- \$ 185. Kinder unter swölf Jahren dürfen in Fabriken nicht beschäftiwerden.

Die Beschäftigung von Kindern unter vierzehn Jahren darf die Dauer

von sechs Stunden täglich nicht überschreiten.

Kinder, welche zum Besuche der Volksschule verpflichtet sind, dürfen in Fabriken nur dann beschäftigt werden, wenn sie in der Volksschule oder in einer von der Schulaufsichtsbehörde genehmigten Schule und nach einem von ihr genehmigten Lehrplane einen regelmässigen Unterricht von mindestens drei Stunden täglich geniessen.

Junge Leute zwischen vierzehn und sechszehn Jahren dürfen in

Fabriken nicht länger als zehn Stunden täglich beschäftigt werden.

Wöchnerinnen dürfen während drei Wochen nach ihrer Niederkunft nicht beschäftigt werden.

§ 136. Die Arbeitsstunden der jugendlichen Arbeiter (§ 136) dürfen nicht vor 5½ Uhr Morgens beginnen und nicht über 8½ Uhr Abends dauern. Zwischen den Arbeitsstunden müssen an jedem Arbeitsstage regelmässige Pausen gewährt werden. Die Pausen müssen für Kinder eine halbe Stunde, für junge Leute zwischen vierzehn und sechzehn Jahren Mittags eine Stunde, sowie Vormittags und Nachmittags je eine halbe Stunde mindestens betragen.

Während der Pausen darf den jugendlichen Arbeitern eine Beschäftigung in dem Fabrikbetriebe überhaupt nicht und der Aufenthalt in den Arbeitsräumen nur dann gestattet werden, wenn in denselben diejenigen Theile des Betriebes, in welchem jugendliche Arbeiter beschäftigt sind,

für die Zeit der Pausen völlig eingestellt werden.

An Sonn- und Festtagen, sowie während der von dem ordentlichen Seelsorger für den Katechumenen- und Konfirmanden-, Beicht- und Kommunion-Unterricht bestimmten Stunden dürfen jugendliche Arbeiter nicht beschäftigt werden.

§ 137. Die Beschäftigung eines Kindes in Fabriken ist nicht gestattet, wenn dem Arbeitgeber nicht zuvor für dasselbe eine Arbeitskarte

eingehändigt ist. Eines Arbeitsbuches bedarf es daneben nicht.

Die Arbeitskarten werden auf Antrag oder mit Zustimmnng des Vaters oder Vormundes durch die Ortspolizeibehörde kosten- und stempelfrei ausgestellt; ist die Erklärung des Vaters nicht zu beschaffen, so kan die Gemeindebehörde die Zustimmung desselben ergänzen. Sie haben den Namen, Tag und Jahr der Geburt sowie die Religion des Kindes, den Namen, Stand und letzten Wohnort des Vaters oder Vormundes und ausserdem die zur Erfüllung der gesetzlichen Schulpflicht (§ 135) getroffenen Einrichtungen anzugeben.

Der Arbeitgeber hat die Arbeitskarte zu verwahren, auf amtliches Verlangen jederzeit vorzulegen und am Ende des Arbeitsverhältnisses dem Vater oder Vormund wieder auszuhändigen. Ist die Wohnung des Vaters nicht zu ermitteln, so erfolgt die Zustellung der Arbeitskarte an die Mutter oder den sonstigen nächsten Angehörigen des Kindes.

§ 138. Sollen jugendliche Arbeiter in Fabriken beschäftigt werden, so hat der Arbeitgeber vor dem Beginn der Beschäftigung der Ortspoli-

zeibehörde eine schriftliche Anzeige zu machen.

In der Anzeige sind die Fabrik, die Wochentage, an welchen die Beschäftigung stattinden soll, Beginn und Ende der Arbeitszeit und der Pansen, sowie die Art der Beschäftigung anzugeben. Eine Aenderung hierin darf, abgesehen von Verschiebungen, welche durch Ersetzung behinderter Arbeiter für einzelne Arbeitsschichten nothwendig werden, nicht erfolgen, bevor eine entsprechende weitere Anzeige der Behörde gemacht ist.

In jeder Fabrik hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass in den Fabrikräumen, in welchen jugendliche Arbeiter beechäftigt werden, an einer in die Augen fallenden Stelle ein Verzeichniss der jugendlichen Arbeiter unter Angabe ihrer Arbeitstage sowie des Beginns und Endes ihrer Arbeitszeit und der Pausen ausgehängt ist. Ebenso hat er dafür zu sorgen, dass in den bezeichneten Räumen eine Tafel ausgehängt ist, welche in der von der Zentralbehörde zu bestimmenden Fassung und in deutlicher Schrift einen Auszug aus den Bestimmungen über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter enthält.

§ 189. Wenn Naturereigniese oder Unglücksfälle den regelmässigen Betrieb einer Fabrik unterbrochen haben, so können Ausnahmen von den in § 185 Abs. 2 bis 4 und in § 136 vorgesehenen Beschränkungen auf die Dauer von vier Wochen durch die höhere Verwältungsbehörde, auf längler Zeit durch den Beichskanzler nachgelassen werden. In dringenden Fägler solcher Art, sowie zur Verhütung von Unglücksfällen kann die Ortspolizeibehörde, jedoch höchstens auf die Dauer von vierzehn Tagen, solche Ausnahmen gestatten.

Wenn die Natur des Betriebes oder Eücksichten auf die Arbeiter in einzelnen Fabriken es erwünscht erscheinen lassen, dass die Abeitszeit der jugendlichen Arbeiter in einer anderen als der durch § 136 vorgesehenen Weise geregelt wird, so kann auf besonderen Antrag eine anderweite Regelung hinsichtlich der Pausen durch die höhere Verwaltungsbehörde, im übrigen durch den Beichskanzler gestattet werden. Jedoch dürfen in solchen Fällen die jugendlichen Arbeiter nicht länger als sechs Stunden beschäftigt werden, wenn zwischen den Arbeitsstunden nicht Pausen von zusammen mindestens einstündiger Dauer gewährt werden.

Die auf Grund vorstehender Bestimmungen zu treffenden Verfügungen müssen schriftlich erlassen werden.

§ 139a. Durch Beschluss des Bundesraths kann die Verwendung von jugendlichen Arbeitern sowie von Arheiterinnen für gewisse Fabrikationszweige, welche mit besonderen Gefahren für Gesundneit und Sittlicknit verbunden sind, gänzlich untersagt oder von besonderen Bedingungen abhängig gemacht werden. Insbesondere kann für gewisse Eabrikationszweige die Nachtarbeit der Arbeiterinnen untersagt werden.

Durch Beschluss des Bundesrathes können für Spinnereien, für Fabriken, welche mit ununterbrochenem Feuer betrieben werden, oder welche sonst durch die Art des Betriebes auf eine regelmässige Tagennd Nachtarbeit angewiesen sind, sowie für solche Fabriken, deren Betrieb eine Eintheilung in regelmässige Arbeitsschichten von gleicher Dauer nicht gestattet oder seinerNatur nach auf bestimmte Jahreszeiten beschräht ist, Ausnahmen von den in § 135, Abs. 2 bis 4 und in § 136 vorgesehenen Beschrähungen nachgelassen werden. Jedoch darf in solchen Fällen die Arbeitszeit für Kinder die Dauer von sechsunddreissig Stunden und für junge Leute die Dauer von sechsundsreisen von sechsundsschazig Stunden wöchentlich nicht überschreiten.

Die durch Beschluss des Bundesraths getroffenen Bestimmungen sind dem nächstfolgenden Reichstag vorzulegen. Sie sind ausser Kraft zu setzen, wenn der Reichstag dies verlangt.

§ 139 b. Die Aufsicht über die Ausführung der Bestimmungen der §§ 136 bis 139a. sowie des § 130, Abs. 3 in seiner Anwendung auf Fabriken ist ausschlieselich oder neben den ordentlichen Polizeibehörden besonders von den Landesregierungen zu ernennenden Beamten zu übertragen. Denselben stehen bei Ausfbung dieser Aufsicht alle amtlichen Befugnisse der Ortspolizeibehörden, insbesondere das Recht zur jederzeitigen Revision der Fabriken zu. Sie sind, vorbehaltlich der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, zur Geheimhaltung der amtlich zu ihrer Kenntniss gelangenden Geschäftsund Betriebeverhältnisse der ihrer Revision unterliegenden Fabriken zu verpflichten.

Die Ordnung der Zuständigkeitsverhältnisse zwischen diesen Beamten und den ordentlichen Polizeibehörden bleibt der verfassungsmässigen Regelung in den einzelnen Bundesstaaten vorbehalten.

Die erwähnten Beamten haben Jahresberichte über ihre amtliche Thätigkeit zu erstatten. Diese Jahresberichte oder Auszüge aus den-

selben sind dem Bundesrath und dem Reichstag vorzulegen. Auf Antrag der Landesregierungen kann für solche Bezirke, in welchen Fabrikbetrieb) gar nicht oder nur in geringem Umfange vor-handen sind, durch Beschluss des Bundesraths von der Anstellung besonderer Beamten abgesehen werden.

Die auf Grund der Bestimmungen der §§ 135 bis 139 a. sowie des § 120, Abs. 3 in seiner Anwendung auf Fabriken auszutührenden autlichen Revisionen müssen die Arbeitgeber zu jeder Zeit, namentlich auch in der Nacht, während die Fabriken im Betriebe sind, gestatten.

§ 140. Die durch Ortsstatut oder Anordnung der Verwaltungs-Behörde begründete Verpflichtung der selbständigen Gewerbetreibenden einer mit einer Innung verbundenen oder ausserhalb derselben bestehenden Kranken-Hülfs- oder Sterbekasse für selbständige Gewerbetreibende bejzutreten. wird aufgehoben. Im Uebrigen wird in den Verhältnissen dieser Kassen durch gegenwärtiges Gesetz nichts geändert.

Nene Kassen der selbständigen Gewerbetreibenden für die erwähnten Zwecke erhalten durch die Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde die Rechte juristischer Personen, soweit es zur Erlangung dieser Rechte einer besonderen staatlichen Genehmigung bedarf.

- § 141. Durch Ortsetatut (§ 142) kann die Bildung von Hülfskassen nach Massgabe des Gesetzes über die eingeschriebenen Hülfskassen vom 7. April 1876 zur Unterstützung von Gesellen, Gehülfen und Fabrikarbeitern angeordnet werden.
- In diesem Falle ist die Gemeindebehörde ermächtigt, nach Massgabe des genannten Gesetzes die Einrichtung der Kassen nach Anhörung der Betheiligten zu regeln und die Verwaltung der Kassen sicher zu stellen.
- § 141 a. Durch Ortsstatut kann Gesellen, Gehülfen und Fabrikarbeitern, welche das sechszehnte Lebensjahr zurückgelegt haben, die Betheiligung an einer auf Anordnung der Gemeindebehörde gebildeten Kasse zur Pflicht gemacht werden.

Von der Pflicht, einer solcheu Hülfskasse beizutreten oder fernerhin anzugehören, werden diejenigen befreit, welche die Betheiligung an einer anderen eingeschriebenen Hülfskasse nachweisen.

Wer der Pflicht zur Betheiligung nicht genügt, kann von der Kasse für alle Zahlungen, welche bei zechtzeitigem Eintritt von ihm zu entrichten gewesen waren, gleich einem Mitgliede in Auspruch genommes werden.

- § 141 b. Für Gesellen, Gehülfen und Fabrikarbeiter, welche nack Massgabe der Landesgesetze auf Grund einer Anordnung der Gemeindeverwaltung regelmässige Beiträge zum Zwecke der Krankenunterstützung entrichten, kann durch Ortsstatut die Verpflichtung zur Betheiligung ar einer eingeschriebenen Hülfskasse nicht begründet werden.
 - § 141 c. Durch Ortsstatut kann bestimmt werden:
 - dass Arbeitgeber diejenigen Beiträge, welche ihre Arbeiter an eine auf Anordnung der Gemeindebehörde gebildete Hülfskasse au en-richten haben, bis auf die Hälfte des verdienten Lohnes vor-schiessen, soweit diese Beiträge während der Dauer der Arbeit bei ihnen fällig werden.

- 2) dass Fabrikinhaber zu den vorgedachten Beiträgen ihrer Arbeiter Zuschüsse bis auf Höhe der Hälfte dieser Beiträge leisten.
- 3) dass Arbeitgeber ihre zum Eintritt in eine bestimmte Hülfskasse verpflichteten Arbeiter für diese Kasse anmelden. Wer dieser Pflicht nicht genügt, kann von der Kasse für alle Zahlungen, welche bei rechtzeitigem Eintritt von den Arbeitern zu entrichten gewesen waren, gleich einem Mitgliede in Anspruch genommen werden.
- § 141 d. Die im § 141 a. Abs. 3. und § 141 c. Nr. 3 bezeichneten Forderungen einer Kasse verjähren in einem Jahre; die Verjährung beginnt mit Schluss des Kalenderjahres, in welchem die Forderung entstanden ist.
- § 141e. Gleich der Gemeinde kann auch ein größerer Kommunalverband nach Massgabe der vorstehenden Bestimmungen durch seine verfassungemässigen Organe für seinen Bezirk oder für Theile desselben die Bildung eingeschriebener Hülfskassen anordnen und Gesellen, Gehülfen, sowie Fabrikarbeiter zur Betheiligung an diesen Kassen verpflichten.
- § 141f. Den Bestimmungen der §§ 141 bis 141e unterliegen auch diejenigen bei Bergwerken, Aufbereitungsanstalten und Brüchen oder diejenigen bei Bergwerken, Autbereitungsanstatten und Brüchen oder Gruben beschäftigten Arbeiter und Arbeitgeber, für welche eine sonstige gesetzliche Verpflichtung zur Biddung von Hülfskassen und zur Betheiligung an denselben nicht besteht. Arbeitgeber der hier bezeichneten Art werden den Fabrikinhabern (§ 141c No. 3) gleichgeachtet. Auf Arbeiter und Arbeitgeber, welche bei den auf Grund berggesetzlicher Vorschriften gebildeten Hülfskassen betheiligt sind, finden die Bestimmungen der §§ 141 bis 141e keine Anwendung.

§ 142. Ortestatuten können die ihnen durch das Gesetz überwiesenen gewerblichen Gegenstände mit verbindlicher Kraft ordnen. Dieselben werden, nach Anhörung b. theiligter Gewerbetreibender, auf Grund eines Gemeindebeschlusses abgefasst. Sie bedürfen der Genehmigung der höheren Verwaltungs-Behörde.

Die Centralbehörde ist befugt, Ortsstatuten, welche mit den Gesetzen

in Widerspruch stehen, ausser Kraft zu setzen.

- § 143. Die Berechtigung zum Gewerbebetriebe kann, abgesehen von Konzessions-Entziehungen und den in diesem Gesetze gestatteten Untersagungen des Gewerbebetriebes (§ 15 Abs. 2), weder durch richterliche, noch durch administrative Entscheidung entzogen werden.
- § 145. Für das Mindestmass der Strafen, das Verhältniss von Geldstrafe zu Freiheitsstrafe, sowie für die Verjährung des im § 153 verzeichneten Vergehens sind die Bestimmungen des Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich massgebend.

Die übrigen in diesem Titel mit Strafe bedrohten Handlungen verjähren binnen drei Monaten, von dem Tage an gerechnet, an welchem

sie begangen sind.

- § 146. Mit Geldstrafe bis zu zweitausend Mark und im Unvermögensfalle mit Gefängniss bis zu sechs Monaten werden bestraft:
 - 1) Gewerbetreibende, welche bei der Zahlung des Lohnes oder bei dem Verkaufe von Waaren an die Arbeiter dem § 115 zuwiderhandeln:
 - 2) Gewerbetreibende, welche den §§ 135, 136 oder den auf Grund der §§ 139, 139a getroffenen Verfügungen zuwider Arbeiterinnen oder jugendlichen Arbeitern Beschäftigung geben.
 - Die Geldstrafen fliessen der im § 116 bezeichneten Kasse zu.

- § 147. Mit Geldstrafe bis dreihundert Mark und im Unvermögensfalle mit Haft wird bestraft:
 - wer den selbstständigen Betrieb eines stehenden Gewerbes, zu dessen Beginne eine besondere polizeiliche Genehmigung (Konzestion, Approbation, Bestallung) erforderlich ist, ohne die vorschriftsmässige-Genehmigung unternimmt oder fortsetzt, oder won den in der Genehmigung festgesetzten Bestimmungen abweicht;
 - 2) wer eine gewerbliche Anlage, zu der mit Eücksicht auf die Lage oder Beschaffenheit der Betriebsstätte oder des Lokals eine besondere Genehmigung erforderlich ist (§ 16 und 24), ohne diese Genehmigung errichtet, oder die wesentlichen Bedingungen, unter welchen die Genehmigung ertheilt worden, nicht innehält, oder ohne neue Genehmigung eine wesentliche Veränderung der Betriebsstätte oder eine Verlegung des Lokals oder eine wesentliche Veränderung in dem Betriebe der Anlage vornimmt;
 - wer der Aufforderung der Behörde ungeachtet den Bestimmungen des § 120 zuwiderhandelt.

In dem Falle zu 2. kann die Polizeibehörde die Wegschaffung der Anlage oder die Herstellung des den Bedingungen entsprechenden Zestandes derselben anordnen.

- § 148. Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark und im Unvermögensfalle mit Haft bis zu vier Wochen wird bestraft:
 - wer ausser den im § 147 vorgesehenen Fällen, ein stehendes 6werbe beginnt, ohne dasselbe vorschriftsmässig anzuzeigen;
 - wer die im § 14 erforderten Anzeigen über das Betriebeloca unterlässt.
- § 149. Mit Geldstrafe bis zu dreissig Mark und im Unvermögensfalle mit Haft bis zu acht Tagen wird bestraft:
 - wer es unterlässt, den durch §§ 138 und 139 b für ihn begründek: Verpflichtungen nachzukommen.

§ 150. Mit Geldstrafe bis zu zwanzig Mark und im Unvermögerfalle mit Haft bis zu drei Tagen für jeden Fall der Verletzung des ösetzes wird bestraft:

- wer den Bestimmungen der §§ 106 bis 112 zuwider einen Arbeite in Beschäftigung nimmt oder behält;
- wer den Bestimmungen dieses Gesetzes in Ansehung der Arbeib bücher und Arbeitskarten zuwiderhandelt;
- 3) wer vorsätzlich ein auf seinen Namen ausgestelltes Arbeitsbuunbrauchbar macht oder vernichtet.
- § 151. Sind polizeiliche Vorschriften von dem Stellvertreter eir Gewerbetreibenden bei Ausübung des Gewerbes übertreten worden, trifft die Strafe den Stellvertreter; ist die Uebertretung mit Vorwisdes verfügungsfähigen Vertretenen begangen worden, so verfallen beder gesetzlichen Strafe.

Ist an eine solche Uebertretung der Verlust der Konzession, Appleation oder Bestallung geknüpft, so findet derselbe auch als Folge won dem Stellvertreter begangenen Uebertretung statt, wenn diese Vorwissen des verfügungsfähigen Vertretenen begangen worden. Ist nicht der Fall, so ist der Vertretene bei Verlust der Konzession, Appleation u. s. w. verpflichtet, den Stellvertreter zu entlassen.

§ 152. Alle Verbote und Strafbestimmungen gegen Gewerbetreibende, gewerbliche Gehülfen, Gesellen oder Fabrikarbeiter wegen Verabredungen und Vereinigungen sum Behufe der Erlangung günstiger Lohn- und Ar-beitsbedingungen, insbesondere mittelst Einstellung der Arbeit oder Entlassung der Arbeiter, werden aufgehoben.

Jedem Theilnehmer steht der Rücktritt von solchen Vereinigungen und Verabredungen frei, und es findet aus letzteren weder Klage noch

Einrede statt.

1

30

di.

30

Tire

it l

rial. di. : علو

nn : lea-A110

§ 153. Wer Andere durch Anwendung körperlichen Zwanges, durch Drohungen, durch Ehrverletzung oder durch Verrufserklärung bestimmt oder zu bestimmen versucht, an solchen Verabredungen (§ 152) Theil zu nehmen, oder ihnen Folge zu leisten, oder andere durch gleiche Mittel hindert oder zu hindern versucht, von solchen Verabredungen zurückzu-treten, wird mit Gefängiss bis zu drei Monaten bestraft, sofern nach dem allgemeinen Strafgesetz nicht eine härtere Strafe eintritt.

§ 154. Die Bestimmungen der §§ 134 bis 189 binden auf Arbeitgeber und Arbeiter in Werkstätten, in deren Betrieb eine regelmässige Be-nutzung von Dampfkraft stattfindet, sowie in Hüttenwerken, in Bauhöfen

und Werften entsprechende Anwendung. In gleicher Weise finden Anwendung die Bestimmungen der §§ 115 bis 119 und 135 bis 139 b auf die Beeitzer und Arbeiter von Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten und unterirdisch betriebenen Brüchen oder Gruben.

Arbeiterinnen dürfen in Anlagen der in Abs. 3 bezeichneten Art nicht unter Tage beschäftigt werden. Zuwiderhandlungen unterliegen

der Strafbestimmung des §§ 146.

VI. Personal-Notizen.

Ministerium für Handel und Gewerbe in Preussen. Chef: -, Staatsminister. Unterstaatssecretair: Dr. Jacobi. Vortragende Räthe: die Geh. Ober-Reg.-Räthe Wendt, Dr. Stüve. Rommel und Lohmann.

Ministerium der öffentlichen Arbeiten (Preussen).

Chef: Maybach, Staatsminister. 1. Abtheilung: Verwaltung für Berg-, Hütten- und Salinen-Director: Dr. Serlo, Ober-Berghauptmann. Vortragende

Rathe: Geh. Oberbergrathe Bendemann, Lindig, Freih. v. d.

Heyden-Rynsch und Geh. Bergrath Freund. 2. Abtheilung: Verwaltung der Staats-Eisenbahnen.

Director: Schneider, Ober-Bau- und Ministerial-Director. Vortragende Räthe: Schwedler, Geh. Ober-Baurath. Geh. Ober-Reg.-Rathe Brefeld, Rapmund. Dr. Fröhlich und Gleim, Geh. Reg. - Räthe Rödenbeck, Sipmann und Fleck, Geh. Bauräthe Oberbeck, Grütteflen, Küll und Schröder.

3. Abthellung: Verwaltung des Bauwesens.
Director: Weishaupt, Ober-Bau und Ministerial-Director.
Voortragende Räthe: Schede, Wirkl. Geh. Ober-Reg.-Rath,
ferner Geh. Ober-Bauräthe Grund, Schönfelder, Flaminiss. Lüddecke, Herrmann, Gercke, Gieraberg, Baensch und Wiebe, Geh. Ober-Reg.-Räthe Schultz und Stöckhardt, Geh. Bau-räthe Hagen und Adler, Geh. Reg.-Räthe Goltz, Hübner und Prof. v. Rügelgen.

4. Abtheilung, betraut mit Führung der Staatsaussicht über die Privateisenbahnen. Director: Duadenhausen, Wirkl. Geh. Ober-Reg.-Rath und Ministerial-Director. Vortragende Räthe: Geh. Ober-Reg. Räthe D'Avis und Ursinus, Geh. Ober-Baurathe Franz und Dieckhoff.

Kaiserliches Patentamt.

Vorsitzender: Dr. Jacobi, Unterstaatssecretair. Ständige Mitglieder: Kaiserl. Geh. Ober-Reg.-Räthe Dr. v. Moeller, Nieberding und Dr. Meyer, Königl. Preuss. Geh. Ober-Reg-Rath Rommel und Kgl. Pr. Geh. Ober-Justizrath Wentzel. Nichtständige Mitglieder: Brix, Admiralitäterath, Dr. Brix, Ingenieur bei Kaiserl. General-Telegraphenamte, Busse, Gel. Reg.-Rath, Dr. Delbrück, Director der Versuchsstation des Vereins d. deutschen Spiritusfabrikanten, Dr. Doergens, Fink Consentius und Meyer, Prof. a. d. techn. Hochschule, Reuleaux desgl. und Königl. Pr. Geh. Reg.-Rath. Gebauer, kg. Pr. Ober-Berg- und Baurath, Dr. Hofmann, Kgl. Pr. Gek. Reg.-Rath und Prof. an der Universität, Kerl, Prof. an Berg-Akademie, Dr. Scheibler, Docent an Kgl. Pr. Landwirth schaftl. Lehrinstitute, Dr. Wedding, Kgl. Pr. Geh. Bergratt Lehrer a. d. Berg-Akademie und der techn. Hochschule, P Weyl, Privat-Docent an letterer, Dr. Siemens, Mitgl. d k. Pr. Akademie der Wissenschaften. Hausding, Civ.-Ingr. ur Fabrikdirector, Petzold, deegl., Hofmann, Civ.-Ingr. und E dacteur der "Papierzeitung", Dr. Matius, Dir. d. Geeells für Anllinfabrikation, Veitmeyer, Civ.-Ingr., Dr. Hartig, Sächs, Reg.-Rath, Prof. am Polytechnikum in Dresden. (Ausser letzterm sind alle in Berlin wohnhaft.)

VII. Honorar-Normen

für maschinentechnische und Ingenieur-Arbeiten,

aufgestellt in der Delegirtenversammlung des Vereins deutsche Ingenieure in Gotha vom 12. bis 13. April 1878 und für bautech nische Arbeiten vom Verbande deutscher Architecten und Ingenieur-Vereine.

Nachtehenden Sätzen liegt die Voraussetzung zu Grunde, da betreffende Ingenieur (bew. das technische Büreau eines Fabril aus derselben Arbeit keinerlei Einnahmen von anderer Seite hat.

- I. a) Consultationen, Correspondenzen, Berechnungen fertigung einzelner Zeichnungen. b) Schriftliche Gutachten, Inventuren, Expertison bei schäden, Taxen, Rechnungsrevisionen u. s. w. Die Stunde aufgewendeter Zeit wird berechnet und zwar:
 1) in der Wohnung oder dem Geschäftslocal ausserhalb derselben, aber im Wohnorte . 2) für den Hilfsingenienr
- für den Zeichner . . . Bruchtheile von Stunden werden für volle Stunden gerechne (Für Arbeiten unter b) wird das Honorar am besten im voraus ve

Noben den Transportbosten für Personen und Gepäck werden be 1) für den Tag ohne Uebernachtung.	こうきょう とうないとればれ	rerden berechnet: 50 Mk.
Noben den Transportkoste 1) får den Hilk 2) får den Hilk	II. Belson.	tung
xpertises as a series as a ser	rereiss ic. und für a chitectu	nsportkosten für Pen ir den Tag ohne Uebe ml ir den Hilfsingenieur
	xpertises a. s. s. und sau al	Neben den Tra 1) fû El (8

III. Entwürfe, Anlagen, Banausführungen.

Bei der Uebernahme grösserer Arbeiten für den Entwurf und die Ausführung von gewerblichen Anlagen em-sich die vorherige Vereinbarung des Honorars.
Als Grundlage einer seichen Kann die vornesichtliche Bausumme dienen, von welcher
Als für den masch bin en technischen Theil der Arbeiten die Procentsätze nach Abschnitt A.

2) für den bautechnischen Theil der Arbeiten die Procentsätze nach Abschnitt B.

in Ansatz zu bringen sind.

A. Maschinentechnische Arbeiten.

Ę Diese Procentsätze sind je nach der relativen Höhe des Kostenanschlages wie folgt absustufen und berechnen:

Anschlagsumme in Mark	bis 5,000	5,000 bis 10,000	10,000 bis 20,000	20,000 bis 40,000	46,000 bis 60,000	60,000 bis 93,000	90,000 bis 120,000	120,000 bis 150,000	150,000 bis 200,000	200,000 bis 300,000
Stigge und Kostentberschiag General-Zeichnung Speisal-Anschiag	1,8,1 0,0 7,0	1,2 0,8 8,25	1,0 1,8 0,75 2,95	0,9 1,7 0,7	9,10,84 0,6	0,7 1,6 0,5 1,9	0,6 1,4 0,45 1,55	0,5 1,8 0,35 1,30	0,4 0,8 1,0	0,10 0,850 0,985
Leitung der	1.0	1,0	6,0	8,0	0,7	0,7	9,0	9,0	0,5	0,5
Specialis Leitung der Aufstellung :	5,0	4.0 8.0	0,4	8.0 75.75	9,0	2,5 0,4	2,1 0,4	1,8 0,3	0,3	0,2
Revision der Becanausen) (1) 	<u>.</u>	:				4	dison	

Far mehrere dieser Arbeiten, welche zusammen geleistet werden, sind die Procentskize zu addiren.

Ц.

B. Bautechnische Arbeiten.

Bausumme in Mark	2,400 bis	6,000 12,000 bis bis	12,000 bis	24,000 bis	48,000 bis	72,000 bis	120,000 bis	300,000 bis	t ber
	9	12,000	2 ,000	48,000	72,000	120,000	300,000	600,000	200,000

I. Banklasse : gewöhnliche landwirthschaftliche und einfache Fabrikgebäude, Magazine, Hallen,

0,7
0,1
1,0
09.1
5 0,4
4

II. Baukiasse: bürgerliche Wohngebäude, reicher ausgestattete Fabrikgebäude, Gewächshäuser, einfache Gentiliche Gebäude.

	0,4 0,4 0,8 0,8 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3	4,0 8,6 8,3 8,0
	00,0	4,5
	0,1 1,0 1,2 5,0 4,0 4,0	5,0
070110	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5,5
THE MANUEL OFFICE OFFIC	0 1 1 0 1 0 0 4 4 6 7 4	6,0
	11110 1010 1010 1010 1010 1010 1010 10	6,5
	• • • • • •	-
	• • • • • •	•
		Zusammen
		Ē
		8n2
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	å	
	isse und Details Bebliag	
	eries	
	Skizze Entwurf Arbeitsrisse und Kostenanschlag Ausführung Revision	

Die Procentsitze der sub A und B enthaltenen Tabellen gelten je für den ganzen Betrag der Kostenanschlagsummen. Da jedoch infolge davon auf eine beträchliliche Anzahl von Kostenanschlagsummen je am Anfang der tabellarischen Summenstufen kleinere Honorare entfallen würden als für die Anschlagsummen je am Ende der sunächst vorhergehenden niedrigeren Stufen, so hat es bei demjonigen Henorar, das sich je aus der höchsten Ziffer einer Summenstafe ergiebt, stets so lange sein Verbleiben, bis die Anschlagsumme in der nächsten höheren Stufe, in Verbiadung mit dem zugehörigen Procentsatz, ein höheres Honorar zur Folge hat.

IV. Zahlungsbestimmungen.

Für die Honorare unter I und II wird Zahlung sofort nach beendigter

Leistung bewerkstelligt.

Das Honorar unter III wird berechnet nach dem genehmigten Kostenanschlage. Eine Erhöhung des Honorars durch Anschlagsüberschreitung en tritt nur ein nach Massgabe seitens des Auftraggebers verlangter Er-weiterung und constructiver Ausbildung des Werkes. Es gilt als Begel, dass nach Verhältniss der aufgestellten Honorar-sätze und der fortschreitenden Arbeiten Abschlagszahlungen geleistet

werden und zwar:

1) bei Genehmigung des Projectes seitens des Auftraggebers, 2) bei Fertigstellung des Rohbaues bezw. Anlieferung der Maschinen,

3) bei Uebergabe des Gebäudes bezw. Inbetriebsetzung des Werkes,

4) der Rest nach Abschluss aller übernommenen Leistungen.

Verlag von Hermann Costenoble in Jena.

- FERRINI, Rinaldo, Professor am königl. techn. Institut zu Mailand. Technologie der Elektricität und des Magnetismus. Zum Gebrauche für Techniker, Ingenieure, polytechnische Schulen, zu Vorlesungen und zum Selbstunterricht. Mitwirkung des Verf. a. d. Ital. v. M. Schröter, Privatdoc. u. Assist. am Eidgen. Polyt. in Zürich. Mit 152 Holzschn. Lex.-8. brosch, 18 Mk.
- Technologie der Wärme, Feuerungsanlagen, Kamine, Oefen, Heizung und Ventilation der Gebäude etc. Unter Mitwirkung d. Verf. a. d. Ital. von M. Schröter. Mit einleit. Vorwort von Prof. Dr. Gustav Zeuner, K. sächs. Geh. Bergrath, Dir. d. K. Polyt. zu Dresden. Mit 123 Holzschn. Lex.-8. brosch. 15 Mk.
- GOODEVE, T. M. und C. P. B. SHELLEY, Die Messmaschine von Whitworth nebst einer Beschreibung seiner Richtplatten, Lehren und sonstigen Messapparate. Autor. Ausg. Deutsch bearb. v. M. Schröter, Prof. in München. 44 Holzschn. u. 4 lithogr. Taf. Lex.-8. br. 4 Mk.
- MEISSNER, G., Ingenieur, Die Hydraulik und die hydraulischen Motoren. Ein Handbuch für Ingenieure, Fabrikanten und Constructeure. Zum Gebrauche für technische Lehranstalten sowie ganz besonders zum Selbstunterricht.
 - I. Bd.: Die Hydraulik. Mit 38 lithogr. Tafeln nebst alphabet. Sachregister. Lex.-8. 24 Mk. Il. Bd.: Theorie und Bau der Turbinen und Wasserräder. Mit circa 100 lithogr. Taf. Lex.-8.

In ca. 14 Heften à 3 Mark. 8 Hefte sind bereits erschienen.

^{-€}X Jeder Band ist einzeln käuflich, X39-

Im Verlag von Gebr. Borntraeger in Berlin erschien und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen:

WERDEN UND VERGEHEN.

Von CARUS STERNE

Eine Entwickelungsgeschichte des Naturganzen in gemeinverständlicher Fassung. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage, mit 392 Holzschnitten und Tonbildern. Preis broch. 12 M., geb. 14 M.

Die Journale der verschiedensten Richtungen sprechen sich mit ungetheiltem Beifall über das Buch aus; es sagen z. B. Das Ausland: Von den bisher erschienenen Schriften. die dazu bestimmt sind, die Ergebnisse der Forschung in weitere Kreise hinauszutragen, ist die uns vorliegende Entwickelungsgeschichte des Naturganzen eine der best durchdachten und sorgfältigst ausgearbeiteten. — Die Jenaer Literatur-Zeitung. Unerreichtes Muster gemeinverständlicher Darstellung der für jeden denkenden Menschen wichtigsten Gegenstände.

J. A. Mayer, Kgl. Hofbuchhandlung in Aachen empfiehlt die nachstehenden Werke ihres Verlags:

Prof. Heinzerling's Brücken der Gegenwart.

Eiserne Balken-Brücken in 3 Heften. Preis 32 M. 40 Pf. Eiserne Bogen-Brücken. Preis 14 Mark. Steinerne Brücken in 2 Heften. Preis 20 M. Hölzerne Brücken. Preis 10 Mark.

١

Ų

Prof. Heinzerling's Eisenhochbau d.Gegenwart. 2 Hefte Folio mit 14 lithogr. Tafeln u. 181 Holzschnitten. Preis 27 Mark 40 Pf.

Prof. v. Reiche's Dampfmaschinen-Constructeur, 1. Theil: Die Transmissions-Dampfmaschinen.

Mit einem Atlas von 31 Tafeln. Preis 16 Mark.

Ing. Krohn, Resultate aus der Theorie des Brückenbaus.

1. Theil: Balkenbrücken.

Mit 188 Holzschnitten und 12 lithogr. Tafeln. Preis 18

Gänzlich neu bearbeitet u. verbessert: Die

Rundschrift

mit Vorwort zur 100. Auflage von Prof. Reuleaux, herausgegeben von F. Soennecken in 5 Heften zum Selbstunterricht. F. SOENNECKEN's Verlag, Bonn und Leipzig.

Katent- & Technisches Bureau von Leter Barthel
in Frankfurt am Main

Besorgung und ev. Verwerthung von Erfindungspatenten im In- und Ausland.

Erwirkung des Musterschutzes und Eintragung von Fabrikmarken im Auslande. Auszüge aus Patentanmeldungen.
Auskunft über im Ausland nachgesuchte Patente.
Prospect und Preisliste gratis und franco.

Erste deutsche Fabrik für Asbestfabrikate; unverbrennliches Dichtungs-Material.

Julius Kathe, Deutz am Rhein.



Beschaffung und Verkauf von Patenten aller Länder.

Maschinen-Commissions-Geschäft.

Anfragen finden prompte Erledigung.



Verticale

Heissluftmaschinen

vorzüglich geeignet für Pumpzwecke und das Kleingewerbe.

Brunnenständer für Hochdruck-Wasserleitungen.
D. R.-P. 5384 und 8910.
liefert unter Garantie

Eilenburger Eisengiesserei und Maschinenfabrik

ALEXANDER MONSKI, Eilenburg.

Deutsch-Englische Pulsometer



1

uf

tê

r.

deren Superiorität durch die Minimal-Erwärmung der zu hebenden Flüssigkeit nunmehr auch von wissenschaftlicher Seite anerkannt ist. Garantirte, auf wirklichen Versuchen beruhende Leistungen.

Besonders geeignet ausser für Bergwerke, Wasserwerke, Canalisation, Be- und Ent-Wässerungen, Fundamentir-Arbeiten, Bade-Anstalten, Fontainen mit Feuerspritzen, Kohlenwäsche — auch zum Heben von dicken Flüssigkeiten: Theer, Sirup, Schlempe, Papierstoff, Triebsand, Cloake etc. Zum Heben von Säuren werden die Pulsometer sammt Kugelventilen aus einer den Säuren widerstehenden Composition gefertigt.

Prospecte, Preislisten sowie Kosten-Anschläge für ganze Anlagen mit Kessel und Röhren auf Verlangen.

Berlin, Königgrätzer-Strasse 77.

Deutsch-Engl.-Pulsometer-Fabrik

(der Firma: Hodgkin, Neuhaus & Co., London).

Telegr.-Adr.: Hydro Berlin.

Albert Damcke & Co.

Alt Moabit 57/58. Berlin NW., Alt Moabit 57/58

FABRIK

der von den Ministerien von Preussen, Oesterreich, Sachsen als feuersicher geprüften Asphaltdachpappe

von Asphaltlack, Holzcement, Goudron
Asphalt-Isolirplatten
wasserdichten Stoffen zu Wagenplänen und Zelten.

LAGER

von Steinkohlentheer, Pech, Asphalt, englischem Schiefer sowie aller zur Dachdeckung erforderlichen Materialien.

Ausführung fertiger Bedachungen

in Asphaltdachpappe, einfach und doppellagig, Holzeement,

englischem Schiefer,

sowie

Asphaltarbeiten aller Art

als

Isolirschichten in gegossenem Asphalt oder Isolirplatten,

Fussbodenbeläge, Corridore, Trottoirs, Höfe, Durchfahrten, Fahrstrassen (incl. Beton), sowohl aus gegossenem als gestampftem Asphalt, eichenen und kiefernen Stabfussboden für feuchte Localitäten in Asphalt verlegt.

ALLEINIGE COMMISSIONÄRE

Pyrimont Seyssel, Depart. Ain, Frankreich für Berlin und norddeutsche Provinzen.

London 1862.

Preis - Medaillen: Bonner Preis - Medaillen: London 1862.

Köln 1865.

Paris 1867. Wien 1873. (Obercasseler) Stettin 1865.

Portland-Cement



empfiehlt unter Garantie unbedingter Volumbeständigkeit und höchster Erhärtungsfähigkeit in verschiedener Bindezeit je nach Zweck der Verwendung

Fabrik-Marke.

Bonner Bergwerks- und Hütten-Verein, Cementfabrik

bei Obercassel bei Ronn.

Die Eisengiesserei u. Maschinenfabrik von H. Gruson

Buckau - Magdeburg empfiehlt von ihren Fabrikations-Specialitäten:

Zerkleinerungs-Maschinen jeder Art, namentlich Steinbrecher, Kollergänge, Mahlgänge, Glockenmühlen, Kugelmühlen, Schleudermühlen etc.

Excelsior-Mühle (System Schmeja, Patent Gruson) zum Zerkleinern von Getreide, Futterkorn und den verschiedensten Materialien für Hand-, Göpel- und Maschinenbetrieb in 13 Constructionen. Vielfach prämiirt.

Bedarfs-Artikel für Transportbahnen als Räder, Radsätze, complete Erdtransportwagen, Herzstücke, Weichen, Drehscheiben, Geleistheile für Pferdebahnen.

Hartguss-Artikel aller Art, insbesondere Hartguss-Walzen jeder Construction, Hartguss-Plan-Roststäbe (R. Ludwigs Patent, Alleinfabrikation).

Ferner Krahne aller Art, Pressen, besonders hyd Cosinus-Regulatoren, Weichguss-Artikel jeder Art baren Guss etc. etc. Preise und Catalog

Georg von Cölln,

STABEISEN.

T Eisen, | und sonstige Faconeisen.
T Träger.

Neue und alte Schienen. Eisen blech.

Eisenblech. Verbleites und verzinktes Blech. Weissblech. Zinkblech und Zinkweiss

der Gesellschaft Vielle Montagne. Schmiedeeiserne und guss

eiserne Röhren. Gusseiserne Säulen, Oefen, Poterie etc.

J.C. Söding & Halbach, Hagen i W. Stahl-Werke. Amboss-Schmiede.

Werkzeug-Gussstahl unter Garantie, den ersten ausländischen Marken ebenbürtig. Façonstücke und profilirte Stahle.

Schneid- und Fraisräder, Scheerenmesser etc. etc.

Für Dampfkessel-Besitzer.

Das einzige, in allen Fällen rationell wirkende Mittel, Kesselsteinbildung inDampfkesseln unmöglich zu machen und den Schlamm u. s. w. selbstthätig aus dem Kessel zu entfernen, ist die von Herrn François Janssens in Herten bei Boermond erfundene

Alcalisirte Cellulose

in Verbindung mit dessen automatischem Schlammsammler. — Patentirt in Belgien, England und Frankreich, D.-B.-Patent 4252.

Alleinverkauf durch

J. A. Pilgram in Barmen (Rheinpreussen).

Holzcement- und Dachpappen-Dächer, sowie sämmtliche Asphaltirungs-Arbeiten, deren Unterhaltung und Reparaturen, ferner Holzcement, Dachpappen, Dachlack, Dachkitt, Gudron, Lapidartheer etc. liefert unter Garantie illigst die Fabrik von W. Lentze in Einbeck. Tüchtige Vertreter gesucht.

Praktisch bewährt.

FELTEN & GUILLEAUME

Mechanische Hanfspinnerei, Hanfseilerei und Bindfadenfabrik Rosenthal, Köln a. Rh.

Hanftreibseile

als Ersatz für Riemen- und Räder-Betrieb.

Alle nöthigen technischen Angaben für Neu-Anlagen stehen unter Nachweis von den mit bestem Erfolge eingerichteten Hanfseil-Getrieben auf Verlangen zur Verfügung.

Felten & Guilleaume.

Drahtfabrik, Verzinkungs-Anstalt, Drahtseilerei und Telegraphenkabelfabrik

Carlswerk, Mülheim a. Rhein.

Gussstahldraht von jeder gewünschten Härte oder Tragfähigkeit, Draht aus Bessemerund Martin-Stahl, Flusseisen und den vorzüglichsten Eisen-Qualitäten.

Telegraphen-, Torpedo-, Electrisch Lichtund andere Kabel.

Eisen-, Stahl- und Kupfer-Drahtseile für Bergwerke, Seiltransmissionen, Aufzüge, Brücken, Seilbahnen, Seilfähren, Tauerei, Schleppstränge, Takelage, Signale und Blitzableiter.

E. S. Hindley

Bourton, Dorset, England

Feststehende

und

transportable



Verticale

und

liegende

Dampfmaschinen

von 1 bis 15 Pferdekraft

welche ganz besonders geeignet sind für Landwirthschaftliche und andere Maschinen, Dreschmaschinen, Sodawasser-Maschinen, Schnellpressen, Häckerlingschneiden, Brauereien, Mühlen und kleine Fabriken.

— Diese Maschinen haben viele Preis-Medaillen erworben, sie sind einfach, compact, kräftig, leicht zu beaufsichtigen und beanspruchen sehr wenig Platz.

E. S. Hindley fabricirt auch Kreissägebänke

mit Bandsägen und Bohrvorrichtungen.

Wegen Preisen und Agenturen wende man sich an die General-Agentur für den Continent:

John R. Whitley & Co. 7 Poultry, London

welche auch in der Lage sind ihren Geschäftsfreunden über die besten französischen und englischen Absatzquellen für die Producte der deutschen Viehiht, Landwirthschaft und Müllerei Auskunft zu heilen.

Verlag von G. Basse in Quedlinburg:

Schauplatz der Bergwerkskunde.

1.	Theil:	Markscheidekunst und das bergmännische Planzeichne	en,
		nebst zehntheiligen Tafeln zur Berechnung der Sohlen- u	ınd
			M.
2.		Grubenzimmerung. Mit 6 Tafeln Abbildungen. 2 M. 50	
3.	"	Erzlagerstätten. Von Burat. Mit 13 lithogr. Tafeln 6	M.
4.			Ñ.
5.	"		M.
6.	••	Veranstaltung und Betrieb der Grubenbaue, nebst der Wett	
0.	11		M.
-			
7.	"	Bergmännische Arbeitslehre und Erwerbung von Bergwer	
_		Eigenthum. Mit 3 Tafeln Abbild. 3 Bergrechtslehre. Mit 3 Tafeln Abbild. 3 M. 50	M.
8.	**	Bergrechtslehre. Mit 3 Tafeln Abbild. 3 M. 50	Pť.
9.	77	Aufbereitung der Erze. Mit 17 Tafeln Abbild. 6	M.
10.	**	Grubenmauerung. Mit 7 lithogr. Tafeln. 3	M.
11.	**	Aufbereitung der Erze. Mit 17 Tafeln Abbild. 6 Grubenmauerung. Mit 7 lithogr. Tafeln. 3 Geognosie. Mit 3 lithogr. Tafeln. 4 M. 50	Pf.
12.	"	Bergwerks-Statistik. 4 M. 50	Pf.
13.			M.
14.			M.
15.	•••	Hüttenbau u. Hüttenmaschinen.	
-0.	**	L. Abtheilung: Hüttenbau. Motoren. Zwischenmaschin	AD.
			M.
		II. Abtheilung: Arbeits- und Werkzengsmaschinen mit 17	
		LL. A DECENIUS : ATDAIG- UNG WARKZADSAMASCHINED MIE 17	18-

Schütze: Tabellen zur Berechnung der Seigerteufen und Sohlen für die mit Gradbogen und Schnur abgenommenen flachen Winkel nach dem Metermaasse nebst einer Tangenten- und Cotangenten-Tabelle zur Berechnung der Winkel aus Sohle und Seigerteufe für Winkel von 5 zu 5 Minuten, sowie mehrere Reductions-Tabellen als eine Reductions-Tabelle verschiedener Lachter in das Metermaassetc. Auf Schreibpapier, in Quarto 6 M. Ullrich: Multiplications-Tabellen nach dem hunderttheiligen Münz-

feln Abbild.

system, besonders für Lohn- u. Werthberechnungen 2 M. 50 Pf.
Degousé: Die Anwendung des Erd- und Bergbohrers zur Erschäfung
und Aufsuchung der Lagerstätten nutzbarer Mineralien, sowie auch
zum Abbohren der Schächte, zur Ausrichtung, Wetter- und Wasserlosung, Förderung und Fahrung, Mit 43 Tafein Abbild. 8 M. 50 Pf.
T. T. C. Berg Legging). Die Aufgebarg Gerinangen Förderung

El. LeO: (Berg-Ingenieur): Die Aufsuchung, Gewinnung und Förderung der Braunkohlen. Mit 13 Tafeln Abbild. W. LeO (Bergmeister): Lehrbuch der Bergbaukunde. Mit 241 Abb. 129.

W. Leo: Die Dachpappe, deren Herstellung und Ertragsberechnung einer Dachpappefabrik nebst Bauplan. Mit Abbildungen. 1 M. 50 Pt. E. Leo: Anleitung zum Tunnelbau. Mit 8 Tafeln Abbild. 2 M. 50 Pt. Le Play: Beschreibung der Hüttenprozesse, welche in Wales zur Darstellung des Kupfers angewendet werden. Mit 4 Taf. Abbild. 4 M. 50 Pf.

Malaguti und Durocher: Ueber das Vorkommen und Gewinnung des Silbers. Burat: Die Steinkohle. Theoretisch-praktische Abhandlung über Sche

kohle, Kohlenblende, Braunkohle etc. Mit Abbildungen. 4 M. 50 Pf. Delvaux de Fennffe: Die Fahrkuste. Mit 4 Taf. Abbild. 1 M. 50 Pf. Hartmann: Die Unfälle in den Bergwerken und ihre Abhilfe. Mit Tafeln Abbildung 1 M. 50 Pf.


Freytag: Die Verkohlung des Holzes in Meilern. Mit 10 Abbild. 5 M Heidmann: Kunst- und Drahtseile anzufertigen. Mit 5 Taf. Abb. 9 Ehrlich: Die Conservirung des Holzes. Mit 1 Taf. Abbild. 1 M. 5

Stall-Utensilien.

Grösste Auswahl in zweckmässigen Constructionen nach neuen Modellen.

e. Franz Wagenführ.

Bisenhütten- und Emaillirwerk Tangerhütte. Tangerhütte.



Magdeburger Ausstellung erster Preis für ansgestellte Stalleinrichtungen. 1880

Stall-Utensilien. — Cataloge stehen sowohl gegen Einsendung von 1 Mark, als auch leihweise behufs Auswahl gern zu Diensten.

Preis-Medaillen

auf sämmtlichen beschickten Ausstellungen: Magdeburg. München. Merseburg. Chemnitz. Wittenberg. 1850. **1880.** 1854. 1865. 1867. 1870.

Arbeiter.

Eisenhütten und Emaillirwerk Tangerhütte. Franz Wagenführ, Tangerhütte. Eisenbahn-, Post- und Telegraphen-Station EISENDANT-, FOST- und Telegraphen-Station empfiehlt sich zur Lieferung von Bau-Constructionen aller Art und ist durch ein reichhaltiges Modell-Inventar von Säulen in den verschiedensten Baustilen, Candelabern, Gittern, Fenstern, Pumpen, Fontainen, Gartenmöbeln, Sanitäts-Utensilien, sowie durch gediegene Ausführung aller Arbeiten aus dem vorzüglichsten Material in der Lage, selbst nach den entferntesten Gegenden erfelgreich concurriren zu können. — Die Beschäftigung tüchtiges Madelleure und Cielenne ausgesticht westend. gung tüchtiger Medelleure und Ciseleure ermöglicht verständ-The state of the s

b mit	1	Handelswaaren aller Art, wie Oefen, Thüren,	
n o∷	18		I I'
¦م	18	Rasten etc. etc. etc	4,50
		Kochheerd-Platten mit Ringen	-,10
• •	10	Artikel für landwirthschaftliche Gewerbe .	-,30
Betrieb	2a b	Pôterien, emaill. u. rohe Kochgeschirre atler Art	-,50
든	20	Emaill. Kessel, Wasserpfannen, Ofenblasenetc.	—,10
æ;'	2d	Pfordekrippen, Ochsenkrippen, Schweine-	11
- 1	1	tröge etc	_,10 <u> </u>
11:	3	Dachfenster	-, 30
•	4	Sanitats-Utensilien, als Küchenausgüsse, Wand-	
	1	brunnen, Wuschbecken, Pissoirs, Closets, Ven-	li I.
2		tilations-Röhren und Klappen	,50
Ξ.	5	Gartenmöbel, als Tische, Stuhle, Banke, Etagèr.etc.	-,50
Röhren	6	Gitterwerke, als Gitter, Thore, Console, Traillen,	il i li
∝ :	_	Gedenktufelo, Vasen	1,50
	7	Grabkreuze, alsKreuze, Gedenktafeln, Monumente	2,-
	8	Wasserleitungssachen, als Hydranten, Wasser-	11 11
. ∷		schieber, Canalverschlüsse, Ausflusständer,	li li
20		Fontainen etc	1,-
ō	9	Fontainen etc. Fenster aller Art für Kirchen, Schulen, Fabriken,	1
gegossene	- 1	Ställe etc. — ca. 2000 Modelle	-,50
2	10	Baugegenstände, als Säulen, Treppen, Console,	11 - 11
- 11	i	Wegweiser, Warnungstafeln, Traillen	2,50
힏	11	Gas-Utensilien, als Röhren, Candelaber, Laternen-	11 1
등	i	arme, Laternen	1,-
ĕ∜	12	Pumpen aller Art, auch Weyhe's Kolben-Pumpen	1 ' 1'
Stehend	İ	ohne ventile	-,50 ii
7	13	Maschinentheile, als Lagera. Art, Wandkastenetc.	- 50
	14	Stall-Utensilien, als Krippentische, Stallab-	II ' II
111	l	theiler, Latirsaulen, Sattel- und Geschirrhalter	1,-1
	15	Thördrücker	-,10
⊕	16	Schornsteine für Locomotivschuppen	ii —,—
	17	Bingofentheile	11 -,-11
21	18	Ringofentheile Heizkörper u. Ventilkasten für Wasserheizungen	-,-
mformerei	19	Gewichte	11-,-11
211	20	Wendeltreppen	II —,— II
€	21	Knechenbrenntöpfe	ii –;– II
層川:	22 23	Röhren mit Muffen und Flanschen	-:-
줐	24	Walzenringe	-:-

Die neuere Literatur der Dampfkessel und Dampfmaschinen mitgetheilt von der

Polytechnischen Buchhandlung A. Seydel, Berlin W.

Bede, Dr. E., Ingenieur, über Brennmaterial-Ersparniss mit Rücksicht auf Dampfkessel-Anlagen. Nach der dritten Auflage deutsch bearbeitet von F. Schotte.

Mit 106 Abb. im Text 1879. geh. 5 M., gbd. 6 M. Bernoulli's, Dampfmaschinenlehre. 6, Aufl. umgearb. u. verm. v. Dir. Fr. Autenheimer. Mit 320 Abbild. u. 2 Kupfertaf. 1877. 11 M. eleg. gbd. 12 M. 50 Pf.

Denfer, J., Civilingenieur, die Dampfkessel mit Rücksicht auf ihre industrielle Verwendung. Autorisirte deutsche Ausgabe von Th. D' Ester, Ingenieur. gr. 4. Mit 81 col. Tafeln mit Zeichnungen und eingeschriebenen Maassen 26 M.

cart. 36 M

Hrabák, Prof. J., die Dampfmaschinen-Berechnung mittelst praktischer Tabellen und Regeln auf wissenschaftlicher Grundlage mit einem "Tabellarischen Theile" in besonderem Hefte. Dritte wesentlich bereicherte und gänzlich umgearb. Aufl. M. 28 Holzschn. im Text. 1877. Preis für beide Theile, welche nicht gesondert abgegeben werden 7 M. 20 Pf. eleg. gbd. 8 M. 50 Pf.

Pichler, Ritter M. v., Civilingenieur, der Indicator und sein Diagramm. Handbuch zur Untersuchung der Dampfmaschine. Mit Abb. 1880. 3 M. 60 Pf.

Radinger, Prof. J. F., die Motoren. Bericht über Gruppe XIII, Section I. der Wiener Weltausstellung. M. 130 Holzschn. 1874.

Radinger, über Dampfmaschinen mit hoher Kolbengeschwindigkeit. 2.verm. Auflage. M. 46 Holzsch. u. 2 Taf. 1872.

Radinger, Dampfmaschinen und Transmissionen in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Bericht der Ausstellung zu Philadelphia. Mit 256 Zeichn. 1878. 6 M.

Riedler, A., Dampfmaschinen. Bericht der Pariser Weltausstellung. M. 35 Fig. im Text u. 1 Atlas von 21 Tafeln. 1879.

Reiche, Prof. H. v., Ing., Anlage und Betrieb der Dampfkessel.
Lehrbuch für angehende, und Handbuch für ausübende
Ingenieure, Rathgeber für Industrielle und Anweisung für
Tesselwärter. 2. umgearb. u. verm. Aufl. M. 122 Holsschn.
m Text u. 1 Atlas von 18 lith. Tafeln. 1876.

- Reiche, der Dampfmaschinen-Constructeur. Lehrbuch für angehende und Handbuch für ausübende Ingenieure zur Berechnung und Construction der Dampfmaschinen. Erster Theil: Die Transmissions-Dampfmaschinen. Mit einem Atlas von 31 lith. Tafeln. 1880.
- Rosenkranz, P. H., der Indicator und seine Anwendung mit specieller Beziehung auf den Indicator nach Richards. Für den prakt. Gebrauch bearbeitet. 3. verm Aufl. Mit 2 lith. Taf. u. 30 Holzsch. im Text. 1879. gbd. 4 M.
- Thielmann, H. L., Ing., Lehr- und Handbuch über vollständige Dampfkessel-Anlagen. Mit umfassender Berechnung der Dampfkessel jeder Art, nebst Schornsteinen und Armaturen. Für Techniker, techn. Hochschulen, Fabrikbesitzer etc. 2. verm. Aufl. M. 399 Holzschnitten. 1880. 15 M. 60 Pf.
- Thurston, Prof. R. H., die Dampfmaschine. Geschichte ihrer Entwickelung. Bearbeitet und mit Ergänzungen versehen von W. H. Uhland. Mit 188 Abb. im Text. 2 Bde. 1880. 10 M.
- Uhland, G. W., Civil-Ing., die Corliss- und Ventil-Dampfmaschinen, sowie die mit denselben zusammenhängenden Dampfmaschinensysteme mit und ohne Präcisionssteuerung. Für Ingenieure, techn. Schulen u Dampfmaschinenbesitzer. M. 310 Textfiguren, 32 Skizzenblättern und einem Atlas von 67 Tafeln Constructionen in Photolithographie. Folio. 1878—1879.
 80 M.
- Uhland, die Dampfmaschinen mit Schiebersteuerung (ohne Präcisionsmechanismus). Eine Darstellung der Entwickelung, Fortschritte und Constructionsprincipien dieser Dampfmaschinensysteme. Für Ingenieure, Maschinenfabrikanten etc. Mit vielen Holzsch. Skizzenbl. und einem Atlas von ca. 30 Taf. Constructionszeichnungen in Photolithographie. 1880. In circa 6-8 Liefer. à 7 M.
- Völkers, J., der Indicator. Anleitung zum Gebrauch desselben bei der Prüfung von Dampfmaschinen und zur Ermittelung des Kraftbedarfs von Arbeitsmaschinen. 2. Aufl. bearbeitet von R. Ziebarth, Civil-Ingenieur. Mit Holzsch. u. 7 lith.
 Taf. 1878.
- Wilson, R, die Dampfkessel, deren Festigkeit, Construction und ökonomischer Betrieb. Vierte verbesserte Auflage. Aus dem Engl. übersetzt u. bearb. von M. Borns, Ing. Mit Holzschn. im Text. 1878. 5 M. 60 Pf.
- Vorgenannte Werke sind jederzeit auf unserem Lager, das hinsichtlich der technischen Literatur das grösste und reichhaltigste in Deutschland ist, vorräthig und sofort zu beziehen. Gegen Einsendung des Betrags erfolgtfrankirte Zusendung nach allen Orten des In- und Auslandes.
 - Polytechnische Buchhandlung. A. Seydel, Berlin Wilhelmstrasse 57/58 im Eckhaus der Leipzigerstrasse.

Internationales atent- und technisches Bureau

J. Brandt & G. W. v. Nawrocki Berlin W.

124. Leipzigerstrasse 124.

Husere Firma besteht seit 1878 and bitten wir solelle nicht mit auserem früheren Associé J. Brandt zu verwechseln.

4000 Patente vermittelt. Filial-Bureaux Frankfurter Ausstellung 1881.

Neue Schmiermethode

Schmiera pparat für consistentes Maschinenfett, Patent Stautter.





für Transmissionen und Maschinen jeder Art. Grosse Reinlichkeit und Schonung der Riemen (weil kein Abtropfen) geringere Abnützung. bequemeres Schmieren und ca. 90° Ersparnisse.

General-Agent:


Hans Reisert in Köln techn. Geschäft.

Preislisten mit Zeugnissen über viele W.Joh Schumacher. Tsusend erfolgreiche Anwendungen stehen zu Diensten.









į